

Contact SAMSUNG WORLDWIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

Country	Customer Care Centre 🕿	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be www.samsung.com/be_fr
	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
CZECH REPUBLIC	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Se	okolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06 - 80 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru



imagine the possibilities

LCD TV

user manual

Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

www.samsung.com/register

_ Serial No. _ Model _





BN68-01900K-00

Digital TV (DVB-T) Notice

- Functionalities related to Digital TV(DVB) are only available in countries/areas where DVB-T (MPEG2 and MPEG4 AVC) digital
 terrestrial signals are broadcasted or where you are able to access to a compatible DVB-C(MPEG2 and MPEG4 AAC) cableTV service. Please check with your local dealer the possibility to receive DVB-T or DVB-C signal.
- DVB-T is the DVB European consortium standard for the broadcast transmission of digital terrestrial television and DVB-C is that for the broadcast transmission of digital TV over cable. However, some differentiated features like EPG (Electric Program Guide), VOD (Video on Demand) and so on, are not included in this specification. So, they cannot be workable at this moment.
- Although this TV set meets the latest DVB-T and DVB-C standards, as of [August, 2008], the compatibility with future DVB-T digital terrestrial and DVB-C digital cable broadcasts cannot be guaranteed.
- 4. Depending on the countries/areas where this TV set is used some cable-TV providers may charge an additional fee for such a service and you may be required to agree to terms and conditions of their business.
- 5. Some Digital TV functions might be unavailable in some countries or regions and DVB-C might not work correctly with some cable service providers.
- 6. For more information, please contact your local Samsung customer care centre.

□ Precautions When Displaying a Still Image

A still image may cause permanent damage to the TV screen

 Do not display still image and partially still on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention. This image retention is also known as screen burn. To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.



Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and centre of the screen caused by the difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are not covered by the Warranty.

• Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images. To prevent this effect, reduce the 'brightness' and 'contrast' when displaying still images.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

CONTENTS

Setting up Your TV
Viewing the Control Panel 2 Accessories 3 Viewing the Connection Panel 4 Viewing the Remote Control 6 Installing Batteries in the Remote Control 7 Viewing the menus 7 Plug & Play Feature 8
CHANNEL
■ Channel Menu
PICTURE
■ Configuring the Picture Menu
SOUND
■ Configuring the Sound Menu
SETUP
■ Configuring the Setup Menu
INPUT / SUPPORT
■ Input Menu
Media Play (USB & DLNA)
Bedia Play Function 35 Media Play Function 36 Sorting the Photo List 37 Photo List Option Menu 38 Viewing a Photo or Silde Show 39 Slide Show Option Menu 40 Sorting the Music List 41 Music List Option Menu 42 Playing a Music 43 Sorting the Movie List 44 Music Play option Menu 44 Movie List Option Menu 45 Playing a Movie File 45
Using the Setup Menu

Media Play-DLNA Setting the DLNA Network. 49 Installing the DLNA Application.. 50 Using the DLNA Application. 51 Using the DLNA Function . 53 ANYNET⁺ 54 55 Connecting Anynet+ Devices. ■ Setting Up Anynet+ 55 Switching between Anynet+ Devices... Recording 56 Listening through a Receiver (Home theatre). Troubleshooting for Anynet⁺ 56 57 **Content Library** Using the Content Library .. 58 Using the TV Memory Contents... Using the Content Management. 59 60 Internet@TV 61 ■ Getting Started with Internet@TV.. Configuring the Internet@TV Screen 62 Using the Profile Widget ... 63 Using the Weather Widget. 65 Using the News Widget ... 65 Using the Flickr Widget. 66 ■ Using the Finance Widget 67 Using the Widget Gallery. . 67 **Home Network Centre** Home Network Centre 69 Setting Up the Home Network Centre ... 70 ■ Using the Message Function 71 Using the Media Function. 72 RECOMMENDATIONS

■ Teletext Feature	3
■ Installing the Stand	4
Disconnecting the Stand	5
■ Installing the Wall Mount Kit	5
Assembling the Cables	5
Anti-Theft Kensington Lock	5
■ Securing the TV to the Wall	6
Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel	7
Specifications	8

License



TruSurround HD, SRS and (•) symbol are trademarks of SRS Labs, Inc. TruSurround HD technology is incorporated under license from SRS Labs, Inc.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX Certified products using Home Theatre Test Kit v3.0 or later: Plays DivX® video, including premium content.

Symbol

- Ø Note
- ß **One-Touch Button**
- ₽ **TOOL Button**

SETTING UP YOUR TV

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice in order to enhance product performance.

Viewing the Control Panel

- Image: The product colour and shape may vary depending on the model.
- In the front panel buttons can be activated by touching it with your finger.



- (POWER): Press to turn the TV on and off.
- **2 POWER INDICATOR**: Blinks and turns off when the power is on and lights up in stand-by mode.
- ③ ∨ CH ∧: Press to change channels. In the on-screen menu, use the ∨ CH ∧ buttons as you would use the ▼ and ▲ buttons on the remote control.
- 4 _ +: Press to increase or decrease the volume.
 - In the on-screen menu, use the _ + buttons as you would use the < and > buttons on the remote control.
- **6** MENU: Press to see an on-screen menu of your TV's features.
- SOURCE →: Toggles between all the available input sources. In the on-screen menu, use this button as you would use the ENTER → button on the remote control.
- **REMOTE CONTROL SENSOR:** Aim the remote control towards this spot on the TV.
- B SPEAKERS

Accessories



Please make sure the following items are included with your LCD TV. If any items are missing, contact your dealer.

 $\ensuremath{\mathbb{D}}$ The items colour and shape may vary depending on the model.

Viewing the Connection Panel



Difference of the model of the model of the model.

COMPONENT IN

Connects Component video / audio.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN

Connects to the HDMI jack of a device with an HDMI output.

- No sound connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
- What is HDMI?
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface), is an interface that enables the transmission of digital audio and video signals using a single cable.
- The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size and has the HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed.
- The TV may not output sound and pictures may be displayed with abnormal colour when DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) supporting HDMI versions older than 1.3 are connected. When connecting an older HDMI cable and there is no sound, connect the HDMI cable to the HDMI IN 3(DVI) jack and the audio cables to the DVI AUDIO IN jacks on the back of the TV. If this happens, contact the company that provided the DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) to confirm the HDMI version, then request an upgrade.
- Use the HDMI IN 3(DVI) jack for DVI connection to an external device. Use a DVI to HDMI cable or DVI-HDMI adapter (DVI to HDMI) for video connection and the DVI AUDIO IN jacks for audio. When using an HDMI / DVI cable connection, you must use the HDMI IN 3(DVI) jack.
- \swarrow HDMI cables that are not 1.3 may cause annoying flicker or no screen display.

PC IN [PC] / [AUDIO]

Connects to the video and audio output jacks on your PC.

- If your PC supports an HDMI connection, you can connect this to the HDMI IN 1, 2, 3(DVI) or 4 terminal.
- If your PC supports a DVI connection, you can connect this to the HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN terminal.

ANT IN

Connects to an antenna or cable TV system.

6 LAN

Connect a LAN cable to this port to connect to the Network.

6 KENSINGTON LOCK (depending on the model)

The Kensington Lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place. If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.

In the location of the Kensington Lock may be different depending on its model.

English - 4

Headphone may be connected to the headphone output on your set. While the head phone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.

- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Using the sound function is restricted when connecting headphones to the TV.
- Derived the prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
- You will not hear sound from the speakers when you connect headphones to the TV.

O DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Connects to a Digital Audio component such as a Home theatre receiver.

- When a Digital Audio System is connected to the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the system's volume control.
- 5.1CH audio is possible when the TV is connected to an external device supporting 5.1CH.
- When the receiver (home theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theatre receiver. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the digital audio out jack on DVD / Blu-ray player / Cable Box / Satellite receiver (Set-Top Box) directly to an Amplifier or Home Theatre, not the TV.

9 SERVICE

Connector for service only.

AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

Connects to the audio input jacks on your Amplifier/Home theatre.

When an audio amplifier is connected to the AUDIO OUT [R-AUDIO-L] jacks: Decrease the volume of the TV and adjust the volume level with the Amplifier's volume control.

EXT1, 2

Inputs or outputs for external devices, such as VCR, DVD, video game device or video disc players.

- In EXT Mode, DTV Out supports MPEG SD Video and Audio only.
- Input/Output Specification

Connector	Input			Output
Connector	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT 1	0	0	0	Only TV or DTV output is available.
EXT 2	0	0	Х	Output you can choose.

AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

Video and audio inputs for external devices, such as a camcorder or VCR.

B USB1(HDD) / USB2

Connector for software upgrades and Media Play, etc.

You can connect to Samsung's network wirelessly using the 'Samsung Wireless LAN Adapter' (Sold separately).

For USB HDD, use the USB1 (HDD) port.

COMMON INTERFACE Slot

- When not inserting 'CI CARD' in some channels, 'Scrambled Signal' is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number, CI CARD ID, Host ID and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error message is displayed, please contact your service provider.
- When the channel information configuration has finished, the message 'Updating Completed' is displayed, indicating that the channel list is now updated.
- You must obtain a CI CARD from a local cable service provider. Remove the CI CARD by carefully pulling it out with your hands since dropping the CI CARD may cause damage to it.
- $\ensuremath{\mathbb{D}}$ Insert the CI-Card in the direction marked on it.
- Description: The place of the COMMON INTERFACE Slot may be different depending on its model.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ CAM is not supported in some countries and regions, check with your authorized dealer.

English - 5

Viewing the Remote Control

- You can use the remote control up to a distance of about 23 feet from the TV.
- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ The performance of the remote control may be affected by bright light.
- The product colour and shape may vary depending on the model.
- POWER : Turns the TV on and off.
- **2 TV** : Selects the TV mode directly.
- ONUMERIC BUTTONS : Press to change the channel.
- Performs the same function as the ENTER button of the directional buttons. When switching channels with the numeric buttons, and you press the channel number and then the ENTER button, the channel is immediately switched.
- + : Press to increase or decrease the volume.
- SOURCE : Press to display and select the available video sources.
- CH LIST : Used to display Channel Lists on the screen.
- 8 TOOLS : Use to quickly select frequently used functions.
- INTERNET@: Press to use various internet services to view useful information and entertaining content.
- COLOURS BUTTONS : Use these buttons in the Channel list, Internet@TV, Media Play menu, etc.
- INFO : Press to display information on the TV screen.
- Use these buttons in the DMA, Media Play and Anynet⁺ modes.
 (I): This remote can be used to control recording on Samsung recorders with the Anynet⁺ feature)
- ON/OFF ☆: Pressing the ON/OFF ☆ light button toggles between on and off. When the remote control is on, and a button is pressed on the remote control, the remote control buttons will be lit for a moment. (Using the remote control with the ON/OFF ☆ light button set to On will reduce the battery usage time.)
- PRE-CH : Enables you to return to the previous channel you were watching.

- MUTE s : Press to temporarily cut off the sound.
- P A : Press to change channels.
- MENU : Displays the main onscreen menu.
- FAV.CH : Used to display Favourites Channel Lists on the screen.
- RETURN : Returns to the previous menu
- ④ UP▲ / DOWN▼ / LEFT◄ / RIGHT► / ENTER 글 : Use to select on-screen menu items and change menu values.
- EXIT : Press to exit the menu.
- CONTENT : This function enables you to view the Content Library.
- MEDIA.P : Allows you to play music files, pictures, and movies.
- SUBT. : Digital subtitle display
- GUIDE : Electronic Programme Guide (EPG) display

Teletext Functions

- 6 E. : Teletext mode selection (LIST / FLOF)
- Image: Teletext store
- 8 = : Teletext size selection
- Fastext topic selection
- Elternately select
 Teletext, Double, or Mix.
- 1 E? : Teletext reveal
- Exit from the Teletext display
- 1 Eletext sub page
- ⑦ I = 1: Teletext next page
 1: Teletext previous page
- 1 Ei) : Teletext index
- 2 (IF) : Teletext hold
- ② EX : Teletext cancel



Installing Batteries in the Remote Control

- 1. Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
- 2. Install two AAA size batteries.
 - Make sure to match the '+' and '-' ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
- 3. Replace the cover.
 - Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won't be using the remote control for a long time.
- If the remote control doesn't work, check the following:
 - Is the TV power on?
 - · Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
 - · Are the batteries drained?
 - · Is there a power outage or is the power cord unplugged?
 - · Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?

Viewing the menus

Before using the TV, follow the steps below to learn how to navigate the menu in order to select and adjust different functions.



□ Operation the OSD (On Screen Display)

The access step may differ depending on the selected menu.

- 1. Press the MENU button.
- 2. The main menu appears on the screen. The menu's left side has icons : Picture, Sound, Channel, Setup, Input, Application, Support.
- 3. Press the \blacktriangle or \blacktriangledown button to select one of the icons.
- 4. Then press the ENTER I button to access the icon's sub-menu.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select the icon's submenu.
- Press the ◄ or ► button to decrease or increase the value of a particular item. The adjustment OSD may differ depending on the selected menu.
- 7. Press the ENTER I button to complete the configuration. Press the EXIT button to exit.





English - 7

Plug & Play Feature

When the TV is initially powered on, basic settings proceed automatically and subsequently.

- 1. Press the POWER button on the remote control.
 - D You can also use the **POWER** O button on the TV.
 - It message Select the OSD Language. is displayed.
- Press the ENTER → button. Select the appropriate language by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER → button to confirm your choice.
- 3. Press the ◄ or ► button to select **Store Demo** or **Home Use**, then the **ENTER** 🕑 button.
 - We recommend setting the TV to Home Use mode for the best picture in your home environment.
 - Store Demo mode is only intended for use in retail environments.
 - If the unit is accidentally set to Store Demo mode and you want to return to Home Use (Standard): Press the volume button on the TV. When the volume OSD is displayed, press and hold the MENU button on the TV for 5 seconds.
- 4. Press the ENTER button. Select the appropriate country by pressing the ▲ or ▼ button. Press the ENTER button to confirm your choice.
- 5. Press the ▲ or ▼ button to select Air or Cable, then press the ENTER button.
 - Ø Air: Air antenna signal.
 - Cable: Cable antenna signal.
- 6. Press the ▲ or ▼ button to select the channel source to memorize. Press the ENTER → button to select Start.
 - Ø When setting the antenna source to Cable, a step appears allowing you to set a value for the digital channel search. For more information, refer to Channel → Auto Store.
 - Digital & Analogue: Digital and Analogue channels.
 Digital: Digital channels.
 Analogue: Analogue channels.
 - Difference of the channel search will start and end automatically.
 - Press the ENTER I button at any time to interrupt the memorization process.
 - Ø After all the available channels are stored, the message Set the Clock Mode. is displayed.
- 7. Press the ENTER button. Press the ▲ or ▼ button to select Auto, then Press the ENTER button.
 - Dif you select Manual, Set current date and time is displayed.
 - Ø If you have received a digital signal, the time will be set automatically. If not, select Manual to set the clock.
- 8. The description for the connection method providing the best HD screen quality is displayed. Check the description and press the ENTER 🖃 button.
- 9. Press the ◄ or ► button to select See Product Guide or Watch TV. Press the ENTER 🖼 button.
 - See Product Guide: You are moved to the Product Guide where you can view the introduction to the main functions of your new HDTV.
 - Watch TV: You can watch the memorized channels.

If you want to reset this feature...

- Press the MENU button to display the menu. Press the ▲ or ▼ button to select Setup, then press the ENTER button.
- 2. Press the ENTER I button again to select Plug & Play.
- Enter your 4 digit PIN number. The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'.
 If you want to change PIN number, use the Change PIN function.
 - The Plug & Play feature is only available in the TV mode.



	ON/	off }	
Plu Select the OSD Language	g & Play e.		
Menu Language :	English	۲	

POWER

CHANNEL

Channel Menu

Country

Analogue Channel

You can change the country for analogue channels.

Digital Channel

You can change the country for digital channels.

Difference in the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.

Auto Store

You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country). Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.

Description of the contract of

Air / Cable

Antenna source to memorize

- Digital & Analogue: Digital and Analogue channels.
- Digital: Digital channels.
- Analogue: Analogue channels.

When selecting Cable \rightarrow Digital & Analogue or Cable \rightarrow Digital:

Provide a value to scan for cable channels.

- Search Mode \rightarrow Full / Network /Quick
- Quick
 - Network ID: Displays the network identification code.
 - Frequency: Displays the frequency for the channel. (Differs in each country)
 - · Modulation: Displays available modulation values.
 - · Symbol Rate: Displays available symbol rates.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Scans for all channels with active broadcast stations and stores them in the TV's memory.
- If you want to stop Auto Store, press the ENTER I button.
 - The Stop Auto Store? message will be displayed.

Select Yes by pressing the ◄ or ► button, then press the ENTER 🖼 button.

Manual Store

- $\ensuremath{\textcircled{D}}$ Scans for a channel manually and stores it in the TV's memory.
- Description of the contract of
- Digital Channel

Manual store for digital channels.

- Digital Channel is only available in DTV mode.
- Channel: Set the Channel number using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons.
- Frequency: Set the frequency using the number buttons.
- Bandwidth: Set the bandwidth using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons.
- Ø When it has finished, channels are updated in the channel list.



Analogue Channel

Manual store for analogue channel.

- Programme (Programme number to be assigned to a channel): Sets the programme number using the ▲, ▼ or number (0~9) buttons.
- Colour System → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Sets the colour system value using the ▲ or ▼ button.
- Sound System → BG / DK / I / L: Sets the sound system value using the ▲ or ▼ button.
- Channel (When you know the number of the channel to be stored): Press the ▲ or ▼ button to select C (Air channel) or S (Cable channel). Press the ► button, then press the ▲, ▼ or number (0~9) buttons to select the required number.
 - O You can also select the channel number directly by pressing the number (0~9) buttons.
 - ${\mathbb Z}$ If there is abnormal sound or no sound, reselect the sound standard required.
 - Search (When you do not know the channel numbers): Press the ▲ or ▼ button to start the search. The tuner scans the frequency range until the first channel or the channel that you selected is received on the screen.
- Store (When you store the channel and associated programme number): Set to OK by pressing the ENTER 🖼 button.
 - Channel mode
 - P (Programme mode): When completing tuning, the broadcasting stations in your area have been assigned to position numbers from P00 to P99. You can select a channel by entering the position number in this mode.
 - C (Air channel mode): You can select a channel by entering the assigned number to each air broadcasting station in this mode.
 - S (Cable channel mode): You can select a channel by entering the assigned number for each cable channel in this mode.

□ Full Guide / Mini Guide

The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new information becomes available.

You can also display the guide menu simply by pressing the GUIDE button. (To configure the Default Guide, refer to the descriptions.)

Full Guide

Displays the programme information as time ordered One hour segments. Two hours of programme information is displayed which may be scrolled forwards or backwards in time.

Mini Guide

The information of each programme is displayed by each line on the current channel Mini Guide screen from the current programme onwards according to the programme starting time order.

$\hfill \Box$ Default Guide \rightarrow Mini Guide / Full Guide

You can decide whether to display either the Mini Guide or the Full Guide when the GUIDE button on the remote control is pressed.

Channel List

For detailed procedures on using the Channel List, refer to the Managing Channels instructions.

Solution on the second of the control of the control of the control.

Channel Mode

When press the P V/A button, Channels will be switched within the selected channel list.

Added Ch.

Channels will be switched within the memorized channel list.

Favourite Ch.

Channels will be switched within the favourite channel list.

□ Fine Tune

If the reception is clear, you do not have to fine tune the channel, as this is done automatically during the search and store operation. If the signal is weak or distorted, you may have to fine tune the channel manually.

- Image: Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk "*" on the right-hand side of the channel number in the channel banner.
- Ø To reset the fine-tuning, select Reset by pressing the ▲ or ▼ button and then press the ENTER button.
- Ø Only Analogue TV channels can be fine tuned.

Using the Full / Mini Guide

Full Gui	de		
	*	DTV Cable 900 f tn Freshmen On Campus 2:00 - 2:30 No Detailed Information	2:10 Tue 1 Jun
_	Today	200-300	3:00 - 4:00
500		Freshmen O. Street Hypn.	
501			
502	Kerrang!	Loaded	No Information
503		40 with Dynamite MC	Kistory
504			No information
v 905		Smash Hits! Sunday	
	L. L.	Watch IZ Information	Guide #24 Hours Exit

То	Then
Watch a programme in the EPG list	Select a programme by pressing the \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacklozenge , \blacktriangleright button.
Exit the guide	Press the blue button

If the next programme is selected, it is scheduled with the clock icon displayed. If the ENTER 🖼 button is pressed again, press the <, > button to select Cancel Schedules, the scheduling is cancelled with the clock icon gone.

View programme information	Select a programme of your choice by pressing the \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacklozenge , \blacktriangleright button. Then press the INFO button when the programme of your choice is highlighted.
	The programme title is on the upper part of the screen centre.

Please click on **INFO** button for the detailed information. Channel Number, Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information (HD / SD), Sound Modes, Subtitle or Teletext, languages of Subtitle or Teletext and brief summary of the highlighted programme are included on the detailed information. "..." will be appeared if the summary is long.

Toggle between the Mini Guide and Full Guide	Press the red button repeatedly.
In Full Guide Scrolls backwards quickly (24 hours). Scrolls forwards quickly (24 hours).	Press the Green button repeatedly. Press the Yellow button repeatedly.
In Mini Guide Display previous page quickly. Display next page quickly.	Press the Green button. Press the Yellow button.

Managing Channels

Using this menu, you can add / delete or set favourites channels and use the programme guide for digital broadcasts.

All Channels

Shows all currently available channels.

 Added Channels Shows all added channels.

Favourites

- Shows all favourite channels.
- To select the favourites channels you have set up, press the FAV.CH button on the remote control.

Programmed

- Shows all current reserved programmes.
- Ø Select a channel in the All Channels, Added Channels or Favourites screen by pressing the ▲ / ▼ buttons, and pressing the ENTER button. Then you can watch the selected channel.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Using the Colour buttons with the Channel List
 - Red (Channel Type): Toggle between your TV, Radio, Data / Other and All.
 - Green (Zoom): Enlarges or shrinks a channel number.
 - Yellow (Select): Selects multiple channel lists. You can perform the add/delete or add to favourites/delete from favourites function for multiple channels at the same time. Select the required channels and press the Yellow button to set all the selected channels at the same time. The ✓ mark appears to the left of the selected channels.
 - TOOLS (Tools): Displays the Delete (or Add), Add to Favourite (or Delete from Favourite), Lock (or Unlock), Timer Viewing, Edit Channel Name, Edit Channel Number, Sort, Select All, Deselect All or Auto Store menu. (The Options menus may differ depending on the situation.)
- Channel Status Display Icons
- A: An Analogue channel.
- \checkmark : A channel selected by pressing the Yellow button.
- • A channel set as a Favourite.
- A programme currently being broadcast.
- all: A locked channel.
- • C: A reserved programme

Channel List Option Menu (in All Channels / Added Channels / Favourites)

- \square Press the **TOOLS** button to use the option menu.
- Ø Option menu items may differ depending on the channel status.

Add / Delete

You can delete or add a channel to display the channels you want.

- Ø All deleted channels will be shown on All Channels menu.
- \swarrow A gray-coloured channel indicates the channel has been deleted.
- The Add menu only appears for deleted channels.
- You can also delete a channel to the Added Channels or Favourites menu in the same manner.

Add to Favourite / Delete from Favourite

You can set channels you watch frequently as favourites.

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the add to (or delete from) Favourite by selecting Tools
 Add to Favourite (or Delete from Favourite).
- All favourite channels will be shown on Favourites menu.

Adde	Q.	824 825	UKTV Gold UKTV style	
ed Cha	K	A 1	C	
nnels		A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8	C C C C C C C	
	All 📃 Cha	nnel Type	Zoom Select	🞜 Tools



Lock / Unlock

You can lock a channel so that the channel cannot be selected and viewed.

- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ This function is available only when the Child Lock is set to On.
- Distribution of the pinet of th
- Difference in the manual of the manual sector of th
- \bigcirc The " \bigcirc " symbol will be displayed and the channel will be locked.

Timer Viewing

If you reserve a programme you want to watch, the channel is automatically switched to the reserved channel in the Channel List; even when you are watching another channel. To reserve a programme, set the current time first.

- Directly by pressing the number buttons on the remote control.
- Ø Reserving a programme will be shown in the **Programmed** menu.
- Digital Programme Guide and Viewing Reservation

When a digital channel is selected, and you press the ► button, the Programme Guide for the channel appears. You can reserve a programme according to the procedures described above.

Edit Channel Name (analogue channels only)

Channels can labelled so that their call letters appear whenever the channel is selected.

Derived The names of digital broadcasting channels are automatically assigned and cannot be renamed.

Edit Channel Number (digital channels only)

You can also edit the channel number by pressing the number buttons on the remote control.

Sort (analogue channels only)

This operation allows you to change the programme numbers of the stored channels. This operation may be necessary after using the auto store.

Select All / Deselect All

- Select All: You can select all the channels in the channel list.
- Deselect All: You can deselect all the selected channels.
- You can only select **Deselect All** when there is a selected channel.

Auto Store

- Ø For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Channel Menu' instructions.
- If a channel is locked using the Child Lock function, the PIN input window appears.

Channel List Option Menu (in Programmed)

You can view, modify or delete a reservation.

 ${\mathbb Z}$ Press the **TOOLS** button to use the option menu.

Change Info

Select to change a viewing reservation.

Cancel Schedules

Select to cancel a viewin'g reservation.

Information

Select to view a viewing reservation. (You can also change the reservation information.)

Select All

Select all reserved programmes.



PICTURE

Configuring the Picture Menu

□ Mode

You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.

Dynamic

Selects the picture for increased definition in a bright room.

Standard

Selects the picture for the optimum display in a normal environment.

Natural

Selects the picture for an optimum and eye-comfortable display.

Movie

Selects the picture for viewing movies in a dark room.

□ Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour / Tint(G/R)

Your television has several setting options that allow you to control the picture quality.

- Backlight: Adjusts the brightness of LCD back light.
- Contrast: Adjusts the contrast level of the picture.
- Brightness: Adjusts the brightness level of the picture
- Sharpness: Adjusts the edge definition of the picture.
- Colour: Adjusts colour saturation of the picture.
- Tint(G/R): Adjusts the colour tint of the picture.
- In analogue TV, Ext., AV modes of the PAL system, you cannot use the Tint(G/R) Function.
- When you make changes to **Backlight**, **Contrast**, **Brightness**, **Sharpness**, **Colour** or **Tint**(**G**/**R**) the OSD will be adjusted accordingly.
- In PC mode, you can only make changes to Backlight, Contrast and Brightness.
- Ø Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
- The energy consumed during use can be significantly reduced if the brightness level of the picture is lowered, which will reduce the overall running cost.

Advanced Settings

Samsung's new TVs allow you to make even more precise picture settings than previous models.

- Advanced Settings is available in Standard or Movie mode.
- In PC mode, you can only make changes to Dynamic Contrast, Gamma and White Balance from among the Advanced Settings items.

Black Tone \rightarrow Off / Dark / Darker / Darkest

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

\blacksquare Dynamic Contrast \rightarrow Off / Low / Medium / High

You can adjust the screen contrast so that the optimal contrast is provided.

Gamma

You can adjust the primary colour (red, green, blue) intensity.

Pictu	Mode	: Standard	Þ
'e	Backlight		
	Contrast	: 95	
	Brightness	: 45	
	 Sharpness	: 50	
	Colour	: 50	
		: G50/R50	
	Advanced Settings		





Colour Space

Colour space is a colour matrix composed of red, green and blue colours. Select your favourites colour space to experience the most natural colour.

- Auto: Auto Colour Space automatically adjusts to the most natural colour tone based on program sources.
- Native: Native Colour Space offers deep and rich colour tone.
- Custom: Adjusts the colour range to suit your preference.
 - Description Changing the adjustment value will refresh the adjusted screen.
 - Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV. For example, if you have a DVD player connected to HDMI 1 and it is currently selected, settings and adjustments will be saved for the DVD player.
 - Colour: Red, Green, Blue, Yellow, Cyan or Magenta
 - Colour is available when Colour Space is set to Custom.
 - In **Colour**, you can adjust the RGB values for the selected colour.
 - Difference To reset the adjusted RGB value, select Reset.
 - Red: Adjusts the red saturation level of the selected colour.
 - Green: Adjusts the green saturation level of the selected colour.
 - Blue: Adjusts the blue saturation level of the selected colour.
 - Reset: Resets the colour space to the default values.

White Balance

You can adjust the colour temperature for more natural picture colours.

- R-Offset: Adjusts the red colour darkness.
- G-Offset: Adjusts the green colour darkness.
- B-Offset: Adjusts the blue colour darkness.
- R-Gain: Adjusts the red colour brightness.
- G-Gain: Adjusts the green colour brightness.
- B-Gain: Adjusts the blue colour brightness.
- Reset: The previously adjusted white balance will be reset to the factory defaults.

Flesh Tone

You can emphasize the pink 'flesh tone' in the picture.

Description of the adjustment value will refresh the adjusted screen.

$\blacksquare \quad Edge \ Enhancement \rightarrow Off \ / \ On$

You can emphasize object boundaries in the picture.

xvYCC \rightarrow Off / On

Setting the xvYCC mode to on increases detail and colour space when watching movies from an external device (ie. DVD player) connected to the HDMI or Component IN jacks.

2 xvYCC is available when the picture mode is set to Movie, and the external input is set to HDMI or Component mode.

Picture Options

In PC mode, you can only make changes to the Colour Tone and Size from among the items in Picture Options.

\blacksquare Colour Tone \rightarrow Cool / Normal / Warm1 / Warm2 / Warm3

- Warm1, Warm2 or Warm3 is only activated when the picture mode is Movie.
- O Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.

Size

Occasionally, you may want to change the size of the image on your screen. Your TV comes

with several screen size options, each designed to work best with specific types of video input. Your cable box/satellite receiver may have its own set of screen sizes as well. In general, though, you should view the TV in 16:9 mode as much as possible.

- Auto Wide: Automatically adjusts the picture size to the 16:9 aspect ratio.
- 16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
- Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- Zoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
- 4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
- Screen Fit: Use the function to see the full image without any cut-off when HDMI (720p / 1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) signals are input.
- Depending on the input source, the picture size options may vary.
- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ The items available may differ depending on the selected mode.
- In PC Mode, only 16:9 and 4:3 mode can be adjusted.
- Ø Settings can be adjusted and stored for each external device you have connected to an input of the TV.
- Imporary image retention may occur when viewing a static image on the set for more than two hours.
- Wide Zoom: Press the ► button to Select Position, then press the ENTER → button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up / down. Then press the ENTER → button.
- Zoom: Press the ► button to Select Position, then press the ENTER I button. Press the ▲ or ▼ button to move the picture up and down. Then press the ENTER I button. Press the ► button to Select Size, then press the ENTER I button. Press the ▲ or ▼ button to magnify or reduce the picture size in the vertical direction. Then press the ENTER I button.
- Ø After selecting Screen Fit in HDMI (1080i / 1080p) or Component (1080i / 1080p) mode: Select Position by pressing the ◄ or ► button. Use the ▲, ▼, ◄ or ► button to move the picture.
 - Reset: Press the ◄ or ► button to select Reset, then press the ENTER 🖼 button. You can initialize the setting.
- If you use the Screen Fit function with HDMI 720p input, 1 line will be cut at the top, bottom, left and right as in the Overscan function.
- When Double (III, III) mode has been set in PIP, the Picture Size cannot be set.

Screen Mode \rightarrow 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3

When setting the picture size to **Auto Wide** in a 16:9 wide TV, you can determine the picture size you want to see the 4:3 WSS (Wide Screen Service) image or nothing. Each individual European country requires different picture size so this function is intended for users to select it.

- 16:9: Sets the picture to 16:9 wide mode.
- Wide Zoom: Magnify the size of the picture more than 4:3.
- Zoom: Magnify the size of the picture vertically on screen.
- 4:3: Sets the picture to 4:3 normal mode.
- Difference of the second secon
- Difference of the second secon

■ Digital NR → Off / Low / Medium / High / Auto

If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.

Ø When the signal is weak, select one of the other options until the best picture is displayed.

■ HDMI Black Level → Normal / Low

You can select the black level on the screen to adjust the screen depth.

Difference of the TV via HDMI (RGB signals).

Picture Options				
Colour Tone	: Normal	►		
Size	: Auto Wide			
Screen Mode	: 16:9			
Digital NR	: Auto			
	: Normal			
Film Mode	: Off			
100Hz Motion Plus	: Standard			
	V			
	🗢 Move 🕞 Enter	ා Return		

$\blacksquare \quad Film \ Mode \rightarrow Off \ / \ Auto1 \ / \ Auto2$

The TV can be set to automatically sense and process film signals from all sources and adjust the picture for optimum quality.

- Film Mode is supported in TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) and HDMI(480i / 1080i).
- Off: Turn the Film Mode function off.
- Auto1: Automatically adjusts the picture for the best quality when watching a film.
- Auto2: Automatically optimizes the video text on the screen (not including closed captions) when watching a film.

\blacksquare 100Hz Motion Plus \rightarrow Off / Clear / Standard / Smooth / Custom / Demo

Removes drag from fast scenes with a lot of movement to provide a clearer picture.

- If you enable 100 Hz Motion Plus, noise may appear on the screen. If this occurs, set 100Hz Motion Plus to Off.
- Off: Switches 100Hz Motion Plus off.
- Clear: Sets 100Hz Motion Plus to minimum.
- Standard: Sets 100Hz Motion Plus to medium.
- Smooth: Sets 100Hz Motion Plus to maximum.
- Custom: Adjusts the blur and judder reduction level to suit your preference.
 - Blur Reduction: Adjusts the blur reduction level from video sources.
 - Judder Reduction: Adjusts the judder reduction level from video sources when playing films.
 - Reset: Reset the custom settings.
- Demo: Displays the difference between 100Hz Motion Plus on and off modes.

Blue Only Mode \rightarrow Off / On

This function is for AV device measurement experts. This function displays the blue signal only by removing the red and green signals from the video signal so as to provide a Blue Filter effect that is used to adjust the Colour and Tint of video equipment such as DVD players, Home Theatres, etc. Using this function, you can adjust the Colour and Tint to preferred values appropriate to the signal level of each video device using the Red / Green / Blue / Cyan / Magenta / Yellow Colour Bar Patterns, without using an additional Blue Filter.

Blue Only Mode is available when the picture mode is set to Movie or Standard.

$\hfill\square$ Picture Reset \rightarrow Reset Picture Mode / Cancel

Resets all picture settings to the default values.

Reset Picture Mode: Current picture values return to default settings.

Viewing Picture-in-Picture

You can use the PIP feature to simultaneously watch the TV tuner and one external video source. This product has one built-in tuner, which does not allow PIP to function in the same mode. Please see 'PIP Settings' below for details.

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also configure PIP related settings by selecting Tools → PIP.
- Ø If you select the PIP picture sound, refer to the 'Configuring the Sound Menu' instructions.
- PIP Settings

Main picture	Sub picture
Component	
HDMI1, HDMI2, HDMI3/DVI, HDMI4	TV
PC	

- D If you turn the TV off while watching in PIP mode and turn it on again, the PIP window will disappear.
- You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main screen to view a game or karaoke.
- While Internet@TV is in operation, the PIP function cannot be used.

$\Box \quad \text{PIP} \rightarrow \text{Off} \ / \ \text{On}$

You can activate or deactivate the PIP function.

$\square \quad \text{Size} \rightarrow \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare \blacksquare$

You can select a size of the sub-picture.

$\Box \quad \text{Position} \rightarrow \square / \square / \square / \square$

You can select a position of the sub-picture.

Channel

You can select the channel for the sub-screen.

	0	Melody Energy Saving	: Medium : Off	
Setu	Co	, PIP		•
0		Common Interface		

	PIP	
PIP	: On	►
Size	: 🖬	
Position	: 🗖	
Channel	: ATV 4	
	🜩 Move 🛛 🖼 Enter	ງ Return

Setting Up Your PC Software (Based on Windows XP)

The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC will probably be different, depending upon your particular version of Windows and your particular video card. However, even if your actual screens look different, the same basic set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)

- 1. First, click on 'Control Panel' on the Windows start menu.
- When the control panel window appears, click on 'Appearance and Themes' and a display dialog-box will appear.
- When the control panel window appears, click on 'Display' and a display dialogbox will appear.
- 4. Navigate to the 'Settings' tab on the display dialog-box.
 - The correct size setting (resolution) Optimum: 1920 X 1080 pixels
 - If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is '60' or '60 Hz'. Otherwise, just click 'OK' and exit the dialog box.

Display Modes

If the signal from the system equals the standard signal mode, the screen is adjusted automatically. If the signal from the system doesn't equal the standard signal mode, adjust the mode by referring to your videocard user guide; otherwise there may be no video. For the display modes listed on the next page, the screen image has been optimized during manufacturing.

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Clock Frequency (MHz)	Sync Polarity (H / V)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35.910	59.950	32.750	-/+
	1152 x 864	53.783	59.959	81.750	-/+
	1280 x 720	44.772	59.855	74.500	-/+
	1280 x 720	56.456	74.777	95.750	-/+
	1280 x 960	75.231	74.857	130.000	-/+
VESA DMT	$\begin{array}{c} 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1152 \times 864 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 960 \\ 1360 \times 768 \\ 1440 \times 900 \\ 1440 \times 900 \\ 1680 \times 1050 \end{array}$	$\begin{array}{c} 31.469\\ 37.861\\ 37.500\\ 37.879\\ 48.077\\ 46.875\\ 48.363\\ 56.476\\ 60.023\\ 67.500\\ 63.981\\ 79.976\\ 49.702\\ 62.795\\ 60.000\\ 47.712\\ 55.935\\ 70.635\\ 65.290\\ \end{array}$	$\begin{array}{r} 59.940\\ 72.809\\ 75.000\\ 60.317\\ 72.188\\ 75.000\\ 60.004\\ 70.069\\ 75.029\\ 75.029\\ 75.000\\ 60.020\\ 75.025\\ 59.810\\ 74.934\\ 60.000\\ 60.015\\ 59.887\\ 74.984\\ 59.954\end{array}$	$\begin{array}{c} 25.175\\ 31.500\\ 31.500\\ 40.000\\ 50.000\\ 49.500\\ 65.000\\ 75.000\\ 78.750\\ 108.000\\ 108.000\\ 135.000\\ 83.500\\ 106.500\\ 108.000\\ 83.500\\ 106.500\\ 106.500\\ 106.500\\ 106.750\\ 146.250\end{array}$	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	-/+
	1280 x 1024	74.620	70.000	128.943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67.500	60.000	148.500	+/+

D-Sub and HDMI/DVI Input

When using an HDMI / DVI cable connection, you must use the HDMI IN 3(DVI) jack.

 ${\mathbb Z}$ The interlace mode is not supported.

Image: The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.

Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.

Discrete Too long or low quality VGA cable can cause picture noise at high resolution modes (1920x1080).



Setting up the TV with your PC

Preset: Press the **SOURCE** button to select PC mode.

Auto Adjustment

Use the Auto Adjust function to have the TV automatically adjust the video signals it receives. The function also automatically fine-tunes the settings and adjusts the frequency values and positions.

- Difference of the second secon

Screen

Coarse / Fine

The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is not removed by Fine-tuning alone, then adjust the frequency as best as possible (**Coarse**) and Fine-tune again. After the noise has been reduced, readjust the picture so that it is aligned on the centre of screen.

PC Position

Adjust the PC's screen positioning if it does not fit the TV screen. Press the ▲ or ▼ button to adjusting the Vertical-Position. Press the ◀ or ► button to adjust the Horizontal-Position.

Image Reset

You can replace all image settings with the factory default values.

SOUND

Configuring the Sound Menu

$\hfill\square$ Mode \rightarrow Standard / Music / Movie / Clear Voice / Custom

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the sound mode by selecting Tools
 Sound Mode.
- Standard: Selects the normal sound mode.
- Music: Emphasizes music over voices.
- Movie: Provides the best sound for movies.
- Clear Voice: Emphasizes voice over other sounds.
- Custom: Recalls your customized sound settings.

Equalizer

The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.

- Mode: Selects the sound mode among the predefined settings.
- Balance L/R: Adjusts the balance between the right and left speaker.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Bandwidth Adjustment): To adjust the level of different bandwidth frequencies.
- Reset: Resets the equalizer settings to the default values.

$\hfill\square$ SRS TruSurround HD \rightarrow Off / On

SRS TruSurround HD is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1 multichannel content over two speakers. TruSurround delivers a compelling, virtual surround sound experience through any two-speaker playback system, including internal television speakers. It is fully compatible with all multichannel formats.







Audio Language

You can change the default value for audio languages. Displays the language information for the incoming stream.

- Ø While viewing a digital channel, this function can be selected.
- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ You can only select the language among the actual languages being broadcast.

$\hfill\square$ Audio Format \rightarrow MPEG / Dolby Digital

When sound is emitted from both the main speaker and the audio receiver, a sound echo may occur due to the decoding speed difference between the main speaker and the audio receiver. In this case, use the TV Speaker function.

- $\textcircled{\sc D}$ While viewing a digital channel, this function can be selected.
- $onumber \ensuremath{\mathbb{D}}
 onumber \ensure$

□ Audio Description

This is an auxiliary audio function that provides an additional audio track for visually challenged persons. This function handles the Audio Stream for the AD (Audio Description), when it is sent along with the Main audio from the broadcaster. Users can turn the Audio Description On or Off and control the volume.

Audio Description \rightarrow Off / On

Turn the audio description function on or off.

Volume

You can adjust the audio description volume.

- **Volume** is active when Audio Description is set to On.
- Ø While viewing a Digital channel, this function can be selected.

$\hfill\square$ Auto Volume \rightarrow Off / On

Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy to adjust the volume every time the channel is changed. This feature lets you automatically adjust the volume of the desired channel by lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output when the modulation signal is low.

□ Speaker Select

When you watch TV with it connecting to a Home theatre, turn the TV speakers off so you can listen to sound from the Home theatre's (external) speakers.

- External Speaker: Used to listen to the sound of the External (Home Theatre) Speakers.
- TV Speaker: Used to listen to the sound of the TV Speakers.
- Description: The volume and MUTE buttons do not operate when the Speaker Select is set to External Speaker.
- Dif you select External Speaker in the Speaker Select menu, the sound settings will be limited

	TV's Internal Speakers	Audio Out (Optical, L/R Out) to Sound System
	RF / AV / Component / PC / HDMI	RF / AV / Component / PC / HDMI
TV Speaker	Speaker Output	Sound Output
External Speaker	Mute	Sound Output
Video No Signal	Mute	Mute

$\hfill\square$ Sound Select \rightarrow Main / Sub

When the PIP feature is activated, you can listen to the sound of the sub (PIP) picture.

- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ You can select this option when $\ensuremath{\text{PIP}}$ is set to $\ensuremath{\text{On}}.$

$\hfill\square$ Sound Reset \rightarrow Reset All / Reset Sound Mode / Cancel

You can restore the Sound settings to the factory defaults.

Reset Sound Mode: Current sound values return to default settings.



Selecting the Sound Mode

You can set the sound mode in the Tools menu. When you set to Dual I II, the current sound mode is displayed on the screen.

	Audio Type	Dual 1 / 2	Default	
	Mono	MONO	Automatia abanga	
A2 Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatic change	
	Dual	$\textbf{DUAL 1}\leftrightarrow \textbf{DUAL 2}$	DUAL 1	
	Mono	MONO	Automotic change	
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatic change	
	Dual	$\overrightarrow{MONO} \leftrightarrow DUAL \ 1 \qquad \qquad$	DUAL 1	

- If the stereo signal is weak and an automatic switching occurs, then switch to the mono.
- It is function is only activated in stereo sound signal. It is deactivated in mono sound signal.
- This function is only available in TV mode.

SETUP

Configuring the Setup Menu

Language

You can set the menu language.

□ Time

For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Setting the Time' instructions.

$\label{eq:Game Mode} \textbf{Game Mode} \rightarrow \textbf{Off} \ / \ \textbf{On}$

When connecting to a game console such as PlayStation[™] or Xbox[™], you can enjoy a more realistic gaming experience by selecting game menu.

- Restrictions on game mode (Caution)
 - To disconnect the game console and connect another external device, set Game Mode to Off in the setup menu.
 - If you display the TV menu in Game Mode, the screen shakes slightly.
- Game Mode is not available in regular TV, PC and Ext mode.
- While PIP is in operation, the **Game Mode** function cannot be used.
- If the picture is poor when external device is connected to TV, check if Game Mode is On. Set Game Mode to Off and connect external devices.
- If Game Mode is On:
 - Picture mode is automatically changed to Standard and cannot be changed.
 - Sound mode is automatically changed to Custom and cannot be changed. Adjust the sound using the equalizer.
 - The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the equalizer resets the equalizer settings to the factory defaults.

$\label{eq:bound} \textbf{BD} \ \textbf{Wise} \rightarrow \textbf{Off} \ / \ \textbf{On}$

Provides the optimal picture quality for SAMSUNG DVD, Blu-ray and Home Theatre products which support BD Wise. You can enjoy a richer picture when using them connected to this Samsung TV.

- Connect SAMSUNG products that have BD Wise using an HDMI cable.
- B When the **BD Wise** set to **On**, the picture mode is automatically changed to the optimal resolution.
- BD Wise is available in HDMI mode.

Network Type / Network Setup

For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Setting the Network' instructions.

		Plug & Play		
Setu	Co.	. Language	: English	Þ
0		Time		
		Game Mode		
		BD Wise		
		Network Type	: Cable	
		Network Setup		
		Child Lock	: On	

English - 22

$\hfill \mbox{Lock} \to \mbox{Off} \, / \, \mbox{On}$

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by muting out video and audio.

- Ø Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- In the default PIN number of a new TV set is 0-0-0. You can change the PIN by selecting Change PIN from the menu.
- You can lock some channels in Channel List.
- Child Lock is available only in TV mode.

Change PIN

You can change your personal ID number that is required to set up the TV.

- Ø Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- ${\mathbb Z}$ The default PIN number of a new TV set is 0-0-0-0.
- \bigcirc If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the PIN to 0-0-0-0: **POWER** (Off) \rightarrow **MUTE** \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow **POWER** (On).

This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching unsuitable programme by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined by the user.

- Differs The Parental Rating item differs depending on the country.
- Ø Before the setup screen appears, the PIN number input screen appears. Enter your 4 digit PIN number.
- 🖉 The default PIN number of a new TV set is '0-0-0-0'. You can change the PIN by selecting Change PIN from the menu.
- \bigcirc When the parental ratings are set, the ' \bigcirc ' symbol is displayed.
- Allow All: Press to unlock all TV ratings.
 Block All: Press to lock all TV ratings.

□ Subtitle

You can activate and deactivate the subtitles. Use this menu to set the Subtitle Mode. **Normal** under the menu is the basic subtitle and **Hard of hearing** is the subtitle for a hearing-impaired person.

$\blacksquare \quad \textbf{Subtitle} \rightarrow \textbf{Off} \ / \ \textbf{On}$

Switches subtitles on or off.

■ Mode → Normal / Hard of hearing Sets the subtitle mode.

Subtitle Language

Set the subtitle language.

- If the programme you are watching does not support the Hard of hearing function, Normal automatically activates even though Hard of hearing mode is selected.
- Ø English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
- B You can select these options simply by pressing the SUBT. button on the remote control.

Teletext Language

You can set the Teletext language by selecting the language type.

Ø English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.

□ Preference

Primary Audio Language / Secondary Audio Language / Primary Subtitle Language / Secondary Subtitle Language / Primary Teletext Language / Secondary Teletext Language

Using this feature, users can select one of the languages. The language selected here is the default when the user selects a channel.

If you change the language setting, the Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu are automatically changed to the selected language.

The Subtitle Language, Audio Language, and the Teletext Language of the Language menu show a list of languages supported by the current channel and the selection is highlighted. If you change this language setting, the new selection is only valid for the current channel. The changed setting does not change the setting of the Primary Subtitle Language, Primary Audio Language, or the Primary Teletext Language of the Preference menu.

$\hfill\square$ Digital Text \rightarrow Disable / Enable (UK only)

If the programme is broadcast with digital text, this feature is enabled.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

An International standard for data encoding systems used in multimedia and hypermedia. This is at a higher level than the MPEG system which includes data-linking hypermedia such as still images, character service, animation, graphic and video files as well as multimedia data. MHEG is user runtime interaction technology and is being applied to various fields including VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-education, tele-conferencing, digital libraries and network games.

$\hfill\square$ Melody \rightarrow Off / Low / Medium / High

A melody sound can be set to come on when the TV is powered On or Off.

- ℤ The Melody does not play
 - When no sound is output from the TV because the MUTE button has been pressed.
 - When no sound is output from the TV because the volume has been reduced to minimum with the volum (-) button.
 - When the TV is turned off by Sleep Timer function.

$\hfill\square$ Energy Saving \rightarrow Off / Low / Medium / High / Auto

This feature adjusts the brightness of the TV in order to reduce power consumption. When watching TV at night, set the **Energy Saving** mode option to **High** to reduce eye fatigue as well as power consumption.

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the Energy Saving option by selecting Tools → Energy Saving.

D PIP

For detailed procedures on setting up options, refer to the 'Viewing Picture-in- Picture' instructions.

Common Interface

CI Menu

This enables the user to select from the CAM-provided menu. Select the CI Menu based on the menu PC Card.

Application Info.

This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it. The Application Info inserting is about the CI CARD. You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.

- 1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
- 2. Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
- 3. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot.
- (Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
- 4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.

Setting the Time

Clock

Setting the clock is necessary in order to use the various timer features of the TV.

- $\ensuremath{\textcircled{}^{\mbox{\scriptsize B}}}$ The current time will appear every time you press the INFO button.
- $\ensuremath{\textcircled{D}}$ If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.

Clock Mode

You can set up the current time manually or automatically.

- Auto: Set the current time automatically using the time from the digital broadcast.
- Manual: Set the current time to a manually specified time.
- Depending on the broadcast station and signal, the auto time may not be set correctly. If this occurs, set the time manually.
- Description of the Antenna or cable must be connected in order to set the time automatically.



Clock Set

You can set the current time manually.

- D This function is only available when **Clock Mode** is set to **Manual**.
- Direction of the second second

Sleep Timer

The sleep timer automatically shuts off the TV after a preset time (30, 60, 90, 120, 150 and 180 minutes).

- Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also set the sleep timer by selecting Tools -> Sleep Timer.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ To cancel the Sleep Timer function, select Off.

D Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Three different on / off timer settings can be made. You must set the clock first.

On Time

Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you've chosen, set to **Activate**.)

Off Time

Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you've chosen, set to **Activate**.)

Volume

Set the desired volume level.

Source \rightarrow TV / USB / TV Memory

You can select the **TV**, **TV Memory** or **USB** device content to be played when the TV turns on automatically. Select **TV**, **TV Memory** or **USB**. (Make sure that an USB device is connected to your TV.)

Bow When there is only one photo file in the USB or the TV Memory, the Slide Show will not play.

- Antenna (when Source is set to TV) Select ATV or DTV.
- Channel (when Source is set to TV)

Select the desired channel.

Contents (when Source is set to USB or TV Memory)

You can select a folder on the USB Device/TV Memory with music or photo files to be played when the TV turns on automatically.

- \square If the folder name is too long, the folder can not be selected.
- 🖉 If you are using two of the same type USB device, be sure the folder names are different so the correct USB is read.

Repeat

Select Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun or Manual.

- Ø When Manual is selected, press the ► button to select the desired day of the week. Press the ENTER button over the desired day and the mark will appear.
- Ø You can set the hour, minute and channel by pressing the number buttons on the remote control.

Auto Power Off

When you set the timer on, the television will eventually turn off, if no controls are operated for 3 hours after the TV was turned on by the timer. This function is only available in timer on mode and prevents overheating, which may occur if a TV is on for too long time.



Network Connection

You can set up the Internet Protocol so that you can communicate with various connected networks.

Network Connection - Cable

LAN Connection for a DHCP Environment

The procedures to set up the network using Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) are described below. Since an IP address, subnet mask, gateway, and DNS are automatically allocated when DHCP is selected, you do not have to enter them manually.

- 1. Connect the LAN port on the rear panel of the TV and the external modem with a LAN Cable.
- 2. Connect the Modem port on the wall and the external modem with a Modem Cable.



You can connect the LAN via a Sharer (Router).



You can connect the LAN port and the TV directly depending on your network status.



- 🖉 The terminals (the position of the port and the type) of the external device may differ depending on the manufacturer.
- If the IP address allocation by the DHCP server has failed, turn the external modem off, turn it on again after at least 10 seconds and then try again.
- Prote the connections between the external modem and the Sharer (Router), refer to the owner's manual of the corresponding product.
- ${oxedsymbol {\Bbb D}}$ You can connect the TV to the LAN directly without connecting it through a Sharer (Router)
- You cannot use a manual-connection-type ADSL modem because it does not support DHCP. You have to use an automaticconnection-type ADSL modem.

LAN Connection for Static IP Environment

The procedures to set up the network using a static IP address are described below. You have to manually enter the IP address, subnet mask, gateway, and DNS that are provided by your Internet Service Provider (ISP).

1. Connect the LAN port on the rear panel of the TV and the LAN port on the wall using the LAN cable.



You can connect the LAN via a Sharer (Router).



- In the terminals (the position of the port and the type) of the external device may differ depending on the manufacturer.
- If you are using a static IP address, your ISP will inform you of the IP address, subnet mask, gateway, and DNS. You must enter these values to complete the network settings. If you do not know the values, ask your network administrator.
- Por the information on how to configure and connect a Sharer (Router), refer to the owner's manual for the corresponding product.
- Ø You can connect the TV to the LAN directly without connecting it through a Sharer (Router).
- If you use an IP Sharer (IP Router) that supports DHCP, you can set up the device as either DHCP or static IP.
- Ø For the procedures to use a static IP address, ask your Internet Service Provider.

□ Network Connection - Wireless

You can connect to the network wirelessly through a wireless IP sharer.



- 1. Connect the 'Samsung Wireless LAN Adapter' into the USB1(HDD) or USB2 terminal of the TV.
 - You must use the 'Samsung Wireless LAN Adapter' (WIS09ABGN) to use a wireless network.
 - Samsung's Wireless LAN adapter is sold separately. The WIS09ABGN Wireless LAN adapter is offered by select retailers, Ecommerce sites and Samsungparts.com.
 - To use a wireless network, your TV must be connected to a wireless IP sharer. If the wireless IP sharer supports DHCP, your TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
 - Samsung's Wireless LAN adapter supports IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. When you play DLNA video over IEEE 802.11B/G connection, the video may not be played smoothly.
 - Ø If the wireless IP sharer allows you to turn the Ping connection function on/off, turn it on.
 - Select a channel for the wireless IP sharer that is not currently being used. If the channel set for the wireless IP sharer is currently being used by another device nearby, this will result in interference and communications may fail.
 - Ø If you apply a security system other than the systems listed blow, it will not work with the TV.
 - When applying the security key for the AP (wireless IP sharer), only the following is supported.
 1) Authentication Mode : OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
 2) Encryption Type : WEP, TKIP, AES
 - When applying the security key for the Ad-hoc mode, only the following is supported.
 1) Authentication Mode : SHARED, WPANONE
 2) Encryption Type : WEP, TKIP, AES
 - If your AP supports WPS(Wi-Fi Protected Setup), you can connect to the network via PBC (Push Button Configuration) or PIN (Personal Indentification Number). WPS will automatically configure the SSID and WPA key in either mode.
 - Ø If the device isn't certified, it may not connect to the TV via the 'Samsung Wireless LAN Adapter'.

Setting the Network

Network Type

Select Cable or Wireless as the method to connect to the network.

Definition The menu is activated only if the 'Samsung Wireless LAN Adapter' is connected.

Cable

Connect to the network using a cable.

Wireless

Connect to the network wirelessly.

Network Setup

Cable Network Setup

(when Network Type is set to Cable)

- Please check if the LAN cable is connected.
- Internet Protocol Setup → Auto / Manual
- Network Test: You can test or confirm the network connection status after setting up the network.
- Ø When unable to connect to a wired network

If your Internet service provider has registered the MAC address of the device used to connect to the Internet for the first time and authenticates the MAC address each time you connect to the Internet, your TV may not be able to connect to the Internet as the MAC address differs from that of the device (PC).

In this case, ask your Internet service provider about the procedures to connect devices other than your PC (such as your TV) to the Internet. If your Internet service provider requires an ID or password to connect to the Internet (network), your TV may not be able to connect to the Internet. In this case, you have to enter your ID or password when connecting to the Internet using an Internet Sharer (Router).

The internet connection may fail due to a firewall problem. In this case, contact your Internet service provider. If you cannot connect to the Internet even if you have followed the procedures of your Internet service provider, please contact Samsung Electronics.

Cable Network Setup-Auto

If you connect the LAN cable and it supports DHCP, the Internet Protocol (IP) Settings are automatically configured.

- 1. Set Network Type to Cable.
- 2. Select Cable Network Setup.
- 3. Set Internet Protocol Setup to Auto.
 - The Internet Protocol is set automatically.
- 4. Select Network Test to check the network connectivity.

Cable Network Setup-Manual

To connect the TV to the LAN using a static IP address, you must set up the Internet Protocol (IP).

- 1. Set Network Type to Cable.
- 2. Select Cable Network Setup.
- 3. Set Internet Protocol Setup to Manual.
- 4. Set up IP Address, Subnet Mask, Gateway and DNS Server.
 - Press the number buttons on the remote control when you set the Network manually.
- 5. Select Network Test to check the network connectivity.

Wireless Network Setup

- Difference only if the 'Samsung Wireless LAN Adapter' is connected.
- Internet Protocol Setup → Auto / Manual
- Network Test: You can test or confirm the network connection status after setting up the network.







When unable to connect to an AP(Access Point)

Your TV may fail to locate an AP(Access Point) that is configured as a private SSID type. In this case, please change the AP settings and try again. If your Internet service provider has registered the MAC address of the device used to connect to the Internet for the first time and authenticates the MAC address each time you connect to the Internet, your TV may not be able to connect to the Internet as the MAC address differs from that of the device (PC).

In this case, ask your Internet service provider about the procedures to connect devices other than your PC (such as your TV) to the Internet. If you cannot connect to the Internet even if you have followed the procedures of your Internet service provider, please contact a Samsung Electronics.

- Select a network
 - Access Point: You can select the IP sharer to use when using a wireless network.
 - Ø If a wireless Access Point is not in the Access Point list, press the Red button.
 - Ø When the connection is made, you will be returned to the screen automatically.
 - D If you have selected an Access Point with a security authentication:
 - The Security Key input screen appears. Enter the security key and press the Blue button on the remote control.
 - If security encryption type is WEP, 0~9, A~F will be available when you input security key.

Connecting WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- If Security Key is already set: In access point list, select WPS.
 You can select PBC, PIN, Security Key.
 - Connecting by using PBC: Select a PBC (Push Button Configuration). Press the PBC button on the AP (access point) within 2minutes, and wait for connection.
 (2) Try again if connecting operation doesn't work.
 - Connecting by using **PIN**: Select a **PIN** (Personal Identification Number).
 - The message showing the PIN Code is displayed. Input the PIN Code at AP device within 2minutes. Select OK and wait for connection.
 - It y again if connecting operation doesn't work
 - Connecting by using Security Key: When selecting Security Key, the input window is displayed. Input the security key and press Blue button.
 - It y again if connecting operation doesn't work.
- If Security Key is not set: When the security setting of AP that supports WPS is NONE, you can select PBC, PIN, None Security. None Security is capable of connecting to AP directly without using WPS function.
 - Process of PBC, PIN is same as above. Refer to if Security Key is already set.
 - It y again if connecting operation doesn't work.

Select a network				3/9
	sson		PBC	
Search	AP_1		PIN Security Key	
Ad-hoc	Ap_2		Security Key	
		🗢 Move	🖃 Enter	ා Retur

D 0// 1/ 1 17// D' 1 1 1	1
Press UK After input TV's Pin code in the access	

iecuri	ty Key		-	_	_	_	_	_
A	В	C	D	E	F	G	0~9	Number
Н		J	К	L	М	N		Lowercase
0	Ρ	۵	R	s	T	U		Delete
٧	W	х		Z				Done

	Wireless Ne	etwork S	etup	
Select a network				
Search Ad-hoc	sson jee AP_1 Ap_2		PBC PIN None Securi	ity
		🗢 Move	🕞 Enter	🖱 Return

Ad-hoc: You can connect to a mobile device without an access point through the 'Samsung Wireless LAN Adapter' by
using a peer to peer network.

How to connect to new Ad-hoc

- 1. Choose Select a network, then a device list is displayed.
- While in the device list, press the Blue button on the remote or select Adhoc.
 - The message The existing network system may have limited functionality. Do you want to change the network connection? is displayed.
- Input the generated Network Name(SSID) and Security Key into the device you want to connect.

How to connect an existing Ad-hoc device

- 1. Choose Select a network, the device list is displayed.
- 2. Select the device you want in the Device list.
- **3.** If security key was applied, input the security key again.
 - If network doesn't operate normally, please check the Network Name(SSID) and Security Key again. If the Security Key is incorrect, it may be the reason for the malfunction.

Wireless Network Setup-Auto

If you want to connect AP, AP should support DHCP. Only devices which support Ad-hoc mode can be connected without DHCP.

- 1. Set Network Type to Wireless.
- 2. Select Wireless Network Setup.
- 3. Set Internet Protocol Setup to Auto.

The Internet Protocol is set automatically.

- 4. Select a network through **Select a network**.
- 5. Select Network Test to check the network connectivity.

Wireless Network Setup-Manual

- 1. Set Network Type to Wireless.
- 2. Select Wireless Network Setup.
- 3. Set Internet Protocol Setup to Manual.
- Set up IP Address, Subnet Mask, Gateway and DNS Server.
 Press the number buttons on the remote control when you set the Network manually.
- 5. Select a network through Select a network.
- 6. Select Network Test to check the network connectivity.







INPUT / SUPPORT

Input Menu

Source List

Use to select TV or other external input sources such as DVD / Blu-ray players / Cable Box / Satellite receivers (Set-Top Box) connected to the TV. Use to select the input source of your choice.

Press the SOURCE button on the remote control to view an external signal source. TV mode can be selected by pressing the TV button, number buttons (0~9), and the P / button on the remote control.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4

- You can choose only those external devices that are connected to the TV. In the Source List, connected inputs will be highlighted and sorted to the top. Inputs that are not connected will be sorted to the bottom.
- If USB devices are connected to the USB1(HDD) and USB2 jacks, they are displayed as USB1 and USB2 in order.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Using the Colour buttons on the remote with the Source list
 - Red (Refresh): Refreshes the connected external devices. Press this if your Source is on and connected, but does not appear in the list.
 - TOOLS (Tools): Displays the Edit Name and Information menus.

Edit Name

VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.

When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the HDMI IN 3 port, you should set the HDMI3/DVI mode to DVI PC in the Edit Name of the Input mode.

Support Menu

Legal Notice

View the Legal Notice and General Disclaimer regarding Third Party Contents and Service.

Product Guide

The Product Guide gives you information on the most important features of this TV. The descriptions provided by this function are in English only.



Input	al.	Source List
		Edit Name

Source List			
			
🖾 τν			
🖾 Ext. 1			
🖾 Ext. 2			
D PC			
AV			
Component			
= Refresh 🛛 ቭ Tools			



Using the Remote Control Buttons in the Product Guide Menu

Button	Operations
Yellow Button	Shows the contents of the Product Guide sequentially. (Auto Play)
▶</th <th>Move the cursor and select an item.</th>	Move the cursor and select an item.
ENTER 🚭	Select the currently selected item.
RETURN	Return to the previous menu.
EXIT	Stop the current function and return to the Product Guide main menu.

Self Diagnosis

Picture Test

If you think you have a picture problem, perform the picture test. Check the colour pattern on the screen to see if the problem still exists.

 Yes: If the test pattern does not appear or there is noise in the test pattern, select Yes. There may be a problem with the TV. Therefore, contact Samsung's call centre for assistance.



No: If the test pattern is properly displayed, select No. There may be a problem with your external equipment. Please check
your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

Sound Test

If you think you have a sound problem, please perform the sound test. You can check the sound by playing a built-in melody sound through the TV.

- If you hear no sound from the TV's speakers, before performing the sound test, make sure Speaker Select is set to TV speaker in the Sound menu.
- The melody will be heard during the test even if Speaker Select is set to External Speaker or the sound is muted by pressing the MUTE button.
- Yes: If during the sound test you can hear sound only from one speaker or not at all, select Yes. There may be a problem with the TV. Therefore, contact Samsung's call centre for assistance.
- No: If you can hear sound from the speakers, select No. There may be a problem with your external equipment. Please check your connections. If the problem still persists, refer to the external device's user manual.

Signal Information (digital channels only)

Unlike analogue channels, which can vary in reception quality from 'snowy' to clear, digital (HDTV) channels have either perfect reception quality or you will not receive them at all. So, unlike analogue channels, you cannot fine tune a digital channel. You can, however, adjust your antenna to improve the reception of available digital channels.

If the signal strength meter indicates that the signal is weak, physically adjust your antenna to increase the signal strength. Continue to adjust the antenna until you find the best position with the strongest signal.

□ Software Upgrade

Samsung may offer upgrades for the TV's firmware in the future. These upgrades can be performed via the TV when it is connected to the Internet, or by downloading the new firmware from samsung.com to a USB memory device.

- Current Version is the software already installed in the TV.
- Ø Alternative Software (Backup) shows the previous version that will be replaced.
- Software is represented as 'Year/Month/Day_Version'. The more recent the date, the newer the software version. Installing the latest version is recommended.

By USB

Insert a USB drive containing the firmware upgrade downloaded from samsung.com into the TV. Please be careful to not disconnect the power or remove the USB drive while upgrades are being applied. The TV will turn off and turn on automatically after completing the firmware upgrade. Please check the firmware version after the upgrades are complete (the new version will have a higher number than the older version).

When software is upgraded, video and audio settings you have made will return to their default (factory) settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the upgrade.

By Channel

Upgrades the software using the broadcasting signal.



Software Upgrade				
By USB			•	
By Channel				
Standby Mode Upgrade	: 45 Min	: 45 Min		
Alternative Software	2009/01/15_00000			
	🗢 Move	🖃 Enter	ා Return	

Standby Mode Upgrade

To continue software upgrade with master power on, Select On by pressing the \blacktriangle or \checkmark button. 45 minutes after entering standby mode, a manual upgrade is automatically conducted. Since the power of the unit is turned on internally, the screen may be on slightly for the LCD product. This phenomenon may continue for more than 1 hour until the software upgrade is completed.

Alternative Software (Backup)

If there is an issue with the new firmware and it is affecting operation, you can change the software to the previous version.

If software was changed, existing software is displayed.

Ø You can change current software to alternative software by 'Alternative Software'.

□ HD Connection Guide

This menu presents the connection method that provides the optimal quality for the HD TV. Refer to this information when connecting external devices to the TV.

Contact Samsung

View this information when your TV does not work properly or when you want to upgrade the software. You can view the information regarding the call centre, product and software file download method.
Connecting a USB Device

- 1. Press the POWER button to turn the TV on.
- Connect a USB device containing photo, music and/or movie files to the USB1(HDD) or USB2 jack on the side of the TV.
- 3. When the Application selection screen is displayed, press the ENTER button to select Media Play (USB & DLNA).
 - MTP (Media Transfer Protocol) is not supported.
 - The file system supports FAT16, FAT32 and NTFS.
 - Certain types of USB Digital camera and audio devices may not be compatible with this TV.
 - Media Play only supports USB Mass Storage Class devices (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives, Flash Card Readers and USB HDD (USB HUB are not supported.).
 - Please connect directly to the USB port of your TV. If you are using a separate cable connection, there may be a USB compatibility problem.
 - Before connecting your device to the TV, please back up your files to prevent them from damage or loss of data. SAMSUNG is not responsible for any data file damage or data loss.
 - Connect a USB HDD to the dedicated port, USB1 (HDD) port. However, if the connected device requires high power, the USB1 (HDD) may fail to support the device.
 - Do not disconnect the USB device while it is loading.
 - Ø MSC supports MP3 and JPEG files, while a PTP device supports JPEG files only.
 - Ø The higher the resolution of the image, the longer it takes to display on the screen.
 - Difference of the maximum supported JPEG resolution is 15360X8640 pixels.
 - Ø For unsupported or corrupted files, the 'Not Supported File Format' message is displayed.
 - If sort key is set to Basic View, up to 1000 files can be displayed in each folder. The other sort key can display up to 10000 files.
 - MP3 files with DRM that have been downloaded from a non-free site cannot be played. Digital Rights Management (DRM) is a technology that supports the creation of content, the distribution and management of the content in an integrated and comprehensive way, including the protection of the rights and interests of the content providers, the prevention of the illegal copying of contents, as well as managing billings and settlements.
 - Direction When moving to a photo, loading may take a few seconds. At this point, the loading icon will appear at the screen.
 - D If more than 2 PTP devices are connected, you can only use one at a time.
 - If more than one MSC device is connected, some of them may not be recognized. If a device requires high power (more than 500mA or 5V), the USB device may not be supported.
 - If an over-power (Fail add new device USB1/USB2 Power Overload) warning message is displayed while you are connecting or using a USB device, the device may not be recognized or may malfunction.

Using the Remote Control Button in Media Play Menu

Button	Operations
▲/▼/ ◀/►	Move the cursor and select an item.
	Select the currently selected item. While playing a slide show, movie, or music file:
ENTER 🕞	- Pressing the ENTER 🖼 button during play pauses the play.
	- Pressing the ENTER I button during pause resumes the play.
	Play or pause the Slide Show, music or movie.
RETURN	Return to the previous menu.
TOOLS	Run various functions from the Photo, Music and Movie menus.
	Stop the current slide show, Music or Movie file.
~ / >	Jump to previous group/Jump to next group.
INFO	Show file information.
MEDIA.P	Exit Media Play mode.
∧ P ∨, EXIT, TV	Stop Media Play mode and Returns to TV mode.





Media Play Function

This function enables you to view and listen to photo, music and/or movie files saved on a USB Mass Storage Class (MSC) device.

Entering the Media Play (USB & DLNA) Menu

- 1. Press the MENU button. Press the ▲ or ▼ button to select Application, then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Media Play (USB & DLNA), then press the ENTER button.
 - The Media Play (USB & DLNA) menu is displayed.
 - Press the **MEDIA.P** button on the remote control to display the **Media Play** menu.
 - B Press the SOURCE button on the remote control to view the source list. Then Press the ▲ or ▼ button to select USB.
- 3. Press the Red button, then press the ▲ or ▼ button to select the TV memory or USB Memory. Press the ENTER I button.
 - This function differs depending on the TV Memory / USB Memory Device / DLNA device.
 - O The selected USB device name appears at the bottom left of the screen.
- - In the remote control.



Colour Feder Basic Vess Tander UT1 Big UT1 Big UT1 Big Slide Show SUM Device Favourites Settings Select Tools © Return

Removing a USB Memory Device Safely

You can remove the device safely from the TV.

- 1. Press the TOOLS button in the Media Play file list screen, or while a Slide Show, music or movie is being played.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select Remove Safely, then press the ENTER 🖼 button.
- 3. Remove the USB device from the TV.

Screen Display



Move to either 'Sort key List Section', 'Group List Section' or 'File List Section' using the Up and Down buttons. After selecting a section, press the ◄ or ► buttons to select an item.

- Ourrent Sort key: This field shows the current standard for sorting files. Press the ◄ or ► button to change the standard for sorting files.
- View Groups: Shows the detailed groups of the files sorted according the selected Sort key. The sort group where the currently selected file is contained is highlighted.
- Ourrently selected file: The selected file is the file you can now control. Photo and movie files are displayed as thumbnail images.
- Current Device: Shows the currently selected device name. Press the Red button to select a device.
 - · Red (Device) button: Selects a connected device.
- **1** Item Selection Information: Shows the number of files that are selected by pressing the Yellow button.

6 Help Items

- Green (Favourites Settings) button: Changes the Favourites Settings for the selected file. Press this button repeatedly
 until the desired value appears.
- Yellow (Select) button: Selects file from the file list. Selected files are marked with a symbol ✓. Press the Yellow button
 again to cancel a file selection.
- TOOLS (Tools) button: Displays the option menus. (The option menu changes according to the current status.)

Sorting the Photo List

You can sort photos in the Photo List by a particular standard.

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Photo, then press the ENTER 🖼 button.
- 3. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- Press the ◄ or ► button to select a sorting standard. (Basic View, Timeline, Colour, Folder, Preference)

 \square The photos are sorted according to the newly selected sorting standard.

 Press the ▼ button to move to the File List Section. Press the ► (Play)/ ENTER ➡ button to start the Slide Show in the order you selected.



- I To move to the previous/next group, press the (REW) or (FF) button.
- Photo information is automatically set. The colour information extracted from a photo file may be different from your expectations. You can change the colour and preference.
- PTP does not support folder sort mode.

Basic View

Shows the folders on the USB memory device. If you select a folder and press the ENTER 🖃 button, only the photo files contained in the selected folder are displayed.

When sorted according to the **Basic View**, you cannot set Favourites files.

Timeline

Sorts photos by date. It sorts by year and month from the earliest photo.

$\hfill\square$ Colour \rightarrow Red / Yellow / Green / Blue / Magenta / Black / Gray / Unclassified

Sorts photos by colour. You can change the photo colour information.

Folder

Sorts photos by folder. If there are many folders in USB, the photos files are shown in order in each folder. The photo file in the Root folder is shown first and the others are shown in alphabetical order by name.

$\Box \quad \text{Preference} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorts photos by preference (Favourites). You can change the photo preferences.

Changing the Favourites Settings

Select the desired photo in the Photo list, then press the Green button repeatedly until the desired setting appears.

- Ø Up to 3 stars can be selected.
- Image: The stars are for grouping purposes only. For example, the 3 star setting does not have any priority over the one star setting.

Photo List Option Menu

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Photo, then press the ENTER 🖼 button.
- Press the ▼ button to move to the File List Section.
- Press the
 I or
 I button to select the desired photo file.
 - Selecting Multiple Photos
 - Press the ◀ or ► button to select the desired photo file. Then press the Yellow button.
 - Repeat the above operation to select multiple photo files.
 - The mark \checkmark appears to the selected photo file.
- 5. Press the TOOLS button.
 - The option menu changes according to the current status.

Slide Show

Using this menu, you can play a SlideShow using the photo files on the USB memory device.

Copy / Copy Current Group / Copy the selected file (When multiple files are selected)

Select a photo you want to copy. (Alternatively, select multiple files by pressing the Yellow button.) Press the TOOLS button to select Copy (or Copy Current Group / Copy the selected file). The files on the USB device are saved to the TV memory.

- You can only copy the files saved on the USB device.
- When the TV memory is full, files cannot be copied.

Delete / Delete All / Delete Selected File (When multiple files are selected)

Select a photo to delete. (Alternatively, select multiple files by pressing the Yellow button.) Press the TOOLS button to select Delete (or Delete All / Delete Selected File). The files are deleted.

- You can only delete the files saved in the TV memory.
- You cannot recover a deleted file.

Play Current Group

Using this menu, you can play a SlideShow using only the photo files in the currently selected sorting group.

□ Change Group (When the Sort key is the Colour)

You can change a selected photo file's (or group of files) colour information in order to move it from one colour group to another.

- This does not change the actual colour of the photo.
- D The group information of the current file is updated and the photos are moved to the new colour group.
- D To change the information of multiple files, select the files you want by pressing the Yellow button.

Deselect All (When at least one file is selected)

You can deselect all files.

 \bigcirc The \checkmark mark indicating the corresponding file is selected is hidden.

Information

The photo file information including the name, the size, the resolution, the date modified and the path is displayed.

- You can view the information of photo files during a SlideShow using the same procedures.
- B Press the INFO button to viewing the information.

You can remove the device safely from the TV.

Remove Safely

CONTENT INFO T GUIDE SUBT.



Viewing a Slide Show

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the TOOLS button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Slide Show, then press the ENTER button.
 ② All files in the photo list will be used for the Slide Show.
- During the slide show, files are displayed in order from the currently shown file.
- In the Slide Show progresses in the order sorted in the Photo list.
- O Music files can be automatically played during the Slide Show if the <code>Background Music</code> is set to <code>On</code>.
- S While a photo list is displayed, press the ►(Play)/ENTER button on the remote control to start slide show.

SlideShow Control Buttons

Button	Operations
ENTER 🚭	Play/Pause the Slide Show.
►	Play the Slide Show.
II	Pause the Slide Show.
	Exit Slide Show and return to the photo list.
	Change the SlideShow playing speed.
TOOLS	Run various functions from the Photo menus.

Playing current group

- 1. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- 2. Press the ◄ or ► button to select a sorting standard.
- 3. Press the ▼ button to move to the Group List Section.
- 4. Select a group using the *◄* and *▶* buttons.
- Press the F (Play) button. A slideshow begins with the files of the selected group.

• Alternatively

- 1. Select a Sort key and then in the File List Section, select the photos contained in the desired group.
 - O To move to the previous/next group, press the \blacksquare (REW) or \blacktriangleright (FF) button.
- 2. Press the TOOLS button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Play Current Group, then press the ENTER button.
 Ø Only the photos in the sorting group including the selected files will be used for the Slide Show.

To perform a Slide Show with only the selected files

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the ◀ or ► button to select the desired photo in the Photo list.
- 3. Press the Yellow button.
- 4. Repeat the above operation to select multiple photos.
 - \bigcirc The \checkmark mark appears to the left of the selected photo.
 - If you select one file, the Slide Show will not be performed.
 - Discrete Content of the select of the select





English - 39

5. Press the 🕨 (Play)/ENTER 🖼 button.

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ The selected files will be used for the Slide Show.

Alternatively

- 1. In the Photo List, press the Yellow buttons to select the desired photos.
- 2. Press the TOOLS button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Slide Show, then press the ENTER button.

 ⑦ The selected files will be used for the Slide Show.

Slide Show Option Menu

- 1. During a slide show (or when viewing a photo), press the TOOLS button to set the option.
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select the desired option, then press the ENTER 🚭 button.

□ Stop Slide Show / Start Slide Show

You can start or stop a SlideShow.

$\hfill\square$ Slide Show Speed \rightarrow Slow / Normal / Fast

You can select the slide show speed.

- This function is available only during a slide show.
- You can also change the speed of the Slide Show by pressing the
 (FF) button during the Slide Show.

Slide Show Effect

You can select the screen transition effect used in the slideshow.

- None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ This function is available only during a slide show.

Rotate

- You can rotate photos saved on a USB memory device.
- Ø Whenever you press the ◄ button, it rotates by 270°, 180°, 90°, and 0°.
- Ø Whenever you press the ► button, it rotates by 90°, 180°, 270°, and 0°.
- The rotated file is not saved.

Zoom

You can magnify photos saved on a USB memory device. (x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4)

- 2 To move the enlarged photo image, press the **ENTER** 3 button, then press the $\blacktriangle/ \bigtriangledown/ \checkmark/ \leftthreetimes$ buttons. Note that when the enlarged picture is smaller than the original screen size, the location change function doesn't work.
- $\ensuremath{\mathbb{Z}}$ The enlarged file is not saved.

□ Background Music

You can select background music when watching a Slide Show.

- I To use this feature, there must be music and photo files stored on the USB device.
- Icoading music files is needed to change BGM mode. Play music files in music category to load.

■ Background Music → Off / On

- Off: Background music is not played.
- On: When the background music is available, if you select On, the music is played back.

■ BGM Mode → Mood / Selected File / Shuffle

You can select a mode to use for the background music.

 BGM Mood → Energetic / Rhythmical / Sad / Exciting / Calm / Unclassified Music with the mood you selected is set as the background music.
 (ℤ) If you set BGM Mode to Mood, you can select a mood.

Select Music File (0 File(s) Selected)

Only the selected music file is set as the background music.

If you set BGM Mode to Selected File, you can select a music file.



D Picture Setting / Sound Setting

You can select the picture and sound settings.

Information

The photo file information is displayed.

Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.

Sorting the Music List

You can sort music files in the Music List by a particular standard.

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Music, then press the ENTER 🕑 button.
- 3. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- Press the ◄ or ► button to select a sorting standard. (Basic View, Title, Artist, Mood, Genre, Folder, Preference)

Description of the Nusic files are sorted according to the newly selected sorting standard.

- Press the ▼ button to move to the File List Section. Press the ENTER button to start playing music in the order selected by the user.
 - To move to the previous/next group, press the (REW) or (FF) button.
 - Music information is automatically set. The mood information extracted from a music file may differ from the expectations of the user. You can change the mood and preference.
 - If there is no title information for a music file, the filename is displayed.
 - Ø If no information is available for the Artist, Album, Year, or Genre the corresponding item is displayed as blank.

Basic View

Shows the folders of the USB memory device. If you select a folder and press the ENTER 🖼 button, only the music files contained in the selected folder are displayed.

When sorted according to the Basic View, you cannot set Favourites files.

□ Title

Sorts the music titles in symbol/number/alphabet/special order, and shows the music file.

Artist

Sorts the music file by artist in symbol/number/alphabet/special order.

$\hfill\square$ Mood \rightarrow Energetic / Rhythmical / Sad / Exciting / Calm / Unclassified

Sorts music files by the mood. You can change the music mood information.

Genre

Sorts music files by the genre.

□ Folder

Sorts music files by the folder. If there are many folders in USB, the files are shown in order in each folder. The music file in the Root folder is shown first and the others are shown in alphabetical order by name.

$\Box \quad \text{Preference} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorts music files by preference (Favourites). You can change the music files preferences.

Changing the Favourites Settings

Select the desired music file in the Music list, then press the Green button repeatedly until the desired setting appears.

- Ø Up to 3 stars can be selected.
- 🖉 The stars are for grouping purposes only. For example, the 3 star setting does not have any priority over the one star setting.



English - 41

Music List Option Menu

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Music, then press the ENTER 🕑 button.
- 3. Press the ▲ button to move to the File List Section.
- 4. Press the ◄ or ► button to select the desired Music file.
 - Selecting Multiple Music Files
 - Press the ◀ or ► button to select the desired music file. Then press the Yellow button.
 - Repeat the above operation to select multiple music files.
 - The mark \checkmark appears to the selected music file.
- 5. Press the TOOLS button.
 - The option menu changes according to the current status.

Play Current Group

Using this menu, you can only play music files in the currently selected sorting group.

Copy / Copy Current Group / Copy the selected file (When multiple files are selected)

Select the music to copy. (Alternatively, select multiple files by pressing the Yellow button.) Press the **TOOLS** button to select **Copy** (or **Copy Current Group / Copy the selected file**). The files on the USB device are saved to the TV memory.

- You can only copy the files saved on the USB device.
- Description When the TV memory is full, files cannot be copied.

Delete / Delete All / Delete Selected File (When multiple files are selected)

Select the file to delete. (Alternatively, select multiple files by pressing the Yellow button.) Press the **TOOLS** button to select **Delete** (or **Delete All / Delete Selected File**).

The files are deleted.

- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ You can only delete the files saved in the TV memory.
- You cannot recover a deleted file.

□ Change Group (When the Sort key is Mood)

You can change the mood information of music files.

The group information of the current file is updated and the file is moved to the new group.

 ${\ensuremath{\mathbb D}}$ To change the information of multiple files, select files by pressing the Yellow button.

Deselect All (When at least one file is selected)

You can deselect all files.

 ${\mathbb Z}$ The \checkmark mark indicating the corresponding file is selected is hidden.

Information

The music file information including the name, the size, the date modified and the path is displayed.

- You can view the music file information during Play Current Group using the same procedures.
- Press the INFO button to viewing the information.

□ Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.

		SiC Genr	'e Fold	er Pr	eference	Basic View		
F	F Lies	F Want Me		***	3/37 Glen Hans Once Ost 2007 Soundtrack ove You	Play C Copy Copy Inform Remo	Current Group Current Group nation ve Safely	n In
								Deture



Playing a music file

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the ◀ or ► button to select a music file to be played.
- 3. Press the ► (Play)/ENTER button.
 - This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not displayed, even if they are saved on the same USB device.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ The selected file is displayed at the top with its playing time.
 - To adjust the music volume, press the volume button on the remote control. To mute the sound, press the MUTE button on the remote control.
 - If the sound is odd when playing MP3 files, adjust the Equalizer and SRS TruSurround HD in the Sound menu. (An over-modulated MP3 file may cause a sound problem.)
 - The playing duration of a music file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.
 - (REW) or (FF) buttons do not function during play.

Music Play Control Buttons

Operations
Play/Pause the music file.
Play the music file
Pause the music file
Exit play mode and return to the music list.
Run various functions from the Music menus.

Music function information icon

<u>ି</u>	When all music files in the folder (or the selected file) are repeated. Repeat Mode is On.
Ģ	When all music files in the folder (or the selected file) are played once. Repeat Mode is Off.

Playing the music group

- 1. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- 2. Press the ◄ or ► button to select a sorting standard.
- 3. Press the ▼ or ENTER button to move to the Group List Section.
- 4. Press the
 (Play) button. The files of the selected group will start playing.

• Alternatively

- 2. Press the TOOLS button.

Playing the selected music files

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the ◄ or ► button to select the desired music file.
- 3. Repeat the above operation to select multiple music files.
 - \bigcirc The \checkmark appears to the left of the selected music file.
 - ${\ensuremath{\mathbb D}}$ To deselect all selected files, press the TOOLS button and select Deselect All.



Music Play option Menu

Music Play Option Menu

- ❑ Repeat Mode → On / Off You can play music files repeatedly.
- Picture Setting / Sound Setting
 You can configure the picture and sound settings.
- Information
 The music file information is displayed.
- Remove Safely
 You can remove the device safely from the TV.



Sorting the Movie List

You can sort movies in the Movie List by a particular standard.

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Movie, then press the ENTER 🖼 button.
- 3. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- Press the ◄ or ► button to select a sorting standard. (Basic View, Timeline, Title, Folder, Preference)

 $\ensuremath{\mathbb{Z}}$ The movie files are sorted according to the newly selected sorting standard.

Press the ► (Play)/ENTER button to play the movie in the order selected.
 Ø Movie information is automatically set. You can change the preference.



Basic View

Shows the folders of the USB memory device. If you select a folder and press the ENTER 🖼 button, only the movie files contained in the selected folder are displayed.

When sorted according to the **Basic View**, you cannot set Favourites files.

□ Timeline

Sorts movies by date. It sorts by year and month from the earliest movie.

□ Title

Sorts and displays the movie titles in symbol/number/alphabet/special order.

Folder

If there are many folders in USB, the movies files are shown in order in each folder. The movie file in the Root folder is shown first and the others are shown in alphabetical order by name.

$\Box \quad \text{Preference} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorts movies by preference. (Favourites) You can change the movie preferences.

- Changing the Favourites Settings
 - Select the desired movie file in the movie list, then press the Green button repeatedly until the desired setting appears.
- 🖉 The stars are for grouping purposes only. For example, the 3 star setting does not have any priority over the one star setting.

Movie List Option Menu

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Movie, then press the ENTER 🕑 button.
- 3. Press the ▲ button to move to the File List Section.
- Press the
 In Image of Image of
 - Selecting Multiple Movie Files
 - Press the ◀ or ► button to select the desired movie file. Then press the Yellow button.
 - Repeat the above operation to select multiple movie files.
 - The mark ✓ appears to the selected movie file.
- 5. Press the TOOLS button.
 - The option menu changes according to the current status.

Play Current Group

Using this menu, you can only play movie files in the currently selected sorting group.

Copy / Copy Current Group / Copy the selected file (When multiple files are selected)

Select the movie to copy. (Alternatively, select multiple files by pressing the Yellow button.) Press the **TOOLS** button to select **Copy** (or **Copy Current Group / Copy the selected file**). The files on the USB device are saved to the TV memory.

- ${\ensuremath{\not D}}$ You can only copy the files saved on the USB device.

Delete / Delete All / Delete Selected File (When multiple files are selected)

Select the file to delete. (Alternatively, select multiple files by pressing the Yellow button.) Press the **TOOLS** button to select **Delete (or Delete All / Delete Selected File)**. The files are deleted.

- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ You can only delete the files saved in the TV memory.
- You cannot recover a deleted file.

Deselect All (When at least one file is selected)

You can deselect all files.

 ${\Bbb D}$ The \checkmark mark indicating the corresponding file is selected is hidden.

Information

The movie file information including the name, the size, the date modified and the path is displayed.

Press the INFO button to viewing the information.

Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.

Playing a Movie File

Playing a movie file

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Pressing the ◄ or ► button to select a movie file to be played.
- 3. Press the 🕨 (Play)/ENTER 🚭 button.
 - The selected file is played.
 - Image: The selected file is displayed at the top with its playing time.
 - The playing duration of a movie file may be displayed as '00:00:00' if its playing time information is not found at the start of the file.
 - You can watch exciting gaming multimedia files, but the gaming function is not supported.



MEDIA.P CONTENT

GUIDE SUBT.

TTX/MIX

 Movie
 Fair
 Pederece
 back Ver
 Toroles

 Total
 Fair
 Pederece
 back Ver
 Toroles

 U211 xH
 U212 xH
 U212 xH
 Copy Deposed
 Copy Deposed
 Copy Deposed

 V11 xH
 U212 xH
 Copy Deposed
 Copy Deposed
 Copy Deposed
 Copy Deposed

 V11 xH
 Depose
 Persourites Settings
 Select
 Tools
 Persouries

Ø Supported Subtitle Formats

Name	File extention	Format
MPEG-4 time-based text	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	string-based
SubViewer	.sub	string-based
Micro DVD	.sub or .txt	string-based

Supported Video Formats

File Extention	Container	Video Decoder	Audio codec
		Divx 3.11	
		Divx 4.x	
		Divx 5.1	-
		Divx 6.0	-
		XviD	
*.avi	AVI	H.264 BP	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW
		H.264 MP	
		H.264 HP	-
		MPEG-4 SP	-
		MPEG-4 ASP	_
		Motion JPEG	_
		Divx 3.11	
		Divx 4.x	-
		Divx 5.1	-
		Divx 6.0	-
		XviD	
*.mkv	MKV	H.264 BP	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW
		H.264 MP	ALAW), AAC
		H.264 HP	-
		MPEG-4 SP	-
		MPEG-4 ASP	-
		Motion JPEG	-
	ASF	Divx 3.11	
		Divx 4.x	-
		Divx 5.1	-
		Divx 6.0	-
*		XviD	WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM,
asi		H.264 BP	(MULAW ALAW), AAC
		H.264 MP	_
		H.264 HP	_
		MPEG-4 SP	_
		MPEG-4 ASP	_
*.wmv (VC1)		Window Media Video v9	
		H.264 BP	
	MP4 (SMP4)	H.264 MP	
* mn/		H.264 HP	
.mp4		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		XVID	
		H.264 BP	
		H.264 MP	_
*.3gp	3GPP	H.264 HP	ADPCM, (HE)-AAC
		MPEG-4 SP	_
		MPEG-4 ASP	
* 1/20 (20)		MPEG2	
.vio (ps)	VRU / VUB	MPEG1	AC3, MPEG, LPCM
* mpg		MPEG1 (Program Stream)	
*.mpeg (ps)		MPEG2 (Program Stream)	AC3, MPEG, LPCM
		MPEG2 (Transport Stream)	
others (ts)		H 264 (Transport Stream)	AAC HE-AAC MP3 DD+
		VC1 (Transport Stream)	
	1		

Video Play Control Buttons

Button	Operations
ENTER 🚭	Play/Pause the movie file
Þ	Play the movie file
II	Pause the movie file
TOOLS	Run various functions from the Movie menus.
	Exit play mode and return to the movie list.
◀ / ►	Skip forwards or backwards through the movie file.
▲ / ▼	Move to the first/last of the file.
	Play the file at double speed. This function may not be supported depending on the codec.

Playing the movie group

- 1. Press the ▲ button to move to the Sort key Section.
- 2. Press the ◄ or ► button to select a sorting standard.
- 3. Press the ▼ or ENTER 🖼 button to move to the Group List Section.
- 4. Press the 🕞 (Play) button. Only the files of the selected group will start playing.

• Alternatively

- Select a Sort key and then in the File List Section, select the files contained in the desired group.

 ∑ To move to the previous/next group, press the

 (REW) or

 (FF) button.
- 2. Press the TOOLS button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Play Current Group, then press the ENTER button.

 ∑ The movie files in the sorting group including the selected file are played.

Playing the selected movie files

- 1. Press the ▼ button to select the File List Section.
- 2. Press the \blacktriangleleft or \blacktriangleright button to select the desired music file.
- 3. Press the Yellow button.
 - ${\mathbb Z}$ The \checkmark mark appears to the left of the selected movie file.
- 4. Repeat the above operation to select multiple movie files.
- Press the ► (Play)/ENTER ➡ button.
 Ø Only the selected file is played.

Playing movie continuously (Resume Play)

If you exit the playing movie function, the movie can be played later from the point where it was stopped.

- 1. Select the movie file you want to play continuously by pressing the < or > button to select it from the Movie List.
- 2. Press the ► (Play)/ENTER button.
- 3. Select Cont. Movie Play Help (Resume Play) by pressing the Blue button.
 - Difference of the Movie will begin to play from where it was stopped.
 - If Cont. Movie Play Help function is set On in the Setup menu, a pop-up message will appear when you resume play a movie file.

Movie Play Option Menu

Movie Play Option Menu

Picture Setting / Sound Setting

You can configure the picture and sound settings.

Picture Size

- Fit Play video at the TV screen size.
- Original
 Play video at the original size.



Caption Setting

You can set the captions for the movie.

- Caption Language
 You can set the caption language.
- Caption Size → Small / Standard / Large You can change the font size of the captions.
- Caption Sync
 You can adjust the caption sync.
- Caption Sync Reset
 You can reset the adjusted caption sync.
- Information
 The movie file information is displayed.
- Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.

Using the Setup Menu

Setup displays the user settings of the Media Play menu.

- 1. Press the MEDIA.P button.
- 2. Press the ◄ or ► button to select Setup, then press the ENTER 🖼 button.
- 3. Press the \blacktriangle or \blacktriangledown button to select the desired option.
- Use Colour View \rightarrow On / Off

You can select sorting photos by colour. If this option is set to On, the loading time may be increased to collect colour information from the photos.

- Music Repeat Mode → On / Off Select to repeatedly play music files.
- Cont. movie play help → On / Off Select to display the help pop-up message for continuous movie playback.
- Get DivX® VOD registration code

Shows the registration code authorized for the TV. If you connect to the DivX web site and register the registration code with a personal account, you can download VOD registration file.

If you play the VOD registration using Media Play, the registration is completed. Ø For more information on DivX® VOD, visit www.DivX.com.

Get DivX® VOD deactivation code

When DivX® VOD is not registered, the registration deactivation code is displayed. If you execute this function when DivX® VOD is registered, the current DivX® VOD registration is deactivated.

- Screen Saver Run Time → 2 hours / 4 hours / 8 hours Select to set the waiting time before the screen saver appears.
- Information

Select to viewing the information of the connected device.

Remove Safely

You can remove the device safely from the TV.





MEDIA PLAY-DLNA

Setting the DLNA Network

DLNA allows you to watch pictures, musics and videos saved on your PC or on your TV through a network connection in Media Play mode. This removes the need to copy them to a USB storage device and then connect the device to your TV. To use DLNA, the TV must be connected to the network and the DLNA application must be installed on your PC.

Network Connection Diagram-Cable



Network Connection Diagram-Wireless



- 1. For more information on how to configure your network, refer to 'Setting the Network'.
 - You are recommended to locate both TV and PC in same subnet. The first 3 parts of the subnet address of the TV and the PC IP addresses should be the same and only the last part (the host address) should be changed. (e.g. IP Address: 123.456.789.**)
- 2. Connect the PC to which the Samsung PC Share Manager program will be installed and the external modem using a LAN cable.
 - Ø You can connect the TV to the PC directly without connecting it through a Sharer (Router).

Installing the DLNA Application

To play content on the PC on the TV, you have to first install the application. To use the DLNA function smoothly, use the program in the CD-ROM supplied with the TV or use the Samsung PC Share Manager program corresponding to the TV model that can be downloaded from the Samsung web site.

System Requirements

- 1. Insert the Programme CD supplied with this TV into your PC.
- 2. 30MB of free hard disk space is needed for the programme installation.
 - Ø If you share files, up to 30MB of hard disk drive space is required for each 100 files.
 - Ø If you cancel file sharing, the hard disk drive space used for the thumbnail information is also freed.

Supported Formats

Image: JPEG/Audio: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS container. For detailed supported video formats, refer
to the 'Playing a Movie File' instructions.

Install the application



- Run the Setup.exe file on the Programme CD supplied with the product.
 Alternatively, you can download the file from www.samsung.com.
- 2. Install the SAMSUNG PC Share Manager as shown in the figures.
- When the installation is complete, the PC Share Manager icon appears on your Desktop.
 Double-click the icon to run the programme.

The Programme Screen Layout



- 1. Menus: The following application menus are provided : File, Share, Server, and Help.
- 2. Click to share the selected PC server folder.
- 3. Click to cancel sharing.
- 4. Click to refresh the PC folder and files.
- 5. Click to synchronize the share status.
- 6. The folders and files of the PC to be shared are listed.
- 7. Folders shared by the user are listed.

File

Property

Shows information on the selected file or folder.

- Method 1: Select a file or folder and select the File menu and then select the Property sub-menu.
- Method 2: Select a file or folder, right-click over the selected file or folder and then select Property from the pop-up menu.

<Method 1>

<m< th=""><th>ethc</th><th>nd 2></th></m<>	ethc	nd 2>
- 1 V I	Curc	Ju 2'



File Share Server H	90	
2 😟 🗘 🗐		Server: Media Play PC Se
Computer	Folder1 Property X	n in the second s
3 Share	Folder Name : Folder1	Full Path
Name	G Unshare	
El/older1	Kind : Hie Hokler	
EFolder2	Path : C:WDocuments and Settings	
En Folder4	500:116.02 MB	
EFolder5	Created Date : 2008 - 7 - 17	
	OK Cascel	
20 TO 1		

Exit

Exits the DLNA application.

If you select **Exit** without applying the changes after changing the shared status, a message will appear asking if you want to apply the changed settings to the PC. Select **Yes** to apply the changes and exit the application.

File Share Server Help			
2200			Serve: Media Play PC Sr •
y Computer	Sha	ed Folder	
2) Share	· 63	Folder	Full Path
FolderS Folder4 Folder5	Yes	No.	
90 III			

□ Share

Sharing a Folder

You can share a folder from your PC to the TV. The maximum number of folders that can be shared is 32.

- Your PC will operate as a server to the TV.
- Method 1: Select a folder in My Computer, select the Share menu and then select the Share Folder sub-menu.
- Method 2: Select a folder in My Computer, right-click over the selected folder and then select Share Folder from the popup menu.
- Method 3: Locate the mouse pointer over a folder in the My Computer folder list in the left pane and drag&drop the folder into the Shared Folders pane. If a message appears asking you to confirm the shared folder, select Yes.

<Method 1>

Re Share Server Help		
Share Folder Unshare Folder		Serve: Media Play PC Se 🔹
Comp Partnesh DB	Shared Folder	
CW Set Davice Policy	Folder	Full Path
≌rdás: ⊫rdás:2 ≞rdás:3 ≧rdás:6 ≧rdás:5		





Cancelling a Shared Folder

You can cancel a shared folder on your PC. Select a folder from the Shared Folder pane and select Unshare Folder.

- Method 1: Select a folder from the Shared Folder pane, select the Share menu and then select Unshare Folder.
- Method 2: Select a folder from the Shared Folder pane, right-click over the selected folder and then select Unshare Folder from the pop-up menu.
- Method 3: Locate the mouse pointer over a folder in the Shared Folder pane and drag&drop the folder into the My Computer pane. If a message appears asking you to confirm the cancelation, select Yes. -Mothod 2>

<Method 1>

SAMSUNG PC Share Manager			- 12
File Share Server Help			
Share Folder Unshare Folder			Serve: Media Play PC Sr 🔹
Petresh DB	Shared	Folder	
C W Set Davice Policy hat 704W	· 63	Folder	Full Path
Name - Size Gridder1 Gridder2 Gridder3 Gridder4 Fridder5		kkel kke2	C:Mboournents and Setter C:Mboournents and Setter

SAMSUNG PC Share Manager	- 1
File Share Server Help	
X X 0 0	Serve: Media Play PC Se
My Computer	Shared Folder
CWDocuments and SettingsWast704W	Folder Full Path
2/146421 2/14642 2/14642 2/14644 2/14 2/146444 2/146444 2/146444 2/14644 2/146444 2/14644 2/14644 2/14644 2/10	C Mount and Star.

SAMSUNG PC Share Manager		
File Share Server Help		
2200		Server: Media Play PC Sr •
Hy Computer	Shared Folder	
🔁 Share 💌 🔁	Folder	Full Path
Name - Sze Pródác2 - Fódác3 Pródác4 - Sze Pródác5 - Fódác4	igfolder1 igfolder2 igfolder3	CHEDocuments and Settin CHEDocuments and Settin CHEDocuments and Settin
SAMSUNG PC Share	Manager ption for the selected han <u>Ba</u>	17

<Method 3>

Applying the Current Settings

Perform this when synchronization is necessary due to a new shared folder or cancelling a shared folder. The Set Changed State menu applies changes to shared folders to the data saved with the PC share programme.

Since applying changes to the internal data is a time-consuming process, this function enables users to apply changes to the data only when required.

Until the Set Changed State menu is selected, the changed state of the shared folder is not applied to the server.

Changes to the shared folders are not applied to your PC until you select the Set Changed State menu.

Mathad 2

- Method 1: Select the Share menu and select the Refresh DB sub-menu.
- Method 2: Click the Set Changed State icon.

<Method 1

SAMSUNG PC Share Manager		- iiXii	SAMSI	ING PC Share Mana;	per .			- 13
Te Share Server He	þ		File	Share Server	Help			
10 0 M		Server: Media Play PC Sr •		× O ·	6		Server: Media P	tay PC Se =
			5	iet Security Policy				×
Computer	Shared Folder	The second se	Hy Com				Delete Item	
None	Server Update	C-WOrsements and Sattle	La ora	p	Davice	State	Set State	120
Bridder1 Fridser2 Fridser3 Fridser4 Fridser5	Please wait while updating changes on PC.	C.WOocuments and Settin	5555	192 193 1.144 192 193 1.146	SAMSLING TV SAMSLING TV	Accepted Deried	Dery Accept	eur
<	8		(¢)		ак. ()	Cancel		

Setting the Access Permission

To enable the TV to find your PC, the TV must be set to **Set Device Policy** in the Access Permission Settings window. In addition, the PC server and the TV must be on the same subnet.

Method: Select the Share menu and select Set Device Policy. Rejected items are represented in gray. You can change the
access permissions by using the Allow Accept / Deny button. To delete an item, select the item and select Delete Item.

Server

Server

You can run or stop using your PC as a server.

Run DLNA Digital Media Server when Windows Starts

You can determine whether to start the PC server automatically when Windows starts.

Change server name

You can rename the PC server. Enter a new name and click **OK**. The new name will appear at the top right of the window and will appear on the TV.

□ Help

Version

The program version information message box appears.

Using the DLNA Function

Using the DLNA Menu

DLNA (Digital Living Network Alliance) enables content saved on a DLNA server (usually your PC) connected to your TV or over a network to be played. Media Play enables playing content saved on a USB memory device connected to the TV, while DLNA enables playing content saved on a DLNA server (your PC) connected to your TV or over the network. The procedures to use the content are the same as those for **Media Play (USB & DLNA)**.

- If you install the PC share manager program supplied with the TV onto a PC, you can have the PC perform the role of a DLNA server over the network.
- Ø For detailed procedures on using the DLNA menu, refer to the 'Media Play' instructions.
- 1. Press the MEDIA.P button on the remote control to display the DLNA menu.
- 2. Press the ◄ or ► button to select an icon (Photo, Music, Movie, Setup), then press the ENTER 🖼 button.
 - To exit **DLNA** mode, press the **MEDIA.P** button on the remote control.
 - DLNA does not support the following functions.
 - The Background Music and Background Music Setting functions.
 - Sorting files by preference in the Photo, Music, and Movie folders.
 - The Change Group function.
 - The Copy / Delete function.
 - The Remove Safely function.
 - The REW/FF (
 →) key functions while a movie is playing.
 - Playing Movie Continuously (Resume Play) function.
 - Difference of the Skip function may not work with some container such as asf and mkv.
 - Divx DRM, Multi-audio, embedded caption does not supported.
 - Samsung PC Share manager should be permitted by the firewall program on your PC.
 - The Skip (
 keys) or Pause function may not work while a movie is playing for the DLNA of other manufacturers, depending on the corresponding content information.
 - Displaying time may not be displayed while a movie is playing.

Connecting Anynet+ Devices

What is Anynet+?

Anynet⁺ is a function that enables you to control all connected Samsung devices that support Anynet⁺ with your Samsung TV's remote. The Anynet⁺ system can be used only with Samsung devices that have the Anynet⁺ feature. To be sure your Samsung device has this feature, check if there is an Anynet⁺ logo on it.

To connect to a TV



1. Connect the HDMI IN (1, 2, 3(DVI) or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.

To connect to Home Theatre



- 1. Connect the HDMI IN (1, 2, 3(DVI) or 4) jack on the TV and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.
- Connect the HDMI IN jack of the home theatre and the HDMI OUT jack of the corresponding Anynet⁺ device using an HDMI cable.
 - Connect the Optical cable between the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on your TV and the Digital Audio Input on the Home Theatre.
 - When following the connection above, the Optical jack only outputs 2 channel audio. You will only hear sound from the Home Theatre's Front Left and Right speakers and the subwoofer. If you want to hear 5.1 channel audio, connect the DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) jack on the DVD / Satellite Box (ie Anynet Device 1 or 2) directly to the Amplifier or Home Theatre, not the TV.

 - 🖉 You can connect an Anynet⁺ device using the HDMI 1.3 cable. Some HDMI cables may not support Anynet⁺ functions.
 - Ø Anynet⁺ works when the AV device supporting Anynet⁺ is in the Standby or On status.
 - Description of the same type. Any net a support of the same type.

Setting Up Anynet+

Press the TOOLS button to display the Tools menu. You can also display Anynet⁺ menu by selecting Tools → Anynet⁺ (HDMI-CEC).

□ Setup

- Anynet⁺ (HDMI-CEC) \rightarrow Off / On
 - To use the Anynet⁺ Function, Anynet⁺ (HDMI-CEC) must be set to On.
 - When the Anynet⁺ (HDMI-CEC) function is disabled, all the Anynet⁺ related operations are deactivated.

Auto Turn Off \rightarrow No / Yes

Setting an Anynet⁺ Device to turn Off automatically when the TV is turned Off.

- In the active source on the TV remote must be set to TV to use the Anynet⁺ function.
- If you set Auto Turn Off to Yes, connected external devices are also turned off when the TV is turned off. If an external device is still recording, it may or may not turn off.

Switching between Anynet+ Devices

- 1. Press the TOOLS button. Press the ENTER I button to select Anynet+ (HDMI-CEC).
- Press the ▲ or ▼ button to select Device List, then press the ENTER button.
 - Ø Anynet⁺ devices connected to the TV are listed.
 - \swarrow If you cannot find a device you want, press the red button to scan for devices.
- 3. Press the ▲ or ▼ button to select a particular device and press the ENTER → button. It is switched to the selected device.
 - Only when you set Anynet⁺ (HDMI-CEC) to On in the Application menu, the Device List menu appears.
- Switching to the selected devices may take up to 2 minutes. You cannot cancel the operation during the switching operation.
- In time required to scan for devices is determined by the number of connected devices.
- Ø When the device scan is complete, the number of devices found are not displayed.
- Although the TV automatically searches the device list when the TV is turned on via the power button, devices connected to the TV may not always be automatically displayed in the device list. Press the red button to search for the connected device.
- If you have selected external input mode by pressing the SOURCE button, you cannot use the Anynet⁺ function. Make sure to switch to an Anynet⁺ device by using the Device List.

Anynet⁺ Menu

The Anynet⁺ menu changes depending on the type and status of the Anynet⁺ devices connected to the TV.

Anynet ⁺ Menu	Description	
View TV	Anynet ⁺ mode changes to TV broadcast mode.	
Device List	Shows the Anynet ⁺ device list.	
(device_name) Menu	Shows the connected device menus. E.g. If a DVD recorder is connected, the disc menu of the DVD recorder will appear.	
(device_name) INFO	Shows the play menu of the connected device. E.g. If a DVD recorder is connected, the play menu of the DVD recorder will appear.	
Recording: (*recorder)	Starts recording immediately using the recorder. (This is only available for devices that support the recording function.)	
Stop Recording: (*recorder)	Stops recording.	
Receiver	Sound is played through the receiver.	

If more than one recording device is connected, they are displayed as (*recorder) and if only one recording device is connected, it will be represented as (*device name).



eiver.
*recorder) and if only



: On

Ye

🗢 Move 🛛 🖃 Enter

•

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

TV Remote Control Buttons Available in Anynet⁺ Mode

Device Type	Operating Status	Available Buttons
	After switching to the device, when the menu of the corresponding device is	Numeric buttons ▲/▼/ ◀/▶/wheel/ ENTER
Anynet ⁺ Device	displayed on the screen.	Colour buttons / EXIT button
	After switching to the device, while playing a file	(Backward search) / ► (Forward search) / (Stop) / ► (Play) / ■ (Pause)
Device with built-in Tuner	After switching to the device, when you are watching a TV program	P V / P A button
Audio Device	When Receiver is activated	– – + / MUTE button

- Description only works when the active source on the TV remote control is set to TV.
- The button works only while in the recordable state.
- You cannot control Anynet⁺ devices using the buttons on the TV. You can control Anynet⁺ devices only using the TV remote control.
- Difference in the contract of the contract of

Recording

You can make a recording of a TV program using a Samsung recorder.

- 1. Press the TOOLS button. Press the ENTER I button to select Anynet+ (HDMI-CEC).
- Press the ▲ or ▼ button to select Recording Immediately and press the ENTER I button. Recording begins.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ When there is more than one recording device
 - When multiple recording devices are connected, the recording devices are listed. Press the ▲ or ▼ button to select a recording device and press the **ENTER** → button. Recording begins.
 - When the recording device is not displayed select **Device List** and press the Red button to search devices
- 3. Press the EXIT button to exit.
 - You can record the source streams by selecting Recording: (device_name).
 - Pressing the
 button will record whatever you are currently watching. If you are watching video from another device, the video from the device is recorded.
 - Before recording, check whether the antenna jack is properly connected to the recording device. To properly connect an antenna to a recording device, refer to the recording device's users manual.

Listening through a Receiver (Home theatre)

You can listen to sound through a receiver instead of the TV speaker.

- 1. Press the **TOOLS** button. Press the **ENTER** I button to select **Anynet**⁺ (HDMI-CEC).
- 2. Press the ▲ or ▼ button to select **Receiver**. Press the ◄ or ► button to select **On** or **Off**.
- 3. Press the EXIT button to exit.
 - Ø If your receiver supports audio only, it may not appear in the device list.
 - Difference in the context of the property connected the optical in jack of the receiver to the **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** jack of the TV.
 - When the receiver (home theatre) is set to On, you can hear sound output from the TV's Optical jack. When the TV is displaying a DTV(air) signal, the TV will send out 5.1 channel sound to the Home Theatre receiver. When the source is a digital component such as a DVD and is connected to the TV via HDMI, only 2 channel sound will be heard from the Home Theatre receiver.
 - If there is a power interruption to the TV when the Receiver is set to On (by disconnecting the power cord or a power failure), the Speaker Select may be set to External Speaker when you turn the TV on again.



Anynet+			
View TV			
Device List			
Recording: DVDR			
DVDR MENU			
DVDR INFO			
Receiver: Off			
Setup			
	🗢 Move	🖃 Enter	ා Return

Problem	Possible Solution
Anynet ⁺ does not work.	Check if the device is an Anynet ⁺ device. The Anynet ⁺ system supports Anynet ⁺ devices only.
	Connect only one receiver (home theatre).
	 Check if the Anynet⁺ device power cord is properly connected.
	Check the Anynet ⁺ device's Video/Audio/HDMI 1.3 cable connections.
	• Check whether Anynet ⁺ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet ⁺ setup menu.
	Check whether the TV remote control is in TV mode.
	Check whether it is Anynet ⁺ exclusive remote control.
	• Anynet ⁺ doesn't work in certain situations. (Searching channels, Operating Media Play, Plug & Play, etc.)
	• When connecting or removing the HDMI 1.3 cable, please make sure to search devices again or turn your TV off and on again.
	Check if the Anynet ⁺ Function of Anynet ⁺ device is set on.
I want to start Anynet ⁺ .	 Check if the Anynet+ device is properly connected to the TV and check if the Anynet+ (HDMI- CEC) is set to On in the Anynet+ Setup menu.
	 Press the TV button on the TV remote control to switch to TV. Then press the TOOLS button to show the Anynet⁺ menu and select a menu you want.
I want to exit Anynet+.	Select View TV in the Anynet ⁺ menu.
	 Press the SOURCE button on the TV remote control and select a device other than Anynet⁺ devices.
	 Press P √/∧, PRE-CH, and FAV.CH to change the TV mode. (Note that the channel button operates only when a tuner-embedded Anynet⁺ device is not connected.)
The message 'Connecting to Anynet+	 You cannot use the remote control when you are configuring Anynet⁺ or switching to a view mode.
device' appears on the screen.	• Use the remote control when the Anynet ⁺ setting or switching to view mode is complete.
The Anynet ⁺ device does not play.	You cannot use the play function when Plug & Play is in progress.
The connected device is	Check whether or not the device supports Anynet ⁺ functions.
not displayed.	Check whether or not the HDMI 1.3 cable is properly connected.
	Check whether Anynet ⁺ (HDMI-CEC) is set to On in the Anynet ⁺ setup menu.
	Search Anynet ⁺ devices again.
	• You can connect an Anynet ⁺ device using the HDMI 1.3 cable only. Some HDMI cables may not support Anynet ⁺ functions.
	 If it is terminated by an abnormal situation such as disconnecting the HDMI cable or power cord or a power failure, please repeat the device scan.
The TV program cannot be recorded.	Check whether the antenna jack on the recording device is properly connected.
The TV sound is not output through the receiver.	Connect the optical cable between TV and the receiver.

CONTENT LIBRARY

Using the Content Library

The Content Library allows you to enjoy various content on your TV. You can use the default content stored in the TV memory or you can enjoy new content using a USB device or via the Internet.

Using the Content Library Menu

- Press the MENU button. Press the ▲ or ▼ button to select Application, then press the ENTER button.
- Press the ▲ or ▼ button to select Content Library, then press the ENTER button.

 ② The Content Library main menu is displayed.
- 3. Press the ◄ or ► button to select an icon (Gallery, Cooking, Game, Children, Wellness, Others, Content Management), then press the ENTER 🖼 button.



Using the Remote Control Button in Content Library Menu

Button	Operations	
▲ /▼/◀/►	Move the cursor and select an item.	
ENTER 🚭	Select the currently selected item.	
RETURN	Return to the previous menu.	
EXIT	Stop the current function and return to the Content Library main menu.	
∧ P ∨	Stop Content Library mode and Returns to TV mode.	
Colour button	Keys that provide functions are described on the corresponding page.	
+ / MUTE	You can control the volume of the played content.	

CONTENTS LIBRARY CONTAINS TEXT, GRAPHICS, IMAGES, MULTIMEDIA, AND OTHER MATERIALS FOR INFORMATIONAL AND PROMOTIONAL PURPOSES ONLY. MATERIALS IN CONTENTS LIBRARY HAS BEEN MODIFIED AND KEEPS BEING REVISED AND UPDATED. THE MATERIALS IN THE CONTENTS LIBRARY MAY NOT BE SUITABLE FOR ALL AUDIENCES.

INFORMATION IN THE CONTENTS LIBRARY IS PROVIDED 'AS IS.' ALTHOUGH THE INFORMATION PROVIDED TO YOU IN THE CONTENTS LIBRARY IS OBTAINED OR COMPLIED FROM SOURCES WE BELIEVE TO BE RELIABLE, SAMSUNG CANNOT AND DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS OR COMPLETENESS OF ANY INFORMATION OR DATA MADE AVAILABLE TO YOU FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE HELD LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES WHATSOEVER ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR THE USE OF, THE CONTENTS LIBRARY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Using the TV Memory Contents

You can use enjoy content stored in the TV memory. You can add/delete content to/from the TV memory. To add/delete content, select Content Management.

Direction To return to Content Library main menu, press the EXIT button.

□ Gallery

This function plays a SlideShow with high resolution images and background music and produces various atmospheres. Using the Gallery function of the TV, you can change your home atmosphere.

- The copyrights of the Gallery contents and all issues related to them are reserved by TimeSpace, Inc.
- Press the ENTER I button to pause the SlideShow, and also press the ENTER I button to resume the SlideShow.
- Press the INFO button to display information on the selected photo. (This is not displayed if the photo has no information.)

□ Cooking

You can view various recipes and then easily follow them step by step. Enjoy these contents which will give you great ideas for meals.

- Dre recipes introduced in the Cooking contents on the Samsung TV are based on recipes published by Anness Publishing.
- If the copyrights of the **Cooking** contents and all issues related to them are reserved by Practical Pictures.

Game

This category provides entertainment games for the whole family.

- D For the buttons used in the games, refer to the directions on the screen.
- Colour Buttons for Games

Button	Operations
Red	Press to move to the game home screen
Green	Press to pause the game
Yellow	Option Key
Blue	Press to exit the game

Children

This is educational and interactive content that children can watch repeatedly.

Description of the Children contents and issues related to them reserved by UpToTen.

Wellness

This is beneficial health management content that provides stretching and massage exercises that can be enjoyed by the whole family.

Others

The default content is not saved in the TV memory.

You can copy new content to the TV memory using the Content Management screen.



Content Management

You can add or delete contents using the Content Management.

You can select multiple content items by selecting content items repeatedly and pressing the Yellow button.

My Contents

You can check the content saved in the TV memory for each subitem of the Content Library.

● Select a content item and press the ENTER button. You can play or delete the selected content item.

USB

You can check the content saved on the USB device for each subitem of the Content Library.

- Select a content item and press the ENTER I button. You can play the selected content item or copy it to the TV memory.
 - Content Library only supports USB Mass Storage Class devices (MSC). MSC is a Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Examples of MSC are Thumb drives and Flash Card Readers.
 - Playing a game using an external USB memory device will allow you to save your game (depending on the game). Take care as removing the USB memory device while saving data to the USB memory device may cause the data to be lost.
 - Downloading New Contents New content other than the built-in content will be provided via the Samsung.com website with or without charge. Check the UDN number before downloading a new content item. You have to enter the UDN number on the Samsung.com website to download a content item.
- Downloading Content
 - 1. Visit the www.samsung.com website and open the Content Library page.
 - 2. Enter the product number (UDN, Unique Device Number).
 - 3. Select a content item in the Contents Download page.
 - 4. Download the contents onto the USB memory device.
 - 5. Go to Content Library main menu by pressing CONTENT button or choosing Content Library (Menu \rightarrow Application \rightarrow Content Library).
 - 6. Plug the USB memory into USB port on the side of the TV.
- Provided Content

Additional content is available on www.samsung.com

Setup

- Screen Saver Run Time: Select to set the waiting time before the screen saver appears.
- Save UDN: Saves the UDN number to a USB device.
- Ø An NTFS format USB storage device does not support saving UDN. We recommend using a FAT format USB storage device.



INTERNET@TV

Different terms of the supported depending on your country.

Getting Started with Internet@TV

Internet@TV provides Yahoo's widget services through a network connection. You can access various information such as world weather, stock news, as well as the latest news through the Internet@TV service.

- Ø If Network condition is unstable, this function may not work.
- Difference of the turned off automatically. Otherwise turn off the TV using power button.
- Ø You may experience slow operation or hesitation when using this function due to network conditions.

When running Internet@TV for the first time, the basic settings will proceed automatically.

- Before using Internet@TV, set up the network first. For more information on how to configure your network, refer to 'Setting the Network'.
- 1. Press the **MENU** button. Press the ▲ or ▼ button to select Application, then press the **ENTER** → button.
- - INTERNET@TV starts.
 - Press the Internet@ button on the remote control to display the Internet@ TV menu.
- The General Disclaimer is displayed on the screen. Select I accept or I do not accept.
 For more information on the General Disclaimer, refer to the 'Legal Notice'.
- 4. A service update is performed automatically on the TV.
 - When updating is finished, a brief introduction to Internet@TV is displayed.
- 5. Select Let's get started!
 - If you select Exit Setup, the setup is resumed from the introduction when you run Internet@TV next time.
- 6. The country selection screen is displayed. Select the country.
 - O The configuration of Widgets and their provided services may differ according to the selected country.
- The 'Yahoo! TV WIDGET ENGINE PRIVACY POLICY' is displayed. Select OK, I Accept to agree to the agreement.
- The 'Yahoo! TV Widget System Terms of Service' are displayed. Select OK, I Accept to agree to the agreement.
- 9. The set name screen is displayed. Enter the name and select Save this name.
 - You can use the Internet@TV service with a personally configured profile. For more information, refer to 'Using the Profile Widget'.
- 10. Test the TV's network connection.
 - If the network connection test fails, configure your network again. For more information on how to configure your network, refer to 'Setting the Network'.
- 11. The basic settings are finished. then a description on how to use Internet@TV is displayed.

 \bigcirc If you want to view a brief description on again how to use Internet@TV, select Profile \rightarrow System Setting \rightarrow Repeat Tutorial.

12. Internet@TV runs.







Screen display

Dock mode

- Welcome banner: The current selected profile is displayed.
 The banner disappears after 5 seconds automatically.
- 2 Help Items
 - Blue (Viewport) button: Configure the viewport.
 - Yellow (Edit Snippet) button: You can rearrange or delete a widget by pressing the Yellow button.
- Snippet dock: The Snippets are displayed. You can select the desired widget by pressing the ◄ or ► button on the remote control.
 - \square It may take a few seconds to load the snippet.
 - Profile widget and **Gallery** widgets cannot be deleted from the snippet dock.
 - Pror more information on how to configure your snippet dock, refer to 'Configure the Internet@TV Screen'.

Sidebar mode

- 1 The Widget's Home: The currently selected widget is displayed.
- 2 Currently menu: The currently selected menu is displayed.
 - D If you want to go to the previous menu, select it or press the RETURN button.
 - If you want to go to the Dock mode, press the INTERNET@ button.
- 3 Current selection: The currently selected contents is highlighted.
- In the current page: The current page is displayed.
- 6 Help Items
 - Red button: Close the widget.
 - Green button: Manage your snippets.
 - Yellow button: Change the widget's setting.
 - Blue button: Size video to fit, or make it full screen.

Configuring the Internet@TV Screen

Internet@TV allows you to move or delete a widget in accordance with your preferences. Change the settings of the Internet@TV screen according to your preferences.

□ What is a Widget?

A TV Widget is a small web application that allows you to easily access your favourite site using the remote control. You can enjoy various types of information, such as the latest news, weather information, and stock information, etc. on your TV along with your friends or family members.

- Ø Some widgets may not be supported depending on the regulations of the corresponding country.
- Discrete Some widgets will only support limited services depending on the regulations of the corresponding country.
- Image: The colour buttons may work differently depending on the widget.
- D The operation may not be smooth depending on the network condition.

What is a Snippet?

- A snippet shows a part of the Widget contents such as weather and stock information that the user wants to view.
- Description: The snippets are automatically updated in real time.
- \square It may take a few seconds to load the snippet.





Configuring the Viewport

Configure the viewport by pressing the Blue button on the remote control.

The viewport is a small TV screen that displays the original TV screen at a reduced size while maintaining the aspect ratio.

 ${\ensuremath{\boxtimes}}$ This prevents a widget or setup screen of the Internet@TV from hiding part of the TV



Moving and Deleting a Widget

You can arrange widgets as desired.

Select a widget you want to move and press the Yellow button.

Moving a Widget

When the menu is displayed, press the Blue button and select **Move**. Move the selected widget to the desired position using the remote control and press the Yellow button to complete the setting.

Deleting a Widget

When the menu is displayed, press the Red button and select **Delete**.

The selected widget is deleted.

Image: The deleted widget can be reinstalled. For more information on how to install a widget, refer to the 'Using the Widget Gallery'.

Using the Profile Widget

You can configure various settings related to a profile using a profile widget.

Switch Profile

You can register multiple profiles. Each profile saves the settings for the corresponding widget. If multiple profiles are registered, you can switch between them.

At least two profiles must be registered. If you want to add a profile, refer to 'Administrative Controls'.

Profile Settings

Changes the information of the profile.

Name

You can change the profile name.

Avatar

An avatar is a small, modifiable representation of the user. You can change the avatar of the profile.

Create Profile PIN

You can set the PIN of the profile.
Image: When setting the PIN for the first time, you can set a Security Question.

Security Question

Set this for when you forget the Profile PIN. You can select a personal question from the list.





English - 63

Limit Profile

You can restrict the installation of the widget for the profile.

Image: The Owner PIN must be set to use this function. To set the Owner PIN, refer to 'Administrative Controls'.

Limit Profile

You can restrict the installation of the widget for the profile.

Difference in the Section of the Sec

System Settings

Location

You can select your location with this item.

- Zip code (US only) You can set your zip code.
- Repeat Tutorial

You can view the tutorial again.

Restore Factory Settings

 $\ensuremath{\text{Internet}}\ensuremath{\mathbb{Q}}\ensuremath{\text{V}}\xspace$ is reset to its default status and all the changes to the settings you made are removed.

V When you cannot run **Restore Factory Settings** normally, Press the remote control buttons in the following sequence, which resets the **Internet@TV**: **MUTE** \rightarrow 9 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow EXIT

Administrative Controls

Screen Saver

Select to set the waiting time before the screen saver appears.

Create Owner PIN

You can set the PIN of the Administrative Controls.

When setting the PIN for the first time, you can set a Security Question.

Create Profile

You can create a new profile.

Remove Profile

You can delete a selected profile.

□ Sign in to Yahoo! (or Sign Out of Yahoo!)

If you have a Yahoo! account, you can login to your account via Internet@TV. To experience more Internet@TV functions, login with a Yahoo! account.

- Ø Only one login account is available for each profile.
- If you have no Yahoo! account, visit www.yahoo.com and create an account.
- You may fail to log in with an ID created on the Yahoo website in a country that does not support Internet@TV.

About Profile widget

Press the Green button.

You can view a brief description of the **Profile** Widget, **Copyright Policy, Terms of Service**, and **Privacy Policy**.







Using the Weather Widget

Your TV allows you to view the weather information for multiple cities of the world provided by a website. You can view the current weather and weather forecast using the remote control.

Selecting a City

You can add or delete a city for which you want to view weather information. Configure the Weather Settings by pressing the Green button.

Add new city

Enter the name of the city you want to add. You only need to enter a part of the name of the city to search for it automatically.

Select the city you want to add from the list. Press the ENTER I button to add it to the list.

The selected city is added to the added city list.

Delete city

Select the city you want to delete from the added city list. Press the ENTER I button to delete it.

Changing the Temperature Indication Mode

You can change the temperature indication mode to **Imperial** or **Metric**. For example, **Imperial** will show temperatures in Fahrenheit and **Metric** in Celsius.

□ Configuring a Snippet

A snippet can open a Widget or it can be a shortcut to a specific place in a Widget.

- 1. If you select a city in the added city list, you can view detailed information on the weather forecast and the current weather for that city.
- 2. You can add or delete a snippet by pressing the Yellow button.
 - Ø If a snippet is configured, you can view the weather information in the widget.

□ About Weather widget

Press the Green button. You can view a brief description of the weather widget, **Copyright Policy**, **Terms of Service**, and **Privacy Policy**.

Using the News Widget

Your TV allows you to view the latest headline news provided by a website. You can view in detail the headline news of each category using the remote control.

About News widget

Press the Green button.

You can view a brief description of the news widget, **Copyright Policy, Terms of Service**, and **Privacy Policy**.





Using the Flickr Widget

You can use **Flickr** which allows you to manage and share photos online. You and your family can use the TV to enjoy files uploaded by users or recently updated photos on a website.

- Most Flickr widget functions can only be used if you have a Yahoo! account. If you have no Yahoo! account, visit www.yahoo.com and create an account.
- Ø For detailed procedures on log in, refer to the 'Using the Profile Widget' instructions.
- Sor more information on **Flickr**, visit www.flickr.com.

Your Photos

You can view photos you have registered with Flickr.

Ø Uploading a photo is only possible through the website.

Using a Slideshow

Selects a thumbnail photo. Select Start Slideshow to view a slideshow of thumbnail photos.

- If you press the ENTER I button during a slideshow, the thumbnails of the photos being played are displayed.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ You can use pause (or play) and stop the slideshow.
- If you click on ②, you can view information for the selected photo.

Your Sets

You can view the sets that you classified in **Flickr**.

 ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Setting up sets is only possible through the website.

Explore

Displays the photos updated on the website. You can view the photos updated daily.

Mark as Favorite (or Remove From Favorite)

Moves photos to the Favourites Photos or removes photos from it.

Favourites Photos

You can set your Favourites Photos through the Internet@TV or the website.

Your Contacts

You can view news from your family and friends.

Your Groups

You can select multiple groups on the **Flickr** website. There are thousands of groups in Flickr. You can share and enjoy interesting photos with other users.

Configuring the Flickr Options

Press the Green button.

Time Per Slide

Select to control the slide show speed.

Repeat

Select to repeatedly play photo files.





Using the Finance Widget

YYou can view stock information and the latest stock news provided by a website on your TV.

Setting up My Stocks

You can add or delete a stock.

Press the Green button to begin setting up My Stocks.

Add New Symbol...

Enter the name of the stock to add. You can enter only a part of the name of the stock to search for it automatically.

Select the stock you want to add from the list and press Add Symbol to add it.

- Description: The selected stock is added to the My Stocks list.
- You can delete a stock from the My Stocks list.

Import Symbols From Yahoo!...

You can retrieve your Yahoo Finance portfolio and import it into the TV widget.

- Merge Symbols: Merges the symbols registered to the TV and the portfolio registered to the website.
- Replace Symbols: Deletes symbols registered to the TV and retrieves the portfolio registered to the website.
- Ø For detailed procedures on log in, refer to the 'Using the Profile Widget' instructions.

Display Format

You can change the display format of the stock-price fluctuation transition to Value or Percentage.

Configuring a Snippet

A snippet can open a Widget or it can be a shortcut to a specific place in a Widget.

1. If you select a stock in the added stock list, you can view detailed information and the latest news on it.

- 2. You can add or delete a snippet by pressing the Yellow button.
 - D If you set up a Snippet, you can view stock information in the widget.

About Yahoo! Finance...

Press the Green button.

You can view a brief description for the Finance widget, Copyright Policy, Terms of Service, and Privacy Policy.

Using the Widget Gallery

On the Internet@TV, you can add and use various widgets provided by your Internet service. More widget content services will be provided in the future.

Adding a Widget

You can select and install a widget from a category selected in Categories.

- Latest Widgets: Displays recently updated widgets.
- Yahoo! Widgets: Displays widgets provided by Yahoo!
- Samsung Widgets: Displays widgets provided by Samsung.
- Categories: You can view all widgets by the category.



PAGE 1 OF 2

Y FINANCE

^IXIC

үноо

INTC

AMZN

Add New Symbol...

My Stocks

To remove a stocks symbol, plase select it from the list below.

 \oslash

 \oslash

 \oslash

 \oslash



□ Widget Gallery Settings

Press the Green button.

About Yahoo! Widget Gallery...

You can view brief information for the Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service, and Privacy Policy.

Developer Settings

You can make your own widget.

For more information, Please visit our developer site at http://connectedtv.yahoo.com/ with the developer code.

If you set **Show My Test Widgets** to On, you can access the widgets you created in the Widget Gallery. For more information on Test Widgets, visit www.connectedtv.yahoo.com



Home Network Centre

About the Home Network Centre

The **Home Network Centre** connects the TV and mobile phones through a network. You can view call arrivals, text message contents, and schedules set on the mobile phone on the TV using the **Home Network Centre**. In addition, you can play the media contents saved on the mobile phones such as videos, photos and music by importing them onto the TV via the network.

- If the device supports DLNA DMC (Digital Media Controller) function, Home Network Centre function is available.
- In the Samsung SGH-i900 mobile phone supports the Home Network Centre. Other models will be added in the future.
- In the mobile device may need additional software installation. For details, refer to each user's guide.
- To play media contents on the TV, you need a mobile phone or PDA(Personal Digital Assistant) that supports the DLNA DMC (Digital Media Controller) function.

Connecting to the Home Network Centre

For more information about the network settings, refer to 'Configuring the Network'.

- Connecting to a WLAN Ad-hoc network
- 1. Connect the 'Samsung Wireless LAN Adapter' to the USB1(HDD) or USB2 port of the TV.



2. For more information on how to configure Ad-hoc network, refer to 'Setting the Network'.

Ø For information on configuring the mobile phone's network settings, refer to the mobile phone manual.

- 3. Set up the IP address, SSID and password for the mobile phone in the Ad-hoc Settings of the mobile phone using the Network Name (SSID) and Security Key (password) displayed on the TV.
- Connecting through a Wireless IP sharer
- 1. Connect the LAN port of the TV and the Wireless IP sharer using the LAN cable.

Ø Although the LAN port is connected, the network settings are configured for the wireless network.



Ø For the procedures to set up the wireless sharer and the mobile phone, refer to the manual of the corresponding device.

Message

Shows a list of mobile phones which have been set up with this TV to use the message function (the call arrivals, text message contents and schedules set on the mobile phone).

Allowed

Allows the mobile phone.

Denied

Blocks the mobile phone.

Delete

Deletes the mobile phone from the list.

This function just deletes the name from the list. If the deleted mobile device turns on or tries to connect to the TV, it may be shown on the list.

Media

Shows a list of mobile phones which is available to control media contents (videos, photos, music) from the phone.

 ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Besides mobile phone, other mobile devices that support **DLNA DMC** are available.

Allowed

Allows the mobile phone.

Denied

Blocks the mobile phone.

Delete

Deletes the mobile phone from the list.

This function just deletes the corresponding name on the list. If the deleted mobile device turns on or tries to connect to the TV, it may be shown on the list.

Setup

$\blacksquare \quad \text{Message} \to \text{On / Off}$

You can determine whether to use the message function (the call arrivals, text message contents, and schedules set on the mobile phone).

Media \rightarrow On / Off

You can select whether to use the play function that plays the contents (videos, photos, music) from the mobile phone.

TV name

You can set the TV name so as to find it easily on the mobile device.

If you selects User Input, you can type the TV name by OSK(On Screen Keyboard).

Home Networ	k Centre	-
Message	111-1234-5671	: Allowed
Media	111-1234-5672	: Allowed
🔯 Setup	111-1234-5673	: Denied
	111-1234-5674	: Denied
		"⊃ Return → 🗊 Exit

Home Network Centre				
🔀 Message	111-1234-5671	: Allowed		
👬 Media	111-1234-5672	: Allowed		
🌞 Setup	111-1234-5673	: Denied		
	111-1234-5674	: Denied		
		່ງ Return → 🗊 Exit		

Home Network	Centre		-
🖂 Message	Message	: On	
Media	Media	: On	
🔯 Setup	TV name	: TV	
		ී Return	→ 🗊 Exit
Using the Message Function

Using this function, you can view the call arrivals, text message contents and schedules set on the mobile phone through the alarm window while watching TV.

- To disable this Message alarm window, set Message to Off in Setup of the Home Network Centre.
- The alarm window appears for 20 seconds. If no key is pressed or if Cancel is selected, it appears up to three times at 5 minute intervals.
- If OK is selected, or if OK is not selected while the message is displayed three times, the message will be deleted. The message is not deleted from the mobile phone.
- The simple alarm window can be displayed, while using some applications such as Media Play, Contents Library, etc. In this case, to view the contents of the message, switch to TV viewing mode.
- When the message of an unknown mobile phone is displayed, select the mobile phone in the Message item of the Home Network Centre and select Denied to block the phone.

Message View

If a new test message (SMS) arrives while you are watching TV, the alarm window appears. If you click the \mathbf{OK} button, the contents of the message are displayed.

- If you select the **OK** button, the contents of the message are displayed.
- If you select the Cancel button, the alarm window appears up to three times at 5 minute intervals.
- You can configure the viewing settings for the text message (SMS) contents on the mobile phone. For the procedures, refer to the mobile phone manual.
- D Some special characters may be displayed as blank or broken characters.

Call Arrival Alarm

If a call arrives while you are watching TV, the alarm window appears.

- If you select the OK button, the call arrival alarm is confirmed and the alarm window is closed.
- If you select the Cancel button, the alarm window appears up to three times at 5 minute intervals.

Schedule Alarm

While you are watching TV, the alarm window appears to display the registered schedule.

- If you select the OK button, you can view the contents of the schedule registered on the mobile phone.
- If you select the Cancel button, the alarm window appears up to three times at 5 minute intervals.
- You can configure the viewing settings for the schedule contents on the mobile phone. For the procedures, refer to the mobile phone manual.
- \swarrow Some special characters may be displayed as blank or broken characters.











Using the Media Function

An alarm window appears informing the user that the media contents (videos, photos, music) sent from the mobile phone will be displayed on the TV.

The contents are played automatically 3 seconds after the alarm window appears.

If you press the RETURN or EXIT button when the alarm window appears, the Media Contents are not played.

- 🖉 To turn off the media contents transmission from the mobile phone, set Media to Off in Setup of the Home Network Centre.
- Depending on their resolution and format.

\Media play control buttons

Button	Operations	
▶</th <th>Move the cursor and select an item.</th>	Move the cursor and select an item.	
	While playing a movie file: Move forwards or backwards through the movie file in 10 second interval.	
	Pressing the ENTER 🖼 button during play pauses the play.	
ENTER	Pressing the ENTER 🖼 button during pause resumes the play.	
RETURN	Return to the previous menu.	
TOOLS	Run various functions from the Photo, Music and Movie menus.	
INFO	Show file information.	
EXIT	Stop Media Play mode and Returns to TV mode.	

D The ENTER A and A buttons may not work depending on the type of media content.

Dising the mobile device, you can control playing media. For details, refer to each user's guide.

RECOMMENDATIONS

Teletext Feature

Most television stations provide written information services via Teletext. The index page of the Teletext service gives you information on how to use the service. In addition, you can select various options to suit your requirements by using the remote control buttons.

- For Teletext information to be displayed correctly, channel reception must be stable. Otherwise, information may be missing or some pages may not be displayed.
- **0** (exit)

Exit from the Teletext display.

(mode)
 Press to select the Teletext mode

(LIST/ FLOF). If you press it in the LIST mode, it switches into the List save mode. In the List save mode, you can save Teletext page into list using the (€)(store) button.

- (store)
 Used to store the Teletext pages.
- (size)
 Press to display the double-size
 letters in the upper half of the

letters in the upper half of the screen. For lower half of the screen, press it again. To display normal screen, press it once again.

 Colour buttons (red/green/yellow/ blue)

If the FASTEXT system is used by a broadcasting company, the different topics covered on a Teletext page are colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Press one of them corresponding to the required. The page is displayed with other coloured information that can be selected in the same way. To display the previous or next page, press the corresponding coloured button.

- (Teletext on/mix) Press to activate Teletext mode after selecting the channel providing the Teletext service. Press it twice to overlap the Teletext with the current broadcasting screen.
- (reveal)
 Used to display the hidden text (answers to quiz games, for example).
 To display normal screen, press it again.
- (sub-page)
 Used to display the available sub-page.
- (page up)
 Used to display the next Teletext page.
- (page down)
 Used to display the previous Teletext page.
- (hold) Used to hold the display on a given page if the selected page is linked with several secondary pages which follow on automatically. To resume, press it again.
- (index)
 Used to display the index (contents) page at any time while you are viewing Teletext.
- (cancel)
 Used to display the broadcast when searching for a page.
- 3 ON/OFF G 2 3 [1] 4 5 6 7 8 9 -8 0 A + ~ [K] Ð መ FAV,CH 8 CHLIST (PETER ጠ 0 Ð Œ ß 6 6 TTXINK MEDIA,P CONTENT ด - INFO GUIDE SUBT. **4 II P**

 ${oxedsymbol {\Bbb D}}$ You can change Teletext pages by pressing the numeric buttons on the remote control.

The Teletext pages are organized according to six categories:

Part	Contents	
А	Selected page number.	
В	Broadcasting channel identity.	
С	Current page number or search indications.	
D	Date and time.	
E	Text.	
F	Status information.	
	FASTEXT information.	



Z Teletext information is often divided between several pages displayed in sequence, which can be accessed by:

- Entering the page number
- Selecting a title in a list
- Selecting a coloured heading (FASTEXT system)
- Z Teletext level supported by the TV is version 2.5 which is capable of displaying additional graphics or text.
- Ø Depending upon the transmission, blank side panels can occur when displaying Teletext.
- In these cases, additional graphics or text is not transmitted.
- Ølder TV's which do not support version 2.5 are not capable of displaying any additional graphics or text, regardless of the Teletext transmission.
- B Press the TV button to exit from the Teletext display.



Installing the Stand

Preset: Place the Guide Stand and Cover Neck onto the stand and fasten it using the screws. Applicable to 32inch models only.



- 1. Attach your LCD TV to the stand.
 - Z Two or more people should carry the TV.
 - D Make sure to distinguish between the front and back of the stand when assembling them.
 - O To make sure the TV is installed on the stand at a proper level, do not apply excess downward pressure to the upper left of right sides of the TV.
- 2. Fasten screws at position ① and then fasten screws at position ②.
 - D Stand the product up and fasten the screws. If you fasten the screws with the LCD TV placed down, it may lean to one side.



Disconnecting the Stand



- 1. Remove four screws from the back of the TV.
- Separate the stand from the TV.
 Two or more people should carry the TV.
- 3. Cover the bottom hole with the cover.

Installing the Wall Mount Kit

Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the wall. For detailed information on installing the wall mount, see the instructions provided with the Wall Mount items. Contact a technician for assistance when installing the wall mounted bracket.

Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you elect to install the TV on your own.

Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to electric shock.

Ø Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with two screws.

Assembling the Cables

Enclose the cables in the Holder-Wire Cable so that the cables are not visible through the transparent stand.

Anti-Theft Kensington Lock

The Kensington Lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place. The appearance and locking method may differ from the illustration depending on the manufacturer.

Refer to the manual provided with the Kensington Lock for proper use.

- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ The locking device has to be purchased separately.
- Interpretent of the Kensington Lock may be different depending on its model.
- Insert the locking device into the Kensington slot on the LCD TV (●) and turn it in the locking direction (●).
- 2. Connect the Kensington Lock cable (3).
- 3. Fix the Kensington Lock to a desk or a heavy stationary object.





Securing the TV to the Wall



Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular, ensure your children do not hang over or destabilize the TV; doing so may cause the TV to tip over, causing serious injuries or death. Follow all safety precautions provided on the included Safety Flyer. For added stability, install the anti-fall device for safety purposes, as follows.

To avoid the TV from falling:

- 1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them onto the wall. Confirm that the screws have been firmly installed onto the wall.
 - You may need additional material such as an anchor depending on the type of wall.
 - O Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please purchase these additionally.
- 2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the clamps, and then fasten the screws onto the TV again.
 - D Screws may not be supplied with the product. In this case, please purchase the screws of the following specifications.
 - Screw Specifications
 - For a 17 ~ 29 Inch LCD TV: M4 X 15 / For a 32 ~ 40 Inch LCD TV: M6 X 15
- Connect the clamps fixed onto the TV and the clamps fixed onto the wall with a strong string and then tie the string tightly.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Install the TV near to the wall so that it does not fall backwards.
 - D It is safe to connect the string so that the clamps fixed on the wall are equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
 - Intie the string before moving the TV.
- Verify all connections are properly secured. Periodically check connections for any sign of fatigue for failure. If you have any doubt about the security of your connections, contact a professional installer.







Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel

No sound or picture	Check that the mains lead has been connected to a wall socket. Check that you have pressed the button on your set. Check the picture contrast and brightness settings. Check the volume.
Normal picture but no sound	Check the volume. Check whether the MUTE v button has been pressed on the remote control. Check the Speaker Select settings.
Screen is black and power indicator light blinks steadily	On your computer check; Power, Signal Cable. The TV is using its power management system. Move the computer's mouse or press any key on the keyboard.
No picture or black and white picture	Adjust the colour settings. Check that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference	Try to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away. Plug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture, distorted sound	Check the direction, location and connections of your aerial. This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions	Replace the remote control batteries. Clean the upper edge of the remote control (transmission window). Check the battery terminals.
'Check signal cable.' message is displayed	Check that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources. Check that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, 'Not Supported Mode.' message is displayed	Check the maximum resolution and the frequency of the video adaptor. Compare these values with the data in the Display Modes.
The damaged picture appears in the corner of the screen	If Screen Fit is selected in some external devices, the damaged picture may appear in the corner of the screen. This symptom is caused by external devices, not TV.
The 'Resets all settings to the default values.' message appears.	This appears when you press and hold the EXIT button for a while. The product settings are reset to the factory defaults.
You may see small particles if you look closely at the edge of the bezel surrounding the TV screen.	This is part of the product's design and is not a defect.

This TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (6 220 800) which require sophisticated technology to produce. However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.

Specifications

Model Name	LE32B655, LE32B656 LE32B657, LE32B658	LE37B655, LE37B656 LE37B657, LE37B658		
Screen Size				
(Diagonal)	32 inches	37 inches		
PC Resolution				
(Optimum)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz		
Sound				
(Output)	10W X 2	10W X 2		
Dimensions (WxDxH)				
Body	803 X 77 X 545 mm	927 X 78 X 608 mm		
With stand	803 X 239 X 601 mm	927 X 255 X 668 mm		
Weight				
With Stand	14 kg	17 kg		
Environmental Considerations				
Operating Temperature	10°C to 40°	C (50°F to 104°F)		
Operating Humidity	10% to 80%	o, non-condensing		
Storage Temperature	-20°C to 45°C (-4°F to 113°F) 5% to 95%, non-condensing			
Storage Humidity				
Stand Swivel				
(Left / Right)	-2	0° ~ 20°		
Model Name	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658		
Model Name Screen Size	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658		
Model Name Screen Size (Diagonal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight With Stand	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight With Stand Environmental Considerations	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C to 40° 10°C to 40°	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C to 40° 10% to 80%	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F to 104°F) , non-condensing C (4°E to 113°E)		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C to 40° 10% to 80% -20°C to 45° 5% to 95%	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F to 104°F), non-condensing 'C (-4°F to 113°F), non-condensing		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C to 40° 10% to 80% -20°C to 45' 5% to 95%	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F to 104°F), non-condensing 'C (-4°F to 113°F), non-condensing		
Model Name Screen Size (Diagonal) PC Resolution (Optimum) Sound (Output) Dimensions (WxDxH) Body With stand Weight With Stand Environmental Considerations Operating Temperature Operating Humidity Storage Temperature Storage Humidity Stand Swivel	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C to 40° 10% to 80% -20°C to 45' 5% to 95%	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 inches 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W X 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F to 104°F) , non-condensing 'C (-4°F to 113°F) , non-condensing		

 ${\ensuremath{\textcircled{D}}}$ Design and specifications are subject to change without prior notice.

This device is a Class B digital apparatus.

 $\ensuremath{\textcircled{D}}$ For the power supply and Power Consumption, refer to the label attached to the product.

- This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
- This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org).
- This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license. Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can be provided after asking to vdswmanager@ samsung.com.

GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils

LGPL software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto, libusb, SDL

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work. A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source

form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has
 interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This
 alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer,
 in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source

form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law. You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.
- b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".
- c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.
- d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has
 interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

- a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.
- b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.
- c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This
 alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer,
 in accord with subsection 6b.
- d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.
- e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d. A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version. In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program. Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author> This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@ cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

□ Meddelande för digital-TV (DVB-T)

- Funktionalitet som är relaterat till Digital TV(DVB) är endast tillgängligt i länder/områden där DVB-T (MPEG2 och MPEG4 AVC) digitala signaler sänds eller där du har åtkomst till en kompatibel DVB-C(MPEG2 och MPEG4 AAC) kabel-tv-tjänst. Kontakta din lokala återförsäljare angående möjligheten att ta emot DVB-T- eller DVB-C-signal.
- DVB-T är den DVB europeiska konsortiumstandarden för sändnings av digital markbunden TV och DVB-C är den för sändning av digital-TV via kabel. Vissa differentierade funktioner som EPG (Electric Program Guide), VOD (Video on Demand) etc. är inte inkluderade i den här specifikationen. De fungerar inte just nu.
- 3. Även om den här TV:n uppfyller de senaste standarder för DVB-T och DVB-C [augusti, 2008] kan inte framtida kompatibilitet med DVB-T digital markbunden sändning och DVB-C digitalkabelsändning inte garanteras.
- Beroende på vilket land/område som TV:n används i kan vissa kabel-tv-leverantörer ta extra avgifter för en sådan tjänst och du kanske måste ingå ett avtal med företaget.
- 5. Vissa digital-TV-funktioner kan vara otillgängliga i vissa länder eller regioner och DVB-C kanske inte fungerar som det ska med alla kabel-tv-leverantörer.
- 6. För ytterligare information, kontakta ditt lokala kundcenter för SAMSUNG.

□ Att tänka på vid visning av stillbild

Stillbilden kan orsaka permanenta skador på bildskärmen.

 Visa inte en stillbild eller en delvis stillbild på LCD-skärmen i mer än två timmar, eftersom det kan leda till att bilden ligger kvar på skärmen. Att bilden på skärmen behålls kallas även bildskärmsbränning. Du kan undvika att bilden ligger kvar genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.



Användning av LCD TV:n i 4:3-format under en längre tid kan lämna spår av kanterna till vänster, höger och mitt på skärmen, vilket orsakas av skillnaden i ljusstrålning i skärmen. Uppspelning av en DVD eller tv-spel kan orsaka samma effekter på skärmen. Skador som orsakas av det som beskrivs ovan täcks inte av garantin.

 Visning av stillbilder från tv-spel och datorer längre stunder kan skapa delvisa efterbilder. För att förhindra detta ska du minska på ljusstyrka och kontrast vid visning av stillbilder.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

INNEHÅLL

STÄLLA IN TV
Visa kontrollpanelen 2 Tilbehör 3 Visa anslutningspanel 4 Översikt av fjärkontrollen 6 Installering av batterier i fjärkontrollen 7 Visa menyerna 7 Plug & Play-funktion 8
KANAL
Kanalmeny
BILD
■ Konfigurera bildmenyn
LJUD
■ Konfigurera ljudmenyn
INSTÄLLNING
Använda inställningsmenyn
INGÅNGAR/SUPPORT
■ Ingångsmeny
MEDIA PLAY (USB & DLNA)
Ansluta en USB-enhet
Alternativneny för filmista

Ställa in DLNA-nätverk
ANYNET ⁺
Ansluta Anynet ⁺ -enheter
CONTENT LIBRARY
Använda innehållsbiblioteket
INTERNET@TV
Komma igång med Internet@TV
NÄTVERKSCENTER HEMMA
Nätverkscenter hemma

REKOMMENDATIONER

■ Text-tv-funktionen	. 73
Installera stativet	. 74
Montera bort stativet	. 75
Installera väggfästessatsen	. 75
Montera kablarna	. 75
Antistöld Kensington-lås	. 75
Montera TV:n mot väggen	. 76
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal	. 77
Specifikationer	. 78

□ Licens



TruSurround HD, SRS och () symbolen är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc. TruSurround HD-teknik är införlivad under licensen från SRS Labs, Inc.



Tillverkas på licens av Dolby Laboratories. Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



DivX-certifierade produkter använder Home Theatre Test Kit v3.0 eller senare: Spelar DivX®-video, inklusive premiuminnehåll.

□ Symbol

Ø Obs!

H Entrycksknapp

 \square TOOL-knapp

STÄLLA IN TV

Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras, på grund av produktförbättring, utan att det meddelas.

Visa kontrollpanelen

- Droduktens färg och form kan variera beroende på modell.
- Ø Frontpanelens knappar kan aktiveras genom att trycka lätt på dem med ett finger.



- (STRÖM): Tryck här när du ska slå på och stänga av TV:n.
- **2** STRÖMINDIKATOR: Blinkar och stängs av när strömmen är på och tänds i viloläge.
- 4 _ +: Tryck här när du vill sänka eller höja volymen.
- Använd _ +-knapparna i skärmmenyn när du använder ◄ och ► på fjärrkontrollen.
- 6 MENU: Tryck här om du vill se en skärmmeny med TV:ns funktioner.
- SOURCE I Växlar mellan alla tillgängliga ingångskällor. På skärmmenyn används den här knappen när du använder ENTER P på fjärrkontrollen.
- MOTTAGARE FÖR FJÄRRKONTROLLEN: Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på TV:n.
- **B** HÖGTALARE

Tillbehör



Ø Försäkra dig om att följande delar följer med din LCD-TV. Kontakta din återförsäljare om det saknas något.

 ${\mathbb Z}$ Produktens färg och form kan variera beroende på modell.

Visa anslutningspanel



Produktens färg och form kan variera beroende på modell.

COMPONENT IN

Ansluter komponent video/ljud.

HDMI IN 1, 2, 3(DVI) / DVI AUDIO IN

Ansluter till HDMI-uttaget på en enhet med en HDMI-utgång.

- Dingen ljudanslutning krävs för en HDMI till HDMI-anslutning.
- Vad är HDMI?
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface) är ett gränssnitt som gör att överföring av digitala ljud- och videosignaler kan ske med en enda kabel.
- Skillnaden mellan HDMI och DVI är att HDMI-enheten är mindre till storleken och har HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection)-kodningsfunktion installerad.
- Om en DVD-spelare/Blu-Ray-spelare/kabel-tv-box/satellitmottagare (digital-tv-box) som stöder HDMI-versioner som är äldre än 1.3 ansluts kan bilden och ljudet på TV:n bli förvrängt. Om du ansluter en äldre HDMI-kabel och det inte hörs något ljud ska du ansluta HDMI-kabeln till uttaget **HDMI IN 3(DVI)** och ljudkablarna till uttagen **DVI AUDIO IN** på TV:ns baksida. Om detta händer ska du kontakta företaget som tillhandahållit DVD-spelaren/Blu-Ray-spelaren/kabel-tv-boxen/ satellitmottagaren (digital-tv-boxen) för att bekräfta HDMI-versionen och sedan begära en uppgradering.
- Använd uttaget HDMI IN 3(DVI) för en DVI-anslutning till en extern enhet. Använd en DVI till HDMI-kabel eller DVI-HDMIadapter (DVI till HDMI) för videoanslutning och uttagen DVI AUDIO IN för ljud. När du använder en anslutning med HDMI/DVI-kabel måste du använda uttaget HDMI IN 3(DVI).
- DMI-kablar som inte är 1.3 kan orsaka störningar eller ingen bild alls.

PC IN [PC] / [AUDIO]

Anslut till video- och ljudutgångarna på datorn.

- Ø Om datorn stöder en HDMI-anslutning kan du ansluta den till uttaget HDMI IN 1, 2, 3(DVI) eller 4.
- Ø Om datorn stöder en DVI-anslutning kan du ansluta den till uttaget HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN.

ANT IN

Ansluter till ett antenn- eller kabel-tv-system.

6 LAN

Anslut en nätverkskabel till den här porten för att ansluta till nätverket.

6 KENSINGTON-lås (beroende på modell)

Kensington-låset (tillval) är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. Om du vill använda en låsenhet, kontakta återförsäljaren där du köpte TV:n.

Ø Placeringen av Kensington-låset kan variera beroende på modell.

1 (LÄGE)

- Hörlurar kan anslutas till hörlursuttaget på apparaten. När hörlurar är anslutna kopplas ljudet från de inbyggda högtalarna bort.
- Ø Användning av ljudfunktionen är begränsad vid anslutning av hörlurar till TV:n.
- Du kan inte höra ljud från högtalarna när du ansluter hörlurarna till tv:n.
- Ø Volymen i hörlurarna och TV-volymen justeras på olika sätt.

O DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Ansluter till digitala ljudenheter, t.ex. en mottagare för hemmabio.

- När ett digitalt ljudsystem ansluts till uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL): Minska volymen på TV:n och ändra volymnivån med systemets volymkontroll.
- Ø 5.1-kanals ljud är möjligt när TV:n är ansluten till en extern enhet som stöder 5.1-kanaler.
- När mottagaren (hemmabion) är inställd till On kan du höra ljud från TV:ns optiska uttag. När TV:n visar en DTV-signal (luftburen) skickar TV:n ut 5.1 kanalljud till hemmabions mottagare. När källan är en digital komponent, såsom en DVD/ Blu-Ray-spelare/kabel-tv-box/satellitmottagare (digital-tv-box), och den är ansluten till TV:n via HDMI hörs bara 2-kanaligt ljud från hemmabions mottagare. Om du vill lyssna på kanalljud i formatet 5.1 ska du ansluta det optiska uttaget på DVD-/Blu-Ray-spelaren/kabel-tv-boxen/satellitmottagaren (digital-tv-box) direkt till förstärkaren eller hemmabion, inte TV:n.

9 SERVICE

Kontakt för service enbart.

AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

Ansluter till ljudingångarna på förstärkaren/hemmabion.

När en ljudförstärkare är ansluten till uttagen AUDIO OUT [R-AUDIO-L]: Minska volymen på TV:n och ändra volymnivån med förstärkarens volymkontroll.

EXT1, 2

Ingångar eller utgångar för externa enheter, t.ex. videobandspelare, DVD, videospelsenheter eller video disc-spelare.

I EXT-läget stöder DTV Out endast MPEG SD Video och Audio.

Ingångar/utgångar specifikation

Kontakt	Ingångar			Utgång
	Video	Ljud (V/H)	RGB	Video + Ijud (V/H)
EXT 1	0	0	0	Enbart TV- eller DTV-utgången är tillgänglig.
EXT 2	0	0	Х	Utgång som du kan välja.

AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

Video- och ljudingångar för externa enheter, t.ex. videokameror eller videobandspelare.

USB1(HDD) / USB2

Anslutning för programuppgraderingar, Media Play etc.

Du kan ansluta Samsungs nätverk trådlöst med den 'Samsung Wireless LAN Adapter' (säljs separat).

För USB HDD använder du porten USB1 (HDD).

COMMON INTERFACE-plats

- Om 'CI-kortet' inte sitter i visas "Scrambled Signal" på vissa kanaler på tv-skärmen.
- Information som bland annat omfattar ett telefonnummer, CI-kortets ID, värd-ID och annan information som visas i ungefär 2-3 minuter. Om ett felmeddelande visas kontaktar du tjänsteleverantören.
- När konfigurationen av kanalinformationen slutförts visas meddelandet 'Updating Completed', vilket innebär att kanallistan uppdaterats.
- Du behöver ett CI-kort från en lokal kabeltjänstleverantör. Ta ut CI-kortet genom att försiktigt dra ut det för hand. Om du tappar CI-kortet kan det skadas.
- Ø Sätt i CI-kortet i pilens riktning.
- Deceringen av facket COMMON INTERFACE kan variera beroende på modell.
- Ø Kamera stöds inte i alla länder och regioner, kontrollera med din auktoriserade återförsäljare.

Översikt av fjärrkontrollen

- Du kan använda fjärrkontrollen på ett avstånd på omkring 23 fot från TV:n.
- Ø Fjärrkontrollens funktion kan påverkas av starkt ljus.
- POWER: Slår på och stänger av TV:n
- 2 TV: Väljer TV-läge direkt.
- ONUMERISKA KNAPPAR: Tryck här när du vill byta kanal.
- I Utför samma funktion som knappen ENTER I för riktningsknapparna. Om du växlar kanal med de numeriska knapparna och du trycker in kanalnumret och sedan knappen ENTER I kommer du direkt till önskad kanal.
- 5 _ +: Tryck här när du vill sänka eller höja volymen.
- SOURCE : Tryck här för att visa och välja tillgängliga videokällor.
- CH LIST: Används för att visa kanallistan på skärmen.
- 8 TOOLS: Använd för att snabbt välja ofta använda funktioner.
- INTERNET@: Tryck för att använda ett flertal Internettjänster, t.ex. information och nöjesinnehåll.
- FÄRGKNAPPAR: Använd de här knapparna i menyerna Channel list, Internet@TV, Media Play etc.
- INFO: Tryck här för att visa information på TV-skärmen.
- Använd dessa knappar i lägena DMA, Media Play och Anynet⁺.
 (

 Den här fjärrkontrollen kan användas för att styra inspelningen på Samsungspelare med funktionen Anynet⁺)
- ON/OFF S: Om du trycker på knappen ON/OFF S växlar lampan mellan att slås på och av. När fjärrkontrollen är på och en knapp trycks in på fjärrkontrollen tänds kontrollknapparna under ett kort ögonblick. (När du använder fjärrkontrollen med knappen ON/OFF S i läget On minskar batteritiden.)
- PRE-CH: Gör det möjligt för dig att återgå till tidigare kanal du tittade på.

- MUTE stänga av ljudet helt.
- P A: Tryck här när du vill byta kanal.
- MENU: Visar huvudmenyn för skärmmenyn.
- FAV.CH: Används för att visa favoritkanallistan på skärmen.
- RETURN: Går tillbaka till föregående meny
- ④ UPP▲ / NED▼ / VÄNSTER◀ / HÖGER► / ENTER ➡: Använd dessa för att välja poster i skärmmenyn och för att ändra menyvärdena.
- EXIT: Tryck här för att stänga menyn.
- CONTENT: Med den här funktionen kan du visa Content Library.
- MEDIA.P: Med denna kan du spela musikfiler, visa bilder och filmer.
- SUBT.: Visar digitala undertexter
- GUIDE: Visar EPG (elektronisk programguide)

Text-tv-funktioner

- (6) E.: Text-tv, val av läge (LIST / FLOF)
- Text-tv-lagring
- 8 =: Val av storlek för text-tv
- Amnesval för text-tv
- (1) (2): Alternativt val av text-tv, dubbel eller mix.
- (2) (E?): Visning av text-tv
- O C: Avsluta text-tv-visning
- (b) (E): Underordnad sida för text-tv
- Inästa sida för text-tv
 Föregående sida för text-tv
- 1 Ei: Text-tv-index
- 2 EE: Text-tv, håll
- ② EX: Avbryta text-tv



Installering av batterier i fjärrkontrollen

- 1. Lyft luckan på baksidan av fjärrkontrollen uppåt så som visas på bilden.
- 2. Sätt i två stycken AAA-batterier.
 - Ø Kontrollera att '+' och '-' på batterierna stämmer med bilden inuti facket.
- 3. Stäng luckan igen.
 - Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid kan du ta ur batterierna och förvara dem på en sval och torr plats.
- Ø Kontrollera följande om fjärrkontrollen inte fungerar:
 - Är TV:n påslagen?
 - Är plus- och minuspolerna på batteriet felvända?
 - Är batterierna tomma?
 - Är det strömavbrott eller är nätsladden urdragen?
 - Finns det något fluorescerande ljus eller en neonskylt i närheten?

Visa menyerna

Innan du använder TV:n ska du följa stegen nedan för att bekanta dig med hur du navigerar i menyn för att kunna välja och ändra olika funktioner.



Använda OSD (On Screen Display)

Det tillgängliga stegen kan variera beroende på vald meny.

- 1. Tryck på knappen MENU.
- 2. Huvudmenyn visas på skärmen. Menyns vänstra sida har ikoner: Bild, Ljud, Kanal, Inst., Ingångar, Applikation, Support.
- 3. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja någon av ikonerna.
- 4. Tryck sedan på knappen ENTER 🖃 för att öppna ikonens undermeny.
- 5. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja ikonens undermeny.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att minska eller öka värdet för en post. Hur OSD ändras kan variera beroende på vald meny.
- 7. Tryck på knappen ENTER I för att slutföra konfigureringen. Tryck på EXIT-knappen när du vill avsluta.







Plug & Play-funktion

När TV:n slås på för första gången visas flera grundinställningar automatiskt.

- 1. Tryck på knappen POWER på fjärrkontrollen.
 - Du kan även använda knappen **POWER** bå TV:n.
 - Meddelandet Select the OSD Language. visas.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Butiksdemo eller Hemmabruk och tryck sedan på knappen ENTER ◄.
 - Du rekommenderas att ställa in TV:n på läget Hemmabruk för att få bästa bild för hemmiljön.
 - Butiksdemo är endast avsett för användning av återförsäljare.
 - Om enheten oavsiktigt försätts i läget Butiksdemo och du vill återgå till Hemmabruk (standard): Tryck på volymknappen på TV:n. När skärmmenyn för volym visas trycker du och håller ned knappen MENU på TV:n i 5 sekunder.
- 5. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Ant eller Kabel och tryck sedan på knappen ENTER 🕑.
 - Ant: Luftburen antennsignal.
 - Z Kabel: Kabelantennsignal.
- 6. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja önskad kanallista att memorera. Tryck på knappen ENTER 🖙 för att välja Start.
 - Ø Om antennkällan ställs in som Kabel visas ett steg där du kan ställa in ett värde för digital kanalsökning. Mer information finns under Kanal- Autolagra.
 - Digital och Analog: Digitala och analoga kanaler.
 Digital: Digitala kanaler.
 Analog: Analoga kanaler.
 - Ø Kanalsökningen börjar och avslutas automatiskt.
 - Tryck på ENTER I när som helst för att avbryta lagringsprocessen.
 - ${\ensuremath{\boxtimes}}$ Efter att de tillgängliga kanalerna är lagrade visas menyn Ställ in klockläge
- 7. Tryck på knappen ENTER I. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Auto och tryck sedan på knappen ENTER I.
 - Ø Om du väljer Manuellt visas Ställ in aktuellt datum och aktuell tid.
 - 🖉 Om du har tagit emot en digital signal ställs tiden automatiskt. Om inte, väljer du Manuellt för att ställa klockan.
- 8. Beskrivningen för anslutningsmetoden som ger bäst HD-kvalitet visas. Markera beskrivningen och tryck på knappen ENTER III.
- 9. Tryck på knappen ◄ eller ► för att vläja Se produktguide eller Titta på TV. Tryck på knappen ENTER 🖼.
 - Se produktguide: Du flyttas till Product Guide där du kan få en introduktion till huvudfunktionerna i din nya HDTV.
 - Titta på TV: Du kan titta på lagrade kanaler.

Om du vill återställa denna funktion ...

- Tryck på knappen MENU för att visa menyn. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Inst. och tryck sedan på knappen ENTER ^[].
- 2. Tryck på knappen ENTER I igen för att välja Plug & Play.
- 3. Ange ditt 4-siffriga PIN-nummer. Standard-PIN för en ny TV är '0-0-0-0'.
 - Dm du vill ändra PIN-numret använder du funktionen Ändra PIN.
 - Discrete Funktionen Plug & Play är endast tillgänglig i TV-läget.



	POWER TV	ON/OFF		
		Plug & Play		
Si	Select the OSD Language.			
М	enu Language	: English	•	
			-	
			🕒 Enter	

KANAL

Kanalmeny

□ Land

Analog kanal

Du kan ändra land för analoga kanaler.

Digital kanal

Du kan ändra land för digitala kanaler.

Dinmatningsskärmen för PIN-nummer visas. Ange ditt 4-siffriga PIN-nummer.

Autolagra

Du kan avsöka frekvensområdena som finns tillgängliga (tillgången beror på vilket land du bor i). Automatiskt tilldelade programnummer överensstämmer kanske inte med faktiska eller önskade programnummer.

Ø Om en kanal är låst med funktionen Barnlås visas PIN-inmatningsfönstret.

Antenn / Kabel

Antennkälla att memorera

- Digital och Analog: Digitala och analoga kanaler.
- Digital: Digitala kanaler.
- Analog: Analoga kanaler.

När du väljer Kabel \rightarrow Digital och Analog eller Kabel \rightarrow Digital:

Ge ett sökvärde för kabelkanaler.

- Sökläge → Full / Nätverk /Snabb
- 🖉 Snabb
 - Nätverks-ID: Visar nätverkets identifieringkod.
 - Frekvens: Visar kanalens frekvens. (Skiljer sig åt för varje land)
 - Modulering: Visar tillgängliga modulationsvärden.
 - Symbolhastighet: Visar tillgängliga symbolhastigheter.
- Ø Söker alla kanaler med aktiva sändningsstationer och lagrar dem i TV:ns minne.
- Dr du vill avbryta autolagring trycker du på knappen ENTER -
 - Meddelandet Stoppa Autolagring? visas.

Välj Ja genom att använda knappen ◄ eller ► och tryck sedan på knappen ENTER 🖼.

□ Lagra manuellt

- Ø Söker en kanal manuellt och lagrar den i TV:ns minne.
- Ø Om en kanal är låst med funktionen Barnlås visas PIN-inmatningsfönstret.
- Digital kanal

Manuell lagring av digitala kanaler.

- Digital kanal är endast tillgänglig i anlalogt TV-läge.
- Kanal: Ställ in kanalnummer med ▲, ▼ eller de numeriska knapparna (0-9).
- Frekvens: Ange frekvens med nummerknapparna.
- Bandbredd: Ställ in bandbredd med ▲, ▼ eller de numeriska knapparna (0-9).
- Ø När den slutförts uppdateras kanalerna i kanallistan.



Analog kanal

Manuell lagring av analoga kanaler.

- Program (Programnummer som tilldelas en kanal): Ställ in programnummer med ▲, ▼ eller nummerknapparna (0~9).
- Färgsystem → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Ange färgsystemsvärde med knappen ▲ eller ▼.
- Ljudsystem → BG / DK / I / L: Ange ljudsystemsvärde med knappen ▲ eller ▼.
- Kanal (När du vet numret på den kanal som ska lagras): Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja C (luftburen kanal) eller S (kabelkanal). Tryck på knappen ► och tryck sedan på ▲, ▼ eller de numeriska knapparna (0-9) för att välja önskat nummer.
 - 🖉 Du kan också välja kanalnumret direkt genom att trycka på de numeriska knapparna (0-9).
 - Ø Om du inte hör något ljud eller om ljudet är onormalt väljer du ett annat ljudsystem.
 - Sök (Om du inte känner till kanalnumren): Starta sökningen genom att trycka på knapparna ▲ eller ▼. Kanalväljaren avsöker frekvensområdet tills den första kanalen eller kanalen du valt tas emot på skärmen.
- Lagra (När du vill lagra kanalen och det tilldelade programnumret): Ställ in som OK genom att trycka på knappen ENTER .
 (2) Kanalläge
 - P (Programläge): När du är klar med inställningen har sändarna i ditt område tilldelats positionsnummer från P00 till maximalt P99. Du kan välja en kanal genom att ange positionsnumret i det här läget.
 - C (Markkanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje TV-sändare i detta läge.
 - S (Kabelkanalläge): Du kan välja en kanal genom att ange det tilldelade numret för varje kabelkanal i detta läge.

□ Hel guide / Miniguide

EPG-information (elektronisk programguide) ställs till förfogande av den som sänder kanalen. Programposter kan visas tomma eller utan att vara uppdaterade beroende på den information som sänds för en viss kanal. Visningen uppdateras dynamiskt så snart ny information finns tillgänglig.

Du kan även visa guidemenyn genom att trycka på knappen GUIDE. (Hur du konfigurerar Standardguide finns i beskrivningen.)

Hel guide

Visar programinformation i kronologiska segment i timmar. Två timmars programinformation visas. Du kan bläddra bakåt och framåt i informationen.

Miniguide

Informationen för varje program visas på varje rad på den aktuella kanalskärmen för Miniguide från det aktuella programmet och framåt enligt programmets starttid.

Du kan bestämma dig för att visa antingen Miniguide eller Hel guide när knappen GUIDE på fjärrkontrollen är intryckt.

Kanallista

Mer detaljerade anvisningar om hur du använder Kanallista finns i instruktionerna Hantera kanaler.

B Du kan välja de här alternativen genom att trycka på knappen CH LIST på fjärrkontrollen.

□ Kanalläge

När du trycker på knappen P \vee/\wedge , växlar kanaler inom den valda kanallistan.

Tillagda kanaler

Kanaler växlar inom den lagrade kanallistan.

Favoritkanaler

Kanaler växlar inom favoritkanallistan.

□ Fininst.

Om mottagningen är tydlig behöver du inte fininställa kanalen. Detta görs automatiskt vid sökning och lagring. Om signalen är svag eller förvrängd kan du behöva fininställa kanalen manuellt.

- Ø Fininställda kanaler som har sparats markeras med en asterisk "*" till höger om kanalnumret i kanallisten.
- 🖉 Om du vill återställa fininställningen väljer du Åters. genom att trycka på knappen 🛦 eller 🔻 och sedan trycka på ENTER 🖼.
- Ø Bara analoga TV-kanaler kan fininställas.

Använda Hel guide / Miniguide

Hel gui	de		
		DTV Cable 900 f tn Freshmen On Campus 2:00 - 2:30 No Detailed Information	2:10 Tue 1 Jun
	Today	200-300	3100 - 4100
500	ftn	Freshmen O. Street Hypr.	Ingen information.
901			
962	Kerrang! Kiss	All with Dunamita MC	lingen information. Kristere
904	oneword	The Distillery	Ingen information.
¥ 905	Hits	Smash Hits! Söndag	
		Titta 🖾 Information 📃 Minigui	de 🔜 +24 timmar 🔛 Avsluta

Om du vill	Så
Titta på ett program i EPG-listan.	Välj önskat program genom att trycka på knappen ▲, ▼, ◀, ►.
Avsluta guiden	Tryck på den blå knappen.

Om nästa program valts schemaläggs det med en klockikon. Om knappen ENTER I trycks in igen, tryck på knappen ◀, ► för att välja Avbryt scheman, så avbryts schemat och klockikonen försvinner.

Visa programinformation	Välj önskat program genom att trycka på knappen ▲, ▼, ◀, ►.
	Tryck på knappen INFO när programmet är markerat.
	Programnamnet visas längst upp mitt på skärmen.

Klicka på **INFO** för detaljerad information. Bland informationen visas kanalnummer, programlängd, statusfält, föräldraklassificering, information om bildkvalitet (HD/SD), ljudlägen, undertext eller text-tv, språk för undertexten eller text-tv och en kortfattad sammanfattning av det valda programmet. "..." visas om sammanfattningen är lång.

Växla mellan Miniguide och Hel guide	Tryck flera gånger på den röda knappen.
I Full Guide Bläddra snabbt bakåt (24 timmar). Bläddra snabbt framåt (24 timmar).	Tryck flera gånger på den gröna knappen. Tryck flera gånger på den gula knappen.
l Miniguide Visar föregående sida snabbt. Visar nästa sida snabbt.	Tryck på den gröna knappen. Tryck på den gula knappen.

Hantera kanaler

Genom att använda den här menyn kan du lägga till, ta bort eller ange favoritkanaler och använda programguiden för digitala sändningar.

Alla kanaler

Visar alla tillgängliga kanaler.

Tillagda kanaler

Visar alla tillagda kanaler.

Favorit

Visar alla favoritkanaler.

B För att välja de favoritkanaler som du ställt in ska du trycka på knappen FAV.CH på fjärrkontrollen.

Programmerad

- Visar alla aktuella reserverade program.
- Ø Välj en kanal i skärmvisningen Alla kanaler, Tillagda kanaler eller Favorit genom att trycka på knapparna ▲ / ▼ och tryck på knappen ENTER ⊡. Sedan kan du titta på den valda kanalen.
- Ø Använda färgknappar med kanallistan
 - Röd (Kanaltyp): Växla mellan TV, Radio, Data/annat och Alla.
 - Grön (Zoom): Förstorar eller förminskar ett kanalnummer.
 - Gul (Välj): Väljer flera kanallistor. Du kan utföra åtgärder som att lägga till/ta bort, lägga till favoriter/ta bort från favoriter för flera kanaler samtidigt. Välj kanaler och tryck på den gula knappen för att ange alla valda kanaler samtidigt. Markeringen ✓ visas till vänster om de valda kanalerna.
 - TOOLS (Verktyg): Visar menyn Ta bort (eller Lägg till), Lägg till i Favorit (eller Ta bort från Favorit), Lås (eller Lås upp), Timervisning, Redigera kanalnamn, Redigera kanalnummer, Sortera, Markera alla, Avmarkera alla eller Autolagra. (Alternativmenyn kan se olika ut beroende på situation.)
- Ikoner för kanalstatus
- A: En analog kanal.
- 🗸 : Välj en kanal genom att trycka på den gula knappen.
- The second stalls in som favorit.
- En låst kanal.

Alternativmeny för kanallista (i Alla kanaler / Tillagda kanaler / Favorit)

- Dirtyck på knappen TOOLS för att använda alternativmenyn.
- Ø Alternativmenyn kan variera beroende på kanalstatus.

Lägg till / Ta bort

Du kan ta bort eller lägga till en kanal för att visa de kanaler du önskar.

- Ø Alla raderade kanaler visas i menyn Alla kanaler.
- Ø En gråfärgad kanal indikerar att kanalen har raderats.
- Ø Menyn Lägg till visas bara för borttagna kanaler.
- Du kan även ta bort en kanal från menyn Tillagda kanaler eller Favorit på samma sätt.

Lägg till i Favorit / Ta bort från Favorit

Du kan ange kanaler du tittar mycket på som favoriter.

- Ø Symbolen "♥" visas och kanalen ställs in som favorit.
- Ø Alla favoritkanaler visas i menyn Favorit.





Lås / Lås upp

- Du kan låsa en kanal så att kanalen inte kan väljas och visas.
- Dinmatningsskärmen för PIN-nummer visas. Ange ditt 4-siffriga PIN-nummer.
- Standard-PIN för en ny TV är "0-0-0-0". Du kan ändra PIN, genom att välja Ändra PIN i menyn.
- Symbolen "
 "
 visas och kanalen låses.

Timervisning

Om du reserverar ett program du vill titta på växlar kanalen automatiskt till den reserverade kanalen i kanallistan; även när du tittar på en annan kanal. För att reservera ett program ställer du in den aktuella tiden först.

- Endast lagrade kanaler kan reserveras.
- 😰 Du kan ställa in kanal, dag, månad, år, timme och minut direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
- Ø Om du reserverar ett program visas det i menyn **Programmerad**.
- Digital programguide och visningsreservation

När en digital kanal markeras och trycker på knappen ► visas programguiden för kanalen. Du kan reservera ett program enligt procedurerna som beskrivs ovan.

Redigera kanalnamn (endast analoga kanaler)

Kanaler kan etiketteras så att alla anropsbokstäver visas när kanalen markeras.
Ø Namnen på digitala kanaler tilldelas automatiskt och kan inte döpas om.

Redigera kanalnummer (endast digitala kanaler)

Du kan även redigera kanalnummer genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Sortera (endast analoga kanaler)

Med den här funktionen kan du ändra programnumren på lagrade kanaler. Det kan vara nödvändigt när du har använt den automatiska lagringen.

Markera alla / Avmarkera alla

- Markera alla: Du kan markera alla kanalerna i kanallistan.
- Avmarkera alla: Du kan avmarkera alla valda kanaler.
- Du kan bara välja Avmarkera alla när det finns en vald kanal.

Autolagra

- Ø Mer detaljerad information om hur du ställer in alternativ finns i instruktionerna till 'Kanalmeny'.
- Ø Om en kanal är låst med funktionen Barnlås visas PIN-inmatningsfönstret.

Alternativmenyn för kanallista (i Programmerad)

Du kan visa, modifiera eller ta bort en reservation.

- Tryck på knappen TOOLS för att använda alternativmenyn.
- Ändra info

Välj att ändra en visningsreservation.

Avbryt schemaläggning

Välj att avbryta en visningsreservation.

Information

Välj att visa en visningsreservation. (Du kan också ändra reservationsinformation.)

Markera alla

Välj alla reserverade program.



BILD

Konfigurera bildmenyn

Läge

- Du kan välja den bildtyp som bäst motsvarar dina krav på TV-tittandet.
- Tryck på knappen TOOLS för att visa menyn Verktyg. Du kan även ställa in bildläge genom att välja Verktyg -> Bildläge.

Dynamisk

Väljer en mer högupplöst bild för ljus miljö.

Standard

Väljer en optimal bildkvalitet för normal miljö.

Naturlig

Väljer optimal visningsbild för ögonen.

Film

Väljer en optimal bildkvalitet för mörk miljö.

Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/R)

Denna tv-apparat har ett antal inställningsalternativ för att ange bildkvaliteten.

- Bakgrundsljus: Justerar ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrund.
- Kontrast: Justerar bildens kontrastnivå.
- Ljusstyrka: Justerar bildens ljusstyrka.
- Skärpa: Justerar bildens kantvisning.
- Färg: Justerar färgmättnaden i bilden.
- Ton(G/R): Justerar färgtonen i bilden.
- I de analoga lägena TV, Ext., AV för PAL-systemet kan du inte använda funktionen Ton(G/R).
- När du gör ändringar för Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton(G/R) ändras skärmvisningen i enlighet med detta.
- I PC-läge kan du bara göra ändringar för Bakgrundsljus, Kontrast och Ljusstyrka.
- Diställningar kan justeras och lagras för varje extern enhet du har anslutit till en ingång för TV:n.
- Energin som förbrukas under användning kan avsevärt minskas om bildens ljusstyrka minskar och detta minskar de totala driftskostnaderna.

Avancerade inställningar

Samsungs nya TV-apparater gör det möjligt för dig att få ännu exaktare bildinställningar än på tidigare modeller.

- Ø Avancerade inställningar är tillgängligt i lägena Standard och Film.
- I PC-läge kan du bara göra ändringar för Dynamisk kontr., Gamma och Vitbalans i posterna för Avancerade inställningar.
- Svärtningsnivå → Av / Mörk / Mörkare / Mörkast Du kan välja svartnivå på skärmen för att justera skärmdjupet.
- Dynamisk kontr. → Av / Låg / Medium / Hög Du kan justera skärmens kontrast så att du får optimal nivå.
- Gamma

Du kan justera intensiteten primär färg (röd, grön, blå).

Bild	10	Läge	: Standard	Þ
		Bakgrundsljus		
		Kontrast	: 95	
		Ljusstyrka	: 45	
	N ² -	Skārpa	: 50	
		Färg	: 50	
		Ton (G/R)	: G50/R50	
		Avancerade inställningar		




Färgområde

Färgområde är en färgmatrix som består av röda, gröna och blå färger. Välj ditt färgområde för att uppleva de mest naturliga färgerna.

- Auto: Automatiskt färgområde anpassar automatiskt till naturliga färgtoner baserat på programkällor.
- Ursprunglig: Native Colour Space erbjuder djupa och fylliga färgtoner.
- - Ø Om du ändrar justeringsvärdet uppdateras den modifierade skärmen.
 - Inställningar kan justeras och lagras för varje extern enhet du har anslutit till en ingång för TV:n. Om du t.ex. har en DVD-spelare ansluten till HDMI 1 och den är vald kommer inställningar och ändringar att sparas för DVD-spelaren.
 - Färg: Röd, Grön, Blå, Gul, Cyan eller Magenta
 - Färg är tillgängligt när Färgområde är inställt på Anpassa.
 - I Färg kan du ändra RGB-värdena för vald färg.
 - Ø För att återställa ändra RGB-värdet väljer du Åters.
 - Röd: Ändrar den röda mättningsnivån för vald färg.
 - Grön: Ändrar den gröna mättningsnivån för vald färg.
 - Blå: Ändrar den blåa mättningsnivån för vald färg.
 - Åters.: Återställer färgområdet till standardvärden.

Vitbalans

Du kan justera färgtemperaturen för naturliga färger i bilderna.

- R-Offset: Ändrar den röda färgens djup.
- G-Offset: Ändrar den gröna färgens djup.
- **B-Offset**: Ändrar den blåa färgens djup.
- R-Gain: Ändrar den röda färgens ljushet.
- G-Gain: Ändrar den gröna färgens ljushet.
- **B-Gain**: Ändrar den blåa färgens ljushet.
- Åters.: Den tidigare justerade vitbalansen återställs till fabriksstandard.

Hudfärg

Du kan förstärka den rosafärgade 'hudtonen' i bilden.

Ø Om du ändrar justeringsvärdet uppdateras den modifierade skärmen.

■ Kantförbättring → Av / På

Du kan förstärka motivets gränser i bilden.

xvYCC \rightarrow Av / På

Genom att ställa in läget xvYCC till On blir bilden med detaljerad och färgområdet ökar vid visning av filmer på en extern enhet (exempelvis DVD-spelare) som är ansluten till HDMI- eller Component IN-uttagen.

🖉 xvYCC är tillgängligt när bildläget är inställt på Film och den externa ingången är inställd på HDMI eller komponent.

Bildalternativ

I PC-läge kan du bara göra ändringar för Färgton och Strl i posterna för Bildalternativ.

Färgton \rightarrow Sval / Normal / Varm1 / Varm2 / Varm3

- Varm1, Varm2 eller Varm3 är bara aktiverat när bildläget är Film.
- Inställningar kan justeras och lagras för varje extern enhet du har anslutit till en ingång för TV:n.

Strl

Då och då kanske du vill ändra storlek på bilden på skärmen. TV:n har flera alternativ för skärmstorlek, vart och ett är utformat för att ge bästa bild med en viss typ av videoinsignal.

Kabel-tv-boxen/satellitmottagaren kan ha en egen uppsättning skärmstorlekar. Vanligtvis bör du titta på TV i läget 16:9. ☐ Tryck på knappen **TOOLS** för att visa menyn **Verktyg**. Du kan även ställa in storlek genom att välja **Verktyg** → **Bildstorlek**.

- Auto Wide: Justerar automatiskt bildstorleken till formatet 16:9.
- 16:9: Justerar bildstorleken till 16:9 som är riktigt för DVD eller bredbildssändningar.
- Bredzoom: Förstora bilden mer än 4:3.
- Zoom: Förstorar 16:9-bredbilden (i vertikal riktning) för att passa skärmstorleken.
- 4:3: Detta är standardinställningen för en videofilm eller normal sändning.
- Anpassa t. skärm: Använd den här funktionen när du vill se hela bilden utan att den blir beskuren när signalingången är HDMI (720p/1080i/1080p) eller Component (1080i/1080p).
- Ø Alternativen för bildstorleken kan variera beroende på storleken på källan för indata.
- De tillgängliga alternativen kan variera beroende på valt läge.
- I PC-läge kan bara lägena 16:9 och 4:3 justeras.
- Diställningar kan justeras och lagras för varje extern enhet du har anslutit till en ingång för TV:n.
- Ø Bilden kan tillfälligt ligga kvar om du visar en statisk bild på enheten i mer än två timmar.
- Ø Bredzoom: Tryck på knappen ► för att välja Position och tryck sedan på knappen ENTER . Använd knapparna ▲ eller ▼ för att flytta bilden upp eller ner. Tryck på knappen ENTER .
- Zoom: Tryck på knappen ► för att välja Position och tryck sedan på knappen ENTER . Använd knapparna ▲ eller ▼ för att flytta bilden upp eller ner. Tryck på knappen ENTER . Tryck på knappen ► för att välja Strl och tryck sedan på knappen ENTER . När du gjort valet använder du knapparna ▲ eller ▼ för att förstora eller förminska bildstorleken vertikalt. Tryck på knappen ENTER .
- Ø Efter val av Anpassa t. skärm i läget HDMI (1080i / 1080p) eller Component (1080i / 1080p): Välj Position genom att trycka på knappen ◄ eller ►. Använd knappen ▲, ▼, ◄ eller ► för att flytta bilden.
 - Åters.: Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Åters. och tryck sedan på knappen ENTER 🖼. Du kan initiera inställningen.
- Om du använder Anpassa t. skärm med ingången HDMI 720p kommer en (1) rad att beskäras överst, underst, till vänster och till höger som i överskanningsfunktionen.
- Ø När det dubbla läget (III, III) har ställts in för PIP går det inte att ange bildstorlek.

Skärmläge → 16:9 / Bredzoom / Zoom / 4:3

Vid inställning av bildstorleken till **Auto Wide** i läget 16:9, kan du avgöra bildstorleken du vill visa för bilden 4:3 WSS (Wide Screen Service) eller ingenting. Varje separat land i Europa kräver olika bildstorlek så den här funktionen är avsedd för användare som väljer den.

- 16:9: Ställer in bilden i bredbildsläget 16:9.
- Bredzoom: Förstora bilden mer än 4:3.
- Zoom: Förstorar bilden lodrätt på bildskärmen.
- 4:3: Ställer in bilden i normalläget 4:3.
- Discrete Funktionen är tillgänglig i läget Auto Wide.
- Discrete Funktionen är inte tillgänglig i läge PC, komponent eller HDMI.

■ Brusreducer. → Av / Låg / Medium / Hög / Auto

Om sändningssignalen som din TV tar emot är för svag kan du aktivera digital brusreducering för att bidra till att minska statiska bilder och spökbilder som kan visas på skärmen.

Ø När signalen är svag väljer du ett av alternativen tills den bästa bilden visas.

■ HDMI svart → Normal / Låg

Du kan välja svartnivå på skärmen för att justera skärmdjupet.

🖉 Den här funktionen är endast aktiv när den externa ingången ansluter till TV:n via HDMI (RGB-signalerna).

Bildalternativ					
Färgton	: Norma	al	►		
Strl	: Auto V	Nide			
Skärmläge	: 16:9				
Brusreducer.	: Auto				
	: Normal				
Filmläge	: Av				
100Hz Motion Plus	: Stand	ard			
	V				
	🗢 Flytta	🕒 Ange	+ 🗊 Bakåt		

■ Filmläge → Av / Auto1 / Auto2

TV:n kan ställas in för att automatiskt känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera till optimal bildkvalitet.

- Filmläge stöds i lägena TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) och HDMI(480i / 1080i).
- Av: Slår av filmläget.
- Auto1: Ändrar automatiskt bilden för att få bästa kvalitet när du tittar på en film.
- Auto2: Optimerar automatiskt videotexten på skärmen (inkluderar inte stängda rubriker) när du tittar på en film.

■ 100Hz Motion Plus → Av / Klar / Standard / Mjuk / Anpassa / Demo

- Tar bort fördröjningar från snabba scener med mycket rörelse för att ge en klarare bild.
- Om du aktiverar 100 Hz Motion Plus kan det uppstå brus på skärmen. Om det händer ska du ställa in 100Hz Motion Plus som Av.
- Av: Stänger av 100Hz Motion Plus.
- Klar: Ställer in 100Hz Motion Plus som minimalt.
- Standard: Ställer in 100Hz Motion Plus som medel.
- Mjuk: Ställer in 100Hz Motion Plus som maximalt.
- Anpassa: Justerar brus och rörelseoskärpa efter dina behov.
 - Brusreducering: Ändrar brusreduceringsnivå för videokällor.
 - Skakreducering: Ändrar nivån på rörelseoskärpa för videokällor när du spelar film.
 - Åters.: Återställer anpassade inställningar.
- Demo: Visar skillnaden mellan på och av för 100Hz Motion Plus.

■ Endast blå → Av / På

Den här funktionen är för AV-enhetsmätningsexperter. Den här funktionen visar blå signal endast genom att avlägsna röda och gröna signaler från videosignalen, för att erbjuda en blå filtereffekt som används för att justera färg och ton för videoutrustning, såsom DVD-spelare, hemmabio etc. Genom att använda den här funktionen kan du justera färg och ton för önskade värden som är lämpliga för signalnivån för varje videoenhet vid användning med röda/gröna/blå/cyan/magenta/gula färgmönster, utan att använda ett extra blått filter.

Discrete Standard.

□ Bildåterställning → Återställ bildläge / Avbryt

Återställer alla bildinställningar till standardvärde.

Ø Återställ bildläge: Bildvärdena återgår till standardinställningar.

Visa bild-i-bilden (BIB)

Du kan ställa in PIP-funktionen så att du kan titta på TV och en extern videokälla samtidigt. Den här produkten har en inbyggd tumer som gör att PIP inte kan användas i samma läge. Mer information finns under 'Inställningar för PIP' nedan.

- Tryck på knappen TOOLS för att visa menyn Verktyg. Du kan också konfigurera PIPrelaterade inställningar genom att välja Verktyg BIB.
- Ø Om du väljer PIP-bildljudet ska du läsa instruktionerna 'Konfigurera ljudmenyn'
- Inställningar för BIB

Underbild
TV

- Ø Om du slår av TV:n medan du är i PIP-läge och slår på TV:n igen, kommer PIP-fönstret att vara borta.
- 🗵 Du kan märka en viss onaturlighet i underbildsfönstret när du använder huvudskärmen för att visa ett spel eller karaoke.
- När du använder Internet@TV kan inte funktionen BIB användas.

$\label{eq:BIB} \textbf{D} \quad \textbf{BIB} \rightarrow \textbf{Av} \ / \ \textbf{Pa}$

Du kan aktivera eller avaktivera PIP-funktionen.

 $\Box \quad \mathsf{Strl} \to \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare$

Du kan välja storlek för underbilden.

 $\square \quad \text{Position} \rightarrow \square / \square / \square / \square / \square$

Du kan välja ett läge för underbilden.

I dubbelt läge (I) kan inte Position väljas.

Kanal

Du kan välja kanal för underskärmen.

	0	Melodi Energispar	: Medium : Av	
Inst.	00	BIB		•
		Common Interface		



Installera programvaran (baserad på Windows XP)

Windows bildskärmsinställningar för en typisk dator visas nedan. Fönstren som visas på din dator skiljer sig troligtvis från dessa, beroende på vilken Windowsversion och vilket videokort som du använder. Men även om fönstren ser annorlunda ut på din dator gäller samma grundläggande information om installationen för nästan allt. (Om inte kontaktar du din datortillverkare eller din Samsung-återförsäljare.)

- 1. Klicka först på 'Kontrollpanelen' på Windows startmeny.
- 2. När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på 'Utseende och teman'. En dialogruta för bildskärmen visas.
- När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på 'Bildskärm'. En dialogruta för bildskärmen visas.
- 4. Gå till fliken 'Inställningar' i bildskärmens dialogruta.
 - Rätt storleksinställning (upplösning) Optimalt: 1920 X 1080 pixlar
 - Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan för bildskärmsinställningar, är det korrekta värdet '60' eller '60 Hz'. I annat fall klickar du bara på 'OK' och lämnar dialogrutan.

Bildskärmslägen

Om signalen från systemet överensstämmer med standardsignalläget, justeras bildskärmen automatiskt. Om signalen från systemet inte är densamma som standardsignalläget ska du ändra läget genom att läsa bruksanvisningen till videokortet, annars visas ingen bild. För bildskärmslägena som listas på nästa sida har skärmbilden optimerats under tillverkningen.

Läge	Upplösning	Horisontell frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixlar, klockhastighet (MHz)	Synkpolaritet (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	_/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	$\begin{array}{c} 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1152 \times 864 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 960 \\ 1360 \times 768 \\ 1440 \times 900 \\ 1440 \times 900 \\ 1460 \times 1050 \end{array}$	$\begin{array}{c} 31,469\\ 37,861\\ 37,500\\ 37,879\\ 48,077\\ 46,875\\ 48,363\\ 56,476\\ 60,023\\ 67,500\\ 63,981\\ 79,976\\ 49,702\\ 62,795\\ 60,000\\ 47,712\\ 55,935\\ 70,635\\ 65,290\\ \end{array}$	$\begin{array}{r} 59,940\\72,809\\75,000\\60,317\\72,188\\75,000\\60,004\\70,069\\75,029\\75,000\\60,020\\75,029\\75,000\\60,020\\75,025\\59,810\\74,934\\60,000\\60,015\\59,887\\74,984\\59,954\end{array}$	$\begin{array}{c} 25,175\\ 31,500\\ 31,500\\ 40,000\\ 50,000\\ 49,500\\ 65,000\\ 75,000\\ 78,750\\ 108,000\\ 108,000\\ 135,000\\ 83,500\\ 106,500\\ 108,000\\ 83,500\\ 106,500\\ 106,500\\ 106,500\\ 136,750\\ 146,250\\ \end{array}$	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- +/+ +/+ +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT /	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

D-Sub- och HDMI/DVI-ingång

Ø När du använder en anslutning med HDMI/DVI-kabel måste du använda uttaget HDMI IN 3(DVI).

Zaget för radsprång kan inte användas.

Ø Om ett videoformat som inte är standard väljs, kan det hända att enheten inte fungerar som den ska.

Ø Separat läge och Composite-läge stöds. SOG stöds inte.

🖉 En VGA-kabel som är för lång eller ger för låg kvalitet kan orsaka brus i bilden i höga upplösningslägen (1920x1080).



Discrete Source och välj PC-läget.

□ Autojustering

Använd autojusteringsfunktionen så att TV:n automatiskt ändrar de videosignaler den tar emot. Den här funktionen finjusterar även inställningarna automatiskt och ändrar frekvensvärden och positioner.

- Den här funktionen fungerar inte i DVI-HDMI-läge.

Skärm

Grov / Fin

Meningen med inställningen av bildkvaliteten är att avlägsna eller reducera bildbrus. Om inte störningen försvinner vid fininställningen, justera då frekvensinställningen (**Grov**) och gör sedan om fininställningen. När störningen har reducerats, ställer du in bilden igen så att den är placerad mitt på bildskärmen.

PC-position

Justera Pc:ns skärmläge om den inte stämmer överens med TV-skärmen.

Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att ställa in önskad vertikal-position. Tryck på knappen ◄ eller ► för att ställa in önskad horisontal-position.

Återställ bild

Alla bildinställningar kan ersättas med fabriksinställningarna.

		Ljusstyrka : 45 Skārpa : 50
Bild	12	Autojustering
		Skārm
		Avancerade inställningar
		Bildalternativ
		Bildåterställning



LJUD

Konfigurera ljudmenyn

$\hfill\square$ Läge \rightarrow Standard / Musik / Film / Klar röst / Anpassa

- ☐ Tryck på knappen TOOLS för att visa menyn Verktyg. Du kan även ställa in ljudläget genom att välja Verktyg → Ljudläge.
- Standard: Väljer normalt ljudläge.
- Musik: Förstärker musik och inte röst.
- Film: Ger det bästa filmljudet.
- Klar röst: Förstärker röst och inte andra ljud.
- Anpassa: Hämtar dina anpassade ljudinställningar.

Equalizer

Du kan ställa in ljudet efter dina egna önskemål.

- Läge: Väljer ljudläge bland förinställda inställningar.
- Balans L/R: Ändrar balansen mellan höger och vänster högtalare.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (bandbreddsjustering): Justera nivån för olika bandbreddsfrekvenser.
- Åters.: Återställer alla equalizerinställningar till standardvärde.

$\hfill\square$ SRS TruSurround HD \rightarrow Av / På

SRS TruSurround HD är en patenterad SRS-teknik som gör det möjligt att spela 5.1 flerkanalsinnehåll i två högtalare. TruSurround ger en påtagbar och virtuell ljudupplevelse genom högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbyggda TV-högtalare. Det är helt kompatibelt med samtliga flerkanalsformat.

☐ Tryck på knappen TOOLS för att visa menyn Verktyg. Du kan även ställa in SRS TruSurround HD genom att välja Verktyg → SRS TS HD.



Språk för ljud

Du kan ändra standardinställning för ljudspråk. Visar språkinformation för den inkommande signalen.

- Vid visning av en digital kanal kan den här funktionen väljas.
- Ø Du kan bara välja språk bland de faktiska språk som sänds.

$\label{eq:linear} \Box \ \ Ljudformat \rightarrow MPEG \ / \ Dolby \ Digital$

När ljudet sänds ut från både huvudhögtalaren och ljudmottagaren kan det uppstå ett eko på grund av dekoderhastigheten mellan huvudhögtalare och ljudmottagare. I så fall ska du använda funktionen TV-högtalare.

- Vid visning av en digital kanal kan den här funktionen väljas.
- ${\ensuremath{\not D}}$ Ljudformatet visas beroende på sändningssignal.

□ Ljudbeskrivning

Det här är en hjälpfunktion för ljud som erbjuder ytterligare ett ljudspår för personer med synproblem. Funktionen hanterar ljudströmmen för Ljudbeskrivning (AD (Audio Description)), när den skickas med Main audio (huvudljud) från avsändaren. Användare kan slå av eller på Ljudbeskrivning (Audio Description) och kontrollera volymen.

$\blacksquare \quad Ljudbeskrivning \rightarrow Av \ / \ P a \\$

Slår av och på funktionen för ljudbeskrivning.

Volym

Du kan justera volymen för ljudbeskrivningen.

- Volym är tillgängligt när Ljudbeskrivning är inställd På.
- Ø Vid visning av en digital kanal kan den här funktionen väljas.

\Box Auto volym \rightarrow Av / På

Varje program har sina egna signalförhållanden, vilket innebär att du måste ändra volymen varje gång du byter kanal. Med automatisk volyminställning justeras volymen automatiskt för önskad kanal genom att sänka ljudet när modulationssignalen är hög eller höja ljudet när modulationssignalen är låg.

Välj högtalare

Om du tittar på TV när den är ansluten till en hemmabio ska du slå av TV-högtalarna så att du kan lyssna på ljudet från hemmabions högtalare (externa).

- Extern högtalare: Används när du lyssnar på ljud från externa högtalare (hemmabio).
- TV-högtalare: Används för att lyssna på TV-högtalare.
- Ø Volymknapparna och knappen MUTE fungerar inte när Högtalarval är inställd på Extern högtalare.
- Ø Om du väljer Extern högtalare i menyn Högtalarval så begränsas ljudinställningarna.

	TV:ns inbyggda högtalare	Ljud ut (optisk, V/H ut) för ljudsystem		
	RF / AV / Component / PC / HDMI	RF / AV / Component / PC / HDMI		
TV-högtalare	Högtalarutgång	Ljudutgång		
Extern högtalare	Tyst	Ljudutgång		
Ingen videosignal Tyst		Tyst		

När funktionen PIP är aktiverad kan du lyssna på ljudet i den underordnade bilden.

- ${\ensuremath{ \mathbb D}}$ Du kan välja det här alternativet när ${\ensuremath{ \text{BIB}}}$ är inställt på ${\ensuremath{ \text{Pa}}}$.

$\hfill \label{eq:linear}$ Ljudåterställning \rightarrow Återställ alla / Återställ ljudläge / Avbryt

Du kan återställa ljudinställningarna till fabriksstandard.

Ø Återställ ljudläge: Ljudvärdena återgår till standardinställningar.



Välja ljudläge

Du kan ställa in l	judläget i menyn	Verktyg.	När du ställer in	Dual I II visas	det aktuella ljud	läget på skärmen.
]				aot antiaona ijaa	ager pa enannen

	Ljudtyp	Dual 1 / 2	Standard	
A2 Stereo	Mono	MONO	Automotick ändring	
	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatisk andring	
	Dual	$DUAL\ 1\leftrightarrowDUAL\ 2$	DUAL 1	
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automotick ändring	
	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatisk andning	
	Dual		DUAL 1	

Ø Om stereosignalen är svag och automatisk växling förekommer, byter du till mono.

- Ø Den här funktionen är bara aktiverad i stereoljudsignal. Den avaktiveras i monoljudsignal.
- Discrete Funktionen är endast tillgänglig i TV-läge.

INSTÄLLNING

Använda inställningsmenyn

Språk

Du kan ange menyspråk.

🗆 Tid

Mer detaljerad information om hur du ställer in alternativ finns i instruktionerna till 'Kanalmeny'.

\Box Spelläge \rightarrow Av / På

När du ansluter till en spelenhet, t.ex. PlayStation™ eller Xbox™, kan du njuta av en mer verklig upplevelse genom att välja spelmenyn.

- Begränsningar av spelläget (Obs)
 - Om du vill koppla ur spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ska du ställa in Spelläge som Av i inställningsmenyn.
 - Om du visar TV-menyn i Spelläge skakar skärmen lite.
- Spelläge är inte tillgängligt i standardläge för TV, PC och Ext.
- När BIB används kan inte funktionen **Spelläge** användas.
- Ø Om bilden är dålig med en extern enhet ansluten till TV:n ska du kontrollera om Spelläge är inställt på På. Ställ in Spelläge på Av och anslut externa enheter.
- Ø Om Spelläge är På:
 - Bildläget ändras automatiskt till Standard och kan inte ändras.
 - Ljudläget ändras automatiskt till Anpassa och kan inte ändras. Ändra ljudet med equalizern.
 - Funktionen för ljudåterställning aktiveras. Genom att välja återställningsfunktionen efter inställningar av equalizern återställs inställningarna för equalizer till fabriksstandard.

$\Box \quad BD \text{ Wise} \rightarrow Av / P a$

Ger optimal bildkvalitet för SAMSUNG DVD, Blu-ray och hemmabioprodukter som stöder BD Wise. Du får en fylligare bild när du använder dom anslutna till den här Samsung TV:n.

- Anslut SAMSUNG-produkter som har BD Wise med en HDMI-kabel.
- Ø Om BD Wise är inställt på På ändras bildläget automatiskt till optimal upplösning.
- BD Wise är tillgängligt i HDMI-läget.

Nätverkstyp / Ställa in nätverk

Mer detaljerad information om hur du ställer in alternativ finns i instruktionerna till 'Ställa in nätverket'.

		Plug & Play		
Inst.	C.	· Språk	: Svenska	►
		Tid		
		Spelläge		
		BD Wise		
		Nätverkstyp Ställa in nätverk	: Kabel	
		Barnlâs Ândra PIN	: På	

Den här funktionen gör att du kan förhindra obehöriga användare, t.ex. barn, från att titta på olämpliga program genom att stänga av video och ljud.

- Ø Innan inställningsskärmen visas ser du en inmatningsskärm för PIN-nummer. Ange ditt 4-siffriga PIN-nummer.
- Standard-PIN-numret för en ny TV är 0-0-0-0. Du kan ändra PIN-numret genom att välja Ändra PIN i menyn.
- Ø Du kan låsa vissa kanaler i kanallistan.
- Barnlås är bara tillgängligt i TV-läge.

Ändra PIN

Du kan ändra ditt personliga ID-nummer som krävs för att ställa in TV:n.

- 🗵 Innan inställningsskärmen visas ser du en inmatningsskärm för PIN-nummer. Ange ditt 4-siffriga PIN-nummer.
- Standard-PIN för en ny TV är 0-0-0-0.
- Ø Om du har glömt PIN-numret trycker du på fjärrkontrollens knappar i följande ordning, vilket återställer PIN-numret till 0-0-0-0: POWER (av) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (på).

❑ Barnlås → Låsnivå

Den här funktionen gör det möjligt att förhindra att obehöriga användare, t.ex. barn, tittar på olämpliga program med en 4-siffrig PIN-nummer, som anges av användaren.

- Posten Låsnivå kan se olika ut beroende på land.
- 🖉 Innan inställningsskärmen visas ser du en inmatningsskärm för PIN-nummer. Ange ditt 4-siffriga PIN-nummer.
- Standard-PIN number för en ny TV är '0-0-0-0'. Du kan ändra PIN, genom att välja Ändra PIN i menyn.
- Ø När du har gjort inställningarna visas symbolen 'a'.
- Tillåt alla: Tryck här för att låsa upp alla TV-inställningarna gällande begränsningar. Spärra alla: Tryck här för att låsa alla TV-inställningarna gällande begränsningar.

Undertext

Du kan aktivera och inaktivera undertexter. Använd den här menyn för att ställa in läge för undertexter. **Normal** i den här menyn är vanliga undertexter och **Hörselskadad** är textning för personer med nedsatt hörsel.

■ Undertext → Av / På

Slår på och av undertexter.

■ Läge → Normal / Hörselskadad Ställer in läge för undertext.

Textningsspråk

Ställer in språk för undertext.

- Om programmet du tittar på saknar stöd för funktionen Hörselskadad aktiveras Normal automatiskt även om Hörselskadad har valts.
- Ø Engelska är standard om det valda språket saknas för sändningen.
- B Du kan välja de här alternativen genom att trycka på knappen SUBT.på fjärrkontrollen.

□ Text-TV-språk

Du kan ange text-tv-språk genom att välja språktyp.

Ø Engelska är standard om det valda språket saknas för sändningen.

□ Inställning

Huvudspråk för ljud / Andraspråk för ljud / Huvudspråk för textning / Andraspråk för textning / Huvudspråk för text-tv / Andraspråk för text-tv

Genom att använda den här funktionen kan användare välja ett av språken. Det valda språket blir standardspråk när användaren väljer kanal.

Om du ändrar språkinställning, ändras språk för undertext, språk för ljud och språk för text-tv i språkmenyn.

Språk för undertext, för ljud och text-tv visar en lista över de språk som stöds av aktuell kanal och markerar valen. Om du ändrar den här språkinställningen gäller den endast aktuell kanal. De ändrade inställningarna ändrar inte inställningarna för Huvudspråk för textning, Huvudspråk för ljud eller Huvudspråk för text-tv i inställningsmenyn.

□ Digital text → Avaktivera / Aktivera (endast Storbritannien)

Om programmet sänds med digital text är den här funktionen aktiverad.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

En internationell standard för datakodningssystem som används i multimedia och hypermedia. Det här är på högre nivå än MPEG-system som inkluderar datalänkade hypermedia, såsom stillbilder, teckentjänster, animeringar, grafik och videogiler samt multimediadata. MHEG är en användarinteraktionsteknik och används inom olika fält som inkluderar VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-utbildning, tele-konferenser, digitala bibliotek och nätverksspel.

$\hfill\square$ Melodi \rightarrow Av / Låg / Medium / Hög

En melodi kan ställas in för att slås på när TV:n slås på eller av.

- Ø Melodin spelas inte.
 - När inget ljud sänds ut från TV:n, eftersom MUTE-knappen är intryckt.
 - När inget ljud sänds ut från TV:n, eftersom volymen har sänkts till lägsta nivån med volymknappen (-).
 - När TV:n slås av via timerfunktion.

□ Energispar → Av / Låg / Medium / Hög / Auto

Den här funktionen används för att justera ljusstyrkan för TV:n för att ge minskad energiförbrukning. När du tittar på TV på kvällen ställer du in lägesalternativet **Energispar** till **Hög** för att minska effekten av trötta ögon samt energiförbrukningen.

Tryck på knappen TOOLS för att visa menyn Verktyg. Du kan även ställa in energibesparingsalternativet genom att välja Verktyg -> Energispar.

Mer detaljerad information om hur du ställer in alternativ finns i instruktionerna till 'Visa bild-i-bilden (BIB)'.

Common Interface

CI-meny

Här kan användaren välja alternativ på CAM-menyn. Välj CI-menyn från menyn PC Card (pc-kort).

Applikationsinfo

Här finns information om den CAM som sitter i CI-porten. Applikationsinformationen om insättning rör CI-kortet. Du kan installera en CAM när som helst, oavsett om TV:n är på eller av.

- 1. Köp CI CAM-modulen genom att besöka närmsta handlare eller beställ den via telefon.
- 2. Sätt in CI-kortet i din CAM i pilens riktning tills det sitter på plats.
- Sätt in din CAM med det installerade CI-kortet i common interface-porten. (Sätt in din CAM i pilens riktning, så långt in som möjligt så att den är parallell med porten.)
- 4. Kontrollera om du kan se bilder på en kodad kanal.

Ställa klockan

Klocka

Det är nödvändigt att ställa klockan för att använda olika timerfunktioner på TV:n.

- B Den aktuella tiden visas varje gång du trycker på knappen INFO.
- Ø Om du drar ur strömsladden måste du ställa klockan igen.

Klockläge

Du kan ställa in aktuell tid manuellt eller automatiskt.

- Auto: Ställ in aktuell tid automatiskt genom att använda tiden från den digitala sändningen.
- Manuellt: Ställ in aktuell tid till en manuellt angiven tid.
- Beroende på sändningsstation och -signal kanske den automatiska tiden inte ställs som den ska. Om detta inträffar ska du ställa tiden manuellt.
- Ø Antennen eller kabeln måste anslutas för att ställa tiden automatiskt.



🗢 Flytta 🖃 Ange 🔸 🗊 Bak

Svenska - 24

Ställ klockan

Du kan ställa den aktuella tiden manuellt.

- Den här funktionen är endast tillgänglig när Klockläge är inställt på Manuellt.
- 🖉 Du kan ställa in dag, månad, år, timme och minut direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.

Sovtimer

Timern stänger automatiskt av TV:n efter en förinställd tid (30, 60, 90, 120, 150 och 180 minuter).

🞜 🛛 Tryck på knappen TOOLS för att visa menyn Verktyg. Du kan även ställa in viloläge genom att välja Verktyg -> Sovtimer.

D Om du vill avbryta funktionen Sovtimer väljer du Av.

D Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Tre olika timerinställningar kan göras för på/av. Ställ in klockan först!

Påslagningstid

Välj timme, minut och aktivera/inaktivera. (För att aktivera timern med önskad inställning, ställ in den på **Aktivera**.)

Avstängningstid

Välj timme, minut och aktivera/inaktivera. (För att aktivera timern med önskad inställning, ställ in den på **Aktivera**.)



Volym

Välj önskad ljudnivå.

Källa \rightarrow TV / USB / TV Memory

Du kan välja enheten **TV**, **TV Memory** eller **USB** vars innehåll ska spelas upp när TV:n slås på automatiskt. Välj **TV**, **TV Memory** eller **USB**. (Se till att en USB-enhet är ansluten till din TV.)

Ø Om det endast finns en fotofil på USB eller TV Memory kommer inget bildspel att spelas.

Antenn (när Källa är inställt på TV)
 Välj ATV eller DTV.

Kanal (när Källa är inställt på TV)

Välj önskad kanal.

Innehåll (när Källa är inställt på USB eller TV Memory)

Du kan välja en mapp på USB-enheten/TV-minnet med musik eller fotofiler som ska spelas upp när TV:n slås på automatiskt.

- Ø Om mappnamnet är för långt kan mappen inte väljas.
- 🖉 Om du använder två USB-enheter av samma typ ska du se till att mappnamnen är olika så att rätt USB läses.

Upprepa

Välj En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.

- Ø När Manuelit har valts trycker du på knappen ► för att välja önskad veckodag. Tryck på knappen ENTER → över önskad dag så visas markeringen ✓.
- Ø Du kan ställa in timmar, minuter och kanal direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
- Ø Autoavstängning

När timern är inställd till On kommer TV:n att stängas av om inga kontroller används under 3 timmar efter det att TV:n slagits på av timern. Den här funktionen är endast tillgänglig i timerläget On och förhindrar överhettning, vilket kan uppstå om bildskärmen är påslagen för länge.

Nätverksanslutning

Du kan ställa in Internet-protokoll så att du kan kommunicera med flera anslutna nätverk.

□ Nätverksanslutning - Kabel

LAN-anslutning för DHCP-miljö

Metoderna för att installera nätverket med Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) beskrivs nedan. Eftersom en IP-adress, nätmask, gateway och DNS automatiskt allokeras när DHCP väljs behöver du inte ange dem manuellt.

- 1. Anslut LAN-porten på TV:ns bakre panel till det externa modemet med en nätverkskabel.
- 2. Anslut modemporten på väggen och det externa modemet med en modemkabel.



Du kan ansluta i det trådlösa nätverket via en router.



Du kan ansluta nätverksporten och TV:n direkt beroende på nätverksstatus.



- 🖉 Terminalerna (positionen på porten och typen) på den externa enheten kan variera beroende på tillverkare.
- Øm IP-adressens allokering enligt DHCP-server har misslyckats vrider du av det externa modemet, slår på det igen och efter minst 10 sekunder och försöker sedan igen.
- 🗵 För anslutningar mellan det externa modemet och routern, se bruksanvisningen för överensstämmande produkt.
- Du kan ansluta TV till nätverk direkt utan att ansluta den genom en router.
- Du kan inte använda en manuell anslutning av typen ADSL-modem, eftersom den inte stöder DHCP. Du måste använda ett ADSL-modem av automatisk typ.

Nätverksanslutning för fast IP-miljö

Metoderna för att installera nätverket med en fast IP-adress beskrivs nedan. Du måste manuellt ange IP-adress, nätmask, gateway och DNS som erbjuds av Internetleverantören.

1. Anslut LAN-porten på TV:ns bakre panel till nätverksporten på väggen med en nätverkskabel.



Du kan ansluta i det trådlösa nätverket via en router.



- 🖉 Terminalerna (positionen på porten och typen) på den externa enheten kan variera beroende på tillverkare.
- Om du använder en fast IP-adress informeras du av Internetleverantören om IP-adress, nätmask, gateway och DNS. Du måste ange dessa värden för att slutföra nätverksinställningarna. Om du inte känner till värdena ska du fråga din nätverksadministratör.
- Ø För information om hur du konfigurerar och ansluter en router, se bruksanvisningen för överensstämmande produkt.
- Du kan ansluta TV till nätverk direkt utan att ansluta den genom en router.
- Ø Om du använder en IP-router som stöder DHCP kan du installera enheten som antingen DHCP eller fast IP.
- Ø För metoder vid användning av en fast IP-adress, fråga din Internetleverantör.

□ Nätverksanslutning - Wireless

Du kan ansluta till nätverket trådlöst genom en trådlös IP-router.



- 1. Anslut 'Samsungs trådlösa nätverksadapter' till uttaget USB1(HDD) eller USB2 på TV:n.
 - 🖉 Du måste använda 'Samsungs trådlösa nätverksadapter' (WIS09ABGN) för att använda ett trådlöst nätverk.
 - Samsungs trådlösa nätverksadapter säljs separat. WIS09ABGN trådlös nätverksadapter hittar du om du väljer återförsäljare, e-handelsplatser eller Samsungparts.com.
 - Ø För att använda ett trådlöst nätverk måste din TV vara ansluten till en trådlös IP-router. Om den trådlösa IP-routern stöder DHCP, kan din TV använda en DHCP eller fast IP-adress för att ansluta till det trådlösa nätverket.
 - Samsungs trådlösa nätverksadapter stöder IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. När du spelar DLNA-video över en IEEE 802.11B/G-anslutning kanske inte videon visas i så bra kvalitet.
 - Ø Om den trådlösa IP-routern tillåter dig att slå på/av pingfunktionen ska du slå på den.
 - Välj en kanal för trådlös IP-router som inte används. Om kanalinställningen för den trådlösa IP-routern används av en annan enhet i närheten leder det till störningar och eventuellt kommunikationsfel.
 - Ø Om du verkställer ett annat säkerhetssystem än vad som anges nedan fungerar det inte med TV:n.
 - När du verkställer säkerhetsnyckeln för AP (trådlös IP-router) stöds bara följande.
 1) Autentiseringsläge: OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
 2) Kryteringstyp: WEP, TKIP, AES
 - När du verkställer säkerhetsnyckeln för Ad-hoc-läge stöds bara följande.
 1) Autentiseringsläge: SHARED, WPANONE
 2) Kryteringstyp: WEP, TKIP, AES
 - Om åtkomstpunkten stöder WPS(Wi-Fi Protected Setup) kan du ansluta nätverket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS kommer automatiskt att konfigurera SSID och WPA-nyckeln i respektive läge.
 - 🖉 Om enheten inte är certifierad kanske den inte kan ansluta till TV:n via 'Samsungs trådlösa nätverksadapter'.

Ställa in nätverket

Nätverkstyp

Välj kabel eller trådlöst som metod för att ansluta till nätverket.

 ${\ensuremath{\boxtimes}}$ Menyn aktiveras bara om 'Samsung Wireless LAN Adapter' är ansluten.

Kabel

Anslut till nätverket med en kabel.

Trådlös

Anslut trådlöst till nätverket.

Ställa in nätverk

Kabelnätsinstallation

(om Nätverkstyp är inställt som Kabel)

- Ø Kontrollera om nätverkskabeln är ansluten.
- Egensk. Internetprotokoll → Auto / Manuellt
- Nätverkstest: Du kan testa eller bekräfta status för nätverksanslutningen efter att du har ställt in nätverket.
- Ø När det inte går att ansluta till ett trådat nätverk

Om Internetleverantören har registrerat MAC-adress för enheten som används för att ansluta till Internet första gången och autentiserar MAC-adressen varje gång du ansluter till Internet, kanske din TV inte kan ansluta till Internet eftersom MAC-adressen varierar från enhetens (PC).

I så fall ska du fråga Internetleverantören om metoderna för att ansluta andra enheter än din dator (exempelvis din TV) till Internet. Om Internetleverantören kräver ett ID eller lösenord för att ansluta till Internet (nätverk) kanske din TV inte kan ansluta till Internet. I så fall måste du ange ID eller lösenord när du ansluter till Internet med en Internetrouter.

Internetanslutningen kanske misslyckas på grund av brandväggen. I så fall ska du kontakta din Internetleverantör. Om du inte kan ansluta till Internet trots att du har följt anvisningarna från Internetleverantören ska du kontakta Samsung Electronics.

Kabelnätsinstallation-Auto

Om du ansluter nätverkskabeln och den stöder DHCP konfigureras IP-inställningarna automatiskt.

- 1. Ställ in Nätverkstyp som Kabel.
- 2. Välj Kabelnätsinstallation.
- Ställ in Egensk. Internetprotokoll som Auto.
 Internet-protokollet ställs in automatiskt.
- 4. Välj Nätverkstest för att kontrollera nätverksanslutningen.

Kabelnätsinstallation-Manuellt

För att ansluta TV:n till det trådlösa nätverket med en fast IP-adress måste du ange Internet Protocol (IP).

- 1. Ställ in Nätverkstyp som Kabel.
- 2. Välj Kabelnätsinstallation.
- 3. Ställ in Egensk. Internetprotokoll som Manuellt.
- 4. Ställ in IP-adress, Nätmask, Gateway och DNS-server.
 - Tryck på de numeriska knapparna på fjärrkontrollen när du ställer in nätverket manuellt.
- 5. Välj Nätverkstest för att kontrollera nätverksanslutningen.

Trådlös nätverksinstallation

- Ø Menyn aktiveras bara om 'Samsungs trådlösa nätverksadapter' är ansluten.
- Egensk. Internetprotokoll → Auto / Manuellt
- Nätverkstest: Du kan testa eller bekräfta status för nätverksanslutningen efter att du har ställt in nätverket.







Ø Om du inte kan ansluta till åtkomstpunkten (AP)

Din TV kanske inte kan lokalisera en AP som är konfigurerad som en privat SSID-typ. I så fall ska du ändra AP-inställningarna och försöka igen. Om Internetleverantören har registrerat MAC-adress för enheten som används för att ansluta till Internet första gången och autentiserar MAC-adressen varje gång du ansluter till Internet, kanske din TV inte kan ansluta till Internet eftersom MAC-adressen varierar från enhetens (PC).

I så fall ska du fråga Internetleverantören om metoderna för att ansluta andra enheter än din dator (exempelvis din TV) till Internet. Om du inte kan ansluta till Internet trots att du har följt anvisningarna från Internetleverantören ska du kontakta Samsung Electronics.

- Välj ett nätverk
 - Åtkomstpunkt: Du kan välja vilken IP-delning du ska använda när du använder ett trådlöst nätverk.
 - Ø Om en trådlös åtkomstpunkt inte finns i listan över åtkomstpunkter trycker du på den röda knappen.
 - Ø När anslutningen har gjorts återgår du till skärmen automatiskt.
 - Ø Om du har valt en åtkomstpunkt med en säkerhetsautentisering. Inmatningsskärmen för säkerhetsnyckeln visas. Ange säkerhetsnyckeln och tryck på den blåa knappen på fjärrkontrollen.
 - D m säkerhetskrypteringstypen är WEP kommer 0~9, A~F att vara tillgängliga när du skriver in säkerhetsnyckeln.

Ansluta WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- Om Säkerh.kod redan är inställd: Välj WPS i listan med åtkomstpunkter.
 - Du kan välja PBC, PIN, Säkerh.kod.
 - Ansluta genom att använda PBC: Välj en PBC (Push Button Configuration). Tryck på PBC-knappen på åtkomstpunkten inom 2 minuter och vänta på anslutningen. Försök igen om anslutningen inte upprättades.
 - Ansluta genom att använda PIN: Välj ett PIN (Personal Identification Number).
 - Meddelandet som visar PIN-numret visas. Mata in PIN-numret vid åtkomstpunkten inom 2 minuter. Välj OK och vänta på anslutningen.
 - Ø Försök igen om anslutningen inte upprättades.
 - Ansluta genom att använda Säkerh.kod: När du väljer Säkerh.kod visas inmatningsfönstret. Ange säkerhetsnyckeln och tryck på knappen Blå.
 - Pörsök igen om anslutningen inte upprättades.
- Om Säkerh.kod inte är inställd: Om säkerhetsinställningen för AP som stöder WPS är INGEN kan du välja PBC, PIN, None Security. None Security kan ansluta till AP direkt utan att använda WPC-funktion.
 - Ø Arbetsgången för PBC, PIN är samma som ovan. Läs det om Säkerh.kod redan är inställd.
 - Ø Försök igen om anslutningen inte upprättades.

Välj ett nätverk	s natverksinsta	llation	
Sök Ad-hoc: A	n1 _2	PBC PIN Säkerh.kod	
	🗢 Flytta	🗗 Ange	→ 🗊 Bakåt
Tryck på PBC-knap	en på åtkomstpur	nkten.	- C Doku

Tryck på OK efter att ha angivit TV:ns PIN-kod under inställning av åtkomstpunkt. Åtkomstpunktens namn : AP_1	
OK Avbryt	

Trådlös nätverksinstallation								
Säkerl	n.kod		-		-			
A H O V	B I P W	C J Q X	D K R Y	E L S Z	F M T	G N U	0-9	Number Gemen Ta bort Klart
় Flytta _ 0 ~ 9 Nummer 📑 Ange 🤊 Bakåt								

Trådlös nätverksinstallation				
Välj ett nätverk				
Sök Ad-hoc:	sson jee AP_1 Ap_2	PBC PIN Ingen Säker	h.kod	
	¢	Flytta 🕞 Ange	+ 🗊 Bakåt	



 Ad-hoc: Du kan ansluta till en mobil enhet utan en åtkomstpunkt via 'Samsungs trådlösa nätverksadapatert' genom att använda ett peer-to-peer nätverk.

Så här ansluter du till en ny Ad-hoc

- 1. Välj Välj ett nätverk så visas en enhetslista.
- I enhetslistan kan du trycka på den blåa knappen på fjärrkontrollen för att välja Ad-hoc.
 - Meddelandet Det befintliga nätverkssystemet kan ha begränsad funktionalitet. Vill du ändra nätverksanslutningen? visas.
- 3. Mata in genererat Network Name(SSID) och Säkerh.kod i enheten som du vill ansluta.

Så här ansluter du till en befintligt Ad-hoc-enhet

- 1. Välj Välj ett nätverk så visas en enhetslista.
- 2. Välj önskad enhet i enhetslistan.
- 3. Om det finns en säkerhetsnyckel ska du mata in den igen.
 - Om nätverket inte fungerar som det ska, ska du kontrollera Nätverksnamn (SSID) : och Säkerh.kod igen. Om Säkerh.kod är felaktig kan det orsaka tekniskt fel.

Trådlös nätverksinstallation

Om du vill ansluta AP ska AP stödja DHCP. Endast enheter som stöder Ad-hoc-läge kan anslutas utan DHCP.

- 1. Ställ in Nätverkstyp som Trådlös.
- 2. Välj Trådlös nätverksinstallation.
- Ställ in Egensk. Internetprotokoll som Auto.
 Internet-protokollet ställs in automatiskt.
- 4. Välj ett nätverk via Välj ett nätverk.
- 5. Välj Nätverkstest för att kontrollera nätverksanslutningen.

Trådlös nätverksinstallation-Manuellt

- 1. Ställ in Nätverkstyp som Trådlös.
- 2. Välj Trådlös nätverksinstallation.
- 3. Ställ in Egensk. Internetprotokoll som Manuellt.
- 4. Ställ in IP-adress , Nätmask, Gateway och DNS-server.
 - Tryck på de numeriska knapparna på fjärrkontrollen när du ställer in nätverket manuellt.
- 5. Välj ett nätverk via Välj ett nätverk.
- 6. Välj Nätverkstest för att kontrollera nätverksanslutningen.







Ingångsmeny

Källa

Används för att välja TV eller annan extern ingångskälla, t.ex. DVD/Blu-Ray-spelare/kabel-tvbox/

satellitmottagare (digital-tv-box), som är ansluten till TV:n. Används för att välja ingångskälla.

Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att visa extern signalkälla. TV-läget kan väljas genom att trycka på TV-knappen, de numeriska knapparna (0-9) och knappen P / v på fjärrkontrollen.

TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Component / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4

- Du kan bara välja de externa enheter som är anslutna till TV:n. I Källa markeras de ingångar som har anslutningar och sorteras överst. Ingångar som inte är anslutna sorteras nedåt.
- Om USB-enheterna är anslutna till uttagen USB1(HDD) och USB2 visas de som USB1 och USB2 i den ordningen.
- Ø Använda färgknappar på fjärrkontrollen med källistan
 - Röd (Uppdatera): Uppdaterar anslutna externa enheter. Tryck på den här om källan är påslagen och ansluten men inte visas i listan.
 - TOOLS (Verktyg): Visar menyerna Ändra namn och Information.

Ändra namn

Video / DVD / Digitalbox / Satellitmottagare / PVR STB / AV-mottagare / Spel / Videokamera / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Namnge den enhet som är ansluten insignalingången för att det skall bli lättare för dig att välja ingångskälla.

När en PC med en upplösning på 1920 x 1080@60Hz är ansluten till porten HDMI IN 3(DVI) ska du ställa in läget HDMI3/DVI till DVI PC i Ändra namn i läget Ingångar.

Stödmeny

Juridiskt meddelande

Visa juridiskt meddelande och allmän friskrivningsklausul gällande tredjeparts innehåll och tjänster

Priskrivningsklausulen kan skilja sig beroende på land.

Product Guide

I produktguiden ges information om de viktigaste funktionerna på den här TV:n. Beskrivningen i den här funktionen finns endast på engelska.







_			
		Kāll	la
			*
	TV		
	EXT 1		
0	EXT 2		
	PC		
in a start			
= Upp	datera	🞜 Verktyg	

Använda fjärrkontrollen i menyn Product Guide

Кпарр	Funktion	
Gul knapp	Visar innehållet i Product Guide sekventiellt. (Autouppspelning)	
◀/▶	◄/► Flytta markören och markera en post.	
ENTER 🚭	Välj markerad post.	
RETURN	Gå tillbaka till föregående meny.	
EXIT	Avbryter aktuell funktion och återgår till huvudmenyn för Product Guide.	

Självdiagnos

Bildtest

Om du tror att du har ett bildproblem ska du utföra ett bildtest. Kontrollera färgmönstret på skärmen för att se om problemet finns kvar.

 Ja: Om testmönstret inte visas eller om det förekommer störningar i det väljer du Ja. Det kan uppstå ett problem med TV:n. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp.



Nej: Om testmönstret visas korrekt väljer du Nej. Det kan uppstå ett problem med den
externa utrustningen. Kontrollera dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du se den externa enhetens bruksanvisning.

Ljudtest

Om du tror att du har ett ljudproblem ska du utföra ett ljudtest. Du kan kontrollera ljudet genom att spela den integrerade melodin genom TV:n.

- Om du inte hör något ljud från TV-högtalarna ska du säkerställa att Välj högtalare är inställt på TV-högtalare i ljudmenyn innan du utför ljudtestet.
- Ø Melodin blir svår att höra under testet även om Högtalarval är inställd på Extern högtalare eller om ljudet tystas under tiden du trycker på knappen MUTE.
- Ja: Om du under ljudtestet kan höra ljud endast från en högtalare eller inte alls väljer du Ja. Det kan uppstå ett problem med TV:n. Kontakta supporten för Samsung för att få hjälp.
- Nej: Om du kan höra ljud från högtalarna väljer du Nej. Det kan uppstå ett problem med den externa utrustningen. Kontrollera
 dina anslutningar. Om problemet kvarstår ska du se den externa enhetens bruksanvisning.

Signalinformation (endast digitala kanaler)

Till skillnad från analoga kanaler där mottagningskvaliteten kan variera från "snöig" till klar, har digitala kanaler (HDTV) antingen perfekt mottagning eller så går de inte alls att ta emot. Så till skillnad från för analoga kanaler så kan du inte fininställa en digital kanal. Du kan dock rikta om antennen för att förbättra mottagningen av tillgängliga digitala kanaler.

Øm signalstyrkans mätare indikerar att signalen är svag riktar du om antennen för att öka signalstyrkan. Fortsätt att justera antennen tills du hittar den bästa positionen med starkast signal.

Programuppgradering

Samsung kan komma att erbjuda uppgraderingar för TV:ns firmware i framtiden. Dessa uppgraderingar kan göras via TV:n om den är ansluten till Internet, eller genom att ladda ner nytt firmware från samsung.com till ett USB-

- Ø Aktuell version är den programversion som är installerad på TV:n.
- Ø Alternativt program (Backup) visar föregående version som kommer att ersättas.
- Program visas som 'år/månad/dag_version'. Ju senare datum desto nyare programversion. Vi rekommenderar att du installerar den senaste versionen.

Via USB

Sätt i en USB-enhet som innehåller firmwareuppgradering, som du laddat ner från samsung. com, i TV:n. Var försiktig så att du inte kopplar ur strömmen eller plockar bort USB-enheten förrän uppgraderingarna har verkställts. TV:n slås av och på automatiskt efter att firmwareuppgraderingen är klar. Kontrollera firmware-versionen efter att uppgraderingen slutförts (den nya versionen ska ha ett högre nummer än den gamla versionen).

När programvaran har uppgraderats återgår video- och audioinställningar till fabriksstandard. Vi rekommenderar att du skriver ned de inställningar du har gjort så att du enkelt kan återställa dem efter uppgraderingen.

TV:ns sidopanel

Program	uppgrade	ring	
Efter USB			►
Via kanal			
Uppgradering i standbyläge	: 45 Min		
Alternativt program	2009/01	1/15_00000	
	🗢 Flytta	🖃 Ange	+ () Bakåt

Via kanal

Uppgraderar programvaran med sändningssignalen.

Uppgradering i standbyläge

För att fortsätta programvaruuppgraderingen med huvudström på väljer du On genom att trycka på ▲ eller ▼. 45 minuter efter att du har gått in i standbyläge genomförs en manuell uppgradering automatiskt. Eftersom enhetens ström slås på internt, kan skärmen lysa svagt. Det här fenomenet kan fortsätta i mer än 1 timme, tills uppgraderingen är klar.

Alternativt program (Backup)

- Om det uppstår problem med det nya firmware och det påverkar funktionerna kan du ändra programvaran till föregående version.
- Ø Om programvaran har ändrats visas aktuell programvara.
- Du kan ändra aktuell programvara till alternativ programvara via 'Alternativt program'.

□ HD-anslutningsguide

Den här menyn visas den anslutningsmetod som ger optimal kvalitet för HDTV. Läs den här informationen när du ska ansluta externa enheter till TV:n.

Kontakta Samsung

Visa den här informationen om TV:n inte fungerar som den ska eller om du ska uppgradera programvaran. Du kan visa information om kundtjänst, produkt och nedladdningssätt för programfil.

Ansluta en USB-enhet

- 1. Tryck på knappen POWER för att slå på TV:n.
- Anslut en USB-enhet som innehåller foton, musik och/eller filmfiler till uttaget USB1(HDD) eller USB2 på TV:ns sida.
- 3. När skärmvisningen för val av Applikation visas ska du trycka på knappen ENTER ☐ för att välja Media Play (USB & DLNA).
 - ${\mathbb Z}$ MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
 - Ø Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS.
 - Vissa typer av USB-digitalkameror och ljudenheter är kanske inte kompatibla med den här TV:n.
 - Media Play stöder endast USB-lagringsenheter (MSC). MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Exempel på MSC är Thumbenheter, flashkortläsare och USB-hårddisk (USB-hubb stöds inte).
 - Anslut direkt till USB-porten på TV:n. Om du använder en separat kabelanslutning kan det uppstå problem med USB-kompatibiliteten.
 - Innan du ansluter enheten till TV:n ska du säkerhetskopiera dina filer för att förhindra dataförlust eller att de skadas. SAMSUNG ansvarar inte för skada på datafiler eller dataförluster.
 - Anslut en USB-hårddisk till den anvisade porten USB1 (HDD). Om den anslutna enheten kräver högspänning kanske inte USB1 (HDD) stöder enheten.
 - Ø Koppla inte ur USB-enheten när den laddas.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ MSC stöder MP3- och JPEG-filer, medan en PTP-enhet stöder enbart JPEG-filer.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Ju högre bildupplösning desto längre tid tar det att visa bilden på skärmen.
 - D Maximal JPEG-upplösning som stöds är 15360X8640 pixlar.
 - Ø För filer som inte stöds eller är korrupta visas meddelandet 'Not Supported File Format'.
 - Om sorteringsnyckeln är inställd som grundvy kan upp till 1000 filer visas i varje mapp. Om en annan sorteringsnyckel används kan upp till 10000 filer visas.
 - MP3-filer med DRM som har laddats ned från en icke-gratis plats kan inte spelas. DRM (Digital Rights Management) är en teknik som stöder skapande av innehåll, distribution och hantering av innehållet på ett integrerat och mångsidigt sätt, inklusive skydd av olika rättigheter, skydd mot illegal kopiering liksom betalnings- och villkorshantering.
 - Ø När du flyttar en bild kan laddningen ta några sekunder. Då kommer laddningsikonen att visas.
 - D Om fler än 2 PTP-enheter ansluts kan du bara använda en åt gången.
 - Ø Om fler än en MSC-enhet ansluts kanske vissa av dem inte känns igen. Om en enhet kräver högspänning (mer än 500mA eller 5V) kanske USB-enheten inte stöds.
 - Om ett varningsmeddelande om överspänning (Kan inte lägga till ny enhet USB1/USB2 överspänning) visas när du ansluter eller använder en USB-enhet kanske enheten inte känns igen eller inte fungerar som den ska.

Använda fjärrkontrollen i menyn Media Play

Knapp	Funktion		
$\land / \checkmark / \checkmark / \checkmark$	Flytta markören och markera en post.		
	Välj markerad post. Under uppspelning av ett bildspel, en film eller musikfil:		
ENTER 🕞	- Om du trycker på knappen ENTER 🚭 under uppspelning pausas uppspelningen.		
	- Om du trycker på knappen ENTER 🖼 under paus återupptas uppspelningen.		
Spela upp eller pausa bildspel, musik eller film.			
RETURN	Gå tillbaka till föregående meny.		
TOOLS Kör olika funktioner från bild-, musik- och filmmenyerna.			
	Stoppar aktuellt bildspel eller aktuell musik- eller filmfil.		
~ / >	Hoppar till föregående grupp/hoppar till nästa grupp.		
INFO Visar filinformation.			
MEDIA.P	Avslutar läget Media Play.		
∧ P ∨, EXIT, TV	Stoppar läget Media Play och återgår till TV-läge.		





Media Play-funktion

Den här funktionen gör det möjligt för dig att visa och lyssna på bild-, musik- och filmfiler från en USB-masslagringsenhet (MSC).

Öppna menyn Media Play (USB & DLNA)

- Tryck på knappen MENU. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Applikation och tryck sedan på knappen ENTER ◄.
- - Menyn Media Play (USB & DLNA) visas.
 - B Tryck på knappen MEDIA.P på fjärrkontrollen för att visa menyn Media Play.
 - B Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att visa listan med källor. Tryck sedan på knappen ▲ eller ▼ för att välja USB.
- Tryck på den röda knappen och sedan på knappen ▲ eller ▼ för att välja TVminne eller USB-minne. Tryck på knappen ENTER C.
 - Funktionen skiljer sig beroende på TV-minnet/USB-minnesenheten/DLNAenheten.
 - Den valda USB-enheten visas längst ned på skärmen.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en ikon (Photo, Music, Movie, Setup) ohc tryck sedan på knappen ENTER ◄.
 - För att avsluta läget Media Play trycker du på knappen MEDIA.P på fjärrkontrollen.

Avlägsna en USB-minnesenhet på ett säkert sätt

Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.

- 1. Tryck på knappen TOOLS i fillistan för Media Play eller medan ett bildspel, musik eller en film spelas.
- 2. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Säker borttagning och tryck sedan på knappen ENTER I.
- 3. Avlägsna USB-enheten från TV:n.

Bildskärm



Gå antingen till 'Sorteringsnyckel för lista', 'Grupplista' eller 'Fillista' med uppåt-/nedåtknapparna. Efter att du valt ett avsnitt trycker du på knappen ◄ eller ► för att välja en post.









- Aktuell sorteringsnyckel: I det här fältet visas aktuell standard för sortering av filer. Tryck på knappen < eller ► för att ändra standarden för filsortering.</p>
- Visa grupper: Visar detaljerade grupper av filerna som är soterade enligt vald sorteringsnyckel. Sorteringsgruppen som inkluderar den valda bilden markeras.
- I Vald fil: Den valda filen är den fil du kan kontrollera nu. Bild- och filmfiler visas som miniatyrbilder.
- Aktuell enhet: Visar det valda enhetsnamnet. Tryck på den röda knappen för att välja en enhet.
 - Röd knapp (Enhet): Väljer en ansluten enhet.
- 6 Information om alternativval: Visar antalet filer som väljs genom att trycka på gul knapp.
- 6 Hjälpposter
 - Gröna knappen (Egna favoriter): Ändrar favoritinställningar för den valda filen. Tryck på den här knappen flera gånger tills önskat värde visas.
 - Gula knappen (Välj): Väljer filen från fillistan. Valda filer markeras med en symbol ✓. Tryck på den gula knappen igen för att avbryta en filmarkering.
 - TOOLS-knappen (Verktyg): Visar alternativmenyer. (Alternativmenyn ändras enligt aktuell status.)

Sortera fotolistan

Du kan sortera bilder i fotolistan enligt en viss standard.

- 1. Tryck på knappen MEDIA.P.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Photo och tryck sedan på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryck på knappen ▲ för att gå till sorteringsnyckeln.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en sorteringsstandard. (Grundvy, Tid, Färg, Folder, Inställning)
 - Ø Bilderna sorteras enligt den nyligen valda sorteringsstandarden.
- Tryck på knappen ▼ för att gå till fillistan. Tryck på knappen ► (Spela)/ ENTER ◄ för att starta bildspelet i den ordning du har valt.
 - 🖉 För att gå till föregående/nästa grupp trycker du på knappen < (REW) eller 📂 (FF).
 - Bildinformationen anges automatiskt. F\u00e4rginformationen som f\u00e4s fr\u00e4n en fotofil kan vara annorlunda \u00e4n f\u00f6rv\u00e4ntat. Du kan \u00e4ndra f\u00e4rg och egna inst\u00e4llningar.
 - PTP stöder inte sorteringsläge.

Grundvy

Visar mapparna på USB-minnet. Om du markerar en mapp och trycker på knappen ENTER 🖃 visas endast fotofilerna i den valda mappen.

Direction När du sorterar enligt Grundvy kan du inte ställa in favoritfiler.

Tid

Sorterar bilder efter datum. Sorterar enligt år och månad från den första bilden.

□ Färg → Röd / Gul / Grön / Blå / Magenta / Svart / Grå / Ej klassad

Sorterar bilder enligt färg. Du kan ändra färginformationen för bilden.

Folder

Sorterar bilder efter mapp. Om det finns många mappar i USB, visas bildfilerna i ordning i varje mapp. Fotofilen i rotmappen visas först och de andra visas i alfabetisk ordning efter namn.

$\Box \quad \text{Inställning} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterar bilder enligt egen inställning (favoriter). Du kan ändra egna inställningar för bilden.

Ø Ändra inställningar för favoriter

Välj önska foto i fotolistan och tryck sedan på den gröna knappen flera gånger tills önskad inställning visas.

- Ø Upp till 3 stjärnor kan väljas.
- Ø Stjärnornas syfte är endast för gruppering. Exempelvis har inte 3 stjärnor någon prioritet över 1 stjärna.



Alternativmeny för fotolista

- 1. Tryck på knappen MEDIA.P.
- 2. Press the ◄ eller ► button to select Photo, then press the ENTER 🚭 button.
- 3. Tryck på knappen ▼ för att gå till fillistan.
- 4. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja önskad fotofil.
 - Välja flera foton
 - Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja önskad fotofil. Tryck sedan på den gula knappen.
 - Upprepa arbetsgången ovan om du vill välja fler fotofiler.
 - Markeringen ✓ visas vid den valda fotofilen.

5. Tryck på knappen TOOLS

Ø Alternativmenyn ändras enligt aktuell status.

Bildspel

Genom att använda den här menyn kan du spela upp ett bildspel med bildfilerna på USB-minnesenheten.

Complete Anticelly of the second seco

Välj ett foto du vill kopiera. (Alternativt väljer du flera filer genom att trycka på den gula knappen.) Tryck på knappen **TOOLS** för att välja **Kopiera** (eller **Kopiera aktuell grupp / Kopiera fil**). Filerna på USB-enheten sparas på TV-minnet.

- Du kan endast kopiera de filer som är sparade på USB-enheten.
- Diar TV-minnet är fullt kan inte filerna kopieras.

□ Ta bort / Ta bort alla / Radera vald fil (om flera filer har valts)

Välj ett fot som ska tas bort. (Alternativt väljer du flera filer genom att trycka på den gula knappen.) Tryck på knappen TOOLS för att välja Ta bort (eller Ta bort alla / Radera vald fil). Alla filer är borttagna.

- Du kan endast ta bort filer som är sparade på TV-minnet.
- Du kan inte återställa en borttagen fil.

Spela grupp

Genom att använda den här menyn kan du spela upp ett bildspel med bildfilerna i den valda sorteringsgruppen.

Ändra grupp (om sorteringsnyckeln är Färg)

Du kan ändra färginformationen hos en vald fotofil (eller en grupp filer) så att du kan flytta den från en färggrupp till en annan.

- Detta ändrar inte fotots verkliga färg.
- Ø Gruppinformationen för den aktuella filen uppdateras och fotot flyttas till den nya färggruppen.
- Ø För att ändra informationen för flera filer väljer du de filer du vill genom att trycka på den gula knappen.

Avmarkera alla (när minst en fil är markerad)

Du kan avmarkera alla filer.

□ Information

Information om fotofilen, inklusive namn, storlek, upplösning, ändrad datum och sökväg, visas.

- Du kan visa informationen för bildfilerna under ett bildspel med samma tillvägagångssätt.
- Tryck på knappen INFO för att visa informationen.

Säker borttagning

Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.



Photo _{Grundv}	n Tid	Fårg	Folder Inställning	
1221.jpg 1222.jpg t	233.jpg	5/15 1234.jpg	Bildspel Kopiera Spela grupp Åndra grupp Kopiera aktuell grupp Information	
SUM 🔳 Enhet		■ Egna favo	iter ■Vålj 🞜 Verktyg 🅽	Bakåt

Visa en bild eller ett bildspel

Visa ett bildspel

- 1. Tryck på knappen ▼ för att välja fillistan.
- 2. Tryck på knappen TOOLS.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Bildspel och tryck sedan på knappen ENTER III.

Ø Alla filer i fotolistan används i bildspelet.

- Dunder bildspelet visas filerna i ordning efter den fil som visas.
- Bildspelet arbetar i ordningen som har angetts i fotolistan.
- Musikfiler kan spelas upp automatiskt under ett bildspel om Bakgrundsmusik är inställt på På.
- När en fotolista visas trycker du på knappen
 (Spela)/ENTER
 på fjärrkontrollen för att starta bildspelet.

Styrknappar för bildspel

Knapp	Funktion	
ENTER 🚭	ER 🚭 Spela/pausa bildspelet.	
Spela bildspelet.		
II	Pausa bildspelet.	
Stäng bildspelet och återgå till fotolistan.		
Ändrar uppspelningshastigheten för bildspelet.		
TOOLS	TOOLS Köra olika funktioner från bildmenyerna.	

Spela aktuell grupp

- 1. Tryck på knappen ▲ för att gå till sorteringsnyckeln.
- 2. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja en sorteringsstandard.
- 3. Tryck på knappen ▼ för att gå till gruppfillistan.
- 4. Välj en grupp med knapparna ◀ eller ► .
- 5. Tryck på knappen 🗩 (Spela). Ett bildspel startar med filerna i den valda gruppen.

Alternativt

- Välj en sorteringsnycken och sedan väljer du i fillistan de foton som finns i önskad grupp.
 - För att gå till föregående/nästa grupp trycker du på knappen
 (REW) eller
 (FF).
- 2. Tryck på knappen TOOLS.

Så här kör du ett bildspel med endast valda filer

- 1. Tryck på knappen ▼ för att välja fillistan.
- 2. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja en önskat foto i fotolistan.
- 3. Tryck på den gula knappen.
- 4. Upprepa arbetsgången ovan om du vill välja fler bildfiler.
 - Markeringen visas till vänster om den valda bilden.
 - Ø Om du väljer endast en fil körs inte bildspelet.
 - Pör att avmarkera alla valda filer trycker du på knappen TOOLS och väljer Avmarkera alla.





Svenska - 39

Tryck på knappen ► (Spela)/ENTER ◄ .
 De valda filerna används för bildspelet.

Alternativt

- 1. I fotolistan trycker du på den gula knappen för att välja önskade foton.
- 2. Tryck på knappen TOOLS.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Bildspel och tryck sedan på knappen ENTER .
 ② De valda filerna används för bildspelet.

Alternativmeny för bildspel

- 1. Under ett bildspel (eller när du tittar på ett foto) trycker du på knappen TOOLS för att ställa in alternativet.
- 2. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen ENTER 🖼

□ Stoppa bildspel / Starta bildspel

Du kan starta eller stoppa ett bildspel.

\Box Bildspelshastighet \rightarrow Långsam / Normal / Snabb

Du kan välja visningshastigheten för bildspelet.

- Den här funktionen är endast tillgänglig under ett bildspel.
- Du kan även ändra hastigheten för bildspelet genom att trycka på knappen (REW) eller > (FF) under bildspelet.

Bildspelseffekt

Du kan välja övergångseffekt under bildspelet.

Ingen / Tona1 / Tona2 / Osynlig / Sprial / Schack / Linjer / Trappor / Torka / Slumpvis
 Den här funktionen är endast tillgänglig under ett bildspel.

Rotera

- Du kan rotera bilder som sparats på ett USB-minne.
- Ø När du trycker på knappen ◄ roterar den med 270°, 180°, 90° och 0°.
- Ø När du trycker på knappen ► roterar den med 90°, 180°, 270° och 0°.
- Ø Den roterade filen sparas inte.

Zoom

Du kan förstora bilder som sparats på ett USB-minne. (x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4)

- Ø För att flytta den förstorade bilden trycker du på knappen ENTER → och sedan på knapparna ▲/▼/◄/►. Observera att när den förstorade bilden är mindre än originalskärmen fungerar inte platsändringsfunktionen.

□ Bakgrundsmusik

Du kan välja bakgrundsmusik när du tittar på ett bildspel.

- 🖉 För att använda den här funktionen måste det finnas musik- och bildfiler lagrade på USB-enheten.
- 🖉 Det krävs laddning av musikfiler för att ändra BGM-läge. Spela upp musikfiler i musikkategorin för laddning.

■ Bakgrundsmusik → Av / På

- Av: Ingen bakgrundsmusik spelas.
- På: Bakgrundsmusik spelas när På är valt och det finns tillgänglig musik.
- BGM-läge → Stämmning / Vald fil / Blanda

Du kan välja läge för bakgrundsmusik.

■ BGM-Mood → Kraftfull / Rytmisk / Sorgsen / Glad / Lugn / Ej klassad Musik med den stämning du har valt spelas som bakgrundsmusik.

Der du ställer in BGM-läge på Stämmning kan du välja en stämning.

Välj musikfil (0 Fil valda)

Endast den valda musikfilen ställs in som bakgrundsmusik.

Ø Om du ställer in BGM-läge på Vald fil kan du välja en musikfil.



D Bildinställning / Ljudinställningar

Du kan välja inställningar för bild och ljud.

Information

Bildfilsinformationen visas.

□ Säker borttagning

Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.

Sortera musiklistan

Du kan sortera musikfiler i musiklistan enligt en viss standard.

- 1. Tryck på knappen MEDIA.P.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Music och tryck sedan på knappen ENTER III.
- 3. Tryck på knappen ▲ för att gå till sorteringsnyckeln.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en sorteringsstandard. (Grundvy, Titel, Artist, Stämmning, Genre, Folder, Inställning)
 - Ø Musikfilerna sorteras enligt den nyligen valda sorteringsstandarden.
- Tryck på knappen ▼ för att gå till fillistan. Tryck på knappen ENTER 🖼 för att starta musikuppspelningen i den ordning som användaren har valt.
 - För att gå till föregående/nästa grupp trycker du på knappen
 (REW) eller
 (FF).
 - Musikinformationen anges automatiskt. Stämningsinformationen som hämtas från musikfilen kan vara en annan förväntat. Du kan ändra stämning och egna inställningar.
 - Ø Om det inte finns någon titelinformation för en musikfil visas filnamnet.
 - Ø Om ingen information är tillgänglig för artisk, album, år eller genre visas motsvarande post som tom.

□ Grundvy

Visar mapparna på USB-enheten. Om du markerar en mapp och trycker på knappen ENTER 🖼 visas endast musikfilerna i den valda mappen.

Dir När du sorterar enligt Grundvy kan du inte ställa in favoritfiler.

Titel

Sorterar musiktitlar i ordningen symbol/nummer/alfabetiskt/special och visar musikfilen.

Artist

Sorterar musikfilen efter artist i ordningen symbol/nummer/alfabetiskt/special.

$\hfill\square$ Stämmning \rightarrow Kraftfull / Rytmisk / Sorgsen / Glad / Lugn / Ej klassad

Sorterar musikfiler enligt stämning. Du kan ändra stämningsinformationen för musik.

Genre

Sorterar musikfiler enligt genre.

Folder

Sorterar musikfiler enligt mapp. Om det finns många mappar i USB, visas filerna i ordning i varje mapp. Bildfilen i rotmappen visas först och de övriga visas i bokstavsordning enligt namn.

$\Box \quad \text{Inställning} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterar musikfiler enligt inställning (favoriter). Du kan ändra egna inställningar för musikfilerna.

Ø Ändra inställningar för favoriter

Välj önskad musikfil i musiklistan och tryck sedan på den gröna knappen flera gånger tills önskad inställning visas.

- Ø Upp till 3 stjärnor kan väljas.
- Ø Stjärnornas syfte är endast för gruppering. Exempelvis har inte 3 stjärnor någon prioritet över 1 stjärna.



Alternativmeny för musiklista

- 1. Tryck på knappen MEDIA.P.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Music och tryck sedan på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryck på knappen ▲ för att gå till fillistan.
- 4. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja önskad musikfil.
 - Ø Välja flera musikfiler
 - Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja önskad musikfil. Tryck sedan på den gula knappen.
 - Upprepa arbetsgången ovan om du vill välja fler musikfiler.
 - Markeringen ✓ visas vid den valda musikfilen.
- 5. Tryck på knappen TOOLS.
 - Ø Alternativmenyn ändras enligt aktuell status.

Spela grupp

Genom att använda den här menyn kan du bara spela upp musikfiler i den sorteringsgrupp som är vald.

Comparing the second se

Välj den musik som ska kopieras. (Alternativt väljer du flera filer genom att trycka på den gula knappen.) Tryck på knappen TOOLS för att välja Kopiera (eller Kopiera aktuell grupp / Kopiera fil). Filerna på USB-enheten sparas på TV-minnet.

- Du kan endast kopiera de filer som är sparade på USB-enheten.
- Ø När TV-minnet är fullt kan inte filerna kopieras.

□ Ta bort / Ta bort alla / Radera vald fil (om flera filer har valts)

Välj den fil som ska tas bort. (Alternativt väljer du flera filer genom att trycka på den gula knappen.) Tryck på knappen **TOOLS** för att välja **Ta bort** (eller **Ta bort alla / Radera vald fil**).

Alla filer är borttagna.

- Ø Du kan endast ta bort filer som är sparade på TV-minnet.
- Du kan inte återställa en borttagen fil.

□ Ändra grupp (om sorteringsnyckeln är Stämmning)

Du kan ändra stämningsinformationen för musikfiler.

Gruppinformationen för den aktuella filen uppdateras och filen flyttas till den nya gruppen.

Ø För att ändra informationen för flera filer väljer du önskade filer genom att trycka på den gula knappen.

□ Avmarkera alla (när minst en fil är markerad)

Du kan avmarkera alla filer.

 ${\mathbb Z}$ Markeringen \checkmark indikerar att motsvarande fil är dold.

Information

Information om musikfilen, inklusive namn, storlek, ändrad datum och sökväg, visas.

Du kan visa musikfilsinformationen under Spela grupp på samma sätt.

B Tryck på knappen INFO för att visa informationen.

Säker borttagning

Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.

-	-	I	***	_	
ties	F Want Me	F. sr	Kraftfull	3/37 Glen Hans Once Ost 2007 Soundtrack	Spela grupp Kopiera Kopiera aktuell grupp Information Säker borttagning



Spela upp en musikfil

- 1. Tryck på knappen ▼ för att välja fillistan.
- 2. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja en musikfil som ska spelas.
- 3. Tryck på knappen 🕨 (Spela)/ENTER 🛃 .
 - Den här menyn visar endast filer med filtillägget MP3. Filer med andra filtillägg visas inte, även om de är lagrade på samma USB-enhet.
 - Den valda filen visas överst, med sin speltid.
 - För att justera musikens volym trycker du på volymknappen på fjärrkontrollen. Tryck på knappen MUTE på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet helt.



- Om ljudet är onormalt när du spelare MP3-filer ska du justera Equalizer och SRS TruSurround HD i ljudmenyn. (En övermodulerad MP3-fil kan orsaka ljudproblem.)
- Depspelningstiden för en filmfil kan visas som '00:00:00' om information om uppspelningstid inte hittas.

Ø Styrknappar för musikuppspelning

Кпарр	Funktion	
	Spelar upp/pausar musikfilen.	
	Spelar upp musikfilen	
II	Pausar musikfilen	
	Stänger uppspelningsläget och återgår till musiklistan.	
TOOLS	Kör olika funktioner från musikmenyerna.	

Ikonen Information om musikfunktionen

ਦੇ	Alla musikfiler i mappen (eller den markerade filen) spelas upp upprepat. Läget Upprepa är På.
G	Alla musikfiler i mappen (eller den markerade filen) spelas upp en gång. Läget Upprepa är Av.

Spelar upp musikgruppen

- 1. Tryck på knappen ▲ för att gå till sorteringsnyckeln.
- 2. Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en sorteringsstandard.
- 3. Tryck på knappen ▼ eller ENTER 🚭 för att gå till gruppfillistan.
- 4. Tryck på knappen 🗩 (Spela). Filerna i den valda gruppen spelas upp.

Alternativt

- Välj en sorteringsnycken och sedan väljer du i fillistan de filen som finns i önskad grupp.
 Ø För att gå till föregående/nästa grupp trycker du på knappen ◄ (REW) eller ► (FF).
- 2. Tryck på knappen TOOLS.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Spela grupp och tryck sedan på knappen ENTER .
 Ø Musikfilerna i sorteringsgruppen inklusive den valda filen spelas upp.

Spela upp valda musikfiler

- 1. Tryck på knappen ▼ för att välja fillistan.
- 2. Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja önskad musikfil.
- 3. Upprepa arbetsgången ovan om du vill välja fler musikfiler.
 - Ø Markeringen visas till vänster om den valda musikfilen.
 - Ø För att avmarkera alla valda filer trycker du på knappen TOOLS och väljer Avmarkera alla.
- 4. Tryck på knappen 🕨 (Spela)/ENTER 🛃 .
 - Ø De valda filerna spelas.

Svenska - 43

Alternativmeny för musikuppspelning

- ❑ Läget Upprepa → På / Av
 Du kan spela upp musikfiler upprepat.
- Bildinställning / Ljudinställningar
 Du kan konfigurera inställningar för bild och ljud.
- Information
 Musikfilsinformationen visas.
- Säker borttagning
 Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.



Sortera filmlistan

Du kan sortera filmer i filmlistan enligt en viss standard.

- 1. Tryck på knappen MEDIA.P.
- 2. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja Film och tryck sedan på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryck på knappen ▲ för att gå till sorteringsnyckeln.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en sorteringsstandard. (Grundvy, Tid, Titel, Folder, Inställning)
 - Ø Filmfilerna sorteras enligt den nyligen valda sorteringsstandarden.
- Tryck på knappen ► (spela)/ENTER ◄ för att spela filmen i vald ordning.
 Ø Filminformationen anges automatiskt. Du kan ändra de egna inställningarna.

□ Grundvy

Visar mapparna på USB-enheten. Om du markerar en mapp och trycker på knappen ENTER 🖃 visas endast filmfilerna i den valda mappen.

Ø När du sorterar enligt Grundvy kan du inte ställa in favoritfiler.

🗆 Tid

Sorterar filmer efter datum. Sorterar enligt år och månad från den första filmen.

Titel

Sorterar och visar filmtitlar i ordningen symbol/nummer/alfabetiskt/special.

□ Folder

Om det finns många mappar i USB, visas filmerna i ordning i varje mapp. Filmfilen i rotmappen visas först och de övriga visas i bokstavsordning enligt namn.

$\Box \quad \text{Inställning} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterar filmer efter inställning. (Favoriter) Du kan ändra de egna inställningarna för film.

- Ändra inställningar för favoriter
 - Välj önskad filmfil i filmlistan och tryck sedan på den gröna knappen flera gånger tills önskad inställning visas.
- Ø Upp till 3 stjärnor kan väljas.
- 🖉 Stjärnornas syfte är endast för gruppering. Exempelvis har inte 3 stjärnor någon prioritet över 1 stjärna.



Alternativmeny för filmlista

- 1. Tryck på knappen MEDIA.P.
- Tryck på knappen
 I eller ► för att välja Film och tryck sedan på knappen ENTER I.
- 3. Tryck på knappen ▲ för att gå till fillistan.
- 4. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja önskad Filmfil.
 - Ø Välja flera filmfiler
 - Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja önskad filmfil. Tryck sedan på den gula knappen.
 - Upprepa arbetsgången ovan om du vill välja fler filmfiler.
 - Markeringen ✓ visas vid den valda filmfilen.
- 5. Tryck på knappen TOOLS.
 - Ø Alternativmenyn ändras enligt aktuell status.

Spela grupp

Genom att använda den här menyn kan du bara spela upp filmfiler i den sorteringsgrupp som är vald.

Complete Anticelly of the second seco

Välj den film som ska kopieras. (Alternativt väljer du flera filer genom att trycka på den gula knappen.) Tryck på knappen **TOOLS** för att välja **Kopiera**(eller **Kopiera aktuell grupp / Kopiera fil**). Filerna på USB-enheten sparas på TV-minnet.

- Du kan endast kopiera de filer som är sparade på USB-enheten.
- Diar TV-minnet är fullt kan inte filerna kopieras.

□ Ta bort / Ta bort alla / Radera vald fil (om flera filer har valts)

Välj den fil som ska tas bort. (Alternativt väljer du flera filer genom att trycka på den gula knappen.) Tryck på knappen **TOOLS** för att välja **Ta bort** (eller **Ta bort alla / Radera vald fil**). Alla filer är borttagna.

- Du kan endast ta bort filer som är sparade på TV-minnet.
- Du kan inte återställa en borttagen fil.

Avmarkera alla (när minst en fil är markerad)

Du kan avmarkera alla filer.

 \square Markeringen \checkmark indikerar att motsvarande fil är dold.

Information

Information om filmfilen, inklusive namn, storlek, ändrad datum och sökväg, visas.

B Tryck på knappen INFO för att visa informationen.

Säker borttagning

Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.

Spela upp en filmfil

Spela upp en filmfil

- 1. Tryck på knappen ▼ för att välja fillistan.
- 2. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja en filmfil för uppspelning.
- 3. Tryck på knappen 🕨 (Spela)/ENTER 🛃 .
 - Endast den valda filen spelas upp.
 - Ø Den valda filen visas överst, med sin speltid.
 - Uppspelningstiden f
 ör en filmfil kan visas som '00:00:00' om information om uppspelningstid inte hittas.
 - Du kan visa spelmultimediafiler, men spelfunktionen stöds ej.



CONTENT

UDE SUBT



Textningsformat som stöds

Namn	Tiltillägg	Formatera
MPEG-4 tidsbaserad text	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	strängbaserad
SubViewer	.sub	strängbaserad
Micro DVD	.sub eller .txt	strängbaserad

Videoformat som stöds

Tiltillägg	Innehåll	Videodekoder	Audio codec
		Divx 3,11	
		Divx 4.x	
		Divx 5,1	_
		Divx 6.0	_
		XviD	
*.avi	AVI	H.264 BP	
		H.264 MP	
		H.264 HP	
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		Motion JPEG	
		Divx 3,11	
		Divx 4.x	
		Divx 5,1	
		Divx 6.0	
		XviD	
*.mkv	MKV	H.264 BP	ALAW). AAC
		H.264 MP	
		H.264 HP	
		MPEG-4 SP	_
		MPEG-4 ASP	
		Motion JPEG	
		Divx 3,11	_
		Divx 4.x	_
		Divx 5,1	_
		Divx 6.0	
*.asf		XVID	
	ASF	H.264 BP	(IVIULAVV ALAVV), AAC
		H.204 MP	_
			_
			_
* wmv (\/C1)		Window Modia Video vQ	
		H 264 MP	
		H 264 HP	
*.mp4	MP4 (SMP4)	MPEG-4 SP	ADPCM, (HE)-AAC, mp3
		MPEG-4 ASP	_
		XVID	_
		H 264 BP	
		H.264 MP	
*.3ap	3GPP	H.264 HP	ADPCM. (HE)-AAC
- 31		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	_
		MPEG2	
*.vro (ps)	VRO / VOB	MPEG1	AC3, MPEG, LPCM
* ~~~~		MPEG1 (programström)	
.mpg * mpeg (ns)		MPEG2 (programström)	AC3, MPEG, LPCM
		MPEG2 (transportstrom)	
övriga (ts)		H.264 (transportström)	AAC, HE-AAC, MP3, DD+
		VC1 (transportström)	

Styrknappar för videouppspelning

Knapp	Funktion
ENTER 🚭	Spelar upp/pausar filmfilen
Þ	Spelar upp filmfilen
II	Pausar filmfilen
TOOLS	Kör olika funktioner från filmmenyerna.
	Stänger uppspelningsläget och återgår till filmlistan.
◀ / ►	Hoppa framåt eller bakåt i filmfilen.
▲ / ▼	Gå till början/slutet av filen.
	Spela filen i dubbel hastighet. Den här funktionen kanske inte stöds beroende på codec.

Spelar upp filmgruppen

- 1. Tryck på knappen ▲ för att gå till sorteringsnyckeln.
- 2. Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en sorteringsstandard.
- 3. Tryck på knappen ▼ eller ENTER 🖼 för att gå till gruppfillistan.
- 4. Tryck på knappen 🗩 (Spela). Endst filerna i den valda gruppen spelas upp.

Alternativt

- Välj en sorteringsnycken och sedan väljer du i fillistan de filen som finns i önskad grupp.
 Ø För att gå till föregående/nästa grupp trycker du på knappen ◄ (REW) eller ► (FF).
- 2. Tryck på knappen TOOLS.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Spela grupp och tryck sedan på knappen ENTER .
 Ø Filmfilerna i sorteringsgruppen inklusive den valda filen spelas upp.

Spela upp valda filmfiler

- 1. Tryck på knappen ▼ för att välja fillistan.
- 2. Tryck på knappen ◀ eller ► för att välja önskad musikfil.
- 3. Tryck på den gula knappen.
 - ${oxedsymbol {\mathbb Z}}$ Markeringen \checkmark visas till vänster om den valda filmfilen.
- 4. Upprepa arbetsgången ovan om du vill välja fler filmfiler.
- 5. Tryck på knappen ► (Spela)/ENTER ◄ .

Spela filmen kontinuerligt (återuppta uppspelning)

Om du avslutar uppspelning av film kan filmen spelas upp senare från den punkt där den stoppades.

- 1. Välj den filmfil som du vill spela kontinuerligt genom att trycka på knappen ◄ eller ► och välja den från filmlistan.
- 2. Tryck på knappen 🕨 (Spela)/ENTER 🖼 .
- 3. Välj Påmin. om oavbr. filmsp. (återuppta uppspelning) genom att trycka på den blåa knappen.
 - Ø Filmen börjar spelas upp där den stoppades.
 - Om funktionen Påmin. om oavbr. filmsp. är inställd på På i inställningsmenyn visas ett meddelande när du återupptar uppspelningne av en filmfil.

Alternativmeny för filmuppspelning

Alternativmeny för filmuppspelning

Bildinställning / Ljudinställningar

Du kan konfigurera inställningar för bild och ljud.

Bildstorlek

- Anpassa
 Spela upp video med TV-skärmsstorlek.
- Standard
 Spela upp video med originalstorlek



□ Inställning för rubrik

Du kan ställa in text för filmen.

- Textremsa → På / Av Du kan aktivera eller avaktivera text för filmen.
- Rubrikspråk
 Du kan ange textspråk.
- Rubrikstorlek → Liten / Standard / Stor Du kan ändra textens teckensnitt.
- Rubriksynk
 Du kan ändra textsynkning.
- Rubriksynk. återställning
 Du kan återställa den ändrad textsynkningen.
- Information
 Filmfilsinformationen visas.
- Säker borttagning

Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.

Använda inställningsmenyn

Inställningarna visar användarinställningarna för menyn Media Play.

- 1. Tryck på knappen MEDIA.P.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja Setup och tryck sedan på knappen ENTER III.
- 3. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja önskat alternativ.
- Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja alternativet och tryck sedan på knappen ENTER ➡¹.

För att avsluta läget Media Play trycker du på knappen MEDIA.P på fjärrkontrollen.

Använd färgvy \rightarrow På / Av

Du kan välja att sortera bilder efter färg. Om det här alternativet är aktiverat kan laddningstiden öka på grund av att färginformation hämtas från bilderna.

- Musik Läget Upprepa → På / Av Spelar upp musikfiler upprepat.
- Påmin. om oavbr. filmsp. → På / Av Välj för att visa hjälpmeddelande för kontinuerlig filmuppspelning.

Hämta registreringskoden för DivX® VOD

Visar registreringskoden för TV:n. Om du ansluter till DivX-webbplatsen och registrerar registreringskoden med ett personligt konto kan du hämta VOD-registreringsfil.

Om du spelar upp VOD-registreringen med Media Play slutförs registreringen.

Mer information om DivX® VOD finns på www.DivX.com.

Hämta avaktiveringskoden för DivX® VOD

Om DivX® VOD inte är registrerad visas avaktiveringskoden för registrering. Om du utför den här funktionen när DivX® VOD är registrerad avaktiveras aktuell DivX® VOD-registrering.

- Skärmsläckartid → 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar Ställer in hur lång tid det ska gå innan skärmsläckaren startar.
- Information

Visar information för ansluten enhet.

Säker borttagning
 Du kan avlägsna enheten på ett säkert sätt från TV:n.



MEDIA PLAY-DLNA

Ställa in DLNA-nätverk

DLNA gör det möjligt för dig att titta på bilder, musik och videor som är sparade på datorn på din TV via en nätverksanslutning i läget Media Play. Detta eliminerar behovet av att kopiera dem till en USB-lagringsenhet och sedan ansluta enheten till din TV. För att använda DLNA måste TV:n vara ansluten till nätverket och DLNA-programmet måste vara installerat på din dator.

Nätverksanslutning - kabel



Nätverksanslutning - trådlös



- 1. Mer information om hur du konfigurerar nätverket finns under 'Ställa in nätverket'.
 - Vi rekommenderar att du har både TV:n och datorn i samma delnät. De första 3 delarna av delnätsadressen för TV:n och datorns IP-adresser ska överensstämma och endast den sista delen (värdadressen) ska ändras. Exempelvis IP-adress: 123.456.789.**)
- 2. Anslut datorn, som får Samsung PC Share Manager installerat, och det externa modemet med en LAN-kabel.

Installera DLNA-program

För att spela upp innehåll på datorn på TV:n måste du först installera programmet. För att kunna använda DLNA-funktionen på ett smidigt sätt ska du använda programmet på den CD-ROM-skiva som följde med TV:n eller använda Samsung PC Share Manager som motsvarar TV-modellen och kan laddas ner från Samsungs hemsida.

Systemkrav

- 1. Sätt i den medföljande program-CD:n som följde med TV:n i din dator.
- 2. 30MB ledigt hårddiskutrymme krävs för programinstallationen.
 - Ø Om du delar filer krävs upp till 30 MB hårddiskutrymme för varje grupp om 100 filer.
 - Ø Om du avbryter fildelningen frigörs även hårddiskens utrymme som används för miniatyrinformation.

Format som stöds

 Bild: JPEG/ Ljud: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS container. Mer information om vieoformat som stöds finns i instruktionerna 'Spela upp en filmfil'.

Installera programmet



- Kör filen Setup.exe på den program-CD som medföljer produkten.
 Alternativt kan du hämta filen från www.samsung.com.
- 2. Installera SAMSUNG PC Share Manager så som visas på bilden nedan.
- 3. När installationen är klar visas ikonen PC Share Manager på skrivbordet.
 - Dubbelklicka på ikonen för att köra programmet.
Använda DLNA-program

Programskärmslayout

SAMSUNG PC Share Manager			_
il Dela Server His	ap U		
			Server: Media Play PC Se
n här datorn		Delad mapp	
/ Share	- e	Марр	Hela sökvägen
Folder1 Folder2 Folder3 Folder4 Folder5			

- 1. Menyer: Följande programmenyer erbjuds: fil, dela, Server och Hjälp.
- 2. Klicka för att dela den valda datorservermappen.
- 3. Klicka för att avbryta delning.
- 4. Klicka för att uppdatera datormappar och -filer.
- 5. Klicka för att synkronisera delningsstatus.
- 6. Mappar och filer på datorn som ska delas listas.
- 7. Mappar som delas av användaren listas.

🗆 fil

Egenskaper

Visar information om vald fil eller mapp.

- Metod 1: Markera en fil eller en mapp och välj menyn fil och sedan undermenyn Egenskaper.
- Metod 2: Markera en fil eller en mapp, högerklicka över den markerade filen eller mappen och välj Egenskaper i popupmenyn.

<Metod 1>

<Metod 2>





Avsluta

Stänger DLNA-programmet.

Om du väljer **Avsluta** utan att verkställa ändringarna efter ändring av delad status visas ett meddelande där du tillfrågas om du vill verkställa de ändrade inställningnarna för datorn. Välj **Ja** för att verkställa ändringarna och stänga programmet.

SAMSUNG PC Share Manager			- 18
Fil Dela Server Hjäp			
ZZOS			Server: Media Play PC Sr •
en här datom	Dela	d mapp	
3 Share	* ia	Mapp	Hela sökvägen
E-folger4 E-folger5	Yes	<u>80</u>	
3 (10)			

Dela

Dela en Folder

Du kan dela en mapp från datorn till TV:n. Det maximala antalet mappar som kan delas är 32.

- Din dator arbetar som en server för TV:n.
- Metod 1: Välj en mapp i Den här datorn, välj menyn Dela och välj sedan undermenyn Delad mapp.
- Metod 2: Välj en mapp i Den här datorn, högerklicka över den markerade mappen och välj sedan Delad mapp i popupmenyn.
- Metod 3: Placera musmarkören över en mapp i mapplistan för Den här datorn i vänstra rutan och dra och släpp mappen till delade mappar. Om ett meddelande visas där du ombeds bekräfta den delade mappen klickar du på Ja.

<Metod 1>



Avbryta en dela mapp

Du kan avbryta en delad mapp på datorn. Välj en mapp i rutan dela mapp och välj Avaktivera delad mapp.

- Metod 1: Välj en mapp i rutan dela mapp, välj menyn dela och välj sedan Avaktivera delad mapp.
- Metod 2: Välj en mapp i rutan dela mapp, högerklicka över den markerade mappen och välj sedan Avaktivera delad mapp i popup-menyn.
- Metod 3: Placera musmarkören över en mapp i rutan dela mapp och dra och släpp mappen i rutan Den här datorn. Om ett meddelande visas där du ombeds bekräfta avbrottet klickar du på Ja.

<Metod 1>

SAMSUNG PC Share Manager			- X
Fil Dela Server Halp Dela mapp Arabitivera delad mapp			Server: Media Play PC Sr 🝷
en har c	De	lad mapp	
Shake Ange emetssekemet	· 63	Mapp	Hela sökvägen
Name - Sta Driddart Driddart Driddard Driddard Driddard Driddard Driddard	» [2	Polder1 Polder2	CHROournents and Settin CHROournents and Settin
100 mm			

SAMSUNG PC Share Manager			
Fil Dela Server H <i>il</i> lip			
X X 0 9			Serve: Media Play PC Se
Den här datom	c	relad wapp	
C3 Share	* 10	Mapp	Hela sökvägen
Nime - Size Drobint Drobint Drobint Drobint Drobint Drobint Drobint Drobint		Ardder1 Aradhvera delad m Egenskager	CritOcurrents and Settin.

SAMSUNG PC Share Manager		- <u>X</u>
Fil Dela Server Hjälp		
Z X O S		Server: Media Play PC Sr •
Den här datom	Delad mapp	
Share 🔄 🔄	Mapp	Hels sökvägen
Transie - Draw Drawe - Draw Drawe - Drawe - Dr	e Manager	C-Moournets and Seten C-Moournets and Seten
<u></u>		1

<Metod 3>

Verkställa aktuella inställningar

Utför den här åtgärden när synkronisering är nödvändig på grund av en ny delad mapp eller avbrott av en delad mapp. Menyn Ange ändrad status verkställer ändringar för delade mappar för data som sparas med datorns delningsprogram.

Eftersom det är en tidsödande process att ändra interna data gör den här funktionen det möjligt för användare att verkställa ändringar för data bara när så krävs.

Innan menyn Ange ändrad status är vald verkställs inte det ändrade tillståndet för den delade mappen på servern.

- Ändringar av delade mappar verkställs inte på datorn förrän du har valt menyn Ange ändrad status.
- Metod 1: Välj menyn dela och välj undermenyn att uppdatera databasen.
- Metod 2: Klicka på ikonen Ange ändrad status

<Metod 1>

<metod< th=""><th>2></th></metod<>	2>
<ivietod< td=""><td>22</td></ivietod<>	22

SAMSUNG PC Share Manage		- iiXii	SAMSLINE	PC Share Manager				101
Fil Dela Server	Hillp		Fil D	leia Server Hij	80			
V X O S	6	Server: Media Play PC Se •		0 0			Server: Media P	ay PC Se
CORF. CORF. C.			Ang	enhetzsäkehet				×
Den här datom	Delod wapp		Den har				Ta bot valda poster	
ICI state	Serveruppdatering	Heiasckusgen	0.9%	IP	Enhet	Status	Ange stekus	
Name Prider1 Folder2 Folder3 Folder3 Folder5	Värla meden ändingarna uppdaterer på PC:n.	C-Mocuments and Settin						tan
					DK .	Avbat		

Ställa in åtkomstbehörighet

För att aktivera TV:n för sökning av din dator måste TV:n ställas in på **Ange enhetssäkerhet** i fönstret för inställningar av åtkomstbehörighet. Dessutom måste datorns server och TV:n vara i samma delnät.

 Metod: Välj menyn dela och välj Ange enhetssäkerhet. Inaktiva alternativ visas i grått. Du kan ändra åtkomstbehörighet genom att använda knappen Allow godkänn / Neka. För att ta bort en post markerar du posten och väljer Delete Item.

□ Server

Server

Du kan köra eller stoppa med datorn som server.

Kör DLNA Digital Media Server när Windows startar.

Du kan avgöra om du ska starta datorns server automatiskt när Windows startar.

Ändra servernamn

Du kan ändra datorns servernamn. Ange ett nytt namn och klicka på OK. Det nya namnet visas längst upp till höger och på TV:n.

Hjälp

Version

Meddelanderutan för programversionsinformation visas.

Använda DLNA-funktionen

Använda DLNA-menyn

DLNA (Digital Living Network Alliance) gör det möjligt för innehåll som finns sparat på en DLNA-server (vanligen din dator) som är ansluten till din TV eller över ett nätverk att spelas upp. Media Play gör det möjligt att spela upp innehåll som finns sparas på en USB-enhet som är ansluten till TV:n, medan DLNA gör det möjligt att spela upp innehåll som finns sparat på en DLNA-server (din dator) som är ansluten till din TV eller över nätverket. Arbetsgången för hur du använder innehållet är detsamma som de för Media Play (USB & DLNA).

- Om du installerar programmet PC share manager som medföljer TV:n på en dator kan du låta datorn ha rollen som en DLNAserver över nätverket.
- Ø Mer detaljerad information om hur du använder DLNA-menyn finns i instruktionerna till 'Media Play'.
- 1. Tryck på knappen MEDIA.P på fjärrkontrollen för att visa menyn DLNA .
- 2. Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en ikon (Photo, Music, Movie, Setup) och tryck sedan på knappen ENTER 🖼.
 - För att avsluta läget **DLNA** trycker du på knappen **MEDIA.P** på fjärrkontrollen.
 - DLNA stöder inte följande funktioner.
 - Funktioner för bakgrundsmusik och inställningar för bakgrundsmusik.
 - Sortering av filer enligt inställning i mapparna för bild, musik och film.
 - Funktionen Ändra grupp
 - Funktionen Kopiera/Ta bort.
 - Funktionen Säker borttagning.
 - Knappen REW/FF (◄</i>
 Kan användas under tiden en film spelas.
 - Funktionen Spela filmen kontinuerligt (återuppta uppspelning)
 - Discrete Funktionen att hoppa kanske inte fungerar med visst innehåll, t.ex. asf och mkv.
 - Divx DRM, Multi-audio, inbyggd text stöds inte.
 - Ø Samsung PC Share manger måste vara tillåtet av datorns brandvägg.
 - Funktionen för att hoppa över (knappen
 Implementation interfaction inter
 - Depspelningstiden kanske inte visas när en film spelas upp.

ANYNET+

Ansluta Anynet+-enheter

Vad är Anynet+?

Anynet⁺ är en funktion som gör det möjligt för dig att styra alla anslutna enheter från Samsung som stöder Anynet⁺ med din TVfjärrkontroll från Samsung. Anynet⁺-systemet kan bara användas med enheter från Samsung som är försedda med funktionen Anynet⁺. För att vara säker på att din enhet från Samsung har den här funktionen ska du kontrollera om det finns en logotyp för Anynet⁺ på den.

Ansluta till en TV



 Anslut uttaget HDMI IN (1, 2, 3(DVI) eller 4) på TV:n till HDMI OUT-uttaget på motsvarande Anynet⁺ -enhet med en HDMIkabel.

Så här ansluter du till hemmabio



 Anslut uttaget HDMI IN (1, 2, 3(DVI) eller 4) på TV:n till HDMI OUT-uttaget på motsvarande Anynet⁺ -enhet med en HDMIkabel.

- 2. Anslut HDMI IN-uttaget på hemmabion och HDMI OUT-uttaget på motsvarande Anynet+-enhet med HDMI-kabeln.
 - Anslut den optiska kabeln mellan uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på TV:n och den digitala ljudingången på hemmabion.
 - När du följer anslutningen ovan sker endast tvåkanalig ljudutgång från det optiska uttaget. Du hör bara ljud från hemmabions vänstra och högra högtalare och subwoofern. Om du vill lyssna på 5.1-kanals ljud ska du ansluta uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på DVD / satellitboxen (Anynet-enhet 1 eller 2) direkt till förstärkaren eller hemmabion, inte TV:n.
 - Ø Anslut bara en hemmabio.
 - 😰 Du kan ansluta en Anynet+-enhet med HDMI 1.3-kabeln. Vissa HDMI-kablar stöder inte Anynet+-funktionerna.
 - Ø Anynet⁺ fungerar när AV-enheten som stöder Anynet⁺ är i Standby-läge eller har status On.
 - Ø Anynet⁺ stöder upp till 12 AV-enheter totalt. Observera att du ansluta upp till 3 enheter av samma typ.

Installera Anynet+

□ Inst.

- Anynet⁺ (HDMI-CEC) → Av / På
 - Om du vill använda funktionen Anynet+ måste Anynet+ (HDMI-CEC) vara inställd på På.
 - Om funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) är avaktiverad kommer alla funktioner som är relaterade till Anynet+ att vara avaktiverade.
- Autoavstängning → Nej / Ja

Stänger av en Anynet+-enhet automatiskt när TV:n slås av.

- ② Den aktiva källan på TV:ns fjärrkontroll måste vara inställd på TV för att använda funktionen Anynet⁺.
- Om du ställer in Autoavstängning på Ja slås även anslutna, externa enheter av när TV:n slås av. Om en extern enhet fortfarande spelar in kan den slås av eller inte.

Växla mellan Anynet+ -enheter

- Tryck på knappen TOOLS. Tryck på knappen ENTER I för att välja Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Enhetslista och tryck sedan på knappen ENTER III.
 - Ø Anynet+-enheterna som är anslutna till TV:n listas.
 - Om du inte kan hitta en enhet du vill ha trycker du på den röda knappen för att söka efter enheter.
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja en viss enhet och tryck på knappen ENTER . Den växlar till vald enhet.
 - Bara när du ställer in Anynet⁺ (HDMI-CEC) som På i menyn Applikation visas menyn Enhetslista.
- Ø Växling till valda enheter kan ta upp till 2 minuter. Du kan inte avbryta åtgärden under växlingen.
- Ø Den tid som krävs för att söka efter enheter avgörs av antalet anslutna enheter.
- Ø När sökningen är klar visas inte antalet funna enheter.
- Trots att TV:n automatiskt söker enhetslistan när TV:n slås på med strömknappen visas inte alltid enheter som är anslutna till TV:n automatiskt i enhetslistan. Tryck på den röda knappen för att söka efter den anslutna enheten.
- Om du har valt en extern ingångskälla genom att trycka på SOURCE kan du inte använda Anynet⁺-funktionen. Kontrollera att du växlar till en Anynet⁺ -enhet genom att använda Enhetslista.

Anynet⁺ -meny

Anynet⁺-menyn ändras beroende på typ och status för Anynet⁺-enheter som är anslutna till TV:n.

Beskrivning
Anynet+-läget ändras till TV-sändningsläge.
Visar Anynet ⁺ -enhetslistan.
Visar anslutna enhetsmenyer. Om exempelvis en DVD-spelare är ansluten visas skivmenyn för DVD-spelaren.
Visar anslutna spelningsmenyer. Om exempelvis en DVD-spelare är ansluten visas spelningsmenyn för DVD-spelaren.
Startar inspelning omedelbart med inspelningsenheten. (Det här är endast tillgängligt för enheter som stöder inspelningsfunktionen.)
Stoppar inspelningen.
Ljud spelas genom mottagaren.

Om mer än en inspelningsenhet är ansluten visas de som (*recorder) och om bara en inspelningsenhet är ansluten visas den som (*device_name).

		Media Play (I	JSB & DLNA)		
Appl		Anynet+ (H	IDMI-CEC)		
likation	9	Content Libr Internet@TV Nätverkscent	ary ter hemma		
4	Rynet Anynet		Inst.		<u>,</u>
L	Anynet	(IDMI-CEC)	·Fa		
	Autoavst	angning	: Ja		
			🗢 Flytta	🗗 Ange	+ 🗊 Bakåt
4	nynet	•	Inst.		
	Anynet+ (HDMI-CEC)	: På		
	Autoavstä	ingning	: Ja		►
_					



TV:ns fjärrkontroll knappar som är tillgängliga i Anynet+-läge

	Enhetstyp	Driftsstatus	Tillgängliga knappar	
		Efter att du har växlat till enheten, när	Numeriska knappar	
	Anynet+-enhet	menyn för överensstämmande enhet	▲/▼/◀/►/-ratt/ENTER →-knappar	
		visas på skärmen.	Färgknappar / EXIT-knapp	
		Efter att du har växlat till enheten, under	(bakåtsökning) / >> (framåtsökning) /	
_		uppspelning av en fil	■(stopp) / ►(spela) / Ⅱ(paus)	
	Enhet med inbyggd	Efter att du har växlat till enheten, när du		
	Tuner	tittar på ett TV-program		
	Ljudenhet	När mottagaren är aktiverad	– 📕 + / MUTE-knapp	

- Ø Anynet+-funktionen fungerar endast när fjärrkontrollen är inställd på TV.
- Image: Image: Construction of the second second
- Du kan inte kontrollera Anynet⁺-enheterna med knapparna på TV:n. Du kan endast kontrollera Anynet⁺-enheterna med TV:ns fjärrkontroll.
- Ø TV:ns fjärrkontroll kanske inte alltid fungerar. I så fall ska du åter välja Anynet+ -enheten.
- Ø Anynet+-funktionerna fungerar inte med produkter från andra tillverkare.
- Åtgärderna

Spelar in

Du kan göra en inspelning av ett TV-program genom att använda en Samsungspelare.

- Tryck på knappen TOOLS. Tryck på knappen ENTER I för att välja Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja inspelning direkt och tryck på knappen ENTER III. Inspelningen börjar.
 - Ø När det finns mer än en inspelningsenhet
 När flera inspelningsenheter är anslutna, visas inspelningslistorna. Tryck på knappen
 ▲ eller ▼ för att välja en inspelningsenhet och tryck på knappen ENTER I .
 Inspelningen börjar.
 - Ø Om inspelningsenheten inte visas ska du välja Enhetslista och trycka på den röda knappen för att söka efter enheter
- 3. Tryck på knappen EXIT för att avsluta.
 - Du kan spela in från källan genom att välja Spelar in: (Enhetsnamn).
 - Om du trycker på knappen spelas det in som du tittar på. Om du tittar på film från en annan enhet spelas filmen från enheten in.
 - Kontrollera före inspelning om antennen är korrekt ansluten till inspelningsenheten. För att korrekt ansluta en antenn till en inspelningsenhet, se bruksanvisningen för inspelningsenheten.

Lyssna med en mottagare (hemmabio)

Du kan lyssna på ljud via en mottagare istället för en TV-högtalare.

- Tryck på knappen TOOLS. Tryck på knappen ENTER för att välja Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Mottagare. Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja På eller Av.
- 3. Tryck på knappen EXIT för att avsluta.
 - Ø IOm mottagaren endast stöder ljud kanske den inte visas i enhetslistan.
 - Mottagaren fungerar när du har anslutit det optiska IN-uttaget på mottagaren till uttaget DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på TV:n.
 - När mottagaren (hemmabion) är inställd till On kan du höra ljud från TV:ns optiska uttag. När TV:n visar en DTV-signal (luftburen) skickar TV:n ut 5.1 kanalljud till hemmabions mottagare. När källan är en digital komponent, såsom en DVD-spelare och är ansluten till TV:n via HDMI, hörs bara 2-kanaligt ljud från hemmabions mottagare.
 - Om det inträffar ett strömavbrott för TV:n när Mottagare är inställd på På (genom att koppla ur strömmen eller genom ett strömavbrott) kan Välj högtalare ställas in som Extern högtalare när du slår på TV:n igen.

1nynet ⁺		
VISA I V Enhetslista		
Spelar in: DVDR		
DVDR MENU		
DVDR INFO		
Mottagare: Av		
Inst.		
	 	CR 0. 1



Felsökning för Anynet+

Problem	Möjlig lösning
Anynet ⁺ fungerar inte.	• Kontrollera om enheten är en Anynet ⁺ -enhet. Anynet ⁺ -systemet stöder Anynet ⁺ -enheter.
	Anslut endast en mottagare (hemmabio).
	• Kontrollera om strömkabeln till Anynet ⁺ -enheten är ansluten som den skall.
	Kontrollera Anynet ⁺ -enheternas Video-/Audio-/HDMI 1.3-anslutningar.
	• Kontrollera om Anynet ⁺ (HDMI-CEC) är inställt på On i Anynet ⁺ -inställningsmenyn.
	Kontrollera om TV:ns fjärrkontroll är i TV-läge.
	• Kontrollera om Anynet ⁺ -fjärrkontrollen är unik för funktionen.
	Anynet ⁺ fungerar inte under vissa förhållanden. (Söka kanaler, använda Media Play, Plug & Play etc.)
	• När du ansluter eller avlägsnar HDMI 1.3-kabeln, se till att du söker enheter igen eller starta om TV:n.
	Kontrollera om Anynet ⁺ Anynet ⁺ -funktionen för Anynet ⁺ -enheten är på.
Jag vill starta Anynet+.	 Kontrollera om Anynet+ -enheten är korrekt ansluten till TV:n och om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställd på På i Anynet+ Inställning-meny.
	 Tryck på TV-knappen på TV:ns fjärrkontroll för att växla till TV:n. Tryck på TOOLS-knappen för att visa Anynet+-menyn och välj den meny du vill ha.
Jag vill stänga Anynet ⁺ .	• Välj Visa TV i Anynet ⁺ -menyn.
	Tryck på SOURCE-knappen på TV:ns fjärrkontrollen och välj en annan enhet än en Anynet+ -enhet.
	 Tryck på P V/A, PRE-CH och FAV.CH för att ändra TV-läget. (Observera att kanalknappen endast fungerar när en tunerinbäddad Anynet⁺-enhet inte är ansluten.)
Meddelandet 'Anslutning	• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet ⁺ eller växlar till ett visningsläge.
till Anynet +-enheter' visas på skärmen.	Använd fjärrkontrollen när Anynet ⁺ -inställningen eller växlingen till visningsläget är klar.
Anynet ⁺ -enheten spelar inte upp.	Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när Plug & Play pågår.
Den anslutna enheten	Kontrollera om enheten stöder Anynet ⁺ -funktioner eller inte.
visas inte.	Kontrollera om HDMI 1.3-kabeln är rätt ansluten eller inte.
	• Kontrollera om Anynet ⁺ (HDMI-CEC) är inställt på På i Anynet ⁺ -inställningsmeny.
	• Sök Anynet+-enheter igen.
	• Du kan bara ansluta en Anynet ⁺ -enhet med HDMI 1.3-kabeln. Vissa HDMI-kablar stöder inte Anynet ⁺ -funktionerna.
	Om den avslutas på grund av en onormal händelse, såsom att HDMI-kabeln eller strömsladden kopplas ur eller vid ett strömavbrott, ska du upprepa enhetssökningen.
Det går inte att spela in TV-program.	Kontrollera om antennuttaget på inspelningsenheten är korrekt anslutet.
TV-ljudet kommer inte ut ur mottagaren.	Anslut den optiska kabeln mellan TV och mottagare.

CONTENT LIBRARY

Använda innehållsbiblioteket

Med innehållsbiblioteket kan du titta på olika typer av innehåll på TV:n. Du kan använda standarinnehållet som är lagrat i TV-minnet eller så kan du titta på nytt innehåll via en USBenhet eller via Internet.

Använda menyn för innehållsbibliotek

- Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Content Library och tryck sedan på knappen ENTER III.

Huvudmenyn för Content Library visas.

 Tryck på knappen ◄ eller ► för att välja en ikon (Galleri, Matlagning, Spel, Barn, Träning, Övriga, Innehållshanterare) och tryck sedan på knappen ENTER ^[].



Använda fjärrkontrollen i menyn för innehållsbibliotek

Knapp	Funktion
▲/▼/ ◀/►	Flytta markören och markera en post.
ENTER 🚭	Välj markerad post.
RETURN	Gå tillbaka till föregående meny.
EXIT	Avbryter aktuell funktion och återgår till huvumenyn för Content Library.
∧ P ∨	Stoppar läget Content Library och återgår till TV-läget.
Färgknapp	Knappar som erbjuder funktioner som beskrivs på motsvarande sida.
+ / MUTE	Du kan styra volymen för uppspelat innehåll.

INNEHÅLLSBIBLIOTEK INNEHÅLLER TEXT, GRAFIK, BILDER, MULTIMEDIA OCH ANNAT MATERIAL I INFORMATIONS-OCH PF-SYFTE. MATERIAL I INNEHÅLLSBIBLIOTEK HAR ÄNDRATS OCH UPPDATERAS KONTINUERLIGT. MATERIALET I INNEHÅLLSBIBLIOTEK KANSKE INTE PASSAR ALLA.

INFORMATIONEN I INNEHÅLLSBIBLIOTEK LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK. ÄVEN OM DEN INFORMATION SOM FINNS I INNEHÅLLSBIBLIOTEKET HAR HÄMTATS FRÅN KÄLLOR SOM VI ANSER VARA PÅLITLIGA KAN SAMSUNG INTE GARANTERA RIKTIGHET, GILTIGHET, TIDSRAM ELLER FULLSTÄNDLIGHET

HOS INFORMATIONEN ELLER DATAN SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR DIG I NÅGOT SPECIFIKT SYFTE. SAMSUNG KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET, HÅLLAS ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA FEL, FÖLJDFEL, ADVOKATKOSTNADER ELLER ANDRA UTLÄGG ORSAKADE AV INNEHÅLLET ELLER KOPPLINGAR TILL INNEHÅLLET ELLER ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLLSBIBLIOTEKET.

Använda TV-minnets innehåll

Du kan titta på innehåll som är lagrat i TV:ns minne. Du kan lägga till/ta bort innehåll i/från TV-minnet. För att lägga till/ta bort innehåll väljer du Innehållshanterare.

Disk för att återgå till huvudmenyn för Content Library trycker du på knappen EXIT.

Galleri

Den här funktionen spelar upp ett bildspel med högupplösta bilder och bakgrundsmusik och producerar olika stämningar. Genom att använda gallerifunktionen på TV:n kan du ändra hemmiljön.

- Dephovsrätt för innehåll i Galleri och alla ämnen relaterade till det ägs av TimeSpace, Inc.
- Tryck på knappen ENTER I för att pausa bildspelet, och tryck på knappen ENTER I igen för att återuppta bildspelet.
- Tryck på knappen INFO för att visa information om det valda fotot. (Det här visas inte om fotot inte har någon information.)

Matlagning

Du kan visa olika recept som du sedan enkelt kan följa steg för steg. Njut av det här innehållet som kan ge goda tips på olika maträtter.

- Recepten som presenteras i innehållet Matlagning på TV:n från Samsung baseras på recept som är publicerade av Anness Publishing.
- Dupphovsrätt för innehåll i Matlagning och alla ämnen som är relaterade till dem reserveras av Practical Pictures.

Spel

- Den här kategorin erbjuder spel för hela familjen.
- Ø För knappar som används i spelen, se anvisningarna på skärmen.
- Färgknappar för spel

• • • •	
Кпарр	Funktion
Röd	Tryck för att gå till startskärmen för spel
Grön	Tryck för att pausa spelet
Gul	Alternativknapp
Blå	Tryck för att avsluta spelet

Barn

Det här är utbildande och interaktivt innehåll som barn kan se på många gånger.

Dephovsrätt för innehåll i Barn och alla ämnen som är relaterade till dem reserveras av UpToTen.

Träning

Det här är hälsoadministrationsinnehåll som erbjuder stretching och massage-övningar som hela familjen kan titta på.

Övriga

Standardinnehållet har inte sparats i TV-minnet.

Du kan kopiera nytt innehåll i TV-minnet genom att använda skärmen Innehållshanterare .



□ Innehållshanterare

Du kan lägga till eller ta bort innehåll med Innehållshanterare.

Du kan välja flera innehållsposter genom att välja innhållsposter upprepade gånger och trycka på den gula knappen.

Mitt innehåll

Du kan kontrollera innehållet som är sparat i TV-minnet för varje underpost i innehållsbiblioteket.

 Välj en innehållspost och tryck på knappen ENTER I Du kan spela upp eller ta bort den markerade innehållsposten.

USB

Du kan kontrollera innehållet som är sparat på USB-enheten för varje underpost i **Content** Library.

- Välj en innehållspost och tryck på knappen ENTER I. Du kan spela upp den markerade innehållsposten eller kopiera den till TV-minnet.
 - Content Library stöder endast USB-masslagringsenheter (MSC). MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport device. Exempel på MSC är Thumb-enheter och flashkortläsare.
 - Om du spelar ett spel via en extern USB-enhet kan du spara spelet (beroende på spel). Ta inte bort USB-enheten under själva lagringsprocessen, data kan förloras.
 - Ø Hämta nytt innehåll

Nytt innehåll som skiljer sig från det integrerade innehållet erbjuds via webbsidan www.samsung.com kostnadsfritt eller mot avgift. Kontrollera UDN-numret innan du laddar ner en ny innehållspost. Du måste ange UDN-numret på sidan www. samsung.com för att kunna hämta en innehållspost.

- Hämta innehåll
 - 1. Besök webbsidan www.samsung.com och öppna sidan Innehållsbibliotek.
 - 2. Ange produktnumret (UDN Unique Device Number).
 - 3. Välj en innehållspost på sidan Contents Download.
 - 4. Hämta innehållet till USB-minnet.

 - 6. Koppla in USB-minnet i USB-porten på TV:ns sida.
- Innehåll som medföljer

Ytterligare innehåll finns på www.samsung.com.

- Inst.
 - Skärmsläckartid: Ställer in hur lång tid det ska gå innan skärmsläckaren startar.
 - Spara UDN: Sparar UDN-numret på en USB-enhet.
 - En NTFS-formaterad USB-enhet stöder inte sparning av UDN. Vi rekommenderar att du använder en FAT-formaterad USBenhet.



INTERNET@TV

Den här funktionen kanske inte stöds beroende på land.

Komma igång med Internet@TV

Internet@TV tillhandahåller Yahoos Widget-tjänster via en nätverksanslutning. Du kan komma åt information som väderprognoser, börsnoteringar samt senaste nytt via tjänsten Internet@TV.

- ${\ensuremath{ \mathbb{D}}}$ Om nätverket är instabilt kanske inte den här funktionen fungerar.
- Då slår TV:n av automatiskt. Om inte slår du av TV:n med strömknappen.
- Ø Tjänsten kan upplevas som långsam beroende på nätverksförhållanden.

När du kör Internet@TV första gången används grundinställningarna automatiskt.

- Innan du använder Internet@TV ska du installera nätverket. Mer information om hur du konfigurerar nätverket finns under 'Ställa in nätverket'.
- 1. Tryck på knappen MENU. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Applikation och tryck sedan på knappen ENTER 🖼.
- 2. Tryck på knappen ▲ eller ▼ för att välja Internet@TV och tryck sedan på knappen ENTER I.
 - INTERNET@TV startar.
 - Tryck på knappen Internet@ på fjärrkontrollen för att visa menyn Internet@ TV.
- General Disclaimer visas på skärmen. Välj I accept eller I do not accept.
 Mer information om General Disclaimer finns under 'Legal Notice'.
- Uppdatering av tjänst utförs automatiskt på TV:n.
 När uppdateringen är klar visas en kort introduktion till Internet@TV.
- 5. Välj Let's get started!
 - Om du väljer Exit Setup återupptas inställningen från introduktionen när du kör Internet@TV nästa gång.
- 6. Skärmvisningen för landsval visas. Välj land.
 - Konfigureringen av Widgets och deras tjänster kan skiljas sig åt beroende på land.
- 7. 'Yahoo! TV WIDGET ENGINE PRIVACY POLICY' visas. Välj OK, I Accept för att godkänna villkoren.
- Yahoo! TV Widget System Terms of Service' visas. Välj OK, I Accept för att godkänna villkoren.
- 9. Skärmvisningen för att ange namn. Skriv namnet och välj Save this name.
 - Du kan använda tjänsten Internet@TV med en personlig konfigureringsprofil. Mer information finns under 'Använda en profil-Widget'.

10. Testa TV's network connection.

- Om nätverksanslutningen inte klarar testet måste du konfigurera nätverket igen. Mer information om hur du konfigurerar nätverket finns under 'Ställa in nätverket'.
- 11. Grundinställningarna slutförs och sedan visas en beskrivning om hur du använder Internet@TV.
 - \bigcirc Om du vill ha en kort beskrivning igen hur du använder Internet@TV ska du välja Profile \rightarrow System Setting \rightarrow Repeat Tutorial.
- 12. Internet@TV körs.







Bildskärm

- Dockningsläge
 - 1 Välkomstrad: Den valda profilen visas.
 - Ø Raden visas automatiskt efter 5 sekunder.
 - Ø Hjälpposter
 - Blå knapp (Viewport): Konfigurera visningsporten.
 - Gula knappen (Edit Snippet): Du kan omorganisera eller ta bort en Widget genom att trycka på den gula knappen.
 - ③ Snippet-dockning: Snippets visas. Du kan välja önskad Widget genom att trycka på knappen ◄ eller ► på fjärrkontrollen.
 - Ø Det kan ta några sekunder att ladda en snippet.
 - Profile-Widget och Gallery-Widgets kan inte tas bort från snippet-dockan.
 - Ø Mer information om hur du konfigurerar snippet-dockan finns under 'Konfigurera Internet@TV Screen'.
- Reglageläge
 - Widgets startsida: Vald Widget visas.
 - 2 Aktuell meny: Vald meny visas.
 - Om du vill gå till föregående meny markerar du den eller trycker på knappen RETURN.
 - Om du vill gå till dockningsläge trycker du på knappen INTERNET@.
 - 3 Aktuellt val: Det valda innehållet markeras.
 - Aktuell sida: Aktuell sida visas.
 - Du kan flytta sidan genom att använda knappen < och >.
 - 6 Hjälpposter
 - Röd knapp: Stäng Widget.
 - Grön knapp: Hantera snippets.
 - Gul knapp: Ändra inställningar för Widget.
 - Blå knapp: Ändra videons storlek så att den anpassas eller visas i helskärm.

Konfigurera skärmen Internet@TV

Internet@TV kan du flytta eller ta bort en Widget enligt önskemål. Ändra inställningarna för skärmen Internet@TV enligt önskemål.

□ What is a Widget?

En TV-Widget är en liten webbapplikation med vilken du får enkel åtkomst till dina favoritplatsen via fjärrkontrollen. Hela familjen kan ta del av information som senaste nytt, väderprognoser, börsnoteringar etc. på TV:n.

- Ø Vissa Widgets kanske inte stöds beroende på reglerna i aktuellt land.
- Ø Vissa Widgets kanske bara stöder begränsade tjänster beroende på reglerna i aktuellt land.
- Ø Färgknapparna kan fungera på olika sätt beroende på Widget.
- Ø Åtgärden kanske inte går så smidigt, beroende på nätverksförhållandena.
- Snippet är en symbol för Widget.

What is a Widget?

En snippet visar en del av en Widgets innehåll, t.ex. väder och börsnoteringar - efter användarens önskemål.

- Ø Snippets uppdateras automatiskt i realtid.
- Ø Det kan ta några sekunder att ladda en snippet.





Konfigurera visningsporten

Konfigurera visningsporten genom att trycka på den blåa knappen på fjärrkontrollen.

Visningsporten är en liten TV-skärm som visar original-TV-skärmen i förminskad storlek men med rätt bildförhållanden.

- Det här förhindrar att en Widget eller en inställning för Internet@TV döljer delar av TV
 - skärmen.



□ Flytta eller ta bort en Widget

Du kan ordna Widgets enligt önskemål.

Välj en Widget som du vill flytta och tryck på den gula knappen.

Flytta en Widget

När menyn visas ska du trycka på den blåa knappen och välja **Flytta**. Flytta vald Widget till önskad position med fjärrkontrollen och tryck på den gula knappen för att slutföra inställningen.

Ta bort en Widget

När menyn visas ska du trycka på den röda knappen och välja **Ta bort**. Vald Widget tas bort.

En borttagen Widget kan installeras om. Mer information om hur du installerar en Widget finns under 'Använda Widgetgalleriet'.

Använda profil-Widget

Du kan konfigurera ett flertal inställningar som är kopplade till en profil med en profil-Widget.

Switch Profile

Du kan registrera flera profiler. Varje profil sparar inställningarna för motsvarande Widget. Om flera profiler registreras kan du växla mellan dem.

Minst två profiler måste registreras. Om du vill lägga till en profil ska du läsa 'Administrativ kontroll'.

Profile Settings

Ändrar informationen för profilen.

Namn

Du kan ändra profilnamnet.

Avatar

En avatar är en liten ändringsbar presentation av en användare. Du kan ändra profilens avatar.

Create Profile PIN

Du kan ange en PIN-kod för profilen.

Ø När du anger PIN-koden första gången kan du registrera en Security Question.

Security Question

Registrera den här så du har den om du glömmer PIN-koden för profilen. Du kan välja en personlig fråga i listan.





Limit Profile

- Du kan begränsa installationerna av Widgets för en profil.
- Ø Ägarens PIN-kod måste vara inställd på att använda den här funktionen. Mer information om hur du ställer in ägarens PIN-kod finns under 'Administrativ kontroll'.

Limit Profile

Du kan begränsa installationerna av Widgets för en profil.

Ägarens PIN-kod måste vara inställd på att använda den här funktionen. Mer information om hur du ställer in ägarens PIN-kod finns under 'Administrativ kontroll'.

System Settings

Location

Du kan välja plats för den här posten.

- Zip code (endast USA) Du kan ange zip-kod.
- Repeat Tutorial
 Du kan visa instruktioner igen.
- Restore Factory Settings

Internet@TV återställs till standardvärdena och alla ändringar som gjorts tas bort.

- - Tryck på fjärrkontrollen i följande sekvens för att återställa Internet@TV: MUTE \rightarrow 9 \rightarrow 4 \rightarrow 8 \rightarrow EXIT

Administrative Controls

Screen Saver

Ställer in hur lång tid det ska gå innan skärmsläckaren startar.

Skapa ägarens PIN-kod

Du kan ange en PIN-kod för den administrativa kontrollen.

Ø När du anger PIN-koden första gången kan du registrera en säkerhetsfråga.

Create Profile

Du kan skapa en ny profil.

Remove Profile

Du kan ta bort en vald profil.

□ Sign in to Yahoo! (eller Sign Out of Yahoo!)

Om du har ett Yahoo!-konto kan du logga in på kontot via Internet@TV. Om du loggar in på ett Yahoo!-konto får du fler funktioner i Internet@TV.

- Ø Endast ett inloggningkonto är tillgängligt för varje profil.
- Ø Om du inte har något Yahoo!-konto kan du gå till www.yahoo.com och skapa ett konto.
- Du kanske inte kan logg ain med ett ID som är skapat på hemsidan för Yahoo! i länder som inte stöder Internet@TV.

Om profil-Widget

Tryck på den gröna knappen.

Du kan visa en kort beskrivning av Profile-Widget, Copyright Policy, Terms of Service och Privacy Policy.







Använda väder-Widget

Du kan visa väderinformation på TV:n från flera städer i världen via en webbplats. Du kan visa aktuellt väder och aktuell väderprognos med fjärrkontrollen.

Välj en stad

Du kan lägga till eller ta bort en stad som du vill visa väderinformation för. Konfigurera väderinställningarna med den gröna knappen.

Lägg till en ny stad

Ange namnet på den stad som du vill lägga till. Du behöver endast lägga till en del av stadens namn så söks det automatiskt efter den.

Välj den stad du vill lägga till från listan. Tryck på knappen ENTER 🕞 för att lägga till den i listan.

Ta bort en stad

Välj den stad du vill ta bort från listan. Tryck på knappen ENTER I för att ta bort den.

Ändra läge för temperaturangivelse

Du kan ändra temperaturangivelser till **Imperial** eller **Metric**. Exempelvis visar **Imperial** temperaturen i Fahrenheit och **Metric** i Celsius.

□ Konfigurera en Snippet

En Snippet kan öppna en Widet eller så kan den vara en genväg till en specifik plats i en Widget.

- 1. Om du väljer en stad i listan över städer som lagts till kan du visa detaljerad informatino om väderprognoser och det aktuella vädret för den staden.
- 2. Du kan lägga till eller ta bort en Snippet genom att trycka på den gula knappen.
 - ${\mathbb Z}$ Om en Snippet är konfigurerad kan du visa väderinformation i Widget.

Om v\u00e4der-Widget

Tryck på den gröna knappen. Du kan visa en kort beskrivning av väder-Widget, **Copyright Policy, Terms of Service** och **Privacy Policy**.

Använda nyhets-Widget

På TV:n kan du titta på de senaste nyhetsrubrikerna som kommer från en webbplats. Du kan visa detaljerna om rubrikerna i varje katagori men fjärrkontrollen.

Om nyhets-Widget

Tryck på den gröna knappen.

Du kan visa en kort beskrivning av nyhets-Widget, Copyright Policy, Terms of Service och Privacy Policy.





Använda Flickr Widget

Du kan använda **Flickr** med vilken du kan hantera och dela med dig av foton online. Hela familjen kan använda TV:n för att titta på filer som är uppladdade av användare eller nyligt uppdaterade foton på en webbplats.

- De flesta funktioner i Flickr-Widget kan endast användas om du har ett Yahoo!-konto. Om du inte har något Yahoo!-konto kan du gå till www.yahoo.com och skapa ett konto.
- Ø Mer information om hur du loggar in finns i instruktionerna 'Använda profil-Widget'.
- Der information om Flickr finns på www.flickr.com.

Your Photos

Du kan visa foton som du har registrerat med Flickr.

Du kan endast ladda upp ett foto via webbplatsen.

Använda ett bildspel

Väljer en miniatyrbild. Välj att starta bildspelet för att visa ett bildspel med miniatyrbilder.

- Om du trycker på knappen ENTER I under ett bildspel visas miniatyrerna av fotona som spelas upp.
- Ø Du kan använda paus (eller spela) och stoppa bildspelet.
- Ø Om du klickar på Ø kan du visa information om det valda fotot.

Your Sets

Du kan visa uppsättningar som du har klassificerat i **Flickr**. Du kan endast ange uppsättningar via webbplatsen.

□ Explore

Visar bilderna som är uppdaterade på webbplatsen. Du kan visa bilderna som uppdaterats dagligen.

Markera som favorit (eller Remove From Favorite) Flytta fotona till favoritfoton eller ta bort foton från dem.

Favourites Photos

Du kan ställa i favoritfoton via Internet@TV eller webbplatsen.

Your Contacts

Du kan visa nyheter från släkt och vänner.

Your Groups

Du kan välja flera grupper på webbplatsen **Flickr**. Det finns tusentals grupper på Flickr. Du kan dela med dig av dina intressanta foton till andra användare.

□ Konfigurera alternativen för Flickr

Tryck på den gröna knappen.

Tid per bild

Justerar visningshastigheten för bildspelet.

Upprepa

Spelar upp fotofiler upprepat.





Använda finans-Widget

Du kan visa börsnoteringar och sendast börsnyheterna från en webbsida på TV:n.

Inställningar för mina aktier

Du kan lägga till eller ta bort en aktie.

Tryck på den gröna knappen för att börja med inställningarna av mina aktier.

Add New Symbol...

Ange namnet på den aktie som du vill lägga till. Du behöver endast lägga till en del av aktiens namn så söks det automatiskt efter den.

Välj den aktie som du vill lägga till från listan och tryck på Lägg till Post för att lägga till den.

- Den valda aktien läggs till i listan med mina aktier..
- Du kan ta bort en aktie från listan med mina aktier.

Import Symbols From Yahoo!...

Du kan hämta din Yahoo!-finansportfölj och importera den till TV-Widget.

- Merge Symbols: Sammanfoga symbolerna som är registrerade på TV:n och portföljen som är registrerad på webbplatsen.
- Replace Symbols: Tar bort symbolerna som är registrerade på TV:n och hämtar de i portföljen som är registrerad på webbplatsen.
- Ø Mer information om hur du loggar in finns i instruktionerna 'Använda profil-Widget'.

Display Format

Du kan ändra visningsformatet för aktiepriserna till Value eller Percentage.

Konfigurera en Snippet

En Snippet kan öppna en Widet eller så kan den vara en genväg till en specifik plats i en Widget.

- 1. Om du väljer en aktie i listan med aktier som lagts till kan du visa detaljerad information och senaste nytt om den.
- 2. Du kan lägga till eller ta bort en Snippet genom att trycka på den gula knappen.
 - Ø Om du ställer in en **Snippet** kan du visa aktieinformation på Widget.

About Yahoo! Finance...

Tryck på den gröna knappen.

Du kan visa en kort beskrivning av Finance-Widget, Copyright Policy, Terms of Service och Privacy Policy.

Använda Widget-galleriet

På Internet@TV kan du lägga till och använda flera Widets från din Internet-tjänst. Fler Widgetinnehållstjänster kan komma i framtiden.

Lägga till en Widget

Du kan välja och installera en Widget från en kateogir som är vald i kategorier.

- Latest Widgets: visar nyligen uppdaterade Widgets.
- Yahoo! Widgets: visar Widgets från Yahoo!
- Samsung Widgets: visar Widgets från Samsung.
- Categories: du kan visa alla Widgets efter kategori.

Y FINANCE	ŵ
My Stocks	
To remove a stocks symbol, plase select it from the list below.	
^DJI	\oslash
^IXIC	\oslash
үноо	\oslash
AAPL	\oslash
INTC	\oslash
AMZN	\oslash
A PAGE 1 OF 2 >	
Add New Symbol	
Import Symbols From Yahoo!	
Display Format	Value
About Yahoo! Finance	



□ Widget Gallery Settings

Tryck på den gröna knappen.

About Yahoo! Widget Gallery...

Du kan visa en kort beskrivning av Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service och Privacy Policy.

Developer Settings

Du kan göra en egen Widget.

Mer information finns på vår utvecklingsplats http://connectedtv.yahoo.com/ där du måste ange en utvecklarkod.

Om du aktiverar **Show My Test Widgets** kan du komma åt Widgets som du skapat i Widget Gallery. Mer information om test-Widgets finns på www.connectedtv.yahoo.com



Nätverkscenter hemma

Om Nätverkscenter hemma

Nätverkscenter hemma ansluter TV:n och mobiltelefonen via ett nätverk. Du kan visa inkommande samtal, innehåll i textmeddelanden och scheman, som är inställda i mobilen, på TV:n med Nätverkscenter hemma. Dessutom kan du spela upp medieinnehåll som är sparat i mobiltelefonen, t.ex. videor, foton och musik, genom att importera dem till TV:n via nätverket.

- Ø Om enheten stöder funktionen DLNA DMC (Digital Media Controller) är funktionen hemmnätverkscentret tillgängligt.
- Samsung SCH-i900 mobiltelefon stöder hemmanätverkscentret. Andra modeller kan läggas till i framtiden.
- 🗵 Den mobila enheten kan behöva ytterligare programinstallation. Mer information finns i respektive bruksanvisning.
- För att spela upp mediainnehåll på TV:n behöver du en mobiltelefon eller PDA (Personal Digital Assistant) som stöder funktionen DLNA DMC (Digital Media Controller).

Ansluta till Nätverkscenter hemma

Mer information om nätverksinställningarna finns under 'Konfigurera nätverket'.

- Ansluta till ett WLAN Ad-hoc-nätverk
- 1. Anslut 'Samsung Wireless LAN Adapter' till porten USB1(HDD) eller USB2 på TV:n.



2. Mer information om hur du konfigurerar Ad-hoc-nätverket finns under 'Ställa in nätverket'.

- Ställ in IP-adress, SSID och lösenord för mobiltelefonen i mobiltelefonens Ad-hoc-inställningar med nätverksnamn (SSID) och säkerhetskod (lösenord) som visas på TV.n.
- Ansluta via en trådlös IP-router
- 1. Anslut TV:ns LAN-port och den trådlösa IP-routern med en nätverkskabel.

Ø Även om LAN-porten är ansluten är nätverksinställningarna konfigurerade för trådlöst nätverk.



Ø Hur du gör inställningar för den trådlösa delaren och mobiltelefonen finns i bruksanvisningen till respektive enhet.

Meddel.

Visar en lista med mobiltelefonen som har ställts in för den här TV:n, med vilka du kan använda meddelandefunktionen (inkommande samtal, innehåll i textmeddelanden och scheman som är inställda i mobiltelefonen).

Tillåts

Tillåter mobiltelefonen.

Nekas

Nekar mobiltelefonen.

Ta bort

Tar bort mobiltelefonen från listan.

Den här funktionen tar bara bort namnet från listan. Om den borttagna mobila enheten slås på eller försöker att ansluta till TV.n kan den visas i listan.

Media

Visar en lista med mobiltelefoner som du kan styra medieinnehåll (videor, foton, musik) från.

Förutom mobiltelefoner är även andra mobila enheter som stöder DLNA DMC tillgängliga.

Tillåts

Tillåter mobiltelefonen.

Nekas

Nekar mobiltelefonen.

Ta bort

Tar bort mobiltelefonen från listan.

Ø Den här funktionen tar bara bort motsvarande namn från listan. Om den borttagna mobila enheten slås på eller försöker att ansluta till TV.n kan den visas i listan.

□ Inst.

Meddel. \rightarrow På / Av

Du kan bestämma om du ska använda meddelandefunktionen (inkommande samtal, innehåll i textmeddelanden och scheman som är inställda i mobiltelefonen).

Media \rightarrow På / Av

Du kan välja om du vill använda uppspelningsfunktionen som spelar upp innehåll (videor, foton, musik) från mobiltelefonen.

TV-namn

Du kan ställa in TV-namnet så att du enkelt hittar det i den mobila enheten.

Dm du väljer Anv.inmatn. kan du skriva in TV-namnet via OSK(On Screen Keyboard).

Nätverkscente	er hemma		-
Meddel.	111-1234-5671		illåts
Media	111-1234-5672	:т	illåts
🔯 Inst.	111-1234-5673	: N	lekas
	111-1234-5674	: N	lekas
		ර Bakåt	→ Avsluta

Nätverkscente	er hemma		
📉 Meddel.	111-1234-5671		: Tillåts
📅 Media	111-1234-5672		: Tillåts
🔯 Inst.	111-1234-5673		: Nekas
	111-1234-5674		: Nekas
		່ງ Bakåt	+ 🗊 Avsluta

Nätverkscente	r hemma		-
🔀 Meddel.	Meddel.	: På	
📆 Media	Media	: På	
🔯 Inst.	TV-namn	: TV	
		ා Bakåt	→∏ Avsluta

Använda meddelandefunktionen

Med den här funktionen kan du visa inkommande samtal, innehåll i textmeddelanden och scheman som är inställda i mobiltelefonen via larmfönstret medan du tittar på TV.

- För att avaktivera larmfönstret Meddel. ska du ställa in Meddel. som Av i Inst. för Nätverkscenter hemma.
- Larmfönstret visas i 20 sekunder. Om ingen knapp trycks in eller om Avbryt väljs visas den upp till tre gånger i 5 minuters intervall.
- Om du väljer OK, eller om du inte väljer OK när meddelandet har visats tre gånger, kommer meddelandet att tas bort. Meddelandet är inte borttaget från mobiltelefonen.
- Det enkla larmfönstret kan visas, medan du använder vissa applikationer som Media Play, Contents Library etc. Om du i det här fallet vill visa innehållet i meddelandet växlar du till TV-visningsläge.
- Om meddelandet om en okänd mobiltelefon visas ska du välja mobiltelefonen i posten Meddel. för Nätverkscenter hemma och välja Nekas för att neka mobiltelefonen.

Meddelandevy

Om ett nytt textmeddelande (SMS) kommer in medan du tittar på TV visas larmfönstret. Om du klickar på knappen OK visas innehållet i meddelandet.

- Om du väljer knappen OK visas innehållet i meddelandet.
- Om du väljer knappen Avbryt visas larmfönstret upp till tre gånger i 5 minuters intervall.
- Du kan konfigurera visningsinställningarna för innehållet i textmeddelandet (SMS) på mobiltelefonen. Mer information om arbetsgångar finns i mobiltelefonens bruksanvisning.
- Ø Vissa specialtecken kanske visas som blanksteg eller korrupta tecken.

Larm för inkommande samtal

Om ett samtal kommer in medan du tittar på TV visas larmfönstret.

- Om du väljer knappen **OK** bekräftas det inkommande samtalet och larmfönstret stängs.
- Om du väljer knappen Avbryt visas larmfönstret upp till tre gånger i 5 minuters intervall.

Schemalägg larm

Medan du tittar på TV visas larmfönstret för att visa det registrerade schemat.

- Om du väljer knappen OK kan du visa innehållet i schemat som är registrerat på mobiltelefonen.
- Om du väljer knappen Avbryt visas larmfönstret upp till tre gånger i 5 minuters intervall.
- Du kan konfigurera visningsinställningarna för innehållet i schemat på mobiltelefonen. Mer information om arbetsgångar finns i mobiltelefonens bruksanvisning.
- Ø Vissa specialtecken kanske visas som blanksteg eller korrupta tecken.











Använda mediefunktionen

Ett larmfönster visas som informerar användaren att medieinnehållet (videor, foton, musik) som skickats från mobiltelefonen kommer att visas på TV:n.

Innehållet spelas automatiskt upp 3 sekunder efter att larmfönstret visats.

Om du trycker på knappen RETURN eller EXIT när larmfönstret visas, spelas inte Media Innehåll upp.

- 🖉 För att slå av medieöverföringen från mobiltelefonen ska du ställa in Media på Av i Inst. för Nätverkscenter hemma.
- Ø Innehållet kanske inte kan spelas upp på TV:n beroende på upplösning och format.

Kontrollknappar för medieuppspelning

Knapp	Funktion
	Flytta markören och markera en post.
	Medan du spelar upp en filmfil: Gå framåt eller bakåt genom filmfilen i 10-sekundersintervaller.
	Om du trycker på knappen ENTER 🖼 under uppspelning pausas uppspelningen.
ENTER	Om du trycker på knappen ENTER 🖼 under paus återupptas uppspelningen.
RETURN	Gå tillbaka till föregående meny.
TOOLS	Kör olika funktioner från bild-, musik- och filmmenyerna.
INFO	Visar filinformation.
EXIT	Stoppar läget Media Play och återgår till TV-läge.

Knapparna ENTER I och

Ø Använda den mobila enheten för att styra uppspelning av media. Mer information finns i respektive bruksanvisning.

Text-tv-funktionen

De flesta TV-kanaler erbjuder information i textform via text-tv. Indexsidan på text-tv ger dig information om hur du använder tjänsten. Dessutom kan du välja olika alternativ som passar dina krav genom att använda fjärrkontrollens knappar.

- Ø Om text-tv-informationen ska visas korrekt måste kanalmottagningen vara stabil. Annars kanske information saknas eller så går det kanske inte att visa alla sidor.
 - 1 🗆 (avsluta)

Stäng text-tv-skärmen.

2 💷 (läge)

Används för att välja text-tv-läget (LIST/FLOF). Om du trycker på den i läget LIST växlar den till läget Spara lista. I läget Spara lista kan du välja text-tv-sida genom att trycka på knappen (=) (lagra).

(lagra)
 Används för att lagra text-tv-

sidorna.

④ (storlek)

Tryck på den för att visa bokstäverna i dubbel storlek i skärmens övre del. För att visa på den nedre delen trycker du på den igen. För att återgå till normal visning trycker du på den igen.

Färgade knappar (röd/grön/gul/ blå)

> Om tv-sändaren använder FASTEXT-systemet, kommer de olika ämnena på en text-tv-sida att vara färgkodade. Du kan välja dem genom att trycka på de färgade knapparna. Tryck på den av dem som matchar det du vill se. Sidan visas med ytterligare färgkodad information som du kan välja på samma sätt. Om du vill visa föregående eller nästa sida trycker du på motsvarande färgade knapp.

- (text-tv på/mix) Tryck på knappen för att aktivera texttv-läget efter att kanalen har valts som tillhandahåller tjänsten. Tryck på den igen för att överlappa text-tv:n med den aktuella TV-bilden.
- (visa) Används för att visa dold text (t.ex. svar på frågelekar). För att återgå till normal visning trycker du på den igen.
- E (undersida)
 Används för att visa den tillgängliga underordnade sidan.
- (sida upp)
 Används för att visa nästa text-tv-sida.
- (sida ned)
 Används för att visa föregående texttv-sida.
- (háll) Används för att stoppa bilden på en viss sida om den markerade sidan är länkad till flera underordnade sidor som följer automatiskt. Tryck på knappen igen om du vill fortsätta bläddra.
- (index)
 Används för att visa innehållet på sidan när du visar text-tv.
 (avbryt)
 - Används för att visa sändningen vid sökning av en sida.

Du kan ändra text-tv-sidor genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.



Text-tv-sidorna är uppdelade i följande sex kategorier:

Del	Innehåll
Α	Utvalda sidnummer.
В	TV-kanalens identitet.
С	Aktuellt sidnummer eller sökindikeringar.
D	Datum och tid.
E	Text.
F	Statusinformation.
	SNABBTEXT-information.



Z Text-tv-informationen delas ofta upp på flera sidor som visas i följd. Du kommer åt informationen genom att:

- Ange sidnumret
- Välja en titel i en lista
- Välja en färgad rubrik (FASTEXT (SNABBTEXT)-systemet)
- Z Text-tv-nivå som stöds av TV:n är version 2.5 som kan visa ytterligare grafik eller text.
- Ø Tomma sidopaneler kan visas när du väljer text-tv, beroende på sändningen.
- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Om så är fallet sänds ingen ytterligare grafik eller text.
- Ø Äldre TV-apparater som inte stöder version 2.5 kan inte visa ytterligare grafik eller text, oavsett text-tv-sändning.
- B Tryck på knappen **TV** för att avsluta text-tv-visningen.



Installera stativet

Förinställning: Placera ställstativet och halskåpan på stativet och fäst det med skruvarna. Gäller endast modeller (32-tumsmodeller).



- 1. Montera din LCD-TV på stativet.
 - ${\ensuremath{\mathbb D}}$ ${\ensuremath{\mathbb T}}$ Två eller fler personer ska bära TV:n.
 - ${\mathbb Z}$ Se till att skilja mellan fram- och baksida vid monteringen.
 - För att se till att TV:n är installerad på stativet i en lämplig nivå ska du inte använda för mycket kraft när du trycker nedåt mot vänster och höger sida på TV:n.
- 2. Skruva fast skruvar i position 1 och sedan i position 2.
 - Ställ produkten upp och fäst de båda skruvarna. Om du drar åt skruvarna med LCD TV liggande kan den luta åt ett håll.

Montera bort stativet



- 1. Ta bort fyra skruvarna från TV:ns baksida.
- Ta bort TV:n från fästet.
 Två eller fler personer ska bära TV:n.
- 3. Täck bottenhålet med skyddet.

Installera väggfästessatsen

Objekt för väggmontering (säljs separat) gör det möjligt för dig att montera TV:n på väggen. För detaljerad information om hur du utför en väggmontering, se de medföljande anvisningarna för väggmontering. Kontakta en tekniker för montering av väggfästet. Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personlig skada på dig själv eller andra om du väljer att montera TV:n själv.

Installera inte väggmonteringssatsen när TV:n är påslagen. Det kan leda till

/ personskada på grund av elektriska stötar.



Ø Avlägsna ställningen, täck det nedre hålet med ett lock och spänn fast med två skruvar.

Montera kablarna

Lägg kablarna i kabelhållaren så att kablarna inte är synliga genom det transparenta stativet.

Antistöld Kensington-lås

Kensington-låset är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats. Utseende och låsmetod kan variera beroende på tillverkare.

Se bruksanvisningen som medföljer Kensington-låset för rätt användning.

- Låsenheten måste köpas separat.
- Ø Placeringen av Kensington-låset kan variera beroende på modell.
- För in låsenheten i Kensington-låset på LCD-TV:n (bild ①) och vrid den i låsriktning (bild ②).
- 2. Anslut Kensington-låskabeln (3).
- 3. Säkra Kensington-låset mot en skiva eller något annat tungt och fast föremål.



Montera TV:n mot väggen



Varning! Om du drar i, trycker på eller klättrar på TV:n kan det göra att den faller ned. Se till att barn inte hänger på eller ruckar på TV:n; om de gör det kan det göra att TV:n välter och detta kan leda till allvarlig skada eller till och med dödsfall. Följ alla säkerhetsanvisningar som medföljer i säkerhetsflyern. För ökad stabilitet, installera antifallenheten, enligt följande.

Så här gör du för att undvika att TV:n faller ned:

- Skruva i skruvarna ordentligt i klämmorna och dra åt dem mot väggen. Se till att skruvarna har skruvats fast ordentligt i väggen.
 - Det kan krävas ytterligare material, såsom förankringar, beroende på typ av vägg.
 - Eftersom nödvändiga klämmor, skruvar och band inte medföljer måste dessa köpas separat.
- 2. Ta bort skruvarna från TV:ns baksida i mitten, skruva fast dem i klämmorna och dra sedan åt skruvarna i TV:n igen.
 - Skruvar kanske inte medföljer produkten. I det här fallet ska du köpa skruvar med följande specifikationer.
 - Ø Specifikationer för skruvar
 - För en 17 ~ 29 tums LCD-TV: M4 X 15 / För en 32 ~ 40 tums LCD-TV: M6 X 15
- 3. Anslut klämmorna ordentligt mot TV:n och dra sedan åt med ett starkt band och knyt bandet ordenligt.
 - Distallera TV:n ordentligt mot väggen så att den inte faller ned baklänges.
 - Det är säkert att ansluta bandet så att klämmorna som sitter fast i väggen är i samma nivå eller lägre än klämmorna som sitter fast i TV:n.
 - Ø Knyt upp bandet innan du flyttar på TV:n.
- 4. Se till att alla anslutningar sitter fast ordentligt. Kontrollera anslutningarna så att det inte finns risk att de släpper eller sitter för löst. Om du har några frågor angående säkerheten för dina anslutningar ska du kontakta en professionell fackman.



Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal

Inget ljud eller ingen bild	Kontrollera att nätsladden har anslutits till ett vägguttag. Kontrollera att du har tryckt på knappen. Kontrollera bildinställningarna för kontrast och ljusstyrka. Kontrollera volymen.
Normal bild men inget ljud	Kontrollera volymen. Kontrollera om knappen MUTE IIII på fjärrkontrollen har tryckts in. Kontrollera inställningarna för Högtalarval .
Skärmen är svart och strömindikatorn blinkar.	På din dator ska du kontrollera; ström, signalkabel. TV:ns strömhanteringssystem används. Flytta datorns mus eller tryck på en tangent på tangentbordet.
Ingen bild eller svartvit bild	Ändra färginställningarna. Kontrollera att det valda tv-sändningssystemet är korrekt.
Ljud- och bildstörning	Försök lokalisera vilken elektrisk apparat det är som påverkar TV:n och flytta den längre bort. Anslut TV:n till ett annat nätuttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud	Kontrollera antennens riktning, placering och anslutning. Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fel på fjärrkontrollen	Byt ut fjärrkontrollens batterier. Rengör fjärrkontrollens bakre kant (sändningsfönstret). Kontrollera batteriets poler.
Meddelandet 'Kontr. signalkabel.' visas	Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till dator- eller videokällorna. Kontrollera att dator- och videokällorna är påslagna.
I PC-läget visas meddelandet 'Ej tillgängligt läge'	Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens. Jämför dessa värden med data i tidsdiagrammet Visa lägen.
Den skadade bilden visas i skärmens ena hörn.	Om Anpassa t. skärm har valts kan den skadade bilden på vissa externa enheter visas i skärmens hörn. Det här symptomet orsakas av externa enheter, inte TV:n.
Meddelandet 'Återställer alla inställningar till standardvärden.' visas.	Det här visas när du trycker på och håller ned knappen EXIT en stund. Produktinställningarna återställs till fabriksstandard.
Du kan se små partiklar om du tittar noga i kanten av ramen runt TV-skärmen.	Det är en del av produktens design och inte något fel.

IFT LCD-panelen har en panel som består av underpixlar (6 220 800) som kräver sofistikerad teknik för produktionen. Det kan dock finnas några få mörka eller ljusa pixlar på skärmen. Dessa pixlar har ingen inverkan på produktens prestanda.

Specifikationer

Modellnamn	LE32B655, LE32B656 LE32B657, LE32B658	LE37B655, LE37B656 LE37B657, LE37B658
Skärmstorlek	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(Diagonal)	32 tum	37 tum
PC-upplösning		
(Optimal)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Liud		
(Útgång)	10W x 2	10W x 2
Mått (BxDxH)		
Kropp	803 X 77 X 545 mm	927 X 78 X 608 mm
Med stativ	803 X 239 X 601 mm	927 X 255 X 668 mm
Vikt		
Med stativ	14 kg	17 kg
Miljöfaktorer		
Temperatur vid drift	10°C till 40'	°C (10°F till 40°F)
Driftfuktighet	10% till 80%,	icke kondenserande
Temperatur vid förvaring	-20°C till 45	°C (-4°F till 113°F)
Luftfuktighet vid förvaring	5 % till 95 %,	icke kondenserande
Vridstativ		0 % 0 0%
(Vänster och höger)	-2	0° ~ 20°
Modellnamn	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658
Modellnamn Skärmstorlek	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz
ModelInamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz
ModelInamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm
ModelInamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm
ModelInamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt Med stativ	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt Med stativ Miljöfaktorer	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt Med stativ Miljöfaktorer Temperatur vid drift	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C till 40°	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg °C (10°F till 40°F)
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt Med stativ Miljöfaktorer Temperatur vid drift Driftfuktighet	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C till 40° 10% till 80%, i	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg °C (10°F till 40°F) cke kondenserande
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt Med stativ Miljöfaktorer Temperatur vid drift Driftfuktighet Temperatur vid förvaring	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C till 40° 10% till 80%, i -20°C till 45°	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg 'C (10°F till 40°F) cke kondenserande 'C (-4°F till 113°F)
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt Med stativ Miljöfaktorer Temperatur vid drift Driftfuktighet Temperatur vid förvaring Luftfuktighet vid förvaring	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C till 40° 10% till 80%, i -20°C till 45° 5 % till 95 %, i	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg 'C (10°F till 40°F) cke kondenserande 'C (-4°F till 113°F) cke kondenserande
Modellnamn Skärmstorlek (Diagonal) PC-upplösning (Optimal) Ljud (Utgång) Mått (BxDxH) Kropp Med stativ Vikt Med stativ Miljöfaktorer Temperatur vid drift Driftfuktighet Temperatur vid förvaring Luftlaktighet vid förvaring Vitktativ	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C till 40° 10% till 80%, i -20°C till 45° 5 % till 95 %, i	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tum 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg °C (10°F till 40°F) cke kondenserande °C (-4°F till 113°F) cke kondenserande °C (20°

Ø Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Den här enheten är en digital apparat av klass B.

 ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Effektspecifikationer och effektförbrukningen finns på etiketten som sitter på produkten.

Den här sidan ska vara tom.

□ Bemærkning vedr. digital TV (DVB-T)

- Funktioner i relation til digital tv (DVB) er kun tilgængelige i lande/områder, hvor der udsendes digitale, terrestriske DVB-T (MPEG2 og MPEG4 AVC) udsendelser, eller hvor du har adgang til en kompatibel DVB-C (MPEG2 og MPEG4 AAC) kabel-tvtjeneste. Undersøg hos din lokale forhandler muligheden for at modtage DVB-T- eller DVB-C-signaler.
- DVB-T er den europæiske konsortiumstandard for udsendelse af digitalt terrestrisk tv, og DVB-C er standarden for udsendelse af digital tv via kabel. Men en række forskellige funktioner, som f.eks. EPG (Elektronisk Program Guide), VOD (Video on Demand) mv., er ikke inkluderet i denne specifikation. Derfor fungerer de ikke i øjeblikket.
- Selvom dette tv opfylder de nyeste DVB-T- og DVB-C-standarder pr. [august 2008], kan kompatibilitet med fremtidigt digitalt terrestrisk tv (DVB-T) og kabel-tv (DVB-C) ikke garanteres.
- 4. Afhængigt af de lande/områder, hvor dette tv-apparat anvendes, opkræver visse kabel-tv-operatører et ekstra gebyr for en sådan tjeneste, og du skal muligvis acceptere deres vilkår og betingelser for deres virksomhed.
- 5. Visse digital tv-funktioner er ikke tilgængelige i visse lande eller områder, og DVB-C fungerer måske ikke korrekt med nogle leverandører.
- 6. For flere informationer bedes du kontakte dit lokale Samsung kundeservicecenter.

□ Forholdsregler for visning af et stillbillede

Et stillbillede kan medføre permanent beskadigelse af tv-skærmen.

 Vis ikke et stillbillede og et delvist fast billede på LCD-panelet i mere end to timer, da det kan medføre billedindbrænding. Denne billedindbrænding kaldes også "screen burn". For at undgå dette skal lysstyrken og kontrasten ved visning af et stillbillede reduceres.



Hvis du ser LCD-tv i 4:3-format i lang tid, kan der opstå kanter, der vises til venstre, højre og på midten af skærmen. Dette skyldes den forskellige lyspåvirkning af skærmen. Afspilning af dvd eller brug af en spillekonsol kan medføre en tilsvarende effekt på skærmen. Beskadigelse forårsaget af ovenstående dækkes ikke af garantien.

• Visning af stillbilleder fra videospil og pc i længere end en bestemt tid kan medføre delvise efterbilleder. For at forhindre dette kan du reducere 'lysstyrke' og 'kontrast', når du afspiller stillbilleder i længere tid.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLD

INDSTILLING AF DIT TV
Visning af kontrolpanelet 2 Tilbehør
KANAL
■ Menuen Kanal
BILLEDE
■ Konfiguration af menuen Billede
LYD
■ Konfiguration af menuen Lyd
INDSTILLINGER
Konfiguration af menuen Indstillinger
INPUT / UNDERSTØTTELSE
■ Menuen Input
MEDIA PLAY (USB & DLNA)
Insurring u en USE-enned 35 Funktionen Media Play 36 Sortering af fotolisten 37 Menumuligheder i fotolisten 38 Visning af et foto eller et diasshow 39 Menumuligheder for diasshow 40 Sortering af musiklisten 41 Menumuligheder for musiklisten 42 Afspilning af musik. 43 Sortering af filmlisten 44
■ Menumuligheder for filmlisten

Indstilling af DLNA-netværket
ANYNET ⁺
Tilslutning af Anynet ⁺ enheder
CONTENT LIBRARY
 Brug af indholdsbiblioteket
Internet@TV
I gang med Internet@TV
Brug af din nyheds-widget

Tekst-tv-funktion	73
Installation af soklen	74
Frakobling af soklen	75
Installation af vægbeslag	75
Samling af kablerne	75
Kensington-tyverisikring	75
Fastgørelse af tv'et til væggen	76
Feilfinding: Før du tilkalder serviceteknikere	77
- Specifikationer	79

□ Licens



TruSurround HD, SRS og (•) symbolet er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround HDteknologi er indbygget under licens fra SRS Labs, Inc.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX-certificerede produkter der anvender Home Theatre Test Kit v3.0 eller nyere: Afspiller DivX®-video, inkl. premium-indhold.

Tegn

Ø B Bemærk One-Touch-knap

```
Knappen TOOL
```

INDSTILLING AF DIT TV

Figurer og illustrationer i denne brugervejledning er kun til reference og kan afvige fra produktets virkelige udseende. Produktdesign og specifikationer kan ændres uden varsel for at forbedre produktets ydelse.

Visning af kontrolpanelet

- Produktets farve og form kan variere fra model til model.
- Knapperne på frontpanelet kan aktiveres ved at røre ved dem med en finger.



- 1 (POWER): Tryk på knappen for at tænde og slukke dit tv.
- **2** STRØMINDIKATOR: Blinker og slukkes, når der er tændt, og lyser i standbytilstand.
- ③ ∨ CH ∧: Tryk for at skifte kanaler. Brug disse knapper ∨ CH ∧ på skærmmenuen, som når du trykker på knapperne ▼ og ▲ på fjernbetjeningen.
- ④ ▲ +: Tryk for at formindske eller forøge lydstyrken.
 Brug disse knapper ▲ + på skærmmenuen, som når du trykker på knapperne ◄ og ► på fjernbetjeningen.
- **5** MENU: Tryk for at se en skærmmenu med dit tv's funktioner.
- SOURCE ⊡: Skifter mellem alle tilgængelige indgangskilder. På skærmmenuen kan du bruge denne knap, som du bruger knappen ENTER ⊡ på fjernbetjeningen.
- FJERNBETJENINGSSENSOR: Ret fjernbetjeningen mod dette sted på dit tv.
- 8 HØJTTALERE

Tilbehør



🖉 Kontroller, at følgende dele leveres sammen med dit LCD-tv. Kontakt din forhandler, hvis der mangler nogle dele.

 ${\mathbb Z}$ Farve og form på elementer kan variere fra model til model.

Tilslutningspanelet



Produktets farve og form kan variere fra model til model.

COMPONENT IN

Tilslutter komponentvideo / lyd.

HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4/ DVI AUDIO IN

Tilslutter til HDMI-stikket på en enhed med en HDMI-udgang.

- Der er ikke brug for lydforbindelse ved en HDMI til HDMI-forbindelse.
- Ivad er HDMI?
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface), er en grænseflade, der muliggør overførsel af digitale lyd- og billedsignaler på et enkelt kabel.
- Forskellen mellem HDMI og DVI er, at HDMI-enheden er mindre og er forsynet med kodningsfunktionen HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).
- Dit tv kan muligvis ikke afspille lyd, og det er muligt, at billederne vises med unormale farver, hvis du tilslutter dvd/Blue-ray-afspillere/ kabelbokse/satellitmodtagere (set-top-bokse), der understøtter HDMI-versioner ældre end 1.3. Når du tilslutter et ældre HDMI-kabel, og der ikke kommer nogen lyd, skal du tilslutte HDMI-kabelt til HDMI IN 3(DVI)-stikket og lydkablerne til DVI AUDIO IN-stikkene på bagsiden af dit tv. Hvis dette sker, skal du kontakte den virksomhed, der leverede dvd / Blu-ray-afspilleren / kabelboksen / satellitmodtageren (set-top-boksen) for at bekræfte HDMI-versionen og derefter anmode om en softwareopgradering.
- Brug stikket HDMI IN 3(DVI) ved tilslutning af en ekstern enhed med DVI. Brug et DVI-HDMI-kabel eller en DVI-HDMIadapter (DVI til HDMI) til videotilslutningen og stikket DVI AUDIO IN til lyd. Ved brug af en HDMI / DVI kabelforbindelse, skal du bruge HDMI IN 3(DVI)-stikket.
- DMI-kabler, der ikke er 1.3, kan være årsag til irriterende flimren eller intet skærmbillede.

PC IN [PC] / [AUDIO]

Tilsluttes til video- og lydudgangsstikket på din pc.

- Britisluthing, kan du tilslutte denne til HDMI IN 1, 2, 3(DVI)- eller 4-stikket.
- Physical Representation of the state of the

ANT IN

Tilslutter en antenne eller et kabel-tv-system.

6 LAN

Tilslut et LAN-kabel til denne port for tilslutning til netværket.

6 KENSINGTON-LÅS (afhængigt af modellen)

Kensington-låsen (ekstraudstyr) bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. Hvis du vil anvende en låseenhed, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte dit tv.

Ø Kensington-låsens placering kan variere, afhængigt af modellen.

Dansk - 4

∂ ∩ (HOVEDTELEFON)

Hovedtelefon kan tilsluttes til hovedtelefonudgangen på dit apparat. Når hovedtelefonen er tilsluttet, er lyden i de indbyggede højttalere afbrudt.

- \swarrow Brug af lydfunktionen kan kun anvendes ved tilslutning af hovedtelefoner til tv'et
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Længerevarende brug af hovedtelefon med høj lydstyrke kan beskadige hørelsen.
- Ø Der kommer ingen lyd fra højttalerne, når du tilslutter en hovedtelefon til systemet.
- Zydstyrken på hovedtelefonen og tv'et justeres separat.

O DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Tilsluttes til en digital lydkomponent, som f.eks. en hjemmebiograf.

- Når et digitalt lydsystem er tilsluttet til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket: Formindsk tv'ets lydstyrke, og juster lydstyrken med systemets lydstyrkekontrol.
- Ø 5.1-kanals lyd er mulig, når tv'et er tilsluttet en ekstern enhed, der understøtter 5.1-kanaler.
- Når modtageren (hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Når tv'et viser et DTV-signal (luft), udsender tv'et 5.1 kanals lyd til hjemmebiografen. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd/Blu-ray-afspiller/kabelboks/satellitmodtager (set-top-boks), og er tilsluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2-kanals lyd fra hjemmebiografmodtageren. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte det digitale udgangsstik på dvd / Blu-ray-afspilleren / kabel / satellitmodtageren (set-top-boksen) direkte til en forstærker eller hjemmebiograf ikke til tv'et.

9 SERVICE

Stik udelukkende til service.

AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

Tilsluttes til lydindgangsstikkene på din forstærker/hjemmebiograf.

Når en lydforstærker er tilsluttet til AUDIO OUT [R-AUDIO-L]-stikkene: Formindsk tv'ets lydstyrke, og juster lydstyrken med forstærkerens lydstyrkekontrol.

Ekstern1,2

Indgange eller udgange til eksterne enheder, som f.eks. video, dvd-afspiller, spillekonsol eller videodiskafspillere.

- I tilstanden EXT understøtter DTV-ud kun MPEG video og lyd i standardopløsning (SD).
- Specifikation for indgang/udgang

Stik	Input			Udgang
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio(L/R)
EKSTERN1	0	Ó	0	Kun tv- eller DTV-udgange er tilgængelige.
EKSTERN2	0	0	Х	Udgang kan vælges.

AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

Video- og lydindgange til eksterne enheder, f.eks. et videokamera eller en video.

USB1(HDD) / USB2

Tilslutning til softwareopgraderinger og medieafspiller mv.

Du kan tilslutte trådløst til Samsungs netværk med 'Samsungs Wireless LAN Adapter' (sælges separat).

Dil en USB-harddisk skal du anvende USB1 (HDD)-stikket.

COMMON INTERFACE-slot

- Hvis 'CI CARD' ikke isættes, vises 'Kodet signal' for visse kanaler på skærmen.
- Clearinginformationerne omfatter et telefonnummer, CI CARD-ID, Host-ID og andre informationer og vises i ca. 2-3 minutter. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du kontakte din serviceleverandør.
- Når kanalkonfigurationen er færdig, vises meddelelsen 'Opdatering færdig', som indikerer, at kanallisten nu er opdateret.
- Du skal anskaffe et CI CARD fra en lokal serviceleverandør. Fjern forsigtigt dit CI CARD ved at trække det ud med fingrene, da tab af dit CI CARD kan beskadige det.
- ${\mathbb Z}$ Indsæt CI-kortet i den markerede retning.
- Placeringen af COMMON INTERFACE-slotten kan variere afhængigt af modellen.
- Ø CAM understøttes ikke i visse lande og områder. Kontakt din autoriserede forhandler.

Fjernbetjeningen

- Du kan bruge fjernbetjeningen på en afstand på op til ca. 7 m fra dit tv.
- Ø Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af skarpt lys.
- Produktets farve og form kan variere fra model til model.
- POWER: Tænder og slukker for fjernsynet.
- **2** TV: Vælger TV-tilstanden direkte.
- 3 TALKNAPPER: Tryk for at skifte kanal.
- Udfører den samme funktion som knappen ENTER I i retningsknapperne. Når du skifter kanal med talknapperne, trykker kanalnummeret, og derefter trykker på knappen ENTER I, skifter kanalen umiddelbart.
- Image: Second second
- SOURCE: Tryk for at vise og vælge tilgængelige videokilder.
- CH LIST: Anvendes til at vise kanallisten på skærmen.
- TOOLS: Brug dette til hurtigt valg af ofte benyttede funktioner.
- INTERNET@: Tryk for at anvende forskellige internettjenester som f.eks. praktiske informationer og underholdningsindhold.
- FARVEKNAPPER: Brug disse knapper i menuen Kanalliste, Internet@TV, Media Play mv.
- INFO : Tryk for at vise informationer på tv-skærmen.
- Brug disse knapper i tilstandene DMA, Media Play og Anynet⁺.
 (•: Denne fjernbetjening kan anvendes til at styre Samsungoptagere med funktionen Anynet⁺)
- ON/OFF : Trykker du på lysknappen ON/OFF : skiftes mellem til og fra. Når fjernbetjeningen er til, og du trykker på en knap på fjernbetjeningen, oplyses fjernbetjeningsknapperne et øjeblik. (Brug af fjernbetjeningen med lysknappen ON/OFF : indstillet til On nedsætter batterilevetiden.)
- PRE-CH: Gør det muligt at vende tilbage til den forrige kanal, du så.

- **ID MUTE** Constrained with the second second
- P A: Tryk for at skifte kanaler.
- MENU : Viser hovedskærmmenuen.
- FAV.CH: Anvendes til at vise favoritkanallisten på skærmen.
- RETURN: Vender tilbage til den forrige menu
- ④ OP▲ / NED▼ / VENSTRE◀ / HØJRE▶ / ENTER ④: Bruges til at vælge elementer på skærmmenuen og ændre menuværdier.
- EXIT: Tryk for at afslutte menuen.
- Indhold: Med denne funktion kan du vise Content Library.
- MEDIA.P: Gør det muligt at afspille musikfiler, billeder og film.
- SUBT. : Visning af digitale undertekster
- GUIDE: Visning af EPG (Elektronisk Program Guide)

Tekst-tvfunktioner

- (i) State of the state of th
- 🚺 💿 : Tekst-tv gem
- 8 = : Valg af tekst-tv-størrelse
- Hurtigt valg af tekst-tv-emner
- Image: Alternativt kan du vælge Tekst-tv, Dobbelt eller Opdelt.
- 12 E?: Tekst-tv afslør
- ① : Afslutter visning af tekst-tv
- 1 E: Tekst-tv Under Side
- Tekst-tv Næste side
 Tekst-tv Foregående side
- 1 Ei: Tekst-tv indeks
- 2 (EF): Tekst-tv hold
- ② EX: Tekst-tv annuller


Montering af batterier i fjernbetjeningen

- 1. Løft dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen op, som vist i illustrationen.
- 2. Isæt to AAA-batterier.
 - Ø Sørg for, at batteriernes '+'- og '--'ender passer med tegningen inde i rummet.
- 3. Sæt dækslet på igen.
 - Fjern batterierne, og gem dem et tørt, køligt sted, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i en længere periode.
- Ø Kontroller følgende, hvis fjernbetjeningen ikke fungerer:
 - Er der tændt for tv'et?
 - · Er batteriernes poler byttet om?
 - Er batterierne brugt op?
 - Er der strømafbrydelse, eller er netstikket ikke tilsluttet?
 - Er der et særligt fluorescerende lys eller neonskilt i nærheden?

Visning af menuer

Inden du anvender tv'et, skal du følge trinnene herunder for at lære at navigere i menuen for at vælge og justere forskellige funktioner.



□ Brug af skærmmenuen (OSD – On Screen Display)

Trinnene til adgang afhænger af den valgte menu.

- 1. Tryk på knappen MENU.
- 2. Hovedmenuen vises på skærmen. Menuens venstre side indeholder ikoner: Billede, Lyd, Kanal, Indstillinger, Input, Program, Support.
- 3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge et af ikonerne.
- 4. Tryk derefter på knappen ENTER I for at få adgang til ikonets undermenu.
- 5. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge ikonets undermenu.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at formindske eller forhøje et bestemt emnes værdi. Justeringen af skærmmenuen afhænger af den valgte menu.
- 7. Tryk på knappen ENTER I for at afslutte konfigurationen. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.







Plug & Play-funktionen

Når du første gang tænder for dit tv, aktiveres grundlæggende indstillinger automatisk.

- 1. Tryk på knappen POWER på fjernbetjeningen.
 - Du kan også anvende knappen **POWER** bå tv'et.
 - Meddelelsen Select the OSD Language. vises.
- Tryk på knappen ENTER I Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen ▲ eller
 Tryk på knappen ENTER I for at bekræfte dit valg.
- 3. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Butikdemo eller Hjemmebrug, og tryk derefter på knappen ENTER ◄.
 - Vi anbefaler at indstille tv'et til tilstanden Hjemmebrug for de bedste billeder i dine hjemlige omgivelser.
 - Butikdemo er kun beregnet til brug i butiksmiljøer.
 - Ivis enheden ved en fejl er indstillet til tilstanden Butikdemo, og du vil vende tilbage til Hjemmebrug (Standard): Tryk på lydstyrkeknappen på tv'et. Når lydstyrkens OSD vises, skal du trykke på og holde knappen MENU på tv'et nede i 5 sekunder.
- 4. Tryk på knappen ENTER 🖼. Vælg det ønskede land ved at trykke på knappen ▲ eller ▼. Tryk på knappen ENTER 🖼 for at bekræfte dit valg.
- 5. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Luft eller Kabel, og tryk derefter på knappen Åben 🖼.
 - Difference Luftantennesignal.
 - Z Kabel: Kabelantennesignal.
- 6. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den kanalkilde, der skal gemmes. Tryk på knappen ENTER 🖙 for at vælge Start.
 - Når du indstiller antennekilden til Kabel, vises et trin, hvor du kan indstille en værdi for den digitale kanalsøgning. For flere informationer skal du se Kanal-Auto-lagring.
 - Digital & Analog: Digitale og analoge kanaler.
 Digital: Digital kanal.
 Analog: Analog kanal.
 - Ø Kanalsøgningen starter og slutter automatisk.
 - Iryk når som helst på knappen ENTER I for at afbryde lagringsprocessen.
 - Ø Når alle de tilgængelige kanaler er gemt, vises menuen Still inn klokkemodus.
- 7. Tryk på knappen ENTER I. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Auto, og tryk derefter på knappen ENTER I.
 - Bris du vælger Manuel, vises Angi gjeldende dato og klokkeslett.
 - 😰 Hvis du modtager et digitalt signal, indstilles klokkeslættet automatisk. Hvis ikke skal du vælge Manuel for at indstille uret.
- 8. Beskrivelsen af den tilslutningsmetode, der giver den bedste HD-billedkvalitet, vises. Læs beskrivelsen, og tryk på knappen ENTER 🖼.
- 9. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Se Produktvejledning eller Se tv. Tryk på knappen ENTER 🖼.
 - Se Produktvejledning: Du flyttes til Product Guide, hvor du kan se introduktionen til hovedfunktionerne i dit nye HD TV.
 - Se tv: Du kan se de lagrede kanaler.

Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...

- Tryk på knappen MENU for at vise menuen. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Indst., og tryk derefter på knappen ENTER ^[]
- 2. Tryk på knappen ENTER I for at vælge Plug & Play.
- Indtast din fircifrede PIN-kode. Standard-PIN-koden på et nyt tv er '0-0-0-0'.
 Hvis du vil ændre PIN-koden. skal du anvende funktionen Skift PIN.
 - Discrete Funktionen Plug & Play er kun tilgængelig i TV-tilstand.





Menuen Kanal

□ Land

Analog kanal

Du kan ændre landet for analoge kanaler.

- Digital kanal
 - Du kan ændre landet for digitale kanaler.
 - Ø Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode.

□ Auto-lagring

Du kan søge efter de frekvensområder, der er tilgængelige (dette afhænger af det land, du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med de faktiske eller ønskede programnumre.

D Hvis kanalen er låst med funktionen Børnesikring, vises vinduet til indtastning af PIN-kode.

Luft / Kabel

Antennekilde der skal lagres

- Digital & Analog: Digitale og analoge kanaler.
- Digital: Digital kanal.
- Analog: Analog kanal.

Ved valg af Kabel \rightarrow Digital & Analog eller Kabel \rightarrow Digital:

Angiv en værdi til scanning efter kabelkanaler.

- Søgetilstand -> Fuld / Netværk / Hurtig
- Image: Murtig
 - Network ID: Viser netværkets id-kode.
 - Frekvens: Viser kanalens frekvens. (Varierer for hvert land)
 - Modulation: Viser tilgængelige modulationsværdier.
 - Symbolrate: Viser tilgængelige symbolhastigheder.
- Ø Scanner efter alle kanaler med aktive tv-udsendelser og gemmer dem i tv'ets hukommelse.
- - Meddelelsen Stop Auto lagring? vises.

Vælg Ja

ved at trykke på knappen ◀ eller ►, og tryk derefter på knappen ENTER 🛃.

Manuel lagring

- Ø Scanner manuelt efter en kanal og gemmer den i tv'ets hukommelse.
- Der Hvis kanalen er låst med funktionen Børnesikring, vises vinduet til indtastning af PIN-kode.

Digital kanal

Manuel lagring af digitale kanaler.

- Digital kanal er kun tilgængelig i DTV-tilstand.
- Kanal: Indstil kanalnumrene med ▲, ▼ eller talknapperne (0~9).
- Frekvens: Indstiller frekvensen med talknapperne.
- Båndbredde: Indstil båndbredden med ▲, ▼ eller talknapperne (0~9).
- Ø Når den er færdig, opdateres kanalerne i kanallisten.



Analog kanal

Manuel lagring af analoge kanaler.

- Program (Det programnummer der skal knyttes til en kanal): Indstil programnumrene med ▲, ▼ eller talknapperne (0~9).
- Farvesystem → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Indstil farvesystemet med knappen ▲ eller ▼.
- Lydsystem → BG / DK / I / L: Indstil lydsystemet med knappen ▲ eller ▼.
- Kanal (Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres): Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge C (luftantenne) eller
 S (kabelkanal). Tryk på knappen ►, og tryk derefter på knappen ▲, ▼ eller talknapperne (0~9) for at vælge det ønskede nummer.
 - Du kan også vælge kanalnummeret direkte ved at trykke på talknapperne (0~9).
 - Ø Hvis der ingen lyd er, eller hvis lyden er unormal, skal lydstandarden vælges igen.
 - 🖉 Søg

(Når du ikke kender kanalnumrene): Tryk på tasten ▲ eller ▼ for at starte søgningen. Kanalsøgeren afsøger frekvensområdet, til den første kanal (eller den valgte kanal) vises på skærmen.

- Gem (Når du gemmer kanalen og det tilknyttede programnummer): Vælg OK ved at trykke på knappen ENTER I.
 (2) Kanaltilstand
 - P (Program Tilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00 til P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste programnummeret i denne tilstand.
 - C (Luftantennetilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i denne tilstand.
 - S (Kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i denne tilstand.

□ Komplet vejl. / Kort vejl.

EPG-informationerne (Elektronisk Program Guide) leveres af tv-stationerne. Programinformationerne kan være tomme eller ikke ajourførte, baseret på de oplysninger der udsendes på en given kanal. Visningen opdateres dynamisk, så snart der er nye informationer til rådighed.

Du kan også vise vejledningsmenuen ved blot at trykke på knappen GUIDE. (For at konfigurere Standardvejledning skal du se beskrivelserne.)

Komplet vejl.

Viser programinformationer, sorteret i segmenter på en time. Der vises programinformationer for to timer, og der kan rulles fremad eller tilbage i tiden.

Kort vejl.

Informationerne for hvert program vises på hver sin linje på skærmbilledet Kort vejledning for den aktuelle kanal fra det aktuelle program og fremad i overensstemmelse med programmets starttid.

$\label{eq:standardvejledning} \textbf{\Box} \quad \textbf{Standardvejledning} \rightarrow \textbf{Kort vejl.} \ \textbf{/} \ \textbf{Komplet vejl.}$

Du kan vælge at vise enten Kort vejl. eller Komplet vejl., når du trykker på knappen GUIDE på fjernbetjeningen.

Kanalliste

For detaljerede oplysninger om at bruge Kanalliste skal du se instruktionerne om Managing Channels.

B Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen CH LIST på fjernbetjeningen.

Kanaltilstand

Når du trykker på knappen P V/A, skiftes kanaler i den valgte kanalliste.

Tilføj. Kanaler

Kanalerne skiftes inden for den lagrede kanalliste.

Favorit Kanaler

Kanalerne skiftes inden for den foretrukne kanalliste.

Finindstilling

Hvis modtagelsen er god, er det ikke nødvendigt at finindstille kanalen, eftersom dette foretages automatisk under søgningen og lagringen. Hvis signalet er svagt eller forvrænget, kan det være nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.

- Finjusterede kanaler, der er gemt, er mærket med en stjerne "*" til højre for kanalnummeret i kanalbanneret.
- Ø Hvis du vil nulstille finindstillingen, skal du vælge Nulstil ved at trykke på knappen ▲ eller ▼ og derefter trykke på knappen ENTER ④.
- Kun analoge tv-kanaler kan finjusteres.

Brug af Fuld vejledning / Kort vejledning



For at	Skal du
Se et program på EPG-listen	Vælge et program ved at trykke på knappen ▲, ▼, ◀, ►.
Afslutte vejledningen	Trykke på den blå knap

Hvis det næste program er valgt, vises planlægningen med visning af ur-ikonet. Hvis du trykker på knappen **ENTER** 🖼 igen, skal du trykke på knappen ◄, ► for at vælge **Ann. planlægn.**, hvorefter planlægningen annulleres, og urikonet forsvinder.

Vise programinformationer	Vælge et program efter dit ønske ved at trykke på knappen ▲, ▼, ◀, ►.
	Tryk derefter på knappen INFO, når det ønskede program er fremhævet.
	Programmets titel er øverst på midten af skærmen.

Klik på knappen **INFO** for de detaljerede informationer. Kanalnummer, løbende tid, statuslinje, børnespærring, informationer om videokvalitet (HD/SD), lydtilstande, undertekst/tekst-tv, sprog for undertekst/tekst-tv og et kort resume af det markerede program er inkluderet i de detaljerede informationer. "..." vises, hvis resumeet er langt.

Skifter mellem Kort vejl. eller Komplet vejl.	Trykke flere gange på den røde knap.
I Fuld vejledning Rulle hurtigt tilbage (24 timer). Rulle hurtigt fremad (24 timer).	Trykke flere gange på den grønne knap. Trykke flere gange på den gule knap.
I Kort vejledning Viser forrige side hurtigt. Viser næste side hurtigt.	Tryk på den grønne knap. Trykke på den gule knap.

Administration af kanaler

Med denne menu kan du tilføje / slette eller indstille favoritkanaler og anvende programguiden til digitale udsendelser.

Alle kanaler

Viser alle aktuelt tilgængelige kanaler.

Tilf kanaler

Viser alle tilføjede kanaler.

Favourites

Viser alle favoritkanaler.

For at vælge de favoritkanaler du har indstillet, skal du trykke på knappen FAV.CH på fjernbetjeningen.

Programmeret

- Viser alle aktuelt reserverede programmer.
- Vælg en kanal på skærmbilledet Alle kanaler, Tilf kanaler eller Favorit ved at trykke på knapperne A / V, og tryk derefter på knappen ENTER I. Herefter kan du se den valgte kanal.
- Ø Brug af farveknapperne med kanallisten
 - Rød (Kanaltype): Skifter mellem TV, Radio, Data / andet og Alle.
 - Grøn (Zoom): Forstørrer eller formindsker kanalnummeret.
 - Gul (Vælg): Vælger flere kanallister. Du kan udføre funktionerne til Tilføj/Slet, Tilføj til favoritter/Slet fra favoritter for flere kanaler på samme tid. Vælg de ønskede kanaler, og tryk på den gule knap for at indstille alle de valgte kanaler på samme tid. Symbolet ✓ vises til venstre for de valgte kanaler.
 - TOOLS (Værktøjer): Viser menuen Slet (eller Tilføj), Tilføj til favorit (eller Slet fra favorit), Lås (eller Låse op), Timer Oversigt, Redigering af Kanalnavne, Rediger kanalnummer, Sorter, Vælg alle, Fravælg alleeller Auto-lagring. (Funktionsmenuerne kan variere, afhængigt af situationen).
- Ø Ikoner i kanalstatusdisplayet
- A: En analog kanal.
- 🗸 : En kanal der er valgt ved at trykke på den gule knap.
- • En kanal der er indstillet som en favorit.
- 🔒: En låst kanal.
- O: Et reserveret program

Menumuligheder for kanallisten (i Alle kanaler / Tilf kanaler / Favorit)

- Dryk på knappen TOOLS for at bruge indstillingsmenuen.
- Ø Emnerne i indstillingsmenuen kan variere efter kanalstatussen.

Tilføj / slet

Du kan slette eller tilføje en kanal til visning blandt de kanaler, du ønsker.

- Ø Alle slettede kanaler vises på menuen Alle kanaler.
- Discrete Kanal indikerer, at kanalen er slettet.
- Denuen Tilføj vises kun for slettede kanaler.
- Du kan også på samme måde slette en kanal fra menuen Tilf kanaler eller Favorit.

Tilføj til favorit / Slet fra favorit

Du kan indstille kanaler, du ser ofte, som favoritter.

- Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også tilføje til (eller slette fra) Favoritter ved at vælge Værktøjer -> Tilføj til favorit (eller Slet fra favorit).
- Symbolet "♥" vises, og kanalen indstilles som en favorit.
- Ø Alle favoritkanaler vises på menuen Favorit.

Alle	824 825	UKTV Gold UKTV style	
kanal	AII A	1 C	Slet
ər	 ➡ ➡	C C C C C C C	Tillig til favorit Lås Timer Oversigt Redigering af Kanalnavne Sorter



Lås / Låse op

- Du kan låse en kanal, så kanalen ikke kan vælges eller vises.
- Ø Skærmbilledet til indtastning af PIN-kode vises. Indtast din fircifrede PIN-kode.
- Standard-PIN-koden på et nyt tv er "0-0-0-0". Du kan ændre PIN-koden ved at vælge Skift PIN på menuen.
- Symbolet "
 " vises, og kanalen bliver låst.

Timer Oversigt

Hvis du reserverer et program, du vil se, skifter kanalen automatisk til den reserverede kanal i kanallisten, også selvom du ser en anden kanal. For at reservere et program skal du først indstille aktuel tid.

- Du kan kun reservere lagrede kanaler.
- 🖉 Du kan indstille kanalen, dagen, måneden, timen, minuttet direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
- Ø Reservation af et program vises på menuen Programmeret.
- Digital programguide og visningsreservation

Når du vælger en digital kanal, og du trykker på knappen ►, vises programguiden for den pågældende kanal. Du kan reservere et program i overensstemmelse med de fremgangsmåder, der er beskrevet herover.

Redigering af Kanalnavne (kun analoge kanaler)

Kanaler kan gives et navn, så dette vises, når kanalen vælges.

Navnene på digitale tv-kanaler tildeles automatisk og kan ikke ændres.

Rediger kanalnummer (kun digitale kanaler)

Du kan også redigere kanalnummeret ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

Sorter (kun analoge kanaler)

Sorteringsfunktionen gør det muligt at ændre programnumrene for de lagrede kanaler. Dette kan være nødvendigt, efter at du har brugt auto-lagring.

Vælg alle / Fravælg alle

- Vælg alle: Du kan vælge alle kanalerne på kanallisten.
- Fravælg alle: Du kan fravælge alle de valgte kanaler.
- Du kan kun vælge Fravælg alle, når der er valgt en kanal.

Auto-lagring

- 🖉 For detaljerede fremgangsmåder til indstilling af muligheder skal du se instruktionerne om 'Menuen Kanal'.

Menumuligheder for kanallisten (i Programmeret)

Du kan vise, ændre eller slette en reservation.

Dryk på knappen TOOLS for at bruge indstillingsmenuen.

Ændring af Info

Vælg for at ændre en visningsreservation.

Ann. planlægn.

Vælg for at annullere en visningsreservation.

Information

Vælg for at vise en visningsreservation. (Du kan også ændre visningsinformationerne.)

Vælg alle

Vælg alle reserverede programmer.



BILLEDE

Konfiguration af menuen Billede

Tilstand

- Du kan vælge den billedtype, der er bedst egnet til det, du vil se.
- ITryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også indstille billedtilstanden ved at vælge Værktøjer → Billede.

Dynamisk

Indstiller billedet til forøget definition i et lyst rum.

Standard

Vælger billedet til den bedste visning i normale omgivelser.

Naturlig

Indstiller billedet til optimal og behagelig visning.

Film

Indstiller billedet til visning af film i et mørkt rum.

Baggrundslys / Kontrast / Lysstyrke/ Skarphed / Farve / Farvetone(G/R)

Dit tv har flere forskellige indstillinger, som kan bruges til regulering af billedkvaliteten:

- Baggrundslys: Justerer LED-baggrundslysets lysstyrke.
- Kontrast: Justerer billedets kontrastniveau.
- Lysstyrke: Justerer billedets lysstyrkeniveau.
- Skarphed: Justerer billedets kantdefinitioner.
- Farve: Justerer billedets farvemætning.
- Farvetone(G/R): Justerer billedets farvetone.
- I de analoge tilstande TV, Ekstern., AV i PAL-systemet kan du ikke anvende funktionen Farvetone(G/R).
- Når du ændrer Baggrundslys, Kontrast, Lysstyrke, Skarphed, Farve eller Farvetone(G/R), justeres skærmmenuen tilsvarende.
- Der I PC-tilstand kan du kun foretage ændringer i Baggrundslys, Kontrast og Lysstyrke.
- Ø Indstillingerne kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, du har tilsluttet til tv'ets indgang.
- Den energi, der forbruges under anvendelsen, kan mærkbart reduceres, hvis billedets lysstyrke nedsættes. Det kan betyde, at de overordnede driftsomkostninger reduceres.

Avancerede indstillinger

Med Samsungs nye tv kan du foretage endnu mere nøjagtige indstillinger end på tidligere modeller.

- Ø Avancerede indstillinger er tilgængelig i tilstanden Standard eller Film.
- I tilstanden PC kan du kun ændre Dynamisk kontrast, Gamma og Hvidbalance blandt elementerne i Avancerede indstillinger.

■ Sort tone → Fra / Mørk / Mørkere / Mørkest

Du kan vælge sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

■ Dynamisk kontrast→ Fra / Lav / Medium / Høj

Du kan justere skærmkontrasten, så du får den bedste kontrast.

Gamma

Du kan justere intensiteten på primærfarverne (rød, grøn, blå).







Farverum

Farverum er et farvematrix, der er sammensat af røde, grønne og blå farver. Vælg dit foretrukne farverum, så du kan eksperimentere med den mest naturlige farve.

- Auto: Automatisk farverum justerer automatisk til den mest naturlig farvetone baseret på programkilder.
- Indbygget: Farverummet Indbygget giver en dyb og rig farvetone.
- Tilpasset: Justerer farverummet, så det passer til dine valg.
 - Ø Ændring af indstillingsværdien opdaterer det indstillede skærmbillede.
 - Indstillingerne kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, du har tilsluttet til tv'ets indgang. Hvis du f.eks. har tilsluttet en dvd-afspiller til HDMI 1, og den er valgt i øjeblikket, bliver indstillinger og justeringer for dvd-afspilleren gemt.
 - Farve: Rød, Grøn, Blå, Gul, Cyan eller Magenta
 - Z Farve er tilgængelig, når Farverum er indstillet til Tilpasset.
 - I **Farve**, kan du justere RGB-værdierne for den valgte farve.
 - Pror at nulstille den valgte RGB-værdi skal du vælge Nulstil.
 - Rød: Justerer mætningen af rød i den valgte farve.
 - Grøn: Justerer mætningen af grøn i den valgte farve.
 - Blå: Justerer mætningen af blå i den valgte farve.
 - Nulstil: Nulstiller farverummet til standardværdierne.

Hvidbalance

Du kan justere farvetemperaturen for mere naturlige farver.

- Tilpas rød: Justerer mørkheden i den røde farve.
- Tilpas grøn: Justerer mørkheden i den grønne farve.
- Tilpas blå: Justerer mørkheden i den blå farve.
- Tilpas + rød: Justerer lysstyrken i den røde farve.
- Tilpas + grøn: Justerer lysstyrken i den grønne farve.
- **Tilpas + blå**: Justerer lysstyrken i den blå farve.
- Nulstil: De tidligere indstillinger for hvidbalance nulstilles til fabriksstandarderne.

Hudfarve

Du kan fremhæve 'hudfarven' i billedet.

Ø Ændring af indstillingsværdien opdaterer det indstillede skærmbillede.

■ Kantforbedring→ Fra / Til

Du kan fremhæve objektets kanter i billedet.

■ xvYCC → Fra / Til

Indstilling af tilstanden xvYCC til Til forøger detaljerne og farverummet, når du ser film fra en ekstern enhed (f.eks. en dvdafspiller), der er tilsluttet til stikkene HDMI eller Component IN.

xvYCC er tilgængelig, når billedtilstanden er indstillet til Film, og det eksterne input er indstillet til tilstanden HDMI eller Komponent.

Billedindstillinger

I PC-tilstand kan du kun foretage ændringer i Farvetone og Størrelse blandt elementerne under indstillingerne Billedindstillinger.

$\blacksquare \quad Farvetone \rightarrow Kold \ / \ Normal \ / \ Varm1 \ / \ Varm2 \ / \ Varm3$

- Varm1, Varm2 eller Varm3 aktiveres kun, når billedtilstanden er Film.
- Indstillingerne kan justeres og lagres til hver ekstern enhed, du har tilsluttet til tv'ets indgang.

Størrelse

Nogle gange ønsker du måske at ændre billedstørrelsen på din skærm. Dit tv leveres med mange muligheder for skærmstørrelse. Hver er designet til at fungere bedst med konkrete typer af videoinput. Du kan måske også indstille skærmstørrelsen i din kabel/satellitboksmodtager. Som hovedregel bør du se tv i tilstanden 16:9 så meget som muligt.

- ☐ Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også indstille størrelsen ved at vælge Værktøjer → Billedstørrelse.
- Auto Bred: Justerer automatisk billedstørrelsen til billedformatet 16:9.
- 16:9: Justerer billedstørrelsen til 16:9, der passer til dvd eller tv-udsendelser i bredformat.
- Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen til mere end 4:3.
- Zoom: Forstørrer 16:9-billedet (lodret) for at passe til skærmstørrelsen.
- 4:3: Dette er standardindstillingen for videofilm eller almindelige tv-udsendelser.
- Skærmtilpasning: Brug denne funktion til at se det komplette billede uden nogen afskæring, når der tilføres HDMI-signaler (720p/1080i/1080p) eller Komponentsignaler (1080i/1080p) /1080p).
- Ø Afhængigt af indgangskilden kan indstillingerne for billedstørrelsen variere.
- De tilgængelige elementer afhænger af den valgte tilstand.
- I tilstanden PC kan kun tilstandene 16:9 og 4:3 justeres.
- Discrete til state indgang. Indstillingerne kan justeres og lagres for hver ekstern enhed, du har tilsluttet til tv'ets indgang.
- 🖉 En midlertidig indbrænding af billedet kan opstå, når du får vist et statisk billede på tv'et i mere end to timer.
- Zoom (bred): Tryk på knappen ► for at vælge Position, og tryk derefter på knappen ENTER . Tryk på knappen ▲ eller ▼ til at flytte skærmen op / ned. Tryk derefter på knappen ENTER .
- Zoom: Tryk på knappen ► for at vælge Position, og tryk derefter på knappen ENTER . Tryk på knappen ▲ eller ▼ til at flytte billedet op og ned. Tryk derefter på knappen ENTER . Tryk på knappen ENTER . Tryk på knappen ▲ eller ▼ til at forstørre eller formindske billedstørrelsen i lodret retning. Tryk derefter på knappen ENTER .
- Is Når du har valgt Skærmtilpasning i tilstanden HDMI (1080i / 1080p) eller Komponent (1080i / 1080p): Vælg Position ved at trykke på knappen ◄ eller ►. Brug knapperne ▲, ▼, ◄ eller ► til at flytte billedet.
 - Nulstil: Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Nulstil, og tryk derefter på knappen ENTER . Du kan starte indstillingen.
- Ivis du bruger funktionen Skærmtilpasning med HDMI 720p input, afskæres én linje øverst, nederst og til højre og venstre som ved Overscan-funktionen.
- Når tilstanden Dobbelt (
 Im,
) er indstillet i PIP, kan billedstørrelsen ikke justeres.

Skærmtilstand → 16:9 / Zoom (bred) / Zoom / 4:3

Når du indstiller billedstørrelsen til Auto - Bred på et 16:9-tv, kan du bestemme den billedstørrelse, i hvilken du ønsker at se i 4:3 WSS-billedet, eller intet. Hvert europæisk land anvender forskellige billedstørrelser, så denne funktion er beregnet til, at brugere kan vælge det.

- 16:9: Indstiller billedet til bredformatet 16:9.
- Zoom (bred): Forstørrer billedstørrelsen til mere end 4:3.
- Zoom: Forstørrer billedformatet lodret på skærmen.
- 4:3: Indstiller billedet til normalformatet 4:3.
- Denne funktion er tilgængelig i tilstanden **Tilgængel.**
- Denne funktion er ikke tilgængelig i tilstandene PC, Komponent eller HDMI.

■ Digital NR → Fra / Lav / Medium / Hø j/ Auto

Hvis sendestationens signal er svagt på dit tv, kan du aktivere den digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter på skærmen.

Ø Når signalet er svagt, skal du vælge en af de andre muligheder, indtil det bedste billede vises.

$\blacksquare \quad \text{HDMI, sort niveau} \rightarrow \text{Normal / Lav}$

Du kan vælge sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.

Denne funktion er kun aktiv, når en ekstern udgang er tilsluttet til tv'et via HDMI (RGB-signaler).

Billedindstillinger		
Farvetone	: Normal	►
Størrelse	: Auto - Bred	
Skærmtilstand	: 16:9	
Digital NR	: Auto	
	: Normal	
Film	: Fra	
100Hz Motion Plus	: Standard	
	T	
	🜩 Flyt 🛛 🖼 Åbe	n "⊃ Retur

$\blacksquare \quad Film \rightarrow Fra \ / \ Auto1 \ / \ Auto2$

Tv'et kan indstillet til automatisk at detektere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet for den allerbedste kvalitet.

- Film understøttes i TV, AV, KOMPONENT(480i / 1080i) og HDMI(480i / 1080i).
- Fra: Deaktiverer funktionen Filmtilstand.
- Auto1: Justerer automatisk billedet til den bedste kvalitet, når du ser film.
- Auto2: Optimerer automatisk videoteksten på skærmen (ikke lukkede billedtekster), når du ser en film.

= 100Hz Motion Plus \rightarrow Fra / Tydelig / Standard / Rolig / Tilpasset / Demo

Fjerner "haler" på hurtige scener med megen bevægelser og giver et klarere billede.

- Ivis du aktiverer 100 Hz Motion Plus, forekommer der muligvis støj på skærmen. Hvis dette sker, skal du indstille 100Hz Motion Plus til Fra.
- Fra: Deaktiverer 100Hz Motion Plus.
- Tydelig: Indstiller 100Hz Motion Plus til minimum.
- Standard: Indstiller 100Hz Motion Plus til mellem.
- Rolig: Indstiller 100Hz Motion Plus til maksimum.
 - Tilpasset: Justerer niveauet for slør- og rystereduktion efter dine ønsker.
 - Slørreduktionn: Justerer niveauet for slørreduktion fra videokilder.
 - Rystereduktion: Justerer niveauet for slørreduktion i videokilder med afspilning af film.
 - Nulstil: Nulstiller brugerdefinerede indstillinger.
- Demo: Viser forskellen mellem 100Hz Motion Plus til- og fra-funktioner.

■ Kun blå tilstand → Fra/ Til

Denne funktion er til måleeksperter til AV-enheder. Denne funktion viser kun det blå signal ved at fjerne det røde og grønne signal fra videosignalet for at give en blå filtereffekt, som anvendes til at justere farve og tone på videoudstyr såsom dvd-afspillere, hjemmebiografer etc. Ved at bruge denne funktion kan du justere farve og tone til de ønskede værdier, der passer til signalniveauet på hver videoenhed ved at bruge farvebjælkerne rød / grøn / blå / cyan / magenta / gul uden at bruge et yderligere blåt filter.

Ø Kun blå tilstand er tilgængelig, når billedtilstanden er indstillet til Film eller Standard.

Nulstiller alle billedindstillinger til standardværdier.

Discrete Standard Street Stand Street Standard Standard Street Standard Street

Visning af billede-i-billede (PIP)

Du kan anvende funktionen PIP til samtidigt at se tv-tuneren og en ekstern videokilde. Dette produkt har en indbygget tuner, men funktionen PIP kan ikke fungere i samme tilstand. Se 'PIP-indstillinger' herunder for detaljer.

- ☐ Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også konfigurere PIPrelaterede indstillinger ved at vælge Værktøjer → PIP.
- Difference of the second secon
- PIP-indstillinger

Hovedbillede	Underbillede
Komponent	
HDMI1, HDMI2, HDMI3/DVI, HDMI4	TV
PC	

- Discrete the state of the state
- 🖉 Du bemærker muligvis, at billedet i PIP-vinduet bliver en anelse unaturligt, når du bruger hovedvinduet til spil eller karaoke.
- Når Internet@TV er valgt, kan funktionen PIP ikke anvendes.

$\label{eq:piperson} \square \quad \text{PIP} \to \text{Fra} \ / \ \text{Til}$

Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funktionen.

 $\square Størrelse \rightarrow \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare$

Du kan vælge en størrelse til underbilledet.

 $\Box \quad \text{Position} \rightarrow \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare$

Du kan vælge en placering til underbilledet.

- I tilstanden Dobbelt (I) kan Position ikke vælges.
- Kanal

Du kan vælge kanalen til underskærmen.

	0	Melodi Energisparefunktion	: Medium : Fra	
Indst	C6	· PIP		•
		Fælles interface		

	PIP		
PIP	: Til		►
Størrelse	: 🗖		
Position	: 🗖		
Kanal	: ATV 4		
	🗢 Flyt	🖃 Åben	D Retur

Installation af pc'ens software (baseret på Windows XP)

Herunder vises skærmindstillingerne for en typisk computer i Windows. De faktiske skærmbilleder på din pc ser måske anderledes ud, afhængigt af din version af Windows og dit grafikkort. Men selv om skærmbillederne ser anderledes ud, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle tilfælde. (Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din computer- eller Samsung-forhandler).

- 1. Klik først på 'Kontrolpanel' i Windows' startmenu.
- 2. Når kontrolpanelet vises, vælger du 'Udseende og temaer', hvorefter en dialogboks vises.
- 3. Når kontrolpanelet vises, vælger du 'Skærm', hvorefter en dialogboks vises.
- 4. Vælg fanen 'Indstillinger' i denne dialogboks.
 - Den korrekte indstilling af størrelse (opløsning) bedste: 1920 X 1080 pixels
 - Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af vertikal frekvens, skal den korrekte værdi være '60' eller '60 Hz'. Ellers klikker du bare på 'OK' og lukker dialogboksen.



Visningstilstande

Hvis signalet fra systemet svarer til den signaltilstand, der gælder som standard, justeres skærmen automatisk. Hvis signalet fra systemet ikke svarer til standardsignaltilstanden, skal du justere tilstanden ved at se i brugervejledningen til dit grafikkort, ellers kommer der måske intet billede. Skærmbilledet er under fremstillingen optimeret til de visningstilstande, der vises i på næste side.

D-Sub- og HDMI/DVI-input

Tilstand	Opløsning	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixel clockfrekvens (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H / V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	$\begin{array}{c} 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1152 \times 864 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 960 \\ 1360 \times 768 \\ 1440 \times 900 \\ 1440 \times 900 \\ 1680 \times 1050 \end{array}$	$\begin{array}{c} 31,469\\ 37,861\\ 37,500\\ 37,879\\ 48,077\\ 46,875\\ 48,363\\ 56,476\\ 60,023\\ 67,500\\ 63,981\\ 79,976\\ 49,702\\ 62,795\\ 60,000\\ 49,702\\ 62,795\\ 60,000\\ 47,712\\ 55,935\\ 70,635\\ 65,290\\ \end{array}$	59,940 72,809 75,000 60,317 72,188 75,000 60,004 70,069 75,029 75,000 60,020 75,025 59,810 74,934 60,000 60,015 59,887 74,984 59,954	$\begin{array}{c} 25,175\\ 31,500\\ 31,500\\ 31,500\\ 40,000\\ 50,000\\ 49,500\\ 65,000\\ 75,000\\ 75,000\\ 78,750\\ 108,000\\ 108,000\\ 135,000\\ 135,000\\ 106,500\\ 106,500\\ 106,500\\ 136,750\\ 146,250\\ \end{array}$	-/- -/- +/+ +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

Ved brug af en HDMI/DVI-kabelforbindelse, skal du bruge HDMI IN 3 (DVI)-stikket.

Ilstanden Interlace understøttes ikke.

Departed kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.

Distandene Separate og Composite understøttes ikke. SOG understøttes ikke.

Ø For lange VGA-kabler eller VGA-kabler i dårlig kvalitet kan medføre billedstøj i højopløsningstilstandene (1920 x 1080).

Opsætning af tv'et sammen med din pc

Proudindstilling: Tryk på knappen SOURCE for at vælge tilstanden PC.

Autojustering

Brug funktionen Autojustering for at få tv'et til automatisk at justere de videosignaler, det modtager.

Funktionen finjusterer også automatisk indstillingerne og justerer frekvenserne og placeringerne.

- Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også indstille autojustering ved at vælge Værktøjer – Autojustering.
- Denne funktion fungerer ikke i tilstanden DVI-HDMI.

Skærm

Grov / Fin

Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere billedstøj. Hvis støjen ikke går væk ved hjælp af finindstilling alene, justerer du frekvensen så godt som muligt (**Fin**) og finindstiller igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er rettet ind på midten af skærmen.

Pc-placering

Juster pc'ens skærmplacering, hvis den ikke passer til tv-skærmen.

Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere den lodrette skærmposition. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere den vandrette skærmposition.

Nulstil billede

Du kan erstatte alle billedindstillingerne med fabriksstandardværdierne.

LYD

Konfiguration af menuen Lyd

□ Tilstand → Standard / Musik / Film / Tydelig stemme / Tilpasset

- ☐ Tryk på knappen **TOOLS** for at vise menuen **Værktøjer**. Du kan også indstille lydstilstanden ved at vælge **Værktøjer** → **Lydtilstand**.
- Standard: Vælger den normale lydtilstand.
- Musik: Fremhæver musik i forhold til stemmer.
- Film: Giver den bedste lyd til film.
- Tydelig stemme: Fremhæver stemmer i forhold til andre lyde.
- Tilpasset: Henter dine tilpassede lydindstillinger.

Equalizer

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

- Tilstand: Vælger lydtilstanden blandt foruddefinerede indstillinger.
- Balance L/R: Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Båndbreddejustering): Til justering af niveauet mellem forskellige båndbreddefrekvenser.
- Nulstil: Nulstiller equalizerindstillingerne til standardværdierne.

$\Box \quad SRS \ TruSurround \ HD \rightarrow Fra/ \ Til$

SRS TruSurround HD er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere. TruSurround giver en tiltalende, virtuel surroundsoundoplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne tv-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.

☐ Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også indstille SRS TruSurround HD ved at vælge Værktøjer → SRS TS HD.







□ Lydsprog

Du kan ændre standardværdien for lydsprog. Viser sproginformationerne for den indkommende strøm.

- Ø Under visning af en digital kanal kan denne funktion vælges.
- Du kan kun vælge ét sprog blandt de sprog, der rent faktisk udsendes.

$\label{eq:loss_state} \Box \quad Lydformat \rightarrow MPEG \ / \ Dolby \ Digital$

Når lyden udsendes fra såvel hovedhøjttaleren og audioreceiveren, kan der forekomme lydekko pga. forskelle i dekodningshastigheden i hovedhøjttaleren og audioreceiveren. I dette tilfælde skal du bruge tv-højttalerfunktionen.

- D Under visning af en digital kanal kan denne funktion vælges.
- Ø Lydformatet vises i overensstemmelse med det udsendte signal.

Lydbeskrivelse

Dette er en hjælpelydfunktion, som giver et ekstra lydspor til personer med nedsat syn. Funktionen håndterer streaming af lydindholdet til AD (Lydbeskrivelse), når den sendes sammen med hovedlyden fra senderen. Brugere kan tænde eller slukke for Lydbeskrivelse og styre lydstyrken.

$\blacksquare \quad Lydbeskrivelse \rightarrow Fra \ / \ Til$

Aktiverer eller deaktiverer funktionen Lydbeskrivelse.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken på Lydbeskrivelse.

- Discrete active of the second second
- Ø Under visning af en digital kanal kan denne funktion vælges.

Hver tv-station har sine egne signalforhold, og det er besværligt at skulle justere lydstyrken, hver gang du skifter kanal. Med denne funktion kan du regulere lydstyrken på en ønsket kanal ved at reducere lydeffekten, når programsignalet er højt, eller øge lydeffekten, når programsignalet er lavt.

Vælg højttaler

Når du ser tv, og det er tilsluttet til en hjemmebiograf, skal du afbryde for tv-højttalerne, så du kan lytte til lyden fra hjemmebiografens (eksterne) højttalere.

- Ekstern højttaler: Anvendes til at lytte til lyden i eksterne højttalere (hjemmebiograf).
- Tv-højttaler: Anvendes til at lytte til lyden fra tv-højttalere.
- Knapperne til lydstyrke og knappen til MUTE fungerer ikke, når Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler.
- Die Hvis du vælger Ekstern højttaler i menuen Vælg højttaler, er lydindstillingerne begrænsede.

	Tv'ets interne højttalere	Lydudgang (optisk, V/H-ud) til lydsystem
	RF / AV / Komponent / PC / HDMI	RF / AV / Komponent / PC / HDMI
Tv-højttaler	Højttalerudgang	Lydudgang
Ekstern højttaler	uden lyd	Lydudgang
Intet videosignal	uden lyd	uden lyd

$\hfill\square$ Lydvalg \rightarrow Hoved / Under

Når funktionen PIP er aktiveret, kan du lytte til lyden fra underbilledet (PIP).

- Du kan indstille den mulighed, når PIP er indstillet til Til.
- ☐ Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også indstille lyden for underbilledet ved at vælge Værktøjer → PIP → Lydvalg.

$\hfill Lydnulstilling \rightarrow$ Nulstil alle / Nulstil Lydtilstand / Annull

Du kan gendanne lydindstillingerne til fabriksstandarderne.

Nulstil Lydtilstand: Aktuelle lydværdier vender tilbage til deres standardindstillinger.



Valg af lydtilstand

Du kan indstille lydtilstanden i menuen	Værktøjer. Når du vælger	Dual I II, vises den aktuelle	lydtilstand på skærmen.
---	--------------------------	-------------------------------	-------------------------

	Lydtype	Dual 1 / 2	Standard	
	Mono	MONO	Automatisk ændring	
A2 Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO		
	Dual	DUAL 1 \leftrightarrow DUAL 2	DUAL 1	
	Mono	MONO		
NICAM	Stereo	MONO ↔ STEREO	Automatisk ændning	
Stereo	Dual	$\stackrel{\rightarrow}{\longrightarrow} MONO \leftrightarrow DUAL 1 \qquad $	DUAL 1	

Die Hvis stereosignalet er svagt, og tv'et skifter tilstand automatisk, skal du vælge mono.

- Ø Denne funktion er kun aktiv ved stereolydsignaler. Den er deaktiveret med monolydsignaler.
- Denne funktion er kun tilgængelig i tilstanden TV.

INDSTILLINGER

Konfiguration af menuen Indstillinger

□ Sprog

Du kan indstille menusproget.

🗆 Tid

For detaljerede fremgangsmåder til indstilling af muligheder skal du se instruktionerne om 'Indstilling af tiden'.

$\hfill \label{eq:spin}$ Spiltilstand \rightarrow Fra / Til

Ved tilslutning til en spillekonsol, som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du få en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge menuen Spil.

- Begrænsninger i tilstanden Spil (Forsigtig)
 - For at frakoble spillekonsollen og tilslutte en anden ekstern enhed skal du indstille Spiltilstand til Fra i indstillingsmenuen.
 - Hvis du viser menuen TV i Spiltilstand ryster skærmen en anelse.
- Spiltilstand er ikke tilgængelig i tilstandene TV, PC og Ext.
- Når PIP er valgt, kan funktionen Spiltilstand ikke anvendes.
- Itvis billedet er ringe, når en ekstern enhed er tilsluttet til tv'et, skal du kontrollere, om Spiltilstand er Til. Indstil Spiltilstand til Fra, og tilslut eksterne enheder.
- Itvis Spiltilstand er aktiveret:
 - Billedtilstanden ændres automatisk til Standard og kan ikke ændres.
 - Lydtilstanden ændres automatisk til Tilpasset og kan ikke ændres. Juster lyden med equalizeren.
 - Funktionen Nulstil lyd er aktiveret. Hvis du vælger funktionen Nulstil efter at have indstillet din equalizer, nulstilles equalizerindstillingen til fabriksværdierne.

Giver optimal billedvisning for SAMSUNG dvd-, Blu-ray- og hjemmebiografprodukter, som understøtter BD Wise. Du får et bedre billede, hvis du bruger dem tilsluttet til dette Samsung-tv.

- Dilslut SAMSUNG-produkter, der har BD Wise, med et HDMI-kabel.
- Diar BD Wise er indstillet til Til, ændres billedtilstanden automatisk til den optimale opløsning.
- BD Wise er tilgængelig i tilstanden HDMI.

Netværkstype / Netværksopsætning

For detaijerede fremgangsmåder til indstilling af muligheder skal du se instruktionerne om 'Indstilling af netværket'.

		Plug & Play		
Indst	C.	· Sprog	: Dansk	Þ
		Tid		
		Spiltilstand		
		BD Wise		
		Netværkstype	: Kabel	
		Netværksopsætning		
		Børnesikring Skift PIN		

$\label{eq:bound} \square \quad \text{Børnesikring} \to \text{Fra/Til}$

Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere, f.eks. børn, i at se uegnede programmer ved at slukke for video og lyd.

- 🖉 Inden opsætningsskærmen vises, vises skærmen til indtastning af PIN-kode. Indtast din fircifrede PIN-kode.
- 🖉 Standard-PIN-koden på et nyt tv er '0-0-0-0'. Du kan ændre PIN-koden ved at vælge Skift PIN på menuen.
- Du kan låse nogle kanaler i kanallisten.
- Børnesikring er kun tilgængelig i tilstanden TV.

Skift PIN

Du kan ændre din personlige ID-kode, der kræves for at indstille tv'et.

- 🗵 Inden opsætningsskærmen vises, vises skærmen til indtastning af PIN-kode. Indtast din fircifrede PIN-kode.
- Standard-PIN-koden på et nyt tv er 0-0-0-0.
- Ø Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du trykke på fjernbetjeningens knapper i følgende rækkefølge, der nulstiller PIN-koden til 0-0-0-0: POWER (Fra) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Til).

□ Børnelås → Spærringsniveau

Med denne funktion kan du forhindre, at ikke-autoriserede brugere, som f.eks. børn, ser upassende programmer ved hjælp af en fircifret PIN-kode (Personal Identification Number), som brugeren definerer.

- Delementerne for Spærringsniveau afhænger af det enkelte land.
- 🖉 Inden opsætningsskærmen vises, vises skærmen til indtastning af PIN-kode. Indtast din fircifrede PIN-kode.
- 🖉 Standard-PIN-koden på et nyt tv er "0-0-0-0". Du kan ændre PIN-koden ved at vælge Skift PIN på menuen.
- Når spærringsniveauerne er indstillet, vises symbolet '
 .
- Tillad alle: Tryk for at låse op for alle tv-spærringsniveauer.
 Spær alle: Tryk for at låse for alle tv-spærringsniveauer.

Undertekst

Du kan aktivere og deaktivere undertekster. Brug denne menu til at indstille tilstanden Subtitle. **Normal** på menuen er de grundlæggende undertekster, og **Svært at høre** er undertekster for hørehæmmede personer.

Undertekst \rightarrow Fra / Til

Aktiverer eller deaktiverer undertekster.

■ Tilstand → Normal / Svært at høre Indstiller tilstanden for undertekster.

Undertekstsprog

Indstiller undertekstsproget.

- Itvis det program, du ser, ikke understøtter funktionen Svært at høre, aktiveres Normal automatisk, selvom du vælger tilstanden Svært at høre.
- Discrete Engelsk er standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.
- B Du kan vælge disse indstillinger ved blot at trykke på knappen SUBT. på fjernbetjeningen.

□ Sprog på tekst-tv

Du kan indstille tekst-tv-sproget ved at vælge sprogtypen.

Discrete Standard i tilfælde, hvor det valgte sprog ikke er tilgængeligt i udsendelsen.

□ Foretr.

Primært lydsprog / Sekundært lydsprog / Primært undertekstsprog / Sekundært undertekstsprog / Primært tekst-tv-sprog / Sekundært tekst-tv-sprog

Med denne funktion kan brugere vælge et af sprogene. Det sprog, der vælges her, er standarden, når brugeren vælger en kanal. Hvis du ændrer sprogindstilling, ændres menuen Undertekstsprog, Lydsprog og Tekst-tv-sprog i menuen Sprog automatisk til det valgte sprog.

Undertekstsprog, Lydsprog og Tekst-tv-sprog på menuen Sprog viser en liste med sprog, der understøttes på den aktuelle kanal, og valget er fremhævet. Hvis du ændrer denne sprogindstilling, er det nye valg kun gyldigt for den aktuelle kanal. De ændrede indstillinger ændrer ikke indstillingen for Primært undertekstsprog, Primært lydsprog eller Primært tekst-tv-sprog i menuen Præferencer.

$\hfill\square$ Digital tekst \rightarrow Deaktiver / Aktiver (kun England)

Hvis programmet udsendes med digital tekst, er denne funktion aktiveret.

Discrete MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

En international standard for datakodningssystemer der anvendes i multimedier og hypermedier. Dette er på et højere niveau end MPEG-systemet, der omfatter datakædning af hypermedier, som f.eks. stillbilleder, tegntjenester, animationer, grafik- og videofiler samt multimediedata. MHEG er brugerinteraktionsteknologi på udførelsestidspunktet og anvendes ved forskellige områder, herunder VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivt tv), EC (elektronisk handel), teleundervisning, telekonferencer, digital biblioteker og netværksspil.

$\hfill\square$ Melodi \rightarrow Fra / Lav / Medium / Høj

Du kan indstille, at der afspilles en melodi, når du tænder eller slukker for tv'et.

Ø Melodien afspilles ikke

- Hvis der ikke kommer lyd ud fra tv'et, fordi der er trykket på knappen MUTE.
- Når der ikke høres lyd fra tv'et, fordi lydstyrken er skruet helt ned med lydstyrkeknappen (-).
- Hvis tv'et er blevet slukket af timer-funktionen.

□ Energisparefunktion → Fra / Lav / Medium / Høj / Auto

Denne funktion justerer tv'ets lysstyrke til nedsættelse af strømforbruget. Når du ser tv om aftenen, kan du indstille muligheden Energisparefunktion til High for at nedsætte øjnenes træthed og for at spare på strømmen.

Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også indstille energibesparelsen ved at vælge Værktøjer → Energibesparelse.

For detaljerede fremgangsmåder til indstilling af muligheder skal du se instruktionerne om 'Visning af billede-i-billede (PIP)'.

□ Fælles interface

CI-menu

Denne gør det muligt for brugeren at vælge fra den menu, CAM'et leverer. Vælg CI -menuen baseret på menuen PC Card.

Programinfo

Dette indeholder informationer om CAM'er, der er sat i CI-slotten og viser disse. Programinfo vedrører CI-kortet. Du kan installere CAM'et når som helst, uanset om tv'et er tændt eller slukket.

- 1. Køb CI CAM-modulet hos din nærmeste forhandler eller pr. telefon.
- 2. Sæt CI-kortet i CAM'et i pilens retning, indtil det passer.
- Isæt CAM'et med CI-kortet installeret i CI-slotten. (Isæt CAM'et i pilens retning helt op til enden, så den er parallel med slotten.)
- 4. Kontroller, om du kan se et billede på en kodet kanal.

Indstilling af tid

🗆 Ur

Indstilling af uret er nødvendig for at kunne bruge de forskellige timerfunktioner i tv'et.

- B Det aktuelle klokkeslæt vises, hver gang du trykker på knappen INFO.
- Difference in the second secon

Urtilstand

Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt manuelt eller automatisk.

- Auto: Indstil automatisk det aktuelle klokkeslæt vha. klokkeslættet fra den digitale udsendelse.
- Manuel: Indstil det aktuelle klokkeslæt manuelt til et ønsket klokkeslæt.
- Afhængigt af tv-stationen og -signalet indstilles klokkeslættet muligvis ikke automatisk korrekt. Hvis dette forekommer, skal du indstille klokkeslættet manuelt.
- Ø Antennen eller kabel-tv-kablet skal være tilslutttet for at indstille klokkeslættet automatisk.



Indstil ur

- Du kan indstille aktuelt klokkeslæt manuelt.
- Denne funktion er kun mulig, når Urtilstand er indstillet til Manuel.
- 🖉 Du kan indstille dagen, måneden, året, timen og minuttet direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.

□ Sleep-timer

Sleeptimeren slukker automatisk for tv'et efter en forudindstillet tid (30, 60, 90, 120, 150 og 180 minutter).

- ☐ Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også indstille sleeptimeren ved at vælge Værktøjer → Sleeptimer.
- Der at annullere funktionen Sleep-timer skal du vælge Fra.

□ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Der kan foretages tre forskellige Til/Fra timerindstillinger. Du skal indstille uret først.

Tændtid

Indstil time, minut og deaktiver/aktiver.

(For at aktivere timeren med den valgte indstilling skal du vælge Aktiver.)

Sluktid

Indstil time, minut og deaktiver/aktiver.

(For at aktivere timeren med den valgte indstilling skal du vælge Aktiver.)

Volume

Indstiller den ønskede lydstyrke.

$\blacksquare \quad \text{Kilde} \rightarrow \text{TV} \ / \ \text{USB} \ / \ \text{TV} \ \text{Memory}$

Du kan vælge, at indhold fra enheden **TV**, **TV Memory** eller **USB** afspilles automatisk, når tv'et tændes. Vælg **TV**, **TV Memory** eller **USB**. (Sørg for, at der er tilsluttet en USB-enhed til dit tv.)

Der Kun er ét foto i USB- eller TVMemory, afspilles diasshowet ikke.

Antenne (når Kilde er Kilde til TV) Vælg ATV eller DTV.

Kanal (når Kilde er Kilde til TV)

Vælg den ønskede kanal.

Indhold (når Kilde er Kilde til USB eller TV Memory)

Du kan vælge en mappe på USB-enheden / tv-hukommelsen med de fotofiler, der skal afspilles automatisk, når tv'et tændes.

- Difference in the second secon
- Ivis du har to USB-enheder af samme type, skal du sikre dig, at mappenavnene er forskellige, så der læses fra den korrekte USB.

Gentag

Vælg Én gang, Hver dag, Man~Fre, Mon~Sat, Lør~Søn eller Manuel.

- Ø Når Manuel er valgt, skal du trykke på knappen ► for at vælge den ønskede ugedag. Tryk på knappen ENTER → over den ønskede dag, hvorefter mærket ✓ vises.
- Ø Du kan indstille time, minut og kanal ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
- Ø Automatisk slukning

Når du indstiller timeren til Til, slukkes tv'et til sidst, hvis der ikke trykkes på nogen knapper i 3 timer efter, at tv'et blev tændt af timeren. Denne funktion er kun tilgængelig, når timeren er aktiveret og forhindrer overophedning, der kan forekomme, hvis et tv er tændt i for lang tid.



Netværksforbindelse

Du kan indstille internetprotokollen (IP), så du kan kommunikere med forskellige netværk.

Netværksforbindelse - kabel

LAN-forbindelse i et DHCP-miljø

Fremgangsmåderne til opsætning af netværket med Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) er beskrevet herunder. Da IPadresse, undernetmaske, gateway og DNS automatisk tildeles, når du vælger DHCP, skal du ikke indtaste dem manuelt.

- 1. Tilslut LAN-porten på tv'ets bagside og det eksterne modem med et LAN-kabel.
- 2. Tilslut Tilstand-porten på væggen og det eksterne modem med et modemkabel.



Du kan tilslutte til LAN via en router.



Du kan tilslutte LAN-stikket og tv'et direkte afhængigt af dit netværks status.



- 🖉 Stikkene (portens placering og type) på den eksterne enhed kan være forskellige, afhængigt af producenten.
- Ivis IP-adressetildelingen fra DHCP-serverer mislykkes, skal du slukke for det eksterne modem, vente mindst 10 sekunder, tænde og derefter prøve igen.
- 🖉 For forbindelserne mellem det eksterne modem og routeren skal du se i brugervejledningen til det pågældende produkt.
- Du kan tilslutte tv'et til LAN'et direkte uden at tilslutte det via en router
- Du kan ikke bruge et ADSL-modem af typen med manuel forbindelse, da det ikke understøtter DHCP. Du skal anvende et ADSL-modem af typen med automatisk forbindelse.

LAN-forbindelse i et miljø med statisk IP

Fremgangsmåderne til indstilling af netværket med en statisk IP-adresse er beskrevet herunder. Du skal manuelt indtaste IPadressen, undernetmasken, gatewayen og DNS, som du får fra din internetleverandør.

1. Tilslut LAN-porten på tv'ets bagside og LAN-stikket på væggen med et LAN-kabel.



Du kan tilslutte til LAN via en router.



- Ø Stikkene (portens placering og type) på den eksterne enhed kan være forskellige, afhængigt af producenten.
- Ivis du bruger en statisk IP-adresse, oplyser din internetleverandør denne IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS. Du skal indtaste disse værdier for at færdiggøre netværksindstillingerne. Hvis du ikke kender disse værdier, skal du kontakte din netværksadministrator.
- Ø For informationer om at konfigurere og tilslutte en router skal du se i brugervejledningen til det pågældende produkt.
- Du kan tilslutte tv'et til LAN'et direkte uden at tilslutte det via en router.
- Ivis du anvender en IP-router, der understøtter DHCP, kan du indstille enheden som enten DHCP eller statisk IP.
- Ø For fremgangsmåderne ved brug af en statisk IP-adresse skal du kontakte din internetleverandør.

Netværksforbindelse - trådløs

Du kan tilslutte trådløst til netværket vha. en trådløs IP-router.



- 1. Tilslut din 'Samsung Wireless LAN Adapter' til stikket USB1(HDD) eller USB2 på tv'et.
 - 🖉 Du skal anvende 'Samsung Wireless LAN Adapter' (WIS09ABGN) for at anvende et trådløst netværk.
 - Samsung Wireless LAN Adapter sælges separat. WIS09ABGN Wireless LAN sælges hos forskellige forhandlere, ehandels-sites og Samsungparts.com.
 - For at bruge et trådløst netværk skal dit tv være tilsluttet til en trådløs IP-router. Hvis den trådløse IP-router understøtter DHCP, kan dit tv anvende DHCP eller en statisk IP-adresse ved tilslutning til det trådløse netværk.
 - Samsungs Wireless LAN Adapter understøtter IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Når du afspiller DLNA-video over en IEEE 802.11B/G-forbindelse, afspilles videoen muligvis ikke glat.
 - Ø Hvis du på din trådløse IP-router kan aktivere/deaktivere Ping-tilslutningsfunktionen, så aktiver den.
 - Vælg en kanal, der i øjeblikket ikke er i brug, til den trådløse IP-router. Hvis den kanal, der er indstillet til den trådløse router, i øjeblikket anvendes af en anden enhed tæt på, vil dette medføre støj, og kommunikationen mislykkes muligvis.
 - 🗵 Hvis du anvender et andet sikkerhedssystem, end de systemer, der er nævnt herunder, fungerer det ikke med tv'et.
 - Ved anvendelse af en sikkerhedsnøgle til adgangspunktet (trådløs IP-router) understøttes kun følgende
 1) Godkendelsestilstand: OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
 2) Krypteringstype: WEP, TKIP, AES
 - Ved anvendelse af en sikkerhedsnøgle til Ad-hoc-tilstanden understøttes kun følgende.
 - 1) Godkendelsestilstand: SHARED, WPANONE
 - 2) Krypteringstype: WEP, TKIP, AES
 - It is dit AP understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du tilslutte netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Indentification Number). WPS konfigurerer automatisk SSID-et og WPA-nøglen i begge tilstande.
 - Difference in the second secon

Indstilling af netværket

Netværkstype

Vælg Kabel eller Trådløs som tilslutningsmetoden til netværket.

Denne menu er kun aktiveret, hvis 'Samsung Wireless LAN Adapter' er tilsluttet.

Kabel

Tilslutter til netværket med et kabel.

Trådløst

Tilslutter til netværket trådløst.

□ Netværksopsætning

Opsætning af kabelnetværk

(når Netværkstype er indstillet til Kabel)

- Ø Kontroller, om LAN-kablet er tilsluttet.
- Internet protokolopsætning → Auto / Manual
- Netværkstest: Du kan teste eller bekræfte netværksforbindelsens status, når du har opsat netværket.
- Discrete Hvis du ikke kan tilslutte til et kablet netværk

Hvis din internetleverandør har registreret MAC-adressen på den enhed, der blev anvendt ved tilslutning til internettet første gang, og kontrollerer MAC-adressen hver gang du tilslutter til internettet, kan dit tv muligvis ikke tilslutte til internettet, da MAC-adressen er anderledes end på enheden (pc'en).

I dette tilfælde skal du spørge din internetleverandør om fremgangsmåden ved tilslutning af andre enheder end din pc (som f.eks. dit tv) til internettet. Hvis din internetleverandør kræver et ID eller en adgangskode for at tilslutte til internettet (netværket), kan dit tv muligvis ikke tilsluttes til internettet. I dette tilfælde skal du indtaste dit ID og din adgangskode, når du tilslutter til internettet med en internetrouter.

Internetforbindelsen kan mislykkes pga. et firewallproblem. I dette tilfælde skal du kontakte din internetleverandør. Hvis du ikke kan tilslutte til internettet, selvom du har fulgt fremgangsmåderne fra din internetleverandør, bedes du kontakte Samsung Electronics.

Opsætning af kabelnetværk

Hvis du tilslutter LAN-kablet, og det understøtter DHCP, konfigureres IP-indstillingerne (Internet Protocol) automatisk.

- 1. Indstil Netværkstype til Kabel.
- 2. Vælg Opsætning af kabelnetværk.
- Indstil Internet protokolopsætning til Auto.
 Internetprotokollen indstilles automatisk.
- 4. Vælg Netværkstest for at kontrollere netværkstilslutningen.

Opsætning af kabelnetværk

For at tilslutte tv'et til LAN'et med en statisk IP-adresse skal du indstille internetprotokollen (IP).

- 1. Indstil Netværkstype til Kabel.
- 2. Vælg Opsætning af kabelnetværk
- 3. Indstil Internet protokolopsætning til Manuel.
- Indstil IP-adresse, Subnet Mask, Gateway og DNS Server.

 Iryk på talknapperne på fjernbetjeningen, når du indstiller netværket manuelt.
- 5. Vælg Netværkstest for at kontrollere netværkstilslutningen.

Opsætning af trådløst netværk

- Denne menu er kun aktiveret, hvis 'Samsung Wireless LAN Adapter' er tilsluttet.
- Internet protokolopsætning → Auto / Manuel
- Netværkstest: Du kan teste eller bekræfte netværksforbindelsens status, når du har opsat netværket.







Dår du ikke kan tilslutte til et AP(adgangspunkt)

Dit tv kan muligvis ikke finde et adgangspunkt, der er konfigureret med typen SSID (privat). I dette tilfælde skal du ændre indstillingerne i adgangspunktet og prøve igen, Hvis din internetleverandør har registreret MAC-adressen på den enhed, der blev anvendt ved tilslutning til internettet første gang, og kontrollerer MAC-adressen hver gang du tilslutter til internettet, kan dit tv muligvis ikke tilslutte til internettet, da MAC-adressen er anderledes end på enheden (pc'en).

I dette tilfælde skal du spørge din internetleverandør om fremgangsmåden ved tilslutning af andre enheder end din pc (som f.eks. dit tv) til internettet. Hvis du ikke kan tilslutte til internettet, selvom du har fulgt fremgangsmåderne fra din internetleverandør, bedes du kontakte Samsung Electronics.

- Vælg et netværk
 - Adgangspunkt: Du kan vælge den IP-router, der skal anvendes til det trådløse netværk.
 - Ø Hvis der ikke er et trådløst adgangspunkt på listen med adgangspunkter, skal du trykke på den røde knap.
 - ${\mathbb Z}$ Når forbindelsen er oprettet, vender du automatisk tilbage til skærmen.
 - Ivis du har valgt et adgangspunkt med sikkerhedsgodkendelse: Skærmbilledet til indtastning af sikkerhedsnøglen vises. Indtast sikkerhedsnøglen, og tryk på den blå knap på fiernbetjeningen.
 - Ø Hvis krypteringstypen er WEP, kan du anvende 0~9, A~F, når du indtaster sikkerhedsnøglen.

Tilslutning til WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- Hvis din Sikkerh.ngl. allerede er indstillet: Vælg i listen med adgangspunkter WPS Du kan vælge PBC, PIN, Sikkerh.ngl.
 - Tilslutning vha. PBC: Vælg en PBC (Push Button Configuration). Tryk på knappen PBC på adgangspunktet i løbet af to minutter, og vent på tilslutningen.
 Prøv igen, hvis tilslutningen ikke fungerer.
 - Tilslutning vha. PIN: Vælg et PIN (Personal Identification Number).
 - Meddelelsen, der viser PIN-koden, vises. Indtast PIN-koden i AP-enheden i løbet af to minutter. Vælg OK, og vent på tilslutningen.
 - Prøv igen, hvis tilslutningen ikke fungerer
 - Tilslutning vha. Security Key: Når du vælger Sikkerh.ngl., vises vinduet til indtastning. Indtast sikkerhedsnøglen, og tryk på knappen Blå knap.
 - Prøv igen, hvis tilslutningen ikke fungerer.
- Hvis din Sikkerh.ngl. ikke er indstillet: Når sikkerhedsindstillingen på AP'et, der understøtter WPS er INGEN, kan du vælge PBC, PIN, None Security. None Security gør det muligt at tilslutte til adgangspunktet direkte uden at bruge en WPC-funktion.
 - Fremgangsmåden for PBC, PIN er den samme som ovenstående. Se hvis din Sikkerh.ngl. allerede er indstillet.
 - Prøv igen, hvis tilslutningen ikke fungerer.

Vælg et netværk	ætning af trädlø	øst netværk	
Søg Ad-hoc	sson jee AP_1 Ap_2	PBC PIN Sikkerh.ngl.	
	¢	≎Flyt 📑 Åben	ා Retu
	en PBC på adgangs	punktet.	
Tryk på knappe Navn på adgan	gspunkt : AP_1		





Оря	ætning af t	trådløst net	tværk	
Vælg et netværk				
Søg Ad-hoc	sson jee AP_1 Ap_2	PE PI	BC N one Securit	y
		🜩 Flyt	🕞 Åben	ා Retur

 Ad-hoc: Du kan tilslutte til en mobil enhed uden et adgangspunkt gennem en 'Samsung Wireless LAN Adapter' ved at bruge et peer to peer-netværk.

Sådan tilsluttes til et nyt Ad-hoc

- 1. Vælg Vælg et netværk, hvorefter en liste med enheder vises.
- Mens listen med enheder vises, skal du trykke på den blå knap på fjernbetjeningen eller vælge Ad-hoc.
 - Meddelelsen Det eksisterende netværkssystem kan have begrænset funktionalitet. Vil du ændre netværksforbindelsen? vises.
- Indtast det/den genererede Netværksnavn (SSID) og Sikkerh.ngl. i den enhed, du vil tilslutte til.

Sådan tilsluttes til en eksisterende Ad-hoc-enhed

- 1. Vælg Vælg et netværk, hvorefter en liste med enheder vises.
- 2. Vælg den ønskede enhed på listen med enheder.
- 3. Hvis der anvendes sikkerhedsnøgle, skal du indtaste sikkerhedsnøglen igen.
 - Ivis netværket ikke fungerer normalt, skal du kontrollere Network Name(SSID) og Sikkerh.ngl. igen. Hvis din Sikkerh.ngl. er forkert, kan dette være grunden til fejlfunktionen.

Opsætning af trådløst netværk

Hvis du vil tilslutte til et adgangspunkt, bør det understøtte DHCP. Kun enheder der understøtter tilstanden Ad-hoc, kan tilsluttes uden DHCP.

- 1. Indstil Netværkstype til Trådløst.
- 2. Vælg Opsætning af trådløst netværk.
- Indstil Internet protokolopsætning til Auto.
 Internetprotokollen indstilles automatisk.
- 4. Vælg et netværk via Vælg et netværk.
- 5. Vælg Netværkstest for at kontrollere netværkstilslutningen.

Opsætning af trådløst netværk

- 1. Indstil Netværkstype til Trådløst.
- 2. Vælg Opsætning af trådløst netværk.
- 3. Indstil Internet protokolopsætning til Manual.
- 4. Indstil IP-adresse, Subnet Mask, Gateway og DNS Server.
 - Ø Tryk på talknapperne på fjernbetjeningen, når du indstiller netværket manuelt.
- 5. Vælg et netværk via Vælg et netværk.
- 6. Vælg Netværkstest for at kontrollere netværkstilslutningen.







INPUT / UNDERSTØTTELSE

Menuen Input

Liste over kilder

Bruges til at vælge tv eller andre eksterne indgangskilder, som f.eks. dvd / Blu-ray-afspillere / kabelbokse /

Satellitmodtagere (set-top-bokse) tilsluttet til tv'et. Bruges til at vælge din ønskede indgangskilde.

Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at vise en ekstern signalkilde. Tilstanden TV kan vælges ved at trykke på knappen TV, talknapperne og knappen P / på fjernbetjeningen.

TV / Ekstern1 / Ekstern2 / AV / Komponent/ PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4

- Du kan kun vælge blandt de eksterne enheder, der er tilsluttet til dit tv. I listen Liste over kilder fremhæves de tilsluttede indgange og sorteres øverst. Indgange, der ikke er tilsluttet, sorteres i bunden.
- Ivis USB-enheder er tilsluttet til stikkene USB1(HDD) og USB2, vises de i rækkefølge som USB1 og USB2.
- Ø Brug af farveknapperne på fjernbetjeningen med kildelisten
 - Rød (Opdater): Opdaterer de tilsluttede eksterne enheder. Tryk, hvis din kilde er tændt og tilsluttet, men ikke vises i listen.
 - TOOLS (Værktøjer): Viser menuerne Rediger navn og Information.

Rediger navn

VCR / DVD / Kabel STB / Satellit STB / PVR STB / AV-modtager / Spil / Camcorder / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Giv den enhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, et navn for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.

Når en pc med en opløsning på 1920 x 1080 ved 60 Hz er tilsluttet til stikket HDMI IN 3 (DVI), bør du indstille tilstanden HDMI3/DVI til DVI PC i Rediger navn i tilstanden Input.

Menuen Understøttelse

Juridisk meddelelse

Vis den juridiske meddelelse og den generelle ansvarsfraskrivelse om tredjemands indhold og serviceydelser.

Den generelle ansvarsfraskrivelse kan variere, afhængigt af landet.

Produktvejledning

Denne produktvejledning giver dig informationer om de vigtigste funktioner på dette tv. De beskrivelser, som denne funktion tilbyder, er kun på engelsk.



Input	4	· Liste over kilder
		Rediger navn

Liste over kilder			
	^		
🖾 τν			
EKSTERN 1			
EKSTERN 2			
D PC			
한 가장을 다 같다.			
AV			
Komponent			
■ TOOLS			



Brug af fjernbetjeningsknapperne i menuen Product Guide

Knap	Funktion
Gul knap	Viser indholdet af Product Guide sekventielt. (Automatisk afspilning)
▶</th <th>Flytter markøren og vælger et emne.</th>	Flytter markøren og vælger et emne.
ENTER 🚭	Vælger det aktuelt valgte element.
RETURN	Vender tilbage til den forrige menu.
EXIT	Stopper den aktuelle funktion og vender tilbage til hovedmenuen Product Guide.

Selvdiagnose

Billedtest

Hvis du mener, du har et billedproblem, bør du udføre en billedtest. Kontroller farvemønsteret på skærmen for at se, om problemet stadig er der.

 Ja: Hvis testmønsteret ikke vises, eller hvis der er støj på testmønsteret, skal du vælge Ja. Der kan være problem med tv'et. Kontakt derfor Samsungs kundeservice for hjælp.



Nej: Hvis testmønsteret vises korrekt, skal du vælge Nej. Der kan være problem med dit
 eksterne udstyr. Kontroller tilslutningerne. Hvis problemet består, skal du se i brugervejledningerne til de eksterne enheder.

Lydtest

Hvis du mener, du har et lydproblem, bør du udføre en lydtest. Du kan kontrollere lyden ved at afspille en indbygget melodi gennem tv'et.

- Itvis du ikke hører lyd fra tv'ets højttalere, skal du, inden du udfører lydtesten, kontrollere, at Vælg højttaler er indstillet til Tv-højttaler i menuen Sound.
- Ø Melodien høres under testen, også selvom Vælg højttaler er indstillet til Ekstern højttaler, eller lyden er afbrudt ved at trykke på knappen MUTE.
- Ja: Hvis du under testen kun kan høre lyd fra én højttaler eller slet ikke høre noget, skal du vælge Ja. Der kan være problem med tv'et. Kontakt derfor Samsungs kundeservice for hjælp.
- Nej: Hvis du kan høre lyd fra højttalerne, skal du vælge Nej. Der kan være problem med dit eksterne udstyr. Kontroller tilslutningerne. Hvis problemet består, skal du se i brugervejledningerne til de eksterne enheder.

Signalinformation (kun digitale kanaler)

I modsætning til analoge kanaler, hvor modtagekvaliteten kan variere fra 'sne' til tydelig, har digitale kanaler (HDTV) enten perfekt modtagekvalitet eller slet ingen modtagelse. I modsætning til en analog kanal kan du derfor ikke finjustere en digital kanal. Men du kan justere din antenne for at forbedre modtagelsen af de mulige digitale kanaler.

Ivis indikatoren for signalstyrke viser, at signalet er svagt, kan du fysisk justere din antenne for at forøge singalstyrken. Fortsæt med at justere antennen, indtil du finder den bedste position med det stærkeste signal.

Softwareopgradering

Samsung kan i fremtiden tilbyde opgraderinger af dit tv's firmware. Disse opgraderinger udføres via tv'et, når det er tilsluttet til internettet eller ved at downloade den nye firmware fra samsung. com til en USB-hukommelsesenhed.

- Aktuel version er den software, der allerede findes i tv'et.
- Alternativt software (Backup) viser de tidligere versioner, der bliver udskiftet.
- Software repræsenteres som 'År/måned/dag_version'. Jo nyere dato, jo nyere softwareversion. Det anbefales at installere den nyeste version.

Via USB

Indsæt et USB-drev, der indeholder firmwareopgraderingen fra samsung.com, i tv'et. Pas på ikke at afbryde for strømmen eller fjerne USB-drevet, mens opgraderinger udføres. Tv'et slukkes og tændes automatisk efter afslutning af firmwareopgraderingen. Kontroller firmwareversionen, når opgraderingen er udført (den nye version har et højere nummer end den ældre version).

Når softwaren er opgraderet, vender de video- og lydindstillinger, du har foretaget, tilbage til deres standardindstillinger (fabrik). Vi anbefaler, at du noterer dine indstillinger, så du nemt kan gendanne dem efter opgraderingen.

Via kanal

Opgraderer softwaren vha. et udsendelsessignal.



Softwareopgradering			
Via USB		►	
Via kanal			
Ventetilstand Opgradering	: 45 Min		
Alternativt software	2009/01/15_000000		
	🗢 Flyt 🖃 Åben	D Retur	

Ventetilstand Opgradering

For at fortsætte softwareopgraderingen med strømmen tændt, skal du trykke på knappen ▲ eller ▼. 45 minutter efter enheden går i standby, udføres automatisk en manuel opgradering. Da strømmen til enheden er tændt internt, tændes LCD-skærmen muligvis en anelse. Dette fænomen kan fortsætte i mere end en time, indtil softwareopgraderingen er udført.

Alternativt software (Backup)

Hvis der er et problem med den nye firmware, og det påvirker funktionen, kan du ændre softwaren til den forrige version.

- Ø Hvis softwaren blev ændret, vises den eksisterende version.
- Du kan ændre den aktuelle software til alternativ software med Alternativt software.

□ HD-tilslutningsvejledning

Denne menu viser tilslutningsmetoden, der giver den bedste kvalitet på et HD-TV. Se disse informationer ved tilslutning af eksterne enheder til tv'et.

Kontakt Samsung

Se disse informationer, når dit tv ikke fungerer korrekt, eller hvis du vil opgradere softwaren. Du kan vise oplysninger om kundecenteret, produktet og metoden til download af softwarefiler.

Tilslutning til en USB-enhed

- 1. Tryk på knappen POWER for at tænde for tv'et.
- Tilslut en USB-enhed med foto-, musik og/eller filmfiler i stikket USB1(HDD) eller USB2 på siden af tv'et.
- 3. Når valgskærmen **Program** vises, skal du trykke på knappen **ENTER** → for at vælge **Media Play (USB & DLNA)**.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ ${\ensuremath{\operatorname{MTP}}}$ (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
 - Pilsystemet understøtter FAT16, FAT32 og NTFS.
 - Visse typer af USB-enheder (digitale kameraer og lydenheder) er muligvis ikke kompatible med dette tv.
 - Media Play understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC er Thumb-drev og flash-kortlæsere og USB-harddiske (USB-HUB'er understøttes ikke).
 - Tilslut direkte til USB-porten på dit tv. Hvis du bruger en separat kabeltilslutning, kan der opstå et problem med USB-kompatibiliteten.
 - Inden du tilslutter din enhed til tv'et, bør du sikkerhedskopiere dine filer for at forhindre beskadigelse eller datatab. SAMSUNG er ikke ansvarlig for datafiler, der beskadiges eller mistes.
 - Tilslut en USB-harddisk til den dedikerede port, porten USB1 (HDD). Men hvis den tilsluttede enhed kræver mere strøm, kan USB1 (HDD) måske ikke forsyne enheden.
 - ${\ensuremath{\boxtimes}}$ Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ MSC understøtter MP3- og JPEG-filer, mens en PTP-enhed kun understøtter JPEG-filer.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Jo højere billedopløsning, jo længere tid tager det at vise det på skærmen.
 - Der maksimale understøttede JPEG-opløsning er 15360 X 8640 pixels.
 - ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Ved ikke-understøttede eller ødelagte filer vises meddelelsen 'lkke understøttet filformat'.
 - Hvis sorteringsnøglen er Grundlæggende visning, kan der vises op til 1.000 filer i hver mappe. Den anden sorteringsnøgle kan vise op til 10.000 filer.
 - MP3-filer med DRM, der er blevet downloadet fra et ikke-gratis sted, kan ikke afspilles. Digital Rights Management (DRM) er en teknologi, der understøtter oprettelse af indhold, distribution og administration af indholdet på en integreret og omfattende måde, herunder med beskyttelse af indholdsleverandørens rettigheder og interesser, forhindring af ulovlig kopiering af indhold, samt administration af fakturering og afregning.
 - Ø Ved flytning til et foto kan indlæsningen tage nogle få sekunder. På dette punkt vises indlæsningsikonet på skærmen.
 - ${oxedsymbol {\mathbb Z}}$ Hvis der er tilsluttet mere end 2 PTP-enheder, kan du kun anvende én ad gangen.
 - W Hvis der er tilsluttet mere end én MSC-enhed, genkendes visse af den muligvis ikke. Hvis enhed kræver megen strøm (mere end 500 mA eller 5 V), understøttes USB-enheden muligvis ikke.
 - Whis der vises en advarselsmeddelelse om for stort strømforbrug (Fejl ved tilføjelse af ny enhed USB1/USB2 strømoverbelastning), når du tilslutter eller bruger en USB-enhed, genkendes enheden muligvis ikke, eller den fungerer ikke korrekt.

Brug af knappen på fjernbetjeningen i menuen Media Play

Knap	Funktion	
$\land/\checkmark/\checkmark/\triangleright$	Flytter markøren og vælger et emne.	
	Vælger det aktuelt valgte element. Ved afspilning af diasshow, film- eller musikfil:	
ENTER 🚭	- Trykker du på knappen ENTER 🕑 under afspilning, holder afspilningen pause.	
	- Trykker du på knappen ENTER 🕑 under pause, genoptages afspilningen.	
►/II	Afspiller eller holder pause i diasshowet, musikken eller filmen.	
RETURN	Vender tilbage til den forrige menu.	
TOOLS	Kører forskellige funktioner fra menuerne Foto, Musik og Film.	
	Stopper det aktuelle diasshow eller den aktuelle musik- eller filmfil.	
~ / >	Flytter til den forrige gruppe/flytter til den næste gruppe.	
INFO	Viser filinformationer.	
MEDIA.P	Afslutter tilstanden Media Play.	
∧ P ∨, EXIT, TV	TV Stopper tilstanden Media Play og vender tilbage til tilstanden TV.	





Funktionen Media Play

Med denne funktion kan du vise og lytte til foto-, musik- og/eller filmfiler, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed (MSC).

Sådan går du ind i menuen Media Play (USB & DLNA)

- Tryk på knappen MENU. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Program, og tryk derefter på knappen ENTER ◄.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Media Play (USB & DLNA), og tryk derefter på knappen ENTER .
 - Menuen Media Play (USB & DLNA) vises.
 - Tryk på knappen MEDIA.P på fjernbetjeningen for at vise menuen Media Play.
 - B Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at vise kildelisten. Tryk derefter på knappen ▲ eller ▼ for at vælge USB.
- 3. Tryk på den røde knap, og tryk derefter på knappen ▲ eller ▼ for at vælge tvhukommelse eller USB-hukommelse. Tryk på knappen ENTER ⊡.
 - Denne funktion varierer, afhængigt af tv-hukommelsen / USBhukommelsesenheden / DLNA-enheden.
 - Det valgte USB-enhedsnavn vises nederst til venstre på skærmen.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge et ikon (Photo, Music, Movie, Setup), og tryk derefter på knappen ENTER ◄.
 - For at afslutte tilstanden Media Play skal du trykke på knappen MEDIA.P på fjernbetjeningen.

Sikker fjernelse af en USB-hukommelsesenhed

- Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.
- 1. Tryk på knappen TOOLS på fillisten på skærmen Media Play, eller mens der vises et diasshow eller afspilles en musik- eller filmfil.
- 2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Sikker fjernelse, og tryk derefter på knappen ENTER 🖼.
- **3.** Fjern USB-enheden fra tv'et.

Skærmvisning



Flyt til enten 'Listeområde - sorteringsnøgle', 'Gruppelisteområde' eller 'Fillisteområde' med op/ned-knapperne. Når du har valgt et område, skal du trykke på knapperne ◄ eller ► for at vælge et element.





- Aktuel sorteringsnøgle: Dette felt viser den aktuelle standard for sortering af filer. Tryk på knappen eller for at ændre standarden for sortering af filer.
- Visningsgrupper: Viser de detaljerede grupper med filer, der er sorteret i overensstemmelse med den valgte sorteringsnøgle. Sorteringsgruppen, der omfatter den aktuelt valgte fil, er markeret.
- O naktuelt valgte fil: Den valgte fil er den fil, du nu kan kontrollere. Foto- og filmfiler vises som miniaturebilleder.
- Aktuel enhed: Viser navnet på den aktuelt valgte enhed. Tryk på den røde knap for at vælge en enhed.
 - Rød knap (Enhed): Vælger en tilsluttet enhed.
- **6** Informationer om valgt element: Viser antallet af valgte filer, når du trykker på den gule knap.
- 6 Hjælpeelementer
 - Grøn knap (fav.ind.): Ændrer favoritindstillingerne for den valgte fil. Tryk flere gange på denne knap, indtil den ønskede værdi vises.
 - Gul knap (Vælg): Vælger en fil fra fillisten. Valgte filer er markeret med symbolet ✓. Tryk på den gule knap igen for at annullere et filvalg.
 - TOOLS-knap (Værktøjer): Viser indstillingsmenuen. (Denne indstillingsmenu ændres i overensstemmelse med den aktuelle status.)

Sortering af fotolisten

Du kan sortere fotos i fotolisten på en bestemt måde.

- 1. Tryk på knappen MEDIA.P.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Photo, og tryk derefter på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryk på knappen ▲ for at flytte til sorteringsnøgleområdet.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge en sorteringsstandard. (Basis visning, Tidslinj., Farve, Mappe, Foretr.)
 - Dine fotos sorteres i overensstemmelse med den netop valgte sorteringsstandard.



- 5. Tryk på knappen ▼ for at flytte til fillisteområdet. Tryk på knappen ► (Afspil)/ENTER for at starte diasshowet i den rækkefølge, du valgte.
 - 🖉 For at flytte til forrige/næste gruppe skal du trykke på knappen < (REW) eller 🕨 (FF).
 - Fotoinformationer indstilles automatisk. De farveinformationer, der trækkes ud af en fotofil, kan være anderledes end dine forventninger. Du kan ændre farven og præferencen.
 - PTP understøtter ikke sortering af mapper.

Basis visning

Viser mapperne på USB-hukommelsesenheden. Hvis du vælger en mappe og trykker på knappen ENTER 🖼, vises kun de fotofiler, der findes i den valgte mappe.

Dirac du sorterer i henhold til Basis visning, kan du ikke indstille favoritfiler.

Tidslinj.

Sorterer fotos efter dato. Sorterer efter år og måned fra det ældste foto.

$\hfill\square$ Farve \rightarrow Rød / Gul / Grøn / Blå / Magenta / Sort / Grå / Uklassif.

Sorterer fotos efter farve. Du kan ændre fotofarveinformationerne.

Du bør aktivere Use Colour View i menuen Setup, inden du sorterer fotos efter farve.

Mappe

Sorterer fotos efter mappe. Hvis der er mange mapper på USB-enheden, vises fotofiler i rækkefølge i hver mappe. Fotofilerne i rodmappen vises først, og de andre vises i alfabetisk rækkefølge efter navn.

$\Box \quad \text{Foretr.} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterer fotos efter præference (favoritter). Du kan ændre fotopræferencerne.

Ændring af indstillingen Favourites

Vælg det ønskede foto på fotolisten, og tryk derefter flere gange på den grønne knap, indtil den ønskede indstilling vises.

- Der kan vælges op til tre stjerner.
- 🖉 Stjernerne anvendes kun til gruppering. F.eks. har indstillingen 3 stjerner ikke prioritet over indstillingen 1 stjerne.

Menumuligheder i fotolisten

- 1. Tryk på knappen MEDIA.P.
- 2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Photo,, og tryk derefter på knappen ENTER 🖼.
- 3. Tryk på knappen ▼ for at flytte til fillisteområdet.
- 4. Tryk på knappen ◀ eller ► for at vælge den ønskede fotofil.
 - Valg af flere fotos
 - 4. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge den ønskede fotofil. Tryk derefter på den gule knap.
 - Gentag ovenstående handling for at vælge flere fotofiler.
 - Mærket ✓ vises ved siden af den valgte fotofil.
- 5. Tryk på knappen TOOLS.
 - Ø Denne indstillingsmenu ændres i overensstemmelse med den aktuelle status.

Diasshow

Med denne menu kan du afspille et diasshow med fotofilerne på USBhukommelsesenheden.

Kopier / Kopier aktuel gruppe / Kopier Valgt fil (når der er valgt flere filer)

Vælg et foto, du vil kopiere. (Du kan også vælge flere filer ved at trykke på den gule knap.) Tryk på knappen **TOOLS** for at vælge **Kopier** (eller **Kopier aktuel gruppe** / **Kop. vlgt fil**). Filerne på USB-enheden gemmes i tv-hukommelsen.

- Du kan kun kopiere filer, der er gemt på USB-enheden.
- Ø Når tv-hukommelsen er fyldt, kan filer ikke kopieres.

□ Slet / Slet alt / Slet den valgte fil (når der er valgt flere filer)

Vælg et foto, der skal slettes. (Du kan også vælge flere filer ved at trykke på den gule knap.) Tryk på knappen TOOLS for at vælge Slet (eller Slet alt / Slet den valgte fil). Filerne bliver slettet.

- Du kan kun slette filer, der er gemt i tv-hukommelsen.
- Du kan ikke gendanne en slettet fil.

Afspil aktuelle gruppe

Med denne menu kan du afspille et diasshow udelukkende med de fotofiler, der er i den aktuelt valgte sorteringsgruppe.

□ Skift gruppe (når sorteringsnøglen er Farve)

Du kan ændre en valgt fotofils (eller en gruppe filers) farveinformationer for at flytte den/dem fra én farvegruppe til en anden.

- Dette ændrer ikke de reelle farver i fotoet.
- Ø Gruppeinformationerne for den aktuelle fil opdateres, og fotoet flyttes til den nye farvegruppe.
- 🖉 For at ændre informationerne for flere filer skal du vælge de filer, du ønsker, ved at trykke på den gule knap.

□ Fravælg alle (når der er valgt mindst én fil)

- Du kan fravælge alle filer.
- Mærket
 indikerer, at den tilhørende fil er markeret som skjult.

Information

Fotofilinformationer, der indeholder navnet, størrelsen, opløsningen, ændringsdatoen og stien, vises.

- Ø Du kan vise informationer for fotofiler under et diasshow med de samme fremgangsmåder.
- B Tryk på knappen INFO for at vise informationerne.

Sikker fjernelse

Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.



Visning af et diasshow

- 1. Tryk på knappen ▼ for at vælge fillisteområdet.
- 2. Tryk på knappen TOOLS.
- 3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Diasshow, og tryk derefter på knappen ENTER 🖼.

Ø Alle filer på fotolisten bliver vist i diasshowet.

- Dinder diasshowet vises filer i rækkefølge fra den aktuelt viste fil.
- Diasshowet vises i sorteringsrækkefølgen fra fotolisten.
- MP3-filer kan afspilles automatisk under diasshowet, hvis Baggrundsmusik er indstillet til Til.
- Når en fotoliste vises, kan du trykke på knappen
 (Afspil)/ENTER
 på fjernbetjeningen for at starte diasshowet.

Ø Kontrolknapper – diasshow

Knap	Funktion
ENTER 🚭	Afspiller/holder pause i diasshowet.
	Afspiller diasshowet.
Π	Holder pause i diasshowet.
	Afslutter diasshow og vender tilbage til fotolisten.
~	Ændrer afspilningshastigheden for diasshowet.
TOOLS	Kører forskellige funktioner fra fotomenuerne.

Afspilning af aktuel gruppe

- 1. Tryk på knappen ▲ for at flytte til sorteringsnøgleområdet.
- 2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge en sorteringsstandard.
- 3. Tryk på knappen ▼ for at flytte til gruppelisteområdet.
- 4. Vælg en gruppe med knapperne ◄ og ►.
- Tryk på knappen
 (Afspil). Der starter et diasshow med filerne fra den valgte gruppe.

Form Mappe Form Basis values Totals 5010 505 505 505 505 1021 69 1022 69 1022 409 1024 109

Alternativt

1. Vælg en sorteringsnøgle, og vælg derefter i fillisteområdet de fotos, der findes i den ønskede gruppe.

🖉 For at flytte til forrige/næste gruppe skal du trykke på knappen ◀ (REW) eller ► (FF).

- 2. Tryk på knappen TOOLS.

Sådan vises et diasshow med kun de valgte filer

- 1. Tryk på knappen ▼ for at vælge fillisteområdet.
- 2. Tryk på knappen ◀ eller ► for at vælge det ønskede foto på fotolisten.
- 3. Tryk på den gule knap.
- 4. Gentag ovenstående handling for at vælge flere fotos.
 - ${\Bbb D}$ Symbolet \checkmark vises til venstre for det valgte foto.
 - Ø Hvis du vælger én fil, udføres diasshowet ikke.
 - ${\Bbb D}$ For at fravælge alle filer skal du trykke på knappen TOOLS og vælge Fravælg alle.



Tryk på knappen ► (Afspil)/ENTER ◄.
 De valgte filer anvendes til diasshowet.

Alternativt

- 1. Tryk i fotolisten på de gule knapper for at vælge de ønskede fotos.
- 2. Tryk på knappen TOOLS.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Diasshow, og tryk derefter på knappen ENTER .
 ② De valgte filer anvendes til diasshowet.

Menumuligheder for diasshow

- 1. Under et diasshow (eller ved visning af et foto) kan du trykke på knappen TOOLS for at indstille en mulighed.
- 2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede mulighed, og tryk derefter på knappen ENTER 🖼.

□ Stop slideshow / Start slideshow

Du kan starte eller stoppe et diasshow.

□ Diasshowhastighed → Langsom / Normal / Hurtig

Du kan vælge hastigheden på diasshowet.

- Denne funktion er kun mulig under et diasshow.
- Du kan også ændre hastigheden på diasshowet ved at trykke på knappen (REW) eller >> (FF) under diasshowet.

Diasshoweffekt

Du kan vælge den skærmovergang, der anvendes i diasshowet.

Ingen / Toning 1 / Toning 2 / Gardin / Spiral / Tern / Lineær / Stjerner / Visker / Tilfældig
 Denne funktion er kun mulig under et diasshow.

Roter

- Du kan rotere fotos, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed.
- Når som helst du trykker på knappen 4, roteres med 270°, 180°, 90° og 0°.
- Ø Når som helst du trykker på knappen ►, roteres med 90°, 180°, 270° og 0°.
- Ø Den roterede fil gemmes ikke.

Zoom

Du kan forstørre fotos, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed. (x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4)

- Ø For at flytte det forstørrede foto skal du trykke på knappen ENTER →, og derefter trykke på knapperne ▲/▼/◄/►. Bemærk, at hvis det forstørrede billede er mindre end den originale skærmstørrelse, så fungerer placeringsfunktionen ikke.
- Den forstørrede fil gemmes ikke.

□ Baggrundsmusik

Du kan vælge baggrundsmusik, når du ser et diasshow.

- Ø For at anvende denne funktion skal der være musik- og fotofiler gemt på USB-enheden.
- Det er nødvendigt at indlæse musikfiler for at ændre tilstanden for baggrundsmusik. Afspil musikfiler i musikkategorien til indlæsning.

■ Baggrundsmusik → Fra / Til

- Fra: Baggrundsmusikken afspilles ikke.
- Til: Når der findes baggrundsmusik, og du vælger Til, afspilles musikken.

■ BGM-tilstand → Stil / Valgt fil / Bland

Du kan vælge en tilstand til brug med baggrundsmusikken.

■ BGM-modus → Energisk / Rytmisk / Bedrøvet / Spændende / Rolig / Uklassif.

Musik med den stil, du valgte, indstilles som baggrundsmusik.

W Hvis du indstiller BGM-tilstand til Stil, kan du vælge en stil.

Vælg musikfil (0 Valgt fil.)

Kun den valgte musikfil indstilles som baggrundsmusik.

W Hvis du indstiller BGM-tilstand til Valgt fil, kan du vælge en musikfil.



D Billedindstilling / Lydindstilling

Du kan vælge billed- og lydindstillinger.

Information

Informationer om fotofilen vises.

Sikker fjernelse

Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.

Sortering af musiklisten

Du kan sortere musikfiler i musiklisten på en bestemt måde.

- 1. Tryk på knappen MEDIA.P.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Musik, og tryk derefter på knappen ENTER I.
- 3. Tryk på knappen ▲ for at flytte til sorteringsnøgleområdet.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge en sorteringsstandard. (Basis visning, Titel, Kunstner, Stil, Genre, Mappe, Foretr.)
 - Dine musikfiler sorteres i overensstemmelse med den netop valgte sorteringsstandard.
- Tryk på knappen ▼ for at flytte til fillisteområdet. Tryk på knappen ENTER I for at starte afspilning af musikfiler i den rækkefølge, som brugeren har valgt.
 - For at flytte til forrige/næste gruppe skal du trykke på knappen (REW) eller
 (FF).
 - Musikinformationer indstilles automatisk. Stil-informationen, der trækkes ud af en musikfil, kan være anderledes end det, brugeren forventer. Du kan ændre stilen og præferencen.
 - Discrete Hvis der ikke er nogen titelinformation for en musikfil, vises filnavnet.
 - Ø Hvis der ikke findes informationer for kunstneren, albummet, året eller genren, vises det tilhørende element tomt.

Basis visning

Viser mapperne på USB-hukommelsesenheden. Hvis du vælger en mappe og trykker på knappen ENTER 🖼, vises kun de musikfiler, der findes i den valgte mappe.

Ø Når du sorterer i henhold til Basis visning, kan du ikke indstille favoritfiler.

Titel

Sorterer musiktitlerne i symbol/nummer/alfabetisk rækkefølge og viser musikfilen.

□ Kunstner

Sorterer musikfiler i symbol/nummer/alfabetisk rækkefølge.

□ Stil → Energisk / Rytmisk / Bedrøvet / Spændende / Rolig / Uklassif.

Sorterer musikfiler efter stil. Du kan ændre informationerne om musikstilen.

Genre

Sorterer musikfiler efter genre.

□ Mappe

Sorterer musikfiler efter mappe. Hvis der er mange mapper på USB-enheden, vises filerne i rækkefølge i hver mappe. Musikfilerne i rodmappen vises først, og de andre vises i alfabetisk rækkefølge efter navn.

$\Box \quad \text{Foretr.} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterer musikfiler efter præference (favoritter). Du kan ændre præferencerne for musikfiler.

- Andring af indstillingen Favourites
 - Vælg den ønskede fil på musiklisten, og tryk derefter flere gange på den grønne knap, indtil den ønskede indstilling vises.
- Ø Der kan vælges op til tre stjerner.
- 🖉 Stjernerne anvendes kun til gruppering. F.eks. har indstillingen 3 stjerner ikke prioritet over indstillingen 1 stjerne.



Menumuligheder for musiklisten

- 1. Tryk på knappen MEDIA.P.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Music, og tryk derefter på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryk på knappen ▼ for at flytte til fillisteområdet.
- 4. Tryk på knappen ◀ eller ► for at vælge den ønskede musikfil.
 - Ø Valg af flere musikfiler
 - Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge den ønskede musikfil. Tryk derefter på den gule knap.
 - Gentag ovenstående handling for at vælge flere musikfiler.
 - Mærket ✓ vises ved siden af den valgte musikfil.

5. Tryk på knappen TOOLS.

Ø Denne indstillingsmenu ændres i overensstemmelse med den aktuelle status.

Afspil aktuelle gruppe

Med denne menu kan du kun afspille musikfiler i den aktuelt valgte sorteringsgruppe.

□ Kopier / Kopier aktuel gruppe / Kopier Valgt fil (når der er valgt flere filer)

Vælg det foto, der skal kopieres. (Du kan også vælge flere filer ved at trykke på den gule knap.) Tryk på knappen **TOOLS** for at vælge **Kopier** (eller **Kopier aktuel gruppe / Kopier Valgt fil**). Filerne på USB-enheden gemmes i tv-hukommelsen.

- Ø Du kan kun kopiere filer, der er gemt på USB-enheden.
- Ø Når tv-hukommelsen er fyldt, kan filer ikke kopieres.

□ Slet / Slet alt / Slet den valgte fil (når der er valgt flere filer)

Vælg den fil, der skal kopieres. (Du kan også vælge flere filer ved at trykke på den gule knap.) Tryk på knappen **TOOLS** for at vælge **Slet** (eller **Slet alt** / **Slet den valgte fil**).

Filerne bliver slettet.

- Ø Du kan kun slette filer, der er gemt i tv-hukommelsen.
- Du kan ikke gendanne en slettet fil.

□ Skift gruppe (når sorteringsnøglen er Stil)

Du kan ændre stilinformationerne for musikfiler.

Gruppeinformationerne for den aktuelle fil opdateres, og filen flyttes til den nye gruppe.

Ø For at ændre informationerne for flere filer skal du vælge filer ved at trykke på den gule knap.

□ Fravælg alle (når der er valgt mindst én fil)

Du kan fravælge alle filer.

Mærket
indikerer, at den tilhørende fil er markeret som skjult.

□ Information

Musikfilinformationer, der omfatter navnet, størrelsen, ændringsdatoen og stien, vises.

- Du kan vise musikfilinformationer med Afspil aktuelle gruppe med de samme fremgangsmåder.
- Tryk på knappen INFO for at vise informationerne.

Sikker fjernelse

Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.


Afspilning af en musikfil

- 1. Tryk på knappen ▼ for at vælge fillisteområdet.
- 2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge en musikfil, der skal afspilles.
- 3. Tryk på knappen ► (Afspil)/ENTER 🛃.
 - Denne menu viser kun filer med filtypenavnet MP3. Filer med andre filtypenavne vises ikke, heller ikke selvom de er gemt på det samme USBenhed.
 - Den valgte fil vises øverst med dens spilletid.
 - For at justere musikkens lydstyrke skal du trykke på lydstyrkeknappen på fjernbetjeningen. For at afbryde lyden skal du trykke på knappen MUTE på fjernbetjeningen.
 - Wis lyden er ujævn ved afspilning af MP3-filer, skal du justere Equalizer og SRS TruSurround HD i lydmenuen. (En overmoduleret MP3-fil kan være skyld i lydproblemet).
 - Varigheden af en afspilning af en musikfil vises måske som '00:00:00', hvis dens afspilningstidsinformation ikke findes i starten af filen.
 - (REW) eller >>> (FF) fungerer ikke under afspilning.

Kontrolknapper til musikafspilning

Knap	Funktion
ENTER 🚭	Afspiller/holder pause i musikfilen
	Afspiller musikfilen
	Holder pause i musikfilen
	Afslutter afspilningstilstand og vender tilbage til musiklisten.
TOOLS	Kører forskellige funktioner fra musikmenuerne.

Informationsikoner til musikfunktionen

.	Ved gentagelse af alle musikfiler (eller den valgte fil) i mappen. Gentag er Til.
C	Ved afspilning én gang af alle musikfiler (eller den valgte fil) i mappen. Gentag er Fra.

Afspilning af musikgruppen

- 1. Tryk på knappen ▲ for at flytte til sorteringsnøgleområdet.
- 2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge en sorteringsstandard.
- 3. Tryk på knappen ▼ eller ENTER 🖼 for at flytte til gruppelisteområdet.
- 4. Tryk på knappen 🗩 (Afspil). Afspilning af filerne i den valgte gruppe starter.

Alternativt

- Vælg en sorteringsnøgle, og vælg derefter i fillisteområdet de filer, der findes i den ønskede gruppe.
 Ø For at flytte til forrige/næste gruppe skal du trykke på knappen ◄ (REW) eller ► (FF).
- 2. Tryk på knappen TOOLS.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Afspil aktuelle gruppe, og tryk derefter på knappen ENTER ◄.
 Ø Musikfilerne i sorteringsgruppen, herunder den valgte fil, afspilles.

Afspilning af de valgte musikfiler

- 1. Tryk på knappen ▼ for at vælge fillisteområdet.
- 2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge den ønskede musikfil.
- 3. Gentag ovenstående handling for at vælge flere musikfiler.
 - Vises til venstre for den valgte musikfil.
 - Pror at fravælge alle filer skal du trykke på knappen **TOOLS** og vælge **Fravælg alle**.
- Tryk på knappen ► (Afspil)/ENTER ◄.
 - Ø De valgte filer afspilles.



Menumuligheder for musikafspilning

- $\label{eq:Gentag} \begin{gathered} \square \quad \mbox{Gentag} \to \mbox{Til} \mbox{/} \mbox{Fra} \\ \mbox{Du kan afspille musikfiler igen og igen.} \end{gathered}$
- Billedindstilling / Lydindstilling
 Du kan konfigurere billed- og lydindstillinger.
- Information
 Informationer om musikfilen vises.
- Sikker fjernelse
 Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.



Sortering af filmlisten

Du kan sortere film i filmlisten på en bestemt måde.

- 1. Tryk på knappen MEDIA.P.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Movie, og tryk derefter på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryk på knappen ▲ for at flytte til sorteringsnøgleområdet.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge en sorteringsstandard. (Basis visning, Tidslinj., Titel, Mappe, Foretr.)
 - Dine filmfiler sorteres i overensstemmelse med den netop valgte sorteringsstandard.
- Tryk på knappen
 (Afspil)/ENTER
 for at afspille filmen i den valgte rækkefølge.
 - Ø FIlminformationer indstilles automatisk. Du kan ændre præferencerne.

Basis visning

Viser mapperne på USB-hukommelsesenheden. Hvis du vælger en mappe og trykker på knappen ENTER 🖼, vises kun de filmfiler, der findes i den valgte mappe.

Dir Når du sorterer i henhold til Basis visning, kan du ikke indstille favoritfiler.

Tidslinj.

Sorterer film efter dato. Sorterer efter år og måned fra den ældste film.

Titel

Sorterer og viser filmtitlerme i symbol/nummer/alfabetisk rækkefølge.

□ Mappe

Hvis der er mange mapper på USB-enheden, vises filmfilerne i rækkefølge i hver mappe. Filmfilerne i rodmappen vises først, og de andre vises i alfabetisk rækkefølge efter navn.

 $\Box \quad \text{Foretr.} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterer film efter præference. (Favoritter) Du kan ændre filmpræferencerne.

- Ø Ændring af indstillingen Favourites
 - Vælg den ønskede filmfil på filmlisten, og tryk derefter flere gange på den grønne knap, indtil den ønskede indstilling vises.
- Ø Der kan vælges op til tre stjerner.
- 🖉 Stjernerne anvendes kun til gruppering. F.eks. har indstillingen 3 stjerner ikke prioritet over indstillingen 1 stjerne.



Menumuligheder for filmlisten

- 1. Tryk på knappen MEDIA.P.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Movie, og tryk derefter på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryk på knappen ▲ for at flytte til fillisteområdet.
- 4. Tryk på knappen ◀ eller ► for at vælge den ønskede musikfil.
 - Ø Valg af flere filmfiler
 - Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge den ønskede filmfil. Tryk derefter på den gule knap.
 - Gentag ovenstående handling for at vælge flere filmfiler.
 - Mærket ✓ vises ved siden af den valgte filmfil.

5. Tryk på knappen TOOLS.

Denne indstillingsmenu ændres i overensstemmelse med den aktuelle status.

□ Afspil aktuelle gruppe

Med denne menu kan du kun afspille filmfiler i den aktuelt valgte sorteringsgruppe.

□ Kopier / Kopier aktuel gruppe / Kopier Valgt fil (når der er valgt flere filer)

Vælg den film, der skal kopieres. (Du kan også vælge flere filer ved at trykke på den gule knap.) Tryk på knappen **TOOLS** for at vælge **Kopier** (eller **Kopier aktuel gruppe** / **Kopier Valgt fil**). Filerne på USB-enheden gemmes i tv-hukommelsen.

- ${\ensuremath{\not D}}$ Du kan kun kopiere filer, der er gemt på USB-enheden.
- Ø Når tv-hukommelsen er fyldt, kan filer ikke kopieres.

□ Slet / Slet alt / Slet den valgte fil (når der er valgt flere filer)

Vælg den fil, der skal kopieres. (Du kan også vælge flere filer ved at trykke på den gule knap.) Tryk på knappen **TOOLS** for at vælge **Slet** (eller **Slet alt / Slet den valgte fil**). Filerne bliver slettet.

- ${\ensuremath{\not D}}$ Du kan kun slette filer, der er gemt i tv-hukommelsen.
- Du kan ikke gendanne en slettet fil.

□ Fravælg alle (når der er valgt mindst én fil)

Du kan fravælge alle filer.

Mærket
indikerer, at den tilhørende fil er markeret som skjult.

Information

Filmfilinformationer, der indeholder navnet, størrelsen, ændringsdatoen og stien, vises.

Tryk på knappen INFO for at vise informationerne.

Sikker fjernelse

Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.

Afspilning af en filmfil

Afspilning af en filmfil

- 1. Tryk på knappen ▼ for at vælge fillisteområdet.
- 2. Tryk på knappen ◀ eller ► for at vælge en filmfil, der skal afspilles.
- 3. Tryk på knappen ► (Afspil)/ENTER -
 - Ø Den valgte fil afspilles.
 - Ø Den valgte fil vises øverst med dens spilletid.
 - Varigheden af en afspilning af en filmfil vises måske som '00:00:00', hvis dens afspilningstidsinformation ikke findes i starten af filen.
 - Du kan vise spændende multimediefiler med spil, men spilfunktionen er ikke understøttet.



MEDIA P CONTENT

TTX/MIX



Ø Understøttede undertekstformater

Navn	Filtype	Format
MPEG-4 tidsbaseret tekst	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	strengbaseret
SubViewer	.sub	strengbaseret
Micro DVD	.sub eller .txt	strengbaseret

Inderstøttede videoformater

*.avi AVI *.avi AVI *.mkv MKV *.mkv MKV *.avi AVI *.mkv MKV *.avi AVI *.avi AVI AVI *.avi AVI *.	Filtype	Container	Videodekoder	Lyd-codec
*.avi AVI *.avi AVI			Divx 3,11	
* avi AVI Divx 5.1 Divx 6.0 XviD MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW) * avi AVI H.264 BP H.264 HP MPEG-4 SP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW) * mkv MKV H.264 HP MPEG-4 SP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW) * mkv MKV H.264 HP H.264 HP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC * mkv MKV H.264 HP H.264 HP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC * mkv MKV H.264 HP H.264 HP MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC * mkv MKV H.264 MP H.264 HP MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC * mkv MKV H.264 MP H.264 MP MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC * mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC * mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP * mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 * mp6 MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 MPEG1 MP * vro (ps) VRO / VOB MPEG2 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 * mp6 MPEG4 SP MPEG4 SP AC3, MPEG			Divx 4.x	
*.avi AVI Dixx 6.0 XvID H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 AP MPEG-4 SP MPEG-4 SP Motion JPEG Dixx 3.11 Dixx 6.0 XvID MOtion JPEG Dixx 5.1 Dixx 6.0 XvID MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG			Divx 5 1	-
*.avi AVI XviD H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 SP Motion JPEG Motion JPEG MVEG-4 SP Motion JPEG MVEG-4 SP MVD MVD MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW) *.mkv MKV Bux 5, 1 Dix 5, 1 Dix 5, 1 Dix 5, 1 Dix 5, 1 Dix 5, 0 XviD MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW) *.mkv MKV H.264 MP H.264 MP MPEG-1 ASP WPEG-4 ASP XVID MPEG-2 (SP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP XVID MPEG 4 SP MPEG 4 ASP XVID MPEG 4 SP MPEG 4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 MPEG (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg *.mpg (ps) WRC (Program-stream) MPEG (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG (Transport-stream) VC1 (Transport-stream) ACC, HE-AAC, MP3, DD+			Divx 6.0	-
*.avi AVI H1264 BP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP Motion JPEG Divx 3, 11 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 4, x Divx 5, 1 Divx 6, 0 WEG 4 BP H.264 HP H.264 HP			XviD	-
ALL Introduction ALAW) H284 MP H284 MP ALAW) H284 MP H284 MP MEG-4 ASP MPEG-4 ASP Motion JPEG Divx 3, 11 Divx 5, 1 Divx 4, x Divx 5, 1 Divx 6, 0 XWD H284 MP MPEG-4 ASP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC MULAW MV H 284 MP MP6G-4 ASP MPEG-4 ASP MP6G-4 ASP MOtion JPEG Divx 3, 11 Divx 5, 1 Divx 3, 11 Divx 5, 1 Divx 4, x Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 6, 0 XVD WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW MPEG-4 ASP WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.asf ASF H284 MP H284 MP H284 MP	* avi	AVI	H 264 BP	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW
*.mkv MKV MPEG-4 SP MPEG-4 SP Motion JPEG *.mkv MKV Dixx 3.1 Dixx 4.x Dixx 5.1 Dixx 5.0 XVID MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC *.mkv MKV H.264 BP H.264 HP MPEG-4 SP Motion JPEG MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC *.asf ASF Dixx 5.1 Dixx 5.1 Dixx 5.1 Dixx 5.1 Dixx 5.1 Dixx 5.1 MPEG-4 ASP MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.asf ASF H.264 HP H.264 HP H.264 HP MPEG-4 ASP *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP H.264 HP H.264 HP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp6 WRPG (Pogram-stream) MPEG2 (Pogram-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg MPEG2 (Program-stream) WPEG2 (Transport-stream) AC, HE-AAC, MP3, DD+ andre (ts) H264 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			H 264 MP	ALAW)
Image: Market Asp Image: Market Asp MPEG 4 Sp MPEG 4 Sp Motion JPEG Divx 3.11 Divx 5.1 Divx 5.1 Divx 6.0 XviD MVD H.264 MP H.264 HP MPEG 4 SP Motion JPEG Divx 5.1 Divx 5.1 Divx 6.0 XviD MPEG 4 ASP Motion JPEG Divx 5.1 Divx 6.0 XviD WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMEG 4 ASP Motion JPEG Mindow Media Video v.9 *.asf *.mp4 MP4 (SMP4) H264 HP MPEG 4 SP MPEG 4 SP MPEG 4 SP MPEG 4 SP H264 HP MPEG 4 S			H 264 HP	-
Impeddent ASP Meton JPEG Meton JPEG Divx 4.x Divx 5,1 Divx 6.0 XviD H.264 HP H.264 HP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC *.mkv MKV H264 HP MPEG-4 SP Meton JPEG Motion JPEG MP6-4 SP Meton JPEG Motion JPEG MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC *.asf *.asf ASF H.264 HP MP6-4 SP MM4 (MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA MP6-4 SP MP6-4 ASP MP6-4 ASP MP6-4 ASP MP6-4 ASP MP6-4 ASP			MPEG-4 SP	-
*.mkv MKV MKV *.mkv MKV MKV MKV MKV MKV H.264 MP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 SP Meter 4.ASP Motion JPEG MPS AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC MP4, ASP Motion JPEG MP4, ASP MP4, ASP *.mp4 MP4 (SMP4) MP4 (SMP4) MP4, SMP4 H.264 MP H.264 MP MP4, SMP4 MP4, SMP4			MPEG-4 ASP	-
Image: Note of the second se			Motion JPEG	-
*.mkv MKV MKV H.264 BP *.mkv MKV H.264 BP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC WP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC MPEG-4 ASP *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) MP5G-4 SP MP5G-4 SP MP5G-1 (Program-stream) AC3, MP5G, LPCM AAC, HE-AAC, MP3, DD+			Divx 3 11	
*.mkv MKV Divx 5,1 Divx 5,1 Divx 6,0 XviD MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC *.mkv MKV H.264 BP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW), AAC *.asf ASF MDivx 3, 11 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 6, 0 WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.asf ASF H.264 BP H.264 BP H.264 BP H.264 ASP WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 BP H.264 ASP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 BP H.264 ASP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC *.mp3 3GPP H.264 HP MPEG-2 (ASP ADPCM, (HE)-AAC *.mp3 MPEG1 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mp4 MPEG2 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM			Divx 4 x	-
*.mkv MKV			Divx 5.1	-
*.mkv MKV MKV H264 BP H264 MP H264 MP H264 ASP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP Motion JPEG Divx 3,11 Divx 4,x Divx 5,1 Divx 5,1 Divx 6,0 XviD MVA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG2 AC3, MPEG, LPCM *.mpg *.mpg MPEG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM			Divx 6.0	-
*.mkv MKV H.264 BP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MDVS 5,1 Divx 5,1 Divx 5,1 Divx 6,0 XviD *.asf ASF H.264 BP H.264 MP H.264 MP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 C MPEG2 AC3, MPEG, LPCM AC3, MPEG, LPCM			XviD	-
Initial Initial Initial Initial ALAW), AAC H.264 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP Motion JPEG Divx 3,11 Divx 4,x Divx 5,1 Divx 6,0 XviD Nindo *.asf ASF H.264 MP *.asf ASF H.264 MP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 MP H.264 MP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG	* mky	MKV	H 264 BP	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW
*.asf ASF Divx 5,1 Divx 5,1 Divx 5,1 Divx 5,0 WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.asf ASF H.264 HP H.264 BP H.264 HP WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.mp4 MPEG-4 SP MPEG-4 SP WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 HP H.264 HP *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 HP H.264 BP *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 BP H.264 MP *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 ASP *.mp4 MP4 (SMP4) ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 HP MPEG-4 ASP *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 ASP *.mp4 MP4 (SMP4) ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC *.mp4 MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC *.mp5 WRPG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mp8 (ps) MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mp8 (ps) MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+		IVIIXV	H 264 MP	ALAW), AAC
*.asf MPEG-4 SP MPEG-4 ASP Motion JPEG *.asf Divx 3,11 Divx 4,x Divx 5,1 Divx 6,0 XviD MPEG-4 SP Motion JPEG Divx 5,1 Divx 6,0 XviD MPEG-4 SP MULLAWALAW), AAC MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-1 (Program-stream)			H 264 HP	-
*.asf ASF Motion JPEG Motion JPEG Divx 3, 11 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 5, 1 Divx 6.0 XviD H.264 BP H.264 MP H.264 MP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 SP MPEG-4 SP AC3, MPEG, LPCM AC3, MPEG, LPCM AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM			MPEG-4 SP	-
*.asf ASF *.asf ASF *.asf ASF *.asf ASF *.wmv (VC1) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) MP4			MPEG-4 ASP	-
*.asf Divx 3,11 Divx 4,x Divx 5,1 Divx 6,0 XviD WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.asf ASF H.264 BP H.264 HP MPEG-4 SP WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC *.wmv (VC1) Window Media Video v.9 H.264 HP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 HP H.264 MP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC *.mp4 WRO / VOB MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC *.mpg MPEG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpeg (ps) MPEG2 (Transport-stream) AC2, MP3, DD+ andre (ts) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			Motion IPEG	-
*.asf ASF ASF ASF H.264 HP H.264 SP MPEG-4 ASP XVID H.264 HP H.264 HP H.264 HP H.264 SP MPEG-4 ASP XVID H.264 HP H.264 HP H.264 HP H.264 SP H.264 SP MPEG-4 ASP XVID MPEG-4 ASP H.264 HP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM AAC, HE-AAC, MP3, DD+			Divy 3 11	
*.asf ASF			Divx 4 x	-
*.asf ASF		ASF	Divx 5.1	-
*.asf ASF ASF ASF ASF ASF ASF ASF ASF AC3, LPCM, ADPCM, (MULAW ALAW), AAC (MULAW ALAW, ALAW, ALAW, ALA			Divx 6.0	-
*.asf ASF H.264 BP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP XVID H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 ADPCM, (HE)-AAC, mp3 MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP MPEG			XviD	
*.wmv (VC1) H.264 MP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 BP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 SP MPEG-4 SP *.mp4 MP4 (SMP4) *.agp 3GPP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 SP <t< td=""><td>*.asf</td><td>H 264 BP</td><td>(MULAW ALAW). AAC</td></t<>	*.asf		H 264 BP	(MULAW ALAW). AAC
*.wmv (VC1) H.264 HP *.wmv (VC1) MPEG-4 SP *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp3 MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.sgp 3GPP H.264 HP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG2 MPEG1 AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) *.mpg (ps) MPEG2 (Transport-stream) andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream)			H 264 MP	
*.wmv (VC1) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 BP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 BP H.264 MP H.264 BP H.264 BP H.264 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP XVID H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 ASP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP MPEG2 (Program-stream) MPEG1 AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream)			H 264 HP	
*.wmv (VC1) MPEG-4 ASP *.wmv (VC1) Window Media Video v.9 +.1264 BP H.264 BP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 SP *.mp4 MP4 (SMP4) *.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP H.264 BP H.264 MP H.264 MP H.264 MP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP *.oro (ps) VRO / VOB MPEG2 AC3, MPEG, LPCM *.mpg MPEG1 (Program-stream) *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			MPEG-4 SP	
*.wmv (VC1) Window Media Video v.9 *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 BP *.mp4 MP4 (SMP4) H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MVID MPEG-4 ASP *.agp 3GPP *.rop (ps) VRO / VOB *.wro (ps) VRO / VOB *.mpg *.mpg (ps) MPEG1 (Program-stream) andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			MPEG-4 ASP	-
.mp4MP4 (SMP4)H.264 BP H.264 MP H.264 HP MPEG-4 SP XVIDADPCM, (HE)-AAC, mp3.mp4MP4 (SMP4)H.264 MP H.264 BP H.264 BP H.264 MP H.264 MP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 SPADPCM, (HE)-AAC, mp3*.sgp3GPPH.264 MP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASPADPCM, (HE)-AAC*.vro (ps)VRO / VOBMPEG2 MPEG1 MPEG1AC3, MPEG, LPCM*.mpg *.mpg (ps)MPEG1 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream)AC3, MPEG, LPCMandre (ts)MPEG2 (Transport-stream) H.264 (Transport-stream)AAC, HE-AAC, MP3, DD+	*.wmv (VC1)		Window Media Video v.9	
*.mp4 MP4 (SMP4) MP4 (SMP4) MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 SP XVID H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP H.264 MP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG2 AC3, MPEG, LPCM *.mpg *.mpg (ps) MPEG1 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			H.264 BP	
*.mp4 MP4 (SMP4) MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP XVID +.264 BP H.264 BP H.264 BP H.264 MP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 ADPCM, (HE)-AAC, mp3 ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG2 AC3, MPEG, LPCM *.mpg *.mpg (ps) MPEG1 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			H.264 MP	
*.mp4 MP4 (SMP4) MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC, mp3 *.orgp 3GPP H.264 BP H.264 MP H.264 MP ADPCM, (HE)-AAC *.orgp 3GPP H.264 ASP MPEG-4 SP MPEG-4 SP ADPCM, (HE)-AAC *.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 MPEG1 AC3, MPEG, LPCM *.mpg *.mpg (ps) MPEG1 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) H.264 (Transport-stream) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+	*	f.mp4 MP4 (SMP4)	H.264 HP	
*.3gp 3GPP H.264 BP *.3gp 3GPP H.264 MP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 ASP *.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 *.mpg MPEG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+	".mp4		MPEG-4 SP	ADPCM, (HE)-AAC, Mp3
XVID *.3gp 3GPP H.264 BP H.264 MP H.264 MP H.264 HP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 ASP *.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 *.mpg MPEG1 AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			MPEG-4 ASP	
*.3gp 3GPP H.264 BP H.264 MP *.3gp 3GPP H.264 HP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG2 *.vro (ps) VRO / VOB MPEG1 AC3, MPEG, LPCM *.mpg MPEG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			XVID	
*.3gp 3GPP H.264 MP H.264 HP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP ADPCM, (HE)-AAC *.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 MPEG1 AC3, MPEG, LPCM *.mpg *.mpg (ps) MPEG1 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			H.264 BP	
*.3gp 3GPP H.264 HP ADPCM, (HE)-AAC MPEG-4 SP MPEG-4 ASP *.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 *.mpg MPEG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpe (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpe (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream)			H.264 MP	
MPEG-4 SP MPEG-4 ASP *.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 *.mpg MPEG1 (Program-stream) *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM indre (ts) MPEG2 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+	*.3gp	3GPP	H.264 HP	ADPCM, (HE)-AAC
MPEG-4 ASP *.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 *.mpg MPEG1 (Program-stream) *.mpg (ps) MPEG2 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+			MPEG-4 SP	
*.vro (ps) VRO / VOB MPEG2 AC3, MPEG, LPCM *.mpg *.mpeg (ps) MPEG1 (Program-stream) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM VRO / VOB MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM VRO / VOB MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM		-	MPEG-4 ASP	
*.mpg MPEG1 AC3, MPEG, LPCM *.mpg (ps) MPEG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpeg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) AC3, MPEG, LPCM VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+	*		MPEG2	
*.mpg MPEG1 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM *.mpeg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+	".vro (ps)	VRO / VOB	MPEG1	AC3, MPEG, LPCM
*.mpeg (ps) MPEG2 (Program-stream) AC3, MPEG, LPCM andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream) VC1 (Transport-stream)	*.mpg		MPEG1 (Program-stream)	
andre (ts) MPEG2 (Transport-stream) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream)	*.mpeg (ps)		MPEG2 (Program-stream)	AUS, MIPEG, LPUM
andre (ts) H.264 (Transport-stream) AAC, HE-AAC, MP3, DD+ VC1 (Transport-stream)			MPEG2 (Transport-stream)	
VC1 (Transport-stream)	andre (ts)		H.264 (Transport-stream)	AAC, HE-AAC, MP3, DD+
			VC1 (Transport-stream)	

Ø Kontrolknapper til videoafspilning

Knap	Funktion
ENTER 🚭	Afspiller eller sætter filmfilen på pause
Þ	Afspiller filmfilen
II	Holder pause i filmfilen
TOOLS	Kører forskellige funktioner fra filmmenuerne.
	Afslutter afspilningstilstand og vender tilbage til filmlisten.
◀ / ►	Springer forlæns eller baglæns gennem filmen.
▲ / ▼	Flytter til starten/slutningen af filen.
	Afspiller filen med dobbelt hastighed. Denne funktion understøttes måske ikke. Det afhænger af codec'en.

Afspilning af filmgruppen

- 1. Tryk på knappen ▲ for at flytte til sorteringsnøgleområdet.
- 2. Tryk på knappen ◀ eller ► for at vælge en sorteringsstandard.
- 3. Tryk på knappen ▼ eller ENTER I for at flytte til gruppelisteområdet.
- 4. Tryk på knappen ► (Afspil). Kun filerne i den valgte gruppe afspilles.

Alternativt

- Vælg en sorteringsnøgle, og vælg derefter i fillisteområdet de filer, der findes i den ønskede gruppe.
 Ø For at flytte til forrige/næste gruppe skal du trykke på knappen ◄ (REW) eller ► (FF).
- 2. Tryk på knappen TOOLS.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Afspil aktuelle gruppe, og tryk derefter på knappen ENTER .
 Ø Filmfilerne i sorteringsgruppen, herunder den valgte fil, afspilles.

Afspilning af de valgte filmfiler

- 1. Tryk på knappen ▼ for at vælge fillisteområdet.
- 2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge den ønskede musikfil.
- 3. Tryk på den gule knap.
 - \square Mærket \checkmark vises til venstre for den valgte filmfil.
- 4. Gentag ovenstående handling for at vælge flere filmfiler.
- Tryk på knappen ► (Afspil)/ENTER .
 Ø Kun den valgte fil afspilles.

Kontinuerlig afspilning af filmen (Genoptag afspilning)

Hvis du afslutter filmafspilningsfunktionen, kan du senere afspille filmen fra det sted, hvor den blev stoppet.

- 1. Vælg den ønskede filmfil, der skal afspilles kontinuerligt, ved at trykke på knappen ◄ eller ► på filmlisten.
- 2. Tryk på knappen ► (Afspil)/ENTER ◄.
- 3. Vælg Hjælp til vedr. filmafsp. (Genoptag afspilning) ved at trykke på den blå knap.
 - Filmen starter det sted, hvor den blev stoppet.
 - Wis funktionen Hjælp til vedr. filmafsp. er indstillet til Til i indstillingsmenuen, vises en pop-up-meddelelse, når du fortsætter afspilningen af en film.

Menumuligheder for filmafspilning

Menumuligheder for filmafspilning

Billedindstilling / Lydindstilling
 Du kan konfigurere billed- og lydindstillinger.

Billedstørrelse

- Tilpas Afspiller videoen med tv-skærmens størrelse.
- Original Afspiller videoen med den originale størrelse.



Indstilling for undertekst

Du kan indstille billedtekster for filmen.

- Overskrift → Til / Fra Du kan aktivere/deaktivere billedtekster for filmen.
- Undertekstsprog
 Du kan indstille undertekstsproget.
- Undertekststørrelse → Lille / Standard / Stor Du kan ændre skriftstørrelsen for billedteksterne.
- Undertekstsynkronisering
 Du kan justere billedteksternes synkronisering.
- Nulstil undertekstsynkr.
 Du kan nulstille den justerede synkronisering af billedtekster.
- Information
 Informationer om filmfilen vises.
- □ Sikker fjernelse

Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.

Brug af menuen Indstilling

Indstillinger viser brugerindstillingerne for menuen Media Play.

- 1. Tryk på knappen MEDIA.P.
- Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Setup, og tryk derefter på knappen ENTER ➡.
- 3. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge den ønskede funktion.

For at afslutte tilstanden Media Play skal du trykke på knappen MEDIA.P på fjernbetjeningen.

 $\blacksquare \quad \textbf{Use Colour View} \rightarrow \textbf{Til} \ / \ \textbf{Fra}$

Du kan vælge sortering af fotos efter farve. Hvis denne mulighed er aktiveret, forøges indlæsningstiden muligvis, fordi der skal indsamles farveinformationer fra dine fotos.

■ Musik Gentag → Til / Fra Vælg for gentagen afspilning af musikfiler.

Hjælp til vedr. filmafsp. → Til / Fra Vælges for at vises hjælp-pop-up-meddelelsen til vedvarende filmafspilning.

Få DivX® VOD-registrationskoden

Viser den registreringskode, der er godkendt til tv'et. Hvis du besøger DivX-websitet og registrerer registreringskoden med en personlig konto, kan du downloade VOD-registreringsfilen.

Hvis du afspiller VOD-registreringen med Media Play, udføres registreringen.

DivX® VOD kan du besøge www.DivX.com.

Få DivX® VOD-deaktiveringskoden

Når DivX® VOD ikke er registreret, vises registreringsdeaktiveringskoden. Hvis du udfører denne funktion, når DivX® VOD er registreret, deaktiveres den aktuelle DivX® VOD-registrering.

- Tid for pauseskærm → 2 timer / 4 timer / 8 timer Vælg for at indstille ventetiden, før pauseskærmen vises.
- Information

Vælg for at vise informationerne om den tilsluttede enhed.

Sikker fjernelse

Du kan fjerne enheden sikkert fra tv'et.





MEDIA PLAY-DLNA

Indstilling af DLNA-netværket

Med DLNA kan du på dit tv se billeder, musik og videoer, der er gemt på din pc, gennem en netværksforbindelse i tilstanden Media Play. Dette fjerner behovet for at kopiere dem til en USB-lagringsenhed og derefter tilslutte enheden til dit tv. For at anvende DLNA skal tv'et være tilsluttet til netværket, og DLNA-programmet skal være installeret på din pc.

Netværkstilslutning - oversigt - kabel



Netværkstilslutning - oversigt - trådløs



- 1. For flere informationer om hvordan du konfigurerer dit netværk, skal du se 'Indstilling af netværket'.
 - Det anbefales, at du placerer både tv og pc på samme undernet. De første 3 dele af undernetadressen på IP-adresserne på tv'et og pc'en skal være de samme, og kun den sidste del (værtsadressen) skal ændres. (f.eks. IP-adresse: 123.456.789.**)
- Tilslut den pc, hvor programmet Samsung PC Share Manager bliver installeret, og det eksterne modem med et LAN-kabel.
 Du kan tilslutte tv'et direkte til pc'en uden at tilslutte via en router.

Installation af DLNA-programmet

For at afspille indholdet fra pc'en på dit tv skal du først installere programmet. For at anvende funktionen DLNA smertefrit skal du anvende programmet på den cd-rom, der blev leveret sammen med tv'et, eller anvende programmet Samsung PC Share Manager, der passer til dit tv, og som kan downloades fra Samsungs website.

Systemkrav

- 1. Sæt program-cd'en, der blev leveret sammen med dette tv, i din pc.
- 2. 30MB ledig harddiskplads kræves til programinstallationen.
 - Difference in the second secon
 - Ø Hvis du annullerer fildeling, frigøres også den harddiskplads, der anvendes til miniatureinformationerne.

Understøttede formater

 Billeder: JPEG/ Lyd: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS-container. For detaljer om understøttede videoformater skal du se instruktionerne i 'Afspilning af en filmfil'.

Installation af programmet



- Kør filen Setup.exe fra den program-cd, der blev leveret med produktet.
 Du kan også downloade filen fra www.samsung.com.
- 2. Installer SAMSUNG PC Share Manager som vist i figurerne herunder.
- Når installationen er udført, vises PC Share Manager-ikonet på dit skrivebord.
 Dobbeltklik på ikonet for at køre programmet.

Brug af DLNA-programmet

Programmets skærmbilledlayout



- 1. Menuer: Der findes følgende menuer: FI, Deling, Server og Hjælp.
- 2. Klik for at dele den valgte pc-server-mappe.
- 3. Klik for at annullere deling.
- 4. Klik for at opdatere pc-mappen og filerne.
- 5. Klik for at synkronisere delingsstatussen.
- 6. De mapper og filer på pc'en, der skal deles, vises.
- 7. Mapper delt af brugeren vises.

🗆 Fl

Egenskab

Viser informationer om den valgte fil eller mappe.

- Metode 1: Vælg en fil, vælg menuen FI, og vælg derefter undermenuen Egenskab.
- Metode 2: Vælg en fil eller mappe, højreklik på den valgte fil eller mappe, og vælg derefter Egenskab på pop-up-menuen.

<Metode 1>

<metode 2=""></metode>





Afslut

Afslutter DLNA-programmet.

Hvis du vælger **Afslut** uden at anvende ændringerne efter at have ændret delingsstatussen, vises en meddelelse, der spørger, om du vil anvende de ændrede indstillinger på pc'en. Vælg **Ja** for at anvende ændringerne og afslutte programmet.

SAMSUNG PC Share Manager			- 1X
Fil Deling Server Hittlp			
ZZOS			Serve: Media Play PC St •
enne computer	Del	mappe	
3 Share	· 63	Mappe	Fuid us
☐Folder6 ☐Folder6 ☐Folder5	Yes	No	
X 101			

Deling

Deling af en Mappe

Du kan dele en mappe fra din pc på dit tv. Det højeste antal mapper, der kan deles, er 32.

- Metode 1: Vælg en mappe i Denne computer, vælg menuen Deling, og vælg herefter undermenuen Del mappe.
- Metode 2: Vælg en mappe i Denne computer, højreklik på den valgte mappe, og vælg derefter Del mappe på pop-upmenuen.
- Metode 3: Anbring musemarkøren over en mappe i mappelisten i venstre rude i Denne computer, og træk og slip mappen til ruden Delte mapper. Hvis der vises en meddelelse, der beder dig om at bekræfte den delte mappe, skal du vælge Ja.

<Metode 1>







Annullering af en Delt mappe

Du kan annullere en delt mappe på din pc. Vælg mappen i ruden **Delt mappe**, og vælg **fjern mappedeling**.

- Metode 1: Vælg en mappe i ruden Delt mappe, vælg menuen deling, og vælg derefter fjern mappedeling.
- Metode 2: Vælg en mappe i ruden Delt mappe, højreklik på den valgte mappe, og vælg derefter fjern mappedeling på popup-menuen.
- Metode 3: Anbring musemarkøren over en mappe i ruden Delt mappe, og træk og slip mappen til ruden Denne computer.
 Hvis der vises en meddelelse, der beder dig om at bekræfte annulleringen, skal du vælge Ja.

<Metode 1>

SAMSUNG PC Share Manager			- 12
Fil Deling Server Hjelp Del Mappa Filom Mappa éling Indat, windest Status Deme of Fabrica en 170	Deit	nape	Server: Media Play PCSe ▼
2) Shalo	* ist	Mappe	Fuld at
Name - Size 2/rddori 2/rddori 2/rddori 2/rddori 2/rddori 2/rddori		Tolder1	CHRocuments and Setter CHRocuments and Setter

Fi Deling Server Hildo	Server: Media Play PC Se
X X 0 0	Server: Media Play PC Se
Denne computer	Deltmappe
🔁 Share 💌 🛃	Mappe Fuld IS
Nenn Stor Drober Drober Drober Drober Drober Drober Drober	Geddel C: Critocorrents and Settin. Geddel C: Critocorrents and Settin. Epensitab

SAMSUNG PC Share Manager		- 18
Fil Deling Server Haelp		
Z Z O O		Server: Media Play PC Sr •
Denne computer	Delt mappe	
🖬 Share 💽 📴	Mappe	Fuld at
Name - Size	BFolder1	C:WDocuments and Settin
Direttasc Infestasc	re Manager	Crebooments and Settin
K	<u> </u>	

<Metode 3>

Anvendelse af de aktuelle indstillinger

Udfør dette, når synkronisering er nødvendig pga. en ny delt mappe eller annullering af en delt mappe. Menuen **Indst. ændret** status anvender ændringer på delte mapper for de data, der er gemt med programmet PC share.

Da anvendelse af ændringer på de interne data er en tidskrævende proces, sørger denne funktion for kun at anvende ændringer på dataene, når det er nødvendigt.

Indtil menuen Indst. ændret status vælges, anvendes den ændrede status for den delte mappe ikke på serveren.

Ændringer i de delte mapper anvendes ikke på din pc, før du vælger menuen Indst. ændret status.

M

- Metode 1: Vælg menuen Deling, og vælg undermenuen Opdater DB.
- Metode 2: Klik på ikonet Indst. ændret status.

<Metode 1>

ſ

ivietode	1>		<ivietode 2=""></ivietode>	
SAMSUNG PC Share Man	9211	- 12	SAMSUNG PC Share Manager	- ×
Fil Deling Server	Hjelp		Fil Deling Server Hijtelp	
ZEO	6	Serve: Media Play PC St •	😥 🔯 👩 🐵 Serve: Media Play PC	8 -
			Indit. enfectpolité	
enne computer	Delt mappe		Denne d Sist valgt element	-
Name Prober1 Prober2 Prober3 Prober5	Servespatning Vent mere opdateing andre på pc.	CHROcurrents and Settin CHROcurrents and Settin	The P Love Not one of the second seco	ttin
X 1 (11)	8		8 8	

Indstilling af adgangstilladelsen

For at gøre det muligt for tv'et at finde din pc skal tv'et indstilles til **Indst. enhedspolitik** i vinduet Indstillinger for adgangsrettigheder. Herudover skal pc-serveren og tv'et være på det samme undernet.

 Metode: Vælg menuen Deling, og vælg Indst. enhedspolitik. Afviste elementer vises med gråt. Du kan ændre adgangstilladelserne ved at bruge knappen Allow Accept / Afvis. For at slette et element skal du markere elementet og vælge Delete Item.

Server

Server

Du kan starte eller stoppe brugen af din pc som en server.

- Kør DLNA Digital Media Server, når Windows starter Du kan bestemme, om pc-serveren skal starte automatisk, når Windows starter.
- Skift servernavn

Du kan omdøbe pc-serveren. Skriv et nyt navn, og klik på OK. Det nye navn vises øverst til højre i vinduet og vises på tv'et.

🗆 Hjælp

Version

Meddelelsesfeltet med programversionsinformationer vises.

Brug af DLNA-funktionen

Brug af menuen DLNA

Med DLNA (Digital Living Network Alliance) kan indhold, der er gemt på en DLNA-server (oftest på din pc) tilsluttet til dit tv eller via et netværk, afspilles. Med Media Play kan afspilles indhold, der er gemt på en USB-hukommelsesenhed, der er tilsluttet til tv'et, mens DLNA muliggør afspillning af indhold, der er gemt på en DLNA-server (din pc) tilsluttet til dit tv eller over netværket. Fremgangsmåderne til brug af indholdet er de samme som for **Media Play (USB & DLNA**).

- Ivis du installerer programmet PC share manager, der fulgte med tv'et, på din pc, kan du få pc'en til at fungere som en DLNAserver på netværket.
- Ø For detaljerede fremgangsmåder om brug af menuen DLNA skal du se instruktionerne for 'Media Play'.
- 1. Tryk på knappen MEDIA.P på fjernbetjeningen for at vise menuen DLNA.
- 2. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge et ikon (Photo, Music, Movie, Setup), og tryk derefter på knappen ENTER 🖼.
 - Ø For at afslutte tilstanden DLNA skal du trykke på knappen MEDIA.P på fjernbetjeningen.
 - DLNA understøtter ikke følgende funktioner.
 - Baggrundsmusik og funktionerne til indstillinger for baggrundsmusik.
 - Sortering efter præference i foto-, musik- og filmmapperne.
 - Funktionen til ændring af gruppe.
 - Kopi/slettefunktionen.
 - Funktionen Sikker fjernelse.
 - Knapperne REW/FF (
 fungerer, når en film afspilles.
 - Funktionen Kontinuerlig afspilning af filmen (Genoptag afspilning)
 - Discrete Funktionen Overspring fungerer muligvis ikke med nogle containere, som f.eks. asf og mkv.
 - Dindlagte billedtekster i Divx DRM, Multi-audio er ikke understøttet.
 - Ø Samsung PC Share manager bør have tilladelse til at passere firewallen i pc'en.
 - ☑ Funktionerne Spring over (knapperne ◄/►) eller Pause fungerer muligvis ikke, mens en film afspilles vha. DLNA fra andre producenter, afhængigt af de tilhørende indholdsinformationer.
 - Ø Afspilningstiden vises muligvis ikke, mens en film afspilles.

Tilslutning af Anynet+ enheder

Hvad er Anynet+?

Anynet⁺ er en funktion, hvormed du kan styre alle tilsluttede Samsung-enheder, der understøtter Anynet⁺, med fjernbetjeningen til dit Samsung tv. Anynet⁺ systemet kan kun anvendes med Samsung enheder, der er udstyret med Anynet⁺ funktionen. For at se om din Samsung-enhed har denne funktion skal du kontrollere, om der findes et Anynet⁺ logo på den.

Tilslutning til tv



 Tilslut stikket HDMI IN (1, 2, 3(DVI)eller 4) på tv'et og stikket HDMI OUT på den tilhørende Anynet⁺ enhed med et HDMIkabel.

Tilslutning til en hjemmebiograf



1. Tilslut stikket HDMI IN (1, 2, 3(DVI)eller 4) på tv'et og stikket HDMI OUT på den tilhørende Anynet⁺ enhed med et HDMIkabel.

- Tilslut HDMI IN-stikket på hjemmebiografen og HDMI OUT-stikket på den tilhørende Anynet⁺ enhed med et HDMI-kabel.
 Tilslut det optiske kabel mellem DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på dit tv og Digital Audio Input-stikket på
 - hjemmebiografen.
 - Med tilslutningen herover udsender det optiske stik kun 2 kanals lyd. Du hører kun lyd fra hjemmebiografens forreste venstre og højre højttaler samt subwooferen. Hvis du vil høre 5.1-kanals lyd, skal du tilslutte DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-stikket på dvd-afspilleren / satellitboksen (f.eks. Anynet-enhed 1 eller 2) direkte til en forstærker eller hjemmebiograf; ikke til tv'et.
 - Itilslut kun én hjemmebiograf.
 - 🖉 Du kan tilslutte en Anynet⁺ enhed med HDMI 1.3-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet⁺ funktioner.
 - Ø Anynet⁺ fungerer, når AV-enheden, der understøtter Anynet⁺ er i standby eller er tændt.
 - 🖉 Anynet+ understøtter op til i alt 12 AV-enheder. Bemærk, at du kan tilslutte op til tre enheder af den samme type.

Indstilling af Anynet+

☐ Tryk på knappen TOOLS for at vise menuen Værktøjer. Du kan også vise menuen Anynet⁺ ved at vælge Værktøjer → Anynet⁺ (HDMI-CEC).

Indstillinger

- Anynet⁺ (HDMI-CEC) → Fra / Til
 - For at anvende funktionen Anynet⁺ skal Anynet⁺ (HDMI-CEC) være indstillet til Til.
 - Når funktionen Anynet⁺ (HDMI-CEC) er deaktiveret, er alle Anynet⁺ relaterede muligheder deaktiveret.
- Automatisk slukning → Nej / Ja

Indstilling af en Anynet⁺ enhed, så den slukker automatisk, når der er slukkes for tv'et

- Den aktive kilde på tv-fjernbetjeningen skal være indstillet til TV for at anvende Anynet⁺.
- Ivis du indstiller Automatisk slukning til Ja, afbrydes tilsluttede eksterne enheder også, når du slukker for tv'et. Hvis en ekstern enhed stadig optager, kan det være, den ikke slukkes.

Skift mellem Anynet+ enheder

- Tryk på knappen TOOLS. Tryk på knappen ENTER I for at vælge Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Enhedsliste, og tryk derefter på knappen ENTER ➡.
 - Ø Anynet⁺ enheder, der er tilsluttet til tv'et, vises.
 - Ivis du ikke kan finde den ønskede enhed, skal du trykke på den røde knap for at scanne efter enheder.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en specifik enhed, og tryk derefter på knappen ENTER I. Der skiftes til den valgte enhed.
 - Kun hvis du indstiller Anynet⁺ (HDMI-CEC) til Til i menuen Program, vises menuen Enhedsliste.
- Ø Skift mellem de valgte enheder kan tage op til to minutter. Du kan ikke annullere skift-handlingen.
- Den tid, der kræves til at scanne efter enheder, bestemmes af antallet af tilsluttede enheder.
- Ø Antallet af fundne enheder vises ikke, når scanningen efter enheder er færdig.
- Selvom tv'et automatisk scanner efter enhedslisten, når der tændes for det med tænd/sluk-knappen, vises enheder, der tilsluttet til tv'et ikke altid på enhedslisten. Tryk på den røde knap for at scanne efter den tilsluttede enhed.
- Itvis du har valgt en ekstern indgangstilstand ved at trykke på knappen SOURCE, kan du ikke bruge funktionen Anynet⁺. Sørg for at skifte til en Anynet⁺ enhed med Enhedsliste.

Menuen Anynet+

Menuen Anynet⁺ ændres, afhængigt af typen og statussen på de Anynet⁺ enheder, der er tilsluttet til tv'et.

Menuen Anynet+	Beskrivelse
Se tv	Tilstanden Anynet ⁺ ændres til tv-udsendelsestilstand.
Enhedsliste	Viser Anynet ⁺ enhedslisten.
(enhedsnavn) Menuen	Viser den tilsluttede enheds menu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd-optager, vises dvd-optagerens diskmenu.
(enhedsnavn) INFO	Viser den tilsluttede enheds afspilningsmenu. Eksempel: Hvis der er tilsluttet en dvd- optager, vises dvd-optagerens afspilningsmenu.
Optager: (*optager)	Starter med det samme optagelse med optageren. (Dette er kun tilgængeligt for enheder, der understøtter optagefunktionen.)
Stop optagelse: (*optager)	Stopper optagelse.
Modtager	Lyden udsendes gennem modtageren.

Ivis der er tilsluttet mere end én optageenhed, vises de som (*optager), og hvis der kun er tilsluttet én optageenhed, vises den som (*enhedsnavn).





Tilgængelige tv-fjernbetjeningsknapper i tilstanden Anynet+

Enhedstype	Driftsstatus	Tilgængelige knapper
Anynet ⁺ enhed	Når der skiftes til enheden, vises den	Talknapper
		Knapperne ▲/▼/◀/►/hjul/ ENTER 🚭
		Farveknapper / knappen EXIT
	Når der skiftes til enheden under	(Baglæns søgning) / >> (Forlæns søgning) /
	afspilning af en fil	■(Stop) / ►(Afspil) / Ⅱ(Pause)
Enhed med	Når der skiftes til enheden, når du ser et	
indbygget tuner	tv-program	
Lydenhed	Når modtageren aktiveres	Knappen – 🚄 + / MUTE

- Ø Anynet⁺ funktionerne fungerer kun, når den aktive kilde på tv-fjernbetjeningen er indstillet til tv.
- Knappen I fungerer kun i en status, hvor der kan optages.
- 🖉 Du kan ikke styre Anynet⁺ enheder med knapperne på tv'et. Du kan kun styre Anynet⁺ enheder med tv'ets fjernbetjening.
- 🖉 Tv-fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke under visse omstændigheder. Er det tilfældet, skal du vælge Anynet⁺ enheden igen.
- Ø Anynet⁺ funktionerne fungerer muligvis ikke med andre producenters produkter.
- Funktionerne , be kan variere, afhængigt af enheden.

Optagelse

Du kan optage en tv-udsendelse med en Samsung-optager.

- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en specifik enhed, og tryk derefter på knappen ENTER ◄. Optagelsen starter.
 - Når der er mere end en optageenhed

Hvis der er tilsluttet flere enheder, vises optageenhederne. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge en optageenhed, og tryk derefter på knappen ENTER I. Optagelsen starter.

- Ivis optageenheden ikke vises, skal du vælge Enhedsliste og trykke på den røde knap for at søge efter enheder
- 3. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
 - Du kan optage kildestrømme ved at vælge Optagelse: (enhedsnavn).
 - Trykker du på knappen
 , optages det, du ser. Hvis du ser video fra en anden enhed, optages videoen fra denne enhed.
 - Inden optagelse skal du kontrollere, om antennestikket er tilsluttet korrekt til optageenheden. For at tilslutte en antenne korrekt til en optageenhed skal du se i optageenhedens brugervejledning.

Lytte gennem en modtager (hjemmebiograf)

Du kan høre lyden via en modtager i stedet for tv-højttalerne.

- Tryk på knappen TOOLS. Tryk på knappen ENTER ☐ for at vælge Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Modtager. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge Til eller Fra.
- 3. Tryk på knappen EXIT for at afslutte.
 - Ø Hvis din modtager kun understøtter lyd, vises den måske ikke i enhedslisten.
 - Modtageren fungerer, når du korrekt har tilsluttet stikket Optical IN på modtageren til stikket DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) på tv'et.
 - Når modtageren (hjemmebiografen) er indstillet til Til, kan du høre lyd via tv'ets optiske stik. Når tv'et viser et DTV-signal (luft), udsender tv'et 5.1-kanals lyd til hjemmebiografmodtageren. Når kilden er en digital komponent, som f.eks. en dvd, og er tilsluttet til tv'et via HDMI, udsendes der kun 2 kanals lyd fra hjemmebiografmodtageren.
 - Ivis der er strømafbrydelse til tv'et, mens Modtager er indstillet til Til (ved frakobling af netledningen eller et strømudfald), indstilles Vælg højttaler muligvis til Ekstern højttaler, når du tænder for tv'et igen.

Any net+			
Se tv			
Enhedsliste			
Optager: DVDR			
DVDR MENU			
DVDR INFO			
Modtager: Fra			
Indstillinger			
	🗢 Flyt	🕒 Åben	D Retur

Rnynet ⁺			
Se tv			
Enhedsliste			
Optager: DVDR			
DVDR MENU			
DVDR INFO			
Modtager: Fra			
Indstillinger			
	🗢 Flyt	🕒 Åben	ා Ret

Problemløsning ved Anynet+

Problem	Mulig løsning
Anynet ⁺ fungerer ikke.	 Kontrollér, om enheden er en Anynet⁺ enhed. Anynet⁺ systemet understøtter kun Anynet⁺enheder.
	Tilslut kun én modtager (hjemmebiograf).
	• Kontrollér, om Anynet ⁺ enhedens netledning er tilsluttet korrekt.
	Kontrollér ⁺ enhedens video/lyd/HDMI 1.3-kabeltilslutninger.
	• Kontroller, om Anynet ⁺ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i indstillingsmenuen Anynet ⁺ .
	Kontroller, om tv-fjernbetjeningen er i tilstanden TV.
	Kontroller om det er Anynet ⁺ uden fjernbetjening.
	 Anynet⁺ virker ikke i visse situationer. (Søgning efter kanaler, betjening af Media Play, Plug & Play mv.)
	 Når du tilslutter eller fjerner HDMI 1.3-kablet, skal du huske at søge efter enheder igen eller slukke og tænde for tv'et igen.
	 Kontroller, om funktionen Anynet⁺ på Anynet⁺ enheden er aktiveret.
Jeg vil starte Anynet ⁺ .	 Kontrollér, om Anynet enheden er tilsluttet korrekt til tv'et, og kontrollér, om Anynet⁺ (HDMI- CEC) er indstillet til Til i menuen Anynet⁺ Indstillinger.
	 Tryk på knappen TV på tv'ets fjernbetjening for at skifte til tv. Tryk derefter på knappen TOOLS for at få vist menuen Anynet⁺, og vælg den ønskede menu.
Jeg vil afslutte Anynet+.	Vælg View TV i menuen Anynet ⁺ .
	 Tryk på knappen SOURCE på tv'ets fjernbetjening, og vælg en ikke-Anynet⁺ enhed.
	 Tryk på P V/∧, PRE-CH og FAV.CH for at skifte tilstanden TV. (Bemærk, at kanalknappen kun fungerer, når der ikke er tilsluttet en Anynet⁺ enhed med indbygget tuner.)
Meddelelsen 'Tilslutter til Anynet+ enhed' vises	 Du kan ikke anvende fjernbetjeningen, når du konfigurerer Anynet⁺ eller skifter til en visningstilstand.
på skærmen.	• Brug fjernbetjeningen, når Anynet ⁺ indstillingerne eller skiftet til visningstilstand er udført.
Anynet ⁺ enheden afspiller ikke.	Du kan ikke bruge afspillefunktionen, når Plug & Play er i gang.
Den tilsluttede enhed	Kontrollér, hvorvidt enheden understøtter Anynet ⁺ funktioner.
vises ikke.	Kontrollér, hvorvidt HDMI 1.3-kablet er tilsluttet korrekt.
	• Kontroller, om Anynet ⁺ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i indstillingsmenuen til Anynet ⁺ .
	• Scan efter Anynet ⁺ enheder igen.
	Du kan kun tilslutte en Anynet ⁺ enhed med HDMI 1.3-kablet. Visse HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet ⁺ funktioner.
	Hvis det afbrydes på grund af en unormal situation, såsom frakobling af HDMI-kablet eller netledningen eller et strømudfald, skal du gentage scanningen efter enheder.
Tv-programmet kan ikke optages.	Kontroller, om antennestikket på optageenheden er tilsluttet korrekt.
Tv-lyden udsendes ikke gennem modtageren.	Tilslut det optiske kabel mellem tv'et og modtageren.

CONTENT LIBRARY

Brug af indholdsbiblioteket

Med indholdsbiblioteket kan du glæde dig over forskelligt indhold på dit tv. Du kan anvende det standardindhold, der findes i tv-hukommelsen, eller du kan glæde dig over nyt indhold vha. en USB-enhed eller via internettet.

Brug af menuen Indholdsbibliotek

- Tryk på knappen MENU. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Program, og tryk derefter på knappen ENTER ◄.
- 2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Content Library, og tryk derefter på knappen ENTER ⊡

Ø Menuen Content Library vises.

 Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge et ikon (Galleri, Madlavning, Spil, Børn, Fitness, Andre, Indholdsadministration), og tryk derefter på knappen ENTER ◄.



Brug af fjernbetjeningen med menuen Indholdsbibliotek

Funktion
T director
Flytter markøren og vælger et emne.
Vælger det aktuelt valgte element.
Vender tilbage til den forrige menu.
Stopper den aktuelle funktion og vender tilbage til hovedmenuen Content Library.
Stop Content Library og vender tilbage til tilstanden TV.
Knapper, der indeholder funktioner, er beskrevet på den tilhørende side.
Du kan styre lydstyrken på det indhold, der afspilles.

INDHOLDSBIBLIOTEK INDEHOLDER TEKST, GRAFIK, BILLEDER, MULTIMEDIER OG ANDRE MATERIALER, UDELUKKENDE TIL INFORMATIV OG MARKEDSFØRINGSMÆSSIG ANVENDELSE. MATERIALET I INDHOLDSBIBLIOTEK ER BLEVET ÆNDRET, REVIDERES OG HOLDES OPDATERET. MATERIALET I INDHOLDSBIBLIOTEKET ER MULIGVIS IKKE PASSENDE FOR ALLE PERSONER.

INFORMATIONERNE I INDHOLDSBIBLIOTEKET LEVERES 'SOM DET ER'. SELVOM INFORMATIONERNE, DU FÅR I INDHOLDSBIBLIOTEKET, ER INDHENTET ELLER SAMMENSAT AF KILDER, VI ANSER FOR TROVÆRDIGE, KAN OG VIL SAMSUNG IKKE GARANTERE FOR NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, AKTUALITETEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGEN AF DE INFORMATIONER ELLER DATA, DER ER STILLET TIL RÅDIGHED FOR DIG TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER SKØDESLØSHED, HOLDES ANSVARLIG, UANSET I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER ERSTATNINGSKRAV, FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGESKADE, ADVOKATOMKOSTNINGER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE UANSET ÅRSAG, ELLER I FORBINDELSE MED NOGEN INFORMATION DER VAR INDEHOLDT I ELLER VED BRUG AF INDHOLDSBIBLIOTEKET, HELLER IKKE SELVOM DER ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Brug af indholdet i tv-hukommelsen

Du kan glæde dig over indhold gemt i tv-hukommelsen. Du kan tilføje/slette indhold i tv-hukommelsen. For at tilføje/slette indhold skal du vælge **Indholdsadministration**.

Difference for at vende tilbage til hovedmenuen Content Library skal du trykke på knappen EXIT.

Galleri

Denne funktion viser et diasshow med billeder i høj opløsning, baggrundsmusik og producerer forskellige stile. Med funktionen Galleri på tv'et kan du ændre din hjemmestil.

- Ophavsretten til indholdet i Galleri og alle forhold i forbindelse hermed forbeholdes TimeSpace, Inc.
- Tryk på knappen ENTER I for at holde pause i diasshowet, og tryk på knappen ENTER I igen for at fortsætte diasshowet.
- Tryk på knappen INFO for at vise informationer om det valgte foto. (Denne vises ikke, hvis fotoet ikke indeholder informationer.)

Madlavning

Du kan vise forskellige opskrifter, som du let kan følge trin for trin. Glæd dig over indholdet, der kan give dig gode ideer til madlavningen.

- De opskrifter, der findes i indholdet Cooking på Samsung tv'et, er baseret på opskrifter udgivet af Anness Publishing.
- Ø Ophavsretten til indholdet i **Madlavning** og alle forhold i forbindelse hermed forbeholdes Practical Pictures.

Spil

Denne kategori indeholder underholdningsspil til hele familien.

- Ø Se instruktionerne på skærmen for oplysninger om de knapper, der bruges i spillene.
- Ø Farveknapper til spil

Knap	Funktion
Rød	Tryk for at flytte til spillets hjemmeskærm
Grøn	Tryk for at holde pause i spillet
Gul	Tast til indstillinger
Blå	Tryk for at afslutte spillet

Børn

Dette er belærende og interaktivt indhold, som børn kan se igen og igen.

Dehavsretten til indholdet i Børn og alle forhold i forbindelse hermed forbeholdes UpToTen.

Fitness

Dette er praktisk sundhedsindhold, der indeholder stræk- og massageøvelser, der kan anvendes af hele familien.

Andre

Standardindholdet er ikke gemt i tv-hukommelsen.

Du kan kopiere nyt indhold til tv-hukommelsen på skærmen Indholdsadministration.



□ Indholdsadministration

Du kan tilføje eller slette indhold med Indholdsadministration.

Du kan vælge flere indholdselementer ved at vælge indholdselementer efter hinanden og trykke på den gule knap.

Mit indhold

Du kan kontrollere det indhold, der er gemt i tv-hukommelsen for hvert underemne i Indholdsbiblioteket.

 Vælg et indholdselement, og tryk på knappen ENTER I. Du kan afspille eller slette det valgte indholdselement.

USB

Du kan kontrollere det indhold, der er gemt på USB-enheden for hvert underemne i **Content** Library.

- Vælg et indholdselement, og tryk på knappen ENTER I. Du kan afspille det valgte indholdselement eller kopiere det til tvhukommelsen.
 - Content Library understøtter kun USB Mass Storage Class-enheder (MSC). MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed. Eksempler på MSC'er er Thumb-drev og hukommelseskortlæsere.
 - Ivis du spiller et spil vha. en ekstern USB-hukommelsesenhed kan du (afhængigt af spillet) gemme dit spil. Vær forsigtig, hvis du fjerner USB-hukommelsesenheden, mens der gemmes data på enheden, da kan dette medføre, at data går tabt.
 - Ø Download af nyt indhold

Nyt indhold – andet end det indbyggede indhold – leveres via websitet Samsung.com med eller uden betaling. Kontroller UDN-nummeret inden download af et nyt indholdselement. Du skal indtaste UDN-nummeret på websitet Samsung.com for at downloade et indholdselement.

- Download af indhold
 - 1. Besøg websitet www.samsung.com, og åbn siden Indholdsbibliotek.
 - 2. Indtast produktnummeret (UDN, Unique Device Number).
 - 3. Vælg et indholdselement på siden Contents Download.
 - 4. Download indholdet til USB-hukommelsesenheden.
 - 5.Gå til hovedmenuen Content Libraryved at trykke på knappen CONTENT eller ved at vælge Content Library (Menu → Program → Content Library).
 - 6. Sæt USB-hukommelsen i USB-porten på siden af tv'et.
- Leveret indhold

Der findes mere indhold på www.samsung.com

- Indstillinger
 - Tid for pauseskærm: Vælg for at indstille ventetiden, før pauseskærmen vises.
 - Gem UDN: Gemmer UDN-nummeret på en USB-enhed.
 - En NTFS-formateret USB-lagringsenhed understøtter ikke lagring af UDN. Vi anbefaler, at du anvender en FAT-formateret USB-lagringsenhed.



INTERNET@TV

Denne funktion understøttes måske ikke. Det afhænger af codec'en.

I gang med Internet@TV

Internet@TV leverer Yahoos widget-tjenester gennem en netværkstilslutning. Du får adgang til forskellige informationer, som f.eks. verdensvejr, aktienyheder, samt de seneste nyheder via tjenesten Internet@TV.

- Discrete Hvis netværksforholdene er ustabile, fungerer denne funktion muligvis ikke.
- Ø Herefter slukkes tv'et automatisk. Ellers kan du slukke tv'et med tænd/sluk-knappen.
- 🖉 Når du anvender denne funktion, kan du opleve langsom funktion eller langsom reaktion. Dette skyldes netværksforholdene.

Når du kører Internet@TV første gang, springes der automatisk videre til de grundlæggende indstillinger.

- Inden du anvender Internet@TV, skal du først indstille netværket. For flere informationer om hvordan du konfigurerer dit netværk, skal du se 'Indstilling af netværket'.
- 1. Tryk på knappen MENU. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Application, og tryk derefter på knappen ENTER 🖼.
- Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Internet@TV, og tryk derefter på knappen ENTER [™].
 - INTERNET@TV starter.
 - Tryk på knappen Internet@ på fjernbetjeningen for at vise menuen Internet@TV.
- General Disclaimer vises på skærmen. Vælg I accept eller I do not accept..
 For flere informationer om General Disclaimer skal du se 'Legal Notice'.
- 4. Der udføres en automatisk serviceopdatering på tv'et.
 - Når opdateringen er udført, vises en kort introduktion til Internet@TV.
- 5. Vælg Let's get started!
 - Ivis du vælger Exit Setup, fortsættes indstillingen fra introduktionen, når du kører Internet@TV næste gang.
- 6. Skærmbilledet til valg af land vises. Vælg landet.
 - Konfigurationen af widgets og de tjenester, de tilbyder, kan variere efter det valgte land.
- 7. 'Yahoo! TV WIDGET ENGINE PRIVACY POLICY' vises. Vælg OK, I Accept for at acceptere aftalen.
- 'Yahoo! TV Widget System Terms of Service' vises. Vælg OK, I Accept for at acceptere aftalen.
- 9. Skærmbilledet til indstilling af navn vises. Indtast navnet, og vælg Save this name.
 - Du kan anvende tjenesten Internet@TV med en personligt konfigureret profil. For flere informationer skal du se 'Brug af en profil-widget'.

10. Afprøv dit TV's network connection.

- Whis testen af netværksforbindelsen mislykkes, skal du konfigurere dit netværk igen. For flere informationer om hvordan du konfigurerer dit netværk, skal du se 'Indstilling af netværket'.
- 11. De grundlæggende indstillinger færdiggøres, hvorefter der vises en beskrivelse om brug af Internet@TV.
 - [2] Hvis du igen vil se en kort forklaring på, hvordan du bruger Internet@TV, skal du vælge Profile \rightarrow System Setting \rightarrow Repeat Tutorial.
- 12. Internet@TV kører.







Skærmvisning

Dock-tilstand

- Velkomstbanner: Den aktuelt valgte profil vises.
 Ø Banneret forsvinder automatisk efter fem sekunder.
- 2 Hjælpeelementer
 - Blå knap (Viewport): Konfigurerer visningsporten.
 - Gul knap (Edit Snippet): Du kan omarrangere eller slette en widget ved at trykke på den gule knap.
- Snippet-dock: Dine snippets vises. Du kan vælge den ønskede widget ved at trykke på knappen ◄ eller ► på fjernbetjeningen.
 - Det kan tage et par sekunder at indlæse en snippet.
 - Profile-widgets og Galleri-widgets kan ikke slettes fra din snippet-dock.
 - Ø For flere informationer om at konfigurere din snippet-dock skal du se 'Konfiguration af Internet@TV-skærmen'.
- Sidebar-tilstand
 - 1 Widgets hjem: Den aktuelt valgte widget vises.
 - 2 Aktuel menu: Den aktuelt valgte menu vises.
 - Wis du vil gå til den forrige menu, skal du vælge den eller trykke på knappen RETURN.
 - Wisdu vil gå til tilstanden Dock, skal du trykke på knappen INTERNET@.
 - 3 Aktuelt valg: Det aktuelt valgte indhold er markeret.
 - On aktuelle side: Den aktuelle side vises.
 - Ø Du kan flytte siden ved at trykke på knappen ext{eller}.
 - 6 Hjælpeelementer
 - Rød knap: Lukker din widget.
 - Grøn knap: Administrerer dine snippets.
 - Gul knap: Ændrer indstillinger for din widget.
 - Blå knap: Tilpasser videoen, eller får videoen til at fylde hele skærmen.

Konfiguration af skærmen Internet@TV

Internet@TV kan du flytte eller slette en widget i overensstemmelse med dine ønsker. Skift indstillingerne på skærmen Internet@TV i overensstemmelse med dine ønsker.

□ Hvad er en widget?

En tv-widget er er lille webprogram, hvormed du har nem adgang til dit favoritsite vha. fjernbetjeningen. Du kan sammen med dine venner og familie glæde dig over forskellige informationer, som f.eks. de seneste nyheder, vejrudsigter og aktieinformationer mv.

- Ø Nogle widgets understøttes muligvis ikke. Det afhænger af bestemmelserne i det pågældende land.
- Ø Nogle widgets understøtter kun begrænsede tjenester. Det afhænger af bestemmelserne i det pågældende land.
- Parveknapperne virker muligvis forskelligt i de forskellige widgets.
- Ø Funktionen fungerer muligvis ikke glat. Det afhænger af netværksbetingelserne.
- En snippet er et symbol på en widget.

Hvad er en snippet?

En snippet viser en del af widget-indholdet, som f.eks. vejr- og aktieinformationer, som brugeren ønsker at se.

- Ø Snippets opdateres automatisk i realtid.
- Ø Det kan tage et par sekunder at indlæse en snippet.





□ Konfiguration af visningsporten

Konfigurér visningsporten ved at trykke på den blå knap på fjernbetjeningen.

Visningsporten er en lille tv-skærm, der viser den originale tv-skærm i formindsket størrelse, hvor sideforholdet bevares.

- Dette forhindrer, at en widget eller indstillingsskærmen til Internet@TV skjuler dele af
 - tv-skærmen.



□ Flytning og sletning af en widget

Du kan arrangere widgets efter ønske.

Vælg en widget, du vil flytte, og tryk på den gule knap.

Flytning af en widget

Når menuen vises, skal du trykke på den blå knap og vælge **Flyt**. Flyt den valgte widget til den ønskede placering med fjernbetjeningen, og tryk på den gule knap for at afslutte indstillingen.

Sletning af en widget

Når menuen vises, skal du trykke på den røde knap og vælge Slet.

- Den valgte widget bliver slettet.
- 🖉 Den slettede widget kan geninstalleres. For flere informationer om at installere en widget skal du se 'Brug af widget-galleriet'.

Brug af din profil-widget

Du kan konfigurere forskellige indstillinger i relation til en profil vha. en profil-widget.

Switch Profile

Du kan registrere flere profiler. Hver profil gemmer indstillingerne i den tilhørende widget. Hvis der er registreret flere profiler, kan du skifte mellem dem.

Ø Der skal være registreret mindst to profiler. Hvis du vil tilføje en profil, skal du se 'Administrative kontroller'.

Profile Settings

Ændrer informationerne for profilen.

Navn

Du kan ændre profilnavnet.

Avatar

En avatar er en lille, modificerbar repræsentation af brugeren. Du kan ændre profilens avatar.

Create Profile PIN

Du kan indstille profilens PIN-kode.

Ø Når du indstiller PIN-koden første gang, kan du indstille et Security Question.

Security Question

Indstil dette til brug, hvis du glemmer profilens PIN-kode. Du kan vælge et personligt spørgsmål på listen.





Limit Profile

- Du kan begrænse installationen af en widget for profilen.
- Ejer-PIN-koden skal indstilles til at anvende denne funktion. For at indstille ejer-PIN-koden skal du se 'Administrative kontroller'.

Limit Profile

- Du kan begrænse installationen af en widget for profilen.
 - Ejer-PIN-koden skal indstilles til at anvende denne funktion. For at indstille ejer-PIN-koden skal du se 'Administrative kontroller'.

System Settings

Location

Du kan indstille din placering med dette element.

- Zip code (kun USA)
 Du kan indstille dit postnummer.
- Repeat Tutorial

Du kan vise vejledningen igen.

Restore Factory Settings

Internet@TV nulstilles til dets standardstatus, og alle de ændringer i indstillingerne, som du har udført, fjernes.

Ø Hvis du ikke kan køre Restore Factory Settings normalt: Tryk på knapperne på fjernbetjeningen i følgende rækkefølge for at nulstille Internet@TV: MUTE → 9 → 4 → 8 → EXIT

□ Administrative Controls

Screen Saver

Vælg for at indstille ventetiden, før pauseskærmen vises.

Create Owner PIN

Du kan indstille PIN-koden til administrative kontroller. Ø Når du indstiller PIN-koden første gang, kan du indstille et sikkerhedsspørgsmål.

Create Profile

Du kan oprette en ny profil.

Remove Profile

Du kan slette en valgt profil.

□ Sign in to Yahoo! (eller Sign Out of Yahoo!)

Hvis du har en Yahoo! konto, kan du logge på din konto via Internet@TV. For at opleve flere Internet@TV-funktioner skal du logge på med en Yahoo! account.

- Kun én loginkonto er mulig pr. profil.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Hvis du ikke har en Yahoo! konto, skal du besøge www.yahoo.com og oprette en konto.
- Du kan muligvis ikke logge ind med et ID, der er oprettet på Yahoos website i et land, der ikke understøtter Internet@TV.

Om profil-widget

Tryk på den grønne knap.

Du kan vise en kort forklaring om din **Profile**-widget, **Copyright Policy, Terms of Service** og **Privacy Policy**.







Brug af din vejr-widget

Med dit tv kan du vise vejrudsigter for flere byer i verden, leveret af et a website. Du kan vise det aktuelle vejr og vejrudsigten med fjernbetjeningen.

Valg af en by

Du kan tilføje eller slette en by, som du vil vise vejroplysninger for. Konfigurér indstillinger for vejr ved at trykke på den grønne knap.

Add new city

Indtast navnet på den by, du vil tilføje. Du behøver kun at indtaste en del af bynavnet for automatisk at søge efter det.

Vælg på listen den by, du vil tilføje. Tryk på knappen ENTER ⊡ for at føje den til listen. Ø Den valgte by føjes til bylisten.

Delete city

Vælg på listen den tilføjede by, du vil slette. Tryk på knappen ENTER 🖼 for at slette den.

Ændring af tilstanden for temperaturvisning

Du kan indstille tilstanden for temperaturvisning til **Imperial** eller **Metric**. F.eks. viser **Imperial** temperaturen i Fahrenheit, og **Metric** viser den i Celsius.

□ Konfiguration af en Snippet

En snippet kan åbne en widget, eller den kan være en genvej til et bestemt sted i en widget.

- 1. Hvis du vælger en by på listen med tilføjede byer, kan du vise detaljerede informationer om vejrudsigten og det aktuelle vejr for den pågældende by.
- 2. Du kan tilføje eller slette en snippet ved at trykke på den gule knap.
 - Die Hvis der er konfigureret en snippet, kan du vise vejrinformationerne i din widget.

Om vejr-widget

Tryk på den grønne knap. Du kan vise en kort forklaring om din vejr-widget, **Copyright Policy, Terms of Service** og **Privacy Policy**.

Brug af din nyheds-widget

På dit tv kan du vise de seneste nyhedsoverskrifter, der leveres af et website. Du kan vise detaljerne for nyhedsoverskrifterne for hver kategori med fjernbetjeningen.

Om nyheds-widget

Tryk på den grønne knap.

Du kan vise en kort forklaring om din nyheds-widget, **Copyright Policy, Terms of Service** og **Privacy Policy**.





Brug af Flickr-widget

Du kan anvende **Flickr**, hvormed du kan administrere og dele fotos online. Du og din familie kan anvende tv'et til at nyde filer, der er overført af brugere eller netop opdaterede fotos på et website.

- De fleste Flickr-widget-funktioner kan kun anvendes, hvis du har en Yahoo! konto. Hvis du ikke har en Yahoo! konto, skal du besøge www.yahoo.com og oprette en konto.
- Ø For detaljerede fremgangsmåder ved logon skal du se instruktionerne i 'Brug af din profilwidget'.

Your Photos

Du kan vise de fotos, du har registreret hos Flickr.

Ø Overførsel af fotos er kun mulig via websitet.

Brug af et diasshow

Vælg et miniaturefoto. Vælg Start slideshow for at vise et diasshow med miniaturefotos.

- Wis du trykker på knappen ENTER I under et diasshow, vises miniaturerne til de fotos, der afspilles.
- Du kan anvende pause (eller afspilning) og stop, når du viser et diasshow.
- Physical Will High and the second sec

Your Sets

Du kan vise de sæt, du har klassificeret i **Flickr**. Ø Indstilling af sæt er kun mulig via websitet.

□ Explore

Viser de fotos, der er opdateret på websitet. Du kan dagligt vise opdaterede fotos.

Mark as Favorite (eller Remove From Favorite) Flytter fotos til Favoritfotos eller fjerner fotos derfra.

Favourites Photos

Du kan indstille dine favoritfotos via Internet@TV eller websitet.

Your Contacts

Du kan vise nyheder fra din familie og dine venner.

Your Groups

Du kan vælge flere grupper på Flickr-websitet. Der findes tusindvis af grupper på Flickr. Du kan dele og glæde dig over interessante fotos sammen med andre brugere.

□ Konfiguration af Flickr-muligheder

Tryk på den grønne knap.

Tid pr. dias

Vælges for at bestemme hastigheden på diasshowet.

Gentag

Vælges for gentagen afspilning af fotofiler.





Brug af en finansiel widget

Du kan vise aktieinformationer og de seneste aktienyheder, der leveres af et website, på dit tv.

Indstilling af Mine aktier

Du kan tilføje eller slette en aktie.

Tryk på den grønne knap for at starte indstillingen af Mine aktier.

Add New Symbol...

Indtast navnet på den aktie, du vil tilføje. Du behøver kun at indtaste en del af aktienavnet for automatisk at søge efter det.

Vælg på listen den aktie, du vil tilføje, og tryk på Add Symbol for at tilføje den.

- Ø Den valgte aktie føjes til listen Mine aktier.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Du kan slette en aktie fra listen Mine aktier.

Import Symbols From Yahoo!...

Du kan hente din økonomiske Yahoo-portefølje og importere den i din tv-widget.

- Flet symboler: Fletter de symboler, der er registreret i tv'et og den portefølje, der er registreret på websitet.
- Replace Symbols: Sletter de symboler, der er registreret i tv'et og henter den portefølje, der er registreret på websitet.
- Ø For detaljerede fremgangsmåder ved logon skal du se instruktionerne i 'Brug af din profil-widget'.

Display Format

Du kan ændre visningsformatet for ændringer i aktiekurser til Value eller Percentage.

Konfiguration af en Snippet

En snippet kan åbne en widget, eller den kan være en genvej til et bestemt sted i en widget.

- 1. Hvis du vælger en aktie på listen med tilføjede aktier, kan du vise detaljerede informationer og de seneste nyheder for den.
- 2. Du kan tilføje eller slette en snippet ved at trykke på den gule knap.
 - Difference in the second secon

About Yahoo! Finance...

Tryk på den grønne knap.

Du kan vise en kort forklaring om din Finance-widget, Copyright Policy, Terms of Service og Privacy Policy.

Brug af widget-galleriet

På Internet@TV kan du tilføje og anvende forskellige widgets, der leveres af din internettjeneste. Der vil komme flere widget-indholdstjenester i fremtiden.

Tilføjelse af en widget

Du kan vælge og installere en widget i forskellige kategorier.

- Latest Widgets: Viser netop opdaterede widgets.
- Yahoo! Widgets: Viser widgets leveret af Yahoo!
- Samsung Widgets: Viser widgets leveret af Samsung.
- Categories: Du kan vise alle widgets efter kategori.



Y FINANCE	Â
My Stocks	
To remove a stocks symbol, plase select it from the list below.	
^DJI	\oslash
^IXIC	\oslash
үноо	\oslash
AAPL	\oslash
INTC	\oslash
AMZN	\oslash
⊲ PAGE 1 OF 2 ▷	
Add New Symbol	
Import Symbols From Yah	100!
Display Format	Value
About Vabool Finance	

Widget Gallery

Tryk på den grønne knap.

About Yahoo! Widget Gallery...

Du kan vise en kort forklaring om Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service og Privacy Policy.

Developer Settings

Du kan lave din egen widget.

For flere informationer bedes du besøge vores udviklersite på http://connectedtv.yahoo.com/ med udviklerkoden.

Hvis du indstiller **Show My Test Widgets** til Til, har du adgang til de widgets, du har oprettet i widget-galleriet. For flere informationer om test-widgets kan du besøge www.connectedtv.yahoo. com



Hjemmenetværkscenter

Om Hjemmenetværkscenter

Hjemmenetværkscenter tilslutter tv'et og en mobiltelefon via et netværk. Du kan se ankommende opkald, indhold i tekstmeddelelser og planer, der er indstillet på mobiltelefonen, på tv'et med Hjemmenetværkscenter. Herudover kan du afspille medieindhold, der er gemt på mobiltelefoner, som f.eks. videoer, fotos og musik, ved at importere dette til tv'et via netværket.

- Ivis enheden understøtter funktionen DLNA DMC (Digital Media Controller), er funktionen Home Network Centre tilgængelig.
- Ø Mobiltelefonen Samsung SCH-i900 understøtter dit Home Network Centre. Flere modeller bliver tilføjet i fremtiden.
- Ø Der kræves muligvis installation af ekstra software på mobilenheden. Se brugervejledningen for detaljer.
- For at afspille medieindhold på tv'et skal du bruge en mobiltelefon eller en PDA (Personal Digital Assistant), der understøtter funktionen DLNA DMC (Digital Media Controller).

Tilslutning til Hjemmenetværkscenter

For flere informationer om netværksindstillingerne skal du se 'Konfiguration af netværket'.

- Tilslutning til et Ad-hoc-WLAN-netværk
- 1. Tilslut din 'Samsung Wireless LAN Adapter' til porten USB1(HDD) eller USB2 på tv'et.



- 2. For flere informationer om hvordan du konfigurerer Ad-hoc-netværket, skal du se 'Indstilling af netværket'.
 - For informationer om konfiguration af mobiltelefonens netværksindstillinger skal du se brugervejledningen til mobiltelefonen.
- Indstil IP-adressen, SSID og adgangskode for mobiltelefonen i mobiltelefonens Ad-hoc-indstillinger med det netværksnavn (SSID) og den sikkerhedsnøgle (adgangskode), der vises på tv'et.
- Tilslutning gennem en trådløs IP-router
- 1. Tilslut tv'ets LAN-port og den trådløse router med et LAN-kabel.

Ø Selvom LAN-porten tilsluttes, konfigureres netværksindstillingerne for det trådløse netværk.



For fremgangsmåder til indstilling af den trådløse router og mobiltelefonen skal du de i brugervejledningen til den pågældende enhed.

Medd.

Viser en liste med mobiltelefoner der er indstillet til dette tv til brug af meddelelsesfunktionen (ankommende opkald, indhold i tekstmeddelelser og planer, der er indstillet på mobiltelefonen).

Tilladt

Giver mobiltelefonen tilladelse.

Afvist

Blokerer mobiltelefonen.

Slet

Sletter mobiltelefonen fra listen.

Denne funktion sletter blot navnet fra listen. Hvis den slettede mobilenhed tændes eller forsøger at tilslutte til tv'et, vises den måske på listen.

Medie

Viser en liste med mobiltelefoner, der tilgængelige til styring af medieindhold (videoer, fotos, musik) fra telefonen.

Foruden mobiltelefoner er andre mobile enheder, der understøtter DLNA DMC, tilgængelige.

Tilladt

Giver mobiltelefonen tilladelse.

Afvist

Blokerer mobiltelefonen.

Slet

Sletter mobiltelefonen fra listen.

Denne funktion sletter blot det tilhørende navn fra listen. Hvis den slettede mobilenhed tændes eller forsøger at tilslutte til tv'et, vises den måske på listen.

Indstillinger

Medd. \rightarrow Til / Fra

Du kan bestemme, om du vil anvende meddelelsesfunktionen (ankommende opkald, indhold i tekstmeddelelser og planer, der er indstillet på mobiltelefonen).

■ Medie→ Til / Fra

Du kan vælge, om du vil anvende afspillefunktionen, der afspiller indholdet (videoer, fotos, musik) fra mobiltelefonen.

Tv-navn

Du kan indstille tv-navnet, så det er nemt at finde på den mobile enhed.

Bruger Brugerinput, kan du skrive tv-navnet med OSK (On Screen Keyboard).

Hjemmenetværkscenter				
🖂 Medd.	111-1234-5671	: Tilladt		
📆 Medie	111-1234-5672	: Tilladt		
🌞 Indstillinger	111-1234-5673	: Afvist		
	111-1234-5674	: Afvist		
		ר Retur →∎ Afslut		

Hjemmenetvæ	rkscenter	
🖂 Medd.	111-1234-5671	: Tilladt
Medie	111-1234-5672	: Tilladt
🔯 Indstillinger	111-1234-5673	: Afvist
	111-1234-5674	: Afvist
		ר Retur →∎ Afslut

Hjemmenetværkscenter			
🖂 Medd.	Medd.	: Til	
📆 Medie	Medie	: Til	
🔯 Indstillinger	Tv-navn	: TV	
		ා Retur	→ I Afslut

Brug af meddelelsesfunktionen

Brug denne funktion, så du kan se de ankommende opkald, indhold i tekstmeddelelser og de planer, der er indstillet på mobiltelefonen, gennem alarmvinduet, mens du ser tv.

- For at deaktivere dette Medd.-alarmvindue skal du indstille Medd. til Fra i Indstillinger i dit Hjemmenetværkscenter.
- Alarmvinduet vises i 20 sekunder. Hvis du ikke trykker på nogen knap, eller hvis du vælger Annull, vises det op til tre gange med intervaller på 5 minutter.
- Ivis du vælger OK, eller hvis du ikke vælger OK, når meddelelsen vises de tre gange, slettes meddelelsen. Meddelelsen slettes ikke fra mobiltelefonen.
- Det enkle alarmvindue kan vises, mens du anvender visse programmer, som f.eks. Medieafspilning, Indholdsbibliotek mv. I dette tilfælde skal du for at vise indholdet i meddelelsen skifte til tilstanden Tv-visning.
- Når der vises en meddelelse fra en ukendt mobiltelefon, skal du vælge mobiltelefonen i elementet Medd. i dit Hjemmenetværkscenter og vælge Afvist for at blokere telefonen.

Meddelelsesvisning

Hvis der ankommer en ny tekstmeddelelse (SMS), mens du ser tv, vises alarmvinduet. Hvis du klikker på knappen **OK**, vises meddelelsens indhold.

- Hvis du vælger knappen OK, vises meddelelsens indhold.
- Hvis du vælger knappen Annull, vises alarmvinduet op til tre gange med intervaller på 5 minutter.
- Du kan konfigurere visningsindstillingerne for indhold i tekstmeddelelser (SMS) på mobiltelefonen. For fremgangsmåderne skal du se i brugervejledningen til mobiltelefonen.
- Ø Visse specialtegn vises muligvis som tomme eller ødelagte tegn.

Alarm for ankommende opkald

Hvis der ankommer et opkald, mens du ser tv, vises alarmvinduet.

- Hvis du vælger knappen **OK**, bekræftes alarmen for ankommende opkald, og alarmvinduet lukkes.
- Hvis du vælger knappen Annull, vises alarmvinduet op til tre gange med intervaller på 5 minutter.

Alarm for planer

Mens du ser tv, vises alarmvinduet for at vise den registrerede plan.

- Hvis du vælger knappen OK, kan du se indholdet af den plan, der er registreret på mobiltelefonen.
- Hvis du vælger knappen Annull, vises alarmvinduet op til tre gange med intervaller på 5 minutter.
- Du kan konfigurere visningsindstillingerne for indhold i planer på mobiltelefonen. For fremgangsmåderne skal du se i brugervejledningen til mobiltelefonen.
- Ø Visse specialtegn vises muligvis som tomme eller ødelagte tegn.











Brug af mediefunktionen

Der vises et alarmvindue, der fortæller brugeren, at medieindholdet (videoer, fotos, musik), der er sendt fra mobiltelefonen, bliver vist på tv'et.

Indholdet afspilles automatisk 3 sekunder efter, at alarmvinduet vises.

Hvis du trykker på knappen RETURN eller EXIT, når alarmvinduet vises, afspilles dit Medie Indhold ikke.

- For at deaktivere overførsel af medieindhold fra mobiltelefonen skal du indstille Medie til Fra i Indstillinger i dit Hjemmenetværkscenter.
- Dindholdet afspilles muligvis ikke på tv'et. Det afhænger af indholdets opløsning og format.

Kontrolknapper til medieafspilning

Knap	Funktion
	Flytter markøren og vælger et emne.
	Under afspilning af en filmfil: Flytter fremad eller tilbage gennem filmfilen i intervaller på 10 sekunder.
	Trykker du på knappen ENTER 🖼 under afspilning, holder afspilningen pause.
	Trykker du på knappen ENTER 🚭 under pause, genoptages afspilningen.
RETURN	Vender tilbage til den forrige menu.
TOOLS	Kører forskellige funktioner fra menuerne Foto, Musik og Film.
INFO	Viser filinformationer.
EXIT	Stopper tilstanden Media Play og vender tilbage til tilstanden TV.

Ø Knapperne ENTER og fungerer muligvis ikke. Det afhænger af medieindholdets type.

Ø Med den mobile enhed kan du styre medieafspilning. Se brugervejledningen for detaljer.

RECOMMENDATIONS

Tekst-tv-funktion

De fleste tv-kanaler tilbyder tekstinformationer via tekst-tv. Indekssiden på tekst-tv-tjenesten indeholder oplysninger om, hvordan tjenesten bruges. Herudover kan du vælge forskellige indstillinger, der passer til dine ønsker, vha. fjernbetjeningen.

- Modtageforholdene skal være stabile, hvis tekst-tv skal kunne vises korrekt. Ellers kan informationer mangle, eller nogle sider vises muligvis ikke.
 - 1 (afslut)

Afslut visning af tekst-tv.

(tilstand)

Tryk for at vælge tekst-tv-tilstand (LIST/FLOF). Hvis du trykker på den i tilstanden LIST, skifter den til List-lagringstilstand. I listelagringstilstand kan du lagre tekst-tv-siden med knappen (≣�) (Gem).

3 (gem)

Anvendes til at lagre tekst-tv-sider.

④ (størrelse)

Tryk for at vise bogstaver i dobbelt størrelse af skærmens øverste halvdel. Tryk på den igen for at vise skærmens nederste halvdel. Tryk på den en gang mere for at vise den normale skærm.

Farvede knapper (rød/grøn/gul/ blå)

> Hvis en sendestation anvender FASTEXT-systemet, er de forskellige emner på siden farvekodede og kan vælges ved at trykke på den tilsvarende farveknap på fjernbetjeningen. Tryk på den ønskede knap. Siden vises med anden farvekodet information, som kan vælges på samme måde. For at få vist den foregående eller næste side skal du trykke på den tilsvarende farveknap.

- (tekst-tv til/bland) Tryk for at aktivere tekst-tv-tilstand efter valg af kanal med tekst-tv. Tryk to gange for at overlappe tekst-tv med det aktuelle tv-billede.
- (afslør)
 Anvendes til at vise skjult tekst (f.eks. svar på quizspørgsmål). Tryk på den igen for at vise den normale skærm.
- (underside)
 Anvendes til at vise tilgængelige undersider.
- (side op)
 Anvendes til visning af næste teksttv-side.
- (side ned)
 Anvendes til visning af forrige teksttv-side.
- (hold) Anvendes til at "holde" visningen af en given side, hvis den valgte side er kædet med flere sekundære sider, der vises automatisk. Tryk på den igen for at fortsætte.
- (indeks) Anvendes til at vise indekssiden når som helst, du ser tekst-tv.
- (annuller)
 Anvendes til at vise tv-udsendelsen ved søgning efter en side.
- Du kan ændre tekst-tv-sider ved at trykke på de numeriske knapper på fjernbetjeningen.



Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:

Område	Indhold	
Α	Valgt sidenummer.	
В	Tv-stationens navn.	
С	Aktuelt sidenummer eller søgestatus.	
D	Dato og klokkeslæt.	
E	Tekst.	
F	Statusinformationer.	
	FASTEXT-information.	



Z Tekst-tv-information er ofte vist over flere sider i rækkefølge, som du har adgang til ved at:

- indtaste sidenummeret
- vælge et emne på en liste
- vælge en farvet overskrift (FASTEXT-systemet)
- Det tekst-tv-niveau, der understøttes af tv'et, er version 2.5, der kan vise yderligere grafik eller tekst.
- Ø Afhængigt af udsendelsen kan der vises sorte sidepaneler ved visning af tekst-tv.
- I sådanne tilfælde udsendes der ikke yderligere grafik eller tekst.
- 🖉 Ældre tv, der ikke understøtter version 2.5, kan ikke vise ekstra grafik eller tekst, uanset tekst-tv-udsendelsen.
- Tryk på knappen **TV** for at forlade tekst-tv-skærmen.



Installation af soklen

🖉 Forudindstilling: Placer styrestangen og dækrøret på soklen, og fastgør med skruer. Gælder kun for 32"-modeller.



- 1. Montér dit LCD-tv på soklen.
 - Mindst to personer bør bære tv'et.
 - Ø Sørg for at holde øje med forskellen på soklens for- og bagside, når den bliver samlet.
 - For at sikre at tv'et monteres på soklen i det rette niveau, må du ikke presse overdrevent nedad på tv'ets øverste, højre eller venstre kant.
- 2. Fastgør to skruer på position 1, og fastgør derefter to skruer på position 2.
 - Rejs produktet op, og fastgør skruerne. Hvis du fastgør skruerne til LCD-tv'et, når det ligger ned, kan det hælde til en af siderne.



Frakobling af soklen



- 1. Fjern fire skruer på bagsiden af tv'et.
- Adskil soklen fra tv'et.
 Mindst to personer bør bære tv'et.
- 3. Afdæk hullet i bunden med dækpladen.

Installation af vægbeslag

Med et vægbeslag (sælges separat) kan du montere dit tv på væggen. For detaljerede informationer om installation af vægbeslaget skal du se de instruktioner, der leveres med vægbeslaget. Kontakt en tekniker for hjælp til installation af vægbeslaget. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller personskade, hvis du vælger at installere tv'et selv.

Installér ikke dit vægmonteringssæt, mens dit tv er tændt. Det kan medføre

/t personskade pga. elektrisk stød.

Fjern soklen, dæk hullet i bundet med et dæksel, og fastgør med to skruer.

Samling af kablerne

Anbring kablerne i kabelholderen, så kablerne ikke er synlige gennem den gennemsigtige sokkel. transparent stand.

Kensington-tyverisikring

Kensington-låsen bruges til fysisk at fastlåse systemet, når det anvendes et offentligt sted. Låsens udseende og låsemetoden kan være forskellig fra tegningen afhængig af producenten. Se vejledningen, der følger med Kensington-låsen, for at få oplysninger om korrekt brug.

- Z Låsen sælges separat.
- Ø Kensington-låsens placering kan variere, afhængigt af modellen.
- 1. Sæt låseenheden i Kensington-låsen på LCD-tv'et 1), og drej den i låseretningen (2).
- 2. Forbind Kensington-låsekablet (3).
- 3. Fastgør Kensington-låsen til et bord eller et tungt møbel.







Fastgørelse af tv'et til væggen



Forsigtig: Hvis du trækker, skubber eller klatrer på tv'et, kan det falde ned. I særdeleshed skal du sørge for, at dine børn ikke hænger på eller destabliserer tv'et. Hvis de gør det, kan det medføre, at tv'et vælter og medføre alvorlig personskade eller død. Følg alle de sikkerhedsforskrifter, der findes i den medfølgende sikkerhedsbrochure. For forøget stabilitet kan du af sikkerhedsmæssige hensyn installere en enhed, der forhindrer, at enheden vælter, således.

For at forhindre at tv'et vælter:

- Anbring skruerne i klammerne, og fastgør dem forsvarligt til væggen. Kontroller, at skruerne er monteret forsvarligt i væggen.
 - Du har måske brug for ekstra materiale, som f.eks. et anker, afhængigt af væggens type.
 - Da disse nødvendige klammer, skruer og bånd ikke medfølger, skal du købe dem separat.
- Fjern skruerne fra midten af bagsiden af tv'et, sæt skruerne i klammerne, og fastgør herefter skruerne til tv'et igen.
 - Skruer følger muligvis ikke med produktet. I dette tilfælde skal du købe skruer med følgende specifikationer.
 - Ø Skruespecifikationer
 - Til et 17 ~ 29 tommers LCD-tv: M4 X 15 / Til et 32 ~ 40 tommers LCD-tv: M6 X 15
- Forbind klammerne, der er fastgjort på tv'et, og klammerne, der er fastgjort på væggen, med et stærkt bånd, og bind det stramt.
 - Delacer tv'et tæt på væggen, så det ikke vælter bagover.
 - Det er sikkert at forbinde båndene, når de klammer, der er monteret på væggen har samme eller lavere højde end klammerne, der er monteret på tv'et.
 - Ø Fjern båndene, inden du fjerner tv'et.
- 4. Kontroller, at alle forbindelser er sikre. Kontroller med regelmæssige mellemrum for tegn på anstrengelse eller fejl. Hvis du har betænkeligheder med sikkerheden af din montering, skal du kontakte en professionel installatør.







Fejlfinding: Før du tilkalder serviceteknikere

Ingen lyd eller billede	Se efter, at strømledningen er sat i stikkontakten. Kontrollér, at du har trykket på knappen på dit tv. Kontroller indstillingerne af kontrast og lysstyrke. Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd	Kontroller lydstyrken. Kontrollér, om der er trykket på knappen MUTE ⊄ på fjernbetjeningen. Kontroller indstillingerne for Vælg højttaler .
Skærmen er sort, og strømindikatoren blinker vedvarende.	Kontrollér følgende på din computer: strøm, signalkabel. Tv'et anvender dets strømstyringssystem. Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.
Intet billede eller sort/hvidt billede	Juster farveindstillingerne. Kontroller, at det valgte sendesystem er det rigtige.
Interferens i lyd og billede.	Forsøg at finde ud af, hvor interferensen stammer fra. Flyt det pågældende apparat længere væk. Tilslut tv'et til en anden stikkontakt.
Uklart billede eller sne på billedet, forvrænget lyd	Kontroller antennens retning, placering og forbindelser. Denne type interferens skyldes ofte, at man bruger en indendørs antenne.
Fjernbetjeningen virker ikke	Udskift fjernbetjeningens batterier. Rengør den øverste kant af fjernbetjeningen (sendervinduet). Kontroller, at batterierne er sat rigtigt i.
Meddelelsen 'Kontroller signalkabel.' vises.	Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren eller videokilderne. Kontroller, at der er tændt for computeren eller videokilderne.
I PC-tilstand vises meddelelsen 'Ikke-understøttet tilstand.'.	Kontroller den maksimale opløsning og frekvensen for videoadapteren. Sammenlign disse værdier med oplysningerne i Visningstilstande.
Det ødelagte billede vises i skærmens hjørne.	Hvis Skærmtilpasning er valgt ved visse eksterne enheder, vises det ødelagt billede i skærmens hjørne. Symptomet skyldes den eksterne enhed, ikke tv'et.
Meddelelsen 'Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier.' vises.	Denne meddelelse vil blive vist, hvis du trykker på knappen EXIT og holder den nede et stykke tid. Produktindstillingerne vil blive genindstillet til fabriksstandarder.
Du kan se små partikler, hvis du ser nøjere på kanten af den ramme, der omgiver tv-skærmen.	Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.
¹ Ikke-understøttet tilstand. ¹ . Det ødelagte billede vises i skærmens hjørne. Meddelelsen 'Nulstiller alle indstillinger til deres standardværdier.' vises. Du kan se små partikler, hvis du ser nøjere på kanten af den ramme, der omgiver tv-skærmen.	Sammelingn disse værder med oprysningerne i visningstilstande. Hvis Skærmtilpasning er valgt ved visse eksterne enheder, vises det ødelagt billede i skærmens hjørne. Symptomet skyldes den eksterne enhed, ikke tv'et. Denne meddelelse vil blive vist, hvis du trykker på knappen EXIT og holder den nede et stykke tid. Produktindstillingerne vil blive genindstillet til fabriksstandarder. Dette er en del af produktets design, og det er ikke en fejl.

Dette TFT-LCD-panel anvender et panel, der består af underpixels (6 220 800), som kræver avanceret teknologi ved produktionen. Der kan imidlertid været nogle få lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ingen indflydelse på produktets ydeevne.

Specifikationer

Modelnavn	LE32B655, LE32B656 LE32B657, LE32B658	LE37B655, LE37B656 LE37B657, LE37B658
Skærmstørrelse		
(diagonal)	32 tommer	37 tommer
Pc-opløsning		
(optimal)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Lyd		
(Udgang)	10 W x 2	10 W x 2
Dimensioner (BxDxH)		
Hovedenhed	803 X 77 X 545 mm	927 X 78 X 608 mm
Med sokkel	803 X 239 X 601 mm	927 X 255 X 668 mm
Vægt Med sokkel	14 ka	17 ka
Miliamæssige forhold		
Driftstemperatur	10°C til 40°	C. (50°E til 104°E)
Driftsfugtighed	10 % til 80 % ikke kondenserende	
Onbevaringstemperatur		
Onbevaringsfuglighed	5% til 95% ikke-kondenserende	
Dreiefod		
(venstre / høire)	-20° ~ 20°	
	1	
Modelnavn	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658
Modelnavn Skærmstørrelse	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt Med sokkel	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt Med sokkel Miljømæssige forhold	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt Med sokkel Miljømæssige forhold Driftstemperatur	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C til 40°	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F)
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt Med sokkel Miljømæssige forhold Driftstemperatur Driftsfugtighed	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C til 40° 10 % til 80 %,	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt Med sokkel Vægt Med sokkel Miljømæssige forhold Driftstemperatur Driftsfugtighed Opbevaringstemperatur	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10 °C til 40° 10 % til 80 %, -20°C til 45'	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende °C (-4°F til 113°F)
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt Med sokkel Miljømæssige forhold Driftstemperatur Driftsfugtighed Opbevaringstemperatur Opbevaringsfugtighed	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10 °C til 40° 10 % til 80 %, -20°C til 45' 5% til 95%, ik	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende °C (-4°F til 113°F) ikke-kondenserende
Modelnavn Skærmstørrelse (diagonal) Pc-opløsning (optimal) Lyd (Udgang) Dimensioner (BxDxH) Hovedenhed Med sokkel Vægt Med sokkel Miljømæssige forhold Driftstemperatur Diftstugtighed Opbevaringstemperatur Opbevaringsfugtighed Drejefod	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10 % til 40°, -20°C til 45° 5% til 95%, ik	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende °C (-4°F til 113°F) :ke-kondenserende

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

Denne enhed er et digitalt apparat i klasse B.

 ${\mathbb Z}$ For strømforsyningen og energiforbrug henvises der til mærkaten, der er påklæbet produktet.
Denne side skal være tom.

Digital-TV (DVB-T) Merknad

- Funksjoner som er forbundet med digital-TV (DVB) er bare tilgjengelige i land eller områder hvor det sendes digitale bakkesignaler av typen DVB-T (MPEG2 og MPEG4 AVC) eller hvor du har tilgang til en kabel-TV-tjeneste som er kompatibel med DVB-C (MPEG2 og MPEG4 AAC). Kontakt din lokale forhandler og forhør deg om muligheten til å motta DVB-T- eller DVB-C-signal.
- 2. DVB-T er den felles europeiske DVB-betegnelsen for den sendte overføringen av digital bakke-TV og DVB-C er betegnelsen for den sendte overføringen av digital-TV over kabel. Men noen forskjellige funksjoner som EPG (elektronisk programguide), VOD (Video on Demand) og så videre, er ikke inkludert i denne spesifikasjonen. Så for øyeblikket fungerer de ikke.
- Selv om dette TV-apparatet følger de nyeste DVB-T- og DVB-C-standardene [august 2008], kan ikke kompatibiliteten med fremtidige sendte overføringer med DVB-T digital bakke-TV og DVB-C digital kabel-TV garanteres.
- Avhengig av landene eller områdene hvor dette TV-apparatet brukes kan noen kabel-TV-leverandørerer kreve en ekstra avgift for en slik tjeneste, og du kan måtte samtykke i firmaets betingelser og vilkår.
- 5. Noen digital-TV-funksjoner kan være utilgjengelige i noen land eller regioner og DVB-C fungerer kanskje ikke riktig med noen kabel-TV-leverandører.
- 6. Du får mer informasjon ved å kontakte ditt lokale SAMSUNG-kundesenter.

□ Forholdsregler ved visning av et stillbilde

Et stillbilde kan forårsake permanent skade på TV-skjermen.

La ikke et stillbilde eller delvis stillbilde vises på LCD-panelet i mer enn 2 timer, da det kan forårsake et ekkobilde. Denne
effekten er også kjent som "screen burn", det vil si at skjermbildet brenner seg fast. Du kan unngå dette ved å redusere
lysstyrken og kontrastnivået på skjermen når du viser stillbilder.



Hvis LCD-skjermen brukes til visning i 4:3-format over lengre tid, kan det føre til at det oppstår linjer til høyre, venstre og i midten av skjermen på grunn av forskjellig lysutslipp på skjermen. Hvis skjermen brukes til videospill og visning av DVD-er kan dette gi liknende resultater. Dette på grunn av forskjeller mellom lysstrålingen på de forskjellige stedene på skjermen. Skader forårsaket av effekten ovenfor, dekkes ikke av

garantien.

 Hvis spill og annet settes på pause i en lengre periode enn det som er anbefalt, kan dette gi en etterbildeeffekt. Denne virkningen kan forebygges ved at 'lysstyrke' og 'kontrast' reduseres ved visning av stillbilder.

INNHOLD

KONFIGURERE TV-EN
Oversikt over kontrollpanelet
KANAL
■ Kanalmeny
BILDE
■ Konfigurere bildemenyen
LYD
Konfigurere lydmenyen
INNSTILLING
Konfigurere Oppsett-menyen 22 Stille inn tiden 24 Nettverkstilkobling 26 Stille inn nettverket 29
INNGANG / STØTTE
■ Inndatameny
MEDIA PLAY (USB & DLNA)
Koble til en USB-enhet 35 Mediespillingsfunksjon 36 Sortere bildelisten 37 Alternativmenyen Bildeliste 38 Vise et bilde eller en lysbildefremvisning 39 Alternativmeny for lysbildefremvisning 40
Sortere musikklisten
Sortere tilmisten
Alternativmenyen Filmavspilling

MEDIESPILLINGS-DLNA

Angi DLNA-nettverket
ANYNET ⁺
Tilkobling av Anynet ⁺ -enheter 54 Stille inn Anynet ⁺ 55 Veksle mellom Anynet ⁺ -enheter 55 Opptak 56 Lytte gjennom en mottaker (hjemmekino) 56 Feilsøking for Anynet ⁺ 57
CONTENT LIBRARY
Bruke innholdsbiblioteket
Bruke innholdsbiblioteket

Bruke widgetgalleriet 67

HJEMMENETTV.SENTER

Hiemmenetty.senter	. 69
Sette opp Hjemmenettv.senter	. 70
Bruke meldingsfunksjonen	. 71
Bruke mediefunksjonen	. 72

RECOMMENDATIONS

■ Tekst-TV-funksjon	73
Installere stativet	74
Demontere stativet	75
Montering av veggfestesettet	75
Sette opp kablene	75
Antityverilås fra Kensington	75
Feste TV-en til veggen	76
Feilsøking: Før du kontakter servicepersonell	77
Spesifikasjoner	78

□ Lisens



TruSurround HD, SRS og (•) -symbolet er varemerker tilhørende SRS Labs, Inc. TruSurround HDteknologien brukes under lisens fra SRS Labs, Inc.



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og symbolet med den doble D-en er varemerker tilhørende Dolby Laboratories.



DivX Certified-produkter som bruker Home Theatre Test Kit v3.0 eller senere: Spiller DivX®-video, inkludert premiuminnhold.

Symbol

Ø	m	2
Merk	Ettrykksknapp	TOOL-knapp

KONFIGURERE TV-EN

Figurer og illustrasjoner i denne brukerhåndboken er bare til referanse og kan være forskjellig fra faktisk produktutseende. Produktdesign og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å øke produktytelsen.

Oversikt over kontrollpanelet

- Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
- Knappene på frontpanelet kan aktiveres ved å trykke på dem med fingeren.



- (POWER): Trykk for å slå TV-apparatet på og av.
- **2 POWER INDICATOR**: Blinker og slukker når strømmen er på, og lyser i standbymodus.
- ③ ∨ CH ∧: Trykk for å bytte kanal. På skjermmenyen bruker du ∨ CH ∧-knappene slik du bruker ▼ og ▲ på fjernkontrollen.
- ④ ▲ + : Trykk for å senke eller heve volumet.
- På skjermmenyen bruker du 🚄 +-knappene slik du bruker ◄ og ► på fjernkontrollen.
- **6 MENU**: Trykk på denne knappen for å se en skjermmeny med TV-apparatets funksjoner.
- SOURCE I: Veksler mellom alle de tilgjengelige inndatakildene. På skjermmenyen bruker du denne knappen slik du bruker ENTER I: -knappen på fjernkontrollen.
- SENSOR FOR FJERNKONTROLL: Rett fjernkontrollen mot dette punktet på TV-apparatet.
- B HØYTTALERE

Tilbehør



🖉 Vennligst kontroller at følgende deler følger med LCD-TV-en. Kontakt forhandleren hvis det mangler noen deler.

Ø Elementenes farge og utforming kan variere, avhengig av modell.

Oversikt over tilkoblingspanelet



Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modell.

COMPONENT IN

Kobler til komponentvideo/-lyd.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN

Kobler til HDMI-kontakten for en enhet med en HDMI-utgang.

- Ingen lydtilkobling kreves for tilkobling fra HDMI til HDMI.
- Iva er HDMI?
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface), er et grensesnitt som gjør det mulig med overføring av digitale lyd- og videosignaler med en enkelt kabel.
- Forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI-enheten er mindre og har kodefunksjonen HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) installert.
- Det er mulig at TV-apparatet ikke avgir lyd eller viser bilder med unormale farger når DVD-spillere / Blu-ray-spillere / kabelbokser / satellittmottakere (digitalbokser) med støtte for HDMI-versjoner som er eldre enn versjon 1.3, er koblet til. Når det kobles til en eldre HDMI-kabel og du ikke får lyd, kobler du HDMI-kabelen til HDMI IN 3(DVI)-kontakten og lydkablene til kontaktene DVI AUDIO IN bak på TV-apparatet. Hvis det skjer, kontakter du firmaet som leverte DVD-spilleren / Blu-ray-spilleren / kabelboksen / satellittmottakeren (digitalboksen) for å kontrollere HDMI-versjonen og be om en oppgradering.
- Bruk HDMI IN 3(DVI)-kontakten for DVI-tilkobling til en ekstern enhet. Bruk en DVI-til-HDMI-kabel eller DVI-HDMI-adapter (DVI-til-HDMI) for videotilkobling og DVI AUDIO IN-kontaktene til lyd. Når du bruker en HDMI/DVI-kabeltilkobling, må du bruke HDMI IN 3(DVI)-kontakten.
- DMI-kabler som ikke er versjon 1.3, kan forårsake irriterende flimring eller svart skjerm.

PC IN [PC] / [AUDIO]

Koble til kabel fra video- og lydutgangene på PC-en.

- Wis PC-en støtter en HDMI-tilkobling, kan du koble denne til HDMI IN 1, 2, 3(DVI)- eller 4-terminalen.
- Wis PC-en støtter en DVI-tilkobling, kan du koble denne til HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN-terminalen.

ANT IN

Kobler til en antenne eller et kabel-TV-system.

6 LAN

Koble en LAN-kabel til denne porten for å koble til nettverket.

6 KENSINGTON-LÂS (avhengig av modell)

Kensington-låsen (tilleggsutstyr) er en innretning som brukes til å feste systemet når det er plassert på et offentlig sted. Hvis du vil bruke en låseinnretning, kontakter du forhandleren hvor du kjøpte TV-en.

Delasseringen av Kensington-låsen kan variere, avhengig av modellen.

∂ ∩ (HODETELEFON)

Hodetelefon kan kobles til hodetelefonutgangen på TV-en. Når hodetelefonene er koblet til, er lyden fra de innebygde høyttalerne slått av.

- Ø Bruk av lydfunksjonen er begrenset når du kobler hodetelefoner til TV-en.
- Ø Langvarig bruk av hodetelefoner på høyt volum kan skade hørselen.
- Det vil ikke komme lyd ut av høyttalerne når du kobler hodetelefonene til TV-apparatet.
- Ø Volumet til hodetelefonene og TV-apparatet justeres hver for seg.

O DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Kobler til en digital lydkomponent som en hjemmekinomottaker.

- Når et digitalt lydsystem er koblet til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakten: Senk volumet på TV-en og juster volumnivået med systemets volumkontroll.
- 2 5.1CH-lyd er mulig når TV-en er koblet til en ekstern enhet som støtter 5.1CH.
- Når mottakeren (hjemmekino) er angitt til På, kan du høre lyd fra TV-ens optiske kontakt. Når TV-en viser et DTV-signal (luft), sender TV-en 5.1-kanalers lyd til hjemmekinoens mottaker. Når kilden er en digital komponent som en DVD-spiller / Blu-ray-spiller / kabelboks / satellittmottaker (digitalboks) og er koblet til TV-en via HDMI, høres bare 2-kanalers lyd fra hjemmekinoens mottaker. Hvis du vil høre 5.1-kanalslyd, må du koble den optiske kontakten på DVD-spilleren / Blu-ray-spilleren / kabelboksen / satellittmottakeren (digitalboksen) direkte til en forsterker eller hjemmekino og ikke til TV-en.

9 SERVICE

Brukes bare for service.

AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

Kobler til lydinngangskontaktene på forsterkeren/hjemmekinoen.

Når en lydforsterker er koblet til AUDIO OUT [R-AUDIO-L]-kontaktene: Senk volumet på TV-en og juster volumnivået med forsterkerens volumkontroll.

EXT1, 2

Inn- eller utganger for eksterne enheter, for eksempel videospillere, DVD-spillere, videospillmaskiner eller videoplatespillere.

- I EXT-modus støtter DTV Out bare MPEG SD-video og -lyd.
- Inngangs-/utgangsspesifikasjoner

Kontakt		Innsignal		Utsignal
NUIIIdKi	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio(L/R)
EXT 1	0	Ó	0	Bare TV-eller DTV-signal er tilgjengelig.
EXT 2	0	0	Х	Valgfritt utsignal.

AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

Video- og lydinnganger for eksterne enheter, for eksempel et videokamera eller en videospiller.

USB1(HDD) / USB2

Kontakt for programvareoppgraderinger og mediespilling osv.

Du kan koble deg trådløst til Samsungs nettverk med Samsungs trådløse LAN-adapter (selges separat).

For USB HDD bruker du USB1 (HDD)-porten.

COMMON INTERFACE-åpning

- Hvis du ikke setter inn 'CI CARD', vises 'Forvrengt signal' på skjermen i noen kanaler.
- Paringsinformasjonen som inneholder et telefonnummer, CI CARD-ID, verts-ID og annen informasjon, vises i omtrent 2~3 minutter. Hvis det vises en feilmelding, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Når konfigurasjonen av kanalinformasjon er ferdig, vises meldingen 'Oppdatering fullført' og angir at kanallisten er oppdatert.
- Du må kjøpe et CI CARD hos en lokal tjenesteleverandør. Fjern CI CARD ved å dra det forsiktig ut med hendene. Hvis du mister CI CARD, kan det forårsake skader på det.
- Ø Sett inn CI-kortet i retningen som er avmerket på det.
- Plasseringen av åpningen til COMMON INTERFACE kan variere, avhengig av modellen.
- Ø CAM støttes ikke i alle land og regioner. Forhør deg med din autoriserte forhandler.

Oversikt over fjernkontrollen

- Du kan bruke fjernkontrollen opptil en avstand på omtrent 23 fot fra TV-en.
- Discrete Funksjonen til fjernkontrollen kan bli påvirket av sterkt lys.
- Produktets farge og utforming kan variere, avhengig av modell.
 - POWER: Slår TV-en på og av.
 - **2 TV**: Velge TV-modus direkte.
 - ONUMMERTASTER: Trykk for å bytte kanal.
 - Utfører samme funksjon som ENTER -knappen på retningsknappene. Når du bytter kanal med nummerknappene og du trykker på kanalnummeret og deretter på ENTER -knappen, byttes kanalen øyeblikkelig.
 - +: Trykk for å senke eller heve volumet.
 - SOURCE: Trykk for å vise og velge de tilgjengelige videokildene.
 - CH LIST: Brukes til å vise kanallister på skjermen.
 - TOOLS: Brukes til hurtigvalg av ofte brukte funksjoner.
 - INTERNET@: Trykk for å bruke forskjellige Internett-tjenester til å vise nyttig informasjon og underholdningsinnhold.
 - FARGEKNAPPER: Bruk disse knappene i menyene Kanalliste, Internet@TV, Media Play osv.
 - INFO: Trykk for å vise informasjon på TV-skjermen.
 - Bruk disse knappene i modusene DMA, Media Play og Anynet⁺. (•: Denne fjernkontrollen kan brukes til å kontrollere opptak på Samsung-opptakere med Anynet⁺-funksjonen)
 - ON/OFF S: Når du trykker på ON/OFF S: -lysknappen, veksles det mellom på og av. Når fjernkontrollen er på og en knapp på fjernkontrollen trykkes inn, lyser knappene på fjernkontrollen i et øyeblikk. (Når fjernkontrollen brukes med ON/ OFF S: -lysknappen angitt til På, reduseres batteribrukstiden.)
 - PRE-CH: Gjør at du kan gå tilbake til forrige kanal du så på.

- **ID MUTE** Trykk for å dempe lyden midlertidig.
- P A: Trykk for å bytte kanal.
- MENU: Vise hovedmenyen på skjermen.
- FAV.CH: Brukes til å vise listen over favorittkanaler på skjermen.
- RETURN : Går tilbake til forrige meny
- ② OPP▲ / NED▼ / VENSTRE◀ / HØYRE▶ / ENTER I Brukes for å velge elementer på skjermmenyen og endre menyverdier.
- EXIT: Trykk for å gå ut av menyen.
- CONTENT: Med denne funksjonen kan du se Content Library.
- MEDIA.P: Lar deg spille musikkfiler, vise bilder og filmer.
- SUBT.: Digital undertekstvisning
- GUIDE: Visning av Elektronisk programguide (EPG)

Tekst-TV-funksjoner

- E. Valg av tekst-TV-modus (Liste eller FLOF)

- Fastext-emnevalg
- El/2: Du kan også velge tekst-TV, dobbel eller blandet.
- D E?: Vise tekst-TV
- Image: Gå ut av tekst-TV-visning
- 1 Tekst-TV-underside
- Image: The set the set of the
- 1 Tekst-TV-indeks
- Holde tekst-TV-side
- ② EX: Avbryte Tekst-TV



Sette batterier i fjernkontrollen

- 1. Løft opp dekselet på baksiden av fjernkontrollen, som vist på illustrasjonen.
- 2. Sett inn to AAA-batterier.
 - Dass på at polene '+' og '-' på batteriene står den veien som diagrammet viser.
- 3. Sett på plass dekselet igjen.
 - Fjern batteriene og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted hvis du ikke skal bruke fjernkontrollen på en lang stund.
- Discrete Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kontrollerer du følgende:
 - Er TV-apparatet slått på?
 - Står batteriene riktig vei?
 - Er batteriene tomme?
 - Er det strømbrudd, eller er strømledningen trukket ut?
 - · Finnes det et fluoriserende lys eller et neonlys i nærheten?

Vise menyene

Før du bruker TV-apparatet følger du trinnene nedenfor for å lære hvordan du navigerer i menyen for å velge og justere forskjellige funksjoner.



Bruke skjermmenyen (OSD)

Tilgangstrinnet kan variere avhengig av den valgte menyen.

- 1. Trykk på MENU-knappen.
- 2. Hovedmenyen vises på skjermen. Menyens venstre side har ikonene: Bilde, Lyd, Kanal, Innstilling, Inndata, Applikasjon, Kundesupport.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et av ikonene.
- 4. Trykk deretter på ENTER I -knappen for å få tilgang til ikonets undermeny.
- 5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ikonets undermeny.
- Trykk på ◄ eller ► for å redusere eller øke verdien for et element. Justeringsskjermmenyen kan variere avhengig av den valgte menyen.
- 7. Trykk på ENTER 🖼 knappen for å fullføre konfigurasjonen. Trykk på EXIT-knappen for å avslutte.





Plug & Play-funksjonen

Første gang TV-apparatet slås på, settes grunnleggende innstillinger i gang automatisk, i en bestemt rekkefølge.

- 1. Trykk på POWER-knappen på fjernkontrollen.
 - Du kan også bruke **POWER** 🕐-knappen på TV-en.
 - Meldingen Select the OSD Language. vises.
- Trykk på ENTER ⊡ -knappen. Velg ønsket språk ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på ENTER ⊡ -knappen for å bekrefte valget.
- Trykk på ◄ eller ► for å velge Butikkdemo eller Hjemmebruk, og deretter ENTER knappen.
 - Vi anbefaler at du setter TV-en til modusen Hjemmebruk for å oppnå best mulig bilde i ditt hjemmemiljø.
 - Butikkdemo-modusen er kun beregnet på bruk i butikker o.l.
 - Wis enheten er vilkårlig satt til Butikkdemo-modus og du vil gå til Hjemmebruk (standard): Trykk på volumknappen på TV-en. Når volumskjermmenyen vises, trykk og hold MENU-knappen på TV-en nede i 5 sekunder.
- 4. Trykk på ENTER → knappen. Velg ønsket land ved å trykke på ▲ eller ▼. Trykk på ENTER → knappen for å bekrefte valget.
- 5. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Ant. eller Kabel, og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
 - Ø Ant. Luftantennesignal.
 - Kabel: Kabelantennesignal.
- 6. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge kanalkilden som skal memoreres. Trykk på ENTER I → knappen for å velge Start.
 - Når du angir antennekilden til Kabel, vises et trinn som lar deg angi en verdi for det digitale kanalsøket. Du finner mer informasjon under Kanal- Autolagring.
 - Digital og Analog: Digitale og analoge kanaler.
 Digital: Digitale kanaler.
 Analog: Analoge kanaler.
 - Kanalsøket vil starte og avslutte automatisk.
 - Drykk på ENTER I -knappen dersom du vil avbryte lagringsprosessen.
 - Dir Når alle tilgjengelige kanaler er lagret, vises meldingen Still inn klokkemodus.
- 7. Trykk på ENTER 🖼 -knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Auto, og trykk deretter på ENTER 🖼 -knappen.
 - Difference in the second secon
 - 🖉 Hvis du har mottatt et digitalt signal, angis tiden automatisk. Hvis ikke, velg Manuell for å stille klokken.
- Beskrivelsen av den tilkoblingsmetoden som gir den beste HD-skjermkvaliteten, vises. Kontroller beskrivelsen og trykk på ENTER ⊡-knappen.
- 9. Trykk på ◄ eller ► for å velge Se produktveiledningen eller Se på TV. Trykk på ENTER 🖼 -knappen.
 - Se produktveiledningen: Du går videre til Product Guide hvor du kan se introduksjonen av hovedfunksjonene til din nye
 HDTV.
 - Se på TV: Du kan se på de lagrede kanalene.

Slik tilbakestiller du denne funksjonen

- Trykk på MENU-knappen for å vise menyen. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Oppsett, og trykk deretter på ENTER [→]-knappen.
- 2. Trykk på ENTER -knappen for å velge Plug & Play.
- Angi din 4-sifrede PIN-kode. Standard PIN-kode for et nytt TV-apparat er '0-0-0-0'.
 Hvis du vil endre PIN-koden, bruker du funksjonen Endre PIN-kode.
 - Funksjonen Plug & Play er bare tilgjengelig i TV-modus.





Kanalmeny

□ Land

Analog kanal

Du kan endre landet for analoge kanaler.

Digital kanal

Du kan endre landet for digitale kanaler.

Dinndataskjermen for PIN-koden vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode.

□ Autolagring

Du kan søke etter de frekvensområdene du har tilgang til (tilgjengeligheten avhenger av hvilket land du bor i). Automatisk tildelte programnumre stemmer ikke nødvendigvis overens med faktiske eller ønskede programnumre.

Description Hvis en kanal er låst med funksjonen Barnesikring, vises inndatavinduet for PIN-kode.

Antenne / kabel

Antennekilde som skal memoreres

- Digital og Analog: Digitale og analoge kanaler.
- Digital: Digitale kanaler.
- Analog: Analoge kanaler.

Når du velger Kabel \rightarrow Digital og Analog eller Kabel \rightarrow Digital:

Oppgi en verdi for å skanne etter kabelkanaler.

- Søkemodus → Full / Nettverk / Rask
- Rask
 Rask
 - Network ID: Viser nettverkets identifikasjonskode.
 - Frekvens: Viser kanalens frekvens. (Varierer for hvert land)
 - Modulasjon: Viser tilgjengelige modulasjonsverdier.
 - Symboltakt: Viser tilgjengelige symbolhastigheter.
- Ø Søker etter alle kanaler med aktive kringkastingsstasjoner og lagrer dem i TV-minnet.
- Die Hvis du vil stanse Autolagring, trykker du på ENTER I -knappen.
- Meldingen Stanse autoprogram? vises.

Velg Ja ved å trykke på ◀ eller ►, og trykk deretter på ENTER I -knappen.

□ Manuell lagring

- Ø Søker etter en kanal manuelt og lagrer den i TV-minnet.
- Description Hvis en kanal er låst med funksjonen Barnesikring, vises inndatavinduet for PIN-kode.

Digital kanal

Manuell lagring for digitale kanaler.

- Digital kanal er bare tilgjengelig i DTV-modus.
- Kanal: Angir kanalnummeret med ▲, ▼ eller nummertastene (0~9).
- Frekvens: Angi frekvensen ved hjelp av talltastene.
- Båndbredde: Angir båndbredden med ▲, ▼ eller nummertastene (0~9).
- Ø Når den er ferdig, oppdateres kanalene i kanallisten.



Analog kanal

Manuell lagring for analoge kanaler.

- Program (Program nummer som skal tilordnes en kanal): Angir programnummeret med ▲, ▼ eller nummertastene (0~9).
- Fargesystem → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Angir fargesystemverdi med ▲ eller ▼.
- Lydsystem → BG / DK / I / L: Angir lydsystemverdi med ▲ eller ▼.
- Kanal (Hvis du kjenner nummeret til kanalen som skal lagres): Trykk på ▲ eller ▼ for å velge C (luftkanal) eller S (kabelkanal). Trykk på ►, og trykk deretter på ▲, ▼ eller nummertastene (0~9) for å velge ønsket nummer.
 - Du kan også velge kanalnummer direkte ved å trykke på nummertastene (0~9).
 - Die Hvis det ikke er lyd eller lyden ikke er korrekt, velger du den aktuelle lydstandarden på nytt.
 - Søk (Hvis du ikke kjenner kanalnumrene): Trykk på ▲ eller ▼ for å starte søkingen. Kanalsøkeren søker gjennom frekvensområdet helt til den første kanalen eller den valgte kanalen vises på skjermen.
- Lagre (Når du lagrer kanalen og det tilhørende programnummeret): Sett til OK ved å trykke på ENTER -knappen.
 - Ø Kanalmodus
 - P (Programmodus): Når du er ferdig med innstillingen, er kringkastingsstasjonene i ditt område tildelt plassnummer fra P00 til P99. I denne modusen kan du velge en kanal ved å angi posisjonsnummeret til kanalen.
 - C (Luftkanalmodus): I denne modusen kan du velge en kanal ved å angi tilhørende nummer til hver kringkastingsstasjon som kringkaster over eteren.
 - S (Kabelkanalmodus): I denne modusen kan du velge en kanal ved å legge inn det tilhørende nummeret for hver kabelkanal.

□ Full veiledn. / Miniveiledn.

EPG-informasjonen tilbys av kringkasterne. Programinformasjonen kan være tom eller gammel som et resultat av informasjonssendingen til en bestemt kanal. Visningen oppdateres dynamisk så snart ny informasjon blir tilgjengelig.

Du kan også vise veiledningsmenyen ved kun å trykke på GUIDE-knappen. (For å konfigurere Standardveiledn., se beskrivelsene.)

Full veiledn.

Viser programinformasjonen som timeinndelte segmenter. To timer med programinformasjon vises, og du kan bla frem og tilbake i tid.

Miniveiledn.

Informasjonen om hvert program vises på hver linje på gjeldende kanals miniveiledningsskjerm fra gjeldende program og så videre i henhold til programmets starttid.

$\hfill\square$ Standardveiledn. \rightarrow Miniveiledn. / Full veiledn.

Du kan bestemme om du vil vise enten Miniveiledn. eller Full veiledn. når GUIDE-knappen er trykket ned på fjernkontrollen.

□ Kanalliste

Hvis du vil ha detaljerte fremgangsmåter for bruk av **Kanalliste**, se instruksjonene under **Managing Channels**. Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på **CH LIST**-knappen på fjernkontrollen.

Kanalmodus

Når du trykker på P V/A-knappen, endres kanalene innenfor den valgte kanallisten.

Tilføyde kanaler

Kanalene blir byttet innenfor den memorerte kanallisten.

Favorittkanaler

Kanalene blir byttet innenfor listen over favorittkanaler.

□ Finjuster

Hvis mottaket er godt, trenger du ikke å fininnstille kanalen, fordi det blir gjort automatisk under søking og lagring. Hvis signalet er svakt eller forvrengt, må du kanskje fininnstille kanalen manuelt.

- 🖉 Finjusterte kanaler som har blitt lagret, er merket med en stjerne "*" på høyre side av kanalnummeret i kanalbanneret.
- Ø Hvis du vil tilbakestille fininnstillingen, velger du Finjustert ved å trykke på ▲ eller ▼ og trykk deretter på ENTER knappen.
- Bare analoge TV-kanaler kan fininnstilles.

Bruke Full / Miniveiledn.



Hvis du vil	Gjør deretter slik
Se på et program i EPG-listen	Velg en posisjon ved å trykke på ▲, ▼, ◄, ►.
Gå ut av veiledningen	Trykk den blå knappen

Hvis neste program blir valgt, planlegges det og klokkeikonet vises. Hvis ENTER →-knappen trykkes inn på nytt, trykker du på ◄, ► for å velge Avbryt timeplan, og planen avbrytes når klokkeikonet blir borte.

Vise programinformasjon	Velg et ønsket program ved å trykke på ▲, ▼, ◀, ►.
	Trykk deretter på INFO-knappen når ønsket program er uthevet.
	Programtittelen er i den øverste delen midt på skjermen.

Klikk på **INFO**-knappen for å få detaljert informasjon. Kanalnummer, kjøretid, statuslinje, voksennivå, videokvalitetsinformasjon (HS/SD), lydmoduser, undertekst eller tekst-TV, språk for undertekst eller tekst-TV, og en kort oppsummering av det uthevede programmet er inkludert i den detaljerte informasjonen. "..." vises hvis oppsummeringen er lang.

Veksle mellom Miniveiledn. og Full veiledn.	Trykk på den røde knappen gjentatte ganger.
I full veiledning Bla tilbake raskt (24 timer). Bla forover raskt (24 timer).	Trykk på den grønne knappen gjentatte ganger. Trykk på den gule knappen gjentatte ganger.
I miniveiledning Vis forrige side raskt. Vis neste side raskt.	Trykk på den grønne knappen. Trykk på den gule knappen.

Administrere kanaler

Med denne menyen kan du legge til / slette eller angi favorittkanaler og bruke programguiden for digitale sendinger.

Alle kanaler

Viser alle tilgjengelige kanaler.

- Tilføyde kanaler
 - Viser alle kanaler som er lagt til
- Favoritter
 - Viser alle favorittkanaler.
 - For å velge favorittkanalene du har angitt, trykker du på FAV.CH-knappen på fjernkontrollen.

Programmert

- Viser alle reserverte programmer.
- Ø Velg en kanal på skjermbildet Alle kanaler, Tilføyde kanaler eller Favoritt ved å trykke på ▲ / ▼ og deretter ENTER eknappen. Deretter kan du se på den valgte kanalen.
- Ø Bruke fargeknappene med kanallisten
 - Rød (Kanaltype): Veksle mellom TV, Radio, Data / annet og Alle.
 - Grønn (Zoom): Forstørrer eller forminsker et kanalnummer.
 - Gul (Velge): Velger flere kanallister. Du kan legge til / slette, legge til favoritter / slette fra favoritter for flere kanaler samtidig. Velg ønskede kanaler og trykk på den gule knappen for å angi de valgte kanalene samtidig. Merket
 vises til venstre for de valgte kanalene.
 - TOOLS (Verktøy): Viser menyen Slett (eller Tilføy), Tilføy til Favoritt (eller Slett fra Favoritt), Lås (eller Lås opp), Timer-visning, Rediger kanalnavn, Redigering av kanalnr., Sorter, Velg alle, Avmerk alle eller Autolagring. (Alternativmenyene kan være forskjellige avhengig av situasjonen.)
- Visningsikoner for kanalstatus
- A: En analog kanal.
- • En kanal som er angitt som en favoritt.
- Et program som sendes nå.
- 🔒: En låst kanal.
- (): Et reservert program

Alternativmeny for kanalliste (i Alle kanaler / Tilføyde kanaler / Favoritt)

- Trykk på TOOLS-knappen for å bruke alternativmenyen.
- Ø Elementer på alternativmenyen kan variere avhengig av kanalstatus.

Tilføy / Slett

- Du kan slette eller legge til en kanal for å vise kanalene du ønsker.
- Ø Alle slettede kanaler vises på menyen Alle kanaler.
- D En gråfarget kanal angir at kanalen har blitt slettet.
- Ø Menyen Tilføy vises bare for slettede kanaler.
- Du kan også slette en kanal på menyen Tilføyde kanaler eller Favoritt på samme måte.

Tilføy til Favoritt / Slett fra Favoritt

Du kan angi kanaler du ønsker å se på jevnlig, som favoritter.

- "\"-symbolet vises og kanalen angis som en favoritt.
- ${\mathbb Z}$ Alle favorittkanaler vises på menyen Favoritt.

Alle		824 825	UKTV Gold UKTV style	
kanalı		A 1	C	Slett
er	± ♥ ⊗	E 2 E 3 E 4 E 5 E 6	C C C C C	Tilføy til Favoritt Lås Timer-visning Rediger kanalnavn Sorter
	Ala 🛛 Ka	E3 7 E3 8	C C	Marktan



Lås / Lås opp

- Du kan låse en kanal slik at kanalen ikke kan velges eller ses på.
- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Barnesikring er angitt til På.
- Dinndataskjermen for PIN-koden vises. Angi din 4-sifrede PIN-kode.
- 🖉 Standard PIN-kode for et nytt TV-apparat er "0-0-0-0". Du kan endre PIN-koden ved å velge Endre PIN-kode fra menyen.
- Symbolet "
 vises og kanalen låses.

Timer-visning

Hvis du reserverer et program du vil se på, endres kanalen automatisk til den reserverte kanalen i kanallisten, selv om du ser på en annen kanal. For å reservere et program angir du gjeldende tid først.

- Ø Bare lagrede kanaler kan reserveres.
- Ø Du kan angi kanal, dag, måned, år, time og minutt direkte ved å trykke nummertastene på fjernkontrollen.
- Ø Reservering av et program vises på menyen Programmert.
- Digital programguide og visningsreservasjon

Når en digital kanal velges og du trykker på ►, vises programguiden for kanalen. Du kan reservere et program i henhold til prosedyrene som beskrives over.

Rediger kanalnavn (bare analoge kanaler)

Kanaler kan merkes slik at deres bokstaver vises når kanalen er valgt. (Z) Navnene på digitalt sendte kanaler tilordnes automatisk og kan ikke gis nytt navn.

Redigering av kanalnr. (bare digitale kanaler)

Du kan også redigere kanalnummeret ved å trykke på talltastene på fjernkontrollen.

Sorter (bare analoge kanaler)

Med sorteringsfunksjonen kan du endre programnumrene på de lagrede kanalene. Denne operasjonen kan bli nødvendig etter at du har brukt automatisk lagring.

Velg alle / Avmerk alle

- Velg alle: Du kan velge alle kanalene i kanallisten.
- Avmerk alle: Du kan velge bort alle de valgte kanalene.
- Du kan bare velge Avmerk alle når en kanal er valgt.

Autolagring

- Discrete For detaljerte prosedyrer om oppsett av alternativer, ser du i instruksjonene for Kanalmeny.
- Difference in the second secon

Alternativmeny for kanalliste (i Programmert)

Du kan vise, endre eller slette en reservasjon.

- Drykk på **TOOLS**-knappen for å bruke alternativmenyen.
- Endre info

Velg for å endre en visningsreservasjon.

Avbryt timeplan

Velg for å avbryte en visningsreservasjon.

Informasjon

Velg for å vise en visningsreservasjon. (Du kan også endre reservasjonsinformasjonen.)

Velg alle

Velg alle reserverte programmer.



Konfigurere bildemenyen

□ Modus

- Du kan velge den bildetypen som passer deg best.
- ☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi bildemodus ved å velge Verktøy → Bildemodus.

Dynamisk

Velger bildet for økt definisjon i et lyst rom.

Standard

Velger bildet for optimal visning i vanlige omgivelser.

Naturlig

Velger bilde for optimal og øyekomfortabel visning.

Film

Velger bildet for filmvisning i et mørkt rom.

Bakg.belysn. / Kontrast / Lysstyrke / Skarphet / Farge / Nyanse (G/R)

Fjernsynsapparatet har flere innstillinger som du kan bruke til å kontrollere bildekvaliteten med.

- Bakg.belysn.: Justerer lysstyrken til LCD-bakgrunnsbelysningen.
- Kontrast: Justerer kontrastnivået til bildet.
- Lysstyrke: Justerer bildets lysstyrkenivå.
- Skarphet: Justerer kantdefinisjonen til bildet.
- Farge: Justerer metningen i bildet.
- Nyanse (G/R): Justerer fargenyansen i bildet.
- I analoge TV, Ekst., AV-moduser i PAL-systemet kan du ikke bruke funksjonen Nyanse (G/R).
- Når du gjør endringer i Bakg.belysn., Kontrast, Lysstyrke, Skarphet, Farge eller Nyanse (G/R), justeres skjermmenyen tilsvarende.
- I PC-modus kan du bare gjøre endringer på Bakg.belysn., Kontrast og Lysstyrke.
- Innstillingene kan justeres og lagres for hver ekstern enhet som du har tilkoblet til en inngang på TV-en.
- Energien som går med ved bruk kan reduseres betraktelig hvis nivået på bildets lysstyrke senkes, og det vil redusere de totale kostnadene.

□ Avanserte innstillinger

Samsungs nye TV lar deg foreta enda mer presise bildeinnstillinger enn tidligere modeller.

- Ø Avanserte innstillinger er tilgjengelig i modusene Standard eller Film.
- I PC-modus kan du bare foreta endringer på Dynamisk kontrast, Gamma og Hvitbalanse blant elementene i Avanserte innstillinger.

Svarttone \rightarrow Av / Mørk / Mørkere / Mørkest

Du kan velge svartnivå på skjermen for å justere skjermdybden.

■ Dynamisk kontrast → Av / Lav / Medium / Høy Du kan justere skjermkontrasten slik at du får optimal kontrast.

Gamma

Du kan justere intensitet på primærfargen (rød, grønn, blå).

Bilde	10	• Modus	: Standard	Þ
		Bakg.belysn.		
		Kontrast	: 95	
		Lysstyrke	: 45	
		Skarphet	: 50	
		Farge	: 50	
		Nyanse (G/R)	: G50/R50	
		Avanserte innstillinger		



Svarttone	: Av	►
Dynamisk kontrast	: Medium	
Gamma		
Fargerom	: Naturlig	
Hvitbalanse		
Hudfarge		
Kantforbedring	: På	

Fargerom

Fargeområdet er en fargematrise som består av røde, grønne og blå farger. Velg ditt favorittfargerom for å oppleve den mest naturlige fargen.

- Auto: Med Automatisk fargerom justeres bildet automatisk til den mest naturlige fargetonen basert på programkilder.
- Naturlig: Native Colour Space gir dype og rike fargetoner.
- Tilpasset: Juster fargeområdet etter ønske.
 - Ø Når du endrer de justerte verdiene, oppdateres skjermen med de justerte verdiene.
 - Innstillingene kan justeres og lagres for hver ekstern enhet som du har tilkoblet til en inngang på TV-en. Hvis du for eksempel har koblet en DVD-spiller til HDMI 1 og den er valgt for øyeblikket, lagres innstillinger og justeringer for DVDspilleren.
 - Farge: Rød, Grønn, Blå, Gul, Cyan eller Magenta
 - Farge er tilgjengelig når Fargerom er angitt til Tilpasset.
 - I Farge kan du justere verdiene for valgt farge (rød/grønn/blå).
 - Ø For å tilbakestille den justerte fargeverdien, velger du Tilbakestill.
 - Rød: Justerer det røde fargemetningsnivået i den valgte fargen.
 - Grønn: Justerer det grønne fargemetningsnivået i den valgte fargen.
 - Blå: Justerer det blå fargemetningsnivået i den valgte fargen.
 - Tilbakestill: Tilbakestiller fargeområdet til standardverdier.

Hvitbalanse

Du kan justere fargetemperaturen for mer naturlige bildefarger.

- R-Kontrast: Justerer den røde fargemørkheten.
- **G-Kontrast**: Justerer den grønne fargemørkheten.
- **B-Kontrast**: Justerer den blå fargemørkheten.
- R-Økning: Justerer den røde fargelysstyrken.
- G-Økning: Justerer den grønne fargelysstyrken.
- B-Økning: Justerer den blå fargelysstyrken.
- Tilbakestill: Den tidligere justerte hvitbalansen blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene.

Hudfarge

Du kan fremheve rosa i hudfargen på bildet.

Ø Når du endrer de justerte verdiene, oppdateres skjermen med de justerte verdiene.

Kantforbedring \rightarrow Av / På

Du kan fremheve grenser på gjenstandene på bildet.

xvYCC \rightarrow Av / På

Ved å angi xvYCC-modus til På økes detaljer og fargeområde når du ser på filmer fra en ekstern enhet (f.eks. DVD-spiller) som er koblet til HDMI- eller Component IN-kontaktene.

xvYCC er tilgjengelig når bildemodusen er angitt til Film, og den eksterne inngangen er angitt til HDMI- eller Componentmodus.

Bildealternativer

I PC-modus kan du bare foreta endringer i Fargetone og Størrelse blant elementene i Bildealternativer.

■ Fargetone → Kjølig / Normal / Varm1 / Varm2 / Varm3

- Varm1, Varm2 eller Varm3 aktiveres bare når bildemodusen er Film.
- Innstillingene kan justeres og lagres for hver ekstern enhet som du har tilkoblet til en inngang på TV-en.

Størrelse

Innimellom kan du ønske å endre størrelsen på skjermbildet. Din TV kommer med flere

alternativer for skjermstørrelser, hvert er designet for å fungere best med spesifikke typer videoinnganger. Kabelboksen/ satellittmottakeren kan ha sine egne sett med skjermstørrelser i tillegg. Generelt bør du se på TV-en i 16:9-modus så mye som mulig.

🖅 Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi størrelse ved å velge Verktøy -> Bildestørrelse.

- Autobredde: Justerer automatisk bildestørrelsen til forholdet 16:9.
- 16:9: Justerer bildestørrelsen til 16:9 hensiktsmessig for DVD-er eller bredskjermkringkasting.
- Bred zoom: Forstørrer bildestørrelsen mer enn 4:3.
- Zoom: Forstørrer 16:9-bredskjermbildet (i loddrett retning) for at det skal passe til skjermstørrelsen.
- 4:3: Dette er standardinnstillingen for videofilm eller normal kringkasting.
- Skjermtilpasning: Bruk denne funksjonen til å se det fullstendige bildet uten avkutting ved HDMI- (720p/1080i/1080p) eller Komponent-innsignaler (1080i/1080p).
- Ø Avhengig av innsignalets kilde kan alternativene for P.SIZE (Bildestørrelse) variere.
- Difference kan variere, avhengig av hvilken modus som er valgt.
- I PC-modus kan bare modusene 16:9 og 4:3 justeres.
- Innstillingene kan justeres og lagres for hver ekstern enhet som du har tilkoblet til en inngang på TV-en.
- Ø Midlertidig bildelagring kan oppstå når du viser et statisk bilde på apparatet i mer enn to timer.
- Bred zoom: Trykk på ► for å velge Posisj., og trykk deretter på ENTER E-knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å flytte skjermbildet opp- eller nedover. Trykk deretter på ENTER E-knappen.
- Zoom: Trykk på ► for å velge Posisj., og trykk deretter på ENTER → -knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å flytte bildet oppeller nedover. Trykk deretter på ENTER → -knappen. Trykk på ► for å velge Str., og trykk deretter på ENTER → -knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å forstørre eller forminske bildestørrelsen i loddrett retning. Trykk deretter på ENTER → -knappen.
- Når du har valgt Skjermtilpasning i HDMI- (1080i / 1080p) eller Component-modus (1080i / 1080p): Velg Posisj. ved å trykke på < eller >. Bruk A, V, < eller > til å flytte bildet.
 - Tilbakestill: Trykk på ◄ eller ► for å velge Tilbakestill, og trykk deretter på ENTER I knappen. Du kan starte innstillingen.
- Ivis du bruker funksjonen Skjermtilpasning med HDMI 720p-inngang, vil en linje kuttes øverst, nederst, til venstre og til høyre i overskanningsfunksjonen.
- Når dobbel (III, III)-modus er angitt i PIP, kan du ikke stille inn bildestørrelse.

Skjermmodus \rightarrow 16:9 / Bred zoom / Zoom / 4:3

Hvis bildestørrelsen stilles inn på **Autobredde** på et TV-apparat med 16:9-bildeformat, kan du velge bildestørrelsen du vil bruke til å vise 4:3 WSS (Wide Screen Service)-bilder. Hvert enkelt europeisk land krever ulike bildestørrelser, og denne funksjonen er ment for valg av bildestørrelse.

- 16:9: Setter bildet til 16:9-bredmodus.
- Bred zoom: Forstørrer bildestørrelsen mer enn 4:3.
- Zoom: Forstørrer bildet vertikalt på skjermen.
- 4:3: Setter bildet til 4:3-normalmodus.
- Denne funksjonen er tilgjengelig i **Autobredde**-modus.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i PC-, Component- eller HDMI-modus.

Digital NR \rightarrow Av / Lav / Medium / Høy / Auto

Hvis kringkastingssignalet TV-apparatet mottar er svakt, kan du aktivere funksjonen Digital NR for å redusere støy eller skygger på skjermen.

Ø Når signalet er svakt, velger du ett av de andre alternativene til best mulig bilde vises.

Svartnivå for HDMI → Normal / Lav

Du kan velge svartnivå på skjermen for å justere skjermdybden.

Denne funksjonen er bare aktiv når en ekstern enhet er koblet til TV-en via HDMI (RGB-signaler).

Bildealternativer					
Fargetone	: Normal 🕨 🕨				
Størrelse	: Autobredde				
Skjermmodus	: 16:9				
Digital NR	: Auto				
	: Normal				
Filmmodus	: Av				
100Hz Motion Plus	: Standard				
	V				
	🗢 Flytt 🖃 Enter 🏷 Retur				

$\blacksquare \quad Filmmodus \rightarrow Av \ / \ Auto1 \ / \ Auto2$

TV-en kan settes til automatisk registrering, behandle filmsignaler fra alle kilder og justere bildet for optimal kvalitet.

- Filmmodus støttes i TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) og HDMI(480i / 1080i).
- Av: Slår filmmodusfunksjonen av.
- Auto1: Justerer automatisk bildet for best kvalitet når du ser på en film.
- Auto2: Optimaliserer automatisk videoteksten på skjermen (ikke inkludert lukkede bildetekster) når du ser på en film.

■ 100Hz Motion Plus → Av / Klar / Standard / Jevn / Tilpasset / Demo

- Fjerner drag fra hurtige scener med mye bevegelse for å gi et klarere bilde.
- White the second sec
- Av: Slår av 100Hz Motion Plus.
- Klar: Setter 100Hz Motion Plus til minimum.
- Standard: Setter 100Hz Motion Plus til middels.
- Jevn: Setter 100Hz Motion Plus til maksimum.
- Tilpasset: Justerer reduksjonsnivået for uskarpheter og vibrasjoner etter din preferanse.
 - Uskarphetsred.: Justerer reduksjonsnivået for uskarpheter fra videokilder.
 - Reduser vibrasjon: Justerer reduksjonsnivået for vibrasjoner fra videokilder når du spiller filmer.
 - Tilbakestill: Tilbakestill de tilpassede innstillingene.
- Demo: Viser forskjellen mellom 100Hz Motion Plus av- og på-modus.

Bare blå modus \rightarrow Av / På

Denne funksjonen er for måleeksperter av AV-enheter. Denne funksjonen viser det blå signalet bare ved å fjerne de røde og grønne signalene fra videosignalet for å skape en blåfiltereffekt som brukes til å justere farge og nyanse på videoutstyr slik som DVD-spillere, hjemmekino, osv. Ved å bruke denne funksjonen kan du justere farge og nyanse til ønskede verdier som er passende i forhold til signalnivået på hver videoenhet. Bruk fargelinjemønstrene for Rød/Grønn/Blå/Cyan/Magenta/Gul uten å bruke ekstra blåfilter.

Bare blå modus er tilgjengelig når modus for bilde er satt til Film eller Standard.

Tilbakestiller alle bildeinnstillinger til standardverdier.

Dilbakestill bildemodus: Gjeldende bildeverdier tilbakestilles til standardinnstillinger.

Vise bilde-i-bilde

Du kan bruke PIP-funksjonen til å se på TV-tuneren og en ekstern videokilde samtidig. Dette produktet har en innebygd tuner som ikke tillater at PIP brukes i samme modus. Se PIP-innstillinger nedenfor for mer informasjon.

- ☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også konfigurere PIPrelaterte innstillinger ved å velge Verktøy → PIP.
- Discrete Hvis du velger PIP-bildelyd, ser du i instruksjonene for Konfigurere lydmenyen.
- PIP-innstillinger

Hovedbilde	Underbilde
Komponent	
HDMI1, HDMI2, HDMI3/DVI, HDMI4	TV
PC	<u></u>

- W Hvis du slår av TV-en mens du ser på i PIP-modus og slår den på igjen, forsvinner PIP-vinduet.
- Du legger kanskje merke til at bildet i PIP-vinduet blir litt unaturlig når du bruker hovedskjermen til å se på et spill eller karaoke.
- Ø Mens Internet@TV er i bruk, kan ikke PIP-funksjonen brukes.

$\Box \quad \text{PIP} \rightarrow \text{Av} \ / \ \text{På}$

Du kan aktivere eller deaktivere PIP-funksjonen.

 $\square \quad Størrelse \rightarrow \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare / \blacksquare$

Du kan velge størrelse for underbildet.

$\square \quad \mathsf{Posisj.} \to \square \ / \square \ / \square \ / \square \ / \square$

Du kan velge en posisjon for underbildet. Ø I dobbel (Imm, Imm) modus kan du ikke velge **Posisj.**

Kanal

Du kan velge kanalen for underskjermen.

	0	Melodi Energisparing	: Medium : Av	
Innst	Co.	< PIP		Þ
illing		Felles inngang		

	PIP		
PIP	: Pâ		•
Str.	: 🖬		
Posisj.	: 🗖		
Kanal	: ATV 4		
	🜩 Flytt	🕒 Enter	ා Retu

Installere PC-programvaren (Windows XP-basert)

Nedenfor vises Windows-innstillinger for en vanlig datamaskin. Bildene som faktisk vises på PC-en, vil trolig se annerledes ut, avhengig av hvilken Windows-versjon og hvilket videokort du har. Men selv om skjermbildet ser annerledes ut hos deg, gjelder den samme grunnleggende informasjonen om oppsett i nesten alle tilfeller. (Hvis ikke, kan du ta kontakt med datamaskinprodusenten eller Samsung-forhandleren.)

- 1. Først går du til kontrollpanel på startmenyen i Windows.
- Når kontrollpanelvinduet vises, klikker du på 'Utseende og temaer', og en skjermdialogboks vil vises.
- 3. Når kontrollpanelvinduet vises, klikker du på 'Skjerm', og en skjermdialogboks vil vises.
- 4. Gå til kategorien 'Innstillinger' i skjermdialogboksen.
 - Riktig størrelsesinnstilling (oppløsning) Optimal: 1920 X 1080 piksler
 - Hvis det finnes et alternativ for vertikal frekvens i dialogboksen for skjerminnstillinger, skal den riktige verdien være '60' eller '60 Hz'. Ellers klikker du bare på 'OK' og går ut av dialogboksen.

Visningsmoduser

Hvis signalet fra systemet er identisk med standard signalmodus, justeres skjermen automatisk. Hvis signalet fra systemet ikke er likt som standard signalmodus, justerer du modusen ved å se i brukerhåndboken til videokortet, ellers er det kanskje ingen video. For visningsmodusene på listen på neste side er skjermbildet optimalisert under produksjonen.

Modus	Oppløsning	Horisontal frekvens (KHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Klokkefrekvens for piksler (MHz)	Synk.polaritet (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	$\begin{array}{c} 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1152 \times 864 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 960 \\ 1360 \times 768 \\ 1440 \times 900 \\ 1440 \times 900 \\ 1680 \times 1050 \end{array}$	$\begin{array}{c} 31,469\\ 37,861\\ 37,500\\ 37,879\\ 48,077\\ 46,875\\ 48,363\\ 56,476\\ 60,023\\ 67,500\\ 63,981\\ 79,976\\ 49,702\\ 62,795\\ 60,000\\ 47,712\\ 55,935\\ 70,635\\ 65,290\\ \end{array}$	$\begin{array}{r} 59,940\\72,809\\72,809\\75,000\\60,317\\72,188\\75,000\\60,004\\70,069\\75,029\\75,029\\75,000\\60,020\\75,025\\59,810\\74,934\\60,000\\60,015\\59,887\\74,984\\59,954\end{array}$	$\begin{array}{c} 25,175\\ 31,500\\ 31,500\\ 40,000\\ 50,000\\ 49,500\\ 65,000\\ 75,000\\ 75,000\\ 78,750\\ 108,000\\ 108,000\\ 135,000\\ 135,000\\ 83,500\\ 106,500\\ 106,500\\ 106,500\\ 106,500\\ 136,750\\ 146,250\\ \end{array}$	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- -/- +/+ +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

D-Sub og HDMI/DVI-inngang

Når du bruker en HDMI/DVI-kabeltilkobling, må du bruke HDMI IN 3(DVI)-kontakten.

Z Linjesprangmodus støttes ikke.

Det kan hende at systemet ikke fungerer normalt hvis du velger et videoformat som ikke er standard.

Ø Separat og sammensatt modus støttes. SOG støttes ikke.

En VGA-kabel som er for lang eller av dårlig kvalitet, kan føre til bildestøy på høye oppløsninger (1920x1080).



Slik kobler du opp TV-en med PC-en

Discrete Forhåndsinnstilt: Trykk på SOURCE-knappen for å velge PC-modus.

□ Autojustering

Bruk autojusteringsfunksjonen til å få TV-en til å automatisk justere videosignalene den mottar. Funksjonen fininnstiller også automatisk innstillingene og justerer frekvensverdiene og posisjonene.

- ☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi Autojustering ved å velge Verktøy → Autojustering.
- Denne funksjonen fungerer ikke i DVI-HDMI-modus.

Skjerm

Grov / Fin

Hensikten med justering av bildekvaliteten er å fjerne eller redusere bildestøy. Hvis støyen ikke fjernes av fininnstillingen, justerer du frekvensen så godt som mulig (**Grov**) og finjusterer igjen. Etter at støyen har blitt redusert, må du justere bildet igjen slik at det er rettet inn på midten av skjermen.

PC-posisjon

Juster PC-ens skjermplassering hvis den ikke passer på TV-skjermen. Trykk på ▲ eller ▼ for å justere vertikal posisjon. Trykk på ◄ eller ► for å justere horisontal posisjon.

Tilb.still bilde

Du kan bytte ut alle bildeinnstillingene med fabrikkinnstillingene.

		Lysstyrke Skarphet	: 45 : 50	
Bilde	12	Autojustering		•
		Skjerm		
		Avanserte innstillinger		
		Bildealternativer		
		Tilbakestill bilde		



LYD

Konfigurere lydmenyen

□ Modus → Standard / Musikk / Film / Klar tale / Tilpasset

- ☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi lydmodus ved å velge Verktøy → Lydmodus.
- Standard: Velger normal lydmodus.
- Musikk: Fremhever musikken over stemmer.
- Film: Gir den beste lydkvaliteten for filmer.
- Klar tale: Fremhever stemmen over andre lyder.
- Tilpasset: Husker dine tilpassede lydinnstillinger.

Equalizer

Lydinnstillingene kan justeres slik du ønsker.

- Modus: Velger lydmodus blant de forhåndsdefinerte innstillingene.
- Balanse L/R: Justerer balansen mellom høyre og venstre høyttaler.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (justering av båndbredde): Justerer nivået av forskjellige båndbreddefrekvenser.
- **Tilbakestill**: Tilbakestiller equalizerinnstillingene til standardverdiene.

$\hfill\square$ SRS TruSurround HD \rightarrow Av / På

SRS TruSurround HD er en patentbeskyttet SRS-teknologi som løser problemet med å spille av 5.1-flerkanalers innhold over to høyttalere. TruSurround gir en overbevisende, virtuell surroundlydopplevelse på alle typer avspillingssystemer med to høyttalere, blant annet interne høyttalere i TV-apparatet. Det er fullt kompatibelt med alle flerkanalsformater.

☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi SRS TruSurround HD ved å velge Velg → SRS TS HD.



D Primærspråk, tale

Du kan endre standardverdien for audiospråk. Viser språkinformasjonen for den innkommende strengen.

- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Mens du ser på en digital kanal, kan denne funksjonen velges.
- Du kan bare velge språket blant de faktiske språkene som sendes.

$\label{eq:loss_state} \Box \quad Lydformat \rightarrow MPEG \ / \ Dolby \ Digital$

Hvis det sendes lyd til både hovedhøyttaleren og en lydforsterker, kan det oppstå en ekkoeffekt på grunn av ulik dekodingshastighet mellom hovedhøyttaleren og lydforsterkeren. I så fall bruker du TV-høyttalerfunksjonen.

- D Mens du ser på en digital kanal, kan denne funksjonen velges.
- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Lydformatet vises i henhold til kringkastingssignalet.

Lydbeskrivelse

Dette er en ekstra lydfunksjon som gir ekstra lydspor for svaksynte personer. Denne funksjonen håndterer lydstrømningen for AD (Lydtype) når den sendes sammen med hovedlyden fra kringkasteren. Brukerne kan skru lydtypen på eller av og kontrollere volumet.

Lydbeskrivelse \rightarrow Av / På

Slå lydbeskrivelsesfunksjonen på eller av.

Volum

Du kan justere lydbeskrivelsesvolumet.

- Volum er aktiv når Lydbeskrivelse er angitt til På.

Alle TV-/radiostasjoner har egne signalforhold, noe som kan gjøre det nødvendig å justere volumet hver gang du bytter kanal. Med denne funksjonen kan du justere volumet automatisk for den kanalen du ønsker, ved å senke lydvolumet når modulasjonssignalet er sterkt eller heve det når modulasjonssignalet er svakt.

Høyttalervalg

Når du ser på TV og den er koblet til en hjemmekino, slår du TV-høyttalerne av så du kan lytte til lyd fra hjemmekinoens (eksterne) høyttalere.

- Ekstern høyttaler: Brukes til å lytte til lyden fra de eksterne høyttalerne (hjemmekino).
- TV-høyttaler: Brukes til å lytte til lyden fra TV-høyttalerne.
- Ø Volumknappene og MUTE-knappen fungerer ikke når Velg høyttaler er satt til Ekstern høyttaler.
- Ø Hvis du velger Ekstern høyttaler i menyen Høyttalervalg, begrenses lydinnstillingene.

TV-ens interne høyttalere		Audio Out (Optical, L / R Out) til lydsystem		
RF / AV / Komponent / PC / HDMI		RF / AV / Komponent / PC / HDMI		
TV-høyttaler Høyttalerutgang		Lydutgang		
Ekstern høyttaler	Demping	Lydutgang		
Video ingen signal Demping		Demping		

$\hfill\square$ Lydvalg \rightarrow Hoved / Under

Når PIP-funksjonen er aktivert, kan du lytte til lyden på underbildet.

- Du kan velge dette alternativet når PIP er satt til På.
- ☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi lyden på underbildet ved å velge Verktøy → PIP → Lydvalg.

$\hfill \label{eq:linear}$ Tilbakestill lyd \rightarrow Tilbakestill alt / Tilbakestill lydmodus / Avbryt

Du kan tilbakestille lydinnstillingene til fabrikkinnstillinger.

Dilbakestill lydmodus: Gjeldende lydverdier tilbakestilles til standardinnstillinger.



Velge lydmodus

Du kan stille inn lydmodus på menye	Verktøy. Når du angir den til Dual I II,	vises aktuell lydmodus på skjermen.
-------------------------------------	--	-------------------------------------

	Lydtype	Dual 1 / 2	Standard	
	Mono	MONO	Automotick ondring	
A2 Stereo	Stereo	STEREO ↔ MONO	Automatisk endring	
	Dobbel	$\textbf{DUAL 1}\leftrightarrow \textbf{DUAL 2}$	DUAL 1	
	Mono	MONO	Automotick andring	
NICAM stereo	Stereo	$\textbf{MONO} \leftrightarrow \textbf{STEREO}$	Automatisk endring	
	Dobbel	MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1	

Difference in the state of the

- Denne funksjonen aktiveres bare i stereolydsignal. Den deaktiveres i monolydsignal.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i TV-modus.

INNSTILLING

Konfigurere Oppsett-menyen

Språk

Du kan angi menyspråket.

Klokkesi.

For detaljerte prosedyrer om oppsett av alternativer, ser du i instruksjonene for Stille inn klokken.

$\begin{tabular}{ll} \square Spillmodus \rightarrow Av / På \end{tabular}$

Når du kobler til en spillkonsoll, som for eksempel PlayStation™ eller Xbox™, får du en mer realistisk spillopplevelse hvis du velger spillmenyen.

- Begrensninger på spillmodus (forsiktig)
 - Hvis du vil koble fra spillkonsollen og koble til en annen ekstern enhet, setter du Spillmodus til Av på oppsettmenyen.
 - Hvis du viser TV-menyen i Spillmodus, rister skjermen litt.
- Spillmodus er ikke tilgjengelig i vanlig TV-, PC- og Ext-modus.
- Ø Mens PIP brukes, kan du ikke bruke Spillmodus-funksjonen.
- Ivis bildet er dårlig når den eksterne enheten er koblet til TV-en, sjekker du om Spillmodus er På. Angi Spillmodus til Av og koble til eksterne enheter.
- Ivis Spillmodus er På:
 - Bildemodus endres automatisk til Standard, og kan ikke endres.
 - Lydmodus endres automatisk til Tilpasset, og kan ikke endres. Juster lyden ved hjelp av equalizeren.
 - Funksjonen Tilbakestill lyd aktiveres. Hvis Tilbakestill-funksjonen velges etter at det er angitt equalizer-innstillinger, tilbakestilles equalizer-innstillingene til fabrikkinnstilling.

$\hfill\square$ BD Wise \rightarrow Av / På

Tilbyr optimal bildekvalitet for SAMSUNG DVD-, Blu-ray- og hjemmekinoprodukter som støtter BD Wise. Du kan glede deg over et mer nyansert bilde når du bruker dem sammen med denne Samsung-TV-en.

- Ø Koble til SAMSUNG-produkter som har BD Wise ved hjelp av en HDMI-kabel.
- Diar BD Wise er angitt til På, endres bildemodusen automatisk til den optimale oppløsningen.
- BD Wise er tilgjengelig i HDMI-modus.

Nettverkstype / Nettverksoppsett

For detaljerte prosedyrer om oppsett av alternativer, ser du i instruksjonene for Stille inn nettverket.

		Plug & Play		
Innst	C.	• Språk	: Norsk	•
illin		Klokkesl.		
Ð		Spillmodus		
		BD Wise		
		Nettverkstype	: Kabel	
		Nettverksoppsett		
		Barnesikring	: På	
		Endre PIN-kode		

Med denne funksjonen kan du dempe visning og lyd for å forhindre at uautoriserte brukere, for eksempel barn, ser på programmer som ikke er passende.

- Ø Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Angi din 4-sifrede PIN-kode.
- Standard PIN-kode for en ny TV er 0-0-0. Du kan endre PIN-koden ved å velge Endre PIN-kode fra menyen.
- Du kan låse noen kanaler i kanallisten
- Barnesikring er bare tilgjengelig i TV-modus.

Endre PIN-kode

Du kan endre ditt personlige ID-nummer som kreves for å konfigurere TV-en.

- Ø Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Angi din 4-sifrede PIN-kode.
- Z Standard PIN-kode for et nytt TV-apparat er 0-0-0-0.
- Ø Hvis du glemmer PIN-koden, trykker du på fjernkontrollens knapper i rekkefølgen nedenfor. Da tilbakestilles PIN-koden til 0-0-0-0-0-0: POWER (Av) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (På).

$\Box \quad \text{Barnelås} \rightarrow \text{Rangering for barnelås}$

Denne funksjonen gjør at du kan hindre uautoriserte brukere, som barn, i å se på upassende programmer ved bruk av en 4-sifret PIN-kode som er angitt av brukeren.

- Rangering for barnelås varierer fra land til land.
- Ø Før oppsettskjermen vises, vises inndataskjermen for PIN-kode. Angi din 4-sifrede PIN-kode.
- 🖉 Standard PIN-kode for et nytt TV-apparat er '0-0-0'. Du kan endre PIN-koden ved å velge Endre PIN-kode fra menyen.
- ${\mathbb Z}$ Når foreldreinnstillingene er angitt, vises symbolet " \square ".
- Tillat alle: Trykk for å låse opp alle TV-innstillinger. Blokker alle: Trykk for å låse alle TV-innstillinger.

Undertekst

Du kan aktivere og deaktivere undertekstene. Bruk denne menyen til å stille inn Undertekstmodus. **Normalt** under menyen er den grunnleggende underteksten og **Tunghørte** er underteksten for hørselshemmede personer.

■ Undertekst → Av / På

Slår undertekster på eller av.

 $\blacksquare \quad Modus \rightarrow Normalt \ / \ Tunghørte$

Angir undertekstmodus.

Undertekstspråk

Angir undertekstspråk.

- Ivis programmet du ser på ikke støtter funksjonen Tunghørteg, aktiveres Normalt automatisk selv om modusen Tunghørte er valgt.
- Discrete Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.
- 🖹 Du kan enkelt velge disse alternativene ved å trykke på SUBT.-knappen på fjernkontrollen.

□ Språk, tekst-TV

Du kan angi tekst-TV-språk ved å velge språktypen.

Ø Engelsk er standard i tilfeller hvor det valgte språket ikke er tilgjengelig i kringkastingen.

Foretrukket

Primærspråk, tale / Sekundærspråk, lyd / Primærspråk, undertekst. / Sekundærspråk, undertekster / Primærspråk, tekst-TV / Sekundærspråk, tekst-TV

Med denne funksjonen kan brukerne velge ett av språkene. Språket som velges her, er standarden når brukeren velger en kanal. Hvis du endrer språkinnstillingen, endres Språk, undertekster, Audiospråk og Språk, tekst-TV på Språk-menyen automatisk til det valgte språket.

Språk, undertekster, Lydspråk og Språk, tekst-TV på Språk-menyen viser en liste med språk som støttes av den gjeldende kanalen, og valget utheves. Hvis du endrer denne språkinnstillingen, er det nye valget kun gyldig for gjeldende kanal. Den endrede innstillingen endrer ikke innstillingen for Primærspråk, undertekst, Primærspråk, tale eller Primærspråk, tekst-TV på menyen Foretrukket.

$\hfill\square$ Digital tekst \rightarrow Deaktiver / Aktiver (kun Storbritannia)

Hvis programmet kringkastes med digital tekst, er denne funksjonen aktivert.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

En internasjonal standard for datakrypteringssystemer som brukes i multimedia og hypermedia. Dette er på høyere nivå enn MPEG-systemet, som omfatter datakoblingshypermedier som stillbilder, tegntjeneste, animasjon og grafikk og videofiler i tillegg til multimediedata. MHEG er brukerinteraktiv teknologi på kjøretidspunktet og brukes på forskjellige felter, medregnet VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), fjernundervisning, telekonferanser, digitale biblioteker og nettverksspill.

\Box Melodi \rightarrow Av / Lav / Medium / Høy

En melodilyd kan stilles inn for å aktiveres når TV-en slås av eller på.

- Ø Melodien spilles ikke
 - Når det ikke kommer lyd fra TV-en fordi MUTE-knappen har blitt trykt.
 - Når det ikke kommer noen lyd fra TV-en fordi volumet har blitt redusert til minimum med volumknappen (-).
 - Når TV-en skrus av av timerfunksjonen.

□ Energisparing→ Av / Lav / Medium / Høy / Auto

Med denne funksjonen kan du regulere lysstyrken på TV-en og dermed redusere strømforbruket. Når du ser på TV på natten angir du **Energisparing**-modus til **Høy** for å redusere tretthet i øynene i tillegg til strømforbruk.

☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi energisparingsalternativet ved å velge Verktøy → Energisparing.

For detaljerte prosedyrer om oppsett av alternativer, ser du i instruksjonene for Vise bilde-i-bilde.

□ Felles inngang

CI Meny

Dette gjør at brukeren kan velge fra CAM-menyen. Velg CI-meny basert på menyen PC-kort.

Programinfo.

Dette inneholder informasjon om CAM som er satt inn i Cl-åpningen, og viser den. Programinformasjonen handler om å sette inn CI CARD. Du kan installere CAM både når TV-apparatet er PÅ eller AV.

- 1. Kjøp CI CAM-modulen hos din nærmeste forhandler eller på telefon.
- 2. Sett inn CI CARD i CAM i pilretningen til det sitter på plass.
- Sett inn CAM med CI CARD installert i common interface-åpningen. (Sett inn CAM i pilretningen helt til enden slik at det er parallelt med åpningen.)
- 4. Kontroller om du kan se et bilde på en forvrengt signalkanal.

Stille inn tiden

□ Klokke

Det er nødvendig å stille inn klokken for å bruke de forskjellige timerfunksjonene til TV-en.

- B Gjeldende tid vises hver gang du trykker på INFO-knappen.
- Bris du kobler fra strømledningen, må du stille klokken på nytt.

Klokkemodus

Du kan konfigurere gjeldende tid manuelt eller automatisk.

- Auto: Angi gjeldende tid automatisk med tiden fra den digitale kringkastingen.
- Manuell: Angi gjeldende tid til en manuelt angitt tid.
- Avhengig av kringkastingsstasjon og signal vil den automatiske tiden kanskje ikke angis korrekt. Hvis dette skjer, angir du tiden manuelt.
- Ø Antennen eller kabelen må kobles til for å angi tiden automatisk.



🜩 Flytt 🖃 Enter 🏷 Re

Norsk - 24

Still klokke

Du kan angi gjeldende tid manuelt.

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Klokkemodus er angitt til Manuell.
- Ø Du kan angi dag, måned, år, time og minutt direkte ved å trykke nummertastene på fjernkontrollen.

Deaktiveringstimer

Sleep timer-funksjonen slår TV-en av automatisk etter en forhåndsinnstilt tid (30, 60, 90, 120, 150 og 180 minutter).

- ☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også angi deaktiveringstimeren ved å velge Verktøy → Deakt. timer.
- Deakt.timer-funksjonen, velger du På.

D Timer 1 / Timer 2 / Timer 3

Tre forskjellige tidsinnstillinger på/av kan utføres. Du må stille klokken først.

Tid på

Angi time, minutt og aktiver/deaktiver.

(Hvis du vil aktivere timeren med innstillingen du har valgt, sett den til Aktiver.)

Utkoplingstid

Angi time, minutt og aktiver/deaktiver.

(Hvis du vil aktivere timeren med innstillingen du har valgt, sett den til Aktiver.)

Volum

Angi ønsket volumnivå.

$\blacksquare \quad \text{Kilde} \rightarrow \text{TV/USB} \ / \ \text{TV-minne}$

Du kan automatisk velge **TV**-, **TV-minne**- eller **USB**-enhetsinnhold som skal spilles av når TV-en slår seg på. Velg **TV**, **TV-minne** eller **USB**. (Kontroller at en USB-enhet er koblet til TV-en.)

Dår det bare er en bildefil i USB eller TV Memory, starter ikke lysbildefremvisningen.

Antenne (når Kilde er angitt til TV) Velg ATV eller DTV.

Kanal (når Kilde er angitt til TV)

Velg ønsket kanal.

Innhold (når Kilde er angitt til USB eller TV-minne)

Du kan velge en mappe på USB-enheten/TV-minnet med musikk- eller bildefiler som skal spilles av når TV-en slår seg på automatisk.

- Ø Hvis mappenavnet er for langt, kan ikke mappen velges.
- 🖉 Hvis du bruker to av samme typen USB-enhet, må du sørge for at mappenavnene er forskjellige så riktig USB leses av.

Gjenta

Velg Én gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør~Søn eller Manuell.

- Når Manuell er valgt, trykker du på > for å velge ønsket ukedag. Trykk på ENTER -knappen over ønsket dag, og merket vises.
- Ø Du kan angi time, minutt og kanal ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.
- Ø Automatisk av

Når du slår på timeren, slås TV-en av automatisk hvis ingen kontroller brukes innen 3 timer etter at TV-en ble slått på av timeren. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i timer på-modus og forhindrer overoppheting, som kan oppstå hvis TV-en står på for lenge.



Nettverkstilkobling

Du kan stille inn Internett-protokollen så du kan kommunisere med forskjellige tilkoblede nettverk.

□ Nettverkstilkobling - Kabel

LAN-tilkobling for et DHCP-miljø

Prosedyrene for å konfigurere et nettverk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er beskrevet under. Siden IPadresse, subnettmaske, gateway og DNS automatisk tilordnes når DHCP velges, trenger du ikke å angi dem manuelt.

- 1. Koble LAN-porten på bakpanelet på TV-en til det eksterne modemet med en LAN-kabel.
- 2. Koble sammen modemporten på veggen og det eksterne modemet med en modemkabel.



Du kan koble til LAN via en deler (ruter).



Du kan koble sammen LAN-porten og TV-en direkte avhengig av nettverksstatusen.



- 🖉 Kontaktene (plasseringen av porten og typen) til den eksterne enheten kan variere avhengig av produsenten.
- Ivis IP-adressetilordningen av DHCP-serveren har mislyktes, slår du det eksterne modemet av, slår det på igjen etter minst 10 sekunder og prøver deretter på nytt.
- 🖉 For tilkoblingene mellom det eksterne modemet og deleren (ruteren) ser du i brukerhåndboken for tilsvarende produkt.
- Du kan koble TV-en til LAN direkte uten å koble den til gjennom en deler (ruter).
- Du kan ikke bruke et ADSL-modem av manuell tilkoblingstype fordi det ikke støtter DHCP. Du må bruke et ADSL-modem av automatisk tilkoblingstype.

LAN-tilkobling for statisk IP-miljø

Prosedyrene for å konfigurere nettverket med en statisk IP-adresse er beskrevet under. Du må manuelt angi IP-adresse, subnettmaske, gateway og DNS som gis av din Internett-tjenesteleverandør.

1. Koble LAN-porten på bakpanelet på TV-en til LAN-porten på veggen med LAN-kabelen.



Du kan koble til LAN via en deler (ruter).



- 🖉 Kontaktene (plasseringen av porten og typen) til den eksterne enheten kan variere avhengig av produsenten.
- Ivis du bruker en statisk IP-adresse, vil din leverandør informere deg om IP-adresse, subnettmaske, gateway og DNS. Du må angi disse verdiene for å fullføre nettverksinnstillingene. Hvis du ikke kjenner til verdiene, spør du din nettverksadministrator.
- Ø For informasjon om hvordan du konfigurerer og kobler til en deler (ruter), ser du i brukerhåndboken for tilsvarende produkt.
- Du kan koble TV-en til LAN direkte uten å koble den til gjennom en deler (ruter).
- Ivis du bruker en IP-deler (IP-ruter) som støtter DHCP, kan du konfigurere enheten som enten DHCP eller statisk IP.
- Ø For prosedyrene for å bruke en statisk IP-adresse spør du internettleverandøren.

Nettverkstilkobling - Trådløs

Du kan koble til nettverket trådløst gjennom en trådløs IP-deler.



- 1. Koble Samsung trådløs LAN-adapter til USB1(HDD)- eller USB2-terminalen på TV-en.
 - Du må bruke Samsung trådløs LAN-adapter (WIS09ABGN) for å bruke et trådløst nettverk.
 - Samsungs trådløse LAN-adapter selges separat. WIS09ABGN trådløs LAN-adapter selges av utvalgte leverandører, på netthandler og av Samsungparts.com.
 - For å bruke et trådløst nettverk må TV-en være koblet til en trådløs IP-deler. Hvis den trådløse IP-deleren støtter DHCP, kan TV-en bruke en DHCP- eller statisk IP-adresse til å koble seg til det trådløse nettverket.
 - Samsungs trådløse LAN-adapter støtter IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Når du spiller DLNA-video over IEEE 802.11B/G-tilkobling, kan det hende at videoen ikke spilles jevnt.
 - Ø Hvis den trådløse IP-deleren lar deg slå på/av Ping-tilkoblingsfunksjonen, slår du den på.
 - Velg en kanal for den trådløse IP-deleren som ikke brukes for øyeblikket. Hvis kanalen som er angitt for den trådløse IP-deleren for øyeblikket brukes av en annen enhet i nærheten, vil dette føre til interferens og kommunikasjonen kan mislykkes.
 - 🖉 Hvis du bruker et annet sikkerhetssystem enn systemene som er listet over, vil det ikke fungere med TV-en.
 - Når du bruker sikkerhetsnøkkelen for AP (trådløs IP-deler), støttes bare følgende:
 - 1) Godkjenningsmodus: ÅPEN, DELT, WPAPSK, WPA2PSK
 - 2) Krypteringstype: WEP, TKIP, AES
 - Når du bruker sikkerhetsnøkkelen for Ad-hoc-modus, støttes bare følgende:
 - 1) Godkjenningsmodus: DELT, WPANONE
 - 2) Krypteringstype: WEP, TKIP, AES
 - Whis tilgangspunktet støtter WPS (Wi-Fi beskyttet oppsett), kan du koble til nettverket via PBC (Push-knappkonfigurasjon) eller PIN (Personlig identifikasjonsnummer). WPS konfigurerer automatisk SSID- og WPA-nøkkelen i begge moduser.
 - 🖉 Hvis enheten ikke er sertifisert, kan det hende den ikke kan kobles til TV-en via Samsung trådløs LAN-adapter.

Stille inn nettverket

Nettverkstype

Velg Cable eller Wireless som metode for å koble til nettverket.

Kabel

Koble til nettverket med en kabel.

Trådløs

Koble til nettverket trådløst.

Nettverksoppsett

Kabelnettverksoppsett

(når Nettverkstype er angitt til Kabel)

- Ø Kontroller at LAN-kabelen er tilkoblet.
- Oppsett Internett-protokoll → Auto / Manuell
- Nettverkstest: Du kan teste eller bekrefte nettverkstilkoblingsstatus etter at du har konfigurert nettverket.
- Dår du ikke får koblet til et kablet nettverk

Hvis Internett-tjenesteleverandøren har registrert MAC-adressen for enheten som ble brukt til å koble til Internett første gang og godkjenner MAC-adressen hver gang du kobler til Internett, kan det hende at TV-en ikke er i stand til å koble seg til Internett siden MAC-adressen er en annen enn enhetens (PC-en).

I dette tilfellet spør du Internett-tjenesteleverandøren om prosedyrene for å koble til andre enheter enn PC-en (som TV-en) til Internett. Hvis Internett-tjenesteleverandøren krever en ID eller et passord for å koble seg til Internett (nettverk), kan det hende at TV-en ikke er i stand til å koble seg til Internett. I dette tilfellet må du angi ID-en eller passordet når du kobler deg til Internett med en Internett-deler (ruter).

Internett-tilkoblingen kan mislykkes på grunn av et brannmurproblem. I dette tilfellet kontakter du Internetttjenesteleverandøren. Hvis du ikke får koblet til Internett selv om du har fulgt prosedyrene til Internett-tjenesteleverandøren, kontakter du Samsung Electronics.

Kabelnettverkoppsett - Automatisk

Hvis du kobler til LAN-kabelen og den støtter DHCP, konfigureres IP-innstillingene automatisk.

- 1. Angi Nettverkstype til Kabel.
- 2. Velg Oppsett for kabelnettverk.
- 3. Angi Oppsett Internett-protokoll til Auto.

Internett-protokollen angis automatisk.

4. Velg Nettverkstest for å kontrollere nettverkstilkoblingen.

Kabelnettverkoppsett - Manuelt

For å koble TV-en til LAN med en statisk IP-adresse, må du konfigurere IP (Internettprotokollen).

- 1. Angi Nettverkstype til Kabel.
- 2. Velg Oppsett for kabelnettverk
- 3. Angi Oppsett Internett-protokoll til Manuell.
- Angi IP-adresse, Delnettverksmaske, Gateway og DNS-server.

 Irykk på nummertastene på fjernkontrollen når du angir nettverket manuelt.
- 5. Velg Nettverkstest for å kontrollere nettverkstilkoblingen.

Trådløst nettverksoppsett

- Ø Menyen aktiveres bare hvis Samsung trådløs LAN-adapter er tilkoblet.
- Oppsett Internett-protokoll → Auto / Manuell
- Nettverkstest: Du kan teste eller bekrefte nettverkstilkoblingsstatus etter at du har konfigurert nettverket.







Ø Når du ikke klarer å koble deg til et tilgangspunkt

TV-en kan mislykkes i å finne et tilgangspunkt som er konfigurert som privat SSID-type. I dette tilfellet endrer du tilgangspunktinnstillingene og prøver på nytt. Hvis Internett-tjenesteleverandøren har registrert MAC-adressen for enheten som ble brukt til å koble til Internett første gang og godkjenner MAC-adressen hver gang du kobler til Internett, kan det hende at TV-en ikke er i stand til å koble seg til Internett siden MAC-adressen er en annen enn enhetens (PC-en). I dette tilfellet spør du Internett-tjenesteleverandøren om prosedyrene for å koble til andre enheter enn PC-en (som TV-en) til Internett. Hvis du ikke får koblet til Internett selv om du har fulgt prosedyrene til Internett-tjenesteleverandøren, kontakter du Samsung Electronics.

- Velg et nettverk
 - Tilgangspunkt: Du kan velge IP-deleren som skal brukes med et trådløst nettverk.
 - Ø Hvis det ikke finnes et trådløst tilgangspunkt på listen over tilgangspunkter, trykker du på den røde knappen.
 - ${oxedsymbol {\mathbb Z}}$ Når forbindelsen er opprettet, returneres du automatisk til skjermen.
 - Wis du har valgt et tilgangspunkt med en sikkerhetsgodkjenning: Inndataskjermen for sikkerhetsnøkkelen vises. Skriv inn sikkerhetsnøkkelen og trykk på den blå knappen på fjernkontrollen.
 - D Hvis sikkerhetskrypteringstypen er WEP, blir 0~9, A~F tilgjengelig når du skriver inn sikkerhetsnøkkelen.

Koble til WPS (Wi-Fi beskyttet oppsett)

- Hvis **Sikkerhetskode** allerede er angitt: På tilgangspunktlisten velger du **WPS**.

 - Koble til ved å bruke PBC: Velg PBC (Push-knappkonfigurasjon). Trykk på PBC-knappen på tilgangspunktet innen 2 minutter, og vent på forbindelse.
 Ø Prøv på nytt hvis tilkoblingen ikke fungerer.
 - Koble til ved å bruke PIN: Velg en PIN (Personlig identifikasjonsnummer).
 - Meldingen med PIN-koden vises. Skriv inn PIN-koden på tilgangspunktenheten innen 2 minutter. Velg OK og vent på tilkoblingen.
 - $\ensuremath{\mathbb{D}}$ $\ensuremath{\mathbb{P}}$ røv på nytt hvis tilkoblingen ikke fungerer.
 - Koble til med Sikkerhetskode: Når du velger Sikkerhetskode, vises inndatavinduet.
 Skriv inn sikkerhetsnøkkelen og trykk på Blå-knappen.
 - Prøv på nytt hvis tilkoblingen ikke fungerer.
- Hvis Sikkerhetskode ikke er angitt: Når sikkerhetsinnstillingen for tilgangspunktet som støtter WPS er INGEN, kan du velge PBC, PIN, None Security. None Security kan koble til tilgangspunktet direkte uten å bruke WPC-funksjonen.
 - Prosessen for PBC, PIN er lik som over. Se om Sikkerhetskode allerede er angitt.
 - Prøv på nytt hvis tilkoblingen ikke fungerer.

Т	rådløst nettv	verksopp	sett	
Velg et nettverk				
Søk Ad-hoc	sson jee AP_1 Ap_2	P S	BC IN iikkerhetsko	de
		🗢 Flytt	🗗 Enter	ා Retur
Trykk på PBC-I Tilgangspunkte	knappen på tilg navn : AP_1 Avb	gangspunk iryt	tet.	



	Trådløst nettverksoppsett									
Sikker	hetsko	de	-	-		-	-			
A	В		D	E		G	059	Nummer		
н			К		М	N		Liten bokstav		
		Q		s			- 2	Utfart		
V	W	х	Y	Z						
↓ Flytt ①~9 Nummer I Enter > Retur										

T	rådløst net	tverksop	opsett	
Velg et nettverk				
Søk Ad-hoc	sson jee AP_1 Ap_2		PBC PIN None Secu	rity
		🗢 Flyt	t 🗗 Ent	er 🏷 Retur

 Ad-hoc: Du kan koble til en mobilenhet uten et tilgangspunkt gjennom Samsung trådløs LAN-adapter ved å bruke et person-til-person-nettverk.

Slik kobler du til ny Ad-hoc

- 1. Velg Velg et nettverk, og deretter vises en liste over enheter.
- 2. I enhetslisten trykker du på den blå knappen på fjernkontrollen eller velger Ad-hoc.
 - Meldingen Det eksisterende nettverkssystemet kan ha begrenset funksjonalitet. Vil du endre nettverkstilkoblingen? vises.
- Skriv inn det genererte Nettverksnavn (SSID) : og Sikkerhetskode på enheten du vil koble til.

Slik kobler du til en eksisterende Ad-hoc-enhet

- 1. Velg Velg et nettverk, og deretter vises enhetslisten.
- 2. Velg enheten du ønsker fra enhetslisten.
- 3. Hvis du har brukt en sikkerhetsnøkkel, skriver du den inn på nytt.
 - It is nettverket ikke fungerer som normalt, kontrollerer du Nettverksnavn (SSID) : og Sikkerhetskode på nytt. Hvis Sikkerhetskode er feil, kan det være grunnen til feilen.

Trådløst nettverkoppsett - Automatisk

Hvis du vil koble til et tilgangspunkt, bør det støtte DHCP. Bare enheter som støtter Ad-hoc-modus kan kobles til uten DHCP.

- 1. Angi Nettverkstype til Trådløst.
- 2. Velg Oppsett for trådløst nettverk.
- Angi Oppsett Internett-protokoll til Auto.
 Internett-protokollen angis automatisk.
- 4. Velg et nettverk gjennom Velg et nettverk.
- 5. Velg Nettverkstest for å kontrollere nettverkstilkoblingen.

Trådløst nettverkoppsett - Manuelt

- 1. Angi Nettverkstype til Trådløst.
- 2. Velg Oppsett for trådløst nettverk.
- 3. Angi Oppsett Internett-protokoll til Manuell.
- Angi IP-adresse, Delnettverksmaske, Gateway og DNS-server.
 Trykk på nummertastene på fjernkontrollen når du angir nettverket manuelt.
- 5. Velg et nettverk gjennom Velg et nettverk.
- 6. Velg Nettverkstest for å kontrollere nettverkstilkoblingen.







INNGANG / STØTTE

Inndatameny

□ Kildeliste

Bruk for å velge TV eller andre eksterne inndatakilder som DVD-spiller/Blu-ray-spiller/ kabelboks/

satellittmottaker (digitalboks) som er koblet til TV-en. Bruk for å velge ønsket inngangskilde.

Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å vise en ekstern signalkilde. TV-modus kan velges ved å trykke på TV-knappen, tallknappene (0~9) og P / V-knappen på fjernkontrollen.

TV / Ekst.1 / Ekst.2 / AV / Komponent / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4

- Du kan kun velge de eksterne enhetene som er koblet til TV-apparatet. I Kildelistet merkes tilkoblede innganger og sorteres øverst. Innganger som ikke er koblet til, sorteres nederst.
- Ivis USB-enheter er koblet til USB1(HDD)- og USB2-kontaktene, vises de som USB1 og USB2 i rekkefølge.
- Druke fargeknappene på fjernkontrollen med kildelisten
 - Rød (Oppdater): Oppdaterer de tilkoblede eksterne enhetene. Trykk på denne hvis kilden er på og koblet til, men ikke vises på listen.
 - TOOLS (Verktøy): Viser menyene Rediger navn og Informasjon.

Rediger navn

Video / DVD / Kabel-STB / Satellitt-STB / PVR-STB / AV-mottaker / Spill / Videokamera / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Bluray / HD DVD / DMA

Navngi enheten som er koblet til inngangene, så blir det lettere å velge inngangskilde.

Når en PC med en oppløsning på 1920 x 1080@60 Hz kobles til HDMI IN 3 (DVI)-porten, bør du angi HDMI3/DVI-modus til DVI PC i Rediger navn i modusen Inndata.

Støttemeny

Juridisk merknad

Vis juridisk merknad og generell ansvarsbegrensning mht. tredjeparts innhold og tjenester.

Den generelle ansvarsbegrensningen kan variere avhengig av land.

Produktveiledning

Produktveiledningen gir deg informasjon om de viktigste funksjonene til denne TV-en. Beskrivelsene som gis av denne funksjonen, er bare på engelsk.





Innsi	N.	Kildeliste
gnal		Rediger navn
	_	
		Kildeliste

Kildeli	iste
🖾 ти	
Ekst. 1	
PC	
AV Komponent	
= Refresh 🛛 ቭ Verktøy	

Bruk av fjernkontrollknappene i Product Guide-menyen

Knapp	Funksjoner
Gul knapp	Viser innholdet i Product Guide sekvensielt. (Autospilling)
▶</th <th>Beveg markøren og velg et element.</th>	Beveg markøren og velg et element.
ENTER 🚭	Velge elementet som er merket.
RETURN	Gå tilbake til forrige meny.
EXIT	Stoppe gjeldende funksjon og returnere til hovedmenyen Product Guide.

Selvdiagnose

Bildetest

Hvis du tror du har et bildeproblem, utfører du bildetesten. Kontroller fargemønsteret på skjermen hvis du vil se om problemet fortsatt finnes.

 Ja: Hvis testmønsteret ikke vises eller hvis det finnes støy i testmønsteret, velger du Ja. Det kan være et problem med TV-en. Kontakt derfor Samsungs callsenter for å få assistanse.



Nei: Hvis testmønstert vises riktig, velger du Nei. Det kan være et problem med det eksterne utstyret. Sjekk tilkoblingene. Hvis
problemet fortsatt finnes, kan du lese den eksterne enhetens brukerhåndbok.

Lydtest

Hvis du tror du har et lydproblem, utfører du lydtesten. Du kan sjekke lyden ved å spille av en innebygd melodilyd gjennom TV-en.

- Ivis du hører lyd fra TV-ens høyttalere før du utfører lydtesten, må du sørge for at Høyttalervalg er satt til TV-høyttaler på lydmenyen.
- Melodien vil høres under testen selv om Høyttalervalg er satt til Ekstern høyttaler eller lyden er dempet ved å trykke på MUTE-knappen.
- Ja: Hvis det under lydtesten høres lyd bare fra høyttaleren eller ikke i det hele tatt, velger du Ja. Det kan være et problem med TV-en. Kontakt derfor Samsungs callsenter for å få assistanse.
- Nei: Hvis du hører lyd fra høyttalerne, velger du Nei. Det kan være et problem med det eksterne utstyret. Sjekk tilkoblingene. Hvis problemet fortsatt finnes, kan du lese den eksterne enhetens brukerhåndbok.

Signalinformasjon (kun digitale kanaler)

I motsetning til analoge kanaler, som kan variere i mottakskvalitet fra 'snø' til klare forhold, har digitale (HDTV) kanaler enten perfekt mottakskvaliet eller du vil ikke motta dem i det hele tatt. Så i motsetning til analoge kanaler kan du ikke finjustere en digital kanal. Du kan imidlertid justere antennen for å forbedre mottaket av tilgjengelige digitale kanaler.

Ivis signalstyrken måler angir at signalet er svakt, kan du justere antennen fysisk for å øke signalstyrken. Fortsett å justere antennen inntil du finner den beste posisjonen med det sterkeste signalet.

Programvareoppgradering

Samsung vil kanskje kunne tilby oppgraderinger for TV-ens fastvare i fremtiden. Disse oppgraderingene kan gjennomføres via TVen når den er koblet til Internett eller ved å laste ned den nye fastvaren fra samsung.com til en USB-minneenhet

- Ø Gjeldende versjon er programvaren som allerede er installert på TV-en.
- Ø Alternativ programvare (sikkerhetskopi) viser forrige versjon som blir erstattet.
- Programvare representeres som "År/Måned/Dag_Versjon".. Jo nyere datoen er, jo nyere er programvareversjonen. Det anbefales at du installerer den nyeste versjonen.

Via USB

Sett inn en USB-driver som inneholder fastvareoppgraderingen som er lastet ned fra samsung.com, i TV-en. Vær forsiktig så du ikke kobler fra strømmen eller fjerner USBdriveren mens oppgraderinger legges inn. TV-en slår seg av og på igjen automatisk når fastvareoppgraderingen er fullført. Kontroller fastvareversjonen etter at oppgraderingene er fullført (den nye versjonen har et høyere tall enn den eldre versjonen).

Når programvaren er oppgradert, vil video- og lydinnstillingene dine returnere til standard fabrikkinnstillinger. Vi anbefaler deg å skrive ned innstillingene så du enkelt kan tilbakestille dem etter oppgraderingen.



Programvare	oppgrad	ering	
Via USB Via kanal			Þ
Oppgradering i standbymodus Alt. programvare	ng i standbymodus : 45 Min Iware 2009/01/15_000000		
	🜩 Flytt	🖃 Enter	ා Retur

Via kanal

Oppgraderer programvaren med kringkastingssignalet.

Oppgradering i standbymodus

For å fortsette med programvareoppgradering med hovedstrømmen på, velger du På ved å trykke på ▲ eller ▼. 45 minutter etter at du har gått inn i standbymodus, gjennomføres en manuell oppgradering automatisk. Siden strømmen til enheten slås på internt, kan skjermen være noe på for LCD-produktet. Dette fenomenet kan fortsette i mer enn 1 time til programvareoppgraderingen er fullført.

Alternativ programvare (sikkerhetskopi)

Hvis det er problemer med den nye programvaren og den påvirker bruken, kan du endre programvaren til forrige versjon.

- Difference of the second secon
- Du kan endre gjeldende programvare til alternativ programvare med 'Alternativ programvare'.

□ HD-tilkoblingsveiledning

Denne menyen presenterer tilkoblingsmetoden som gir den optimale kvaliteten for HD TV. Se i denne informasjonen når du kobler eksterne enheter til TV-en.

Kontakt Samsung

Vis denne informasjonen når TV-en ikke fungerer som den skal eller når du vil oppgradere programvaren. Du kan vise informasjonen om callsenteret, produktet og nedlastingsmetode for programvarefilen.
Koble til en USB-enhet

- 1. Trykk på POWER-knappen for å slå på TV-en.
- Koble til en USB-enhet som inneholder bilde-, musikk- og/eller filmfiler til USB1(HDD)- eller USB2-kontakten på siden av TV-en.
- 3. Når valgskjermen Application vises, trykker du på ENTER ⊡ -knappen for å velge Media Play (USB & DLNA).
 - ${\ensuremath{\mathbb D}}$ MTP (overføringsprotokoll for media) støttes ikke.
 - Pilsystemet støtter FAT16, FAT32 og NTFS.
 - Enkelte typer digitale kameraer med USB-tilkobling er kanskje ikke kompatible med dette TV-apparatet.
 - Media Play støtter bare USB MSC-enheter (Mass Storage Class). MSC er en lagringsklasse kun for lagring og flytting av filer. Eksempler på MSC er minnepinner, Flash-minnekortlesere og USB HDD (USB HUB støttes ikke.)
 - Koble direkte til USB-porten på TV-en. Hvis du bruker en separat kabeltilkobling, kan det være et USB-kompatibilitetsproblem.
 - Før du kobler enheten til TV-en bør du ta sikkerhetskopi av filene for å hindre skader eller tap av data. SAMSUNG er ikke ansvarlig for skade på datafiler eller tap av data.
 - Koble en USB HDD til den dediserte porten, USB1 (HDD)-porten. Men dersom den tilkoblede enheten krever mye strøm, kan det hende at USB1 (HDD) ikke støtter enheten.
 - ${\mathbb Z}$ Ikke koble fra USB-enheten mens den laster.
 - Ø MSC støtter MP3- og JPEG-filer, mens en PTP-enhet kun støtter JPEG-filer.
 - Ø Jo høyere bildeoppløsningen er, jo lenger tid tar det å vise det på skjermen.
 - ${\ensuremath{\textcircled{D}}}$ Den maksimalt støttede JPEG-oppløsningen er 15360X8640 piksler.
 - Ø For filer som ikke støttes eller som er skadet, vises meldingen 'Filformatet støttes ikke'.
 - Hvis sorteringsnøkkel er angitt til Grunnleggende visning, kan opptil 1000 filer vises i hver mappe. Den andre sorteringsnøkkelen kan vise opptil 10000 filer.
 - MP3-filer med DRM som har blitt lastet ned fra en side som ikke er gratis, kan ikke spilles. DRM (Digital Rights Management, digital rettighetsadministrasjon) er en teknologi som støtter oppretting av innhold, distribuering og administrering av innholdet på en integrert og omfattende måte, inkludert beskyttelse av rettighetene og interessene til innholdsleverandørene, forhindring av ulovlig kopiering av innholdet samt administrering av fakturering og oppgjør.
 - Ø Når du beveger deg til et bilde, kan lastingen ta noen sekunder. På dette tidspunkt vises lasteikonet på skjermen.
 - Ø Hvis mer enn 2 PTP-enheter er koblet til, kan du bare bruke en om gangen.
 - Itvis mer enn én MSC-enhet er koblet til, kan det hende at noen av dem ikke blir gjenkjent. Hvis en enhet krever mye strøm (mer enn 500 mA eller 5 V), kan det hende at USB-enheten ikke støttes.
 - Hvis en varselmelding om overstrøm (Kan ikke legge til ny enhet USB1/USB2 overstrøm) vises mens du kobler til eller bruker en USB-enhet, kan det hende at enheten ikke blir gjenkjent eller ikke fungerer.

Bruke fjernkontrollknappen i Media Play-menyen

Кпарр	Funksjoner
▲ /▼/◀/►	Beveg markøren og velg et element.
	Velge elementet som er merket. Ved avspilling av en lysbildefremvisning, film eller musikkfil:
ENTER 🕞	- Settes avspillingen på pause hvis du trykker på ENTER 🚭-knappen.
	- Gjenopptas avspillingen hvis du trykker på ENTER 🚭-knappen når den er satt på pause.
►/II	Spille av eller midlertidig stanse lysbildefremvisning, musikk eller film.
RETURN	Gå tilbake til forrige meny.
TOOLS	Bruk ulike funksjoner fra Bilde-, Musikk- og Film-menyene.
	Stopp gjeldende lysbildefremvisning, musikk- eller filmfil.
	Hopp til forrige gruppe / Hopp til neste gruppe.
INFO	Vis filinformasjon.
MEDIA.P	Gå ut av Media Play-modus.
∧ P ∨, EXIT, TV	Stopp Media Play-modus og returner til TV-modus.





Mediespillingsfunksjon

Med denne funksjonen kan du vise og lytte til bilde-, musikk- og/eller filmfiler som er lagret på en USB MSC-enhet (Mass Storage Class).

Gå inn i Media Play (USB & DLNA)-menyen

- Trykk på MENU-knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Applikasjon, og trykk deretter på ENTER → knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Media Play (USB & DLNA), og trykk deretter på ENTER → -knappen.
 - Menyen Media Play (USB & DLNA) vises.
 - Trykk på MEDIA.P-knappen på fjernkontrollen for å vise Media Playmenyen.
 - Trykk på SOURCE-knappen på fjernkontrollen for å vise kildelisten. Trykk deretter på ▲ eller ▼ for å velge USB.
- Trykk på den røde knappen, og trykk deretter på ▲ eller ▼ for å velge TV-minnet eller USB-minnet. Trykk på ENTER C -knappen.
 - Denne funksjonen varierer avhengig av TV-minnet / USB-minneenheten / DLNA-enheten.
 - Image: Navnet til den valgte USB-enheten vises nederst til venstre på skjermen.
- Trykk på ◄ eller ► for å velge et ikon (Photo, Music, Movie, Setup), og trykk deretter på ENTER C + knappen.
 - For å avslutte Media Play-modus trykker du på MEDIA.P-knappen på fjernkontrollen.

Fjerne en USB-minneenhet trygt

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.

- 1. Trykk på TOOLS-knappen i skjermbildet med mediespillingsfillisten eller mens en lysbildefremvisning, musikkfil eller film blir spilt av.
- 2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Trygg fjerning, og trykk deretter på ENTER 🚭-knappen.
- 3. Fjern USB-enheten fra TV-en.

Skjermvisning



Gå til enten Sorteringsnøkkellistedel, Gruppelistedel eller Fillistedel med opp- og ned-knappene. Når du har valgt en del, trykker du på ◄ eller ► for å velge et element.



5

- Gjeldende sorteringsnøkkel: Dette feltet viser gjeldende standard for sortering av filer. Trykk på ◄ eller ► for å endre standarden for sortering av filer.
- Vise grupper: Viser de detaljerte gruppene til filene som er sortert i henhold til valgte sorteringsnøkkel. Sorteringsgruppen hvor den valgte filen ligger, utheves.
- I Filen som er valgt nå: Den valgte filen er filen du nå kan kontrollere. Bilde- og filmfiler vises som miniatyrbilder.
- Gieldende enhet: Viser enhetsnavnet som er valgt. Trykk på den røde knappen for å velge en enhet.
 - Rød (Enhet) knapp: Velger en tilkoblet enhet.
- 6 Informasjon om elementvalg: Viser antall filer som er valgt ved å trykke på den gule knappen.
- 6 Hjelpeelementer
 - Grønn (Fav.inn.) knapp: Endrer favorittinnstillingene for den valgte filen. Trykk på denne knappen gjentatte ganger til
 ønsket verdi vises.
 - Gul (Select) knapp: Velger fil fra fillisten. Valgte filer er merket med et symbol ✓. Trykk på den gule knappen på nytt for å avbryte et filvalg.
 - TOOLS (Verktøy) knapp: Viser alternativmenyene. (Alternativmenyen endres i henhold til gjeldende status.)

Sortere bildelisten

Du kan sortere bilder i bildelisten etter en bestemt standard.

- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge Photo, og trykk deretter på ENTER 🔄 -knappen.
- 3. Trykk på ▲ for å gå til delen Sorteringsnøkkel.
- Trykk på ◄ eller ► for å velge en sorteringsstandard. (Enkel visning, Tid, Farge, Mappe, Foretrukket)
 - Bildene sorteres i henhold til den nyvalgte sorteringsstandarden.
- Trykk på ▼ for å gå til delen Filliste. Trykk på 下 (Play)/ENTER → knappen for å starte lydbildefremvisningen i rekkefølgen som er valgt av brukeren.
 - For å gå til forrige/neste gruppe trykker du på < (REW)- eller </p>
 (FF)knappen.
 - Bildeinformasjon angis automatisk. Fargeinformasjonen som er hentet fra en bildefil kan være annerledes enn du trodde. Du kan endre fargen og preferansen.
 - PTP støtter ikke mappesorteringsmodus.

Enkel visning

Viser mappene på USB-minneenheten. Hvis du velger en mappe og trykker på ENTER -knappen, vises bare bildefilene i den valgte mappen.

Dir Når de sorteres i henhold til Enkel visning, kan du ikke angi favorittfiler.

Tid

Sorterer bilder etter dato. Sorterer etter år og måned fra tidligste bilde.

□ Farge→ Rød / Gul / Grønn / Blå / Magenta / Svart / Grå / Uklassifisert

Sorterer bilder etter farge. Du kan endre informasjon om bildefarge. Du bør angi **Use Colour View** til på i **Oppsett**-menyen før du sorterer bilder etter farge.

Mappe

Sorterer bilder etter mappe. Hvis det er mange mapper i USB, vises bildefilene i rekkefølge i hver mappe. Bildefilen i rotmappen vises først og de andre vises i alfabetisk rekkefølge etter navn.

$\Box \quad \text{Foretrukket} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterer bilder etter preferanse (Favoritter). Du kan endre bildepreferanser.

Ø Endre favorittinnstillingene

Velg ønsket bilde i bildelisten, og trykk deretter på den grønne knappen gjentatte ganger til ønsket innstilling vises.

- Ø Opptil 3 stjerner kan velges.
- 🖉 Stjernene er kun til grupperingsformål. For eksempel har ikke 3-stjernersinnstillingen noen prioritet over 1-stjernesinnstillingen.



Alternativmenyen Bildeliste

- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen.
- 2. Trykk på ◄ eller ► for å velge Photo, og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
- 3. Trykk på ▼ for å gå til delen Filliste.
- 4. Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket bildefil.
 - Ø Velge flere bilder
 - Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket bildefil. Trykk deretter på den gule knappen.
 - Gjenta trinnet over for å velge flere bildefiler.
 - Merket ✓ vises ved den valgte bildefilen.
- 5. Trykk på TOOLS-knappen.
 - Ø Alternativmenyen endres i henhold til gjeldende status.

□ Lysbildefremvisning

Ved hjelp av denne menyen kan du spille en lysbildefremvisning med bildefilene på USB-minneenheten.

□ Kopi / Kopier aktuell gruppe / Kopier fil (når flere filer er valgt)

Velg et bilde du vil kopiere. (Alternativt velger du flere filer ved å trykke på den gule knappen.) Trykk på **TOOLS**-knappen for å velge **Kopi** (eller **Kopier aktuell gruppe** / **Kopier fil**). Filene på USB-enheten lagres i TV-minnet.

- Du kan bare kopiere filene som er lagret på USB-enheten.
- Dår TV-minnet er fullt, kan ikke filene kopieres.

Slett / Slett alle / Slett valgt fil (når flere filer er valgt)

Velg et bilde du vil slette. (Alternativt velger du flere filer ved å trykke på den gule knappen.) Trykk på TOOLS-knappen for å velge Slett (eller Slett alle / Slett valgt fil). Filene slettes.

- Du kan bare slette filene som er lagret i TV-minnet.
- Du kan ikke gjenopprette en slettet fil.

Spill gruppe

Ved hjelp av denne menyen kan du spille en lysbildefremvisning kun med bildefilene i den valgte sorteringsgruppen.

□ Endre gruppe (når sorteringsnøkkelen er Farge)

Du kan endre fargeinformasjonen til en valgt bildefil (eller gruppe av filer) for å flytte det fra en fargegruppe til en annen.

- Dette endrer ikke den faktiske fargen til bildet.
- Ø Gruppeinformasjonen til gjeldende fil oppdateres og bildene flyttes til den nye fargegruppen.
- 🖉 For å endre informasjonen om flere filer velger du filene du ønsker ved å trykke på den gule knappen.

□ Avmerk alle (når minst en fil er valgt)

Du kan velge bort alle filer.

Informasjon

Informasjon om bildefilen, inkludert navn, størrelse, oppløsning, dato for endringer og filbane.

Du kan vise informasjon om bildefiler under en lysbildefremvisning med samme prosedyrer.

Trykk på INFO-knappen for å vise informasjonen.

Trygg fjerning

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.





Vise et bilde eller en lysbildefremvisning

Vise en lysbildefremvisning

- 1. Trykk på ▼ for å velge delen Filliste.
- 2. Trykk på TOOLS-knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Lysbildefremvisning, og trykk deretter på ENTER ⊡-knappen.

Ø Alle filer i bildelisten brukes til lysbildefremvisningen.

- Duder lysbildefremvisningen vises alle filer i rekkefølge etter filen som vises nå.
- Ø Lysbildefremvisningen foregår i den rekkefølgen som er sortert i bildelisten.
- Musikkfiler kan spilles av automatisk under lysbildefremvisningen hvis Bakgrunnsmusikk er angitt til På.
- Mens en bildeliste vises trykker du på
 (Spill av)/ENTER -knappen på fjernkontrollen for å starte en lysbildefremvisning.

Ø Kontrollknapper for lysbildefremvisning

Knapp	Funksjoner
ENTER 🚭	Spille av/stanse lysbildefremvisningen midlertidig.
	Spille av lysbildefremvisningen.
П	Stanse lysbildefremvisningen midlertidig.
	Avslutt lysbildefremvisning og gå tilbake til bildelisten.
	Endre avspillingshastighet på lysbildefremvisningen.
TOOLS	Kjøre ulike funksjoner fra Bilde-menyene.

Spille gjeldende gruppe

- 1. Trykk på ▲ for å gå til delen Sorteringsnøkkel.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge en sorteringsstandard.
- 3. Trykk på ▼ for å gå til delen Gruppeliste.
- 4. Velg en gruppe med ◄ og ►.
- Trykk på
 (Spill av)-knappen. En lysbildefremvisning begynner med filene i den valgte gruppen.

Alternativt

1. Velg en sorteringsnøkkel og velg deretter bildene i den ønskede gruppen i delen Filliste.

🖉 For å gå til forrige/neste gruppe trykker du på < (REW)- eller 🕨 (FF) -knappen.

- 2. Trykk på TOOLS-knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Spill gruppe, og trykk deretter på ENTER → -knappen.
 Ø Bare bildene i sorteringsgruppen inkludert de valgte filene brukes til lysbildefremvisningen.

Slik gjennomfører du en lysbildefremvisning med kun de valgte filene

- 1. Trykk på ▼ for å velge delen Filliste.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket bilde i bildelisten.
- 3. Trykk på den gule knappen.
- 4. Gjenta trinnet over for å velge flere bilder.
 - \bigcirc Merket \checkmark vises til venstre for det valgte bildet.
 - Direction Hvis du velger én fil, vil ikke lysbildefremvisningen gjennomføres.
 - Der avelge bort alle valgte filer trykker du på TOOLS-knappen og velger Avmerk alle.





Trykk på ► (Spill av)/ENTER → -knappen.
 Ø De valgte filene brukes til lysbildefremvisningen.

Alternativt

- 1. I Bildeliste trykker du på den gule knappen for å velge de ønskede bildene.
- 2. Trykk på TOOLS-knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Lysbildefremvisning, og trykk deretter på ENTER → knappen.
 ② De valgte filene brukes til lysbildefremvisningen.

Alternativmeny for lysbildefremvisning

- 1. Under en lysbildefremvisning (eller visning av et bilde) trykker du på TOOLS-knappen for å angi alternativet.
- 2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge alternativet, og trykk deretter på ENTER 🖼 -knappen.

□ Stopp bildefremvisning / Start bildefremvisning

Du kan starte eller stoppe en lysbildefremvisning.

$\hfill \ensuremath{\square}$ Bildehastighet \rightarrow Sakte / Normal / Rask

Du kan velge hastighet på lysbildefremvisningen.

- Denne funksjonen er bare tilgjengelig under en lysbildefremvisning.
- Du kan også endre hastigheten på lysbildefremvisningen ved å trykke på (REW)- eller F)-knappen i lysbildefremvisningen.

Lysbildeeffekt

Du kan velge skjermovergangseffekten som brukes i lysbildefremvisningen.

Ingen / Fade1 / Fade2 / Persienne / Spiral / Sjakkbrett / Lineær / Trapper / Tørk / Tilfeldig
 Denne funksjonen er bare tilgjengelig under en lysbildefremvisning.

Roter

- Du kan rotere bilder som er lagret på en USB-minneenhet.
- Ø Når du trykker på ◄, roteres det med 270°, 180°, 90° og 0°.
- Ø Når du trykker på ►, roteres det med 90°, 180°, 270° og 0°.
- Den forstørrede filen lagres ikke.

Zoom

Du kan forstørre bilder som er lagret på en USB-minneenhet. (x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4)

- Ø For å flytte det forstørrede bildet trykker du på ENTER → knappen og deretter på ▲/▼/◄/►. Merk at når det forstørrede bildet er mindre enn den originale skjermstørrelsen, fungerer ikke funksjonen for plasseringsendring.
- Den forstørrede filen er ikke lagret.

□ Bakgrunnsmusikk

Du kan velge bakgrunnsmusikk når du ser på en lysbildefremvisning.

- Ø For å bruke denne funksjonen må det være musikk- og bildefiler lagret på USB-enheten.
- Ø Du må laste musikkfiler for å endre BGM-modus. Spill musikkfiler i musikkategorien for å laste.

■ Bakgrunnsmusikk → Av / På

- Av: Bakgrunnsmusikken spilles ikke.
- På: Når bakgrunnsmusikken er tilgjengelig og du velger På, spilles musikken.

■ BGM-modus → Stemning / Valgt fil / Tilfeldig

Du kan velge en modus å bruke på bakgrunnsmusikken.

 BGM-stemning → Energisk / Rytmisk / Trist / Spennende / Rolig / Uklassifisert Musikk med stemningen du valgte, angis som bakgrunnsmusikken.
 (ℤ) Hvis du angir BGM-modus til Stemning, kan du velge en stemning.

Select Music File (0 File(s) Selected)

Bare den valgte musikkfilen er angitt som bakgrunnsmusikken.

BGM-modus til Valgt fil, kan du velge en musikkfil.



Bildeinnstilling / Lydinnstilling

Du kan velge bilde- og lydinnstillingene.

Informasjon

Bildefilinformasjonen vises.

□ Trygg fjerning

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.

Sortere musikklisten

Du kan sortere musikkfiler i musikklisten etter en bestemt standard.

- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen.
- 2. Trykk på ◄ eller ► for å velge Music, og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
- 3. Trykk på ▲ for å gå til delen Sorteringsnøkkel.
- Trykk på ◄ eller ► for å velge en sorteringsstandard. (Enkel visning, Tittel, Artist, Stemning, Sjanger, Mappe, Foretrukket)
 - Ø Musikkfilene sorteres i henhold til den nyvalgte sorteringsstandarden.
- Trykk på ▼ for å gå til delen Filliste. Trykk på ENTER → knappen for å begynne å spille musikk i rekkefølgen som brukeren valgte.
 - For å gå til forrige/neste gruppe trykker du på < (REW)- eller > (FF)knappen.
 - Musikkinformasjon angis automatisk. Stemningsinformasjonen som er hentet fra en musikkfil, kan være forskjellig fra brukerens forventninger. Du kan endre stemningen og preferansen.
 - W Hvis det ikke er noe tittelinformasjon om en musikkfil, vises filnavnet.
 - Ivis det ikke er tilgjengelig informasjon om artist, album, år eller sjanger, vises tilsvarende element som tomt.

Enkel visning

Viser mappene på USB-minneenheten. Hvis du velger en mappe og trykker på ENTER -knappen, vises bare musikkfilene i den valgte mappen.

Dir Når de sorteres i henhold til Enkel visning, kan du ikke angi favorittfiler.

Tittel

Sorterer musikktitler i symbolsk/numerisk/alfabetisk/spesiell rekkefølge, og viser musikkfilen.

Artist

Sorterer musikkfilen etter artist i symbolsk/numerisk/alfabetisk/spesiell rekkefølge.

$\label{eq:stemning} \square \ \ \text{Stemning} \rightarrow \text{Energisk} \ / \ \text{Rytmisk} \ / \ \text{Trist} \ / \ \text{Spennende} \ / \ \text{Rolig} \ / \ \text{Uklassifisert}$

Sorterer musikkfiler etter stemningen. Du kan endre informasjon om musikkstemning.

□ Sjanger

Sorterer musikkfiler etter sjangeren.

□ Mappe

Sorterer musikkfiler etter mappen. Hvis det er mange mapper i USB, vises filene i rekkefølge i hver mappe. Musikkfilen i rotmappen vises først og de andre vises i alfabetisk rekkefølge etter navn.

$\Box \quad \text{Foretrukket} \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterer musikkfiler etter preferanse (Favoritter). Du kan endre musikkfilpreferanser.

Ø Endre favorittinnstillingene

Velg ønsket musikkfil i musikklisten, trykk deretter på den grønne knappen gjentatte ganger til ønsket innstilling vises.

- Ø Opptil 3 stjerner kan velges.
- 🖉 Stjernene er kun til grupperingsformål. For eksempel har ikke 3-stjernersinnstillingen noen prioritet over 1-stjernesinnstillingen.



Alternativmeny for musikkliste

- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge Music, og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
- 3. Trykk på ▲ for å gå til delen Filliste.
- 4. Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket musikkfil.
 - Ø Velge flere musikkfiler
 - Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket musikkfil. Trykk deretter på den gule knappen.
 - Gjenta trinnet over for å velge flere musikkfiler.
 - Merket ✓ vises ved den valgte musikkfilen.

5. Trykk på TOOLS-knappen.

Ø Alternativmenyen endres i henhold til gjeldende status.

□ Spill gruppe

Ved hjelp av denne menyen kan du bare spille musikkfiler i den valgte sorteringsgruppen.

□ Kopi / Kopier aktuell gruppe / Kopier fil (når flere filer er valgt)

Velg bildet som skal kopieres. (Alternativt velger du flere filer ved å trykke på den gule knappen.) Trykk på TOOLS-knappen for å velge Kopi (eller Kopier aktuell gruppe / Kopier fil). Filene på USB-enheten lagres i TV-minnet.

- ${\ensuremath{\not\!\!\! D}}$ Du kan bare kopiere filene som er lagret på USB-enheten.
- Når TV-minnet er fullt, kan ikke filene kopieres.

□ Slett / Slett alle / Slett valgt fil (når flere filer er valgt)

Velg filen som skal slettes. (Alternativt velger du flere filer ved å trykke på den gule knappen.) Trykk på TOOLS-knappen for å velge Slett (eller Slett alle / Slett valgt fil).

Filene slettes.

- Du kan bare slette filene som er lagret i TV-minnet.
- Du kan ikke gjenopprette en slettet fil.

□ Endre gruppe (når sorteringsnøkkelen er Stemning)

Du kan endre stemningsinformasjonen om musikkfiler.

Gruppeinformasjonen til gjeldende fil oppdateres og filen flyttes til den nye gruppen.

Ø For å endre informasjonen om flere filer velger du filene ved å trykke på den gule knappen.

□ Avmerk alle (når minst en fil er valgt)

Du kan velge bort alle filer.

Informasjon

Informasjon om musikkfilen, inkludert navn, størrelse, dato for endringer og filbane.

- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Du kan vise informasjonen om musikkfilen under Spill gruppe med samme prosedyrer.
- Trykk på INFO-knappen for å vise informasjonen.

□ Trygg fjerning

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.



FI FI	Energisk 3/37 Gin Hans Once Ost 2007 Soundtrack I Love You	Spill gruppe Kopi Kopier aktuell gruppe Informasjon Trygg fjerning
	7 7	The Way

Spille en musikkfil

- 1. Trykk på ▼ for å velge delen Filliste.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge en musikkfil som skal spilles.
- 3. Trykk på ► (Spill av)/ENTER -knappen.
 - Denne menyen viser kun filer med filendelsen MP3. Filer med andre filendelser vises ikke, selv om de er lagret på den samme USB-enheten.
 - Den valgte filen vises øverst med avspillingstid.
 - For å justere musikkvolumet trykker du på volumknappen på fjernkontrollen. Du demper lyden med MUTE-knappen på fjernkontrollen.
 - Ivis lyden er rar når du spiller MP3-filer, justerer du Equalizer og SRS TruSurround HD HD i lydmenyen. (En overmodulert MP3-fil kan føre til et lydproblem.)
 - Avspillingsvarigheten på en filmfil kan vises som "00:00:00" hvis avspillingsinformasjonen ikke blir funnet på begynnelsen av filen.
 - (REW)- eller (FF)-knappene fungerer ikke under avspilling.

Sontrollknapper for musikkavspilling

Knapp	Funksjoner
ENTER 🚭	Spill av/stans musikkfilen midlertidig.
	Spill av musikkfilen.
Π	Stans musikkfilen midlertidig.
	Avslutt avspillingsmodus og returner til musikklisten.
TOOLS	Kjør ulike funksjoner fra Musikk-menyene.

Informasjonsikonet musikkfunksjon

ତ	Når alle musikkfiler i mappen (eller den valgte filen) gjentas. Gjenta Modus er På.
Ģ	Når alle musikkfiler i mappen (eller den valgte filen) spilles én gang. Gjenta Modus er Av.

Spill av musikkgruppen

- 1. Trykk på ▲ for å gå til delen Sorteringsnøkkel.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge en sorteringsstandard.
- 3. Trykk på ▼ eller ENTER I -knappen for å gå til delen Gruppeliste.
- 4. Trykk på 🗩 (Spill av)-knappen. Filene i den valgte gruppen begynner å spille.

Alternativt

- Velg en sorteringsnøkkel og velg deretter filene i den ønskede gruppen i delen Filliste.
 Ø For å gå til forrige/neste gruppe trykker du på ◄ (REW)- eller ► (FF) -knappen.
- 2. Trykk på TOOLS-knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Spill gruppe, og trykk deretter på ENTER I -knappen.
 Ø Musikkfilene i sorteringsgruppen inkludert den valgte filen, spilles av.

Spille av de valgte musikkfilene

- 1. Trykk på ▼ for å velge delen Filliste.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket musikkfil.
- 3. Gjenta trinnet over for å velge flere musikkfiler.
 - Ø Merket vises til venstre for den valgte musikkfilen.
 - Ø For å velge bort alle valgte filer trykker du på TOOLS-knappen og velger Avmerk alle.
- 4. Trykk på ► (Spill av)/ENTER -knappen.
 - Ø De valgte filene spilles.



Alternativmeny for musikkavspilling

Alternativmeny for musikkavspilling

- $\label{eq:general-state} \begin{gathered} \Box & \mbox{Gjenta Modus} \rightarrow \mbox{På / Av} \\ & \mbox{Du kan spille musikkfiler gjentatte ganger.} \end{gathered}$
- Bildeinnstilling / Lydinnstilling
 Du kan konfigurere bilde- og lydinnstillingene.
- Informasjon
 Musikkfilinformasjonen vises.
- Trygg fjerning

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.



Sortere filmlisten

Du kan sortere filmer i filmlisten etter en bestemt standard.

- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge Movie, og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
- 3. Trykk på ▲ for å gå til delen Sorteringsnøkkel.
- Trykk på ◄ eller ► for å velge en sorteringsstandard. (Enkel visning, Tid, Tittel, Mappe, Foretrukket)

Filmfilene sorteres i henhold til den nyvalgte sorteringsstandarden.

- Trykk på ► (Spill av)/ENTER -knappen for å spille av filmen i rekkefølgen som er valgt.
 - Ø Filminformasjon angis automatisk. Du kan endre preferansen.

Enkel visning

Viser mappene på USB-minneenheten. Hvis du velger en mappe og trykker på ENTER -knappen, vises bare filmfilene i den valgte mappen.

Dir de sorteres i henhold til Enkel visning, kan du ikke angi favorittfiler.

🗆 Tid

Sorterer filmer etter dato. Sorterer etter år og måned fra tidligste film.

Tittel

Sorterer og viser filmilen etter artist i symbolsk/numerisk/alfabetisk/spesiell rekkefølge.

□ Mappe

Hvis det er mange mapper i USB, vises filmfilene i rekkefølge i hver mappe. Filmfilen i rotmappen vises først og de andre vises i alfabetisk rekkefølge etter navn.

$\Box \quad Foretrukket \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Sorterer filmer etter preferanse. (Favoritter) Du kan endre filmpreferansene.

- Endre favorittinnstillingene
 - Velg ønsket filmfil i filmlisten, trykk deretter på den grønne knappen gjentatte ganger til ønsket innstilling vises.
- Ø Opptil 3 stjerner kan velges.
- 🖉 Stjernene er kun til grupperingsformål. For eksempel har ikke 3-stjernersinnstillingen noen prioritet over 1-stjernesinnstillingen.



Alternativmenyen Filmliste

- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge Film, og trykk deretter på ENTER 🚭-knappen.
- 3. Trykk på ▲ for å gå til delen Filliste.
- 4. Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket musikkfil.
 - Velge flere filmfiler
 - Trykk på ◄ eller ► for å velge ønsket filmfil. Trykk deretter på den gule knappen.
 - Gjenta trinnet over for å velge flere filmfiler.
 - Merket ✓ vises ved den valgte filmfilen.

5. Trykk på TOOLS-knappen.

Ø Alternativmenyen endres i henhold til gjeldende status.

Spill gruppe

Ved hjelp av denne menyen kan du bare spille filmfiler i den valgte sorteringsgruppen.

□ Kopi / Kopier aktuell gruppe / Kopier fil (når flere filer er valgt)

Velg filmen som skal kopieres. (Alternativt velger du flere filer ved å trykke på den gule knappen.) Trykk på TOOLS-knappen for å velge Kopi (eller Kopier aktuell gruppe / Kopier fil). Filene på USB-enheten lagres i TV-minnet.

- ${\ensuremath{\not\!\!\! D}}$ Du kan bare kopiere filene som er lagret på USB-enheten.
- Ø Når TV-minnet er fullt, kan ikke filene kopieres.

Slett / Slett alle / Slett valgt fil (når flere filer er valgt)

Velg filen som skal slettes. (Alternativt velger du flere filer ved å trykke på den gule knappen.) Trykk på TOOLS-knappen for å velge Slett (eller Slett alle / Slett valgt fil). Filene slettes.

- Du kan bare slette filene som er lagret i TV-minnet.
- Du kan ikke gjenopprette en slettet fil.

Avmerk alle (når minst en fil er valgt)

Du kan velge bort alle filer.

□ Informasjon

Informasjon om filmfilen, inkludert navn, størrelse, dato for endringer og filbane. Trykk på INFO-knappen for å vise informasjonen.

Trygg fjerning

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.

Spille av en filmfil

Spille av en filmfil

- 1. Trykk på ▼ for å velge delen Filliste.
- 2. Trykk på eller ► for å velge en filmfil som skal spilles av.
- 3. Trykk på ► (Spill av)/ENTER -knappen.
 - Den valgte filen spilles av.
 - Den valgte filen vises øverst med avspillingstid.
 - Avspillingsvarigheten på en filmfil kan vises som "00:00:00" hvis avspillingsinformasjonen ikke blir funnet på begynnelsen av filen.
 - Du kan se på spennende spillmultimediefiler, men spillfunksjonen støttes ikke.



MEDIALP CONTENT

GUIDE SUBT.

TTX/MIX

INFO



Ø Støttede undertekstformater

Navn	Filendelse	Format
MPEG-4 tidsbasert tekst	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	strengbasert
SubViewer	.sub	strengbasert
Micro DVD	.sub eller .txt	strengbasert

Støttede videoformater

Filendelse	Beholder	Videodekoder	Lydkodek
		Divx 3,11	
	-	Divx 4.x	
		Divx 5,1	_
		Divx 6.0	_
		XviD	
*.avi	AVI	H.264 BP	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW
		H.264 MP	
		H.264 HP	_
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		Motion JPEG	
		Divx 3,11	
		Divx 4.x	
		Divx 5,1	
		Divx 6,0	
		XviD	
*.mkv	MKV	H.264 BP	
		H.264 MP	ALAVV), AAC
		H.264 HP	
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		Motion JPEG	
		Divx 3,11	
	ASF	Divx 4.x	
		Divx 5,1	
		Divx 6,0	
* aaf		XviD	WMA, MP3, AC3, LPCM, ADPCM,
.451		H.264 BP	(MULÁW ÁLAW), ÁAC
		H.264 MP	
		H.264 HP	
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
*.wmv (VC1)		Window Media Video v9	
		H.264 BP	
		H.264 MP	
* mn4	MP4 (SMP4)	H.264 HP	
.mp+		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		XVID	
		H.264 BP	
		H.264 MP	
*.3gp	3GPP	H.264 HP	ADPCM, (HE)-AAC
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
* \rc (no)		MPEG2	
.vio (ps)	VRU / VUB	MPEG1	AC3, MPEG, LPCM
* mna		MPEG1 (Programstrøm)	
*.mpeg (ps)		MPEG2 (Programstrøm)	AC3, MPEG, LPCM
		MPEC2 (Transportstram)	
andre (ts)		H.264 (Transportstrøm)	AAC, HE-AAC, MP3, DD+
		VC1 (Transportstrøm)	

Ø Kontrollknapper for videoavspilling

Knapp	Funksjoner
ENTER 🚭	Spill av / Stans filmfilen midlertidig
Þ	Spill av filmfilen.
II	Stans filmfilen midlertidig.
TOOLS	Kjør ulike funksjoner fra Film-menyene.
	Avslutt avspillingsmodus og returner til filmlisten.
◀ / ►	Hopper fremover eller bakover gjennom filmfilen.
▲ / ▼	Gå til begynnelsen/slutten av filen.
	Spill filen i dobbel hastighet. Avhengig av kodeken støttes kanskje ikke denne funksjonen.

Spill av filmgruppen

- 1. Trykk på ▲ for å gå til delen Sorteringsnøkkel.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge en sorteringsstandard.
- 3. Trykk på ▼ eller ENTER I -knappen for å gå til delen Gruppeliste.
- 4. Trykk på ▶ (Spill av)-knappen. Bare filene i den valgte gruppen begynner å spille.

Alternativt

- Velg en sorteringsnøkkel og velg deretter filene i den ønskede gruppen i delen Filliste.
 Ø For å gå til forrige/neste gruppe trykker du på ◄ (REW)- eller ► (FF) -knappen.
- 2. Trykk på TOOLS-knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Spill gruppe, og trykk deretter på ENTER I -knappen.
 Ø Filmfilene i sorteringsgruppen inkludert den valgte filen, spilles av.

Spille av de valgte filmfilene

- 1. Trykk på ▼ for å velge delen Filliste.
- 2. Trykk på ◀ eller ► for å velge ønsket musikkfil.
- 4. Gjenta trinnet over for å velge flere filmfiler.
- Trykk på ► (Spill av)/ENTER + knappen.
 Ø Bare den valgte filen spilles av.

Spiller filmen kontinuerlig (fortsett avspilling)

Hvis du avslutter filmavspillingsfunksjonen, kan filmen spilles av senere fra stedet der den ble stoppet.

- 1. Velg filmfilen du vil spille av kontinuerlig ved å trykke på ◀ eller ► for å velge den fra filmlisten.
- 2. Trykk på ► (Spill av)/ENTER -knappen.
- 3. Velg Påmin. om kont. filmavsp. (fortsett avspilling) ved å trykke på den blå knappen.
 - $\ensuremath{\mathbb{Z}}$ Filmen begynner å spille der den ble stoppet.
 - Ivis funksjonen Påmin. om kont. filmavsp. er angitt til På i Oppsett-menyen, vises en melding når du fortsetter å spille av filmfilen.

Alternativmenyen Filmavspilling

Alternativmenyen Filmavspilling

Bildeinnstilling / Lydinnstilling

Du kan konfigurere bilde- og lydinnstillingene.

Bildestørrelse

- Tilpasn.
 Spill videoen i TV-ens skjermstørrelse.
- Original Spill videoen i originalstørrelsen.



□ Tittelinnstilling

Du kan angi bildetekster for filmen.

- Tittel → På / Av Du kan slå bildetekstene for filmen på eller av.
- Tittelspråk
 Du kan angi bildetekstspråket.
- Billedtekststørrelse → Liten / Standard / Stor Du kan endre skriftstørrelsen på bildetekstene.
- Tekstsynkronisering
 Du kan justere bildetekstsynk.
- Tilbakest. synk. teksting
 Du kan tilbakestille justert bildetekstsynk.
- Informasjon
 Filmfilinformasjonen vises.

Trygg fjerning

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.

Bruke Oppsett-menyen

Oppsett viser brukerinnstillingene i Media Play-menyen.

- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen.
- 2. Trykk på ◄ eller ► for å velge Setup, og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
- 3. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge ønsket alternativ.
- Trykk på ◄ eller ► for å velge alternativet, og trykk deretter på ENTER ◄knappen.
 - For å avslutte Media Play-modus trykker du på MEDIA.P-knappen på fjernkontrollen.

Use Colour View \rightarrow På / Av

Du kan velge å sortere bilder etter farge. Hvis dette alternativet er angitt til på, kan lastetiden økes for å innhente fargeinformasjon om bildene.

- Music Repeat Mode → På / Av Velg for å spille musikkfiler gjentatte ganger.
- Påmin. om kont. filmavsp. → På / Av Velg for å vise hjelpemeldingen for kontinuerlig filmavspilling.

Hent registreringskoden for DivX® VOD

Viser registreringskoden som er godkjent for TV-en. Hvis du kobler til DivX-nettsiden og registrerer registreringskoden med en personlig konto, kan du laste ned VOD-registreringsfilen.

Hvis du spiller VOD-registreringen med mediespilling, fullføres registreringen.

Du finner mer informasjon om DivX® VOD på www.DivX.com.

- Hent deaktiveringskoden for DivX® VOD
 Når DivX® VOD ikke registreres, vises koden for registreringsdeaktivering.
 Hvis du utfører denne funksjonen når DivX® VOD er registrert, deaktiveres gjeldende DivX® VOD-registrering.
- Skjermsparerinnst. → 2 timer / 4 timer / 8 timer Velg for å angi ventetiden før skjermspareren vises.
- Informasjon

Velg for å vise informasjonen til den tilkoblede enheten.

Trygg fjerning

Du kan fjerne enheten trygt fra TV-en.





MEDIESPILLINGS-DLNA

Angi DLNA-nettverket

Med DLNA kan du se på bilder, musikk og videoer som er lagret på PC-en eller på TV-en gjennom en nettverkstilkobling i mediespillingsmodus. Dette fjerner behovet for å kopiere dem på en USB-lagringsenhet og deretter koble enheten til TV-en. For å bruke DLNA må TV-en være koblet til nettverket og DLNA-programmet må være installert på PC-en.

Nettverkstilkoblingsdiagram - Kabel



Nettverkstilkoblingsdiagram - Trådløs



- 1. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer nettverket, ser du i Angi nettverket.
 - Det anbefales at du plasserer både TV og PC i samme subnett. De første 3 delene av subnettadressen til TV-ens og PCens IP-adresser skal være like og bare den siste delen (vertsadressen) kan endres. (f.eks. IP-adresse: 123.456.789.**)
- 2. Koble sammen PC-en hvor programmet Samsung PC Share Manager blir installert, og det eksterne modemet med en LANkabel.

Du kan koble TV-en til en PC direkte uten å gå via en ruter.

Installere DLNA-programmet

For å spille innhold fra PC-en på TV-en må du først installere programmet. For å bruke DLNA-funksjonen skikkelig, bruker du programmet på CD-en som fulgte med TV-en eller bruk Samsung PC Share Manager-programmet på TV-modellen som kan lastes ned fra Samsung-nettsiden.

Systemkrav

- 1. Sett inn program-CD-en som fulgte med TV-en, i PC-en.
- 2. Det trengs 30 MB ledig harddiskplass til programinstallasjonen.
 - W Hvis du deler filer, kreves opptil 30 MB harddiskplass per 100 filer.
 - De Hvis du avbryter fildeling, frigjøres også plassen på harddisken som brukes til miniatyrbildeinformasjon.

Støttede formater

 Bilde: JPEG/ Lyd: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS-beholder. For detaljert informasjon om støttede videoformater ser du i instruksjonene for Spille av en filmfil.

Installer programmet



- Kjør Setup.exe-filen på program-CD-en som fulgte med produktet.
 Alternativt kan du laste ned filen fra www.samsung.com.
- 2. Installer SAMSUNG PC Share Manager som vist på figurene under.
- 3. Når installasjonen er fullført, vises PC Share Manager-ikonet på skrivebordet.
 - Dobbeltklikk på ikonet for å kjøre programmet.

Bruke DLNA-programmet

Oppsett av programskjermen



- 1. Menyer: Følgende programmenyer tilbys: fil, del, Server og Help.
- 2. Klikk for å dele den valgte PC-servermappen.
- 3. Klikk for å avbryte deling.
- 4. Klikk for å fornye PC-mappen og filene.
- 5. Klikk for å synkronisere delestatusen.
- 6. Mappene og filene til PC-en som skal deles, er listet opp.
- 7. Mapper som deles av brukeren, er listet opp.

🗆 fil

eiendom

Viser informasjon om den valgte filen eller mappen.

- Metode 1: Velg en fil eller mappe og velg menyen fil og velg deretter undermenyen eiendom.
- Metode 2: Velg en fil eller mappe, høyreklikk over den valgte filen eller mappen og velg deretter eiendom fra menyen som vises.

<Metode 1>

<Metode 2>





Avslutt

Avslutter DLNA-programmet.

Hvis du velger Avslutt uten å bruke endringene når du har endret den delte statusen, vises en melding som spør om du vil bruke de endrede innstillingene på PC-en. Velg Ja for å bruke endringene og avslutte programmet.

SAMSUNG PC Share Manager			- 18
Fil Del Server Hjølp			
ZZOS			Serve: Media Play PC St •
in datamaskin	Dell	nappe	
🗅 Share	· 63	Mappe	Fulbare
Drobard Drobard Drobard Drobard	Yes	Bo	

del

Dele en Mappe

Du kan dele en mappe fra PC-en til TV-en. Maksimalt antall mapper som kan deles er 32.

- PC-en vil fungere som server for TV-en.
- Metode 1: Velg en mappe i Min datamaskin, velg menyen del og velg deretter undermenyen del mappe.
- Metode 2: Velg en mappe i Min datamaskin, høyreklikk over den valgte mappen og velg deretter del mappe fra menyen som vises.
- Metode 3: Plasser musepekeren over en mappe i mappelisten Min datamaskin i venstre rute og dra og slipp mappen inn i Delte mapper-ruten. Hvis det vises en melding som ber deg bekrefte den delte mappen, velger du Ja.

<Metode 1>



Avbryte en Delt mappe

Du kan avbryte en delt mappe på PC-en. Velg en mappe fra ruten Delt mappe og velg ikke del mappe.

- Metode 1: Velg en mappe fra ruten Delt mappe, velg menyen del og velg deretter ikke del mappe.
- Metode 2: Velg en mappe fra ruten Delt mappe, høyreklikk over den valgte mappen og velg deretter ikke del mappe fra menyen som vises.
- Metode 3: Plasser musepekeren over en mappe i ruten Delt mappe og dra og slipp mappen inn i ruten Min datamaskin. Hvis det vises en melding som ber deg bekrefte avbrytingen, velger du Ja.

<Metode 1>

SAMSUNG PC Share Manager			- 12
Fi Del Server Heb Del Mappe Isle Del Mappe Isle Del Mappe Angl Endvit Status Angl Endvit Status	Detre	ogge	Server: Media Play PC Sr 🝷
2 Shake	1 10	Mappe	Fullbane
Items - Stes ⊡rddic1 ⊡rddoc2 ⊡rddoc6 ⊡rddoc6	189 1890	ocer 1 older 2	Umuoouments and Setter
NO. 1774			

SAMSUNG PC Share Manager		(=1)
Fil Del Server Hielp		
Z Z O 😔		Server: Media Play PC Se
Hin datamaskin	Delt mappe	
🗃 Share 💌 🛃	Mappe	Fulbare
Name Star Dindaka Dindaka Dindaka Dindaka Dindake Dindake	Elendon	C:WDocuments and Settin.

SAMSUNG PC Share Manager		- iiX
Fil Del Server Help		
2200		Server: Media Play PC Sr •
Hin datanaskin	Delt mappe	
🗇 Share 📃	El Happe	Full bane
Name Size	BFolder1	C:WDocuments and Settin
E Folder 1	Folder2	C:WDocuments and Settin
Folder3 Folder4 Folder5	*	
SAMSUNG PC Sha		X
2 Dealthwere C	deleaitemativ for det valgte elem esGo	urrut?
6	8	

<Metode 3>

Gjennomføre gjeldende innstillinger

Gjennomfør dette når det er nødvendig med synkronisering på grunn av en ny delt mappe eller avbryting av en delt mappe. Menyen Angi endret status gjennomfører endringer på delte mapper på dataene som ble lagret med PC-ens deleprogram. Siden det er en tidkrevende prosess å gjennomføre endringer på de interne dataene, gjør denne funksjonen at brukere bare kan gjennomføre dataendringer når det er nødvendig.

Før menyen Angi endret status velges gjennomføres ikke den endrede statusen på den delte mappen.

Endringer på de delte mappene gjennomføres ikke på PC-en før du velger menyen Angi endret status.

<Motodo 2>

- Metode 1: Velg menyen del og velg undermenyen Refresh DB.
- Metode 2: Klikk på ikonet Angi endret status.

<Metode 1>

				oue z			
SAMSUNG PC Share Manag	201	- <u>IIX</u> II	SANSUNG	PC Share Manager			
Fil Del Server	Help		FI D	n Server H	Helo		
Z Z O 1	3	Server: Media Play PC Sr 🝷	I I I	0 0			Server: M
Min datamaskin	Delt wappe		Angi e Min data	nhetspolicy			Constants
C) Share	Servercepdatering	Fulbare	Co shi	_		_	sien vagre eie
Name Birdder Pridso: Pridso: Pridso: Pridso: 4	Vertrare endrgen opdaten på PCm	Criticournets and settin			DK.	Avbat	

Angi tilgangstillatelse

For å gjøre så TV-en kan finne PC-en, må TV-en være angitt til **Angi enhetspolicy** i vinduet Innstillinger for tilgangstillatelse. I tillegg må PC-serveren og TV-en være på samme subnett.

 Metode: Velg menyen del og velg Angi enhetspolicy. Avviste elementer vises i grått. Du kan endre tilgangstillatelsene ved å bruke tillat godta / Nekt-knappen. For å slette et element velger du elementet og velger Delete Item.

□ Server

Server

Du kan kjøre eller slutte å bruke PC-en som server.

Kjør DLNA Digital Media Server når Windows starter Du kan bestemme om du vil starte PC-serveren automatisk når Windows starter.

endre servernavn

Du kan gi PC-serveren nytt navn. Angi et nytt navn og klikk OK. Det nye navnet vises øverst til høyre i vinduet og vises på TV-en.

🗆 Hjelp

Versjon

Informasjonsmeldingsboksen som viser programversjonen vises.

Bruke DLNA-funksjonen

Bruke DLNA-menyen

DLNA (Digital Living Network Alliance) gjør at innhold som er lagret på en DLNA-server (vanligvis en PC) og som er koblet til TVen eller over et nettverk, kan spilles. Mediespilling gjør det mulig å spille av innhold som er lagret på en USB-minneenhet som er koblet til TV-en, mens DLNA gjør det mulig å spille av innhold som er lagret på en DLNA-server (en PC) som er koblet til TV-en eller over nettverket. Prosedyrene for å bruke innholdet er de samme som for **Media Play (USB & DLNA**).

- Ivis du installerer PC share manager-programmet som følger med TV-en, på en PC, kan du få PC-en til å utføre rollen til en DLNA-server over nettverket.
- Ø For detaljerte prosedyrer om bruk av DLNA-menyen ser du i instruksjonene for Mediespilling.
- 1. Trykk på MEDIA.P-knappen på fjernkontrollen for å vise DLNA-menyen.
- 2. Trykk på ◄ eller ► for å velge et ikon (Photo, Music, Movie, Setup), og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
 - Ø For å avslutte **DLNA**-modus trykker du på **MEDIA.P**-knappen på fjernkontrollen.
 - DLNA støtter ikke følgende funksjoner:
 - Funksjonene Bakgrunnsmusikk og Innstilling for bakgrunnsmusikk.
 - Sortering av filer etter preferanse i Bilde-, Musikk- og Filmmappene.
 - Funksjonen Endre gruppeinfo.
 - Funksjonen Kopier/Slett.
 - Funksjonen Trygg fjerning.
 - REW/FF (◀◀/►►)-tastefunksjonene mens en film spilles av.
 - Funksjonen Spiller filmen kontinuerlig (fortsett avspilling).
 - Dep-funksjonen fungerer kanskje ikke med noen beholdere som asf og mkv.
 - Divx DRM, Multi-audio, innebygd bildetekst støttes ikke.
 - Ø Samsung PC Share Manager bør tillates av brannmurprogrammet på PC-en.
 - Ø Det kan hende at hopp-knappen (◄/►) eller Pause-funksjonen ikke fungerer mens en film spilles av for DLNA fra andre produsenter, avhengig av tilsvarende innholdsinformasjon.
 - Det kan hende at avspillingstiden ikke vises når en film spilles av.

Tilkobling av Anynet+-enheter

Hva er Anynet+?

Anynet⁺ er en funksjon som gjør at du kan kontrollere alle tilkoblede Samsung-enheter som støtter Anynet⁺ med fjernkontrollen til Samsung-TV-en. Anynet⁺-systemet kan bare brukes med Samsung-enheter som har Anynet⁺-funksjonen. For å forsikre deg om at din Samsung-enhet har denne funksjonen, sjekker du om det er en Anynet⁺-logo på den.

Slik kobler du til en TV



 Koble til HDMI IN (1, 2, 3(DVI)eller 4)-kontakten på TV-en og HDMI OUT-kontakten på tilsvarende Anynet⁺-enhet med en HDMI-kabel.

Slik kobler du til hjemmekino



- 1. Koble til HDMI IN (1, 2, 3(DVI)eller 4)-kontakten på TV-en og HDMI OUT-kontakten på tilsvarende Anynet+-enhet med en HDMI-kabel.
- 2. Koble sammen HDMI IN-kontakten til hjemmekinoanlegget og HDMI OUT-kontakten til den tilsvarende Anynet⁺-enheten med HDMI-kabelen.
 - Skoble til den optiske kabelen mellom **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**-kontakten på TV-en og den digitale lydinngangen på hjemmekinoen.
 - Når du følger tilkoblingen over, går det kun ut 2-kanalslyd fra den optiske kontakten. Du vil bare høre lyd fra hjemmekinoens forreste venstre og høyre høyttalere og subwoofer. Hvis du vil høre 5.1-kanalslyd, må du koble DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakten på DVD-spilleren eller satellittboksen (dvs. Anynet-enhet 1 eller 2) direkte til forsterkeren eller hjemmekinoen, og ikke til TV-en.
 - Ø Bare koble til én hjemmekino.
 - Du kan koble til en Anynet+-enhet med HDMI 1.3-kabelen. Det kan hende at noen HDMI-kabler ikke støtter Anynet+funksjoner.
 - Ø Anynet⁺ fungerer når AV-enheten som støtter Anynet⁺ er i Standby- eller På-modus.
 - Discrete Anynet⁺ støtter opptil 12 AV-enheter totalt. Merk at du kan koble til opptil 3 enheter av samme type.

Norsk - 54

Stille inn Anynet+

☐ Trykk på TOOLS-knappen for å vise menyen Verktøy. Du kan også vise Anynet⁺-menyen ved å velge Verktøy → Anynet⁺ (HDMI-CEC).

□ Innstilling

- Anynet⁺ (HDMI-CEC) → Av / På
 - For å bruke Anynet+-funksjonen må Anynet+ (HDMI-CEC) være angitt til På.
 - Når Anynet⁺ (HDMI-CEC)-funksjonen er deaktivert, deaktiveres alle funksjoner som er relatert til Anynet+.

■ Automatisk avslåing → Nei / Ja

Angir at en Anynet+-enhet skal slå seg av automatisk når TV-en slås av

- ② Den aktive kilden på TV-ens fjernkontroll må være angitt til TV for å bruke Anynet+funksjonen.
- Ivis du angir Automatisk avslåing til Ja, slås tilkoblede eksterne enheter også av når TVen slås av. Hvis en ekstern enhet fremdeles gjør opptak, kan den slås av eller ikke.

Veksle mellom Anynet+-enheter

- Trykk på TOOLS-knappen. Trykk på ENTER knappen for å velge Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Enhetsliste, og trykk deretter på ENTER → knappen.
 Anynet+-enheter som er koblet til TV-apparatet, listes opp.
 - Ivis du ikke finner en enhet du ønsker, trykker du på den røde knappen for å skanne etter enheter.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en bestemt enhet og trykk deretter på ENTER elknappen. Da byttes det til den valgte enheten.
 - Bare når du angir Anynet⁺ (HDMI-CEC) til På i Applikasjon-menyen vises Enhetsliste.
- 🖉 Det kan ta opptil 2 minutter å bytte til de valgte enhetene. Du kan ikke avbryte handlingen mens bytting foregår.
- Ø Tiden som trengs for å skanne etter enheter, bestemmes av antall tilkoblede enheter.
- Ø Når enhetsskanningen er fullført, vises ikke antall enheter som ble funnet.
- Selv om TV-en automatisk søker etter enhetslisten når TV-en slås på via på/av-knappen, vises ikke alltid enheter som er koblet til TV-en, automatisk i enhetslisten. Trykk på den røde knappen for å søke etter den tilkoblede enheten.
- Ivis du har valgt ekstern inngangsmodus ved å trykke på SOURCE-knappen, kan du ikke bruke Anynet+-funksjonen. Sørg for å bytte til en Anynet+-enhet ved å bruke Enhetsliste.

Anynet+-menyen

Anynet+-menyen endrer seg avhengig av type og status for Anynet+-enhetene som er koblet til TV-apparatet.

Anynet ⁺ -menyen	Beskrivelse		
Vis TV	Anynet ⁺ -modus endres til TV-kringkastingsmodus.		
Enhetsliste	Viser enhetslisten for Anynet ⁺ .		
(Enhetsnavn)-menyen	Viser de tilkoblede enhetsmenyene. Hvis f.eks. en DVD-opptaker er koblet til, vises diskmenyen til DVD-opptakeren.		
(Enhetsnavn) INFO	Viser avspillingsmenyen til den tilkoblede enheten. Hvis f.eks. en DVD-opptaker er koblet til, vises avspillingsmenyen til DVD-opptakeren.		
Spiller inn: (*Ta opp)	Begynner å ta opp øyeblikkelig med opptakeren. (Dette er bare tilgjengelig for enheter som støtter opptaksfunksjonen.)		
Stopp innspilling: (*opptaker)	Stanser opptak.		
Mottaker	Lyd spilles av gjennom mottakeren.		

Ivis mer enn én opptaksenhet er koblet til, vises de som (*recorder), og hvis bare én opptaksenhet er koblet til, vises den som (*Enhetsnavn).





TV-apparatets fjernkontrollknapper som er tilgjengelige i Anynet+-modus

	Enhetstype	Driftsstatus	Tilgjengelige knapper	
Anynet+-enhet		Når du har slått av enheten og menyen til	Nummertaster	
			▲/▼/ ◀/ ► /hjul/ENTER I -knappene	
	lisvarende ennet vises på skjermen.	Fargeknapper / EXIT-knappen		
		Når du har slått av enheten og spiller av en fil	(Søke bakover) / >> (Søke fremover) /	
			■(Stopp) / ►(Spill av) / Ⅲ(Pause)	
	Enhet med	Når du har slått av enheten og ser på et		
	innebygd tuner	TV-program	Γ V / Γ / \- κιιαμμ	
	Lydenhet	Når mottakeren er aktivert	- + / MUTE knappen	

- Ø Anynet+-funksjonen fungerer bare når den aktive kilden på fjernkontrollen er stilt inn på TV.
- Image: Second Second
- Du kan ikke kontrollere Anynet+-enheter med knappene på TV-apparatet. Du kan kun kontrollere Anynet+-enheter med TVapparatets fjernkontroll.
- Det kan hende at TV-apparatets fjernkontroll ikke fungerer under visse forhold. I dette tilfellet velger du Anynet⁺-enheten på nytt.
- Ø Anynet+-funksjonene fungerer ikke med produkter fra andre produsenter.
- ℤ ◄, ►-betjeningene kan variere avhengig av enheten.

Opptak

Du kan gjøre et opptak av et TV-program ved å bruke en Samsung-opptaker.

- Trykk på TOOLS-knappen. Trykk på ENTER e⁻-knappen for å velge Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en opptaksenhet og trykk deretter på ENTER → -knappen. Opptaket begynner.
 - Image: Når det er mer enn én opptaksenhet



🜩 Flytt 🛛 🗗 Enter

R

- Når det er koblet til flere opptaksenheter, listes opptaksenhetene. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge en opptaksenhet og trykk deretter på ENTER → -knappen. Opptaket begynner.
- 🖉 Når opptaksenheten ikke vises, velger du Enhetsliste og trykker på den røde knappen for å søke etter enheter
- 3. Trykk på EXIT-knappen for å avslutte.
 - Du kan ta opp fra kilder ved å velge **Spiller inn:** (Enhetsnavn).
 - Når du trykker på •-knappen, tar du opp det du ser på. Hvis du ser på video fra en annen enhet, tas videoen fra enheten opp.
 - Ø Før opptak bør du kontrollere at antennekontakten er koblet riktig til opptaksenheten. For å koble en antenne riktig til en opptaksenhet ser du i opptaksenhetens brukermanual.

Lytte gjennom en mottaker (hjemmekino)

Du kan lytte til lyd gjennom en mottaker i stedet for TV-høyttaleren.

- Trykk på TOOLS-knappen. Trykk på ENTER knappen for å velge Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- 2. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Mottaker. Trykk på ◄ eller ► for å velge På eller Av.
- 3. Trykk på EXIT-knappen for å avslutte.
 - Ø Hvis mottakeren bare støtter lyd, kan det hende at den ikke vises på enhetslisten.
 - Mottakeren fungerer når du har koblet den optiske inngangskontakten på mottakeren til DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)-kontakten på TV-en.
 - Når mottakeren (hjemmekino) er angitt til På, kan du høre lyd fra TV-ens optiske kontakt. Når TV-en viser et DTV-signal (luft), sender TV-en 5.1-kanalslyd til hjemmekinoens mottaker. Når kilden er en digital komponent som en DVD og er koblet til TV-en via HDMI, høres bare 2-kanalslyd fra hjemmekinoens mottaker.
 - Write det oppstår et strømbrudd i TV-en når Mottaker er angitt til På (ved å koble fra strømledningen eller ved strømbrudd), kan Høyttalervalg angis til Ekstern høyttaler når du slår på TV-en igjen.

Feilsøking for Anynet+

Problem	Mulig løsning
Anynet ⁺ virker ikke.	• Kontroller om enheten er en Anynet ⁺ -enhet. Anynet ⁺ -systemet støtter bare Anynet ⁺ -enheter.
	Koble til kun én mottaker (hjemmekino).
	Kontroller at Anynet ⁺ -enhetens strømledning er skikkelig tilkoblet.
	Kontroller Anynet ⁺ -enhetens Video/Audio/HDMI 1.3-kabelkoblinger.
	 Kontroller om Anynet⁺ (HDMI-CEC) er satt til På i innstillingsmenyen for Anynet⁺.
	Kontroller at TV-apparatets fjernkontroll er i TV-modus.
	Kontroller om fjernkontrollen bare er til Anynet ⁺ .
	Anynet ⁺ fungerer ikke i enkelte situasjoner. (Søker etter kanaler, betjener Media Play, Plug & Play, osv.)
	 Når du kobler til eller fjerner HDMI 1.3-kabelen, må du sørge for å søke etter enheter igjen eller starte TV-apparatet på nytt.
	Kontroller om Anynet ⁺ -funksjonen til Anynet ⁺ -enheten er på.
leg vil starte Anynet ⁺ .	• Kontroller om Anynet+-enheten er riktig koblet til TV-en og kontroller om Anynet+ (HDMI-CEC) er angitt til På i Anynet+ Oppsett-menyen.
	 Trykk på TV-knappen på TV-ens fjernkontroll for å bytte til TV. Trykk deretter på TOOLS-knappen for å vise Anynet⁺-menyen og velge ønsket meny.
eg vil avslutte Anynet+.	Velg View TV i Anynet ⁺ -menyen.
	 Trykk på SOURCE-knappen på TV-apparatets fjernkontroll og velg en annen enhet enn Anynet+-enheter.
	 Trykk på P V/∧, PRE-CH og FAV.CH for å endre TV-modus. (Merk at kanalknappen kun fungerer når en Anynet+-enhet med innebygd tuner ikke er koblet til.)
leldingen Kobler til	• Du kan ikke bruke fjernkontrollen når du konfigurerer Anynet ⁺ eller bytter til en visningsmodus.
Anynet+-enhet… vises på skjermen.	Bruk fjernkontrollen når Anynet ⁺ -innstillingen eller byttingen til visningsmodus er fullført.
Anynet+-enheten spiller <ke.< td=""><td>Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når Plug & Play foregår.</td></ke.<>	Du kan ikke bruke avspillingsfunksjonen når Plug & Play foregår.
Den tilkoblede enheten	 Kontroller om enheten støtter Anynet⁺-funksjoner.
rises ikke.	 Kontroller om HDMI 1.3-kabelen er skikkelig satt inn.
	 Kontroller om Anynet⁺ (HDMI-CEC) er angitt til På i Anynet⁺-oppsettmenyen.
	• Søk etter Anynet ⁺ -enheter igjen.
	• Du kan bare koble til en Anynet ⁺ -enhet med HDMI 1.3-kabelen. Det kan hende at noen HDMI- kabler ikke støtter Anynet ⁺ -funksjoner.
	 Hvis den avsluttes ved en uvanlig situasjon, som f.eks. frakobling av HDMI-kabelen eller strømledningen, eventuelt strømbrudd, skal du gjenta enhetsskanning.
V-programmet kan ikke as opp.	Kontroller om antennekontakten på opptaksenheten er riktig tilkoblet.
V-lyden kommer ikke ut jennom mottakeren.	Koble den optiske kabelen mellom TV-en og mottakeren.

CONTENT LIBRARY

Bruke innholdsbiblioteket

Med innholdsbiblioteket får du glede av forskjellig innhold på TV-en. Du kan bruke standardinnholdet som er lagret i TV-minnet eller du kan få glede av nytt innhold med en USB-enhet eller via Internett.

Bruke innholdsbibliotekmenyen

- Trykk på MENU-knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Applikasjon, og trykk deretter på ENTER I -knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Content Library, og trykk deretter på ENTER → -knappen.
 Hovedmenyen Content Library vises.
- 3. Trykk på ◄ eller ► for å velge et ikon (Galleri, Matlaging, Spill, Barn, Trening, Andre, Innholdsstyring), og trykk deretter på ENTER 🖼 knappen.



Bruk av fjernkontrollen i innholdsbibliotekmenyen

Кпарр	Funksjoner
▲ /▼/ ◄ /►	Beveg markøren og velg et element.
	Velge elementet som er merket.
RETURN	Gå tilbake til forrige meny.
EXIT	Stoppe gjeldende funksjon og returnere til hovedmenyen Content Library.
\land P \lor	Stoppe Content Library-modus og returnerer til TV-modus.
Fargeknapp	Knapper som tilbyr funksjoner, er beskrevet på tilsvarende side.
- + / MUTE	Du kan kontrollere volumet på innholdet som spilles.

INNHOLDSBIBLIOTEKET INNEHOLDER TEKST, GRAFIKK, BILDER, MULTIMEDIA OG ANNET MATERIELL KUN TIL INFORMASJONS- OG REKLAMEFORMÅL. MATERIELL I INNHOLDSBIBLIOTEKET HAR BLITT ENDRET OG GJENNOMGÅS OG OPPDATERES KONTINUERLIG. MATERIELLET I INNHOLDSBIBLIOTEKET ER KANSKJE IKKE EGNET FOR ALLE. INFORMASJONEN I INNHOLDSBIBLIOTEKET TILBYS "SLIK DEN ER". SELV OM INFORMASJONEN SOM GIS DEG I INNHOLDSBIBLIOTEKET ER HENTET FRA KILDER VI MENER ER PÅLITELIGE, KAN OG VIL IKKE SAMSUNG GARANTERE FOR NØYAKTIGHETEN, GYLDIGHETEN, AKTUALITETEN ELLER FULLSTENDIGHETEN TIL INFORMASJON ELLER DATA SOM ER GJORT TILGJENGELIG FOR DEG UANSETT FORMÅL. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT SKJØDESLØSHET, SKAL SAMSUNG HOLDES ANSVARLIG, KONTRAKTSMESSIG ELLER IKKE, FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGELIGE SKADER, ADVOKATHONORARER, UTGIFTER ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM EN FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED, INFORMASJON I ELLER BRUK AV INNHOLDSBIBLIOTEKET, SELV OM DET ER OPPLYST OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Bruke innholdet i TV-minne

Du kan bruke innhold som er lagret i TV-minnet. Du kan legge til/slette innhold til/fra TV-minnet. For å legge til/slette innhold velger du **Innholdsstyring**.

Discrete For å returnere til hovedmenyen Content Library trykker du på EXIT-knappen.

Galleri

Denne funksjonen spiller av en lysbildefremvisning med høyoppløselige bilder og bakgrunnsmusikk og skaper forskjellige atmosfærer. Ved hjelp av gallerifunksjonen til TV-en kan du endre hjemmeatmosfæren.

- Opphavsretten til Galleri-innholdet og alt som er relatert til det, er reservert av TimeSpace, Inc.
- Trykk på ENTER -knappen for å sette lysbildefremvisningen på pause, eller trykk på ENTER -knappen for å gjenoppta lysbildefremvisningen.
- Irykk på INFO-knappen for å vise informasjon om det valgte bildet. (Dette vises ikke hvis bildet ikke har noen informasjon.)

□ Matlaging

Du kan vise forskjellige oppskrifter og deretter enkelt følge dem trinn for trinn. Nyt dette innholdet som gir deg gode ideer til måltider.

- Oppskriftene som introduseres i Matlaging-innholdet på Samsung-TV-en er basert på oppskrifter utgitt av Anness Publishing.
- Ø Opphavsretten til Matlaging-innholdet og alt som er relatert til det, er reservert av Practical Pictures.

Spill

- Denne kategorien tilbyr underholdende spill for hele familien.
- Ø For knappene som brukes i spillene, ser du retningslinjene på skjermen.
- Fargeknapper for spill

Кпарр	Funksjoner	
Rød	Trykk for å gå til spillets startskjerm	
Grønn	Trykk for å sette spillet på pause	
Gul	Valgtast	
Blå	Trykk for å avslutte spillet	

Barn

Dette er pedagogisk og interaktivt innhold som barn kan se på gjentatte ganger.

Dephavsretten til Barn-innholdet og alt som er relatert til det, er reservert av UpToTen.

Trening

Dette er nyttig helseinnhold som tilbyr uttøynings- og massasjeøvelser som kan brukes av hele familien.

□ Andre

Standardinnholdet er ikke lagret i TV-minnet.

Du kan kopiere nytt innhold til TV-minnet med Innholdsstyring -skjermen.



Innholdsstyring

- Du kan legge til eller slette innhold med Innholdsstyring.
- Du kan velge flere innholdselementer ved å velge innholdselementer gjentatte ganger og trykke på den gule knappen.

Mitt innhold

Du kan sjekke innholdet som er lagret i TV-minnet for hvert delelement i innholdsbiblioteket.

• Velg et innholdselement og trykk på ENTER - knappen. Du kan spille eller slette det valgte innholdselementet.

USB

Du kan sjekke innholdet som er lagret på USB-enheten for hvert delelement i Content Library.

- Velg et innholdselement og trykk på ENTER I -knappen. Du kan spille av det valgte innholdselementet eller kopiere det til TV-minnet.
 - Content Library støtter bare USB MSC-enheter (Mass Storage Class). MSC er en lagringsklasse kun for lagring og flytting av filer. Eksempler på MSC er minnepinner og Flash-minnekortlesere.
 - Når du spiller et spill med en ekstern USB-minneenhet kan du lagre spillet (avhengig av spillet). Ikke fjerne USB-minneenheten mens du lagrer data på USB-minneenheten, da data kan gå tapt.
 - Z Laste ned nytt innhold

Nytt innhold som ikke er innebygd innhold, vil bli lagt ut på Samsung.com-nettsiden med eller uten ekstra kostnader. Sjekk UDN-nummeret før du laster ned et nytt innholdselement. Du må angi UDN-nummeret på Samsung.com-nettsiden for å laste ned et innholdselement.

- Laste ned innhold
 - 1. Gå til www.samsung.com og åpne innholdsbiblioteksiden.
 - 2. Skriv inn produktnummeret (UDN, unikt enhetsnummer).
 - 3. Velg et innholdselement på siden med innholdsnedlasting.
 - 4. Last ned innholdet på USB-minneenheten.
 - Gå til hovedmenyen Content Library ved å trykke på CONTENT-knappen eller velge Content Library (Meny → Applikasjon → Content Library).
 - 6. Sett USB-minneenheten i USB-porten på siden av TV-en.
- Tilgjengelig innhold

Du finner mer innhold på www.samsung.com

Innstilling

- Skjermsparerinnst.: Velg for å angi ventetiden før skjermspareren vises.
- Lagre UDN: Lagrer UDN-nummeret på en USB-enhet.
- En USB-enhet i NTFS-format støtter ikke lagring av UDN. Vi anbefaler at du bruker en USB-lagringsenhet med FAT-format.



INTERNET@TV

Ø Avhengig av landet støttes kanskje ikke denne funksjonen.

Komme i gang med Internet@TV

Internet@TV tilbyr Yahoos widgettjenester gjennom en nettverkstilkobling. Du får tilgang til forskjellig informasjon som været i verden, aksjenyheter samt siste nytt gjennom tjenesten Internet@TV.

- ${\ensuremath{\mathbb D}}$ Hvis nettverksforhold er ustabile kan det hende denne funksjonen ikke fungerer.
- ${\ensuremath{\not D}}$ Da slås TV-en av automatisk. Ellers slår du av TV-en med på/av-knappen.
- 🖉 Du kan oppleve treg forbindelse eller nøling når du bruker denne funksjonen, på grunn av nettverksforhold.

Første gang du kjører Internet@TV angis de grunnleggende innstillingene automatisk.

- Før du bruker Internet@TV, setter du opp nettverket først. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer nettverket, ser du i Angi nettverket.
- 1. Trykk på MENU-knappen. Trykk på ▲ eller ▼ for å velge program, og trykk deretter på ENTER 🖼-knappen.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å velge Internet@TV, og trykk deretter på ENTER knappen.
 - INTERNET@TV starter.
 - Trykk på Internet@-knappen på fjernkontrollen for å vise Internet@TVmenyen.
- General Disclaimer vises på skjermen. Velg I accept eller I do not accept.
 For mer informasjon om General Disclaimer, ser du i Legal Notice.
- 4. En tjenesteoppdatering utføres automatisk på TV-en.
 - Ø Når oppdateringen er fullført, vises en rask innledning i Internet@TV.
- 5. Velg Let's get started!
 - Ivis du velger Exit Setup, begynner oppsettet fra innledningen når du kjører Internet@TV neste gang.
- 6. Skjermen for valg av land vises. Velg land.
 - O Konfigurasjonen av widgeter og tjenestene som tilbys kan variere avhengig av landet som velges.
- 7. The 'Yahoo! PERSONVERNERKLÆRING FOR TV-WIDGETMOTOR vises. Velg OK, I Accept for å samtykke i avtalen.
- 8. Yahoo! tjenestevilkår for TV-widgetsystem vises. Velg OK, I Accept for å samtykke i avtalen.
- 9. Skjermbildet for navneinnskriving vises. Skriv inn navnet og velg Save this name.
 - Du kan bruke Internet@TV-tjenesten med en personlig konfigurert profil. Du finner mer informasjon under Konfigurere profilwidgeten.
- 10. Test TV's network connection.
 - Ivis nettverkstilkoblingstesten mislykkes, konfigurerer du nettverket på nytt. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer nettverket, ser du i Angi nettverket.
- 11. De grunnleggende innstillingene er fullført. En beskrivelse av hvordan du bruker Internet@TV vises.

 \bigcirc Hvis du vil se en kort beskrivelse igjen for hvordan du bruker Internet@TV, velger du Profile \rightarrow System Setting \rightarrow Repeat Tutorial.

12. Internet@TV kjører.







Skjermvisning

Dokkmodus

- Velkomstbanner: Profilen som er valgt, vises.
 - Banneret forsvinner automatisk etter 5 sekunder.
- Hjelpeelementer
 - Blå (Viewport) knapp: Konfigurere visningsfeltet.
 - Gul (Edit Snippet) knapp: Du kan endre eller slette en widget ved å trykke på den gule knappen.
- Snippetdokk: Snippetene vises. Du kan velge ønsket widget ved å trykke på ◄ eller ► på fjernkontrollen.
 - $\ensuremath{\mathbb{Z}}$ Det kan ta noen sekunder å laste snippeten.
 - Profile-widget og Gallerywidgeter kan ikke slettes fra snippetdokken.
 - Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer snippetdokken under Konfigurer Internet@TV-skjermen.
- Sidelinjemodus
 - 1 Widgetens hjem: Widgeten som er valgt, vises.
 - 2 Gjeldende meny: Menyen som er valgt nå, vises.
 - Wis du vil gå til den forrige menyen, velger du den eller trykker på RETURN-knappen.
 - Wisdu vil gå til Dokkmodus, trykker du på INTERNET@knappen.
 - Gjeldende valg: Innholdet som er valgt nå, er uthevet.
 - Gjeldende side: Den gjeldende siden vises.
 - Ø Du kan bytte side ved å trykke på ◄ eller ►.
 - 6 Hjelpeelementer
 - Rød knapp: Lukk widgeten.
 - Grønn knapp: Administrer snippetene.
 - Gul knapp: Endre widgetens innstilling.
 - · Blå knapp: Tilpass videostørrelsen eller bruk fullskjerm.

Konfigurere Internet@TV-skjermen

Internet@TV lar deg flytte eller slette en widget i samsvar med dine preferanser. Endre innstillingene for Internet@TV-skjermen i henhold til dine preferanser.

□ Hva er en widget?

En TV-widget er et lite nettprogram som gjør det enkelt å få tilgang til favorittsiden din med fjernkontrollen. Du kan få glede av forskjellige typer informasjon, som siste nytt, værinformasjon og aksjeinformasjon osv. på TV-en sammen med venner eller familie.

- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Det kan hende at noen widgeter ikke støttes avhengig av bestemmelsene i et land.
- ${\ensuremath{\mathbb Z}}$ Noen widgeter støtter bare begrensede tjenester avhengig av bestemmelsene i et land.
- Ø Fargeknappene kan fungere forskjellig avhengig av widgeten.
- Ø Bruken er kanskje ikke helt jevn avhengig av nettverket.
- Ø Snippeten er et symbol på widgeten.

Hva er en snippet?

En snippet viser en del av widgetinnholdet som vær- og aksjeinformasjon som brukeren vil vise.

- Snippetene oppdateres automatisk i sanntid.
- Ø Det kan ta noen sekunder å laste snippeten.





□ Konfigurere visningsfeltet

Konfigurer visningsfeltet ved å trykke på den blå knappen på fjernkontrollen.

Visningsfeltet er en liten TV-skjerm som viser den originale TV-skjermen i redusert størrelse mens sideforholdet opprettholdes.

- Dette hindrer en widget eller oppsettskjerm for Internet@TV fra å skjule deler av TV
 - skjermen.



□ Flytte og slette en widget

Du kan organisere widgeter som du ønsker. Velg en widget du vil flytte og trykk på den gule knappen.

Flytte en widget

Når menyen vises, trykker du på den blå knappen og velger **Flytt**. Flytt den valgte widgeten til ønsket posisjon med fjernkontrollen og trykk på den gule knappen for å fullføre innstillingen.

Slette en widget

Når menyen vises, trykker du på den røde knappen og velger Slett. Den valgte widgeten slettes.

② Den slettede widgeten kan installeres på nytt. For mer informasjon om hvordan du installerer en widget ser du i Bruke widgetgalleriet.

Bruke profilwidgeten

Du kan konfigurere forskjellige innstillinger forbundet med en profil med en profilwidget.

Switch Profile

Du kan registrere flere profiler. Hver profil lagrer innstillingene for tilsvarende widget. Hvis flere profiler er registrert, kan du veksle mellom dem.

Minst to profiler må være registrert. Hvis du vil legge til en profil, ser du i Administrative kontroller.

□ Profile Settings

Endrer informasjonen til profilen.

Navn

Du kan endre profilnavnet.

Avatar

En avatar er en liten, modifiserbar representasjon av brukeren. Du kan endre avataren til profilen.

Create Profile PIN

Du kan angi PIN-koden til profilen.

Ø Når du angir PIN-koden første gang, kan du angi et Security Question.

Security Question

Angi dette til når du glemmer profilens PIN-kode. Du kan velge et personlig spørsmål fra listen.





Limit Profile

Du kan begrense installasjonen av widgeten for profilen.

😰 Eierens PIN-kode må være angitt for å bruke denne funksjonen. For å angi eierens PIN-kode ser du i Administrative kontroller.

Limit Profile

Du kan begrense installasjonen av widgeten for profilen.

Eierens PIN-kode må være angitt for å bruke denne funksjonen. For å angi eierens PIN-kode ser du i Administrative kontroller.

System Settings

Location

Du kan velge din plassering med dette elementet.

Zip code (bare USA)

Du kan angi postnummeret ditt.

Repeat Tutorial

Du kan vise veiledningen igjen.

Restore Factory Settings

Internet@TV er tilbakestilt til standardstatus og alle endringene du har gjort med innstillingene, er fjernet.

Når du ikke kan kjøre Restore Factory Settings normalt

Trykk på fjernkontrollknappene i følgende sekvens, og da tilbakestilles Internet@TV: MUTE \to 9 \to 4 \to 8 \to EXIT

Administrative Controls

Skjermsparer

Velg for å angi ventetiden før skjermspareren vises.

Create Owner PIN

Du kan angi PIN-koden for Administrative kontroller.

Create Profile

Du kan opprette en ny profil.

Remove Profile

Du kan slette en valgt profil.

□ Sign in to Yahoo! (eller Sign Out of Yahoo!)

Hvis du har en Yahoo!-konto, kan du logge deg inn på kontoen din via Internet@TV. For å oppleve flere Internet@TV-funksjoner logger du deg på med en Yahoo!-konto.

- Ø Bare en påloggingskonto er tilgjengelig per profil.
- W Hvis du ikke har en Yahoo!-konto, går du til www.yahoo.com og oppretter en konto.
- Det er ikke sikkert du klarer å logge deg inn med en ID som er opprettet på Yahoo-nettsiden i et land som ikke støtter Internet@TV.

Om profilwidget

Trykk på den grønne knappen.

Du kan se en kort beskrivelse av Profile-widgeten, Copyright Policy, Terms of Service og Privacy Policy.







Bruke værwidgeten

Med TV-en kan du se værinformasjon for flere byer i verden på en nettside. Du kan se dagens vær og værmeldingen med fjernkontrollen.

Velge en by

Du kan legge til eller slette en by som du vil se værinformasjon for. Konfigurer værinnstillingene ved å trykke på den grønne knappen.

Add new city

Skriv inn navnet på byen du vil legge til. Du trenger bare å skrive inn en del av navnet på byen for å søke etter den automatisk.

Velg byen du vil legge til fra listen. Trykk på ENTER er-knappen for å legge den til på listen.

Delete city

Velg byen du vil slette fra listen over byer. Trykk på ENTER 🖃-knappen for å slette den.

Endre temperaturindikasjonsmodus

Du kan endre temperaturindikasjonsmodusen til **Imperial** eller **Metric**. For eksempel viser **Imperial** temperaturer i Fahrenheit og **Metric** i Celsius.

□ Konfigurere en Snippet

En snippet kan åpne en widget eller den kan være en snarvei til et bestemt sted i en widget.

1. Hvis du velger en by i listen over byer, kan du se detaljert informasjon om værmeldingen og dagens vær for byen.

- 2. Du kan legge til eller slette en snippet ved å trykke på den gule knappen.
 - Ø Hvis en snippet konfigureres, kan du se værinformasjonen i widgeten.

Om værwidget

Trykk på den grønne knappen. Du kan se en kort beskrivelse av værwidgeten, Copyright Policy, Terms of Service og Privacy Policy.

Bruke nyhetswidgeten

Med TV-en kan du se de viktigste nyhetene på en nettside. Du kan se de viktigste nyhetene i hver kategori ved hjelp av fjernkontrollen.

Om nyhetswidget

Trykk på den grønne knappen. Du kan se en kort beskrivelse av nyhetswidgeten, **Copyright Policy, Terms of Service** og **Privacy Policy**.





Bruke Flickr-widgeten

Du kan bruke **Flickr** som lar deg administrere og dele bilder online. Du og familien kan bruke TVen til å se på filer som er lastet opp av brukere eller nylig oppdaterte bilder på en nettside.

- De fleste Flickr-widgetfunksjoner kan bare brukes hvis du har en Yahoo!-konto. Hvis du ikke har en Yahoo!-konto, går du til www.yahoo.com og oppretter en konto.
- Ø For detaljerte prosedyrer for innlogging ser du instruksjonene for Bruke profilwidgeten.
- Der mer informasjon om Flickr, går du til www.flickr.com.

Your Photos

Du kan se på bilder som er registrert med Flickr.

Det er bare mulig å laste opp et bilde gjennom nettsiden.

Bruke en lysbildefremvisning

Velger et miniatyrbilde. Velg Start lysbildefremvisning for å se en lysbildefremvisning av miniatyrbilder.

- Wis du trykker på ENTER er knappen under en lysbildefremvisning, vises miniatyrbildene til bildene som spilles av.
- Du kan bruke pause (eller spill av) og stoppe lysbildefremvisningen.
- W Hvis du klikker på (2), kan du se informasjon for det valgte bildet.

Your Sets

Du kan se settene som du klassifiserte i Flickr.

Det er bare mulig å angi sett gjennom nettsiden.

Explore

Viser bildene som er oppdatert på nettsiden. Du kan se bildene oppdatert daglig.

Mark as Favorite (eller Remove From Favorite) Eluttor bilder til Favorittbilder eller fjærner bilder derfr

Flytter bilder til Favorittbilder eller fjerner bilder derfra.

Favourites Photos

Du kan angi dine favorittbilder gjennom Internet@TV eller nettsiden.

Your Contacts

Du kan se nyheter fra familien og venner.

Your Groups

Du kan velge flere grupper på Flickr-nettsiden. Det er tusenvis av grupper i Flickr. Du kan dele og glede deg over interessante bilder med andre brukere.

□ Konfigurere Flickr-alternativene

Trykk på den grønne knappen.

Tid per lysbilde

Velg for å kontrollere hastigheten på fremvisningen.

Gjenta

Velg for å spille bildefiler gjentatte ganger.





Bruke finanswidgeten

Du kan se aksjeinformasjon og de siste børsnyhetene fra en nettside på TV-en.

Angi aksjene mine

Du kan legge til eller slette en aksje. Trykk på den grønne knappen for å begynne å angi aksjer.

Add New Symbol...

Skriv inn navnet på aksjen du vil legge til. Du kan skrive inn bare en del av navnet på aksjen for å søke automatisk etter den.

Velg aksjen du vil legge til fra listen og trykk på Add Symbol for å legge den til.

- Den valgte aksjen legges til på listen Mine aksjer.
- Du kan slette en aksje fra listen Mine aksjer.

Import Symbols From Yahoo!...

Du kan hente din Yahoo Finance-portefølje og importere den til TV-widgeten.

- Merge Symbols: Slår sammen symbolene som er registrert på TV-en og porteføljen som er registrert på nettsiden.
- Replace Symbols: Sletter symbolene som er registrert på TV-en og henter porteføljen som er registrert på nettsiden.
- Ø For detaljerte prosedyrer for innlogging ser du instruksjonene for Bruke profilwidgeten.

Display Format

Du kan endre visningsformatet for aksjeprisens konjunkturovergang til Value eller Percentage.

□ Konfigurere en Snippet

En snippet kan åpne en widget eller den kan være en snarvei til et bestemt sted i en widget.

- 1. Hvis du velger en aksje i aksjelisten som er lagt til, kan du se detaljert informasjon og siste nytt om den.
- 2. Du kan legge til eller slette en snippet ved å trykke på den gule knappen.
- Ivis du angir en Snippet, kan du se aksjeinformasjon i widgeten.

About Yahoo! Finance...

Trykk på den grønne knappen.

Du kan se en kort beskrivelse av Finance-widgeten, Copyright Policy, Terms of Service og Privacy Policy.

Bruke widgetgalleriet

På Internet@TV kan du legge til og bruke forskjellige widgeter som tilbys av Internett-tjenesten. Flere widgetinnholdstjenester vil bli tilbudt i fremtiden.

Legge til en widget

Du kan velge og installere en widget fra en kategori som velges i Kategorier.

- Latest Widgets: Viser nylig oppdaterte widgeter.
- Yahoo! Widgets: Viser widgeter som tilbys av Yahoo!
- Samsung Widgets: Viser widgeter som tilbys av Samsung.
- Categories: Du kan vise alle widgeter etter kategorien.

TRANKRIKE	ŵ
My Stocks	
To remove a stocks symbol, plase select it from the list below.	
^DJI	\oslash
^IXIC	\oslash
үноо	\oslash
AAPL	\oslash
INTC	\oslash
AMZN	\oslash
Add New Symbol	
Import Symbols From Yaho	o!
Display Format	Value
About Vahaal Finance	



Widget Gallery-innstillinger

Trykk på den grønne knappen.

About Yahoo! Widget Gallery...

Du kan se kort informasjon for Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service og Privacy Policy.

Developer Settings

Du kan lage din egen widget.

For mer informasjon går du til vår utviklerside http://connectedtv.yahoo.com/ med utviklerkoden. Hvis du angir **Show My Test Widgets** til på, får du tilgang til widgetene du opprettet i widgetgalleriet. For mer informasjon om testwidgeter går du til www.connectedtv.yahoo.com



Hjemmenettv.senter

Om Hjemmenettv.senter

Hjemmenettv.senter kobler seg til TV-en og mobiltelefoner gjennom et nettverk. Du kan se anropene, tekstmeldingsinnholdet og planene som er angitt på mobiltelefonen på TV-en ved hjelp av **Hjemmenettv.senter**. I tillegg kan du spille av medieinnholdet som er lagret på mobiltelefonene, som videoer, bilder og musikk ved å importere dem til TV-en via nettverket.

- Ivis enheten støtter funksjonen DLNA DMC (Digital Media Controller) er funksjonen Hjemmenettverkssenter tilgjengelig.
- 🖉 Samsung SCH-i900-mobiltelefonen støtter hjemmenettverkssenteret. Andre modeller blir lagt til i fremtiden.
- Ø Mobilenheten kan trenge ekstra programvareinstallasjon. For mer informasjon ser du i hver enkelt brukerveiledning.
- For å spille av medieinnhold på TV-en trenger du en mobiltelefon eller PDA (personlig digital assistent) som støtter funksjonen DLNA DMC (digital mediekontroll).

Koble til Hjemmenettv.senter

Du finner mer informasjon om nettverksinnstillingene ved å se i Konfigurere nettverket.

- Koble til et WLAN Ad-hoc-nettverk
- 1. Koble Samsung trådløs LAN-adapter til USB1(HDD)- eller USB2-porten på TV-en.



- 2. For mer informasjon om hvordan du konfigurerer Ad-hoc-nettverket, ser du i Angi nettverket.
 - Ø For informasjon som gjelder konfigurering av mobiltelefonens nettverksinnstillinger, ser du i mobiltelefonens brukerhåndbok.
- Angi IP-adressen, SSID og passordet for mobiltelefonen i Ad-hoc-innstillingene for mobiltelefonen med nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsnøkkelen (passord) som vises på TV-en.
- Koble til gjennom en trådløs IP-deler
- 1. Koble sammen LAN-porten på TV-en og den trådløse IP-deleren med LAN-kabelen.
 - Ø Selv om LAN-porten kobles til, konfigureres nettverksinnstillingene for det trådløse nettverket.



Ø For prosedyrene som beskriver hvordan du setter opp den trådløse deleren og mobiltelefonen ser du i brukerhåndboken for tilsvarende enhet.

Melding

Viser en liste over mobiltelefoner som har blitt satt opp med denne TV-en for å bruke meldingsfunksjonen (anrop, tekstmeldingsinnhold og planer angitt på mobiltelefonen).

Tillatt

Tillater mobiltelefonen.

Nektet

Blokkerer mobiltelefonen.

Slett

- Sletter mobiltelefonen fra listen.
- Ø Denne funksjonen sletter bare navnet fra listen. Hvis den slettede mobilenheten slår seg på eller prøver å koble seg til TV-en, kan den vises på listen.

Media

Viser en liste over mobiltelefoner som er tilgjengelige til å kontrollere medieinnhold (videoer, bilder, musikk) fra telefonen.

I tillegg til mobiltelefoner er andre mobile enheter som støtter DLNA DMC tilgengelige.

Tillatt

Tillater mobiltelefonen.

Nektet

Blokkerer mobiltelefonen.

Slett

Sletter mobiltelefonen fra listen.

Denne funksjonen sletter bare det tilsvarende navnet fra listen. Hvis den slettede mobilenheten slår seg på eller prøver å koble seg til TV-en, kan den vises på listen.

Innstilling

$\blacksquare \quad Melding \rightarrow På \ / \ Av$

Du kan bestemme om du vil bruke meldingsfunksjonen (anrop, tekstmeldingsinnhold og planer som er angitt på mobiltelefonen).

■ Media → På / Av

Du kan velge om du vil bruke avspillingsfunksjonen som spiller innholdet (videoer, bilder, musikk) fra mobiltelefonen.

TV-navn

Du kan angi TV-navnet for å finne det enkelt på mobilenheten.

Itvis du velger Brukerinndt., kan du skrive inn TV-navnet med OSK (On Screen Keyboard).

Hjemmenettv.senter					
🖂 Melding	111-1234-5671	: Tillatt			
📅 Media	111-1234-5672	: Tillatt			
🜞 Innstilling	111-1234-5673	: Nektet			
	111-1234-5674	: Nektet			
		ר Tilbake →ן Avslutt			

Hjemmenettv.s	senter	-
🔀 Melding	111-1234-5671	: Tillatt
📆 Media	111-1234-5672	: Tillatt
🜞 Innstilling	111-1234-5673	: Nektet
	111-1234-5674	: Nektet
		ື່ວ Tilbake →J Avslutt

Hjemmenettv.s	enter		-
🔀 Melding	Melding	: På	
📆 Media	Media	: På	
🔯 Innstilling	TV-navn	: TV	
		ຳ Tilbake	→🗊 Avslutt
Bruke meldingsfunksjonen

Ved hjelp av denne funksjonen kan du se anropene, tekstmeldingsinnholdet og planene som er angitt på mobiltelefonen gjennom alarmvinduet mens du ser på TV.

- For å deaktivere dette Melding-alarmvinduet angir du Melding til Av i Setup på Hjemmenettv.senter.
- Alarmvinduet vises i 20 sekunder. Hvis det ikke trykkes på en tast eller hvis Avbryt velges, vises det opptil tre ganger med 5 minutters mellomrom.
- Ivis OK velges, eller hvis OK ikke velges mens meldingen vises tre ganger, vil meldingen bli slettet. Meldingen blir ikke slettet fra mobiltelefonen.
- Det enkle alarmvinduet kan vises mens du bruker noen programmer som Mediespilling, Innholdsbibliotek osv. I dette tilfellet bytter du til TV-visningsmodus for å se innholdet i meldingen.
- Når meldingen om en ukjent mobiltelefon vises, velger du mobiltelefonen i elementet Melding i Hjemmenettv.senter og velger Nektet for å blokkere telefonen.

Meldingsvisning

Hvis det kommer en ny tekstmelding (SMS) mens du ser på TV, vises alarmvinduet. Hvis du klikker på **OK**-knappen, vises innholdet i meldingen.

- Hvis du velger **OK**-knappen, vises innholdet i meldingen.
- Hvis du velger Avbryt-knappen, vises alarmvinduet opptil tre ganger med 5 minutters mellomrom.
- Du kan konfigurere visningsinnstillingene for innholdet i tekstmeldiger (SMS) på mobiltelefonen. Prosedyrene finner du i mobiltelefonens brukerhåndbok.
- Ø Noen spesialtegn kan vises som tomme eller feil tegn.

Anropsalarm

Hvis du mottar et anrop mens du ser på TV, vises alarmvinduet.

- Hvis du velger OK-knappen, bekreftes anropsalarmen og alarmvinduet lukkes.
- Hvis du velger Avbryt-knappen, vises alarmvinduet opptil tre ganger med 5
 minutters mellomrom.

Planalarm

Mens du ser på TV, vises alarmvinduet med den registrerte planen.

- Hvis du velger OK-knappen, kan du se innholdet i planen som er registrert på mobiltelefonen.
- Hvis du velger Avbryt-knappen, vises alarmvinduet opptil tre ganger med 5 minutters mellomrom.
- Du kan konfigurere visningsinnstillingene for innholdet i planen på mobiltelefonen. Prosedyrene finner du i mobiltelefonens brukerhåndbok.
- $\ensuremath{\textcircled{D}}$ Noen spesialtegn kan vises som tomme eller feil tegn.











Bruke mediefunksjonen

Det vises et alarmvindu som informerer brukeren om at medieinnholdet (videoer, bilder, musikk) som er sendt fra mobiltelefonen, vises på TV-en.

Innholdet spilles av automatisk 3 sekunder etter at alarmvinduet vises.

Hvis du trykker på RETURN eller EXIT-knappen når alarmvinduet vises, blir ikke Media Contents spilt av.

- 😰 For å slå av overføringen av medieinnhold fra mobiltelefonen, angir du Media til Av i Oppsett i Hjemmenettv.senter.
- Ø Det kan hende at innholdet ikke kan spilles av på TV-en avhengig av oppløsningen og formatet.

\ Kontrollknapper for mediespilling

Knapp	Funksjoner	
▶</th <th>Beveg markøren og velg et element.</th>	Beveg markøren og velg et element.	
	Mens du spiller av en filmfil: Gå fremover eller bakover gjennom filmfilen i trinn på 10 sekunder.	
ENTER 🚭	Avspillingen settes på pause hvis du trykker på ENTER C-knappen under avspilling.	
	Avspillingen gjenopptas hvis du trykker på ENTER I -knappen når den er satt på pause.	
RETURN	Gå tilbake til forrige meny.	
TOOLS	Bruk ulike funksjoner fra Bilde-, Musikk- og Film-menyene.	
INFO	Vis filinformasjon.	
EXIT	Stopp Media Play-modus og returner til TV-modus.	

Ø Det kan hende at knappene ENTER G og ◄/► ikke fungerer, avhengig av typen medieinnhold.

🖉 Ved hjelp av mobilenheten kan du kontrollere avspilling av medier. For mer informasjon ser du i hver enkelt brukerveiledning.

RECOMMENDATIONS

Tekst-TV-funksjon

De fleste TV-stasjoner tilbyr skriftlige informasjonstjenester via tekst-TV. Indekssiden i tekst-TV-tjenesten inneholder informasjon om bruk av tjenesten. I tillegg kan du velge forskjellige alternativer med fjernkontrollen.

- Ø For at tekst-TV-informasjon skal vises korrekt, må mottaket av kanalen være stabilt. Ellers kan det være at informasjon mangler eller at enkelte sider ikke vises.
 - 1 (avslutt)

Gå ut av tekst-TV-visning.

(modus)
 Trykk for å velge tekst-TV-modus

(LISTE/FLOF). Hvis du trykker på knappen i LISTE-modus, skifter den til listelagringsmodus. I listelagringsmodus kan du lagre tekst-TV-siden i listen med knappen (≦)(lagre).

- (lagre)
 Brukes til å lagre tekst-TV-sider.
- (størrelse) Trykk for å vise bokstavene på øvre halvdel av skjermen i dobbel størrelse. Trykk en gang til for å vise nedre halvdel av skjermen. Trykk en gang til for å vise skjermbildet normalt.
- Fargeknapper (rød/grønn/gul/blå) Hvis FASTEXT-systemet brukes av kringkastingsselskapet, er de forskjellige emnene på en tekst-TV-side fargekodet og kan velges ved å trykke på de fargede tastene. Trykk på en av knappene for å utføre funksjonen. Siden vises med annen fargekodet informasjon som kan velges på samme måte. Hvis du vil vise forrige eller neste side, trykker du på tasten med tilsvarende farge.

- (tekst-TV på/blandet) Trykk for å aktivere tekst-TV-modus etter at du har valgt kanalen som sender tekst-TV-tjenesten. Trykk to ganger for å overlappe tekst-TV-bildet med det vanlige TV-bildet.
- E? (vis)
 Brukes til å vise skjult tekst (for eksempel svar på spørrekonkurranser).
 Trykk en gang til for å vise skjermbildet normalt.
- (underside)
 Brukes til å vise en tilgjengelig underside.
- (side opp)
 Brukes til å vise neste tekst-TV-side.
- (side ned)
 Brukes til å vise forrige tekst-TV-side.
- (hold)
 Brukes til å holde visningen på en bestemt side hvis siden erstattes av etterfølgende sider automatisk. Trykk igjen for å gjenoppta.
- (indeks) Brukes til å vise indekssiden (innholdsfortegnelsen) når du bruker tekst-TV.
- (avbryt)
 Brukes til å vise TV-sendingen mens TV-apparatet søker etter en side.



Du kan endre tekst-TV-side direkte ved å trykke på nummertastene på fjernkontrollen.

Tekst-tv-sidene er organisert i seks kategorier:

Del	Innhold
Α	Valgt sidenummer.
В	Sendestasjonsidentitet.
С	Gjeldende sidenummer eller søkestatus.
D	Dato og klokkeslett.
E	Tekst.
F	Statusinformasjon.
	FASTEXT-informasjon.



- Z Tekst-TV-informasjon går ofte over flere sider som vises i rekkefølge. Disse kan du vise ved å:
 - angi sidenummeret
 - velge en tittel fra en liste
 - velge en farget overskrift (FASTEXT-system)
- Z Tekst-TV-nivået som støttes av TV-en er versjon 2.5 som kan vise tilleggsgrafikk eller -tekst.
- Ø Avhengig av overføringen kan det oppstå tomme sidepaneler ved visning av tekst-TV.
- I disse tilfellene overføres ikke tilleggsgrafikk eller -tekst.
- 🖉 Eldre TV-er som ikke støtter versjon 2.5, klarer ikke å vise tilleggsgrafikk eller -tekst, uavhengig av tekst-TV-overføring.
- B Trykk på **TV**-knappen for å gå ut av tekst-TV-menyen.



Installere stativet

Forhåndsinnstilt: Plasser støttestativet og dekselet på stativet og fest med skruene. Gjelder bare for 32-tommers modeller.



- 1. Fest LCD-TV-en til stativet.
 - I To eller flere presoner bør bære TV-en.
 - Ø Sørg for ikke å skille mellom for- og baksiden på stativet når du monterer det.
 - Wis du vil sikre at TV-en installeres på riktig nivå på stativet, må du ikke sette TV-en under for sterkt trykk nedover på øvre venstre eller høyre kant.
- 2. Fest skruer i posisjon 1, og fest skruer i posisjon 2.
 - Sett opp produktet og fest skruene. Hvis du fester skruene med LCD-TV-en plassert nedover, kan den lene til én side.



Demontere stativet



- 1. Fjern de fire skruene på baksiden av TV-en.
- Skill stativet fra TV-en.
 To eller flere presoner bør bære TV-en.
- 3. Dekk hullet på undersiden med dekselet.

Montering av veggfestesettet

Veggfesteelementer (selges separat) gjør at du kan montere TV-apparatet på veggen. Du finner detaljert informasjon om montering av veggfestet i monteringsanvisningen for festet. Kontakt en tekniker for å få hjelp til montering av veggbraketten. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på produktet, eller personskader, som følge av at du selv installerer TV-apparatet.

Ikke installer veggmonteringssettet mens TV-en din står på. Det kan føre til personskade på grunn av elektrisk støt.

Fjern stativet og dekk hullet på undersiden med et deksel og fest det med to skruer.

Sette opp kablene

/4

Legg kablene i holderledningskabelen slik at de ikke er synlige gjennom det gjennomsiktige stativet. transparent stand.

Antityverilås fra Kensington

Kensington-låsen er en innretning som brukes til å feste TV-en fysisk når den er plassert på et offentlig sted. Utseende og låsemetode kan variere fra illustrasjonen avhengig av produsent. Se i veiledningen som følger med Kensington-låsen for riktig bruk.

- Z Låseinnretningen må kjøpes separat.
- Plasseringen av Kensington-låsen kan variere, avhengig av modellen.
- Sett låseinnretningen i Kensington-åpningen på LCD TV-en (1), og skru i låseretningen (2).
- 2. Koble til Kensington-låsekabelen (3).
- 3. Fest Kensington-låsen til et skrivebord eller annen tung stasjonær gjenstand.





Feste TV-en til veggen



Forsiktig: Hvis du drar i, dytter på eller klatrer på TV-en, kan den falle. Pass særlig på at ikke barn henger over eller destabiliserer TV-en; da dette kan gjøre at TV-en tipper over og fører til alvorlige skader eller død. Følg alle sikkerhetsforanstaltninger i det medfølgende sikkerhetsarket. For ytterligere stabilitet installerer du antifallenheten av sikkerhetsmessige årsaker, som følger:

Slik hindrer du TV-en i å falle:

- Sett skruene i klemmene og fest dem skikkelig til veggen. Kontroller at skruene har blitt skikkelig festet i veggen.
 - ${\ensuremath{\boxtimes}}$ Det kan hende du trenger ekstramateriell, som et anker, avhengig av veggtypen.
 - Siden de nødvendige skruene, klemmene og strengen ikke følger med, må du kjøpe disse i tillegg.
- Fjern skruene fra midten bak på TV-en, fest skruene i klemmene og fest deretter skruene på TV-en igjen.
 - Det kan hende at det ikke følger skruer med produktet. Hvis dette er tilfellet, kjøper du skruene etter følgende spesifikasjoner:
 - Ø Skruespesifikasjoner
 - For en 17 ~ 29 tommers LCD-TV: M4 X 15 / For en 32 ~ 40 tommers LCD-TV: M6 X 15
- Sett sammen klemmene som er festet på TV-en og klemmene som er festet i veggen, med en sterk streng og knyt deretter strengen stramt.
 - Distaller TV-en nær veggen slik at den ikke faller bakover.
 - Det er trygt å feste strengen slik at klemmene som er festet i veggen, er i lik høyde som eller lavere enn klemmene som er festet på TV-en.
 - Ø Fjern strengen før du flytter TV-en.
- Kontroller at alle tilkoblinger er skikkelig sikret. Kontroller tilkoblinger periodevis for tegn på slitasje eller feil. Hvis du er i tvil om sikkerheten til dine tilkoblinger, kontakter du en profesjonell installatør.







Feilsøking: Før du kontakter servicepersonell

Ingen lyd eller bilde	Kontroller at støpslet er satt inn i stikkontakten. Kontroller at du har trykket knappen på apparatet ditt. Kontroller innstillingene for bildekontrast og lysstyrke. Kontroller volumet.
Normalt bilde, men ingen lyd	Kontroller volumet. Kontroller om du har trykket på MUTE¤ ≴-knappen på fjernkontrollen. Kontroller innstillingene for Velg høyttaler .
Skjermen er sort, og strømindikatoren blinker jevnt	Kontroller at datamaskinen er slått på og at skjermkabelen er koblet til. TV-skjermen bruker strømstyringssystemet. Beveg musen eller trykk en tast på tastaturet.
lkke noe bilde, eller svart/ hvittbilde	Juster fargeinnstillingene. Kontroller at riktig sendingssystem er valgt.
Interferens på lyd og bilde	Prøv å identifisere det elektriske apparatet som påvirker TV-apparatet, og flytt det lenger unna. Koble TV-apparatet til en annen stikkontakt.
Uklart bilde eller snø på skjermen, forvrengt lyd	Kontroller retningen for, plasseringen av og koblingene til antennen. Slik interferens skyldes ofte bruk av innendørsantenne.
Fjernkontrollen virker ikke	Skift batterier i fjernkontrollen. Rengjør den øverste kanten på fjernkontrollen (overføringsvinduet). Kontroller batteriterminalene.
Meldingen Kontroller signalkabel vises	Kontroller at signalkabelen er festet ordentlig til PC-en eller videokildene. Kontroller at PC-en eller videokildene er slått på.
For PC-modus vises meldingen Modus støttes ikke.	Kontroller maksimal oppløsning og frekvens for videoadapteren. Sammenlign disse verdiene med dataene i visningsmodusene.
Det skadde bildet vises i hjørnet av skjermen.	Hvis Skjermtilpasning er valgt i noen eksterne enheter, kan det skadde bildet vises i hjørnet av skjermen. Dette symptomet forårsakes av eksterne enheter, ikke TV-en.
Meldingen Tilbakestill alle innstillinger til fabrikkinnstillingene vises.	Denne vises når du trykker og holder nede EXIT -knappen en stund. Produktinnstillingene tilbakestilles til fabrikkinnstillingene.
Det kan hende at du ser små partikler hvis du ser nøye på kanten til rammen som omgir TV- skjermen.	Dette er en del av produktets design og er ikke en feil.

IFT LCD-panelet bruker et panel som består av delpiksler (6 220 800) som krever avansert teknologi for å produsere. Det kan imidlertid være noen lyse eller mørke piksler på skjermen. Disse pikslene har ingen innvirkning på produktets ytelse.

Spesifikasjoner

Modellnavn	LE32B655, LE32B656 LE32B657, LE32B658	LE37B655, LE37B656 LE37B657, LE37B658	
Skjermstørrelse			
(Diagonal)	32 tommer	37 tommer	
PC-oppløsning			
(Optimal)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	
Lyd			
(Utsignal)	10W x 2	10W x 2	
Dimensjoner (BxDxH)			
Hoveddel	803 X 77 X 545 mm	927 X 78 X 608 mm	
Med stativ	803 X 239 X 601 mm	927 X 255 X 668 mm	
Vekt		<i>i</i> = 1	
Med stativ	14 kg	17 kg	
Miljøhensyn			
Driftstemperatur	10°C til 40°	C (50°F til 104°F)	
Luftfuktighet ved drift	10 % til 80 %,	ikke-kondenserende	
Lagringstemperatur	-20°C til 45	°C (-4°F til 113°F)	
Luftfuktighet ved lagring	5% til 95%, ik	ke-kondenserende	
Dreibar sokkel		0° 00°	
(Venstre / Høyre)	-2	10 ~ 20	
Modellnavn	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658	
Modellnavn Skjermstørrelse	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH)	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt Med stativ	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt Med stativ Miljøhensyn	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt Med stativ Miljøhensyn Driftstemperatur	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C til 40°	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F)	
Modellnavn Skjermstørrelse ((Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt Med stativ Miljøhensyn Driftstemperatur Luftfuktighet ved drift	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C til 40° 10 % til 80 %,	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende	
Modellnavn Skjermstørrelse ((Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt Med stativ Miljøhensyn Driftstemperatur Luftfuktighet ved drift Lagringstemperatur	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C til 40° 10 % til 80 %, -20°C til 45'	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende °C (-4°F til 113°F)	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt Med stativ Vekt Med stativ Miljøhensyn Driftstemperatur Luftfuktighet ved lagring	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C til 40° 10 % til 80 %, -20°C til 45' 5% til 95%, ik	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende °C (-4°F til 113°F) cke-kondenserende	
Modellnavn Skjermstørrelse (Diagonal) PC-oppløsning (Optimal) Lyd (Utsignal) Dimensjoner (BxDxH) Hoveddel Med stativ Vekt Med stativ Vekt Med stativ Miljøhensyn Driftstemperatur Luftfuktighet ved drift Lagringstemperatur Luftfuktighet ved lagring Dreibar sokkel	LE40B655, LE40B656 LE40B657, LE04B658 40 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10°C til 40° 10 % til 80 %, -20°C til 45' 5% til 95%, ik	LE46B655, LE46B656 LE46B657, LE46B658 46 tommer 1920 x 1080 @ 60 Hz 10W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50°F til 104°F) ikke-kondenserende °C (-4°F til 113°F) cke-kondenserende	

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B.

Ø Strømforsyningen og strømforbruket står oppgitt på etiketten som er festet på produktet.

Denne siden er tom med hensikt.

□ Huomautus digitaalisesta televisiosta (DVB-T)

- Digitaaliseen televisioon (DVB) liittyvät toiminnot ovat käytettävissä vain niissä maissa tai niillä alueilla, joilla lähetetään maanpäällistä digitaalista DVB-T-signaalia (MPEG2 ja MPEG4 AVC) tai joissa voit käyttää yhteensopivaa DVB-Ckaapelitelevisiopalvelua (MPEG2 ja MPEG4 AAC). Tarkista DVB-T- ja DVB-C-signaalien saatavuus paikalliselta jälleenmyyjältä.
- DVB-T on eurooppalainen digitaalisen maanpäällisen televisiolähetysjärjestelmän standardi ja DVB-C taas digitaalisen kaapelitelevision vastaava standardi. Tähän standardiin ei kuitenkaan sisälly joitakin erityispalveluita, esim. EPG (Electric Program Guide), VOD (Video on Demand) jne. Tästä syystä niitä ei voida toistaiseksi käyttää.
- 3. Vaikka tämä televisiovastaanotin täyttää tämänhetkiset DVB-T- ja DVB-C-standardit [elokuu 2008], yhteensopivuutta tulevaisuuden digitaalisten maanpäällisten DVB-T-lähetysten tai DVB-C-kaapelilähetysten kanssa ei voida taata.
- Joissakin maissa ja alueilla kaapelitelevisiopalveluiden tarjoajat saattavat veloittaa lisämaksun tällaisista palveluista ja sinua saatetaan myös pyytää hyväksymään heidän määrittelemänsä palveluehdot.
- Jotkut digitaalitelevision toiminnot eivät ole käytettävissä joissakin maissa ja DVB-C ei saata toimia oikein joidenkin kaapelitelevisiopalveluiden tarjoajien järjestelmissä.
- 6. Jos sinulla on jotakin kysyttävää, ole hyvä ja ota yhteyttä lähimpään SAMSUNGin asiakaspalveluun.

Varoituksia pysäytyskuvan käytöstä

Pysäytyskuva voi vaurioittaa television kuvaruutua pysyvästi.

 Älä pidä nestekidetelevision kuvaruudussa kokoruudun tai osaruudun täyttävää pysäytyskuvaa 2 tuntia kauempaa, koska tällöin kuva voi jäädä ruutuun pysyväksi jäännöskuvaksi. Jäännöskuvaa kuvataan myös kuvan palamiseksi kuvaruutuun. Kun kuvaruudussa on pysäytyskuva, vähennä kirkkautta ja kontrastia, jottei jäännöskuvaa pääsisi muodostumaan.



Nestekidetelevision pitkäaikainen katselu 4:3-kuvasuhteella saattaa jättää kuvaruudun vasemmalle ja oikealle reunalle sekä keskelle reunuksia, jotka johtuvat valon säteilyn eroavuuksista kuvaruudulla. DVD:n tai pelin toisto saattaa aiheuttaa samanlaisen vaikutuksen näytöllä. Takuu ei kata tästä ilmiöstä johtuvia vaurioita.

• Videopelien ja tietokoneen pysäytyskuvien näyttäminen kuvaruudulla kauemmin kuin tietyn aikaa saattaa aiheuttaa osittaisia jälkikuvia. Voit estää tämän ilmiön pienentämällä kuvaruudun kirkkautta ja kontrastia, kun katselet pysäytyskuvia.

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLTÖ

TELEVISION ASETUKSET
Ohjauspaneeli
KANAVA
■ Kanavavalikko
KUVA
 Kuvavalikon asetukset
ÄÄNI
 Äänivalikon asetukset
ASETUKSET
■ Asetusvalikon asetukset
TULO / TUKI
■ Kuvalähdevalikko
MEDIA PLAY (USB & DLNA)
USD-latteen kytkeminen 35 Mediatoistotoiminto. 36 Valokuvaluettelon lajittelu 37 Valokuvaluettelon asetusvalikko. 38 Valokuvaluettelon asetusvalikko. 39 Diaesityksen asetusvalikko. 40 Musiikkiluettelon lajittelu 41 Musiikkiluettelon lajittelu 43 Elokuvaluettelon lajittelu 43 Elokuvaluettelon lajittelu 44 Musiikki otistamisen asetusvalikko. 44
■ Elokuvatiedoston toistaminen

MEDIA PLAY-DLNA

F

NIEDIA PLAT-DLINA
DLNA-verkon asettaminen 49 DLNA-sovelluksen asentaminen 50 DLNA-sovelluksen käyttäminen 51 DLNA-toiminnon käyttäminen 53
ANYNET ⁺
Anynet ⁺ -laitteiden kytkeminen
Anynet ⁺ :n vianetsinta
CONTENT LIBRARY
Sisältökirjaston käyttäminen
INTERNET@TV
Internet@TV:n käytön aloittaminen
KOTIVERKKOKESKUS
Kotiverkkokeskus
RECOMMENDATIONS

Tekstitelevisio	
Jalustan asentaminen74	
Jalustan irrottaminen	
Seinäkiinnikkeen asentaminen	
Kaapeleiden asentaminen75	
Kensington-lukko75	
Television kiinnittäminen seinään76	
Vianetsintä: Ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön	
Tekniset tiedot	

Lisenssi



TruSurround HD, SRS ja ()-symboli ovat SRS Labs, Inc.:n tavaramerkkejä. TruSurround HD -tekniikkaa käytetään laitteessa SRS Labs, Inc.:n lisenssillä.



Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön tavaramerkkejä.



DivX-hyväksytyt tuotteet, joissa on käytössä Home Theatre Test Kit v3.0 tai uudempi: toistaa DivX®-kuvaa, myös maksullista sisältöä.

Symboli

Kerran painettava
 TO
 painike

₽ TOOL-painike

TELEVISION ASETUKSET

Tämän käyttöohjeen kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja ne saattavat olla erilaisia kuin varsinainen tuote. Tuotteen ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan tuotteen suorituskyvyn parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Ohjauspaneeli

- Direction vari tai muoto voi vaihdella mallista riippuen.
- Discrete Etupaneelin painikkeet aktivoituvat sormella koskettamalla.



- 1 (VIRTAPAINIKE): Kytke tai katkaise television virta painamalla virtapainiketta.
- **VIRRAN MERKKIVALO:** Virran merkkivalo vilkkuu ja sammuu, kun virta on päällä, ja syttyy valmiustilassa.
- ③ ∨ CH ∧: Vaihda kanavaa painamalla näitä painikkeita. Käytä painikkeita ∨ CH ∧ kuvaruutuvalikossa kuten kaukosäätimen ▼- ja ▲-painikkeita.
- ④ ▲ + : Suurenna tai pienennä äänenvoimakkuutta painamalla näitä painikkeita.
 Käytä painikkeita ▲ + kuvaruutuvalikossa kuten kaukosäätimen ◄- ja ▶-painikkeita.
- **6** MENU: Tuo television kuvaruutuvalikko näytölle painamalla tätä painiketta.
- SOURCE ⊡: Aktivoi vuorotellen kaikki valittavissa olevat kuvalähteet. Käytä tätä painiketta kuvaruutuvalikossa kuten kaukosäätimen ENTER ⊡-painiketta.
- KAUKOSÄÄTIMEN VASTAANOTTOSENSORI: Suuntaa kaukosäädin tähän kohtaan televisiossa.
- 8 KAIUTTIMET

Lisätarvikkeet



🖉 Varmista, että nestekidetelevision mukana toimitetaan seuraavat osat. Jos osia puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Ø Osien väri ja muoto voivat vaihdella mallista riippuen.

Kytkentäpaneeli



- Direction vari tai muoto voi vaihdella mallista riippuen.
- COMPONENT IN

Kytkee komponenttivideon/äänen.

2 HDMI IN 1, 2, 3(DVI), 4 / DVI AUDIO IN

Käytetään kytkemään HDMI-liitännällä varustetun laitteen HDMI-liitin.

- DMI-HDMI-liitäntä ei edellytä erillistä ääniliitäntää.
- Mikä on HDMI?
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on liitäntä, joka mahdollistaa digitaalisen äänen ja kuvan siirtämisen yhtä kaapelia käyttäen.
- Erona HDMI:n ja DVI:n välillä on HDMI:n pienempi koko ja sen tukema HDCP-kopiointisuojaustekniikka (High Bandwidth Digital Copy Protection).
- Kun televisioon liitetään sellainen DVD- tai Blu-ray-soitin tai kaapeli- tai satelliittivastaanotin (STB), joka tukee vanhempaa kuin HDMI:n versiota 1.3, televisio ei välttämättä lähetä ääntä tai kuva saattaa näkyä poikkeavan värisenä. Kun televisioon liitetään vanhempi HDMI-kaapeli ja ääni ei kuulu, liitä HDMI-kaapeli HDMI IN 3(DVI) -liittimeen ja äänikaapelit television takana sijaitseviin DVI AUDIO IN -liittimiin. Jos näin käy, tarkista HDMI-versio ottamalla yhteyttä DVD- tai Blu-ray-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen (STB) toimittaneeseen yritykseen ja pyydä heiltä päivitys.
- Käytä HDMI IN 3(DVI) -liitintä ulkoisen laitteen DVI-liitännälle. Käytä DVI–HDMI-kaapelia tai DVI–HDMI-sovitinta (DVI: stä HDMI:hin) videoliitännälle ja DVI AUDIO IN -liittimiä äänelle. Jos käytät HDMI/DVI-kaapeliiliitäntää, sinun tulee käyttää HDMI IN 3(DVI) -liitintä.
- Ø HDMI-kaapelit, joiden versio ei ole 1.3, voivat aiheuttaa häiritsevää värinää tai sen, ettei kuva näy.

PC IN [PC] / [AUDIO]

PC-tuloliittimet, joihin kytketään tietokoneen video- ja audiolähdöt.

- Ø Jos tietokone tukee HDMI-liitäntää, voit kytkeä tämän HDMI IN 1, 2, 3(DVI) tai 4 -liittimeen.
- Ø Jos tietokone tukee DVI-liitäntää, voit kytkeä tämän HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN -liittimeen.

ANT IN

Käytetään kytkemään laite antenniin tai kaapelitelevisiojärjestelmään.

6 LAN

Liitä verkkokytkentään käytettävä verkkokaapeli tähän porttiin.

6 KENSINGTON-LUKKO (mallikohtainen)

Kensington-lukko (lisävaruste) on laite, jolla televisio voidaan lukita kiinni julkisilla paikoilla. Jos haluat käyttää lukituslaitetta, ota yhteyttä television myyneeseen jälleenmyyjään.

Ø Kensington-lukon sijainti voi vaihdella eri malleissa.

Voit liittää kuulokkeet laitteiston kuulokkeiden ulostuloon. Kun kuulokkeet on kytketty televisioon, television sisäänrakennetuista kaiuttimista ei kuulu ääntä.

- Ø Äänitoiminnon käyttäminen on rajoitettua, kun televisioon on kytketty kuulokkeet.
- Ø Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö kovalla äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi.
- Z Television kaiuttimista ei kuulu ääntä kun kuulokkeet on kytketty televisioon.

O DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Käytetään kytkemään laite digitaaliseen äänikomponenttiin, esimerkiksi kotiteatterivastaanottimeen.

- Zos digitaalinen äänijärjestelmä on kytketty DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liittimeen: Pienennä television äänenvoimakkuutta ja säädä äänitaso äänijärjestelmän äänenvoimakkuudella.
- 2 5.1-kanavainen ääni on mahdollinen, jos televisio on kytketty ulkoiseen 5.1-kanavaista ääntä tukevaan laitteeseen.
- Kun vastaanotin (kotiteatteri) on päällä, television optisen liitännän kautta saadaan kuulumaan ääni. Kun televisio toistaa DTV-signaalia (ilmalähetys), se lähettää kotiteatterivastaanottimelle 5.1-kanavaista ääntä. Kun lähteenä on digitaalinen komponentti, kuten DVD-laite / Blu-ray-soitin / kaapelivastaanotin / satelliittivastaanotin (STB), joka on kytketty televisioon HDMI-liitännällä, kotiteatterivastaanottimesta kuullaan vain kaksikanavainen ääni. Jos haluat kuunnella ääntä 5.1-kanavaisena, kytke DVD- tai Blu-ray-soittimen tai kaapeli- tai satelliittivastaanottimen (STB) digitaalisen äänen liitin television sijasta suoraan vahvistimeen tai kotiteatterijärjestelmään.

9 SERVICE

Tämä liitin on vain huoltoa varten.

O AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

Käytetään kytkemään laite vahvistimen/kotiteatterin äänen tuloliittimiin.

Kun vahvistinlaite on kytketty AUDIO OUT [R-AUDIO-L]-liittimiin: Pienennä television äänenvoimakkuutta ja säädä äänitaso vahvistimen äänenvoimakkuudella.

EXT1, 2

Ulkoisten laitteiden, kuten videonauhurin, DVD-laitteen, videopelilaitteen tai videolevylaitteen tulo- tai lähtöliittimet.

- 🖉 EXT-tilassa DTV-lähtö tukee ainoastaan MPEG SD -kuvaa ja -ääntä.
- Tulon ja lähdön tekniset tiedot

Liitin	Tulo			Lähtö
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + audio (L/R)
EXT 1	0	0	0	Valittavissa vain TV- tai DTV-lähtö.
EXT 2	0	0	Х	Lähtö on valittavissa.

AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]

Ulkoisten laitteiden kuten videokameran tai videonauhurin video- ja audiotulot.

USB1(HDD) / USB2

Tämä liitin on ohjelmistopäivityksiä, mediatoistoa ja muuta vastaavaa varten.

Samsung-verkkoon voi kytkeytyä langattomasti käyttämällä "Samsung Wireless LAN Adapter"-verkkosovitinta (myydään erikseen).

Käytä USB-kiintolevyille USB1 (HDD) -porttia.

COMMON INTERFACE -Korttipaikka

- Kun Cl-korttia ei aseteta paikoilleen, näytölle tulee joitakin kanavia käytettäessä viesti: "Salattu signaali".
- Yhdistämistiedot eli puhelinnumero, CI-kortin tunnus, isäntälaitteen tunnus ja muita tietoja tulee näkyviin noin 2–3 minuutin kuluessa. Jos ruudulle tulee virheilmoitus, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
- Kun kanavatietojen määritys on valmis, näytölle ilmestyy viesti: "Päivitys suoritettu", joka kertoo, että kanavaluettelo on päivitetty.
- Planki Cl-kortti paikalliselta kaapeliyhtiöltä. Poista Cl-kortti vetämällä se käsin varovasti ulos. Cl-kortti voi vahingoittua, jos se putoaa.
- Ø Aseta CI-kortti siihen merkityn suunnan mukaisesti.
- COMMON INTERFACE -korttipaikan sijainti voi vaihdella eri malleissa.
- Ø CAM:ia ei tueta joissakin maissa ja alueilla. Tarkista tiedot valtuutetulta jälleenmyyjältä.

Kaukosäädin

- Kaukosäädin toimii jopa 7 metrin etäisyydellä televisiosta.
- Ø Kirkas valo voi vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
- Z Tuotteen väri tai muoto voi vaihdella mallista riippuen.
- **POWER**: Television virran kytkentä ja katkaisu.
- 2 TV: Valitsee TV-tilan suoraan.
- NUMEROPAINIKKEET: Vaihda kanavaa näiden painikkeiden avulla.
- Image: state of the state of
- SOURCE : Näytä ja valitse käytettävissä olevat videolähteet painamalla tätä.
- CH LIST: Näyttää kanavaluettelot näytöllä
- TOOLS: Käytä tätä painiketta, kun haluat valita nopeasti usein käyttämiäsi toimintoja.
- INTERNET@: Voit käyttää monenlaisia verkkopalveluita, esim. tieto- ja viihdepalveluita.
- VÄRIPAINIKKEET: Näitä painikkeita voi käyttää esimerkiksi Channel list-, Internet@TV- ja Media Play valikoissa.
- INFO: Näyttää tietoja kuvaruudulla.
- Käytä näitä painikkeita DMA-, Media Play- ja Anynet⁺-tiloissa. (
 : Tällä kaukosäätimellä voit ohjata Samsungin tallentimien tallennusta, jos niissä on Anynet⁺-ominaisuus)
- ON/OFF : Painamalla ON/OFF : Painamalla ON/OFF : valopainiketta valo syttyy ja sammuu. Kaukosäätimen painikkeet valaistaan hetkeksi, kun kaukosäädin on päällä ja jotakin sen painiketta painetaan. (Jos kaukosäädintä käytetään ON/ OFF : valopainikkeen Onasennossa, paristojen käyttöikä lyhenee.)
- PRE-CH: Tämän painikkeen avulla pääset takaisin sille kanavalle, jota katselit aikaisemmin.

- MUTE 4: Paina tätä painiketta, kun haluat tilapäisesti mykistää äänen.
- P A: Vaihda kanavaa painamalla näitä painikkeita.
- MENU: Näyttää pääkuvaruutuvalikon.
- FAV.CH: Näyttää suosikkikanavaluettelot näytöllä.
- RETURN: Palaa edelliseen valikkoon.
- YLÖS▲ / ALAS▼ / VASEN◀
 / OIKEA► / ENTER ⊡
 : Käytä näitä painikkeita kuvaruutuvalikon vaihtoehtojen valitsemiseen ja valikoiden arvojen muuttamiseen.
- EXIT: Poistu valikosta tämän painikkeen avulla.
- CONTENT: Toiminnolla voidaan katsoa Content Library sisältöä.
- MEDIA.P: Voit toistaa musiikkitiedostoja, kuvia ja elokuvia.
- SUBT.: Digitaalisen tekstityksen näyttö
- GUIDE: Ohjelmaoppaan (EPG) näyttö

Tekstitelevisiotoiminnot

- E.: Tekstitelevisiotilan valinta (LIST/FLOF)
- Tallenna tekstitelevisio
- 8 E: Tekstitelevision koon valinta
- Fastext-aihevalinta
- Walitse vuorotellen tekstitelevisio, kaksoiskuva tai samanaikainen katselu.
- (2) (E?): Tekstitelevision näyttäminen
- Poistu tekstitelevisiosta.
- (b) (E): Tekstitelevision alasivu
- E1: Tekstitelevision seuraava sivu
 - E: Tekstitelevision edellinen sivu
- (B) (Ei): Tekstitelevision hakemisto
- EE: Tekstitelevision pito
- ② EX : Tekstitelevision peruutus



Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

- 1. Nosta kaukosäätimen takana olevaa kantta ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.
- 2. Asenna kaksi AAA-paristoa.
 - Varmista, että paristojen napaisuus vastaa paristolokeron "+"- ja "-"-merkintöjä.
- 3. Aseta kansi takaisin paikoilleen.
 - Ø Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä ne viileässä, kuivassa paikassa.
- Ø Jos kaukosäädin ei toimi, tee seuraavat tarkistukset:
 - Onko television virta kytketty päälle?
 - Ovatko paristojen plus- ja miinusnavat oikein päin?
 - Ovatko paristot kuluneet loppuun?
 - Onko kyseessä sähkökatkos tai onko virtajohto irti pistorasiasta?
 - Onko lähiympäristössä erikoisloistevalaisin tai neonvalomainos?

Valikkojen tarkastelu

Ennen kuin käytät televisiota, harjoittele valikon käyttöä sekä toimintojen valitsemista ja säätämistä oheisten ohjeiden mukaisesti.



OSD (On Screen Display) -kuvaruutunäytön käyttäminen

Käytön vaiheet riippuvat valitusta valikosta.

- 1. Paina MENU-painiketta.
- 2. Kuvaruutuun tulee päävalikko. Valikon vasemmassa reunassa on kuvakkeet: kuva, ääni, kanava, asetukset, tulo, sovellus, tuki.
- 3. Valitse jokin kuvakkeista ▲- tai ▼-painikkeella.
- 4. Siirry kuvakkeen alivalikkoon painamalla ENTER 🖃 -painiketta.
- 5. Valitse jokin kuvakkeen alivalikoista ▲- tai ▼-painikkeella.
- Pienennä tai suurenna haluamasi asetuksen arvoa painamalla ◀- tai ▶-painiketta. Säätöön liittyvä kuvaruutuvalikko riippuu valitusta valikosta.
- 7. Päätä asetus painamalla ENTER I -painiketta. Poistu painamalla POISTU-painiketta.





Kytke ja käytä -toiminto

Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se opastaa sinua automaattisesti määrittämään peruskäyttöasetukset.

- 1. Paina kaukosäätimen POWER-painiketta.
 - Voit käyttää myös television POWER O-painiketta.
 - Ø Kuvaruutuun tulee viesti Select the OSD Language.
- 2. Paina ENTER → -painiketta. Valitse haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼ -painiketta toistuvasti. Vahvista valintasi painamalla ENTER → -painiketta.
- Valitse ◄- tai ►-painikkeella Myymälädemo tai Kotikäyttö ja paina sen jälkeen ENTER ➡-painiketta.
 - Suosittelemme, että asetat television Kotikäyttö -tilaan, jotta kuva olisi paras mahdollinen kotiympäristössä.
 - Ø Myymälädemo -tila on tarkoitettu käytettäväksi vain myymäläympäristöissä.
 - Iso televisio on vahingossa asetettu Myymälädemo -tilaan ja haluat palauttaa sen tilaan Kotikäyttö (Vakio): Paina television äänenvoimakkuuspainiketta. Kun äänenvoimakkuusvalikko ilmestyy näkyviin, pidä television MENU-painiketta painettuna 5 sekuntia.
- 4. Paina ENTER 🔄 painiketta. Valitse haluamasi maa painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Vahvista valintasi painamalla ENTER 🔄 painiketta.
- 5. Valitse Ilma tai Kaapeli painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja paina sen jälkeen ENTER 🖼.
 - 🖉 Ilma: Ilma-antennisignaali.
 - Z Kaapeli: Kaapelisignaali.
- 6. Valitse muistiin tallennettava kanavalähde ▲- tai ▼-painikkeella. Valitse Aloita painamalla ENTER ⊡-painiketta.

 - Digitaalinen ja analoginen: Digitaaliset ja analogiset kanavat.
 Digitaalinen: Digitaalinen kanava
 Analoginen: Analogiset kanavat.
 - Kanavahaku käynnistyy ja päättyy automaattisesti.
 - Voit keskeyttää tallennuksen milloin tahansa painamalla ENTER -painiketta.
 - Ø Kun kaikki saatavilla olevat kanavat on tallennettu, näytölle ilmestyy viesti: "Aseta kellon tila".
- - Dos valitset asetukseksi Man., kuvaruutuun tulee ilmoitus Päivämäärän ja ajan asettaminen.
 - Iso televisio on vastaanottanut digitaalista signaalia, aika asetetaan automaattisesti. Jos ei, aseta kellonaika valitsemalla Man..
- 8. Kuvaruutuun tulee kuvaus parhaan mahdollisen HD-kuvan tuottavasta kytkentätavasta. Katso kuvausta ja paina ENTER 🔄- painiketta.
- 9. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella See Product Guide tai Katsele televisiota. Paina ENTER 🖼-painiketta.
 - Katso tuoteopasta: Siirryt Product Guide -oppaaseen, jossa voit katsoa uuden HDTV:si perustoimintojen esittelyn.
 - Katsele televisiota: Tämän jälkeen voit katsoa muistissa olevia kanavia.

Jos haluat asettaa tämän toiminnon uudelleen...

- 1. Tuo valikko näkyviin painamalla **MENU**-painiketta. Valitse ▲- tai ▼- painikkeella **Asetus** ja paina sen jälkeen **ENTER** [].
- 2. Valitse Kytke & Käytä painamalla ENTER I -painiketta uudelleen.
- Syötä nelinumeroinen PIN-koodi. Uuden television PIN-koodi on oletuksena "0-0-0-0".
 Jos haluat muuttaa PIN-koodia, käytä Vaihda PIN -toimintoa.
 - Kytke & Käytä -toiminto on käytettävissä vain TV-tilassa.



TV		ON/OFF		
Select the OSD Lan	Plug & Pla guage.	у		
Menu Language	: English		Þ	
			L S L E	nter

KANAVA

Kanavavalikko

🗆 Maa

Analoginen kanava

Voit muuttaa analogisten kanavien maan.

Digi-kanava

Voit muuttaa digitaalisten kanavien maan.

Diavito illusty PIN-koodin syöttöruutu. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi.

Automaattinen tallennus

Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut kanavanumerot eivät aina vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita.

Ø Jos kanava on lukittu Lapsilukko -toiminnolla, PIN-koodin syöttöikkuna tulee näkyviin.

Antenni/kaapeli

Tallennettava antennilähde

- Digitaalinen ja analoginen: Digitaaliset ja analogiset kanavat.
- Digitaalinen: Digitaalinen kanava
- Analoginen: Analogiset kanavat.

Kun valitset Kaapeli \rightarrow Digitaalinen ja analoginen tai Kaapeli \rightarrow Digitaalinen:

Anna arvo kaapelikanavahaulle.

- Hakutapa \rightarrow Täysi / Verkko /Nopea
- 🖉 Nopea
 - Network ID: Näyttää verkon tunnistekoodin.
 - Taajuus: Näyttää kanavan taajuuden. (maakohtainen)
 - Modulaatio: Näyttää käytettävissä olevat modulaatioarvot.
 - Symbolitaajuus: Näyttää käytettävissä olevat symbolinopeudet.
- Ø Etsii kaikki toiminnassa olevat kanavat ja tallentaa ne television muistiin.
- Ø Jos haluat keskeyttää automaattisen tallennuksen, paina ENTER e-painiketta. Näytölle ilmestyy kysymys: "Keskeytetäänkö automaattinen kanavatallennus?". Valitse - tai - painikkeella Kyllä ja paina sen jälkeen ENTER - painiketta.

Manuaalinen tallennus

- Ø Etsii kanavan manuaalisesti ja tallentaa sen television muistiin.
- Dos kanava on lukittu Lapsilukko -toiminnolla, PIN-koodin syöttöikkuna tulee näkyviin.
- Digi-kanava

Digitaalisten kanavien manuaalinen tallentaminen.

- Digi-kanava -toiminto on käytettävissä vain DTV-tilassa.
- Kanava: Aseta muistipaikkanumero käyttäen ▲-, ▼- tai numeropainikkeita (0–9).
- Taajuus: Aseta taajuus numeropainikkeiden avulla.
- Kaistanleveys: Aseta kaistanleveys käyttäen ▲-, ▼- tai numeropainikkeita (0–9).
- Ø Kun toiminto on valmis, kanavaluettelon kanavat on päivitetty.



Analoginen kanava

- Analogisten kanavien manuaalinen tallentaminen.
- Muistipaikka (Muistipaikkanumeron valitseminen kanavalle): Aseta muistipaikkanumero käyttäen ▲-, ▼- tai numeropainikkeita (0–9).
- Värijärjestelmä → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Aseta värijärjestelmä ▲- tai ▼-painikkeella.
- Äänijärjestelmä → BG / DK / I / L: Aseta äänijärjestelmä ▲- tai ▼-painikkeella.
- Kanava (Kun tiedät tallennettavan kanavan numeron): Valitse ▲- tai ▼-painikkeella C (ilmateitse lähetettävä kanava) tai S (kaapelikanava). Paina ▶-painiketta ja valitse sen jälkeen haluamasi numero painamalla ▲-, ▼- tai numeropainikkeita (0–9).
 Ø Voit valita kanavanumeron myös suoraan painamalla numeropainikkeita (0–9).
 - Jos ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan, valitse oikea äänistandardi.
 - Haku (Kun et tiedä kanavien numeroita): Aloita haku painamalla ▲- tai ▼-painiketta. Viritin selaa taajuusaluetta läpi, kunnes ensimmäinen kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja ilmestyy kuvaruudulle.
- Tallenna (Kun tallennat kanavan ja sitä vastaavan muistipaikkanumeron): Valitse OK painamalla ENTER 🖙 -painiketta.
 - 🖉 Kanavatila
 - P (kanavapaikkatila): Kun viritys on päättynyt, alueellasi lähetettäville kanaville on annettu muistipaikkanumerot P00–P99. Tässä tilassa voit valita kanavan syöttämällä sen muistipaikkanumeron.
 - C (ilmateitse lähetettävien kanavien tila): Tässä tilassa voit valita kanavan syöttämällä kunkin lähetysaseman numeron.
 - S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita kanavan syöttämällä kunkin kaapelikanavan numeron.

□ Koko Opas / Miniopas

EPG:n eli elektronisen ohjelmaoppaan tiedot saadaan TV-yhtiöiltä. Ohjelmatiedot voivat olla tyhjiä tai vanhentuneita joillakin kanavilla. Näyttö päivittyy heti, kun uusia tietoja tulee saataville.

Yoit näyttää opasvalikon myös suoraan painamalla kaukosäätimen GUIDE-painiketta. (Löydät toiminnon kuvauksesta lisätietoja siitä, kuinka Oletusopas määritetään.)

Koko Opas

Näyttää ohjelmatiedot järjestyksessä tunneittain. Näkyvissä ovat kahden tunnin ohjelmatiedot, joita voit selata eteen- ja taaksepäin.

Miniopas

Ohjelmien tiedot näytetään riveittäin tämänhetkisen kanavan miniopasnäytöllä tämänhetkisestä ohjelmasta eteenpäin, ohjelman alkamisajan mukaisessa järjestyksessä.

□ Oletusopas → Miniopas / Koko Opas

Voit päättää, näytetäänkö mini-opas vai Koko Opas, kun kaukosäätimen GUIDE-painiketta painetaan.

Kanavaluettelo

Löydät kohdasta Kanavaluettelo tarkat ohjeet siitä, kuinka Kanavien käsittely -ominaisuutta käytetään.

B Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla kaukosäätimen CH LIST-painiketta.

Kanavatila

Kun painetaan P V/A-painiketta, kanavat vaihtuvat valitun kanavaluettelon mukaisesti.

Lisättyjä kanavia

Kanavat vaihdetaan muistiin tallennetun kanavaluettelon mukaisesti.

Suosikkikanavat

Kanavat vaihdetaan suosikkikanavaluettelon mukaisesti.

Hienosäätö

Mikäli kuva on selkeä, sinun ei tarvitse tehdä hienosäätöjä kanavalle, koska nämä säädöt tehdään automaattisesti kanavien haku- ja tallennustoimenpiteiden aikana. Jos signaali on heikko tai vääristynyt, sinun on ehkä tehtävä kanavalle hienosäätöjä manuaalisesti.

- 😰 Tallennetut hienosäädetyt kanavat on merkitty asteriskilla (*), joka näkyy kanavapalkissa kanavanumeroiden oikealla puolella.
- Ø Jos haluat palauttaa tekemäsi hienosäädön oletukseen, valitse Pal. painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja sen jälkeen ENTER →painiketta.
- Vain analogisia televisiokanavia voi hienosäätää.

Koko ohjelmaoppaan ja minioppaan käyttäminen



Haluttu toiminto	Ohje
EPG-luettelossa olevan ohjelman katsominen	Valitse ohjelma painamalla ▲, ▼, ◀, ► -painikkeita.
Oppaasta poistuminen	Paina sinistä painiketta.

Jos seuraava ohjelma on valittu, se ajastetaan ja näkyviin tulee kellokuvake. Jos ENTER ⊡-painiketta painetaan uudestaan, valitse ◄- ja ▶-painikkeilla Peruuta ajastukset. Ajastus peruutetaan ja kellokuvake poistuu.

Ohjelmatietojen näyttäminen	Valitse haluamasi ohjelma painamalla ▲, ▼, ◀, ▶ -painiketta. Kun haluamasi ohjelma näkyy korostettuna, paina INFO -painiketta.
	Ohjelman nimi näkyy ruudun keskellä ylhäällä.

Paina **INFO**-painiketta, niin saat tarkat tiedot. Tiedoista käyvät ilmi kanavan numero, toistoaika, tilarivi, lapsilukon taso, kuvanlaatutiedot (HD/SD), äänitilat, tekstitys tai tekstitelevisio, tekstityksen tai tekstitelevision kielet sekä lyhyt yhteenveto valitusta ohjelmasta. "..." näkyy, jos yhteenveto on pitkä.

Vaihto Miniopas- ja Koko Opas	Paina punaista painiketta toistuvasti.
Koko ohjelmaoppaassa Nopea taaksepäin selaus (24 tuntia) Nopea eteenpäin selaus (24 tuntia)	Paina vihreää painiketta toistuvasti. Paina keltaista painiketta toistuvasti.
Minioppaassa Nopea edellisen sivun näyttö Nopea seuraavan sivun näyttö	Paina vihreää painiketta. Paina keltaista painiketta.

Kanavien käsittely

Tässä valikossa voit lisätä, poistaa tai asettaa suosikkikanavia ja käyttää digitaalisten lähetysten ohjelmaopasta.

Kaikki kavavat

Näyttää kaikki tällä hetkellä käytettävissä olevat kanavat.

- Kanavia lisätty
 - Näyttää kaikki lisätyt kanavat.
- Suosikki
 - Näyttää kaikki suosikkikanavat.
 - B Valitse asettamasi suosikkikanavat painamalla kaukosäätimen FAV.CH-painiketta.

Tallennus

Näyttää kaikki ajastetut ohjelmat.

- Valitse ▲- tai ▼-painikkeella kanava näytöltä Kaikki kavavat, Kanavia lisätty tai Suosikki ja paina sen jälkeen ENTER →painiketta. Tämän jälkeen voit katsoa valittua kanavaa.
- Ø Väripainikkeiden käyttäminen kanavaluettelon kanssa
 - Punainen (Kanavatyyppi): Vaihto TV, Radio, Tiedot/muu ja Kaikki-vaihtoehtojen välillä.
 - Vihreä (Zoom): Suurentaa tai pienentää kanavan numeroa.

 - TOOLS (Työkalut): Näyttää valikon Pois (tai Lisää), Lisää suosikkeihin (tai Poista suosikeista), Lukko (tai Lukituksen poisto), Ajastettu kats., Kanavan nimen muutos, Kanavanumeron muokkaus, Lajittelu, Val.kaikki, Poista valinnat tai Automaattinen tallennus. (Valikot saattavat vaihdella tilanteen mukaan.)
- Kanavan tilaa kuvaavat kuvakkeet
- A: Analoginen kanava.
- ✓: Keltaisella painikkeella valittu kanava.
- •: Suosikiksi asetettu kanava.
- 🔒: Lukittu kanava.
- G: Ajastettu ohjelma

Kanavaluettelon vaihtoehtojen valikko (kohdassa Kaikki kavavat / Kanavia lisätty / Suosikki)

- Divide the second secon
- Ø Valikon kohdat saattavat vaihdella kanavan tilan mukaan.

Lisäys/poisto

- Voit poistaa tai lisätä kanavia tarpeidesi mukaisesti.
- Kaikki poistetut kanavat näkyvät valikossa Kaikki kavavat.
- Ø Harmaana näkyvä kanava tarkoittaa, että kyseinen kanava on poistettu.
- Lisää-valikko näkyy vain poistetuille kanaville.
- Ø Voit samalla tavoin poistaa kanavan valikosta Kanavia lisätty tai Suosikki.

Lisää suosikkeihin / Poista suosikeista

Usein katsottavat kanavat voi asettaa suosikeiksi.

- ☐ Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit myös lisätä (tai poistaa) suosikkikanavia valitsemalla Työkalut → Lisää suosikkeihin (tai Poista suosikeista).
- "
 "-symboli näytetään ja kanava asetetaan suosikiksi.
- Kaikki suosikkikanavat näkyvät Suosikki-valikossa.





Lukko / Lukituksen poisto

Voit lukita kanavan niin, ettei sitä voi valita eikä katsoa.

- Zämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Lapsilukko on asetettu tilaan På.
- Diavito Illi Naytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöruutu. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi.
- 🗵 Uuden television PIN-koodi on oletuksena "0-0-0-0". Voit vaihtaa PIN-koodin valitsemalla valikosta kohdan Vaihda PIN.

Ajastettu kats.

Kun ajastat haluamasi ohjelman, kanava muuttuu kanavaluettelossa ajastetuksi kanavaksi, vaikka olisit katsomassa jotakin toista kanavaa. Aseta oikea aika ennen ohjelman ajastamista.

- Ø Vain muistiin tallennetut kanavat voidaan ajastaa.
- 🖉 Voit asettaa kanavan, päivän, kuukauden, vuoden, tunnit ja minuutit suoraan painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
- Dhjelman ajastaminen näytetään Tallennus-valikossa.
- Digitaalinen ohjelmaopas ja ohjelman ajastaminen

Kanavan ohjelmaopas avautuu kuvaruudulle, kun valitset digitaalisen kanavan ja painat ▶-painiketta. Voit ajastaa ohjelman edellä kuvatulla tavalla.

Kanavan nimen muutos (vain analogiset kanavat)

Kanavat voidaan nimetä niin, että tunnus on näkyvissä aina, kun kanava on valittuna. 🖉 Digitaaliset kanavat nimetään automaattisesti eikä niihin voi itse vaikuttaa.

Kanavanumeron muokkaus (vain digitaaliset kanavat)

Voit muuttaa kanavan numeroa painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.

Lajittelu (vain analogiset kanavat)

Lajittelutoiminnolla voit muuttaa tallennettujen kanavien muistipaikkanumeroita. Tämä voi olla tarpeen, jos olet käyttänyt automaattista kanavatallennusta.

Val.kaikki / Poista valinnat

- Val.kaikki: Voit valita kaikki kanavaluettelon kanavat.
- Poista valinnat: Voit poistaa valinnan kaikista valituista kanavista.
- Ø Voit valita Poista valinnat vain silloin, kun vähintään yksi kanava on valittuna.
- Automaattinen tallennus
 - Ø Tarkat ohjeet asetusten tekemiseen löydät kohdasta Kanavavalikko.
 - Dos kanava on lukittu Lapsilukko -toiminnolla, PIN-koodin syöttöikkuna tulee näkyviin.

Kanavaluettelon asetusvalikko (kohdassa Tallennus)

Voit tarkastella, muuttaa tai poistaa ajastustietoja.

Tuo valikko kuvaruudulle TOOLS-painikkeella.

Muuta tietoja

Valitse tämä, kun haluat muuttaa ajastusta.

Peruuta ajastukset

Valitse tämä, kun haluat peruuttaa ajastuksen.

Tiedot

Valitse tämä, kun haluat tarkastella ajastustietoja. (Voit myös muuttaa ajastustietoja).

Val.kaikki

Valitse kaikki ajastetut ohjelmat.



Kuvavalikon asetukset

🗆 Tila

Voit valita haluamasi kuvatyypin.

Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit asettaa kuvatilan myös valitsemalla Työkalut -> Kuvatila.

Dynaaminen

Valitsee lisätyn tarkkuuden kuvan, joka sopii kirkkaaseen huonevaloon.

Vakio

Valitsee optimaalisen kuvan normaaliin huonevaloon.

Luonnollinen

Optimoitu, korkealaatuinen kuva, joka ei rasita silmiä.

Elokuva

Valitsee kuvan, joka on tarkoitettu elokuvien katseluun pimeässä huoneessa.

□ Taustavalo / Kontrasti / Kirkkaus / Terävyys / Väri / Sävy (V/P)

Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla eri asetuksilla.

- Taustavalo: Säätää LCD-näytön taustavalon kirkkautta.
- Kontrasti: Säätää kuvan kontrastitasoa.
- Kirkkaus: Säätää kuvan kirkkaustasoa.
- Terävyys: Säätää kuvan terävyyttä.
- Väri: Säätää kuvan värikylläisyyttä.
- Sävy (V/P): Säätää kuvan värisävyä.
- DEt voi käyttää toimintoa Sävy (V/P) PAL-järjestelmän analogisissa tiloissa TV, Ulk., AV.
- Kun teet muutoksia asetuksiin kohdissa Taustavalo, Kontrasti, Kirkkaus, Terävyys, Väri tai Sävy (V/P), näyttö muuttuu valintojesi mukaisesti.
- PC-tilassa voit säätää vain kohtien Taustavalo, Kontrasti ja Kirkkaus asetuksia.
- 🖉 Voit muuttaa ja tallentaa asetuksia kaikille sellaisille ulkoisille laitteille, jotka on liitetty television tuloliitäntään.
- 🖉 Käytönaikaista energiankulutusta voi vähentää merkittävästi alentamalla kuvan kirkkautta. Samalla alentuvat myös käyttökustannukset.

Lisäasetukset

Samsungin uusissa televisioissa voit tehdä vieläkin tarkempia säätöjä kuin edellisissä malleissa.

- Lisäasetukset -valikko on käytettävissä Vakio- ja Elokuva-tiloissa.
- PC-tilassa voit muuttaa vain kohtien Dynaam. kontrasti, Gamma ja Valkotasapaino asetuksia valikossa Lisäasetukset.
- Mustan sävy → Ei / Tumma / Tummempi / Tummin Voit säätää kuvan syvyyden valitsemalla haluamasi mustasäädön tason kuvaruudulta.
- Dynaam. kontrasti → Ei / Pieni / Keski / Suuri Voit säätää kuvaruudun kontrastin optimaaliseksi.
- Gamma

Voit säätää päävärin (punainen, vihreä, sininen) intensiteettiä.

Kuva		< Tila	: : Vakio	Þ
		Taustavalo		
		Kontrasti	: 95	
		Kirkkaus	: 45	
	ait-	Terävyys	: 50	
		Väri	: 50	
		Sāvy (V/P)	: V50/P50	
		Lisäasetukset		







Suomi	- 14	ŀ
-------	------	---

Väriavaruus

Väriavaruus tarkoittaa värimatriisia, joka koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä väreistä. Valitse haluamasi väriavaruusasetus ja nauti kuvan luonnollisista väreistä.

- Auto: Automaattinen väriavaruusasetus säätää värisävyt automaattisesti kaikkein luonnollisimmiksi kullekin ohjelmalähteelle.
- Luonnollinen: Tämä väriavaruusasetus tekee värisävyistä syviä ja runsaita.
- Muunneltu: Asettaa mieltymystesi mukaisen värialueen.
 - Ø Kun asetusta muutetaan, näytön asetus muuttuu.
 - Voit muuttaa ja tallentaa asetuksia kaikille sellaisille ulkoisille laitteille, jotka on liitetty television tuloliitäntään. Jos esimerkiksi DVD-soitin on kytkettynä HDMI 1 -liitäntään ja se on parhaillaan valittuna, asetukset ja säädöt tallentuvat DVD-soitinta varten.
 - Väri: Punainen, Vihreä, Sininen, Keltainen, Syaani tai Magenta
 - Z Väri on käytettävissä, jos Väriavaruus -asetus on tilassa Muunneltu.
 - InVäri-asetuksella voit säätää valitun värin RGB-arvoja.
 - Ø Säädetyt RGB-arvot voi palauttaa alkuperäisiksi valitsemalla Pal.
 - **Punainen** : Säätää valitun värin punaista kylläisyystasoa.
 - Vihreä : Säätää valitun värin vihreää kylläisyystasoa.
 - Sininen : Säätää valitun värin sinistä kylläisyystasoa.
 - Pal.: Palauttaa väriavaruuden oletusarvoihin.

Valkotasapaino

Voit säätää värilämpötilaa, jotta väreistä tulisi luonnollisempia.

- P-Siirtymä: Säätää punaisen värin tummuutta.
- V-Siirtymä: Säätää vihreän värin tummuutta.
- S-Siirtymä Säätää sinisen värin tummuutta.
- R-Gain: Säätää punaisen värin kirkkautta.
- G-Gain: Säätää vihreän värin kirkkautta.
- B-Gain: Säätää sinisen värin kirkkautta.
- Pal.: Aiemmin säädetty valkotasapaino palautuu takaisin oletusasetukseksi.

Ihonsävy

Voit korostaa kuvassa vaaleanpunaista "ihonväriä".

Ø Kun asetusta muutetaan, näytön asetus muuttuu.

■ Reunojen parannus → Ei / Päällä

Voit korostaa kuvassa kohteen ääriviivoja.

■ xvYCC → Ei / Päällä

xvYCC-tilan asettaminen tilaan On lisää yksityiskohtia ja väriavaruutta katsottaessa elokuvia ulkoiselta laitteelta (esim. DVD-laite), joka on kytketty HDMI- tai komponenttituloon.

Image: Image:

Kuvavalinnat

- PC-tilassa voit tehdä Värisävy -valikossa muutoksia vain kohtien Värisävy ja Koko asetuksiin.
- Värisävy → Viileä / Normaali / Lämmin1 / Lämmin2 / Lämmin3
 - Zämmin1, Lämmin2 tai Lämmin3 on aktiivinen vain, jos kuvatilana on Elokuva.
 - Asetuksia voidaan muuttaa ja tallentaa jokaiselle ulkoiselle laitteelle, joka on liitetty television tuloliitäntään.

Koko

Joskus saattaa tulla tarve muuttaa kuvan kokoa kuvaruudulla. Televisiossa on valmiina useita

kuvakokoja, joista jokainen toimii parhaiten tietyn tyyppisellä kuvasignaalilla. Kaapeli- ja satelliittivastaanottimelle voi myös olla omat kuvakoon vaihtoehtonsa. Pääsääntöisesti televisiota tulisi katsoa 16:9-tilassa niin paljon kuin mahdollista.

- 🖅 Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit asettaa koon myös valitsemalla Työkalut -> Kuvakoko.
- Autom. leveys: Kuvasuhde muuttuu automaattisesti muotoon 16:9.
- 16:9: Asettaa kuvakooksi 16:9, mikä sopii hyvin DVD-elokuvien tai laajakuvalähetyksien katseluun.
- Leveä zoomaus: Suurentaa kuvakokoa kuvasuhteesta 4:3.
- Zoom: Suurentaa laajakuvasuhteessa 16:9 näkyvän kuvan (pystysuunnassa) kuvaruudun kokoiseksi.
- 4:3: Tämä on videoelokuvan tai tavallisen televisiolähetyksen oletuskuvasuhde.
- Mukautettu ruutu: Näyttää koko kuvan typistämättömässä muodossa HDMI (720p/1080i/1080p)- tai komponentti (1080i/1080p) -signaalia vastaanotettaessa.
- Ø Kuvakoon vaihtoehdot riippuvat kuvalähteestä.
- Ø Käytettävissä olevat toiminnot riippuvat valitusta tilasta.
- PC-tilassa voidaan säätää vain kuvasuhteita 16:9 ja 4:3.
- Ø Voit muuttaa ja tallentaa asetuksia kaikille sellaisille ulkoisille laitteille, jotka on liitetty television tuloliitäntään.
- Ø Jos televisiolla näytetään pysäytettyä kuvaa yli kaksi tuntia, voi seurauksena olla tilapäinen jäännöskuva.
- ℤ Leveä zoomaus: Valitse ►-painikkeella Sijainti ja paina sen jälkeen ENTER . Voit siirtää kuvaa ylös tai alas ▲- tai ▼-painikkeella. Paina sen jälkeen ENTER . Painiketta.
- Zoom: Valitse ▶-painikkeella Sijainti ja paina sen jälkeen ENTER . Voit siirtää kuvaa ylös tai alas ▲- tai ▼-painikkeella. Paina sen jälkeen ENTER . Painiketta. Valitse ▶-painikkeella Koko ja paina sen jälkeen ENTER . Voit suurentaa tai pienentää kuvakokoa pystysuunnassa ▲- tai ▼ -painikkeella. Paina sen jälkeen ENTER . Painiketta.
- ℤ Kun tilassa HDMI (1080i/1080p) tai Komponentti (1080i/1080p) on valittu "Ruudun sovitus: Valitse ◄- tai ►-painikkeella Sijainti. Voit siirtää kuvaa ▲-, ▼-, ◀- tai ► -painikkeella.
 - Pal.: Valitse ◄- tai ▶-painikkeella Pal., paina sen jälkeen ENTER ➡-painiketta. Voit palauttaa asetuksen alkuasentoonsa.
- Iso käytät Mukautettu ruutu -toimintoa HDMI 720p -lähteen kanssa, yksi juova leikkautuu ylhäältä, alhaalta, vasemmalta ja oikealta samalla tavoin kuin Overscan-toiminnossa.
- 🖉 Jos kuva kuvassa (PIP) -tilana on kaksoistila (IIII, IIII), kuvan kokoa ei voi muuttaa.

■ Näyttötila → 16:9 / Leveä zoomaus / Zoom / 4:3

Jos asetat 16:9-laajakuvatelevisiossa kuvakooksi Autom. leveys, voit valita kuvakooksi 4:3 WSS (Wide Screen Service) tai ei mitään. Jokaisessa Euroopan maassa käytetään eri kuvakokoa, mutta oikea kuvakoko voidaan valita tätä toimintoa käyttäen.

- 16:9: Asettaa kuvan 16:9-laajakuvamuotoon.
- Leveä zoomaus: Suurentaa kuvakokoa kuvasuhteesta 4:3.
- Zoom: Suurentaa kuvakokoa pystysuunnassa.
- 4:3: Asettaa kuvan tavalliseen 4:3-kuvamuotoon.
- Diamä toiminto on käytettävissä vain Autom. leveys -tilassa.
- Zämä toiminto ei ole käytettävissä PC-, komponentti- tai HDMI-tilassa.

■ Digit. koh.vaim. → Ei / Pieni / Keski / Suuri / Auto

Jos television vastaanottama lähetyssignaali on heikko, voit ottaa käyttöön digitaalisen kohinanvaimennuksen ja vähentää siten kuvaruudun sähköisiä häiriöitä ja haamukuvia.

Ø Kun signaali on heikko, valitse jokin muu vaihtoehto, jossa kuva on paras mahdollinen.

■ HDMI musta → Normaali / Pieni

Voit säätää kuvan syvyyden valitsemalla haluamasi mustasäädön tason kuvaruudulta.

Zämä toiminto on käytössä vain silloin, kun ulkoinen laite on kytketty television HDMI-liittimeen (RGB-signaalit).

Kuvavalinnat					
Värisävy	: Normaali	•			
Koko	: Autom. leveys				
Näyttötila	: 16:9				
Digit. koh.vaim.	: Auto				
Elokuvatila : Pois					
100Hz Motion Plus	: Vakio				
	T				
	🗢 Siirrä 🛛 🖃 Hyväksy	්ට Palaa			

■ Elokuvatila → Ei / Auto1 / Auto2

Televisio voidaan asettaa automaattisesti tunnistamaan ja käsittelemään elokuvasignaaleja kaikista lähteistä sekä optimoimaan kuvan laadun.

- Elokuvatila on käytössä vain seuraavissa: TV, AV, COMPONENT(480i/1080i) ja HDMI(480i/1080i).
- Ei: Kytke filmitila pois päältä.
- Auto1: Säätää kuvan automaattisesti parhaaseen laatuun filmiä katsottaessa.
- Auto2: Optimoi automaattisesti kuvaruudun videotekstin (ei piilotekstejä) filmiä katsottaessa.

■ 100Hz Motion Plus → Ei / Selkeä / Vakio / Pehmeä / Muunneltu / Demo

Poistaa häntimistä nopealiikkeisissä runsaasti toimintaa sisältävistä kohtauksista, saaden kuvasta entistä pehmeämmän.

- Zos otat käyttöön toiminnon 100Hz Motion Plus, näytöllä voi esiintyä kohinaa. Jos näin tapahtuu, aseta 100Hz Motion Plus tilaan Ei.
- Ei: Kytkee 100Hz Motion Plus -toiminnon pois päältä.
- Selkeä: Asettaa 100Hz Motion Plus -toiminnon minimitasolle.
- Vakio: Asettaa 100Hz Motion Plus -toiminnon keskitasolle.
- Pehmeä: Asettaa 100Hz Motion Plus -toiminnon maksimitasolle.
- Muunneltu: Asettaa värinän ja epätarkkuuden vähentämisen tason mieltymystesi mukaan.
 - Epätark. väh.: Asettaa epätarkkuuden vähentämisen tason videolähteille.
 - Värinän väh.: Asettaa värinän vähentämisen tason elokuvia toistaville videolähteille.
 - Pal.: Palauttaa oletusasetukset.
- Demo: Näyttää eroavuudet 100Hz Motion Plus -toiminnon ja tavallisen kuvan välillä.

■ Vain sinitila → Ei / Päällä

Tämä toiminto on tarkoitettu AV-laitteen asiantuntijamittaukseen. Tämä toiminto näyttää yksinomaan sinistä signaalia ja poistaa kuvasignaalista punaisen ja vihreän signaalin. Näin saadaan aikaan sinisen suodattimen vaikutus, jota käytetään DVD-laitteiden, kotiteattereiden ja muiden videolaitteiden väriä ja sävyä säädettäessä. Tämän toiminnon avulla voit säätää ilman erillistä sinistä suodatinta värin ja sävyn haluamaasi arvoon kunkin videolaitteen signaalitason mukaisesti käyttämällä punainen/vihreä/sininen/ syaani/magenta/keltainen -väripalkistoa.

Ø Vain sinitila on käytettävissä, kun kuvatilaksi on asetettu Elokuva tai Vakio.

\Box Kuvan palautus \rightarrow Palauta kuvatila / Peru

Palauttaa kaikki kuva-asetukset niiden oletusarvoihin.

Delauta kuvatila: Kuvan senhetkiset asetukset palautetaan oletusarvoihin.

Kuva kuvassa -toiminto

Kuva kuvassa -toimintoa voi käyttää katsottaessa samanaikaisesti TV-lähetystä ja yhtä ulkoista videolähdettä. Tässä televisiossa on yksi sisäinen viritin. Tämän vuoksi PIP-toimintoa ei voi käyttää samassa tilassa. Katso lisätietoja kohdasta Kuva kuvassa -asetukset.

- ☐ Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit muuttaa kuva kuvassa -asetuksia myös valitsemalla Työkalut → PIP.
- Ø Jos valitset kuva kuvassa -äänen, katso ohjeet kohdasta Äänivalikon asetukset.
- PIP-asetukset

Pääkuva	Alakuva			
Komponentti				
HDMI1, HDMI2, HDMI3/DVI, HDMI4	TV			
PC				

- 🖉 Jos sammutat television kuva kuvassa -tilassa, sama tila palautuu kytkettäessä televisio uudestaan päälle.
- 🖉 PIP-ikkunassa näkyvän kuvan laatu saattaa hieman vääristyä, kun pääkuvaa käytetään pelien pelaamiseen tai karaokeen.
- Kun käytössä on Internet@TV, PIP-toimintoa ei voi käyttää.

Voit ottaa PIP-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

- ❑ Koko → → / → / → / → / → Voit valita alakuvan koon.
- □ Sijainti \rightarrow □ / □ / □ / □

Voita valita alakuvan sijainnin.

🖉 Kaksoistilassa (==, ==), Sijainti ei ole valittavissa.

Kanava

Voit valita kanavan alakuvalle.

	PIP	
PIP	: Päällä	►
Koko	: 🗖	
Sijainti	: 🗖	
Kanava	: ATV 4	
	🗢 Siirrä 🛛 🖼 Hyväks	y 🏷 Palaa



Tietokoneen asetusten määrittäminen (Windows XP)

Alla näkyvät Windows-käyttöjärjestelmän tyypilliset näyttöasetukset. Oman tietokoneesi ikkunat voivat erota alla olevista kuvista käytössä olevasta Windowsin versiosta ja videokortista riippuen. Vaikka näyttöjen ulkoasu on erilainen, samat perusasetustiedot pätevät kuitenkin lähes kaikissa tapauksissa. (Jos eivät, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Samsung-jälleenmyyjään.)

- 1. Valitse ensin Windowsin Käynnistä-valikosta "Ohjauspaneeli".
- 2. Kun ohjauspaneeli ilmestyy näytölle, valitse "Ulkonäkö ja teemat", jolloin näytölle avautuu valintaikkuna.
- 3. Kun ohjauspaneelin ikkuna ilmestyy näytölle, valitse "Näyttö", jolloin näytölle avautuu valintaikkuna.
- 4. Valitse valintaikkunasta "Asetukset"-välilehti.
 - Näytön oikea kokoasetus (tarkkuus) optimi: 1920 x 1080 kuvapistettä
 - Jos tässä valintaikkunassa on valittavissa pystytaajuus, oikea arvo on "60" tai "60 Hz". Muussa tapauksessa sulje ikkuna valitsemalla "OK".

Näyttötilat

Jos järjestelmän signaali vastaa standardisignaalitilaa, kuvaruutu säätyy automaattisesti. Jos järjestelmän signaali ei vastaa standardisignaalitilaa, säädä näyttötila videokortin käyttöohjeiden mukaisesti – muutoin kuvaruutu saattaa olla tyhjä. Kuvaruudun kuva on optimoitu valmistusvaiheessa seuraavalla sivulla esitetyille näyttötiloille.

Tila	Tarkkuus	Vaakataajuus (KHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikellotaajuus (MHz)	Tahdistuksen polaarisuus (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	_/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	$\begin{array}{c} 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 640 \times 480 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 800 \times 600 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1024 \times 768 \\ 1152 \times 864 \\ 1280 \times 1024 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 800 \\ 1280 \times 960 \\ 1360 \times 768 \\ 1440 \times 900 \\ 1440 \times 900 \\ 1680 \times 1050 \end{array}$	$\begin{array}{c} 31,469\\ 37,861\\ 37,500\\ 37,879\\ 48,077\\ 46,875\\ 48,363\\ 56,476\\ 60,023\\ 67,500\\ 63,981\\ 79,976\\ 49,702\\ 62,795\\ 60,000\\ 47,712\\ 55,935\\ 70,635\\ 65,290\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 59,940\\ 72,809\\ 75,000\\ 60,317\\ 72,188\\ 75,000\\ 60,004\\ 70,069\\ 75,029\\ 75,029\\ 75,000\\ 60,020\\ 75,025\\ 59,810\\ 74,934\\ 60,000\\ 60,015\\ 59,887\\ 74,984\\ 59,954\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 25,175\\ 31,500\\ 31,500\\ 40,000\\ 50,000\\ 49,500\\ 65,000\\ 75,000\\ 78,750\\ 108,000\\ 108,000\\ 135,000\\ 135,000\\ 135,000\\ 135,500\\ 106,500\\ 108,500\\ 106,500\\ 136,750\\ 146,250\\ \end{array}$	-/- -/- +/+ +/+ +/+ -/- +/+ +/+ +/+ +/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

D-Sub- ja HDMI/DVI-tulo

Dos käytät HDMI/DVI-kaapeliliitäntää, sinun tulee käyttää HDMI IN 3(DVI) -liitintä.

Z Lomitustila ei ole käytössä.

Z Televisio ei välttämättä toimi oikein, jos videoformaatiksi valitaan jokin muu kuin standardiformaatti.

Z Televisio tukee erillis- ja komposiittitiloja. SOG ei ole käytössä.

Z Liian pitkä tai heikkolaatuinen VGA-johto voi aiheuttaa kohinaa suurilla kuvatarkkuuksilla (1920 x 1080).



Television asetus PC-käyttöön

Disiasetus: Valitse PC-tila painamalla SOURCE-painiketta.

Automaattinen säätö

Automaattista säätöä käyttäen saat television automaattisesti vastaanotettavan videosignaalin mukaiseksi.

Tämä toiminto suorittaa asetusten automaattisen hienosäädön ja säätää taajuusarvot ja positiot.

- Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit asettaa automaattisen
- säädön myös valitsemalla **Työkalut** → **Automaattinen säätö**.

Näyttö

Karkea / Hieno

Kuvanlaadun säätöjen tarkoituksena on poistaa kohina tai vähentää sitä. Jos kohina ei poistu pelkästään hienosäädöllä, säädä taajuus mahdollisimman hyväksi (**Karkea**) ja hienosäädä kuvaa uudelleen. Kun olet vähentänyt kohinaa, säädä kuvan paikkaa niin, että se on kuvaruudun keskellä.

PC-sijainti

Muuta tietokoneen kuvan paikkaa, jos kuva ei mahdu television kuvaruutuun. Säädä kuvaruudun pystyasentoa painamalla ◀ tai ► -painiketta. Säädä kuvaruudun vaakaasentoa painamalla ◀- tai ►-painiketta.

Kuvan palautus

Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki kuva-asetukset tehtaassa määritetyiksi oletusasetuksiksi.

ÄÄNI

Äänivalikon asetukset

□ Tila → Vakio / Musiikki / Elokuva / Kirkas ääni / Muunneltu

- ☐ Tuo **TOOLS**-valikko näkyviin painamalla **Työkalut**-painiketta. Voit asettaa äänitilan myös valitsemalla **Työkalut** → **Äänitila**.
- Vakio: Valitsee tavallisen äänitilan.
- Musiikki: Korostaa musiikkia enemmän kuin muita ääniä.
- Elokuva: Käyttää parasta mahdollista ääntä elokuville.
- Kirkas ääni: Korostaa puhetta enemmän kuin muita ääniä.
- Muunneltu: Muistaa mukauttamasi ääniasetukset.

Taajuuskorjain

Voit tehdä haluamasi ääniasetukset.

- Tila: Valitsee äänitilan ennalta määritetyistä asetuksista.
- Balanssi L/R: Säätää tasapainoa oikean ja vasemman kaiuttimen välillä.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (taajuussäätö): Säätää eri taajuuksien tasoa.
- Pal.: Palauttaa kaikki taajuuskorjauksen asetukset oletusarvoihin.

$\hfill \square$ SRS TruSurround HD \rightarrow Pois / Päällä

SRS TruSurround HD on patentoitu SRS-tekniikka, jonka avulla voidaan toistaa 5.1-kanavaisia tallenteita kahdella kaiuttimella. TruSurround simuloi laadukkaasti surround-ääntä, kun käytössä on kahden kaiuttimen stereotoistolaitteet, kuten television sisäiset kaiuttimet. Se on yhteensopiva kaikkien monikanavaisten ääniformaattien kanssa.

Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit asettaa SRS TruSurround HD:n myös valitsemalla Työkalut SRS TS HD.







Äänen kieli

Voit muuttaa audiokielen oletusasetusta. Näyttää saapuvan lähetyksen kielitiedot.

- Zämän toiminnon voi valita katsottaessa digitaalista kanavaa.
- Kielen voi valita ainoastaan lähetyksessä mukana olevista kielistä.

□ Äänimuoto → MPEG / Dolby Digital

Kun ääni kuuluu samanaikaisesti pääkaiuttimesta ja audiovastaanottimen kautta, äänentoistoon voi syntyä kaiku, joka aiheutuu siitä, että pääkaiutin ja audiovastaanotin purkavat vastaanotetut äänisignaalit eri nopeudella. Jos näin tapahtuu, käytä "TV Speaker" -toimintoa.

- Ø Tämän toiminnon voi valita katsottaessa digitaalista kanavaa.
- Ø Lähetyssignaalin mukainen äänityyppi ilmestyy näytölle.

Audiokuvaus

Tämä on ylimääräinen äänitoiminto, joka tuottaa erillisen ääniraidan näkörajoitteisille henkilöille. Toiminto käsittelee AD-äänivirtaa (kuvailutulkkaus), jos televisioyhtiö lähettää sitä varsinaisen ääniraidan rinnalla. Käyttäjät voivat asettaa kuvailutulkkauksen päälle tai pois päältä ja säätää sen äänenvoimakkuutta.

■ Audiokuvaus → Pois / Päällä

Asettaa kuvailutulkkauksen päälle tai pois päältä.

Äänenvoimakkuus

Voit säätää kuvailutulkkauksen äänenvoimakkuutta.

- Äänenvoimakkuus on käytettävissä, jos Audiokuvaus on asetettu tilaan Päällä.
- Ø Tämän toiminnon voi valita katsottaessa digitaalista kanavaa.

□ Aut. voimak. → Pois / Päällä

Eri lähetysasemien lähettämän signaalin voimakkuus vaihtelee, mikä vaikeuttaa äänenvoimakkuuden säätöä, kun kanavaa vaihdetaan. Tällä toiminnolla televisio säätää valitun kanavan äänenvoimakkuuden automaattisesti pienentämällä äänitehoa, kun modulaatiosignaali on voimakas tai suurentamalla sitä, kun modulaatiosignaali on heikko.

Valitse kaiutin

Kun katsot televisiota kotiteatterijärjestelmän kanssa, kytke television kaiuttimet pois käytöstä, jotta voit kuunnella ääntä kotiteatterin (ulkoisista) kaiuttimista.

- Ulkoinen kaiutin: Ääni kuuluu ulkoisista (kotiteatterin) kaiuttimista.
- TV-kaiutin: Ääni kuuluu television kaiuttimista.
- Zänenvoimakkuuspainikkeet ja MUTE-painike eivät toimi, jos Valitse kaiutin on asetettu tilaan Ulkoinen kaiutin.
- Dos valitset Ulkoinen kaiutin valikossa Valitse kaiutin, ääniasetukset ovat rajoitetut.

	Television sisäiset kaiuttimet	Äänilaitteistolle lähtevä ääni (optinen, vasen/ oikea)
	RF / AV / Komponentti / PC / HDMI	RF / AV / Komponentti / PC / HDMI
TV-kaiutin	Kaiutinlähtö	Äänilähtö
Ulkoinen kaiutin	Mykistys	Äänilähtö
Video ei signaalia	Mykistys	Mykistys

❑ Äänivalinta → Pää / Ala

Kun käytössä on kuva kuvassa (PIP) -toiminto, voit kuunnella alakuvan (PIP) ääntä.

- Dit valita tämän vaihtoehdon, kun PIP on asetettu tilaan Päällä.
- Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit asettaa alakuvan äänen myös valitsemalla Työkalut
 —> PIP —> Äänivalinta.

□ Äänen palautus → Palauta kaikki / Palauta äänitila / Peruuta

Voit palauttaa ääniasetukset oletusarvoihin.

Delauta äänitila: Tämänhetkiset ääniarvot palautetaan oletusasetuksiin.



Äänitilan valitseminen

	Äänityyppi	Dual 1/2	Oletusasetus	
	Mono	MONO	Automaattinen vaihto	
A2 Stereo	Stereo	Stereo ↔ Mono		
	Kaksik	Kaksik 1 ↔ Kaksik 2	Kaksik 1	
	Mono	MONO	Automaattinen vaihto	
NICAM	Stereo	Mono ↔ Stereo		
Stereo	Kaksik	Mono ↔ Kaksik 1 Kaksik 2 ←	Kaksik 1	

Voit asettaa äänitilan Työkalut-valikossa. Jos valitset Kaksik I II, kuvaruudulla näytetään senhetkinen äänitila

- Ø Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu automaattisesti, ota monotila käyttöön.
- Diama toiminto on käytettävissä vain stereoäänisignaalilla. Se on pois käytöstä monoäänisignaalilla.
- Z Tämä toiminto on käytettävissä vain TV-tilassa.

ASETUKSET

Asetusvalikon asetukset

Kieli

Voit asettaa valikkojen kielen.

Aika

Tarkat ohjeet asetusten tekemiseen löydät kohdasta Kellonajan asettaminen.

□ Pelitila → Pois / Päällä

Yhdistäessäsi pelikonsolin, kuten PlayStation™ tai Xbox™, pelikokemuksesi voi olla todellisempi valitsemalla pelivalikon.

- Pelitilan rajoituksia (varoitus)
 - Jos haluat kytkeä pelikonsolin irti ja asettaa sen tilalle jonkin muun ulkoisen laitteen, muuta Pelitila tilaan Pois asetusvalikossa.
 - Jos katselet televisiota Pelitila -tilassa, kuvaruutu värisee jonkin verran.
- Pelitila ei ole käytettävissä tavallisissa TV-, PC- ja Ext-tiloissa.
- Kun kuva kuvassa -toiminto on käytössä, Pelitila -toimintoa ei voi käyttää.
- Zos kuva on huono, kun ulkoinen laite on kytketty televisioon, tarkista onko Pelitila tilassa Päällä. Aseta Pelitila tilaan Pois ja kytke ulkoiset laitteet.
- Ø Jos Pelitila on käytössä:
 - Kuvatila muutetaan automaattisesti tilaan Vakio, eikä tätä voi muuttaa.
 - Kuvatila muutetaan automaattisesti tilaan Muunneltu, eikä tätä voi muuttaa. Tee ääniasetukset taajuuskorjaimen avulla.
 - Äänen palautus -toiminto aktivoidaan. Palautus-toiminnon valinta taajuuskorjaimen asettamisen jälkeen palauttaa taajuuskorjausasetuksen oletusasetukseksi.

Optimoi kuvan laadun BD Wisea tukeville SAMSUNGIN DVD-, Blu-ray- ja kotiteatterituotteille. Tämä parantaa kuvan laatua, kun käytät näitä laitteita Samsung-televisiosi kanssa.

- Ø Kytke HDMI-kaapelilla sellaiset SAMSUNG-tuotteet, joissa on BD Wise.
- 🖉 Kun BD Wise asetetaan tilaan Päällä, kuvatila vaihdetaan automaattisesti optimaaliselle tarkkuudelle.
- BD Wise on käytettävissä HDMI-tilassa.

Verkkotyyppi / Verkkoasetukset

Tarkat ohjeet asetusten tekemiseen löydät kohdasta Verkkoasetusten tekeminen.

		Plug & Play		
Aset	C.	• Kieli	: Suomi	•
ukse		Aika		
-		Pelitila	: Pois	
		BD Wise		
		Verkkotyyppi	: Kaapeli	
		Verkkoasetukset		
		Lapsilukko	: Pāāllā	
		Vaihda PIN		

□ Lapsilukko → Pois / Päällä

Tämän toiminnon avulla ääni ja kuva otetaan pois käytöstä ja näin voit estää laitteen luvattoman käytön esimerkiksi lapsilta.

- 🖉 Ennen asetusikkunaa näytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi.
- Iuden television PIN-koodi on oletuksena 0-0-0-0. Voit muuttaa PIN-koodin valitsemalla valikosta Vaihda PIN.
- Ø Voit lukita kanavaluettelosta haluamasi kanavat.
- Zapsilukko on käytettävissä vain TV-tilassa.

Vaihda PIN

Voit vaihtaa television asetusten tekemiseen vaadittavan salaisen koodin.

- Ø Ennen asetusikkunaa näytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi.
- Uuden television PIN-koodi on oletuksena 0-0-0-0.
- Ø Jos unohdat PIN-koodin, voit palauttaa sen oletusnumerosarjaksi 0-0-0-0 painamalla kaukosäätimen painikkeita seuraavassa järjestyksessä: POWER (pois käytöstä) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (käytössä).

□ Lapsilukitus → Lapsiluokitus

Tällä toiminnolla voit itse asettamasi 4-numeroisen PIN-koodin (Personal Identification Number) avulla estää asiattomia käyttäjiä, kuten lapsia, katsomasta sopimattomia ohjelmia.

- Lapsiluokitus -asetukset ovat maakohtaisia.
- Die Ennen asetusikkunaa näytölle ilmestyy PIN-koodin syöttöikkuna. Syötä nelinumeroinen PIN-koodi.
- 🖉 Uuden television PIN-koodi on oletuksena "0-0-0-0". Voit vaihtaa PIN-koodin valitsemalla valikosta kohdan Vaihda PIN.
- Kun lapsiluokitukset on asetettu, näytetään symboli "
 ".
- Salli kaikki: Vapauta kaikki TV-luokitukset valitsemalla tämä vaihtoehto. Estä kaikki: Lukitse kaikki TV-luokitukset valitsemalla tämä vaihtoehto.

Tekstitys

Voit ottaa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Tässä valikossa valitset tekstitystilan. Valikon kohta **Normaali** viittaa perustekstitykseen ja **Huonokuuloinen** kuulovammaisille tarkoitettuun tekstitykseen.

■ Tekstitys → Pois / Päällä

Ottaa tekstityksen käyttöön tai pois käytöstä.

Tila \rightarrow Normaali / Huonokuuloinen

Asettaa tekstitystilan.

Tekstityskieli

Tekstityskielen asettaminen.

- Ø Jos katsomasi ohjelma ei tue Huonokuuloinen -toimintoa, tila Normaali aktivoituu automaattisesti, vaikka tilaksi olisikin valittu Huonokuuloinen.
- Die Englanti on oletuskieli silloin, kun valittu kieli ei ole käytettävissä lähetyksessä.
- B Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla kaukosäätimen SUBT.-painiketta.

Teksti-tv:n kieli

Voit asettaa tekstitelevision kielen valitsemalla kielityypin.

Die Englanti on oletuskieli silloin, kun valittu kieli ei ole käytettävissä lähetyksessä.

Valinta

Ensisijainen äänen kieli / Toissijainen äänen kieli / Ensisij. tekstityskieli / Toissijainen tekstityskieli / Ensisij. teksti-tv:n kieli / Toissij. teksti-tv:n kieli

Voit valita jonkin kielistä käyttämällä tätä toimintoa. Valittu kieli on oletuskielenä, kun kanavaa valitaan.

Jos muutat kieliasetusta, kielivalikon tekstityskieli, äänen kieli ja tekstitelevision kieli vaihtuvat automaattisesti valittuun kieleen. Kielivalikon tekstityskieli, äänen kieli ja tekstitelevision kieli näyttävät luettelon niistä kielistä, joita käytössä oleva kanava tukee. Valinta näkyy korostettuna. Jos muutat tätä kieliasetusta, uusi valinta on voimassa vain tuolloin käytössä olevalle kanavalle. Muutettu asetus ei muuta ensisijaista tekstityskieltä, ensisijaista äänen kieltä eikä ensisijaista tekstitelevision kieltä asetusvalikossa.

□ Digitaalinen teksti → Pois käyt. / Käyttöön (Vain Iso-Britanniassa)

Jos ohjelmassa on digitaalinen tekstitys, tämä toiminto otetaan käyttöön.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)

Kansainvälinen multimedian ja hypermedian koodausstandardi. Koodaus tapahtuu MPEG-järjestelmää ylemmällä tasolla, sillä MPEG-järjestelmä kattaa sellaisten tietojen kuten kuvien, merkistön, animaatioiden, grafiikan ja videotiedostojen linkityksen hypermediaan. MHEG on interaktiivinen teknologia, jota sovelletaan monilla aloilla, esim. tilausvideoissa (VoD), vuorovaikutteisessa televisiossa (ITV), sähköisessä kaupankäynnissä (EC), etäopetuksessa, videokonferensseissa, digitaalisissa kirjastoissa ja verkkopeleissä.

$\hfill\square$ Melodia \rightarrow Pois / Pieni / Keski / Suuri

Voit asettaa television päälle tai pois kytkemiselle jonkin äänen.

- Ääni ei ole käytössä seuraavissa tapauksissa:
 - Televisio on asetettu äänettömään tilaan MUTE-painikkeella.
 - Televisiosta ei kuulu ääntä, koska äänenvoimakkuus on säädetty minimiin äänenvoimakkuuden (-)-painikkeella.
 - Televisio on sammutettu uniajastintoiminnolla.

□ Energiansäästö → Pois / Pieni / Keski / Suuri / Auto

Tällä toiminnolla voit säätää television kirkkautta ja vähentää siten sen virrankulutusta. Kun katsot televisiota yöllä, aseta Energiansäästö -tilan asetukseksi Suuri. Näin vähennät sekä silmien rasittumista että virrankulutusta.

Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit asettaa virransäästötilan myös valitsemalla Työkalut -> Energiansäästö.

Tarkat ohjeet asetusten tekemiseen löydät kohdasta Kuva kuvassa (PIP)-toiminto.

I YI. Liitäntä

CI-valikko

Tämän avulla voit valita CAM-moduulin valikon. Valitse CI-valikko PC-kortin valikon mukaisesti.

Sovelluksen tiedot

Näyttää tietoja CI-paikkaan asetetusta CAM-moduulista. Sovelluksen tiedot koskevat CI-korttia. Voit asentaa CAM-moduulin milloin tahansa, olipa televisio sitten päällä tai pois päältä.

- 1. Hanki CI CAM -moduuli haluamaltasi jälleenmyyjältä.
- 2. Aseta CI-kortti CAM-moduuliin paikoilleen nuolen suuntaisesti.
- Aseta CAM-moduuli CI-kortteineen Common Interface korttipaikkaan. (Työnnä CAM nuolen ja korttipaikan kanssa samansuuntaisesti loppuun asti.)
- 4. Tarkista, voitko katsella salattuja kanavia.

Kellonajan asettaminen

Kello

Kelloajan asettaminen on välttämätöntä, jotta television eri ajastintoimintoja voisi käyttää.

- B Kellonaika ilmestyy näkyviin aina INFO-painiketta painettaessa.
- Ø Kellonaika on asetettava uudelleen, jos virtajohto kytketään irti.

Kellon tila

Aika voidaan asettaa manuaalisesti tai automaattisesti.

- Auto: Aseta aika automaattisesti digitaalisen lähetyksen mukaan.
- Man.: Aseta aika manuaalisesti haluamaasi aikaan.
- Automaattiset aika-asetukset eivät välttämättä mene oikein asemasta ja signaalista riippuen. Jos näin käy, aseta aika manuaalisesti.
- Ø Antenni- tai kaapeliverkon tulee olla käytössä, jotta ajan voisi asettaa automaattisesti.



Kellon asetus

Voit asettaa ajan manuaalisesti.

- Diamä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun Kellon tila on asetettu tilaan Man..
- 🖉 Voit asettaa päivän, kuukauden, vuoden, tunnit ja minuutit suoraan painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.

Uniajastin

Uniajastin sulkee television automaattisesti asetetun ajan kuluttua (30, 60, 90, 120, 150 tai 180 minuuttia).

- ✓ Tuo TOOLS-valikko näkyviin painamalla Työkalut-painiketta. Voit asettaa uniajastimen myös valitsemalla Työkalut → Uniajastin.
- Kun haluat perua Uniajastin -toiminnon, valitse Pois.

D Ajastin 1 / Ajastin 2 / Ajastin 3

Käytettävissä on kolme erillistä päälle/pois-ajastinasetusta. Aseta ensin kellonaika.

Käynnistysajastin

Aseta tunnit ja minuutit ja ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä. (Ota ajastin käyttöön tekemilläsi asetuksilla valitsemalla **Aktivoi**.)

Sammutusajastin

Aseta tunnit ja minuutit ja ota toiminto käyttöön tai pois käytöstä. (Ota ajastin käyttöön tekemilläsi asetuksilla valitsemalla **Aktivoi**.)

Äänenvoimakkuus

Aseta haluttu äänenvoimakkuuden taso.

$\blacksquare \quad L\ddot{a}hde \rightarrow TV \ / \ USB \ / \ TV \ Memory$

Voit asettaa TV-, TV Memory- tai USB-laitteen sisällön toistumaan, kun televisio kytkeytyy automaattisesti päälle. Valitse TV, TVmuisti tai USB. (Varmista, että USB-laite on kytketty televisioon.)

Dos USB tai TV Memory sisältää vain yhden kuvan, diaesitys ei toimi.

- Antenni (kun Lähde on valinnassa TV) Valitse ATV tai DTV.
- Kanava (kun Lähde on valinnassa TV)

Valitse haluamasi kanava.

Sisältö (kun Lähde on valinnassa USB tai TV-muisti)

Voit valita USB-laitteelta / TV-muistista musiikkitiedostoja sisältävän kansion toistettavaksi, kun televisio kytkeytyy automaattisesti päälle.

- Ø Jos kansion nimi on liian pitkä, kansiota ei voi valita.
- 🖉 Jos käytät kahta samantyyppistä USB-laitetta, varmista että kansioiden nimet eroavat toisistaan, jotta oikea USB luetaan.

Toisto

Valitse Kerran, Päivittäin, Ma-Pe, Ma-La, La-Su tai Man..

- ℤ Kun Man. on valittuna, valitse haluamasi viikonpäivä ►-painikkeella. Paina ENTER → painiketta halutun päivän kohdalla. Kuvaruudulle ilmestyy ✓ -merkki.
- Ø Voit valita tunnit, minuutit ja kanavan suoraan painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
- Ø Automaattinen virran katkaisu

Kun ajastin on käytössä, television virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta tai säädintä ei käytetä kolmen tunnin kuluessa siitä, kun ajastin on kytkenyt televisioon virran. Tämä toiminto on saatavilla vain ajastimen ollessa käytössä. Se estää mahdollisen ylikuumenemisen, mikäli televisio on pitkään päällä.



Verkkoliitäntä

Voit asettaa Internet-protokollan niin, että voit olla yhteydessä useisiin liitettyihin verkkoihin.

Verkkoliitäntä - Verkko

LAN-liitäntä DHCP-ympäristössä

Seuraavassa kuvataan tapa asettaa verkko DHCP-protokollaa käyttämällä. Koska IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja nimipalvelin asetetaan automaattisesti, kun DHCP valitaan, niitä ei tarvitse tallentaa manuaalisesti.

- 1. Kytke television takapaneelissa oleva LAN-portti ulkoiseen modeemiin verkkokaapelilla.
- 2. Kytke modeemiportti seinään ja liitä ulkoinen modeemi modeemikaapelilla.



LAN-verkkoon voi kytkeytyä reitittimen kautta.



LAN-portin ja television voi kytkeä suoraan, mikäli verkko mahdollistaa sen.



- Ø Ulkoisen laitteen liittimet (sijainti ja tyyppi) saattavat vaihdella valmistajasta riippuen.
- Iss IP-osoitteen hakeminen DHCP-palvelimelta epäonnistuu, sammuta ulkoisesta modeemista virta ja kytke se takaisin aikaisintaan 10 sekunnin kuluttua. Yritä sen jälkeen uudestaan.
- Ø Ulkoisen modeemin ja reitittimen välinen kytkentä tehdään kyseisten laitteiden käyttöohjeiden mukaisesti.
- Ø Televisio voidaan kytkeä LAN-verkkoon suoraan ilman reititintä
- Manuaalisesta ADSL-modeemia ei voi käyttää, koska siinä ei ole DHCP-tukea. Käytössä tulee olla automaattisesti yhdistyvä ADSL-modeemi.
LAN-kytkentä pysyvän IP-osoitteen ympäristössä

Seuraavassa kuvataan tapa asettaa verkko pysyvää IP-osoitetta käyttämällä. Internet-palveluntarjoajalta (ISP) saatu IP-osoite, aliverkon peite, yhdyskäytävä ja nimipalvelin tulee antaa manuaalisesti.

1. Kytke television takapaneelissa oleva LAN-portti verkkokaapelilla seinässä olevaan LAN-porttiin.



LAN-verkkoon voi kytkeytyä reitittimen kautta.



- Ø Ulkoisen laitteen liittimet (sijainti ja tyyppi) saattavat vaihdella valmistajasta riippuen.
- Ø Jos käytössä on pysyvä IP-osoite, internet-palveluntarjoaja kertoo käytettävän IP-osoitteen, aliverkon peitteen, yhdyskäytävän ja nimipalvelimen. Nämä arvot tallennetaan verkkoasetuksiin. Jos et tiedä näitä arvoja, ota yhteys verkon ylläpitäjään.
- Diedot reitittimen asetuksista ja kytkennästä löytyvät kyseisen tuotteen käyttöohjeista.
- Ø Televisio voidaan kytkeä LAN-verkkoon suoraan ilman reititintä.
- Ø Jos käytössä on DHCP:tä tukeva reititin, se voidaan asettaa käyttämään DHCP:tä tai pysyvää IP-osoitetta.
- Ø Internet-palveluntarjoaja avustaa pysyvän IP-osoitteen käyttöönottamisessa.

Verkkoliitäntä - Wireless

Verkkoon voi kytkeytyä langattomasti käyttämällä langatonta reititintä.



- 1. Liitä Samsungin langaton lähiverkkosovitin television USB1(HDD)- tai USB2-liittimeen.
 - Zangattoman verkon käyttäminen edellyttää "Samsung Wireless LAN Adapter"-verkkosovittimen (WIS09ABGN) käyttämistä.
 - Samsungin langaton lähiverkkosovitin myydään erikseen. Langaton lähiverkkosovitin WIS09ABGN on myynnissä valituilla jälleenmyyjillä, verkkokaupoissa ja osoitteessa Samsungparts.com.
 - Langattoman verkon käyttämiseksi television tulee olla kytkettynä langattomaan reitittimeen. Jos käytössä on DHCP:tä tukeva langaton reititin, televisio voidaan asettaa käyttämään DHCP:tä tai pysyvää IP-osoitetta.
 - Samsungin langaton lähiverkkosovitin tukee tiedonsiirtostandardeja IEEE 802.11A, IEEE 802.11B, IEEE 802.11G ja IEEE 802.11N. Jos toistat DLNA-videota IEEE 802.11B/G-yhteydellä, kuvassa saattaa esiintyä nykimistä.
 - Ø Jos langattomassa reitittimessä on mahdollisuus asettaa ping-kysely päälle/pois, aseta se päälle.
 - Aseta langattoman reitittimen kanavaksi jokin vapaa kanava. Jos langattomaan reitittimeen asetetaan toisen lähellä sijaitsevan laitteen käyttämä kanava, seurauksena on häiriöitä ja yhteys saattaa epäonnistua.
 - Ø Jos käytössä on jokin muu kuin alla mainittu turvallisuusjärjestelmä, se ei toimi television kanssa.
 - Asetettaessa tukiaseman (langaton reititin) salausavainta, käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot.
 - 1) Todennus: OPEN, SHARED, WPAPSK, WPA2PSK
 - 2) Salaus: WEP, TKIP, AES
 - Asetettaessa Ad-hoc-tilan salausavainta, käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot.
 - 1) Todennus: SHARED, WPANONE
 - 2) Salaus: WEP, TKIP, AES
 - Iso tukiasema tukee WPS (Wi-Fi Protected Setup) -asetusta, voit kytkeytyä verkkoon PBC (Push Button Configuration)tai PIN (Personal Indentification Number) -menetelmillä. WPS konfiguroi automaattisesti SSID:n ja WPA-avaimen molemmissa tiloissa.
 - 🖉 Jos laitetta ei ole sertifioitu, sen yhdistettävyyttä televisioon Samsungin langattoman lähiverkkosovittimen kautta ei taata.

Verkon asettaminen

Network Type

Valitse verkkoliitynnän menetelmäksi kaapeli tai langaton.

Valikko on käytettävissä vain, jos Samsungin langaton lähiverkkosovitin on kytkettynä.

Kaapeli

Yhdistä verkkoon kaapelilla.

Langaton

Yhdistä verkkoon langattomasti.

Verkkoasetukset

Kaapeliverkon asetukset

(jos Verkkotyyppi on asetettu valintaan Kaapeli)

- Diarkista, onko verkkokaapeli kytketty.
- Internet-protokollan asetus \rightarrow Autom. / Man.
- Verkkotesti: Sen jälkeen kun verkkoasetukset on tehty, verkon toimivuus on mahdollista testata.
- Zangalliseen verkkoon ei saada yhteyttä

Jos internet-palveluntarjoaja on rekisteröinyt internetiin kytkettävän laitteen MAC-osoitteen ja varmentaa sen joka kerta kytkeydyttäessä, televisio ei ehkä saa yhteyttä internetiin, koska sen MAC-osoite poikkeaa yhteydessä ensimmäistä kertaa käytetyn laitteen (PC) MAC-osoitteesta.

Tässä tapauksessa pyydä internet-palveluntarjoajalta ohjeet muiden kuin PC:n (esimerkiksi television) kytkemiseksi internetiin. Jos internet-palveluntarjoaja vaatii käyttäjätunnuksen tai salasanan internet-verkkoon kytkeytymisen yhteydessä, televisio ei ehkä pysty kytkeytymään internetiin. Tässä tapauksessa on annettava käyttäjätunnus tai salasana kytkeydyttäessä internetiin reitittiimen kautta.

Internet-yhteys saattaa epäonnistua palomuuriongelman vuoksi. Tässä tapauksessa ota yhteys internet-palveluntarjoajaan. Jos et saa yhteyttä internetiin, vaikka kaikkia internet-palveluntarjoajan ohjeita on noudatettu, ota yhteys Samsung Electronicsiin.

Kaapeliverkon asetukset

Jos kytket verkkokaapelin, ja se tukee DHCP:tä, IP-asetukset tulevat automaattisesti.

- 1. Aseta Verkkotyyppi valintaan Kaapeli.
- 2. Valitse Kaapeliverkon asetukset.
- Aseta Internet-protokollan asetus valintaan Auto.
 IP asetetaan automaattisesti.
- 4. Tarkista verkon toiminta valinnalla Verkkotesti.

Kaapeliverkon asetukset

Aseta IP-asetukset ennen television yhdistämistä LAN-verkkoon kiinteällä IP-osoitteella.

- 1. Aseta Verkkotyyppi valintaan Kaapeli.
- 2. Valitse Kaapeliverkon asetukset.
- 3. Aseta Internet-protokollan asetus valintaan Man..
- 4. Aseta IP-osoite, Aliverkon peite, Yhdyskäytävä ja Nimipalvelin.

Ø Jos teet verkon asetukset manuaalisesti, käytä kaukosäätimen numeronäppäimiä.

- 5. Tarkista verkon toiminta valinnalla Verkkotesti.
- Langat. verkon aset.
 - Valikko on käytettävissä vain, jos Samsungin langaton lähiverkkosovitin on kytkettynä.
 - $\bullet \quad \text{Internet-protokollan asetus} \rightarrow \text{Autom. / Man.}$
 - Verkkotesti: Sen jälkeen kun verkkoasetukset on tehty, verkon toimivuus on mahdollista testata.







Yhteys tukiasemaan ei toimi

Televisio saattaa epäonnistua tukiaseman havaitsemisessa, jos tukiasema käyttää piilotettua SSID:tä. Tässä tapauksessa muuta tukiaseman asetuksia ja yritä uudelleen. Jos internet-palveluntarjoaja on rekisteröinyt internetiin kytkettävän laitteen MAC-osoitteen ja varmentaa sen joka kerta kytkeydyttäessä, televisio ei ehkä saa yhteyttä internetiin, koska sen MAC-osoite poikkeaa yhteydessä ensimmäistä kertaa käytetyn laitteen (PC) MAC-osoitteesta.

Tässä tapauksessa pyydä internet-palveluntarjoajalta ohjeet muiden kuin PC:n (esimerkiksi television) kytkemiseksi internetiin. Jos et saa yhteyttä internetiin, vaikka kaikkia internet-palveluntarjoajan ohjeita on noudatettu, ota yhteys Samsung Electronicsiin.

- Valitse verkko
 - Tukiasema: Langatonta verkkoa käytettäessä on mahdollista valita käytettävä reititin.
 - Ø Jos langaton tukiasema ei ole tukiasemien luettelossa, paina punaista painiketta.
 - Ø Kun yhteys on muodostunut, palaat automaattisesti takaisin näytölle.
 - Dos olet valinnut tukiaseman, joka vaatii tunnistautumisen:
 - Kuvaruutuun tulee salausavaimen syöttöruutu. Anna salausavain ja paina kaukosäätimen sinistä painiketta.
 - Ø Jos salausavaimen tyyppi on WEP, 0−9 ja A−F ovat käytettävissä avaimeen.

WPS-yhteys (Wi-Fi Protected Setup)

- Jos Suojakoodi on jo asetettu: Valitse tukiasemaluettelosta WPS.
 Ø Voit valita PBC, PIN, Suojakoodi.
 - PBC-yhteys: Valitse PBC (Push Button Configuration). Paina tukiaseman PBCpainiketta 2 minuutin kuluessa ja odota yhteyttä.
 - ${\ensuremath{\not D}}$ Jos yhteys ei toimi, yritä uudestaan.
 - PIN-yhteys: Valitse PIN (Personal Identification Number).
 - Kuvaruudulla näytetään PIN-koodin sisältämä ilmoitus. Syötä tämä PIN-koodi tukiasemalle 2 minuutin kuluessa. Valitse OK ja odota yhteyttä.
 - Ø Jos yhteys ei toimi, yritä uudestaan
 - Suojakoodi -yhteys: Suojakoodi -valinnassa kuvaruudulle avautuu syöttöruutu. Anna salausavain ja paina Sininen-painiketta.
 - Dos yhteys ei toimi, yritä uudestaan.
- Jos Suojakoodi on asettamatta: Jos WPS-yhteyttä tukevan tukiaseman asetuksena on "NONE", voit valita PBC, PIN, None Security. Tyhjä None Security sallii yhteyden tukiasemaan suoraan ilman WPC-toimintoa.
 - Toimintatapa PBC, PIN -valinnoissa on sama kuin edellä. Jos Suojakoodi on jo asetettu.
 - Ø Jos yhteys ei toimi, yritä uudestaan.









	Langat. verkor	1 aset.	
Valitse verkko			
Haku Ad-hoc:	sson jee AP_1 Ap_2	PBC PIN None Securi	ty
	🗢 Siirrä	🖼 Hyväksy	ා Palaa

 Ad-hoc: Voit ottaa yhteyden mobiililaitteeseen ilman tukiasemaa Samsungin langattoman lähiverkkosovitittimen kautta käyttäen vertaisverkkoa.

Miten luodaan uusi Ad-hoc

- 1. Valitse Valitse verkko. Laiteluettelo avautuu.
- 2. Paina laiteluettelossa kaukosäätimen sinistä painiketta tai valitse Ad-hoc.
 - Kuvaruutuun tulee viesti Olemassa olevan verkon ominaisuudet ovat rajoitetut. Haluatko vaihtaa verkkokytkentää?.
- 3. Syötä muodostettu Verkon nimi (SSID) ja Suojakoodi verkkoyhteyteen käytettävälle laitteelle.

Miten muodostetaan yhteys Ad-hoc-laitteeseen

- 1. Valitse Valitse verkko. Laiteluettelo avautuu.
- 2. Valitse haluamasi laite laiteluettelosta.
- 3. Jos käytössä on salausavain, anna valittu salausavain.
 - Ø Jos verkko ei toimi normaalisti, tarkista Verkon nimi (SSID) ja Suojakoodi uudestaan. Jos Suojakoodi on väärä, se saattaa olla syy virheelliseen toimintaan.

Langat. verkon aset.

Jos haluat ottaa yhteyden tukiasemaan, tukiasemassa tulee olla DHCP-tuki. Vain sellaiset laitteet, jotka tukevat Ad-hoc-tilaa, voivat olla yhteydessä ilman DHCP:tä.

- 1. Aseta Verkkotyyppi valintaan Langaton.
- 2. Valitse Langat. verkon aset..
- Aseta Internet-protokollan asetus valintaan Autom..
 IP asetetaan automaattisesti.
- 4. Valitse verkko Valitse verkko -valinnasta.
- 5. Tarkista verkon toiminta valinnalla Verkkotesti.

Langat. verkon aset.

- 1. Aseta Verkkotyyppi valintaan Langaton.
- 2. Valitse Langat. verkon aset.
- 3. Aseta Internet-protokollan asetus valintaan Man.
- 4. Aseta IP-osoite, Aliverkon peite, Yhdyskäytävä ja Nimipalvelin.
 - Ø Jos teet verkon asetukset manuaalisesti, käytä kaukosäätimen numeronäppäimiä.
- 5. Valitse verkko Valitse verkko -valinnasta.
- 6. Tarkista verkon toiminta valinnalla Verkkotesti.



Langat. verkon aset.		
Internet-protokollan asetus	: Autom.	►
Verkkotesti:		
Valitse verkko	: AP1	
	:	
	:	
Yhdyskäytävä	:	
	:	
		in Dulu
₹ 5	urra 🕒 Hyvaks	y 🍤 Palaa



TULO / TUKI

Kuvalähdevalikko

Lähdeluettelo

Valitse TV tai muu ulkoinen kuvalähde, kuten DVD / Blu-ray-soitin / kaapelivastaanotin / satelliittivastaanotin (STB), joka on kytketty televisioon. Valitse haluamasi kuvalähde.

Voit katsoa ulkoista kuvalähdettä painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta. TV-tilan voi valita painamalla kaukosäätimen TV-painiketta, numeropainikkeita (0–9) ja P / / painiketta.

TV /UIk.1 / UIk.2 / AV / Komponentti / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4

- Voit valita vain televisioon yhdistettyjä ulkoisia laitteita. Kytketyt laitteet näytetään Lähdeluettelo -luettelon alussa korostettuina. Kytkemättömät laitteet näkyvät luettelon lopussa.
- Iso USB-laitteita on kytketty USB1(HDD)- ja USB2-liittimiin, ne näytetään nimillä USB1 ja USB2.
- Ø Kaukosäätimen väripainikkeiden käyttäminen kuvalähdeluettelossa
 - Punainen (Päivitä): Päivittää yhdistettyjen ulkoisten laitteiden luettelon. Paina tätä, jos lähde on päällä ja kytkettynä, mutta ei näy luettelossa.
 - TOOLS (Työkalut): Näyttää valikot Nimen muokkaus ja Tiedot.
- Nimen muokkaus
- Videonauh. / DVD / Kaapelipääte / Satellite STB / PVR-sovitin / AV-vastaanotin / Peli / Videokamera / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA

Nimeä tuloliittimiin kytketyt laitteet, jotta kuvalähteen valitseminen olisi helpompaa.

Zos HDMI IN 3(DVI) -porttiin kytketään tietokone, jonka resoluutio on 1920 x 1080 / 60 Hz, aseta HDMI3/DVI-tilaksi DVI PC Tulo-tilan kohdassa Nimen muokkaus.

Tukivalikko

Käyttöehdot

Lue kolmansien osapuolten tuottamien sisältöjen/palveluiden ehdot ja vastuuvapauslauseke. Vastuuvapauslauseke on maakohtainen.

Product Guide

Tuoteoppaassa esitellään tämän television kaikkein keskeisimmät ominaisuudet. Tällä toiminnolla saatavat kuvaukset ovat vain englanniksi.



Tulo	M.	Lähdeluettelo
		Nimen muokkaus





Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen Product Guide -valikossa

Painike	Toiminnot
Keltainen painike	Näyttää Product Guide -sisällön peräkkäisesti. (automaattinen toisto)
▶</th <th>Siirrä osoitinta ja valitse jokin valikon kohta.</th>	Siirrä osoitinta ja valitse jokin valikon kohta.
ENTER 🕞	Valitsee parhaillaan valittuna olevan vaihtoehdon.
RETURN	Palaa edelliseen valikkoon.
EXIT	Lopettaa nykyisen toiminnon ja palaa Product Guide -päävalikkoon.

Itsediagnoosi

Kuvatesti

Jos kuvan kanssa on ongelmia, tee kuvatesti. Tarkista näytön värikuviot, jotta voisit selvittää, vaikuttaako ongelma kuvaan edelleen.

• **Kyllä**: Jos testikuvio ei ilmesty näytölle tai siinä esiintyy kohinaa, valitse **Kyllä**. Televisiossa saattaa olla vikaa. Ota yhteyttä Samsungin tekniseen tukeen.



 Ei: Jos testikuvio näkyy oikein näytöllä, valitse Ei. Ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa. Tarkista liitännät. Jos ongelma jatkuu, katso lisätietoja ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.

Äänitesti

Jos äänen kanssa on ongelmia, tee äänitesti. Ääni tarkistetaan soittamalla televisioon tallennettu melodia.

- Zollei television kaiuttimista kuulu lainkaan ääntä, varmista ennen äänitestin tekemistä, että äänivalikon kohdan Valitse kaiutin asetuksena on TV-kaiutin.
- Äänitestin soittama melodia kuuluu joka tapauksessa, vaikka kohdan Valitse kaiutin asetuksena olisi External Speaker tai ääni olisi mykistetty painamalla MUTE-painiketta.
- Kyllä: Jos et äänitestin aikana kuule ääntä jommastakummasta tai kummastakaan kaiuttimesta, valitse Äänitesti. Televisiossa saattaa olla vikaa. Ota yhteyttä Samsungin tekniseen tukeen.
- Ei: Jos television kaiuttimista kuuluu ääntä, valitse Ei. Ulkoisessa laitteessa saattaa olla vikaa. Tarkista liitännät. Jos ongelma jatkuu, katso lisätietoja ulkoisen laitteen käyttöoppaasta.

Signaalitiedot (vain digitaaliset kanavat)

Toisin kuin analogisilla kanavilla, joiden kuvanlaatu saattaa vaihdella "lumisesta" kirkkaaseen, digitaalisilla HDTV-kanavilla kuva on joko täydellinen tai sitä ei ole lainkaan. Tästä syystä digitaalisille kanaville ei voi tehdä hienosäätöjä samalla tavoin kuin analogisille. Voit kuitenkin säätää antenniasi, jos haluat parantaa digitaalisten kanavien vastaanoton laatua.

Iss signaalin vahvuusmittari ilmoittaa, että signaali on heikko, voit parantaa signaalin vahvuutta säätämällä antennisi asennusta. Säädä antennin asennusta niin kauan, kunnes antenni on sellaisessa asennossa, että signaalin vahvuus on paras mahdollinen.

Ohjelm. Päivitys

Samsung saattaa tarjota television laiteohjelmistoon päivityksiä tulevaisuudessa. Nämä päivitykset voidaan suorittaa television kautta, kun se on kytkettynä internetiin, tai lataamalla uusi laiteohjelmisto USB-muistiin osoitteesta samsung.com.

- Nykyinen versio on televisiossa asennettuna oleva ohjelmisto.
- Zihtoehtoinen ohjelmisto (varmuuskopio) osoittaa edellisen version, joka korvataan.
- Ohjelmiston esitysmuoto on "vuosi/kuukausi/päivä_versio". Mitä uudempi päivämäärä nimessä on, sitä uudempi ohjelmisto on kyseessä. Uusimman version asentamista suositellaan.

USB:lla

Aseta televisioon USB-muisti, joka sisältää samsung.com-osoitteesta ladatun laiteohjelmistopäivityksen. Älä katkaise virtaa tai poista USB-muistia päivityksen aikana. Televisio sammuu ja menee taas automaattisesti päälle sen jälkeen, kun laiteohjelmisto on päivittynyt. Tarkista päivityksen jälkeen laiteohjelmiston versio (uudessa versiossa on suurempi numero koin vanhassa versiossa).

Kun ohjelmisto on päivittynyt, kuva- ja ääniasetukset palautuvat tehdasasetuksiin. Suosittelemme kirjoittamaan muistiin omat asetukset, jotta niiden palauttaminen olisi helppoa päivityksen jälkeen.

kanavalta

Päivittää ohjelmiston lähetyssignaalia käyttäen.



Ohjelm. Päivitys			
USB:lla		►	
kanavalta			
Valmiustilan päivitys	: 45 Min		
Vaihtoehtoinen ohjelmisto	2009/01/15_00000		
\$	Siirrä 🖃 Hyväksy	ා Palaa	

Valmiustilan päivitys

Voit jatkaa ohjelmistopäivitystä päävirran ollessa päällä valitsemalla Päällä ▲- ja ▼-painikkeilla. Manuaalinen päivitys alkaa automaattisesti 45 minuuttia valmiustilaan siirtymisen jälkeen. Koska laitteen virta on kytketty päälle sisäisesti, nestekidetelevisio saattaa olla osittain päällä. Näin saattaa olla jopa tunnin ajan aina siihen asti, kunnes ohjelmistopäivitys on valmis.

Vaihtoehtoinen ohjelmisto (varmuuskopio)

Jos uuden laiteohjelmiston kanssa ilmenee käyttöä haittaavia ongelmia, voit vaihtaa ohjelmiston aiempaan versioon.

- Ø Jos ohjelmisto vaihtui, käytössä oleva ohjelmisto näytetään.
- 🖉 Voit vaihtaa käytössä olevan ohjelmiston vaihtoehtoiseen ohjelmistoon valitsemalla "Vaihtoehtoinen ohjelmisto".

HD-liitäntäopas

Tästä valikosta löytyy se liitäntätapa, joka antaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun teräväpiirtotelevisiolle. Tutustu näihin tietoihin, kun haluat kytkeä ulkoisia laitteita televisioon.

□ Samsung-yhteystiedot

Tutustu näihin tietoihin, jos televisiosi ei toimi kunnolla tai jos haluat päivittää sen ohjelmiston. Löydät täältä teknisen tuen tiedot sekä tuotetietoja ja ohjelmiston lataustiedot.

USB-laitteen kytkeminen

- 1. Kytke televisio päälle painamalla POWER painiketta.
- Kytke valokuvia, musiikkia ja/tai elokuvia sisältävä USB-laite television sivussa olevaan USB1(HDD) - tai USB2-liittimeen.
- 3. Kun Sovellus-valintaikkuna avautuu, valitse Media Play (USB & DLNA) painamalla ENTER III-painiketta.
 - Direction MTP:tä (Media Transfer Protocol) ei tueta.
 - Ziedostojärjestelmä tukee muotoja FAT16, FAT32 ja NTFS.
 - Tietyn tyyppiset USB-digitaalikamerat ja äänilaitteet eivät ole yhteensopivia tämän television kanssa.
 - Media Play tukee vain USB MSC -laitteita (Mass Storage Class). MSC on Mass Storage Class Bulk-Only Transport -laite. Esimerkkejä MSC-laitteista ovat muistitikut ja flash-kortinlukijat ja USB-kiintolevyt (USB HUBia ei tueta).
 - Kytke suoraan television USB-porttiin. Jos käytät erillistä kaapelikytkentää, USB-yhteensopivuusongelmia voi esiintyä.
 - Ennen kuin kytket laitteen televisioon, ota tiedostoistasi varmuuskopio mahdollisen tiedon vaurioitumisen tai katoamisen varalta. SAMSUNG ei vastaa mistään tiedostojen vaurioitumisesta tai niiden katoamisesta.
 - Kytke USB-kiintolevy sille varattuun porttiin USB1 (HDD). Huomaa, että jos liitettävän laitteen virrankulutus on korkea, USB1 (HDD) -portti ei välttämättä tue sitä..
 - Ø Älä irrota USB-laitetta lataamisen aikana.
 - MSC tukee MP3- ja JPEG-tiedostoja, kun taas PTP-laite tukee vain JPEG-tiedostoja.
 - ${\mathbb Z}$ Mitä suurempi kuvan tarkkuus on, sitä kauemmin sen ilmestyminen näytölle kestää.
 - Ø Suurin tuettu JPEG-tarkkuus on 15360 x 8640 pikseliä.
 - Ø Jos tiedostoa ei tueta tai se on vaurioitunut, näytetään ilmoitus: "Tukematon tiedostomuoto".
 - Ø Jos lajitteluperusteena on Basic View, voidaan näyttää enintään 1 000 tiedostoa / kansio. Muut lajitteluperusteet voivat näyttää 10 000 tiedostoa.
 - Maksullisilta sivustoilta ladattuja DRM-suojattuja MP3-tiedostoja ei voi toistaa. DRM (Digital Rights Management) on tekniikka, joka tukee sisällön luontia, jakelua ja hallintaa sisältöön sulautetusti ja kattavasti. Tähän kuuluvat sisällöntuottajan oikeuksien ja etujen suojaaminen, sisällön laittoman kopioimisen estäminen sekä laskutuksen ja maksujen hallinta.
 - 🖉 Kun valokuvia siirretään, niiden lataamiseen saattaa kulua muutama sekunti. Tällöin näytöllä näkyy latauskuvake.
 - Ø Jos enemmän kuin kaksi PTP-laitetta on kytkettynä, voit käyttää niistä vain yhtä kerrallaan.
 - Ø Jos useampi kuin yksi MSC-laite on kytkettynä, joitakin niistä ei välttämättä tunnisteta. Jos USB-laitteen virrankulutus on suuri (yli 500mA tai 5V), sitä ei välttämättä tueta.
 - Iso USB-laitetta kytkettäessä näytetään ylikuormitusvaroitus (Fail add new device USB1/USB2 Power Overload), laitetta ei välttämättä tunnisteta tai se ei toimi oikein.

Kaukosäätimen painikkeiden käyttäminen Media Play -valikossa

Painike	Toiminnot	
$\land / \checkmark / \checkmark / \checkmark$	Siirrä osoitinta ja valitse jokin valikon kohta.	
	Valitsee parhaillaan valittuna olevan vaihtoehdon. Toistettaessa diaesitystä, elokuvaa tai musiikkitiedostoa:	
	- painettaessa ENTER 🖃-painiketta toiston aikana, toisto keskeytyy.	
	- painettaessa ENTER 🖃-painiketta keskeytyksen aikana, toisto jatkuu.	
►/II	Toistaa tai keskeyttää diaesityksen, musiikin tai elokuvan.	
RETURN	Palaa edelliseen valikkoon.	
TOOLS	Suorittaa eri toimintoja valokuva-, musiikki- ja elokuvavalikoista.	
	Pysäyttää diaesityksen, elokuvan tai musiikkitiedoston.	
	Siirtyy edelliseen ryhmään / Siirtyy seuraavaan ryhmään.	
INFO	Näyttää tiedoston tiedot.	
MEDIA.P	Poistu Media Play -tilasta.	
∧ P ∨, EXIT, TV	Lopettaa Media Play -tilan ja palaa TV-tilaan.	





Mediatoistotoiminto

Tämän toiminnon avulla voi kuunnella ja näyttää sellaisia valokuvia, musiikkia ja/tai elokuvatiedostoja, jotka on tallennettu USB Mass Storage Class -laitteelle (MSC).

Media Play (USB & DLNA) -valikon avaaminen

- Paina MENU-painiketta. Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Sovellus ja paina sen jälkeen ENTER →-painiketta.
- Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Media Play (USB & DLNA) ja paina sen jälkeen ENTER 🖙-painiketta.
 - Media Play (USB & DLNA) -valikko avautuu näytölle.
 - Avaa Media Play -valikko painamalla kaukosäätimen MEDIA.P-painiketta.
 - B Avaa kuvalähdeluettelo painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta. Valitse sen jälkeen valitse USB painamalla ▲- tai ▼-painiketta.
- Valitse joko television muisti tai USB-muisti painamalla ensin punaista painiketta ja sen jälkeen ▲- tai ▼-painiketta. Paina ENTER I →-painiketta.
 - Zämä toiminto vaihtelee riippuen television muistista, USB-muistilaitteesta tai DLNA-laitteesta.
 - Valitun USB-laitteen nimi näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.
- Valitse ◄- tai ▶-painikkeella jokin kuvake (Photo, Music, Movie, Setup) ja paina sen jälkeen ENTER [→].
 - Poistu Media Play -tilasta painamalla kaukosäätimen MEDIA.P-painiketta.





USB-muistilaitteen turvallinen poistaminen

Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.

- 1. Paina TOOLS-painiketta mediatoiston tiedostoluettelossa tai diaesityksen, musiikin kuuntelun tai elokuvan katselun aikana.
- 2. Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Poisto turvattu ja paina sen jälkeen ENTER -painiketta.
- 3. Poista USB-laite televisiosta.

Näyttö



Siirry ylös- ja alaspainikkeilla osioon lajitteluperusteluettelo, ryhmäluettelo tai tiedostoluettelo. Kun olet valinnut osion, valitse kohde painamalla \blacktriangleleft - tai \triangleright -painiketta.

- Tämänhetkinen lajitteluperuste: Tässä kentässä näytetään käytössä oleva tiedostojen lajittelutapa. Muuta tiedostojen lajittelutapaa ◄- tai ▶-painikkeilla.
- Ryhmät: Näyttää valitulla lajittelutavalla järjestettyjen tiedostojen ryhmät. Se ryhmä, johon parhaillaan valittuna oleva tiedosto kuuluu, näkyy korostettuna.
- Valittu tiedosto: Valittu tiedosto on se, jota voit nyt käsitellä. Valokuva- ja elokuvatiedostot näytetään pikkukuvina.
- Ø Käytössä oleva laite: Näytetään parhaillaan käytössä olevan laitteen nimi. Valitse laite punaisella painikkeella.
 - Punainen (Laite): Valitsee kytketyn laitteen.
- 6 Kohteiden valintatieto: Näytetään keltaisella painikkeella valittujen tiedostojen lukumäärä.
- 6 Avuste
 - Vihreä painike (Oma tila): Muuttaa valitun tiedoston suosikkiasetuksia. Paina tätä painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi vaihtoehto näkyy näytöllä.
 - Keltainen painike (Valitse): Valitsee luettelosta tiedoston. Valitut tiedostot merkitään symbolilla ✓. Voit perua valinnan painamalla keltaista painiketta uudestaan.
 - TOOLS (Työkalut) -painike: Näyttää asetusvalikot. (Asetusvalikko vaihtelee kulloisenkin tilan mukaisesti.)

Valokuvaluettelon lajittelu

Voit järjestää valokuvaluettelossa olevat valokuvat haluamallasi tavalla.

- 1. Paina MEDIA.P-painiketta.
- 2. Valitse ◀- tai ▶ -painikkeella Photo ja paina sen jälkeen ENTER .
- 3. Siirry lajitteluperusteluetteloon ▲-painikkeella.
- 4. Valitse haluamasi lajittelutapa ◀- tai ▶-painikkeella. (Perusnäkymä, Aikajana, Väri, Kansio, Valinta)
 - Valokuvat järjestetään valitsemasi lajittelutavan mukaisesti.
- Siirry tiedostoluetteloon V-painikkeella. Aloita diaesitys valitsemassasi järjestyksessä painamalla ► (toista) / ENTER → painiketta.

 - Valokuvien tiedot asetetaan automaattisesti. Valokuvatiedostoista haetut väritiedot saattavat olla erilaiset kuin mitä odottaisit. Voit muuttaa väriä ja oletuksia.
 - PTP ei tue kansioiden järjestämistä.

Perusnäkymä

Näyttää USB-muistilaitteella olevat kansiot. Jos valitset kansion ja painat ENTER 🖃-painiketta, vain valitussa kansiossa olevat valokuvatiedostot näytetään.

Kun lajitteluperusteena on Perusnäkymä, et voi merkitä tiedostoja suosikeiksi.

Aikajana

Järjestää valokuvat päivämäärän perusteella. Järjestää valokuvat vuoden ja kuukauden mukaan alkaen vanhimmasta kuvasta.

□ Väri → Punainen / Keltainen / Vihreä / Sininen / Magenta / Musta / Harmaa / Ei luokkaa

Järjestää valokuvat värin perusteella. Voit muuttaa valokuvien väritietoja.

Ø Ota Käytä värinäkymää käyttöön Asetus-valikossa, ennen kuin järjestät kuvia värin perusteella.

Kansio

Järjestää valokuvat kansion perusteella. Jos USB-laitteella on useita kansioita, valokuvat näytetään kansioittain. Pääkansiossa sijaitsevat valokuvat näytetään ensimmäisenä ja seuraavat kansiot aakkosjärjestyksessä.

 $\Box \quad Valinta \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Järjestää valokuvat mieltymystesi mukaan (suosikit). Voit muuttaa valokuvien suosikkiasetuksia.

Suosituimmuuden muuttaminen

Valitse valokuvaluettelosta haluamasi kuva. Paina sen jälkeen vihreää painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi asetus on valittu.

- Enintään kolme tähteä on valittavissa.
- Zähdet on tarkoitettu vain ryhmittelyyn. Esimerkiksi kolmella tähdellä merkittyä tiedostoa ei käsitellä tärkeämpänä kuin yhdellä tähdellä merkittyä tiedostoa.



Valokuvaluettelon asetusvalikko

- 1. Paina MEDIA.P-painiketta.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella Photo ja paina sen jälkeen ENTER 🖼.
- 3. Siirry tiedostoluetteloon ▼-painikkeella.
- 4. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi valokuvatiedosto.
 - Ø Useiden kuvien valitseminen
 - Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi valokuvatiedosto. Paina tämän jälkeen keltaista painiketta.
 - Voit valita useita tiedostoja toistamalla edelliset vaiheet.
 - ✓-merkki ilmestyy valitun valokuvatiedoston kohdalle.
- 5. Paina TOOLS-painiketta.
 - Ø Asetusvalikko vaihtelee kulloisenkin tilan mukaisesti.

Diashow

Tämän valikon avulla voit esittää USB-muistilaitteella olevat valokuvatiedostot diaesityksenä .

Kopioi / Kopioi nykyinen ryhmä / Kopioi tämä (kun useampi tiedosto on valittuna)

Valitse se kuva, jonka haluat kopioida. (Voit myös halutessasi valita useita tiedostoja painamalla keltaista painiketta.) Valitse **TOOLS**-painikkeella **Kopioi** (tai **Kopioi nykyinen ryhmä / Kopioi tämä**). USB-laitteella olevat tiedostot tallennetaan television muistiin.

- Ø Voit kopioida vain USB-laitteelle tallennettuja tiedostoja.
- Ø Kun television muisti täyttyy, et voi kopioida enempää tiedostoja.

Deis / Poista kaikki / Poista tämä (kun useampi tiedosto on valittuna)

Valitse se kuva, jonka haluat poistaa. (Voit myös halutessasi valita useita tiedostoja painamalla keltaista painiketta.) Valitse **TOOLS**-painikkeella **Pois**(tai **Poista kaikki / Poista tämä**). Tiedostot poistettiin.

- Ø Voit poistaa vain television muistiin tallennettuja tiedostoja.
- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.

Toista ryhmä

Tämän valikon avulla voit esittää valitun lajitteluryhmän kuvat diaesityksenä.

Vaihda ryhmä (kun lajitteluperusteena on Väri)

Voit vaihtaa valitsemasi valokuvatiedoston (tai -tiedostojen) väritietoja, jos haluat siirtää kuvat väriryhmästä toiseen.

- Zämä ei muuta itse kuvan värejä.
- Ø Valitun tiedoston ryhmätiedot päivitetään ja kuvat siirretään uuteen väriryhmään.
- Ø Jos haluat muuttaa useiden tiedostojen tietoja, valitse haluamasi tiedostot keltaisella painikkeella.

Deista valinnat (kun vähintään yksi tiedosto on valittuna)

Voit poistaa valinnan kaikista tiedostoista.

🖉 Tiedoston valinnasta kertova 🗸 merkki piilotetaan.

Tiedot

Näyttää valokuvatiedostoon liittyviä tietoja kuten nimi, koko, resoluutio, muutospäivä ja tiedostopolku.

- Ø Valokuvatiedostojen tietoja voi tarkastella samalla tavoin diaesityksen aikana.
- Tarkastele tietoja painamalla INFO-painiketta.

Poisto turvattu

Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.





Valokuvan tai diaesityksen katsominen

Diaesityksen katsominen

- 1. Valitse tiedostoluettelo ▼-painikkeella.
- 2. Paina TOOLS-painiketta.
- Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Diashow ja paina sen jälkeen ENTER → painiketta.
 Kaikkia valokuvaluettelossa olevia tiedostoja käytetään diaesityksessä.
- Diaesityksessä tiedostot näytetään järjestyksessä alkaen sillä hetkellä esillä olevasta tiedostosta.
- Diaesitys etenee valokuvaluettelon mukaisessa järjestyksessä.
- Musiikkitiedostoja voi toistaa automaattisti diaesityksen aikana, jos Taustamusiikki on asetettu tilaan Päällä.
- Aloita diaesitys painamalla valokuvaluettelossa kaukosäätimen
 (Toista)/ ENTER
 -painiketta.

Diaesityksen ohjauspainikkeet

Painike	Toiminnot
ENTER 🖃 Toistaa/keskeyttää diaesityksen.	
	Toistaa diaesityksen.
Π	Keskeyttää diaesityksen.
Poistuu diaesityksestä valokuvaluetteloon.	
	Muuttaa diaesityksen toistonopeutta.
TOOLS	Suorittaa eri toimintoja valokuvavalikoista.

Tämänhetkisen ryhmän toistaminen

- 1. Siirry lajitteluperusteluetteloon ▲-painikkeella.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi lajittelutapa.
- 3. Siirry ryhmäluetteloon ▼-painikkeella.
- 4. Valitse ryhmä ◀- tai ▶-painikkeella.
- 5. Paina -painiketta (toista). Valitun ryhmän kuvat näkyvät diaesityksenä.

Vaihtoehtoisesti

- Valitse lajitteluperuste ja sen jälkeen tiedostoluettelosta haluamasi ryhmän kuvat.
 Siirry edelliseen/seuraavaan ryhmään painamalla
 (taaksepäin) tai
 painiketta (eteenpäin).
- 2. Paina TOOLS-painiketta.
- Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Toista ryhmä ja paina sen jälkeen ENTER II-painiketta.
 Diaesityksessä käytetään vain lajitteluryhmään kuuluvia sekä valittuja tiedostoja.

Diaesityksen esittäminen vain valituilla tiedostoilla

- 1. Valitse tiedostoluettelo ▼-painikkeella.
- 2. Valitse haluamasi valokuva valokuvaluettelosta ◀- tai ▶-painikkeella.
- 3. Paina keltaista painiketta.
- 4. Valitse useampia tiedostoja toistamalla edelliset vaiheet.

 - Diaesitystä ei näytetä, jos vain yksi tiedosto on valittuna.
 - Poista valinta kaikista valituista tiedostoista painamalla TOOLS-painiketta ja valitsemalla Poista valinnat.





Suomi - 39

5. Paina 🕨 (Toista)/ENTER 🖃-painiketta.

Valittuja tiedostoja käytetään diaesityksessä.

Vaihtoehtoisesti

- 1. Valitse haluamasi valokuvat valokuvaluettelosta keltaisella painikkeella.
- 2. Paina TOOLS-painiketta.
- 3. Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Diashow ja paina sen jälkeen ENTER 🖓-painiketta.
 - Valittuja tiedostoja käytetään diaesityksessä.

Diaesityksen asetusvalikko

- 1. Tee asetukset diaesityksen (tai valokuvien katselun) aikana painamalla TOOLS-painiketta.
- 2. Valitse vaihtoehto ▲- tai ▼-painikkeella ja paina sen jälkeen ENTER -painiketta.

D Pysäytä diaesitys / Aloita diaesitys

Aloittaa tai lopettaa diaesityksen.

□ Kuvaesitysnopeus → Hidas / Normaali / Nopea

Voit valita diaesityksen toistonopeuden.

- Zätä toimintoa voi käyttää vain diaesityksen aikana.
- Voit muuttaa diaesityksen nopeutta myös painamalla (taaksepäin) tai painiketta (eteenpäin) diaesityksen aikana.

□ Kuvaesitystehoste

Voit valita kuvien vaihtumiseen käytetyn erikoistehosteen.

Tyhjä / Häivytys1 / Häivytys2 / Kaihdin / Spiraali / Shakki / Lineaari / Portaat / Pyyhkäisy / Satunnain.
 Tätä toimintoa voi käyttää vain diaesityksen aikana.

Käännä

- Voit kääntää USB-tallennuslaitteelle tallennettuja valokuvia.
- ℤ Kun painat ◄-painiketta, kuva kääntyy 270°, 180°, 90° ja 0°.
- ℤ Kun painat ►-painiketta, kuva kääntyy 90°, 180°, 270° ja 0°.
- Käännettyjä kuvia ei tallenneta.

Zoom

Voit lähentää USB-tallennuslaitteelle tallennettuja valokuvia. (x1 \rightarrow x2 \rightarrow x4)

- ☑ Voit siirtää suurennettua kuvaa painamalla ENTER → painiketta, ja sen jälkeen ▲/▼/◄/▶-painikkeita. Huom. Jos suurennettu kuva on pienempi kuin alkuperäinen näyttökoko, siirtotoiminto ei toimi.
- Ø Suurennettuja kuvia ei tallenneta.

Taustamusiikki

Voit valita taustamusiikin diaesitykselle.

- Ø Jotta tätä toimintoa voi käyttää, USB-laitteelle tulee olla tallennettuna musiikki- ja valokuvatiedostoja.
- Taustamusiikkitilaan siirtyminen edellyttää musiikkitiedostojen lataamista. Toista musiikkitiedostoja, jotka kuuluvat ladattavaan musiikkiryhmään.

■ Taustamusiikki → Pois / Päällä

- Ei: Taustamusiikkia ei käytetä.
- Päällä: Jos taustamusiikkia on käytettävissä, voit soittaa musiikkia diaesityksen taustalla valitsemalla Päällä.
- Taustamusiikkitila → Tunnelma / Valittu tiedost / Sekoita Voit valita taustamusiikille käytettävän tilan.
- Taustatunnelma → Energinen / Rytminen / Haikea / Jännittävä / Levollinen / Ei luokkaa

Valitsemasi tunnelman mukainen musiikki asetetaan taustamusiikiksi.

Ø Voit valita tunnelman asettamalla vaihtoehdon Taustamusiikkitila tilaan Tunnelma.

Valitse musiikki (0 Tiedosto(a))

Vain valitsemasi musiikkitiedosto asetetaan taustamusiikiksi.

Voit valita musiikkitiedoston asettamalla vaihtoehdon Taustamusiikkitila tilaan Valittu tiedost.



Kuva-asetus / Ääniasetukset

Voit valita kuva- ja ääniasetukset.

Tiedot

Näyttää valokuvatiedoston tiedot.

Poisto turvattu

Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.

Musiikkiluettelon lajittelu

Voit järjestää musiikkiluettelossa olevat musiikkitiedostot haluamallasi tavalla.

- 1. Paina MEDIA.P-painiketta.
- 2. Valitse ◄- tai ▶-painikkeella Musiikki ja paina sen jälkeen ENTER 💽.
- 3. Siirry lajitteluperusteluetteloon ▲-painikkeella.
- Valitse haluamasi lajittelutapa ◄- tai ► -painikkeella. (Perusnäkymä, Nimi, Esittäjä, Tunnelma, Laji, Kansio, Valinta)
 - Musiikkitiedostot järjestetään valitsemallasi tavalla.
- Siirry tiedostoluetteloon ▼-painikkeella. Aloita musiikin toistaminen valitsemassasi järjestyksessä painamalla ENTER I -painiketta.

 - Musiikkitiedostojen tiedot asetetaan automaattisesti. Musiikkitiedostosta haettu tunnelmatieto saattaa olla erilainen kuin mitä odotit. Voit muuttaa tunnelmatietoja ja oletuksia.
 - Ø Jos musiikkitiedosto ei sisällä kappaleen nimitietoja, tiedoston nimi näytetään.
 - 🖉 Jos musiikin tyyli-, esittäjä-, levy- tai ilmestymisvuositiedot eivät ole käytettävissä, nämä kohdat näytetään tyhjinä.

Perusnäkymä

Näyttää USB-tallennuslaitteella olevat kansiot. Jos valitset kansion ja painat ENTER 🖃-painiketta, vain valitussa kansiossa olevat musiikkitiedostot näytetään.

Ø Kun lajitteluperusteena on Perusnäkymä, et voi merkitä tiedostoja suosikeiksi.

🗆 Nimi

Järjestää musiikkikappaleiden nimet symbolin, numeron, aakkosten tai erityiskriteerien mukaiseen järjestykseen ja näyttää musiikkitiedoston.

Esittäjä

Järjestää musiikkitiedostot esittäjittäin symbolin, numeron, aakkosten tai erityiskriteerien mukaiseen järjestykseen.

$\hfill\square$ Tunnelma \rightarrow Energinen / Rytminen / Haikea / Jännittävä / Levollinen / Ei luokkaa

Järjestää musiikin tunnelman mukaiseen järjestykseen. Voit muokata musiikin tunnelmatietoja.

🗆 Laji

Järjestää musiikin tyylilajin mukaiseen järjestykseen.

Kansio

Järjestää musiikin kansion mukaiseen järjestykseen. Jos USB-laitteella on useita kansioita, tiedostot näytetään kansioittain järjestettynä. Pääkansiossa sijaitsevat musiikkitiedostot näytetään ensimmäisenä ja seuraavat kansiot aakkosjärjestyksessä.

$\Box \quad Valinta \rightarrow \star \star \star / \star \star \star / \star \star \star / \star \star \star / \star \star \star$

Järjestää musiikkitiedostot suosituimmuuden perusteella (suosikit). Voit muuttaa musiikkitiedostojen suosikkiasetuksia.

Suosituimmuuden muuttaminen

Valitse haluamasi musiikkitiedosto musiikkilistalta ja paina sen jälkeen vihreää painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi asetus on valittu.

- Enintään kolme tähteä on valittavissa.
- Zähdet on tarkoitettu vain ryhmittelyyn. Esimerkiksi kolmella tähdellä merkittyä tiedostoa ei käsitellä tärkeämpänä kuin yhdellä tähdellä merkittyä tiedostoa.



Suomi - 41

Musiikkiluettelon asetusvalikko

- 1. Paina MEDIA.P-painiketta.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella Musiikki ja paina sen jälkeen ENTER 🖼.
- 3. Siirry tiedostoluetteloon ▲-painikkeella.
- 4. Valitse haluamasi musiikkitiedosto ◀- tai ▶-painikkeella.
 - Ø Useiden musiikkitiedostojen valitseminen
 - Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi musiikkitiedosto. Paina tämän jälkeen keltaista painiketta.
 - Valitse useampia tiedostoja toistamalla edelliset vaiheet.
 - ✓ -merkki ilmestyy valitun musiikkitiedoston kohdalle.
- 5. Paina TOOLS-painiketta.
 - Ø Asetusvalikko vaihtelee kulloisenkin tilan mukaisesti.

Toista ryhmä

Tämän valikon avulla voit toistaa musiikkitiedostoja vain valitusta lajitteluryhmästä.

C Kopioi / Kopioi nykyinen ryhmä / Kopioi tämä (kun useampi tiedosto on valittuna)

Valitse se kuva, jonka haluat kopioida. (Voit myös halutessasi valita useita tiedostoja painamalla keltaista painiketta.) Valitse **TOOLS**-painikkeella **Kopioi** (tai **Kopioi nykyinen ryhmä / Kopioi tämä**). USB-laitteella olevat tiedostot tallennetaan television muistiin.

- Ø Voit kopioida vain USB-laitteelle tallennettuja tiedostoja.
- Ø Kun television muisti täyttyy, et voi kopioida enempää tiedostoja.

Deis / Poista kaikki / Poista tämä (kun useampi tiedosto on valittuna)

Valitse se tiedosto, jonka haluat poistaa. (Voit myös halutessasi valita useita tiedostoja painamalla keltaista painiketta.) Valitse **TOOLS**-painikkeella **Pois** (tai **Poista kaikki / Poista tämä**).

Tiedostot poistettiin.

- Ø Voit poistaa vain television muistiin tallennettuja tiedostoja.
- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.

□ Vaihda ryhmä (kun lajitteluperusteena on Tunnelma)

Voit muuttaa musiikkitiedostojen tunnelmatietoja.

Tämänhetkisen tiedoston ryhmätiedot päivitetään ja tiedosto siirretään uuteen ryhmään.

Ø Jos haluat muuttaa useiden tiedostojen tietoja, valitse haluamasi tiedostot keltaisella painikkeella.

Poista valinnat (kun vähintään yksi tiedosto on valittuna)

Voit poistaa valinnan kaikista tiedostoista.

🖉 Tiedoston valinnasta kertova 🗸 merkki piilotetaan.

Tiedot

Näyttää musiikkitiedostoon liittyviä tietoja kuten nimi, koko, muutospäivä ja tiedostopolku.

- Ø Voit tarkastella musiikkitiedostojen tietoja samalla tavoin Toista ryhmä-toiminnon aikana.
- B Tarkastele tietoja painamalla INFO-painiketta.

Poisto turvattu

Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.





Musiikkitiedoston toistaminen

- 1. Valitse tiedostoluettelo ▼-painikkeella.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella se musiikkitiedosto, jonka haluat toistaa.
- 3. Paina **•** (Toista)/**ENTER** painiketta.
 - Tässä valikossa näkyvät vain MP3-päätteiset tiedostot. Muilla tiedostopäätteillä varustettuja tiedostoja ei näytetä, vaikka ne olisi tallennettu samalle USB-laitteelle.
 - Valittu tiedosto ja sen toistoaika näkyvät ylhäällä.
 - Voit säätää musiikin äänenvoimakkuutta kaukosäätimen äänenvoimakkuuspainikkeella. Äänen voi mykistää kaukosäätimen MUTEpainikkeella.
 - Iss ääni kuulostaa MP3-tiedostojen toiston aikana oudolta, säädä Taajuuskorjain- ja SRS TruSurround HD HD vaihtoehtoja äänivalikossa. (Ylimoduloidut MP3-tiedostot saattavat aiheuttaa ääniongelmia.)
 - 🖉 Musiikkitiedoston toiston kestoaika näytetään muodossa "00:00:00", jos tieto toistoajasta puuttuu tiedoston alusta.
 - 🖉 < (taaksepäin) ja ▶ painikkeet (eteenpäin) eivät toimi toiston aikana.

Musiikin toistamisen ohjauspainikkeet

Toiminnot	
Toistaa/keskeyttää musiikkitiedoston.	
Toistaa musiikkitiedoston	
Keskeyttää musiikkitiedoston	
Poistuu toistotilasta musiikkiluetteloon.	
TOOLS Suorittaa eri toimintoja musiikkivalikoista.	

Musiikkitoiminnon tietokuvake

ਦੇ	Kun kaikki kansion musiikkitiedostot (tai valitut tiedostot) toistetaan jatkuvasti. Toistotila on tilassa Päällä .
G	Kun kaikki kansion musiikkitiedostot (tai valitut tiedostot) toistetaan kerran. Toistotila on tilassa Pois .

Musiikkiryhmän toistaminen

- 1. Siirry lajitteluperusteluetteloon ▲-painikkeella.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi lajittelutapa.
- 3. Siirry ryhmäluetteloon ▼- tai ENTER -painikkeella.
- 4. Paina 🗩 -painiketta (toista). Valitun ryhmän tiedostojen toistaminen alkaa.

Vaihtoehtoisesti

- 2. Paina TOOLS-painiketta.
- Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Toista ryhmä ja paina sen jälkeen ENTER I -painiketta.
 Zajitteluryhmään kuuluvat sekä valitut musiikkitiedostot toistetaan.

Valittujen musiikkitiedostojen toistaminen

- 1. Valitse tiedostoluettelo ▼-painikkeella
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi musiikkitiedosto.
- 3. Valitse useampia musiikkitiedostoja toistamalla edelliset vaiheet.

 - Poista valinta kaikista valituista tiedostoista painamalla TOOLS-painiketta ja valitsemalla Poista valinnat.
- 4. Paina ► (Toista)/ENTER painiketta.
 - Valitut tiedostot toistetaan.



Musiikin toistamisen asetusvalikko

Musiikin toistamisen asetusvalikko

- □ Toistotila → Päällä / Pois Voit asettaa musiikkitiedostot toistumaan jatkuvasti.
- Kuva-asetus / Ääniasetukset
 Voit muokata kuva- ja ääniasetuksia.
- Tiedot
 Näyttää musiikkitiedoston tiedot.
- Poisto turvattu

Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.



Elokuvaluettelon lajittelu

Voit järjestää elokuvaluettelossa olevat elokuvat haluamallasi tavalla.

- 1. Paina MEDIA.P-painiketta.
- 2. Valitse ◄- tai ▶-painikkeella Movie ja paina sen jälkeen ENTER 🖃.
- 3. Siirry lajitteluperusteluetteloon ▲-painikkeella.
- 4. Valitse haluamasi lajittelutapa ◀- tai ► -painikkeella. (Perusnäkymä, Aikajana, Nimi, Kansio, Valinta)
 - Ø Elokuvat järjestetään valitsemallasi tavalla.
- Aloita elokuvien toistaminen valitussa järjestyksessä painamalla ► (Toista) / ENTER -painiketta.
 - Ø Elokuvatiedot asetetaan automaattisesti. Voit muuttaa oletusasetuksia.

Perusnäkymä

Näyttää USB-tallennuslaitteella olevat kansiot. Jos valitset kansion ja painat ENTER 🖃-painiketta, vain valitussa kansiossa olevat elokuvatiedostot näytetään.

Ø Kun lajitteluperusteena on Perusnäkymä, et voi merkitä tiedostoja suosikeiksi.

Aikajana

Järjestää elokuvat päivämäärän perusteella. Järjestää elokuvat vuoden ja kuukauden mukaan alkaen vanhimmasta elokuvasta.

Nimi

Järjestää elokuvien nimet symbolin, numeron, aakkosten tai tai erityiskriteerien mukaiseen järjestykseen.

Kansio

Jos USB-laitteella on useita kansioita, elokuvatiedostot näytetään kansioittain järjestettynä. Pääkansiossa sijaitsevat elokuvatiedostot näytetään ensimmäisenä ja seuraavat kansiot aakkosjärjestyksessä.

 $\Box \quad Valinta \rightarrow \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar / \bigstar \bigstar \bigstar$

Järjestää elokuvat suosituimmuuden perusteella. (Suosikit) Voit muuttaa elokuvien suosikkiasetuksia.

Suosituimmuuden muuttaminen

Valitse haluamasi elokuvatiedosto elokuvaluettelosta ja paina sen jälkeen vihreää painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi asetus on valittu.

- Enintään kolme tähteä on valittavissa.
- Zähdet on tarkoitettu vain ryhmittelyyn. Esimerkiksi kolmella tähdellä merkittyä tiedostoa ei käsitellä tärkeämpänä kuin yhdellä tähdellä merkittyä tiedostoa.



Elokuvaluettelon asetusvalikko

- 1. Paina MEDIA.P-painiketta.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella Elokuva ja paina sen jälkeen ENTER 🖼
- 3. Siirry tiedostoluetteloon ▲-painikkeella.
- 4. Valitse haluamasi elokuvatiedosto ◀- tai ▶-painikkeella.
 - Useiden elokuvatiedostojen valitseminen
 - Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi elokuvatiedosto. Paina tämän jälkeen keltaista painiketta.
 - Valitse useampia elokuvatiedostoja toistamalla edelliset vaiheet.
- 5. Paina TOOLS-painiketta.
 - Ø Asetusvalikko vaihtelee kulloisenkin tilan mukaisesti.

Toista ryhmä

Tämän valikon avulla voit toistaa elokuvatiedostoja vain valitusta lajitteluryhmästä.

C Kopioi / Kopioi nykyinen ryhmä / Kopioi tämä (kun useampi tiedosto on valittuna)

Valitse se elokuva, jonka haluat kopioida. (Voit myös halutessasi valita useita tiedostoja painamalla keltaista painiketta.) Valitse **TOOLS**-painikkeella **Kopioi** (tai **Kopioi nykyinen ryhmä / Kopioi tämä**). USB-laitteella olevat tiedostot tallennetaan television muistiin.

- Ø Voit kopioida vain USB-laitteelle tallennettuja tiedostoja.
- Ø Kun television muisti täyttyy, et voi kopioida enempää tiedostoja.

Deis / Poista kaikki / Poista tämä (kun useampi tiedosto on valittuna)

Valitse se tiedosto, jonka haluat poistaa. (Voit myös halutessasi valita useita tiedostoja painamalla keltaista painiketta.) Valitse **TOOLS**-painikkeella **Pois** (tai **Poista kaikki / Poista tämä**). Tiedostot poistettiin.

- Ø Voit poistaa vain television muistiin tallennettuja tiedostoja.
- Poistettuja tiedostoja ei voi palauttaa.

Poista valinnat (kun vähintään yksi tiedosto on valittuna)

Voit poistaa valinnan kaikista tiedostoista.

🖉 Tiedoston valinnasta kertova 🗸 merkki piilotetaan.

Tiedot

Näyttää elokuvatiedostoon liittyviä tietoja kuten nimi, koko, muutospäivä ja tiedostopolku.

Tarkastele tietoja painamalla INFO-painiketta.

Poisto turvattu

Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.



Elokuvatiedoston toistaminen

- 1. Valitse tiedostoluettelo ▼-painikkeella.
- 2. Valitse toistettava elokuva ◄- tai ▶-painikkeella.
- 3. Paina ▶ (Toista)/ENTER 🔄-painiketta.
 - Ø Valittu tiedosto toistetaan.
 - Valittu tiedosto ja sen toistoaika näkyvät ylhäällä.
 - Elokuvatiedoston toiston kestoaika näytetään muodossa "00:00:00", jos tieto toistoajasta puuttuu tiedoston alusta.
 - Voit katsoa jännittäviä, peleihin liittyviä multimediatiedostoja, mutta pelitoimintoa ei tueta.



MEDIA.P CONTENT

GUIDE SUBT.

TTX/MIX

INFO

Valita Presatives Akajon Kopići rykyline ryknis Kopići rykyline ryknis Kopići rykyline ryknis Nation rukyline rykni rukyline ryknis Nation rukyline rykn

Tuetut tekstitysmuodot

	Name	Tiedostotyyppi	Muoto
	MPEG-4 aikaan perustuva teksti	.ttxt	XML
	SAMI	.smi	HTML
	SubRip	.srt	ketjuun perustuva
	SubViewer	.sub	ketjuun perustuva
_	Micro DVD	.sub tai .txt	ketjuun perustuva

Tuetut videoformaatit

Tiedostotyyppi	Säiliömuoto	Videokoodekki	Audiokoodekki
		Divx 3,11	
		Divx 4.x	
		Divx 5.1	
		Divx 6.0	
		XviD	
*.avi	AVI	H 264 BP	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW ALAW)
		H.264 MP	
		H.264 HP	
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		Motion JPEG	
		Divx 3.11	
		Divx 4.x	
		Divx 5.1	
		Divx 6.0	
		XviD	
*.mkv	MKV	H.264 BP	MP3, AC3, LPCM, ADPCM (MULAW
		H.264 MP	ALAW), AAC
		H.264 HP	
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		Motion JPEG	
		Divx 3.11	
		Divx 4.x	
		Divx 5.1	
		Divx 6.0	
		XviD	WMA MP3 AC3 LPCM ADPCM
*.ast	ASF	H.264 BP	(MULAW ALAW), AAC
		H.264 MP	
		H.264 HP	
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
*.wmv (VC1)		Windows Media Video v9	
		H.264 BP	
		H.264 MP	
*	MP4 (SMP4)	H.264 HP	ADPCM, (HE)-AAC, mp3
".mp4		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
		XVID	
		H.264 BP	
		H.264 MP	
*.3gp	3GPP	H.264 HP	ADPCM, (HE)-AAC
		MPEG-4 SP	
		MPEG-4 ASP	
* ()	VRO / VOB	MPEG2	
^.vro (ps)		MPEG1	AC3, MPEG, LPCM
* mna		MPEG1 (Program Stream)	
*.mpeg (ps)		MPEG2 (Program Stream)	AC3, MPEG, LPCM
		MPEG2 (Transport Stream)	
muut (te)	ut (ts)	H 264 (Transport Stream)	
muut (to)		VC1 (Transport Stream)	

Videon toistamisen ohjauspainikkeet

Painike	Painike Toiminnot	
ENTER 🚭	Toistaa/keskeyttää elokuvatiedoston	
Toistaa elokuvatiedoston		
II Keskeyttää elokuvatiedoston		
TOOLS Suorittaa eri toimintoja elokuvavalikoista.		
Poistuu toistotilasta elokuvaluetteloon.		
◀ / ►	Hyppää elokuvatiedostossa eteen- tai taaksepäin.	
▲ / ▼ Siirry tiedoston alkuun/loppuun.		
Toista tiedosto kaksinkertaisella nopeudella. Tämä toiminto ei tue kaikkia koodekkeja.		

Elokuvaryhmän toistaminen

- 1. Siirry lajitteluperusteluetteloon ▲-painikkeella.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi lajittelutapa.
- 3. Siirry ryhmäluetteloon ▼- tai ENTER I -painikkeella.
- 4. Paina 🗩 -painiketta (toista). Vain valitun ryhmän tiedostojen toistaminen alkaa.

Vaihtoehtoisesti

- 2. Paina TOOLS-painiketta.
- Valitse ▲ tai ▼-painikkeella Toista ryhmä ja paina sen jälkeen ENTER IP-painiketta.
 Zajitteluryhmään kuuluvat sekä valitut elokuvatiedostot toistetaan.

Valittujen elokuvatiedostojen toistaminen

- 1. Valitse tiedostoluettelo ▼-painikkeella.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella haluamasi musiikkitiedosto.
- **3.** Paina keltaista painiketta.
- 4. Valitse useampia elokuvatiedostoja toistamalla edelliset vaiheet.
- Paina ► (Toista)/ENTER ◄ -painiketta.
 Ø Vain valittu tiedosto toistetaan.

Toistaa elokuvaa keskeytyksettä (jatkuva toisto)

Jos poistut elokuvan toistosta, toisto voi jatkua myöhemmin keskeytyskohdasta.

- 1. Valitse tai >-painikkeella elokuvaluettelosta se elokuvatiedosto, jota haluat katsoa toistonjatkamistoiminnolla.
- 2. Paina 🕨 (Toista)/ENTER 🖃-painiketta.
- 3. Valitse sinisellä painikkeella Jatkuvan toiston muistut. (jatkuva toisto).
 - Ø Elokuvan toistaminen jatkuu siitä kohdasta, jossa se aiemmin keskeytettiin.
 - Sos Jatkuvan toiston muistut. -toiminto on asetusvalikossa tilassa Käytössä, kuvaruutuun ilmestyy ponnahdusviesti, kun elokuvatiedoston toistoa jatketaan.

Elokuvan toistamisen asetusvalikko

Elokuvan toistamisen asetusvalikko

Kuva-asetus / Ääniasetukset

Voit muokata kuva- ja ääniasetuksia.

Kuvakoko

Sovita

Toistaa videokuvan television näytön kokoisena.

 Alkuperäinen Toistaa videokuvan alkuperäisen kokoisena.



Otsikon asetukset

Voit asettaa tekstityksen elokuvalle.

- Kuvateksti → Päällä / Pois Voit ottaa elokuvan tekstityksen käyttöön tai pois käytöstä.
- Otsikkokieli
 Voit asettaa otsikkokielen.
- Otsikon koko → Pieni / Vakio / Vakio Voit muuttaa tekstityksen kirjasinkokoa.
- Otsikoiden synkronointi
 Voit muuttaa tekstityksen synkronointiasetuksia.
- Palauta otsik. synkr.
 Voit palauttaa tekstityksen synkronointiasetukset.
- Tiedot
 Näyttää elokuvatiedoston tiedot.
- Poisto turvattu
 Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.

Asetusvalikon käyttö

Asetus näyttää valikkoon Media Play tekemäsi omat asetukset.

- 1. Paina MEDIA.P-painiketta.
- 2. Valitse ◄- tai ▶-painikkeella Setup ja paina sen jälkeen ENTER 🖼.
- 3. Valitse ▲- tai ▼-painikkeella haluttu vaihtoehto.
- Valitse vaihtoehto <- tai ►-painikkeella ja paina sen jälkeen ENTER .
 Ø Poistu Media Play -tilasta painamalla kaukosäätimen MEDIA.P-painiketta.
- Käytä värinäkymää → Päällä / Pois

Järjestää valokuvat värin perusteella. Jos tämä toiminto on käytössä, kuvien latausaika saattaa olla pitempi, sillä niistä haetaan myös väritiedot.

■ Music Repeat Mode → Päällä / Pois

Valitse, kun haluat toistaa musiikkitiedostoja tauotta.

- Jatkuvan toiston muistut. → Päällä / Pois Valitse, jos haluat nähdä ilmoituksen elokuvan toistonjatkosta.
- DivX® VOD:n rekisteröintikoodi

Näyttää television rekisteröintikoodin. Jos avaat käyttäjätilin DivX-sivustolla ja rekisteröit tämän koodin, voit ladata VOD-rekisteröintitiedoston. Kun avaat VOD-tiedoston mediatoistotoiminnolla. rekisteröinti on valmis.

Kun avaat VOD-tiedoston mediatoistotoiminnolla, rekisterointi on vaimis

Saat lisätietoja DivX® VOD:sta osoitteesta: www.DivX.com.

DivX® VOD:n poistokoodi

Jos DivX® VOD ei ole rekisteröity, rekisteröinnin poistokoodi näytetään. Jos suoritat tämän toiminnon, kun DivX® VOD on rekisteröity, voimassaoleva DivX® VOD -rekisteröinti poistetaan.

■ Näytönsäästäjän aika → 2 h / 4 h / 8 h

Valitse tämä, kun haluat asettaa näytönsäästäjän ilmestymiseen kuluvan ajan.

Tiedot

Valitse, kun haluat tarkastella kytketyn laitteen tietoja.

Poisto turvattu

Voit poistaa laitteen televisiosta turvallisesti.





MEDIA PLAY-DLNA

DLNA-verkon asettaminen

DLNA:n avulla voit mediatoistotilassa katsella tietokoneelle tai televisioon tallennettuja video- ja kuvatiedostoja verkkoliitännän kautta. Sinun ei tarvitse kopioida tiedostoja USB-muistilaitteelle ja kytkeä laitetta televisioon. Jotta DLNA:ta voi käyttää, television tulee olla kytkettynä verkkoon ja DLNA-sovelluksen tulee olla asennettuna tietokoneelle.

Verkkoliitäntäkaavio: kaapeliyhteys



Verkkoliitäntäkaavio: langaton yhteys



- 1. Jos haluat lisätietoja verkkoasetuksista, tutustu osioon "Verkkoasetusten tekeminen".
 - Suosittelemme, että sijoitat television ja tietokoneen samaan aliverkkoon. Television aliverkko-osoitteen ja tietokoneen IP-osoitteen kolme ensimmäistä osaa tulee olla samat ja vain viimeinen osa (isäntäosoite) vaihtuu. (esimerkiksi IP-osoite: 123.456.789.**)
- 2. Kytke tietokone, johon on asennettu Samsung PC Share Manager -ohjelma ja ulkoinen modeemi lähiverkkokaapelilla.
 - Z Television voi yhdistää tietokoneeseen suoraan ilman jakajaa (reititintä).

DLNA-sovelluksen asentaminen

Tietokoneella olevan sisällön toistaminen televisiossa edellyttää tarvittavan sovelluksen asentamista. Jotta DLNA-toiminto toimisi oikein, käytä televisiosi mukana toimitetulta CD-levyltä löytyvää ohjelmaa tai lataa televisiosi mallin mukainen Samsung PC Share Manager -ohjelma Samsungin verkkosivuilta.

Järjestelmävaatimukset

- 1. Aseta television mukana toimitettu ohjelma-CD tietokoneeseen.
- 2. Ohjelman asentaminen vaatii 30 Mt vapaata levytilaa.
 - Ø Jos jaat tiedostoja, noin 30 Mt levytilaa vaaditaan sataa tiedostoa kohden.
 - Ø Jos lopetat tiedostojen jakamisen, pikkukuvien käyttämä levytila vapautuu.

Tuetut tiedostomuodot

 Kuva: JPEG/ Ääni: MP3/ Video: AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, PS, TS-säiliömuoto. Saat tarkempia tietoja tuetuista videoformaateista kohdasta Elokuvatiedoston toistaminen.

Asenna sovellus



- Käynnistä tuotteen mukana toimitetulta ohjelma-CD:ltä tiedosto Setup.exe.
 Voit vaihtoehtoisesti ladata tiedoston osoitteesta www.samsung.com.
- 2. Asenna SAMSUNG PC Share Manager seuraavien kuvien mukaisesti.
- Kun asennus on päättynyt, PC Share Manager -käynnistyskuvake ilmestyy työpöydälle.
 Käynnistä ohjelma kaksoisnapsauttamalla kuvaketta.

Ohjelman näytön ulkoasu

X Q			Palvelin : Media Play PC Se
tietokone		Jaettu kansio	
Share	- E	Kansio	Koko polku
Folder3 Folder4 Folder5			

- 1. Valikot: Sovellukseen kuuluvat seuraavat valikot: tied., jako, Palvelin ja Ohje.
- 2. Napsauta, kun haluat jakaa valitun palvelinhakemiston.
- 3. Napsauta, kun haluat perua jakamisen.
- 4. Napsauta, kun haluat päivittää näytetyn hakemiston ja tiedostot.
- 5. Napsauta, kun haluat synkronoida jakamistilan.
- 6. Tietokoneella jaettuna olevat kansiot ja tiedostot näytetään luettelona.
- 7. Käyttäjän jakamat kansiot näytetään luettelona.

□ tied.

tied./kans. om.

Näyttää valitun tiedoston tai kansion tiedot.

- Tapa 1: Valitse ensin tiedosto tai kansio ja sen jälkeen tied.-valikko. Valitse seuraavaksi tied./kans. om.-alivalikko.
- Tapa 2: Valitse tiedosto tai kansio. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella valittua tiedostoa tai kansiota ja valitse ponnahdusvalikosta tied./kans. om..

<Tapa 1>







Poistu

Poistuu DLNA-sovelluksesta.

Jos muutat jakamistilaa ja valitset **Poistu** hyväksymättä muutoksia, näytölle ilmestyy viesti, jossa kysytään, haluatko ottaa uudet asetukset käyttöön tietokoneella. Ota asetukset käyttöön ja poistu sovelluksesta valitsemalla **Kyllä**.

Ted Joko Polielin Ohje			Petrein: Media Play PC Sr -
na fetolore	last	Wareio	
3 Share	· 63	Kansio	Koko polku
Probers Probers Probers Probers Probers	Sallaanko tysaseman mu	Xolset palvelimella? No	
-			

Share

Kansio: kansion jakaminen

Voit jakaa tietokoneella olevan kansion television kanssa. Jaettavia kansiota voi olla enintään 32.

- Itetokone toimii televisiolle palvelimena.
- Tapa 1: Valitse kansio kohdassa Oma tietokone. Valitse jako-valikko ja sen jälkeen jaa kansio -alivalikko.
- Tapa 2: Valitse kansio kohdassa Oma tietokone. Napsauta valittua kansiota hiiren oikeanpuoleisella painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta jaa kansio.
- Tapa 3: Siirrä hiiren kohdistin kansion päälle kohdan Oma tietokone kansioluettelon vasemmanpuoleisessa paneelissa. Vedä
 ja pudota kansio jaettujen kansioiden paneeliin. Jos näytölle ilmestyy viesti, joka pyytää vahvistamaan kansion jakamisen,
 valitse Kyllä.



Jaettu kansio: kansion jakamisen peruminen

Tietokoneella olevan kansion jakamisen voi lopettaa. Valitse kansio Jaettu kansio -paneelista ja napsauta poista kansion jako.

- Tapa 1: Valitse kansio Jaettu kansio -paneelista ja napsauta jako-valikkoa. Valitse tämän jälkeen poista kansion jako.
- Tapa 2: Valitse kansio Jaettu kansio -paneelista. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella valittua kansiota ja valitse ponnahdusvalikosta poista kansion jako.
- Tapa 3: Siirrä hiiren osoitin kansion päälle Jaettu kansio -paneelissa. Vedä ja pudota kansio Oma tietokone paneeliin. Jos näytölle ilmestyy viesti, joka pyytää vahvistamaan jakamisen lopetuksen, valitse Kyllä.

<tapa 1=""></tapa>		<tapa 2=""></tapa>		<tapa 3=""></tapa>	
SAMSUNG PC Share Manager Tied Joke Pallelin Ohje Jula Kanala Polida Nanclen Jako	Pelvein: Media Play PC St. •	E SAMSUNI PC Share Manager Tied Joka Paledin Ohje E E O O		SANSUND PC Share Nenger Ted Joko Pahole Ohie	= i <u>aXa</u> Palván: Media Play PC Sr. ▼
One with Anders This with Names This Device Anders Anders This Device State Of All States States Of All States States Of All States States Of All States States	Jaholaso Teep Diagola Großen Cilloporen of Selon. Globar Cilloporen of Selon.	On stature ☐ 300 3 3 2 0 440 0 40	Jahlardi Taxa Takana Gebeen Collocated and other Collocated and other Text Law, On	Constant Source States Source Stat	Xano Xeopolia CHRODORT et Gen. CHRODORT et Gen. CHRODORT et Gen. CHRODORT et Gen. Taldin judi

Nykyisten asetusten ottaminen käyttöön

Tee nämä toimenpiteet silloin, kun uusien jaettujen kansioiden tiedot tai jakamisen lopettamistiedot pitää synkronoida. Aseta muutettu tila -valikko ottaa jaettujen kansioiden muutokset käyttöön niille tiedoille, jotka on tallennettu tietokoneen jako-ohjelmalla. Koska sisäiseen tietoon kohdistuvien muutosten tallentaminen on aikaa vievä prosessi, tällä toiminnolla voit ottaa muutokset käyttöön vain tarvittaessa.

Jaetun kansion tilassa tapahtuva muutos tallennetaan palvelimelle vasta, kun **Aseta muutettu tila** -valikko valitaan. Muutoksia jaetuissa kansioissa ei oteta käyttöön tietokoneella, ennen kuin valitset **Aseta muutettu tila** -valikon.

- Tapa 1: Valitse jako-valikko ja alivalikosta tietokannan päivittäminen.
- Tapa 2: Napsauta Aseta muutettu tila -kuvaketta.

<Tapa 1>

_	_		-
<1	Гar	าล	2>

•			
SAMSUNG PC Share Manager		- 1181	SAMSUNG PC Share Manager
Tied. Joko Palvelin (Trie		Tied. Joka Palvelin Ohje
Z 🗷 O 🕾		Palvelin: Media Play PC St 🝷	X X 0 0
na fielokore	Jaettu kareio		Azeta laiteen käytäntö Ova fet
3 Share	Polvelinen päivitys	Kako polisa	(C) Shi
Name ByYolder1 Folder2 Folder3 Folder4 Folder5	O data hatki. Työsseman muutoksis päivih	C:MOournents and Settin C:MOournents and Settin	
<			

Fied. Ja	ska Palvelin Ohj	•			
ZR	0 0			Patrelin: Media Pla	PCR
Azet	a laiteen käytäntö				×
na fel				Poista valitu kohde	1.
1 516	Ib.	Late	745	Azeta tia	
		05.	Pasata		

Suom	i -	52
------	-----	----

Käyttöoikeuksien asettaminen

Jotta televisio havaitsisi tietokoneen, sinun täytyy asettaa televisio käyttöoikeuksien asetusikkunassa tilaan Aseta laitteen käytäntö. Lisäksi tietokonepalvelimen ja television tulee sijaita samassa aliverkossa.

 Tapa: Valitse jako valikko ja Aseta laitteen käytäntö. Estetyt kohdat esitetään harmaina. Voit muuttaa käyttöoikeuksia Allow hyväksy / hylkää -painikkeella. Poista kohde valitsemalla se ja napsauttamalla Delete Item.

Palvelin

Palvelin

Voit ottaa tietokoneen käyttöön palvelimena tai lopettaa käytön.

Run DLNA Digital Media Server when Windows Starts Voit määrittää, käynnistyykö palvelin automaattisesti Windowsin käynnistymisen yhteydessä.

vaihda palvelinnimi

Voit muuttaa palvelimen nimeä. Anna uusi nimi ja napsauta OK. Uusi nimi näkyy ikkunan oikeassa yläkulmassa ja televisiossa.

Ohje

versio
 Näyttää ohjelmaversioikkunan.

DLNA-toiminnon käyttäminen

DLNA-valikon käyttäminen

DLNA (Digital Living Network Alliance): avulla voit toistaa televisiossa sellaista sisältöä, joka on tallennettu DLNA-palvelimelle (tavallisesti tietokone). Mediatoiston avulla voit toistaa televisioon kytkettyyn USB-tallennuslaitteeseen tallennettua sisältöä. DLNA:n avulla taas voit toistaa televisioon tai verkkoon kytketylle DLNA-palvelimelle (tietokoneelle) tallennettua sisältöä. Sisältöä käytetään samalla tavoin kuin **Media Play (USB & DLNA**) -toimintoa.

- 🖉 Jos asennat television mukana toimitetun jako-ohjelman tietokoneelle, tietokone voi toimia verkossa DLNA-palvelimena.
- Ø Saat tarkempia tietoja DLNA-valikon käytöstä mediatoiston ohjeista.
- 1. Avaa DLNA-valikko painamalla kaukosäätimen MEDIA.P -painiketta.
- 2. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella jokin kuvake (Photo, Music, Movie, Setup) ja paina ENTER 🖼.
 - Poistu **DLNA**-tilasta painamalla kaukosäätimen **MEDIA.P**-painiketta.
 - DLNA ei tue seuraavia toimintoja.
 - Taustamusiikki ja taustamusiikin asettaminen.
 - Tiedostojen järjestäminen mieltymysten mukaan valokuva-, musiikki- ja elokuvakansioissa.
 - Vaihda ryhmä -toiminto.
 - Kopioiminen ja poistaminen.
 - Poista turvallisesti -toiminto.
 - Eteen- ja taaksepäinkelaus (
) elokuvan katselun aikana.
 - Elokuvan toiston jatkaminen keskeytyskohdasta (jatkuva toisto) -toiminto
 - Dhitustoiminto ei välttämättä toimi joidenkin säiliömuotojen, esim. asf:n ja mkv:n kanssa.
 - DivX DRM-, moniääni- ja upotettua tekstitystoimintoa ei tueta.
 - Ø Samsung PC Share manager -ohjelmalle on annettava oikeudet palomuuriohjelmassa.
 - Ohitustoiminto (
 -painikkeet) tai keskeytys eivät välttämättä toimi kaiken sisällön kanssa, kun elokuvaa toistetaan muiden valmistajien DLNA-laitteelta.
 - Distoaika ei välttämättä näy elokuvaa toistettaessa.

Anynet+-laitteiden kytkeminen

Mikä on Anynet+?

Anynet⁺-toiminnon avulla voit hallita Samsung-television kaukosäätimellä suoraan kaikkia sellaisia televisioon liitettyjä Samsunglaitteita, joissa on Anynet+-tuki. Anynet⁺-järjestelmää voi käyttää vain sellaisten Samsung-laitteiden kanssa, joissa on Anynet⁺ominaisuus. Samsung-laitteessa on tämä ominaisuus, jos siinä on Anynet⁺ -logo.

Kytkeminen televisioon



1. Kytke television HDMI IN (1, 2, 3(DVI) tai 4) -liitin ja vastaavan Anynet+-laitteen HDMI-lähtö toisiinsa HDMI-kaapelilla.

Kytkeminen kotiteatteriin



- 1. Kytke television HDMI IN (1, 2, 3(DVI) tai 4) -liitin ja vastaavan Anynet⁺-laitteen HDMI-lähtö toisiinsa HDMI-kaapelilla.
- 2 Kytke HDMI-kaapeli kotiteatterijärjestelmän HDMI-tuloliittimeen ja liitettävän Anynet+-laitteen HDMI-lähtöliittimeen.
 - ℤ Kytke optinen kaapeli television DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liittimeen ja kotiteatterin digitaalisen äänen tuloliittimeen.
 - Kun kytkentä tehdään edellä kerrotulla tavalla, optinen liitin lähettää vain kaksikanavaista ääntä. Ääni kuuluu kotiteatterijärjestelmässä vain vasemmasta ja oikeasta etukaiuttimesta sekä subwooferista. Jos haluat kuunnella ääntä 5.1- kanavaisena, kytke DVD-soittimen tai kaapeli-/satelliittivastaanottimen (esim. Anynet-laite 1 tai 2) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liitin television sijasta suoraan vahvistimeen tai kotiteatteriin.
 - Ø Kytke vain yksi kotiteatteri.
 - 🖉 Voit kytkeä Anynet⁺-laitteen HDMI 1.3 -kaapelilla. Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet⁺-toimintoja.
 - Ø Anynet+-järjestelmä on käytössä, kun Anynet+-järjestelmää tukeva AV-laite on valmiustilassa tai päällä.
 - 🖉 Anynet⁺ tukee yhteensä jopa 12 AV-laitetta. Huomaa, että voit kytkeä enintään kolme saman tyypin laitetta.

Anynet+ :n asetukset

☐ Tuo **TOOLS**-valikko näkyviin painamalla **Työkalut**-painiketta. Voit tuoda Anynet⁺-valikon näkyviin myös valitsemalla **Työkalut** → **Anynet**⁺ (**HDMI-CEC**).

Asetukset

■ Anynet⁺ (HDMI-CEC) → Pois / Päällä

Jotta voisit käyttää Anynet⁺-toimintoa, Anynet⁺ (HDMI-CEC) tulee asettaa tilaan Päällä.

Ø Jos Anynet⁺ (HDMI-CEC) -toiminto on kytketty pois päältä, kaikki Anynet+-järjestelmään liittyvät toiminnot ovat poissa käytöstä.

■ Autom. sammutus → Ei / Kyllä

Anynet+-laitteen kytkeminen automaattisesti pois päältä, kun televisio sammutetaan.

- Zotta voisit käyttää Anynet+-toimintoa, television kaukosäätimen aktiiviseksi lähteeksi tulee asettaa televisio.
- Ø Jos asetat Autom. sammutus -toiminnon valinnaksi Kyllä, järjestelmään kytketyt ulkoiset laitteet kytkeytyvät pois päältä samalla, kun televisio kytketään pois päältä. Jos ulkoinen laite on tallentamassa, se ei välttämättä kytkeydy pois päältä.

Vaihtaminen Anynet+-laitteesta toiseen

- 1. Paina TOOLS-painiketta. Valitse ENTER 🖃-painikkeella Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Valitse ▲ tai ▼ painikkeella Laitelista ja paina sen jälkeen ENTER -painiketta.
 Näytölle ilmestyy televisioon kytkettyien Anynet⁺-laitteiden luettelo.
 - Ø Jos haluttua laitetta ei ole luettelossa, käynnistä haku painamalla punaista painiketta.
- Valitse laite ▲- tai ▼-painikkeella ja paina sen jälkeen ENTER ⁻. Valittu laite otetaan käyttöön.
 - Vain silloin kun Anynet⁺ (HDMI-CEC) asetetaan tilaan Käytössä Sovellus-valikossa, Laitelista -valikko ilmestyy näkyviin.
- Valittujen laitteiden aktivointi voi kestää lähes 2 minuuttia. Laitteen aktivointia ei voi keskeyttää sen ollessa käynnissä.
- Ditteiden hakuun kuluva aika määräytyy liitettyjen laitteiden määrän mukaan.
- Ø Kun laitehaku on valmis, löytyneiden laitteiden määrää ei näytetä erikseen.
- Zelevisio hakee automaattisesti kytketyt laitteet, kun se kytketään päälle virtapainikkeesta. Televisioon kytketyt laitteet eivät kuitenkaan aina näy automaattisesti laiteluettelossa. Hae kytkettyjä laitteita painamalla punaista painiketta.
- Anynet⁺-toiminto ei ole käytettävissä, jos olet valinnut ulkoisen signaalilähteen painamalla SOURCE-painiketta. Varmista, että olet valinnut Laitelista -valikosta signaalilähteeksi Anynet⁺-laitteen.

Anynet+-valikko

Anynet+-valikko muuttuu televisioon kytkettyjen Anynet+-laitteiden tyypin ja tilan mukaan.

Anynet+-valikko	Kuvaus
Näytä TV	Anynet+-tila siirtyy televisiolähetystilaan.
Laitelista	Näyttää Anynet+-laiteluettelon.
(Laitenimi) Menu	Näyttää kytketyn laitteen valikot. Jos esimerkiksi DVD-laite on kytkettynä, näkyviin tulee DVD-laitteen levyvalikko.
(laitteen_nimi) INFO	Näyttää kytketyn laitteen toistovalikon. Jos esimerkiksi DVD-laite on kytkettynä, näkyviin tulee DVD-laitteen toistovalikko.
Tallennus (*tallennin)	Aloittaa tallennuksen heti tallennuslaitetta käyttäen. (Tämä on käytettävissä vain sellaisilla laitteilla, jotka tukevat tallennusta.)
Pys. tallennus: (*tallennin)	Pysäyttää tallennuksen.
Vastaanotin	Ääni toistetaan vastaanottimen kautta.

Ø Jos useampi kuin yksi tallentava laite on kytkettynä, ne näkyvät merkinnällä (*tallennin). Jos vain yksi tallentava laite on kytkettynä, se näkyy merkinnällä (*laitteen_nimi).





Anynet+-tilassa käytettävät television kaukosäätimen painikkeet

Laitetyyppi	Käyttötila	Ohjauspainikkeet
	Kup leite en velittu je kuvenudulle pëlan.	Numeropainikkeet
	kun laite on valitu ja kuvaruuuulla nakyy	▲/▼/◀/►/pyörä/ENTER I -painikkeet
Anynet+-laite		Väripainikkeet/ EXIT-painike
	Kun laite on valittu ja tiedostoa toistetaan	(haku taaksepäin) / >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
		(pysäytys) / (toisto) / (keskeytys)
Virittimellä Kun laite on valittu, televisio-ohjelmaa		D V / D A poiniko
varustettu laite	katsottaessa	
Audiolaite	Kun vastaanotin on aktivoitu.	– 📕 + / MUTE painiketta.

- Ø Anynet+-toiminto on käytettävissä vain silloin, kun television kaukosäätimen aktiivinen lähde on televisio.
- Pine-painike toimii vain tallennustilassa.
- 🖉 Anynet⁺-laitteita ei voi ohjata television painikkeilla. Anynet⁺-laitteita voi ohjata vain television kaukosäätimellä.
- 🖉 Television kaukosäädin ei välttämättä toimi tietyissä olosuhteissa. Jos näin tapahtuu, valitse Anynet+-laite uudelleen.
- Ø Anynet+-toiminnot eivät toimi toisten valmistajien tuotteiden kanssa.
- Image: Second Second

Tallennus

Voit tallentaa televisio-ohjelmaa Samsung-tallentimella.

- 1. Paina TOOLS-painiketta. Valitse ENTER 🖃 -painikkeella Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Tallenna heti ja paina sen jälkeen ENTER I -painiketta. Tallennus alkaa.

 - Ø Jos tallennuslaitetta ei näytetä, valitse Laitelista ja suorita haku punaisella painikkeella
- 3. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
 - Ø Voit tallentaa parhaillaan näkyvästä lähteestä valitsemalla vaihtoehdon Tallennus: (laitteen_nimi).
 - Painikkeella voit tallentaa parhaillaan katsottavan materiaalin. Jos katselet videota toiselta laitteelta, tallennin tallentaa kyseisen videosignaalin.
 - Tarkista ennen tallentamista, että antenniliitin on kytketty kunnolla tallentimeen. Katso antennijohdon oikea kytkentätapa tallentimen käyttöohjeesta.

Kuuntelu vastaanottimen kautta (kotiteatteri)

Voit toistaa ääntä vastaanottimella television kaiuttimien sijasta.

- 1. Paina TOOLS-painiketta. Valitse ENTER 🖙-painikkeella Anynet⁺ (HDMI-CEC).
- 2. Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Vastaanotin. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella Päällä tai Pois.
- 3. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
 - Ø Jos vastaanottimessa on pelkkä äänentoiston tuki, se ei välttämättä näy laiteluettelossa.
 - Vastaanotin toimii oikein vain silloin, kun sen optinen tuloliitin on oikealla tavalla yhdistetty television DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) -liittimeen.
 - Kun vastaanotin (kotiteatteri) on päällä, television optisen liitännän kautta saadaan kuulumaan ääni. Kun televisio toistaa DTV-signaalia (ilmalähetys), se lähettää kotiteatterivastaanottimelle 5.1-kanavaisen äänen. Kun lähteenä on digitaalinen komponentti, kuten DVD-laite, joka on kytketty televisioon HDMI-liitännällä, kotiteatterivastaanottimesta kuullaan vain kaksikanavainen ääni.
 - Ø Jos television virransyötössä tapahtuu katkos (sähköjohdon irrottamisen tai sähkökatkoksen vuoksi), kun Vastaanotin on asetettu tilaan Päällä, Valitse kaiutin saattaa mennä tilaan Ulkoinen kaiutin, kun televisio kytketään takaisin päälle.



#Inynet*			
Näytä TV			
Laitelista			
Tallennus: DVDR			
DVDR MENU			
DVDR INFO			
Vastaanotin: Pois]
Asetukset			
	🗢 Siirrä	🕒 Hyväksy	🔊 Palaa

Ongelma	Ratkaisutapoja
Anynet ⁺ ei toimi.	Tarkista, onko kytketty laite varmasti Anynet ⁺ -laite. Anynet ⁺ -järjestelmä tukee vain Anynet ⁺ - laitteita.
	Kytke ainoastaan yksi vastaanotin (kotiteatteri).
	Tarkista, onko Anynet+-laitteen virtajohto kytketty oikein.
	• Tarkista Anynet+-laitteen video-, ääni- ja HDMI 1.3 -kaapelien kytkennät.
	• Tarkista, onko Anynet ⁺ (HDMI-CEC) asetettu päälle Anynet ⁺ -asetusvalikossa.
	• Tarkista, onko television kaukosäädin TV-tilassa.
	Tarkista, onko kaukosäädin Anynet ⁺ -käyttöön soveltuva.
	• Anynet ⁺ ei toimi tietyissä tilanteissa. (Kanavahaku, Media Play, Plug & Play jne.)
	• Kun kytket tai irrotat HDMI 1.3 -kaapelin, hae laitteet uudelleen tai sammuta ja käynnistä televisio uudelleen.
	Tarkista, että Anynet ⁺ -toiminto on asetettu Anynet ⁺ -laitteessa päälle.
Haluan käynnistää Anynet ⁺ -järjestelmän.	 Tarkista, että Anynet+-laite on kunnolla kytketty televisioon ja että Anynet+ (HDMI-CEC) on asetettu tilaan Käytössä Anynet+ Asetus-valikossa.
	• Siirry televisiotilaan painamalla kaukosäätimen TV-painiketta. Tuo seuraavaksi Anynet ⁺ -valikko näkyviin painamalla TOOLS -painiketta ja valitse haluamasi valikko.
Haluan poistua Anynet+-	Valitse Näytä TV Anynet ⁺ -valikossa.
järjestelmästä.	• Paina television kaukosäätimen SOURCE-painiketta ja valitse joku muu kuin Anynet+-laite.
	 Vaihda television tilaa painamalla P V/A, PRE-CH ja FAV.CH. (Huomaa, että kanavapainike toimii vain silloin, kun virittimellä varustettu Anynet⁺-laite ei ole kytkettynä televisioon.)
Kuvaruutuun ilmestyy	Kaukosäädintä ei voi käyttää muokattaessa Anynet ⁺ -tilaa tai siirryttäessä katselutilaan.
viesti "Kytketään Anynet+ laitteisiin"	 Kaukosäätimen käyttö on mahdollista heti, kun Anynet⁺-asetukset on määritetty tai kun on siirrytty katselutilaan.
Anynet ⁺ -laitteen toisto ei toimi.	Toistotoiminto ei ole käytettävissä, kun Kytke ja käytä -toiminto on käynnissä.
Kytketty ulkoinen laite ei	Tarkista, onko kytketty laite Anynet+-yhteensopiva.
näy valikossa.	Tarkista onko HDMI 1.3 -kaapeli kytketty kunnolla.
	• Tarkista, onko Anynet ⁺ (HDMI-CEC) asetettu tilaan Päällä Anynet ⁺ -asetusvalikossa.
	Hae Anynet ⁺ -laitteita uudelleen.
	• Voit kytkeä Anynet ⁺ -laitteen vain HDMI 1.3 -kaapelilla. Jotkin HDMI-kaapelit eivät välttämättä tue Anynet ⁺ -toimintoja.
	Jos laitehaku keskeytyy epänormaalisti, esim. HDMI-kaapelin tai virtajohdon irtoamiseen tai sähkökatkokseen, toista haku.
Televisio-ohjelman tallennus ei onnistu.	Tarkista, että tallentavan laitteen antennin liitin on kytketty kunnolla.
Televisio-ohjelman ääni ei toistu vastaanottimen kautta.	Kytke vastaanotin televisioon optisella kaapelilla.

CONTENT LIBRARY

Sisältökirjaston käyttäminen

Sisältökirjaston avulla voit käyttää monenlaisia sisältöjä televisiossasi. Voit käyttää joko television muistiin tallennettuja sisältöjä tai käyttää muita sisältöjä USB-laitteen tai Internetin avulla.

Sisältökirjaston valikon käyttäminen

- Paina MENU-painiketta. Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Sovellus ja paina sen jälkeen ENTER →-painiketta.
- Valitse ▲ tai ▼-painikkeella Content Library ja paina sen jälkeen ENTER painiketta.
 Content Library-päävalikko avautuu näytölle.
- 3. Valitse ◀- tai ▶-painikkeella kuvake (Galleria, Ruoanlaitto, Peli, Lapset, Terveys, Muut, Sisällönhallinta). Paina sen jälkeen ENTER 🖼-painiketta.



a Play (USB & DLN)

Kaukosäätimen painikkeiden sisältökirjaston valikossa

Painike	Toiminnot	
▲/▼/ ◀/►	Siirrä osoitinta ja valitse jokin valikon kohta.	
ENTER 🚭	Valitsee parhaillaan valittuna olevan vaihtoehdon.	
RETURN	Palaa edelliseen valikkoon.	
EXIT	Lopettaa nykyisen toiminnon ja palaa Content Library-päävalikkoon.	
∧ P ∨	Lopettaa Content Library-tilan ja palaa TV-tilaan.	
Väripainike	Painikkeiden toiminnot on kuvattu niistä kertovilla sivuilla.	
- + / MUTE	Toistettavan sisällön äänenvoimakkuuden säätö.	

SISÄLTÖKIRJASTO SISÄLTÄÄ TEKSTIÄ, PIIRROKSIA, KUVIA, MULTIMEDIAA JA MUUTA AINEISTOA AINOASTAAN INFORMATIIVISEEN KÄYTTÖÖN JA MARKKINOINTITARKOITUKSIIN. SISÄLTÖKIRJASTON AINEISTOA ON MUOKATTU JA SITÄ PIDETÄÄN JATKUVASTI AJAN TASALLA. SISÄLTÖKIRJASTON AINEISTO EI VÄLTTÄMÄTTÄ SOVI KAIKILLE KATSELIJOILLE.

SISÄLTÖKIRJASTON AINEISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN. VAIKKA SISÄLTÖKIRJASTOSSA TOIMITETTAVA TIETO ON HANKITTU TAI KOOTTU LUOTETTAVIKSI KATSOMISTAMME LÄHTEISTÄ, VAIKKA SISÄLTÖKIRJASTOSSA TOIMITETTAVA TIETO ON HANKITTU TAI KOOTTU LUOTETTAVIKSI KATSOMISTAMME LÄHTEISTÄ, SAMSUNG EI VOI TAATA EIKÄ TAKAA TÄSMÄLLISYYTTÄ, OIKEELLISUUTTA, AJANTASAISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ

MINKÄÄN ESITETTÄVÄN INFORMAATION TAI TIEDON OSALTA MIHINKÄÄN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA, HUOLIMATTOMUUDESTA JOHTUVAT VAHINGOT MUKAAN LUKIEN, OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA SUORANAISISTA, VÄLILLISISTÄ, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, ASIANAJAJAN PALKKIOISTA, KULUISTA TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, RIIPPUMATTA SIITÄ, LIITTYVÄTKÖ NE SISÄLTÖKIRJASTON SISÄLTÄMIIN TIETOIHIN TAI NIIDEN KÄYTTÄMISEEN, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI ILMOITETTU.

Televisioon tallennetun sisällön käyttäminen

Voit käyttää television muistiin tallennettuja sisältöjä. Voit lisätä ja poistaa sisältöjä television muistista. Jos haluat lisätä tai poistaa sisältöjä, valitse Sisällönhallinta.

Palaa Content Library-päävalikkoon painamalla EXIT-painiketta.

Galleria

Tämä toiminto toistaa diaesityksen, jossa esitetään eri tilanteisiin sopivia korkearesoluutioisia kuvia ja taustamusiikkia. Galleriatoiminnon avulla voit muuttaa kodin ilmapiiriä.

- Galleria-sisältöjen ja kaiken niihin liittyvän aineiston tekijänoikeudet omistaa TimeSpace, Inc.
- Keskeytä diaesitys painamalla ENTER painiketta ja jatka sitä painamalla ENTER painiketta uudelleen.
- Näytä valitsemasi kuvan tiedot painamalla INFO-painiketta. (Tätä ei näytetä, jos kuvaan ei liity mitään tietoja.)

Ruoanlaitto

Näyttää erilaisia ruokaohjeita, joiden vaiheita on helppo noudattaa. Saat näistä ohjeista hyviä ideoita erilaisten aterioiden valmistamiseen.

- Samsung-television Ruoanlaitto-osiossa annetut ruokaohjeet on alun perin julkaissut Anness Publishing.
- Z Ruoanlaitto-osion sisällön ja kaiken siihen liittyvän aineiston tekijänoikeudet omistaa Practical Pictures.

Peli

Tästä osiosta löytyy viihteellisiä pelejä koko perheelle.

Peleissä käytettävät painikkeet kuvataan näytöllä esitettävissä ohjeissa.

Väripainikkeet peleissä

Toiminnot
Paina tätä, kun haluat siirtyä pelin aloitusikkunaan.
Paina tätä, kun haluat pysäyttää pelin.
Asetuspainike
Paina tätä, kun haluat poistua pelistä.

Lapset

Tämän osion opettavaa ja vuorovaikutteista sisältöä lapset voivat katsoa kerta kerran jälkeen.

Distance of the second second

Terveys

Tästä osiosta löytyy hyödyllistä, hyvinvointiin liittyvää sisältöä, esimerkiksi venyttely- ja hierontaharjoituksia, joista voi nauttia koko perhe.

Muut

Oletussisältöjä ei tallenneta television muistiin.

Ø Voit kopioida uutta sisältöä television muistiin Sisällönhallinta -ikkunassa.



Sisällönhallinta

Voit lisätä tai poistaa sisältöjä television muistista Sisällönhallinta-osiossa.

Voit valita useita kohteita samanaikaisesti aktivoimalla ne ensin ja painamalla sen jälkeen keltaista painiketta.

Oma sisältö

Voit selata television muistiin, sisältökirjaston eri osioihin tallennettuja kohteita.

USB

Voit selata USB-laitteelle tallennettuja, **Content Library**-valikon eri osioihin tarkoitettuja kohteita.

- Valitse jokin kohde ja paina ENTER ⊡-painiketta. Voit avata valitsemasi kohteen tai tallentaa sen television muistiin.
 - Content Library tukee vain USB MSC -laitteita (Mass Storage Class). MSC on Mass Storage Class Bulk-Only Transport -laite. MSC-laitteita ovat esimerkiksi muistitikut ja flash-kortinlukijat.
 - Kun pelaat jotakin peliä ulkoisen USB-tallennuslaitteen kautta, voit (pelistä riippuen) myös tallentaa pelin. Varo poistamasta USB-tallennuslaitetta tietojen tallennuksen aikana, sillä tiedot saattavat hävitä.
 - Ø Uuden sisällön lataaminen

Uutta, muuta kuin television muistiin valmiiksi tallennettua sisältöä voi ladata Samsung.com-verkkosivustolta joko maksuttomasti tai maksua vastaan. Tarkista UDN-numero ennen uusien sisältöjen lataamista. Sinun täytyy antaa UDN-numero Samsung.com-sivustolla ennen latausta.

- Sisällön lataaminen
 - 1. Mene sivustolle www.samsung.com ja avaa sisältökirjaston sivu.
 - 2. Anna tuotenumero (UDN, Unique Device Number).
 - 3. Valitse haluamasi kohde sisällön lataussivulta.
 - 4. Lataa sisältö USB-tallennuslaitteeseen.
 - Siirry Content Library-päävalikkoon painamalla CONTENT-painiketta ja valitsemalla Content Library (Menu → Sovellus → Content Library).
 - 6. Kytke USB-muisti television sivussa olevaan USB-porttiin.
- Tarjottu sisältö

Löydät lisää sisältöä osoitteesta: www.samsung.com.

- Asetukset
 - Näytönsäästäjän aika: Valitse tämä, kun haluat asettaa näytönsäästäjän ilmestymiseen kuluvan ajan.
 - Tallenna UDN: Tallentaa UDN-numeron USB-laitteelle.
 - INTFS-muotoinen USB-muistilaite ei tue UDN:n tallentamista. Suosittelemme käyttämään FAT-muotoista USB-muistilaitetta.



INTERNET@TV

Zätä toimintoa ei tueta kaikissa maissa.

Internet@TV:n käytön aloittaminen

Internet@TV:n avulla voit käyttää Yahoon pikkuohjelmia (widget) verkossa. Voit tarkastella erilaisia tietoja, esim. säätiedotuksia, pörssiosaketietoja tai viimeisimpiä uutisia Internet@TV-palvelun avulla.

- Ø Jos verkkoyhteys on epävakaa, tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää.
- 🖉 Tällöin televisiosta sammutetaan virta automaattisesti. Sammuta televisio tarvittaessa painamalla virtapainiketta.
- Ø Verkosta aiheutuvat viiveet saattavat hidastaa palvelujen käyttämistä.

Kun käytät Internet@TV-palvelua ensimmäistä kertaa, perusasetukset tehdään automaattisesti.

- Tee verkkoasetukset ennen Internet@TV-palvelun käyttöä. Jos haluat lisätietoja verkkoasetuksista, tutustu osioon "Verkkoasetusten tekeminen".
- 1. Paina MENU-painiketta. Valitse ▲- tai ▼-painikkeella Application(sovellus) ja paina sen jälkeen ENTER I -painiketta.
- Valitse ▲ tai ▼-painikkeella Internet@TV ja paina sen jälkeen ENTER painiketta.
 - INTERNET@TV avautuu.
 - B Avaa Internet@TV-valikko painamalla kaukosäätimen Internet@-painiketta.
- 3. Näytölle avautuu General Disclaimer. Valitse I accept tai I do not accept.
 - Ø Jos haluat lisätietoja General Disclaimer-kohdata, tutustu osioon "Legal Notice".
- Television palvelut päivitetään automaattisesti.
 Kun päivitys on valmis, näytölle avautuu Internet@TV -palvelun lyhyt esittely.
- 5. Valitse Let's get started!
 - Ø Jos valitset Exit Setup, asennus palaa uudelleen esittelyyn, kun käynnistät Internet@TV-palvelun seuraavan kerran.
- 6. Näytölle avautuu maanvalintaikkuna. Valitse maa.
 - Widget-pikkuohjelmien asetukset ja niiden tarjoamat palvelut saattavat vaihdella maasta riippuen.
- 7. "Yahoo! TV WIDGET ENGINE PRIVACY POLICY" näkyy näytöllä. Hyväksy ehdot valitsemalla **OK, I Accept**.
- Yahoon TV Widget -järjestelmän palveluehdot ilmestyvät näytölle. Hyväksy ehdot valitsemalla OK, I Accept.
- 9. Näytölle avautuu nimeämisikkuna. Anna nimi ja valitse Save this name.
 - Voit käyttää Internet@TV-palvelua itse asettamallasi käyttäjäprofiililla. Saat lisätietoja kohdasta Profiiliohjelman käyttäminen.
- 10. Testaa TV's network connection.
 - Ø Jos verkkoyhteystesti epäonnistuu, tee verkkoasetukset uudelleen. Jos haluat lisätietoja verkkoasetuksista, tutustu osioon "Verkkoasetusten tekeminen".
- 11. Kun perusasetukset on tehty, näytölle ilmestyvät Internet@TV-palvelun käyttöohjeet.
 - Ø Jos haluat tarkastella näitä Internet@TV-palvelun lyhyitä käyttöohjeita myöhemmin uudelleen, valitse Profile → System Setting → Repeat Tutorial.
- 12. Internet@TV käynnistyy.







Näyttö

- Telakkatila
 - Tervetuloa-ilmoitus: Käytössä oleva profiili näytetään.
 Ilmoitus katoaa automaattisesti viiden sekunnin kuluttua.
 - 2 Avuste
 - · Sininen (Viewport) painike: Minikatseluikkunan asetukset.
 - Keltainen (Edit Snippet) painike: Voit järjestää ja poistaa pienoisohjelmia painamalla keltaista painiketta.
 - Snippet-telakka: Näyttää snippetit. Voit valita halutut pienoisohjelmat painamalla kaukosäätimen ◄- tai ▶-painiketta.
 - Ø Snippetin lataaminen saattaa kestää muutaman sekunnin.
 - Profile -pienoisohjelmaa ja Galleria-pienoisohjelmaa ei voi poistaa snippet-telakasta.
 - Disätietoja snippet-telakan asetuksista löydät kohdasta Internet@TV-ikkunan asetukset.
- Sivupalkkitila
 - 1 Pienoisohjelman koti: Valittuna oleva pienoisohjelma näytetään.
 - 2 Parhaillaan-valikko: Valittuna oleva valikko näytetään.
 - Ø Jos haluat siirtyä edelliseen valikkoon, valitse se tai paina RETURN-painiketta.
 - Dos haluat siirtyä telakkatilaan, paina INTERNET@-painiketta.
 - Tämänhetkinen valinta: Parhaillaan valittuna oleva sisältö näytetään korostettuna.

 - 6 Avuste
 - Punainen painike: Sulje pienoisohjelma.
 - Vihreä painike: Hallitse snippettejä.
 - Keltainen painike: Muuta pienoisohjelmien asetuksia.
 - · Sininen painike: Sovita kuvan koko tai vaihda kokonäytön tilaan.

Internet@TV-ikkunan asetukset

Internet@TV-palvelun avulla voit siirtää tai poistaa pikkuohjelmia mieltymystesi mukaisesti. Aseta Internet@TV-ikkunan asetukset haluamiksesi.

Mitä pikkuohjelmat ovat?

Television pikkuohjelmat (widget) ovat verkkosovelluksia, joiden avulla pääset helposti suosikkisivustollesi suoraan kaukosäätimellä. Sekä sinä että ystäväsi ja perheesi voitte käyttää monenlaisia tietoja, esim. viimeisimmät uutiset, säätiedotukset, pörssiosaketiedot jne.

- Ø Joitakin pikkuohjelmia ei ehkä tueta maakohtaisista säädöksistä riippuen.
- Ø Joitakin pikkuohjelmat saattavat toimia rajoitetusti maakohtaisista säädöksistä riippuen.
- Ø Väripainikkeet saattavat toimia eri tavoin eri pikkuohjelmissa.
- Ø Jos verkkoyhteydessä esiintyy häiriöitä, palvelu saattaa pätkiä käytön aikana.
- Ø Snippetti on pienoisohjelman symboli.

Mitä snippetit ovat?

Snippetti näyttää käyttäjän toiveen mukaisesti osan pienoisohjelman sisällöstä, esimerkiksi sää- ja osaketietoja.

- Ø Snippetti päivittyy automaattisesti reaaliajassa.
- Ø Snippetin lataaminen saattaa kestää muutaman sekunnin.




Minikatseluikkunan asetukset

Tee minikatseluikkunan asetukset painamalla kaukosäätimen sinistä painiketta.

Minikatseluikkuna on pieni TV-ruutu, josta televisiokuva näkyy pienemmässä koossa kuitenkin saman kuvasuhteen säilyttäen.

Näin voit välttyä siltä, että jokin Internet@TV-palvelun pikkuohjelmien ikkunoista tai asetusikkunoista peittäisi osan television kuvasta.



Pikkuohjelmien siirtäminen ja poistaminen

Voit järjestää snippetit haluamallasi tavalla.

Valitse se pikkuohjelma, jota haluat siirtää ja paina keltaista painiketta.

Pikkuohjelman siirtäminen

Kun valikko on esillä, paina sinistä painiketta ja valitse **Siirrä**. Siirrä valittu pikkuohjelma haluamaasi kohtaan kaukosäätimen avulla ja paina lopuksi keltaista painiketta.

Pikkuohjelman poistaminen

Kun valikko on esillä, paina punaista painiketta ja valitse **Pois**. Valittu pikkuohjelma poistetaan.

Voit myöhemmin asentaa poistamasi pikkuohjelman uudelleen. Saat lisätietoja pikkuohjelmien asentamisesta kohdasta "Pikkuohjelmagallerian käyttäminen".

Profiiliohjelman käyttäminen

Voit muokata profiilitietoja profiiliohjelman avulla

Switch Profile

Voit tallentaa useita käyttäjäprofiileja. Jokaisen profiilin pikkuohjelmatiedot tallennetaan erikseen. Jos olet tallentanut useita profiileja, voit siirtyä profiilista toiseen.

Vähintään kaksi profiilia on tallennettava. Jos haluat lisätä profiilin, saat lisätietoja kohdasta "Hallinta-asetukset".

Profile Settings

Profiilitietojen muuttaminen.

Name

Profiilin nimen muuttaminen.

Avatar

Avatar on pieni, käyttäjän muokattavissa oleva käyttäjähahmo. Voit muuttaa profiilien avattaria.

Create Profile PIN

PIN-koodin asettaminen profiilille.

Kun asetat PIN-koodia ensimmäistä kertaa, voit myös asettaa varmistuskysymyksen kohdassa Security Question.

Security Question

Käytä tätä siltä varalta, että unohtaisit profiilin PIN-koodin. Voit valita kysymyksen luettelosta.





Limit Profile

- Voit asettaa pikkuohjelmien asentamisrajoituksia eri käyttäjäprofiileille.
- Zätä toimintoa voi käyttää vain, jos laitteen haltijan PIN-koodi on asetettu. Jos haluat asettaa laitteen haltijan PIN-koodin, saat lisätietoja kohdasta "Hallinta-asetukset".

Limit Profile

- Voit asettaa pikkuohjelmien asentamisrajoituksia eri käyttäjäprofiileille.
 - Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos laitteen haltijan PIN-koodi on asetettu. Jos haluat asettaa laitteen haltijan PIN-koodin, saat lisätietoja kohdasta "Hallinta-asetukset".

System Settings

Location

Tässä kohdassa voit asettaa sijaintipaikkasi.

- Zip code (vain Yhdysvalloissa)
 Voit asettaa postinumeron tässä kohdassa.
- Repeat Tutorial
 Voit katsoa opetusohjelman uudelleen.
- Restore Factory Settings

Internet@TV-palvelu palautetaan oletusasetuksiinsa ja kaikki asetuksiin tekemäsi muutokset poistetaan.

Ø Jos Restore Factory Settings -toiminto ei toimi normaalisti, palauta Internet@TV-palvelu oletusasetuksiinsa painamalla kaukosäätimen painikkeita seuraavassa järjestyksessä: MUTE → 9 → 4 → 8 → EXIT

Administrative Controls

Näytönsäästäjä

Valitse tämä, kun haluat asettaa näytönsäästäjän ilmestymiseen kuluvan ajan.

Create Owner PIN

Aseta PIN-koodi hallinta-asetuksille.

Ø Kun asetat PIN-koodia ensimmäistä kertaa, voit myös asettaa varmistuskysymyksen.

Create Profile

Luo uusi profiili.

Remove Profile

Poista valitsemasi profiili.

□ Sign in to Yahoo! (tai Sign Out of Yahoo!)

Jos sinulla on Yahoon käyttäjätili, voit kirjautua tilillesi Internet@TV-palvelun kautta. Saat käyttöösi enemmän Internet@TV-palveluita, kun kirjaudut sisään Yahoon käyttäjätilille.

- Ø Jos sinulla ei ole Yahoon käyttäjätiliä, voit luoda tilin www.yahoo.com-sivustolla.
- Yahoon sivustolla luodulla käyttäjätunnuksella kirjautuminen ei saata onnistua sellaisissa maissa, jotka eivät tue Internet@TV-palvelua.

Tietoja profiiliohjelmasta

Paina vihreää painiketta.

Voit tarkastella seuraavia tietoja: **Profile**-pienoisohjelma, **Copyright Policy, Terms of Service** ja **Privacy Policy**.





6	Y!	PR	OFI	LE					ŕ
ſ			Y	A	нc	50)!		
	Sig the the	in in f Yah Prof	to acc 100! V ile Wi	ess y Vidge idget	our ' ts in to si	/aho this p gn ou	o! dat profil it.	ta for e. Us	e
	Yaho	io! ID)
	a	b		d			g		i
							р	q	r
									0
									9
4	.@)#		ā	iéì		spa	ce	\otimes
ł	Nex	t							
Į	Per	uuta							
A	dmi	inis	trat	ive	Со	ntro	ols		
S	lign	out	: of	Yał	100	!			
	×		٥		1		*		

Säätiedotusohjelman käyttäminen

Voit tarkastella maailman eri kaupunkien säätietoja verkkopalveluina suoraan televisiostasi. Saat tämänhetkiset säätiedot ja sääennustuksen esiin kaukosäätimelläsi.

□ Kaupungin valitseminen

Voit lisätä tai poistaa kaupunkeja, joiden säätietoja haluat tarkastella. Tee säätietoasetukset vihreällä painikkeella.

Add new city

Anna sen kaupungin nimi, jonka haluat lisätä. Kaupunki haetaan automaattisesti, kun olet antanut osan sen nimestä.

Valitse lisättävä kaupunki luettelosta. Lisää kaupunki luetteloon painamalla ENTER 🖙-painiketta.

Delete city

Valitse se kaupunki, jonka haluat poistaa lisättyjen kaupunkien luettelosta. Poista kaupunki painamalla ENTER 🖼 -painiketta.

Lämpötila-asteikon muuttaminen

Voit vaihtaa lämpötila-asteikkoa asetusten Imperial ja Metric välillä. Esimerkiksi, Imperial näyttää lämpötilan Fahrenheit-asteina ja Metric Celsius-asteina.

□ Snippet-asetukset

Koodinpätkiä (snippet) voi käyttää pikkuohjelmien avaamiseen tai pikalinkkinä johonkin tiettyyn kohtaan pikkuohjelmassa.

- 1. Jos valitset jonkin kaupungin lisättyjen kaupunkien luettelosta, voit tarkastella sen kaupungin tämänhetkistä säätä sekä säätiedotuksia.
- 2. Voit lisätä koodinpätkän painamalla keltaista painiketta.
 - Ø Jos otat koodinpätkän käyttöön, voit tarkastella säätietoja pikkuohjelmassa.

Tietoja säätiedotusohjelmasta

Paina vihreää painiketta. Voit tarkastella seuraavia tietoja: säätiedotusohjelman lyhyt kuvaus, Copyright Policy, Terms of Service ja Privacy Policy.

Uutisohjelman käyttäminen

Voit tarkastella tuoreita uutisia verkkopalveluina suoraan televisiostasi. Saat uutisotsikoiden tarkemmat tiedot esiin kaukosäätimelläsi.

Tietoja uutisohjelmasta

Paina vihreää painiketta.

Voit tarkastella seuraavia tietoja: uutisohjelman lyhyt kuvaus, Copyright Policy, Terms of Service ja Privacy Policy.





Flickr-ohjelman käyttäminen

Voit käyttää valokuvien tallentamiseen tarkoitettua **Flickr**-verkkopalvelua. Voit yhdessä perheesi kanssa tarkastella eri käyttäjien sivustolle lisäämiä kuvia.

- UseimmatFlickr-ohjelman toiminnot ovat käytettävissäsi vain, jos sinulla on Yahoon käyttäjätili. Jos sinulla ei ole Yahoon käyttäjätiliä, voit luoda tilin www.yahoo.com-sivustolla.
- ${\ensuremath{\not D}}$ Saat lisätietoja kirjautumisesta kohdasta Profiiliohjelman käyttäminen.
- Ø Jos haluat lisätietoja Flickr-palvelusta, käy osoitteessa: www.flickr.com.

Your Photos

Voit tarkastella Flickr-palveluun tallentamiasi kuvia.

Ø Kuvien lataaminen palveluun onnistuu ainoastaan palvelun verkkosivuilta.

Diaesitysten käyttäminen

Valitsee pikkukuvan. Valitse "Aloita diaesitys", jos haluat katsella pikkukuvia diaesityksenä.

- Dos painat ENTER -painiketta diaesityksen aikana, esityksen kuvat näkyvät pikkukuvina.
- Ø Voit keskeyttää, toistaa tai lopettaa diaesityksen.
- Ø Jos napsautat kuvaketta Ø, saat esiin valitsemasi kuvan tiedot.

Your Sets

Voit tarkastella Flickr-palveluun tallentamiasi kuvaryhmiä.

Ø Kuvaryhmiä voi luoda ainoastaan palvelun verkkosivuilta.

Explore

Näyttää sivuston kuvapäivityksiä. Voit tarkastella näitä päivittäin vaihtuvia kuvapäivityksiä.

Mark as Favorite (tai Remove From Favorite)

Voit lisätä tai poistaa kuvia suosikeistasi.

Suosikkikuvat

Voit merkitä kuvia suosikeiksi joko Internet@TV-palvelusta tai palvelun verkkosivulta.

Your Contacts

Voit tarkastella ystäviesi ja sukulaistesi tekemiä päivityksiä.

Your Groups

Voit valita useita ryhmiä **Flickr**-sivustolta. Flickr-sivustolta löytyy tuhansia erilaisia ryhmiä. Ryhmien avulla voit jakaa mielenkiintoisia kuvia muiden käyttäjien kanssa.

Flickr-palvelun asetukset

Paina vihreää painiketta.

Aika diaa kohden

Valitse, kun haluat muuttaa diaesityksen nopeutta.

Toisto

Valitse, kun haluat toistaa valokuvatiedostoja katkeamatta.





Finance-ohjelman käyttäminen

Voit tarkastella pörssiosaketietoja ja tuoreita pörssiuutisia verkkopalveluina suoraan televisiostasi.

Omat osakeasetukset

Voit lisätä ja poistaa osakkeita.

Aloita omien osakeasetustesi tekeminen painamalla vihreää painiketta.

Add New Symbol...

Anna sen osakkeen nimi, jonka haluat lisätä. Tiedot haetaan automaattisesti, kun olet antanut osan nimestä

Valitse lisättävä osake luettelosta ja lisää se painamalla Add Symbol.

- Valitsemasi osake lisätään omaan osakeluetteloosi.
- Voit poistaa osaketietoja osakeluettelostasi.

Import Symbols From Yahoo!...

Voit tuoda omat tietosi Yahoo Finance -palvelusta ja näyttää ne television pikkuohielmassa.

- Merge Symbols: Yhdistää televisioon tallennetut symbolit ja Yahoo Finance -palveluun tallennetut tiedot.
- Replace Symbols: Poistaa televisioon tallennetut symbolit ja korvaa ne Yahoo Finance palveluun tallennetuilla tiedoilla.
- Ø Saat lisätietoja kirjautumisesta kohdasta Profiiliohjelman käyttäminen.

Display Format

Voit vaihtaa osakekurssien vaihtelutietoja seuraavien asetusten välillä: Value tai Percentage.

Snippet-asetukset

Koodinpätkiä (snippet) voi käyttää pikkuohjelmien avaamiseen tai pikalinkkinä johonkin tiettyyn kohtaan pikkuohjelmassa.

- 1. Jos valitset jonkin osakkeen lisättyjen osakkeiden luettelosta, voit tarkastella sen osakkeen tietoja ja siihen liittyviä uutisia.
- 2. Voit lisätä koodinpätkän painamalla keltaista painiketta.
 - Dos otat **Snippet**-toiminnon käyttöön, voit tarkastella osaketietoja pikkuohjelmassa.

About Yahoo! Finance...

Paina vihreää painiketta.

Voit tarkastella seuraavia tietoja: Finance-pienoisohjelma, Copyright Policy, Terms of Service ja Privacy Policy.

Pikkuohjelmagallerian käyttäminen

Voit lisätä ja käyttää erilaisia, käyttämiesi Internet-palvelujen pikkuohjelmia (widget) Internet@TVpalvelussa. Erilaista sisältöä tarjoavia pikkuohjelmia tulee saataville enemmän tulevaisuudessa.

Pikkuohjelman lisääminen

Voit valita ja asentaa haluamastasi ryhmästä valittuja pikkuohjelmia.

- Latest Widgets: Näyttää uusimmat pikkuohjelmat.
- Yahoo! Widgets: Näyttää Yahoon tarjoamat pikkuohjelmat.
- Samsung Widgets: Näyttää Samsungin tarjoamat pikkuohjelmat.
- Categories: Voit tarkastella kaikkia pikkuohjelmia ryhmittäin.



PAGE 1 OF 2

Y FINANCE

To rem

^IXIC

YHOO

INTC

AMZN

My Stocks

o remove a stocks symbol, plase elect it from the list below.

 \oslash

 \oslash

 \oslash

 \oslash

 \oslash



□ Widget Gallery -osion asetukset

Paina vihreää painiketta.

About Yahoo! Widget Gallery...

Voit tarkastella seuraavia tietoja: Widget Gallery, Copyright Policy, Terms of Service ja Privacy Policy.

Developer Settings

Voit tehdä oman pienoisohjelman.

Saat lisätietoja ohjelmakoodeista ohjelmistokehittäjille tarkoitetuilla sivuilla: http://connectedtv. yahoo.com/.

Jos otat käyttöön asetuksen **Show My Test Widgets**, voit käyttää pikkuohjelmagalleriassa luomiasi pikkuohjelmia. Saat lisätietoja testiohjelmista osoitteesta: www.connectedtv.yahoo.com



Kotiverkkokeskus

Tietoja kohteesta Kotiverkkokeskus

Kotiverkkokeskus yhdistää television matkapuhelimeen verkon kautta. Voit tarkastella matkapuhelimeen saapuvien puhelujen tietoja, tekstiviestejä sekä kalenteriasetuksia televisiosi kautta Kotiverkkokeskus -osiossa. Lisäksi voit toistaa matkapuhelimeen tallennettuja videoita, valokuvia ja musiikkia tuomalla ne televisioosi verkon kautta.

- Ø Jos laitteessa on tuki DLNA DMC (Digital Media Controller) -toiminnolle, Home Network Centre -toiminto on käytettävissä.
- Samsung **SCH-i900** -matkapuhelin tukee kotiverkkokeskusta. Uusia malleja lisätään myöhemmin.
- Ø Matkapuhelin saattaa vaatia lisäohjelmiston asentamista. Katso lisäohjeita käyttöohjeesta.
- Zotta voit toistaa mediasisältöä television kautta, tarvitset matkapuhelimen tai PDA(Personal Digital Assistant) -laitteen, joka tukee DLNA DMC (Digital Media Controller) -toimintoa.

Kotiverkkokeskus -yhteyden muodostaminen

Jos haluat lisätietoja verkkoasetuksista, tutustu osioon "Verkkoasetusten tekeminen".

- Langattomaan ad hoc -lähiverkkoon yhdistäminen
- 1. Liitä Samsungin langaton lähiverkkosovitin television USB1(HDD)- tai USB2-porttiin.



- Jos haluat lisätietoja ad hoc -verkon asetuksista, tutustu osioon "Verkkoasetusten tekeminen".
 Ø Jos haluat lisätietoja matkapuhelimen verkkoasetuksista, tutustu puhelimesi käyttöoppaaseen.
- Aseta IP-osoite, SSID ja salasana matkapuhelimen ad hoc -asetuksissa käyttämällä television näytöllä esitettävää verkkonimeä (SSID) ja turvakoodia (salasanaa).
- Yhteys langattoman jakajan kautta
- 1. Kytke lähiverkkokaapelin avulla television LAN-portti langattomaan jakajaan.
 - Ø Vaikka LAN-portti onkin kytketty, verkkoasetukset tehdään langattomalle verkolle.



🖉 Jos haluat lisätietoja langattoman jakajan ja matkapuhelimen kytkennästä ja asetuksista, tutustu laitteiden käyttöoppaisiin.

Viesti

Näyttää luettelon niistä matkapuhelimista, joissa voit käyttää viestitoimintoa tämän television kanssa (saapuvat puhelut, tekstiviestien sisältö ja matkapuhelimen kalenteri).

Sallittu

Sallii matkapuhelimen.

Estetty

Estää matkapuhelimen.

Pois

Poistaa matkapuhelimen luettelosta.

🖉 Tämä toiminto poistaa nimen luettelosta. Jos poistettu matkapuhelin avataan tai yrittää saada yhteyttä televisioon, se saattaa näkyä luettelossa.

Media

Näyttää luettelon niistä matkapuhelimista, joilla voi hallita mediasisältöä (videoita, valokuvia ja musiikkia).

Matkapuhelimien lisäksi myös muut mobiililaitteet, joissa on DLNA DMC -tuki, ovat käytettävissä.

Sallittu

Sallii matkapuhelimen.

Estetty

Estää matkapuhelimen.

Pois

Poistaa matkapuhelimen luettelosta.

🖉 Tämä toiminto poistaa vastaavan nimen luettelosta. Jos poistettu matkapuhelin avataan tai yrittää saada yhteyttä televisioon, se saattaa näkyä luettelossa.

Asetukset

Viesti → Päällä / Pois

Voit määritellä, haluatko käyttää viestitoimintoa (saapuvat puhelut, tekstiviestien sisältö ja matkapuhelimen kalenteri).

Media → Päällä / Pois

Voit valita, haluatko käyttää matkapuhelimen sisällön toisto-ominaisuutta ja toistaa puhelimen videoita, valokuvia ja musiikkia.

TV-nimi

Voit asettaa televisiolle nimen, jotta se on helppo löytää mobiililaitteelta.

Dos valitset Syöte, voit kirjoittaa television nimen OSK(On Screen Keyboard):lla.

Kotiverkkokes	kus	
🖂 Viesti	111-1234-5671	: Sallittu
📆 Media	111-1234-5672	: Sallittu
🔅 Asetukset	111-1234-5673	: Estetty
	111-1234-5674	: Estetty
		් Palaa 🔸 🗊 Poistu

111-1234-5671

111-1234-5672

111-1234-5673

111-1234-5674

Sallittu

Estetty

Estetty

ື Palaa → 🗊 Poist

🔀 Viesti

Media

첉 Asetukset

Kotiverkkokesl	kus		
🖂 Viesti	Viesti	: Pāāllā	
📆 Media	Media	: Pāāllä	
🔯 Asetukset	TV-nimi	: TV	
		う Palaa	+ I Poistu



Viestitoiminnon käyttäminen

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella matkapuhelimeen saapuvien puhelujen tietoja, tekstiviestejä sekä kalenteriasetuksia erillisen hälytysikkunan kautta television katselun aikana.

- Ø Jos haluat ottaa tämän Viesti-hälytysikkunan pois käytöstä, muuta Viesti asetukseen Pois osion Kotiverkkokeskus valikossa Asetus.
- Hälytysikkuna näkyy näytöllä 20 sekunnin ajan. Jos et paina mitään painiketta tai valitset Peru, viesti näkyy kolme kertaa 5 minuutin välein.
- Ø Jos valitset OK tai jos OK:ta ei valita viestin näkyessä kolme kertaa viesti poistetaan. Viestiä ei poisteta matkapuhelimesta.
- Yksinkertainen hälytysikkuna voidaan näyttää käytettäessä jotain sovellusta kuten Media Play tai Contents Library. Tässä tapauksessa viestin sisällön näkee siirtymällä television katselutilaan.
- Isos näytöllä näkyy tuntemattomasta matkapuhelimesta tuleva viesti, valitse puhelin Kotiverkkokeskus -osion kohdassa Viesti ja estä puhelin valitsemalla Estetty.

Viestinäkymä

Jos saat uuden tekstiviestin (SMS) televisiota katsellessasi, näytölle ilmestyy hälytysikkuna. Jos painat **OK**-painiketta, viestin sisältö avautuu näytölle.

- Jos painat OK-painiketta, viestin sisältö avautuu näytölle.
- Jos painat Peru-painiketta, hälytysikkuna näkyy kolme kertaa 5 minuutin väliajoin.
- Voit säätää tekstiviestien (SMS) sisällön katseluasetukset matkapuhelimessasi. Saat lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta.
- Ø Jotkut erikoismerkit saattavat näkyä näytöllä tyhjinä tai väärin.

Hälytys saapuvasta puhelusta

Jos saat puhelun televisiota katsellessasi, näytölle ilmestyy hälytysikkuna.

- Jos painat OK-painiketta, kuittaat samalla saapuvan puhelun hälytyksen ja hälytysikkuna suljetaan.
- Jos painat Peru-painiketta, hälytysikkuna näkyy kolme kertaa 5 minuutin väliajoin.

Kalenterihälytys

Kun katselet televisiota, hälytysikkuna ilmestyy näytölle ja antaa ilmoituksen matkapuhelimen kalenteriin tallennetusta tapahtumasta.

- Jos painat **OK**-painiketta, voit tarkastella kalenteritapahtuman sisältöä.
- Jos painat Peru-painiketta, hälytysikkuna näkyy kolme kertaa 5 minuutin väliajoin.
- Voit säätää kalenteritapahtumien sisällön katseluasetukset matkapuhelimessasi. Saat lisätietoja matkapuhelimesi käyttöoppaasta.
- Ø Jotkut erikoismerkit saattavat näkyä näytöllä tyhjinä tai väärin.











Mediatoiminnon käyttäminen

Näytölle ilmestyy hälytysikkuna, joka kertoo, että matkapuhelimesta lähetetty sisältö (videot, valokuvat, musiikki) näytetään television näytöllä.

Sisältö näytetään automaattisesti 3 sekuntia hälytysviestin jälkeen.

Jos painat RETURN- tai EXIT-painiketta hälytysikkunassa, Media Contents -sisältöä ei toisteta.

- 🖉 Jos haluat ottaa sisällönsiirron pois käytöstä, muuta Media asetukseen Pois osion Kotiverkkokeskus valikossa Asetus.
- Ø Sisältöjen resoluutiosta ja tiedostomuodosta riippuen ne eivät saata näkyä television näytöllä.

\Median toistamisen ohjauspainikkeet

Painike	Toiminnot
	Siirrä osoitinta ja valitse jokin valikon kohta.
	Elokuvatiedostoa toistettaessa: Hyppää elokuvatiedostossa eteen- tai taaksepäin 10 sekunnin jaksoissa.
	Painettaessa ENTER 🛃-painiketta toiston aikana, toisto keskeytyy.
	Painettaessa ENTER 🚭-painiketta keskeytyksen aikana, toisto jatkuu.
RETURN	Palaa edelliseen valikkoon.
TOOLS	Suorittaa eri toimintoja valokuva-, musiikki- ja elokuvavalikoista.
INFO	Näyttää tiedoston tiedot.
EXIT	Lopettaa Media Play -tilan ja palaa TV-tilaan.

Ø ENTER 🖓- ja ◄/►-painikkeet eivät välttämättä toimi tietyntyyppisten sisältöjen kanssa.

Ø Voit ohjata median toistoa mobiililaitteella. Katso lisäohjeita käyttöohjeesta.

RECOMMENDATIONS

Tekstitelevisio

Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita tekstitelevision kautta. Tekstitelevision sisältösivulta löytyy palvelun käyttöön liittyviä ohjeita. Lisäksi voit valita kaukosäätimellä mieltymystesi mukaan useita erilaisia toimintoja.

- Kanavan vastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta tekstitelevision tiedot näkyisivät näytössä oikein. Muutoin tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut eivät näy kuvaruudulla.
 - 1 🔘 (poistu)

Poistu tekstitelevisiosta.

2 💷 (tila)

Valitse tekstitelevisiotila (LIST/ FLOF) painamalla tätä painiketta. Jos painat painiketta LISTtilassa, laite siirtyy luettelon tallennustilaan. Luettelon tallennustilassa voit tallentaa tekstitelevisiosivun luetteloon painamalla () (tallenna) painiketta.

 (tallenna)
 Paina tätä painiketta, kun haluat tallentaa tekstitelevision sivun.

(koko) Paina tätä painiketta, kun haluat nähdä kaksi kertaa suuremmat kirjaimet. Paina painiketta uudelleen, kun haluat nähdä sivun alaosan. Paina painiketta vielä kerran uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.

Väripainikkeet (punainen/vihreä/ keltainen/sininen) Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheet painamalla värillisiä painikkeita. Paina sivua vastaavaa väripainiketta. Näytölle ilmestyy eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä sivu. Näitä tietoja voi valita samalla tavoin. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa värillistä painiketta. (tekstitelevisio päälle / mix) Aktivoi tekstitelevisiotila tällä painikkeella, kun olet valinnut tekstitelevisiopalveluita tarjoavan kanavan. Paina painiketta kaksi kertaa, jos haluat katsella tekstitelevisiota ja tavallista lähetystä samanaikaisesti.

- (näytä) Näyttää piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset). Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata normaalinäyttöön.
- (alasivu)
 Tarkastele alasivuja.
- (sivu ylös)
 Tuo kuvaruutuun tekstitelevision seuraava sivu.
- (sivu alas)
 Tuo kuvaruutuun tekstitelevision edellinen sivu.
- (pito) Tällä toiminnolla pidetään tietty sivu näytöllä, jos valitulla sivulla on useita automaattisesti vaihtuvia alasivuja. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla samaa painiketta uudelleen.
- (hakemisto)
 Tuo esiin hakemistosivun (sisältösivun) milloin tahansa tekstitelevision katselun aikana.
- (peruuta) Tuo lähetys kuvaruutuun, kun haet sivua.

painamalla nainiketta

Voit vaihtaa tekstitelevisiosivua painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.



Tekstitelevision sivut on jaettu kuuteen osaan:

Osa	Sisältö
Α	Valittu sivunumero.
В	Lähetysaseman tunnus.
С	Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai hakutilanne.
D	Päivämäärä ja kellonaika.
E	Teksti.
F	Tilatiedot.
	FASTEXT-tiedot.



- Zekstitelevision tiedot on usein jaettu useille eri sivuille, jotka tulevat kuvaruutuun peräkkäin ja joita voi selata seuraavasti:
 syöttämällä sivunumeron
 - valitsemalla sivun otsikon luettelosta
 - valitsemalla värillisen otsikon (FASTEXT-järjestelmä)
- Zämän television tukema tekstitelevision taso on 2.5, joka kykenee näyttämään laajennettua grafiikkaa tai tekstiä.
- Ø Lähetyksestä riippuen tekstitelevision yhteydessä saattaa näkyä tyhjät sivupaneelit.
- Näissä tapauksissa laajennettua grafiikkaa tai tekstiä ei lähetetä.
- Vanhemmat televisiot, jotka eivät tue versiota 2.5, eivät pysty näyttämään laajennettua grafiikkaa tai tekstiä riippumatta tekstitelevisiolähetyksestä.
- B Paina TV-painiketta, kun haluat lopettaa tekstitelevision käytön.



Jalustan asentaminen

Esiasetus: Aseta ohjainjalusta ja peitehylsy jalustaan ja kiinnitä ruuveilla. Käytössä vain 32 tuuman malleissa.



- 1. Kiinnitä nestekidetelevisio jalustaan.
 - Kahden tai useamman henkilön tulisi kannatella televisiota.
 - Ø Kun kasaat jalustaa, varmistu, että tiedät, kumpi on jalustan etupuoli.
 - Ø Jotta voisit asentaa television oikealle tasolle jalustalla, älä paina laitteen vasenta äläkä oikeaa yläreunaa liian voimakkaasti alaspäin, kun kiinnität laitetta jalustaan.
- 2. Kiinnitä ruuvit kohtaan 1 ja toiset kaksi kohtaan 2.
 - Nosta laite pystyasentoon ja kiristä ruuvit. Jos kiristä ruuvit nestekidetelevision ollessa ala-asennossa, televisio ei välttämättä kohdistu paikoilleen suoraan.



Jalustan irrottaminen



- 1. Irrota television takapaneelissa olevat ruuvit (4).
- Irrota jalusta televisiosta.
 Kahden tai useamman henkilön tulisi kannatella televisiota.
- 3. Peitä alareikä suojatulpalla.

Seinäkiinnikkeen asentaminen

Voit kiinnittää television seinälle (erikseen myytävällä) seinäkiinnikkeellä. Seinäkiinnikkeen tarkat asennusohjeet löytyvät sen mukana toimitetusta ohjeesta. Pyydä teknikkoa asentamaan seinäkiinnike.

Samsung Electronics ei vastaa tuotteiden vaurioista tai sinun tai muiden henkilöiden vammoista, jos asennat television itse.

Älä asenna seinäkiinnikettä, kun televisioon on kytketty virta. Tästä voi seurata

sähköisku ja vammautuminen.



Ø Irrota jalusta. Peitä television pohjassa oleva reikä kannella ja kiinnitä kansi kahdella ruuvilla.

Kaapeleiden asentaminen

Kokoa kaapelit kaapelipidikkeeseen, jolloin ne eivät jää näkyviin läpinäkyvän jalustan takaa.

Kensington-lukko

Kensington-lukko on laite, jolla televisio voidaan lukita kiinni julkisilla paikoilla. Eri valmistajien lukituslaitteet saattavat poiketa kuvassa esitetystä lukosta.

Katso oikeaoppinen käyttötapa lukituslaitteen mukana tulleista ohjeista.

- Z Lukko on ostettava erikseen.
- Ø Kensington-lukon sijainti voi vaihdella eri malleissa.
- Työnnä lukituslaite television Kensington-lukkopaikkaan (1) ja käännä lukitussuuntaan (2).
- 2. Kiinnitä Kensington-kaapeli (3).
- 3. Kiinnitä lukituslaite pöytään tai muuhun paikallaan pysyvään raskaaseen esineeseen.



Television kiinnittäminen seinään



Varoitus: Television vetäminen, työntäminen tai siinä kiipeily saattavat aiheuttaa sen putoamisen. Varmista erityisesti, etteivät lapset leiki televisiolla tai horjuta sen tasapainoa, sillä tämä voi aiheuttaa television kaatumisen ja vakavan loukkaantumisen tai kuoleman. Noudata kaikkia mukana toimitetun turvaoppaan turvallisuusohjeita. Turvallisuuden kannalta lisää vakautta saat asentamalla putoamisen estävän laitteen seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Näin estät television putoamisen:

- Aseta ruuvit kiinnikkeisiin ja kiristä ne kiinni seinään. Varmista, että ruuvit ovat tukevasti kiinni seinässä.
 - Saatat tarvita seinän rakenteesta riippuen lisää kiinnitystarvikkeita, esim. ruuvitulppia.
 - Koska tarvittavat kiinnikkeet, ruuvit ja vaijeri tai ketju eivät kuulu toimitukseen, hanki ne erikseen.
- 2. Irrota television takana keskellä olevat ruuvit. Aseta ruuvit kiinnikkeisiin ja kiinnitä ruuvit takaisin televisioon.
 - Ruuveja ei välttämättä toimiteta tuotteen mukana. Jos näin on, hanki oheisten teknisten tietojen mukaiset ruuvit.
 - Ruuvien tekniset tiedot
 - 17–29 tuuman nestekidetelevisio: M4 X 15 / 32–40 tuuman nestekidetelevisio: M6 X 15
- Yhdistä televisioon kiinnitetyt kiinnikkeet ja seinään kiinnitetyt kiinnikkeet toisiinsa kestävällä ketjulla tai vaijerilla ja sido vaijeri tiukasti.
 - Ø Asenna televisio lähelle seinää, jotta se ei kaadu taaksepäin.
 - Ketjun tai vaijerin yhdistäminen on turvallista niin, että kiinnikkeet seinässä ovat samalla tasolla tai alempana kuin kiinnikkeet televisiossa.
 - Irrota ketju tai vaijeri ennen television siirtämistä.
- 4. Varmista, että kaikki liitännät ovat turvallisia. Tarkasta ajoittain, ettei kiinnityksissä ole merkkejä rapistumisesta. Jos sinulla on pienintäkään epäilystä kiinnitysten turvallisuudesta, ota yhteyttä ammattitaitoiseen asentajaan.







Vianetsintä: Ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön

Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan. Tarkista, että olet painanut television painiketta. Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset. Tarkista äänenvoimakkuus.
Tarkista äänenvoimakkuus. Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE⊄ ≮-painiketta painettu. Tarkista Valitse kaiutin -asetukset.
Tarkista tietokoneen virta- ja signaalijohdot. Televisio on virransäästötilassa. Liikuta tietokoneen hiirtä tai paina jotakin näppäimistön painikkeista.
Muuta väriasetuksia. Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysjärjestelmän.
Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa ja siirrä se kauemmaksi. Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät. Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Vaihda kaukosäätimen paristot. Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna). Tarkista, että olet kytkenyt paristojen navat oikein.
Tarkista, että signaalijohto on kytketty kunnolla tietokoneeseen tai videolähteeseen. Tarkista, että tietokone tai videolähde on kytketty päälle.
Tarkista videosovittimen suurin mahdollinen resoluutio ja taajuus. Vertaa näitä arvoja näyttötilojen tietoihin.
Jos Mukautettu ruutu on valittuna joissakin ulkoisissa laitteissa, kuvaruudun kulmassa saattaa näkyä virheellinen kuva. Tämän vian aiheuttaa ulkoinen laite eikä televisio.
Viesti näkyy, kun pidät EXIT -painiketta painettuna jonkin aikaa. Tuotteen oletusasetukset palautetaan.
Tämä kuuluu osana tuotteen rakenteeseen eikä ole valmistusvirhe.

TFT LCD -paneeli koostuu alipikseleistä (6 220 800), mikä edellyttää pitkälle kehitettyä tekniikkaa. Näytöllä saattaa kuitenkin näkyä muutamia kirkkaita tai tummia kuvapisteitä. Nämä kuvapisteet eivät vaikuta laitteen suorituskykyyn.

Tekniset tiedot

Mallin nimi	LE32B655, LE32B656 LE32B657, LE32B658	LE37B655, LE37B656 LE37B657, LE37B658		
Kuvaruudun koko				
(kulmasta kulmaan)	32 tuumaa	37 tuumaa		
PC-tarkkuus				
(optimaalinen)	1920 x 1080 / 60 Hz	1920 x 1080 / 60 Hz		
Ääni				
(lähtö)	10 W x 2	10 W x 2		
Mitat (I x s x k)				
Runko	803 X 77 X 545 mm	927 X 78 X 608 mm		
Jalustan kanssa	803 X 239 X 601 mm	927 X 255 X 668 mm		
Paino		<i>i</i> = 1		
Jalustan kanssa	14 kg	17 kg		
Käyttö- ja säilytysympäristö				
Käyttölämpötila	10–40 °	C (50–104 °F)		
Käyttötilan ilmankosteus	10–80 %	6, tiivistymätön		
Säilytyslämpötila	-20–45 °C (-4–113 °F)			
Säilytystilan ilmankosteus	5–95 %	, tiivistymätön		
Käännettävä jalusta				
(vasen / oikea)	-2	0 ~ 20		
Mallin nimi	LE40B655, LE40B656	LE46B655, LE46B656		
	LE40B657, LE04B658	LE46B657, LE46B658		
Kuvaruudun koko	LE40B657, LE04B658	LE46B657, LE46B658		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan)	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa	46 tuumaa		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen)	40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni	40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö)	40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k)	40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k) Runko	40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k) Runko Jalustan kanssa	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino Jalustan kanssa	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino Jalustan kanssa Käyttö- ja säilytysympäristö	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino Jalustan kanssa Käyttö- ja säilytysympäristö Käyttölämpötila	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10-40 °C	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50–104 °F)		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (I x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino Jalustan kanssa Käyttö- ja säilytysympäristö Käyttölämpötila Käyttötilan ilmankosteus	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10-40 % 10-80 %	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50–104 °F) b, tivistymätön		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (l x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino Jalustan kanssa Käyttö- ja säilytysympäristö Käyttölämpötila Käyttötilan ilmankosteus Säilytyslämpötila	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10–40 °(10–80 % -20–45 °	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50–104 °F) b, tiivistymätön °C (-4–113 °F)		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (l x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino Jalustan kanssa Käyttö- ja säilytysympäristö Käyttölämpötila Käyttötilan ilmankosteus Säilytyslämpötila Säilytystilan ilmankosteus	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10–40 % 10–80 % -20–45 % 5–95 %	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50–104 °F) 5, tiivistymätön °C (-4–113 °F) , tiivistymätön		
Kuvaruudun koko (kulmasta kulmaan) PC-tarkkuus (optimaalinen) Ääni (lähtö) Mitat (l x s x k) Runko Jalustan kanssa Paino Jalustan kanssa Käyttö- ja säilytysympäristö Käyttölämpötila Käyttötilan ilmankosteus Säilytyslämpötila Säilytystilan ilmankosteus Käynnettävä jalusta	LE40B657, LE04B658 40 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 995 X 79 X 650 mm 995 X 255 X 706 mm 19 kg 10–40 % 10–80 % -20–45 %	LE46B657, LE46B658 46 tuumaa 1920 x 1080 / 60 Hz 10 W x 2 1126 X 79 X 730 mm 1126 X 277 X 783 mm 25 kg C (50–104 °F) 5, tiivistymätön °C (-4–113 °F) 1 tiivistymätön		

Ø Ulkoasua ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Z Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.

 ${oxedsymbol{ iny D}}$ Sähkötiedot ja virrankulutus on merkitty tuotteeseen kiinnitettyyn tarraan.

Tämä sivu on jätetty tarkoituksella tyhjäksi.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

[English]



Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna. Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

[Svenska]



Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

[Dansk]



Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte. Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

[Norsk]



Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten. Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.